


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406372

Dining Table
(Table à manger)



ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406372

Please read these instructions fully before starting assembly:

(Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage :)

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts.

(Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre et lisse, comme un tapis ou une moquette, pour éviter de les rayer.)

2. Kindly follow the assembly instructions step by step.

(Veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.)

3. Do not tighten all screws and bolts until the table is fully assembled.

(Ne serrez pas toutes les vis et tous les boulons tant que la table n'est pas entièrement assemblée.)

4. Unscrew the protective plastic supports from the metal insert of the table legs before assembly.

(Dévissez les supports de protection en plastique de l'insert métallique des pieds de la table avant le montage.)

5. Parts of the assembly will be easier with 2 people.

(Certaines parties du montage seront plus faciles à réaliser à 2 personnes.)

Care and maintenance:


(Entretien et maintenance :)

Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.

(Nettoyer uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, ne pas utiliser d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.)

ASSEMBLY INSTRUCTION (INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406372










ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406372

Part List (Liste des pièces)





(A) 	(B) 
TABLE TOP BETWEEN (1pc) (PLATEAU DE TABLE ENTRE)	TABLE TOP SIDE (1pc) (CÔTÉ DE LA TABLE)
(C) 	(D) 
UPPER PANEL (1pc) (PANNEAU SUPÉRIEUR)	BETWEEN LEG (1pc) (ENTRE LES JAMBE)
(E) 	(F) 
CURVED TABLE LEG (8pcs) (PIED DE TABLE COURBÉ)	TOP STRETCHER (1pc) (CIVIÈRE SUPÉRIEURE)
(G) 	
BOTTOM STRETCHER (1pc) (ÉTENDEUR INFÉRIEUR)	

ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406372

Hardware List (Liste du matériel)

①  Ø 5/16" x 35 mm	②  Ø 5/16" x 45 mm
BOLT (14 pcs) (BOULON)	BOLT (8 pcs) (BOULON)
③  Ø 5/16" x 55 mm	④  Ø5/16" x 13 mm
BOLT (6 pcs) (BOULON)	LOCK WASHER (28 pcs) (RONDELLE DE FREIN)
⑤  Ø5/16" x 19 x 2 mm	⑥  4 mm
FLAT WASHER (14 pcs) (RONDELLE PLATE)	ALLEN KEY (1 pc) (CLÉ ALLEN)
⑦  Ø10 x 30 mm WOOD DOWEL (18 pcs) (CHEVILLE EN BOIS)	


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406372

STEP 1:


ÉTAPE 1 :



BOLT (BOULON) Ø 5/16" x 45 mm	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm	WOODEN DOWEL (CHEVILLE EN BOIS) Ø10 x 30 mm
			
②x 8	④x 8	⑥x 1	⑦x 16

STEP 2:

ÉTAPE 2 :




BOLT (BOULON) Ø 5/16" x 55 mm	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm	WOODEN DOWEL (CHEVILLE EN BOIS) Ø10 x 30 mm
			
③x 6	④x 6	⑥x 1	⑦x 1


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)


ITEM NO.N717P406372

STEP 3: ÉTAPE 3 :



BOLT (BOULON) Ø 5/16" x 35 mm	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm	FLAT WASHER (RONDELLE PLATE) Ø5/16"x19x2mm	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm	WOOD DOWEL Ø10 x 30 mm
				
① x 6	④ x 6	⑤ x 6	⑥ x 1	⑦ x 1

STEP 4: ÉTAPE 4 :



BOLT (BOULON) Ø 5/16" x 35 mm	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm	FLAT WASHER (RONDELLE PLATE) Ø5/16"x19x2mm	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm
			
① x 8	④ x 8	⑤ x 8	⑥ x 1


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)


ITEM NO.N717P406372

STEP 5:

ÉTAPE 5 :





Closed Position
(Poste Fermé)



COMPLETE

(COMPLÈTE)




Adjust Leveler = 4 pcs
(Ajuster Le niveleur)

ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373

Dining Chair
(Chaise à manger)



ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373

Please read these instructions fully before starting assembly:
(Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage :)

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts.
(Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre et lisse, comme un tapis ou une moquette, pour éviter de les rayer.)
2. Kindly follow the assembly instructions step by step.
(Veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.)
3. Do not tighten all screws and bolts until the table is fully assembled.
(Ne serrez pas toutes les vis et tous les boulons tant que la table n'est pas entièrement assemblée.)
4. Unscrew the protective plastique supports from the metal insert of the table legs before assembly.
(Dévissez les supports de protection en plastique de l'insert métallique des pieds de la table avant le montage.)
5. Parts of the assembly will be easier with 2 people.
(Certaines parties du montage seront plus faciles à réaliser à 2 personnes.)


Care and maintenance:
(Entretien et maintenance :)

Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
(Nettoyer uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, ne pas utiliser d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.)

ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373




ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373


Part List (Liste des pièces)

Ⓐ




BACK FRAME (4 pcs)
(CADRE ARRIÈRE)

Ⓑ



SEAT FRAME (4 pcs)
(CADRE DE SIÈGE)

Ⓒ



LEG (8 pcs)
(JAMBE)


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373

Hardware List (Liste du matériel)


①



Ø 1/4" x 40 mm

BOLT (8 pcs)
(BOULON)


②



Ø 1/4" x 55 mm

BOLT (16 pcs)
(BOULON)

③



Ø 1/4" x 75 mm

BOLT (16 pcs)
(BOULON)


④



Ø5/16" x 13 mm

LOCK WASHER (40 pcs)
(RONDELLE DE FREIN)

⑤



Ø5/16" x 19 x 2 mm

FLAT WASHER (40 pcs)
(RONDELLE PLATE)

⑥



4 mm

ALLEN KEY (1 pc)
(CLÉ ALLEN)


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373


STEP 1:

ÉTAPE 1 :



STEP 2:

ÉTAPE 2 :




ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406373

COMPLETE
(COMPLÈTE)




ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406374

Dining Bench

(Banc de salle à manger)



ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406374

Please read these instructions fully before starting assembly:
(Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage :)

1. Place all wooden parts on a clean and smooth surface such as a rug or carpet to avoid scratching the parts.
(Placez toutes les pièces en bois sur une surface propre et lisse, comme un tapis ou une moquette, pour éviter de les rayer.)
2. Kindly follow the assembly instructions step by step.
(Veuillez suivre les instructions de montage étape par étape.)
3. Do not tighten all screws and bolts until the table is fully assembled.
(Ne serrez pas toutes les vis et tous les boulons tant que la table n'est pas entièrement assemblée.)
4. Unscrew the protective plastique supports from the metal insert of the table legs before assembly.
(Dévissez les supports de protection en plastique de l'insert métallique des pieds de la table avant le montage.)
5. Parts of the assembly will be easier with 2 people.
(Certaines parties du montage seront plus faciles à réaliser à 2 personnes.)


Care and maintenance:
(Entretien et maintenance :)

Only clean using a damp cloth and mild detergent, do not use bleach or abrasive cleaners.
(Nettoyer uniquement avec un chiffon humide et un détergent doux, ne pas utiliser d'eau de Javel ni de nettoyeurs abrasifs.)

ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406374




ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406374


Part List (Liste des pièces)

Ⓐ



SEAT FRAME (1 pc)
(CADRE DE SIÈGE)

Ⓑ




LEFT LEG (2 pcs)
(JAMBE GAUCHE)

Ⓒ




RIGHT LEG (2 pcs)
(JAMBE DROITE)

Ⓓ




SHORT STRETCHER (2pcs)
(CIBOULETTE COURTE)

Ⓔ



LONG STRETCHER (2 pcs)
(BÂTONNET LONG)

Ⓕ








BETWEEN STRETCHER (1 pc)
(ENTRE LES BÂTONNETS)

ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406374

Hardware List (Liste du matériel)

①  Ø 1/4" x 50 mm BOLT (8 pcs) (BOULON)	②  Ø5/16" x 13 mm LOCK WASHER (8 pcs) (RONDELLE DE FREIN)
③  Ø5/16" x 19 x 2 mm FLAT WASHER (8 pcs) (RONDELLE PLATE)	④  4 mm ALLEN KEY (1 pc) (CLÉ ALLEN)
⑤  Ø4 x 38 mm WOOD SCREW (10 pcs) (VIS À BOIS)	Tools Requires (Outils requis)  NOT INCLUDED (NON INCLUS)


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)


ITEM NO.N717P406374

STEP 1:

ÉTAPE 1 :




WOOD SCREWS
(VIS À BOIS)
Ø4 x 38 mm




⑤ x 2

STEP 2:

ÉTAPE 2 :



WOOD SCREWS
(VIS À BOIS)
Ø4 x 38 mm



⑤ x 4


ASSEMBLY INSTRUCTION

(INSTRUCTIONS DE MONTAGE)

ITEM NO.N717P406374

STEP 3:

ÉTAPE 3 :



BOLT (BOULON) Ø 1/4" x 50 mm	LOCK WASHER (RONDELLE DE FREIN) Ø5/16" x 13 mm	FLAT WASHER (RONDELLE PLATE) Ø5/16" x 19 x 2mm	ALLEN KEY (CLÉ ALLEN) 4 mm	WOOD SCREWS (VIS À BOIS) Ø4 x 38 mm
				
① x 8	② x 8	③ x 8	④ x 1	⑤ x 4

COMPLETE

(COMPLÈTE)

