

User Manual

Manual del usuario

CAUTION - ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT

NOT RECOMMENDED FOR CHILDREN UNDER 8 YEARS OF AGE.

AS WITH ALL ELECTRICAL PRODUCTS, PRECAUTIONS SHOULD BE OBSERVED DURING HANDLING AND USE TO PREVENT ELECTRIC SHOCK.

INPUT: 100-240V 50/60Hz 0.5A OUTPUT: 12V DC 0.5A

**877-472-4296****www.medalsports.com**

LIMITED 90 DAYS WARRANTY

This product is covered by a limited warranty that is effective for 90 days from the date of purchase. If, during the limited warranty period, a part is found to be defective or breaks, we will offer replacement parts at no cost to you, the customer. The only exceptions to the warranty include mainframes, table tops, playing surfaces, batteries or tools.

The above warranty will not apply in cases of damages due to improper usage, alteration, misuse, abuse, accidental damage or neglect.

This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights vary from one State (province) to another.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase) will be required before any warranty service is initiated. For all requests for warranty service, please feel free to contact our Consumer Service Department.

Please be aware of your product's Limited Warranty for the return/refund policy from the store. We, at Medal Sports, cannot handle the product which is out of product's limited warranty since we only provide available parts. Thank you!

PLEASE CONTACT US BEFORE RETURNING THE PRODUCT TO THE STORE!

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Este producto está cubierto por una garantía limitada que tiene una vigencia de 90 días a partir de la fecha de su compra. Durante el período de la garantía limitada, si una parte defectuosa o quebrada es encontrada, nosotros ofreceremos una reparación o un reemplazo de la partes sin ningún costo para usted, nuestro cliente. Las únicas excepciones de la garantía incluyen unidades centrales, tableros de mesa, superficies de juego, pilas o herramientas.

La susodicha garantía no se aplicará en los casos de daños debido al uso impropio, la alteración, el mal uso, el abuso, el daño accidental o la negligencia.

Esta garantía limitada le da a usted derechos legales específicos, usted también puede tener otros derechos que varían de un estado (provincia) a otro.

EL RECIBO DE LA COMPRA (U otra prueba de compra) sería requerida antes que cualquier servicio de garantía fuera iniciada. Para todo pedido por servicio de garantía, por favor siéntase libre de ponerse en contacto con nuestro Departamento de Servicio de Consumidor.

Por favor tenga en cuenta sobre la Garantía Limitada de su producto para la política de vuelta/reembolso desde la tienda. Nosotros, Medal Sports, no podemos manejar el producto que está fuera del límite de garantía ya que proporcionamos solamente partes disponibles. ¡Gracias!

¡POR FAVOR PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA!

**WE ARE READY
TO HELP**

DO NOT RETURN TO STORE



**ESTAMOS LISTOS
AYUDA**

NO DEVOLVERLO A LA TIENDA

Please Contact | Por favor Contactar

MD SPORTS

Customer Service
Toll Free

Servicio al Cliente
Llamada Gratuita

877-472-4296

Mon.-Fri.,
9:00 a.m. to 5:00 p.m. EST

Lunes a Viernes,
9:00 a.m. a 5:00 p.m. ET

For additional resources and
Frequently Asked Questions,
please visit us at

Por mayor información y
Preguntas Frecuentes, favor
visitarnos en

www.medalsports.com

TOOLS REQUIRED

Phillips Screwdriver
Standard (Flat Head
Screwdriver)

- **Not Included**
- **Not Included**



Power Tools: **Set to Low Torque**
/ Herramientas eléctricas:
Establecer a baja velocidad



High Torque Over Tightened
/ Una alta velocidad puede
apretar demasiado

HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips - **No incluido**
Destornillador de Cabeza Plana - **No incluido**



RECOMMENDED

Electric Screwdrivers may be helpful during assembly; however, please set a low torque and use extreme caution.



RECOMENDADO

Los destornilladores eléctricos pueden ser de gran ayuda durante el ensamblado; sin embargo, por favor ajuste el par de giro bajo y sea extremadamente precavido.

! IMPORTANT NOTICE

1. Please do not sit, climb or lean on the product.
2. Please do not drag the product when moving it in order to avoid damaging the legs.

AVISO IMPORTANTE !

1. Por favor no se siente, suba o incline sobre el producto.
2. Por favor no arrastre el producto cuando lo mueva de lugar para evitar daño en las patas de la mesa.



At least 2 adults needed
Se necesitan al menos 2 adultos



No children in assembly area
No deben estar los niños en el área de ensamble



Keep away from pets in assembly area
Mantener alejados a los animales domésticos del área de ensamble



Do not use or keep product outdoors. For indoor use only. No wet/humid conditions.

No usar o guardar el producto en el exterior. Solo para uso en interior. No utilizar ni guardar el producto en lugares húmedos o mojados.

! WARNING

1. Adult assembly required.
2. Adult supervision is required for children playing this game.
3. **CHOKING HAZARD** - This item contains small parts and small balls. Not suitable for children under 3 years.
4. If the product is not being used for long periods of time, the power adapter should be unplugged from power supply.

! ADVERTENCIA

1. El ensamblaje debe ser realizado por un adulto.
2. Se requiere la supervisión adulta para niños cuando esté jugando al juego.
3. **PELIGRO DE ASFIXIA** - Este artículo contiene piezas pequeñas y pequeñas bolas. No es apto para niños menores de 3 años de edad.
4. Si el producto no se utiliza durante largos períodos de tiempo, se debe desenchufar el adaptador de corriente de la fuente de alimentación.

CARE INSTRUCTIONS

- To prolong the life of your game, clean your game regularly. Please only use furniture polish spray to clean the exterior surfaces of the product. This will remove dirt, sweat, and other debris that can build up over time and damage the materials.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Para prolongar la vida útil de tu juego, límpialo regularmente. Por favor use solamente spray de pulido para muebles para limpiar la superficie exterior del producto. Esto eliminará la suciedad, el sudor y otros desechos que pueden acumularse con el tiempo y dañar los materiales.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**Read all instructions**

1. **READ ALL INSTRUCTIONS**-All the safety and operating instructions should be read carefully before this hockey game is played.
2. **CAUTION**-This is not a toy and is intended for use by or under the supervision of adults. Adults should review safety guidelines with children to avoid possible risk of electric shock or other injuries.
3. **POWER SOURCES**-This hockey game should be operated only from 100-240V A.C., 60 cycle current as indicated on the identification label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company.
4. **POWER CORD PROTECTION**-Power cord should be routed so that it is not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against it. Pay particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point of exit from the game.
5. **OVERLOADING**-Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.
6. **OBJECT AND LIQUID ENTRY**-Never push objects of any kind into this game through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts which could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the game.
7. **VENTILATION**-Openings in the game are provided for the exhaust air to create a cushion effect. The openings on the air blower are for the intake air. Keep clear of the air blower when it is on. Do not put hands or other objects near the intake openings. To ensure reliable operation of the game and protect it from overheating these openings must not be blocked or covered.
8. **DAMAGE REQUIRING SERVICE**-Unplug the game from the wall outlet. Do not attempt to service the blower yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:
 - A. When the power supply cord or plug is damaged.
 - B. If liquid has spilled, or objects have fallen into the blower.
 - C. When the air blower exhibits a distinct change in performance e. g. abnormal noise, this indicates a need for service.
9. **CAUTION-ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT**-Not recommended for children under 8 years of age. As with all electrical products, precautions should be observed during handling and used to reduce the risk of electric shock.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**Lea todas las instrucciones**

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES**-Todas las instrucciones de seguridad y operación se deben leer detenidamente antes de jugar con este juego de hockey.
2. **ADVERTENCIA**-Esto no es un juguete y su uso debe ser supervisado por adultos. Los adultos deberían repasar las directrices de seguridad con los niños para evitar el riesgo de posible choque eléctrico u otras heridas.
3. **FUENTES DE POTENCIA**-Este juego de hockey debería ser operado únicamente con corriente de 100-240V A.C., de 60 ciclos de corriente como se indica en la etiqueta de identificación. Si usted no está seguro sobre el tipo de suministro de energía de su casa, consulte con el distribuidor de su aparato o la empresa de energía local.
4. **PROTECCIÓN DEL CABLE ELÉCTRICO**-El cable eléctrico debería ser examinado de modo que nadie se pare sobre él o sea comprimido por artículos colocados encima o contra el mismo. Preste atención especial a los cables en los enchufes, receptáculos convenientes y el punto de salida del juego.
5. **LA SOBRECARGA**-No sobrecargue las salidas de pared y cables de extensión ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o choque eléctrico.
6. **ENTRADA DE OBJETOS Y LÍQUIDOS**-Nunca empuje objetos de cualquier clase dentro de este juego a través de aperturas ya que éstos pueden entrar en contacto con puntos de voltaje peligrosos o producir cortos en piezas que podrían causar un incendio o choque eléctrico. Nunca derrame cualquier clase de líquido sobre el juego.
7. **VENTILACIÓN**-Las aperturas en el juego se ofrecen para que el aire de escape produzca un efecto de amortiguación. Las aperturas sobre el soplador de aire son para la entrada de aire. Aléjese del soplador de aire cuando esté encendido. No ponga la mano u otros objetos cerca de las aperturas de entrada. Para asegurar una operación confiable del juego y evitar el sobrecalentamiento, estas aperturas no deben ser bloqueadas o cubiertas.
8. **LOS DAÑOS QUE REQUIEREN DE SERVICIO**-Desconecte el juego de la salida de pared. No intente dar servicio al soplador por su propia cuenta ya que la apertura o la eliminación de las cubiertas podría exponerlo al voltaje peligroso u otros peligros. Solicite el servicio por parte de un profesional, bajo las siguientes condiciones:
 - A. Cuando el cable de suministro de energía o el enchufe estén dañados.
 - B. Si se ha derramado líquido o han caído objetos, dentro del soplador.
 - C. Cuando el soplador de aire muestre un cambio notable en su funcionamiento, por ejemplo ruido anormal, esto indica la necesidad de servicio.
9. **ADVERTENCIA-PRODUCTO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO**-No recomendado para niños menores de 8 años de edad. Como con todos los productos eléctricos, se deben observar las precauciones durante el manejo y se deben emplear para reducir el riesgo de choque eléctrico.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**Read all instructions**

10. We recommend that the game be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electrical shock, or injury to persons. In the event such conditions exist, the game should not be used until properly repaired.

11. RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

WARNING - When using electric appliances, basic precautions should always be followed, including the following:

- A) Read all the instructions before using the appliances.
- B) To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when an appliance is used near children.
- C) Do not touch moving parts.
- D) Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
- E) Do not use outdoors.
- F) For a cord - connected appliance, the following shall be included:
 - To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
 - Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
 - Unplug from outlet when not in use and before servicing or cleaning.
 - Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARNING: To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.

For Household use only.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES**Lea todas las instrucciones**

10. Recomendamos que el juego de vez en cuando sea examinado para detectar condiciones que podrían resultar en el riesgo de incendio, choque eléctrico, o las personas. Si estas condiciones existen, el juego no debería ser usado hasta que haya sido correctamente reparado.

11. RIESGOS DE INCENDIO, CHOQUE ELÉCTRICO, O LESIONES A LAS PERSONAS

ADVERTENCIA - Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluyendo las siguientes:


- A) Lea todas las instrucciones antes de usar los aparatos.
- B) Para reducir el riesgo de lesiones, la supervisión de cerca es necesaria cuando el aparato esté siendo usado por o cerca de los niños.
- C) No entre en contacto con piezas móviles.
- D) Sólo use el accesorio recomendado o vendido por el fabricante.
- E) No use al aire libre.
- F) Para un aparato de conexión por cable, se debe incluir lo siguiente:
 - Para desconectar, gire todos los mandos a la posición "off" (apagado), luego retire el enchufe de la salida.
 - No desconecte al tirar del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable.
 - Desconecte desde la salida cuando no esté en uso y antes de revisar o limpiar.
 - No opera ningún aparato cuando el cable o enchufe esté dañado, o después del malfuncionamiento del aparato o de que el mismo se haya botado o dañado de cualquier modo. Revuelva el aparato a las instalaciones de servicio autorizadas más cercanas para examen, reparación o ajuste eléctrico o mecánico.





SALVE ESTAS INSTRUCCIONES
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no uses este abanico con cualquier dispositivo de control sólido - velocidad estatal.





Para Uso Doméstico Sólo.


PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS



PART NUMBER NÚMERO DE PIEZA		1		FOR FIG. 1		FIG. NUMBER NÚMERO DE FIG.	
PART PIEZA				x1		QUANTITY CANTIDAD	
PART NAME		Billiard Mainframe		Unidad principal de billar		NOMBRE DE PIEZA	


2		FOR FIG. 5		3		FOR FIG. 6		4		FOR FIG. 2		5		FOR FIG. 5, 7	
		x2				x1				x2				x2	
End Apron		Delantal final		Playfield		Campo de juego		End Leg Panel		Panel de extremo para pata		Side Apron		Delantal lateral	





6		FOR FIG. 1		7		FOR FIG. 12		8		FOR FIG. 3		9		FOR FIG. 8	
		x4				x2				x1				x2	
Leg		Pata		Top Goal Box		Caja de portería superior		Side Leg Panel		Panel lateral para pata		Support Brace		Abrazadera de soporte	

10		FOR FIG. 18		11		FOR FIG. 15		12		FOR FIG. 15		13		FOR FIG. 15	
		x1				x13				x13				x13	
Adapter		Adaptador		Player A - Yellow		Jugador A - Amarillo		Player B - Yellow		Jugador B - Amarillo		Player C - Yellow		Jugador C - Amarillo	

14		FOR FIG. 15		15		FOR FIG. 15		16		FOR FIG. 15		17		FOR FIG. 12	
		x13				x13				x13				x2	
Player A - Burgundy		Jugador A - Borgoña		Player B - Burgundy		Jugador B - Borgoña		Player C - Burgundy		Jugador C - Borgoña		Bottom Goal Box		Caja inferior de la portería	



18		FOR FIG. 13		19		FOR FIG. 13		20		FOR FIG. 13		21		FOR FIG. 11	
		x2				x4				x2				x4	
5-Hole Rod		Barra con 5 orificios		3-Hole Rod		Barra con 3 orificios		2-Hole Rod		Barra con 2 orificios		Bottom Locking Clasp		Parte inferior del cierre	

22		FOR FIG. 11		23		FOR FIG. 2		24		FOR FIG. 13		25		FOR FIG. 13	
		x4				x4				x16				x16	
Top Locking Clasp		Parte superior del cierre		Leg Leveler		Nivelador de pata		Rod Washer		Arandela de barra		Rod Bumper		Amortiguador de barra	

26		FOR FIG. 10		27		FOR FIG. 1		28		FOR FIG. 16		29		FOR FIG. 13	
		x1				x1				x8				x8	
Motor		Motor		Net Bag		Bolsa de red		Handle		Mango		Rod Bushing - A		Buje para barra - A	



PARTS IDENTIFIER

IDENTIFICADOR DE PIEZAS

30	FOR FIG. 16	31	FOR FIG. 16
			
x2		x2	
Hook - A	Gancho - A	Hook - B	Gancho - B





ACCESSORIES

ACCESORIOS

32		x1	33		x1	34		x2	35		x2
Billiard Ball Set	Bola de billar		Triangle	Triángulo		Chalk	Tiza		Cue	Taco	
36		x1	37		x2	38		x2	39		x2
Brush	Cepillo		Pusher	Mazo		Felt Pad	Almohadilla de fieltro		Puck	Disco	
40		x2									
Soccer Ball	Pelota de fútbol										



HARDWARE

HARDWARE

A1	FOR FIG. 1	A2	FOR FIG. 11	A3	FOR FIG. 3, 9	A4	FOR FIG. 2
							
x16		x16		x16		x8	
M6X26mm Butterfly Bolt	Perno de mariposa M6X26mm	3x12mm Screw - Silver	Tornillo 3x12mm - Plateado	3x35mm Screw	Tornillo 3x35mm	3x16mm Screw	Tornillo 3x16mm
A5	FOR FIG. 1, 12	A6	FOR FIG. 10	A7	FOR FIG. 5, 7, 8		
							
x10		x2		x12			
4x12mm Screw	Tornillo 4x12mm	4x18mm Screw	Tornillo 4x18mm	3.5x38mm Screw	Tornillo 3.5x38mm		

PRE-INSTALLED PARTS

PIEZAS PREINSTALADAS

P1 FOR FIG. 1  x16 M6 T - Nut Tuerca - T M6	P2 FOR FIG. 5, 7  x8 Rod Bushing - B Buje para barra - B	P3 FOR FIG. 5, 7  x2 Ball Entry Rim Aro de entrada para pelota	P4 FOR FIG. 1  x6 Pocket Bolsillo
P5 FOR FIG. 4  x2 Side Pocket Cap Gorra de bolsillo lateral	P6 FOR FIG. 4  x4 Corner Pocket Cap Gorra de bolsillo de esquina	P7 FOR FIG. 5, 7  x8 Rod Bushing - C Buje para barra - C	P8 FOR FIG. 13  x8 Rod End Cap Tapa para extremo de barra
P9 FOR FIG. 1  x4 M8 T - Nut Tuerca - T M8			

BEFORE ASSEMBLY

1. Find a clean, level place to begin the assembly of your product.
2. Verify that you have all listed parts as shown on the parts list pages. If any parts are missing, call our customer service.

ANTES DE MONTAR


1. Encuentre un lugar limpio y nivelado para comenzar el ensamblaje del producto.
2. Compruebe que tenga todas las piezas que se muestran en la lista de piezas. Si falta alguna pieza, llame a nuestro servicio al cliente.

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 1

1		x1
P4		x6
6		x4
P1		x16
P9		x4
27		x1
A1		x16
A5		x2



ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 2








FIG. 3



Note: Go back and make sure that all connections are tight.

Nota: Vuelva y asegúrese que todas las conexiones están apretadas.



⚠ CAUTION

1. Lift the table off the ground.
2. Turn the table over.
3. Place it on all feet at the same time on the ground.

⚠ PRECAUCIÓN


1. Levante la mesa del suelo.
2. Voltee la mesa.
3. Coloque las patas de la mesa sobre el piso al mismo tiempo.

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 4

- | | | |
|----|--|----|
| 32 | | x1 |
| 33 | | x1 |
| 34 | | x2 |
| 35 | | x2 |
| 36 | | x1 |
| P5 | | x2 |
| P6 | | x4 |




GAME 1: BILLIARD

JUEGO 1: BILLAR

FIG. 5

- | | | |
|----|--|----|
| 2 | | x2 |
| 5 | | x1 |
| P2 | | x4 |
| P3 | | x1 |
| P7 | | x4 |
| A7 | | x4 |



Note: Do not tighten the screws at this step.

Nota: Que no ajustes los tornillos en este paso.

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 6







FIG. 7



ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 8





FIG. 9







FIG. 10




ASSEMBLY


MONTAJE

FIG. 11

- (21)  x4
- (22)  x4
- (A2)  x16

FIG. 10 Assembly
Ensamblaje FIG. 10**FIG. 12**

- (7)  x2
- (17)  x2
- (A5)  x8



ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 13





FIG. 14

Note: The rods have a hole at the end where their handles will go.

Nota: Los mangos se deben colocar en el orificio del extremo de las barras.

OVERHEAD VIEW / VISTA GENERAL




ASSEMBLY


MONTAJE

FIG. 15


- 11  x13
- 12  x13
- 13  x13
- 14  x13
- 15  x13
- 16  x13



ORDER OF PLAYERS (OVERHEAD VIEW)
DISPOSICIÓN DE LOS JUGADORES (VISTA GENERAL)



● = Yellow / Amarillo
● = Burgundy / Borgoña



Note: Players of the same team color should have handles on the same side, and each team's player should be facing their opponent.



Nota: Los jugadores de un mismo color de equipo deben tener sus mangos del mismo lado, de manera que cada jugador debe quedar de frente a su contrincante.

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 16

- 28  x8
- 30  x2
- 31  x2
- 40  x2



GAME 2: FOOSBALL

JUEGO 2: FÚTBOL


ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 17

Note: To play hockey, remove the rod with players on the football table first.

Nota: Para jugar al hockey, retire primero la barra con los jugadores en la mesa de fútbol.




STORAGE POSITION
POSICIÓN DE ALMACENAMIENTO

ASSEMBLY

MONTAJE

FIG. 18

- 10  x1
- 37  x2
- 38  x2
- 39  x2



Note: Tear off the backside papers of the felt pads (38) and stick them into the bottom of the pushers (37).


Nota: Retire el papel de la parte trasera de la almohadilla de fieltro (38) y péguela en la parte inferior del mazo (37).

⚠ WARNING

For safety please turn the power switch to the off position before you plug in or unplug the adaptor from the power supply.

⚠ ADVERTENCIA

Por seguridad, coloque el interruptor de encendido en la posición de apagado antes de enchufar o desenchufar el adaptador de la fuente de alimentación.



GAME 3: AIR POWERED HOCKEY

JUEGO 3: HOCKEY AÉREO

DISCLAIMER**CLÁUSULA DE EXENCIÓN
DE RESPONSABILIDAD****⚠ WARNING**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

⚠ ADVERTENCIA

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobado por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For additional resources, please contact Medal Sports Corp.
1300 Melissa Drive, Suite 124, Bentonville, AR 72712
Toll Free: 877-472-4296

NOTA

Este equipo ha sido probado y encontrado para cumplir con los límites para el dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar protección razonable contra la interferencia dañosa en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y podría irradiar la energía de radiofrecuencia y, si no fuera instalado y usado conforme con las instrucciones, podría causar interferencia dañosa para la comunicación de radio. Sin embargo, no está garantizado que la interferencia no ocurrirá en una instalación particular. Si este equipo realmente causado interferencia dañosa a la radio o la recepción de televisión, podría ser determinada por girando el equipo off y on, el usuario está animado de corregir la interferencia por una o más siguientes medidas:

- Reoriente o recolocque la antena de recepción.
- Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una salida del circuito diferente que el que está conectado con el receptor.
- Consulte el proveedor o un técnico experimentado de radio/televisión por ayudas

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no podría causar interferencia dañosa; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que podría causar operación indeseada.

Para recursos adicionales, por favor comuníquese con Medal Sports Corp.

1300 Melissa Drive, Suite 124, Bentonville, AR 72712
Llamada gratuita: 877-472-4296



