




Upgrade · The Home Creator Way

Foldable Platform Truck

Model:PH3001PS、 PH3001PSA

Model:PH3001PS、 PH3001PSA



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this Foldable Platform Truck. Foldable Platform Truck is a manually driven horizontal transportation equipment that should always be used with cautious. Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar E Handle




Elastic rope

Save This Manual


Foldable Platform Truck		
Model	PH3001PS	PH3001PSA
Load Capacity	1000 lbs	660 lbs
Material	Alloy Steel+Plastic	Alloy Steel+Plastic
Number of Wheels	4pcs	4pcs
Application Examples		

OPERATION

Step 1: Put the platform on a flat surface.




Step 2: Install fixed casters on the front side and swivel casters on the handle side



Step 3: To raise the handle, pull the handle up until it locks in place.

To fold handle flat, press down on the bottom bar to release lock and push handle forward



SAFETY NOTES AND WARNINGS

- (1) Do not overload the cart. Observe the loading weight of loading plate carefully .
- (2) Keep the goods flat and place them in the center of the loading plate. Do not offset load, the goods should not exceed the edge of the loading plate.
- (3) Only move the cart when handle and wheels are fixed in working position.
- (4) Taking curves slowly and carefully.
- (5) Secure the load with suitable straps.
- (6) Do not use the cart to transport persons.
- (7) Keep away from children. Store out of the reach of children.
- (8) The product complies with relevant standards and regulations.

Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

- (9) This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- (10) Children shall not play with the appliance.
- (11) Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
- (12) Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

- (1) Regularly check all screws and bolts to make sure they are tightly secured.
- (2) Clean the cart with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive cleaners or solvents.
- (3) Check the wheels for wear and replace them if necessary.
- (4) If the cart is difficult to move, check the wheels for obstructions or damage.
- (5) If the cart is unstable, make sure all screws and bolts are tightly secured.






Upgrade · The Home Creator Way

Camion à plateforme pliable

Modèle : PH3001PS , PH3001PSA

Modèle : PH3001PS , PH3001PSA



(L'image est fournie à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel .)


Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.



Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi ce chariot élévateur pliable . pliable Le chariot élévateur à plateforme est un engin de transport horizontal à commande manuelle qui doit toujours être utilisé avec précaution. Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous permettront d'obtenir les meilleurs résultats possibles.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar E Handle



Corde élastique


Conservez ce manuel

Camion à plateforme pliable


Modèle	PH3001PS	PH3001PSA
Capacité de charge	1000 livres	660 livres
Matériel	Acier allié + plastique	Acier allié + plastique
Nombre de roues	4 pièces	4 pièces
Exemples d'application		

OPÉRATION

Étape 1 : Placez la plateforme sur une surface plane .




Étape 2 : Installez les roulettes fixes à l' avant et les roulettes pivotantes du côté de la poignée.



Étape 3 : Pour relever la poignée, Tirez la poignée vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille.

Pour replier la poignée à plat, Appuyez sur la barre inférieure pour déverrouiller et poussez la poignée vers l'avant.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

(1) Ne surchargez pas le chariot. Observez attentivement le poids de charge de la plaque de chargement.

- (2) Maintenez les marchandises à plat et placez -les au centre du plateau de chargement. Ne décalez pas la charge ; les marchandises ne doivent pas dépasser le bord du plateau de chargement.
- (3) Ne déplacez le chariot que lorsque la poignée et les roues sont fixées en position de travail.
- (4) Prendre les virages lentement et avec précaution.
- (5) Fixez la charge avec des sangles appropriées.
- (6) N'utilisez pas le chariot pour transporter des personnes.
- (7) Tenir hors de portée des enfants.
- (8) Ce produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur. Son installation doit respecter toutes les réglementations applicables et son utilisation doit se faire uniquement dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser cet équipement.
- (9) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu la supervision ou les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- (10) Les enfants ne doivent pas jouer avec l' appareil.
- (11) Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez son état avant utilisation. En cas d'anomalie, cessez immédiatement l'utilisation.
- (12) Veuillez utiliser le produit conformément à l'usage prévu, avertissez des risques de blessures liés à une mauvaise utilisation.

ENTRETIEN ET DES PROBLÈMES TOURNAGE

- (1) Vérifiez régulièrement toutes les vis et tous les boulons pour vous assurer qu'ils sont bien serrés.
- (2) Nettoyez le chariot avec un chiffon humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants.
- (3) Vérifiez l'usure des roues et remplacez-les si nécessaire.

- (4) Si le chariot est difficile à déplacer, vérifiez que les roues ne sont pas obstruées ou endommagées.
- (5) Si le chariot est instable, assurez-vous que toutes les vis et tous les boulons sont bien serrés.






Upgrade · The Home Creator Way

Klappbarer Plattformwagen

Modell: PH3001PS , PH3001PSA

Modell: PH3001PS 、 PH3001PSA



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt .)


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen faltbaren Plattformwagen entschieden haben. Faltbar Der Plattformwagen ist ein manuell betriebenes, horizontales Transportgerät, das stets mit Vorsicht zu bedienen ist. Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Bedienungsanleitung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.



A Platform	B Fixed caster
C Swivel caster	D Push Bar E Handle



E -Kunststoffseil


Dieses Handbuch aufbewahren

Klappbarer Plattformwagen


Modell	PH3001PS	PH3001PSA
Tragfähigkeit	1000 Pfund	660 Pfund
Material	Legierter Stahl + Kunststoff	Legierter Stahl + Kunststoff
Anzahl der Räder	4 Stück	4 Stück
Anwendungsbeispiele		

BETRIEB

Schritt 1: Stellen Sie die Plattform auf eine ebene Fläche .




Schritt 2: Montieren Sie feste Rollen an der Vorderseite und Lenkrollen an der Griffseite.



Schritt 3: Den Griff anheben, Ziehen Sie den Griff nach oben, bis er einrastet.

Zum flachen Einklappen des Griffs Drücken Sie die untere Leiste nach unten, um die Verriegelung zu lösen, und schieben Sie den Griff nach vorne.



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

(1) Überladen Sie den Wagen nicht. Beachten Sie sorgfältig das zulässige Gewicht der Ladeplatte.

- (2) Die Ware muss flach liegen und mittig auf der Ladefläche platziert werden. Die Ladung darf nicht versetzt sein und die Ware darf nicht über den Rand der Ladefläche hinausragen.
- (3) Der Wagen darf nur bewegt werden, wenn Griff und Räder in Arbeitsposition fixiert sind.
- (4) Kurven langsam und vorsichtig fahren.
- (5) Sichern Sie die Ladung mit geeigneten Gurten.
- (6) Der Wagen darf nicht zur Beförderung von Personen benutzt werden.
- (7) Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
- (8) Das Produkt entspricht den geltenden Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen anwendbaren Vorschriften entsprechen und es darf nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Geräts.
- (9) Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen.
- (10) Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- (11) Bitte bewahren Sie das Produkt ordnungsgemäß auf. Prüfen Sie vor Gebrauch, ob das Produkt Mängel aufweist. Sollte es Mängel aufweisen, stellen Sie die Verwendung bitte ein.
- (12) Bitte verwenden Sie das Produkt nur gemäß dem vorgesehenen Verwendungszweck. Wir weisen auf mögliche Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung hin.

WARTUNG UND ÄRGER SCHIESSEN

- (1) Kontrollieren Sie regelmäßig alle Schrauben und Bolzen, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
- (2) Reinigen Sie den Wagen mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder

Lösungsmittel.

- (3) Prüfen Sie die Räder auf Verschleiß und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- (4) Lässt sich der Wagen nur schwer bewegen, prüfen Sie die Räder auf Blockierungen oder Beschädigungen.
- (5) Wenn der Wagen instabil ist, vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben und Bolzen fest angezogen sind.






Upgrade · The Home Creator Way

Carrello a pianale pieghevole

Modello: PH3001PS , PH3001PSA

Modello: PH3001PS 、 PH3001PSA



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)


Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questo carrello a pianale pieghevole . Pieghevole Il carrello a piattaforma è un mezzo di trasporto orizzontale a trazione manuale che deve essere sempre utilizzato con cautela. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar E Handle



corda elastica


Salva questo manuale

Carrello a pianale pieghevole


Modello	PH3001PS	PH3001PSA
Capacità di carico	1000 libbre	660 libbre
Materiale	Lega di acciaio + plastica	Lega di acciaio + plastica
Numero di ruote	4 pezzi	4 pezzi
Esempi di applicazione		

OPERAZIONE

Passaggio 1: Posizionare la piattaforma su una superficie piana .




Passaggio 2: Installare le ruote fisse sul lato anteriore e le ruote piroettanti sul lato della maniglia.



Passaggio 3: Per sollevare la maniglia, Tirare la maniglia verso l'alto finché non si blocca in posizione.

Per piegare il manico in modo piatto, premere verso il basso la barra inferiore per sbloccare e spingere la maniglia in avanti



NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

- (1) Non sovraccaricare il carrello. Osservare attentamente il peso massimo consentito sulla piastra di carico.
- (2) Tenere la merce in piano e posizionarla al centro della piastra di carico.

Non spostare il carico, la merce non deve sporgere dal bordo della piastra di carico.

- (3) Spostare il carrello solo quando la maniglia e le ruote sono bloccate in posizione di lavoro.
- (4) Affrontare le curve lentamente e con attenzione.
- (5) Fissare il carico con cinghie adatte.
- (6) Non utilizzare il carrello per trasportare persone.
- (7) Tenere lontano dalla portata dei bambini. Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- (8) Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.
L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Leggere il manuale d'uso prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.
- (9) Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e conoscenza, a meno che non siano state supervisionate o istruite sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- (10) I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- (11) Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.
- (12) Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo dei potenziali danni derivanti da un uso improprio.

MANUTENZIONE E PROBLEMI TIRO

- (1) Controllare regolarmente tutte le viti e i bulloni per assicurarsi che siano ben fissati.
- (2) Pulire il carrello con un panno umido e un detergente delicato. Non utilizzare detergenti abrasivi o solventi.
- (3) Controllare l'usura delle ruote e sostituirle se necessario.
- (4) Se il carrello è difficile da spostare, controllare che le ruote non siano

ostruite o danneggiate.

- (5) Se il carrello è instabile, assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano ben fissati.






Upgrade · The Home Creator Way

Camión de plataforma plegable

Modelo: PH3001PS , PH3001PSA

Modelo: PH3001PS , PH3001PSA



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).


Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este carro de plataforma plegable . Plegable La carretilla elevadora de plataforma es un equipo de transporte horizontal de accionamiento manual que debe utilizarse siempre con precaución. Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarla. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar E Handle



Cuerda elástica


Guardar este manual

Camión de plataforma plegable


Modelo	PH3001PS	PH3001PSA
Capacidad de carga	1000 libras	660 libras
Material	Acero aleado + plástico	Acero aleado + plástico
Número de ruedas	4 piezas	4 piezas
Ejemplos de aplicación		

OPERACIÓN

Paso 1: Coloca la plataforma sobre una superficie plana .




Paso 2: Instale ruedas fijas en la parte delantera y ruedas giratorias en el lado del asa.



Paso 3: Para levantar el mango, Tire de la manija hacia arriba hasta que quede bloqueada en su lugar.

Para plegar el mango, Presione la barra inferior para liberar el bloqueo y empuje la manija hacia adelante.



NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

- (1) No sobrecargue el carro. Observe cuidadosamente el peso de carga de la placa de carga.
- (2) Mantenga la mercancía plana y colóquela en el centro de la placa de carga. No desplace la carga; la mercancía no debe exceder el borde de la placa de carga.
- (3) Mueva el carro únicamente cuando el asa y las ruedas estén fijas en posición de trabajo.
- (4) Tomar las curvas despacio y con cuidado.
- (5) Asegure la carga con correas adecuadas.
- (6) No utilice el carrito para transportar personas.
- (7) Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar fuera del alcance de los niños.
- (8) El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas

aplicables y solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual del usuario antes de instalar y utilizar este equipo.

- (9) Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- (10) Los niños no deben jugar con el aparato.
- (11) Por favor, conserve el producto adecuadamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía antes de usarlo. Si presenta alguna anomalía, deje de usarlo.
- (12) Por favor, utilice el producto de acuerdo con el uso previsto, advierta sobre posibles lesiones por mal uso.

MANTENIMIENTO Y PROBLEMAS TIROTEO

- (1) Revise periódicamente todos los tornillos y pernos para asegurarse de que estén bien sujetos.
- (2) Limpie el carrito con un paño húmedo y detergente suave. No utilice limpiadores abrasivos ni disolventes.
- (3) Revise las ruedas para detectar desgaste y reemplácelas si es necesario.
- (4) Si el carrito es difícil de mover, revise las ruedas para detectar obstrucciones o daños.
- (5) Si el carrito es inestable, asegúrese de que todos los tornillos y pernos estén bien apretados.






Upgrade · The Home Creator Way

Składana ciężarówka platformowa

Model: PH3001PS 、 PH3001PSA

Model: PH3001PS 、 PH3001PSA



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnosić się do rzeczywistego obiektu)


To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tej składanej ciężarówki platformowej . Składany Wózek platformowy to ręcznie napędzany, poziomy sprzęt transportowy, który należy zawsze obsługiwać ostrożnie . Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Informacje te pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.



A Platform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar E Handle



Lina plastyczna


Zapisz ten podręcznik

Składana ciężarówka platformowa


Model	PH3001PS	PH3001PSA
Nośność	1000 funtów	660 funtów
Tworzywo	Stal stopowa + tworzywo sztuczne	Stal stopowa + tworzywo sztuczne
Liczba kół	4 sztuki	4 sztuki
Przykłady zastosowań		

DZIAŁANIE

Krok 1: Połóż platformę na płaskiej powierzchni .




Krok 2: Zamontuj kółka stałe z przodu i kółka obrotowe z boku uchwyty



Krok 3: Aby podnieść uchwyt, pociągnij uchwyt do góry, aż zablokuje się na miejscu.

Aby złożyć uchwyt na płasko, naciśnij dolny pręt, aby zwolnić blokadę i przesunąć uchwyt do przodu



UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

- (1) Nie przeciążaj wózka. Uważnie obserwuj ciężar ładunku na płycie załadowniczej.
- (2) Ułóż towar płasko i na środku płyty załadowniczej. Nie przestawiaj

ładunku, towar nie powinien wystawać poza krawędź płyty załadowniczej.

- (3) Przemieszczaj wózek tylko wtedy, gdy uchwyt i koła są zamocowane w pozycji roboczej.
- (4) Pokonuj zakręty powoli i ostrożnie.
- (5) Zabezpiecz ładunek odpowiednimi pasami.
- (6) Nie należy używać wózka do przewozu osób.
- (7) Trzymać poza zasięgiem dzieci. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- (8) Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami. Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i powinno być ono użytkowane wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Przed instalacją i użytkowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
- (9) Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, chyba że osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo zapewni im nadzór lub instruktaż dotyczący korzystania z urządzenia.
- (10) Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- (11) Prosimy o prawidłowe przechowywanie produktu. Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie wykazuje oznak nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy zaprzestać jego używania.
- (12) Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, ostrzegając przed potencjalnymi obrażeniami spowodowanymi niewłaściwym użyciem.

KONSERWACJA I KŁOPOTY STRZELANIE

- (1) Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby i nakrętki, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone.
- (2) Czyść wózek wilgotną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników o działaniu ściernym.

- (3) Sprawdź koła pod kątem zużycia i w razie potrzeby wymień je.
- (4) Jeżeli wózek porusza się z trudem, sprawdź, czy koła nie są zablokowane lub uszkodzone.
- (5) Jeżeli wózek jest niestabilny, należy upewnić się, że wszystkie śruby i nakrętki są mocno dokręcone.






Upgrade · The Home Creator Way

Opvouwbare platformwagen

Model: PH3001PS , PH3001PSA

Model: PH3001PS , PH3001PSA



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken .)


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze opvouwbare platformwagen hebt gekozen . Opvouwbaar Een platformwagen is een handmatig aangedreven horizontaal transportmiddel dat altijd met de nodige voorzichtigheid moet worden gebruikt . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt. Deze informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.



A Platform	B Fixed caster
C Swivel caster	D Push Bar E Handle



Elastisch touw


Bewaar deze handleiding

Opvouwbare platformwagen


Model	PH3001PS	PH3001PSA
Draagvermogen	1000 pond	660 pond
Materiaal	Gelegeerd staal + kunststof	Gelegeerd staal + kunststof
Aantal wielen	4 stuks	4 stuks
Toepassingsvoorbeelden		

OPERATIE

Stap 1: Plaats het platform op een vlakke ondergrond .




Stap 2: Installeer vaste wielen aan de voorzijde en zwenkwielen aan de handgreepzijde.



Stap 3: Om de hendel omhoog te brengen, Trek de hendel omhoog tot hij vastklikt.

Om het handvat plat te vouwen, Druk op de onderste stang om de vergrendeling los te maken en duw de hendel naar voren.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

- (1) Overbelast de kar niet. Let goed op het laadgewicht op de laadplaat.
- (2) Houd de goederen plat en plaats ze in het midden van de laadplaat.
Plaats de lading niet scheef; de goederen mogen niet buiten de rand

van de laadplaat uitsteken.

- (3) Verplaats de kar alleen wanneer de handgreep en de wielen in de werkpositie vastzitten.
- (4) Langzaam en voorzichtig bochten nemen.
- (5) Bevestig de lading met geschikte spanbanden.
- (6) Gebruik de kar niet om personen te vervoeren.
- (7) Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar buiten het bereik van kinderen.
- (8) Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en het mag alleen worden gebruikt in goed geventileerde ruimten. Lees de gebruikershandleiding voordat u dit apparaat installeert en gebruikt.
- (9) Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- (10) Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- (11) Bewaar het product op de juiste manier. Controleer vóór gebruik of het product niet afwijkend is. Als het afwijkend is, stop dan met het gebruik ervan.
- (12) Gebruik het product volgens het beoogde gebruik en waarschuw voor mogelijk letsel door verkeerd gebruik.

ONDERHOUD EN PROBLEMEN SCHIETEN

- (1) Controleer regelmatig alle schroeven en bouten om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten.
- (2) Maak de kar schoon met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.
- (3) Controleer de wielen op slijtage en vervang ze indien nodig.
- (4) Als de kar moeilijk te verplaatsen is, controleer dan de wielen op

obstakels of beschadigingen.

- (5) Als de kar instabiel is, zorg er dan voor dat alle schroeven en bouten goed vastzitten.






Upgrade · The Home Creator Way

Hopfällbar plattformslastbil

Modell: PH3001PS , PH3001PSA

Modell: PH3001PS , PH3001PSA



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)


Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna hopfällbara plattformslastbil .
Vikbar En plattformstruck är en manuellt driven horisontell transportutrustning som alltid bör användas med försiktighet. Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.



A Plattform B Fixed caster
C Swivel caster D Push Bar E Handle



Elastiskt rep


Spara den här manualen

Hopfällbar plattformslastbil


Modell	PH3001PS	PH3001PSA
Lastkapacitet	1000 pund	660 pund
Material	Legerat stål + plast	Legerat stål + plast
Antal hjul	4 st	4 st
Applikationsexempel		

DRIFT

Steg 1: Placera plattformen på en plan yta .




Steg 2: Montera fasta hjul på framsidan och svänghjul på handtagssidan



Steg 3: För att höja handtaget, dra upp handtaget tills det låses på plats.

För att fälla handtaget platt, tryck ner den nedre stängen för att lossa låset och tryck handtaget framåt



SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

- (1) Överbelasta inte vagnen. Observera lastplattans lastvikt noggrant.
- (2) Håll godset plant och placera det i mitten av lastplattan. Lasten får inte förskjutas, godset får inte överstiga lastplattans kant.
- (3) Flytta endast vagnen när handtaget och hjulen är i arbetsläge.
- (4) Ta kurvorna långsamt och försiktigt.
- (5) Säkra lasten med lämpliga remmar.
- (6) Använd inte vagnen för att transportera personer.
- (7) Förvaras utom räckhåll för barn.
- (8) Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter och den bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs användarmanualen innan du installerar och använder denna utrustning.
- (9) Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakats eller fått instruktioner om användningen av apparaten av en person som

ansvarar för deras säkerhet.

- (10) Barn får inte leka med apparaten.
- (11) Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande före användning. Om den är avvikande, sluta använda den.
- (12) Använd produkten enligt avsett ändamål. Varna för potentiella skador vid felaktig användning.

UNDERHÅLL OCH PROBLEM SKYTTE

- (1) Kontrollera regelbundet alla skruvar och bultar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- (2) Rengör vagnen med en fuktig trasa och ett mildt rengöringsmedel.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.
- (3) Kontrollera hjulen för slitage och byt ut dem vid behov.
- (4) Om vagnen är svår att flytta, kontrollera hjulen för hinder eller skador.
- (5) Om vagnen är instabil, se till att alla skruvar och bultar är ordentligt åtdragna.

