



INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET NOMENCLATURE DE PIÈCES

CHAISE D'APPOINT PIVOTANTE

Les pièces			
OBJECT		Description	Quantité
A		Cushion complète	1 PC
F		Mécanisme de pivotement	1 PC
Trousse de quincaillerie (BRYSONSWP46)			
B		Boulon Ø1/4"x25mm	4 PCS
C		Rondelle Élastique Ø1/4"	4 PCS
D		Rondelle Plate Ø1/4"	4 PCS
E		Cle allen	1 PC



Étapes d'assemblage :

Étape 1. Retournez la Chaise (A) sur une surface plane et propre.

Étape 2. Retirez le sac de quincaillerie au niveau du Mécanisme de pivotement (F) de la chaise.

Étape 3. Retournez le Mécanisme pivotement (F) sur une surface plane et propre.

Étape 4. Fixez le Mécanisme Pivotant (F) à la Chaise (A) en utilisant Boulon (B) et Rondelle Élastique (C) et Rondelle Plate (D) et serrage avec la clé Allen (E).

Étape 5. Mettez la chaise en position verticale.

Veillez noter:

1. Cette chaise peut pivoter à 360 °.

Entretien des tissus :

Évitez la lumière directe du soleil, l'eau, l'huile, l'acide, les objets pointus, etc. Utilisez un aspirateur pour nettoyer. Nettoyez uniquement avec un shampoing à base d'eau ou un nettoyant mousse pour meubles rembourrés. Ne pas trop mouiller. Faire ne pas utiliser de solvants pour nettoyer les taches. Les tissus empilés peuvent nécessiter un brossage pour restaurer l'apparence. Les housses de coussin doivent ne pas être enlevé et lavé.

Composition du tissu : 100 % polyester.

Code de nettoyage : W

