














A		2
B		2
C		2
D		3
E		4
S-1	 M6x15	16
W		1




A-1




1

B-1




1

C-1




1

D-1



1





S



M6x40

12

W



FR

Conseils d'utilisation de votre mobilier de jardin en résine tressée.

- Eviter le contact direct des coussins, de la résine tressée et du plateau de verre, avec une source de chaleur (bougie, appareil électrique, chauffage, etc...)
- Eviter de laisser l'eau s'accumuler sur le plateau de verre; les gouttes, sous l'effet loupe, peuvent endommager la résine par beau temps.
- La partie peinte du plateau de verre doit obligatoirement être orientée vers le sol.
- Pour des raisons de stabilité, et afin de préserver les pas de vis d'un serrage de travers, il est impératif d'assembler manuellement tous les éléments, et de serrer toutes les vis à la main dans un premier temps. Une fois l'assemblage terminé, vous pouvez procéder au serrage de la visserie de manière plus ferme.
- La structure de votre mobilier est en acier galvanisé recouvert de peinture époxy. Ce traitement retarde l'apparition de traces de corrosion. Dès les premières apparitions, il est conseillé de traiter immédiatement les zones concernées à l'aide d'un produit antirouille adapté, que vous trouverez en grande surface spécialisée.
- Il est conseillé d'hiverner votre salon de jardin en le mettant à l'abri et au sec, il en est de même en période de non utilisation prolongée.
- Les coussins sont résistants à l'eau mais ne sont pas imperméables, il est conseillé de les stocker à l'abri en cas de non-utilisation ou d'intempéries, dans le but de préserver les propriétés déperlantes des housses, ainsi que leur teinte d'origine.
- Poids d'assise maximal : 120 kg

ES

Consejos de utilización del mobiliario de jardín en resina trenzada.

- Evitar el contacto directo de los cojines, la resina trenzada y de la bandeja de vidrio, con una fuente de calor (vela, aparato eléctrico, calefacción, etc.).
- Evitar que el agua se acumule sobre la bandeja de vidrio; las gotas pueden deteriorar la resina a causa de la reflexión de la luz solar.
- La parte pintada de la bandeja de vidrio debe estar orientada hacia el suelo.
- Por razones de estabilidad, y con el fin de preservar los pasos de los tornillos de una sujeción transversal, es obligatorio ensamblar manualmente todos los elementos y apretar primero todos los tornillos a mano. Una vez realizado el montaje, puede apretar los tornillos con más fuerza.
- La estructura del mobiliario es de acero galvanizado cubierto de esmalte epoxi. Este tratamiento retrasa la aparición de signos de corrosión. Al primer signo de corrosión, se recomienda tratar inmediatamente las zonas afectadas con un producto antióxido adecuado, que encontrará en grandes superficies especializadas.
- Aconsejamos proteger su salón de jardín en invierno o durante largos periodos sin uso, guardándolo en un lugar seco.
- Los cojines son resistentes al agua pero no son impermeables; le aconsejamos guardarlos en un lugar seco cuando no los utiliza o en caso de mal tiempo, con el fin de preservar las propiedades repelentes de las fundas y su color original.
- Peso asiento máximo : 120 kg

EN

Outdoor wicker/rattan furniture directions for use.

- Do not allow cushions, wicker and glass tabletops to come into direct contact with a heat source (candle, electric device, heater, etc.).
- Do not let water collect on the glass tabletop in sunny weather water can produce a magnifying glass effect which can damage the wicker.
- The painted side of the glass top must be positioned facing downwards.
- For stability and to avoid cross-threading screws, assemble all parts manually and start by tightening all screws by hand. Once all parts have been assembled, you can tighten the screws more securely.
- Your furniture is made from epoxy-painted galvanized steel which delays rusting. However, as soon as signs of corrosion appear, we recommend immediately treating the affected areas using a suitable anti-rust product which you can find at large DIY stores.
- We recommend taking winter precautions with your outdoor furniture by storing it away in a dry place. The same applies for extended periods of non-use.
- The cushions are water resistant, but not waterproof. We recommend storing them away during adverse weather conditions and when not in use in order to preserve their water-resistant coating and original colour.
- Maximum seat weight: 120 kg/265 lbs

NL

Tips voor het gebruiken van uw platte wicker tuinmeubilair.

- Voorkom dat de kussens, het wicker en/of het glasblad in contact komen met warmtebron (kaars, elektrische apparaten, verwarming, enz.).
- Laat geen water verzamelen op de glasplaat; de zon kan een vergrootglas effect hebben en de lak beschadigen.
- Het geschilderde deel van de glasplaat moet naar beneden gericht geplaatst worden.
- Voor stabiliteit en om schroefstoppen te behouden, gelieve alle onderdelen assembleren en beginnen met aanhalen van alle schroeven manueel. Zodra alle onderdelen gemonteerd zijn, kunt u dan de schroeven veiliger draaien.
- De frame van uw meubilair is van gegalvaniseerd staal bedekt met epoxy verf. Deze behandeling vertraagt het begin van corrosie. Vanaf het eerste verschijning van corrosie, het is raadzaam om de gebieden onmiddellijk te behandelen met een product dat geschikt is tegen roest. Deze is te vinden in supermarkten.
- Het is aangeraden uw set tijdens de winter en langdurige perioden zonder gebruik op te slaan op een droge plaats.
- De kussens zijn waterbestendig, maar niet waterproof. Het is derhalve aanbevolen de kussens op te bergen na gebruik of bij slecht weer teneinde de waterafstotende eigenschappen van de hoezen, alsook hun oorspronkelijke kleur, te behouden.
- Maximaal draaggewicht zitplaatsen: 120 kg



Poids maximum : 120 kg  
Peso máximo : 120 kg  
Maximum weight: 120 kg/265 lbs  
Maximaal gewicht: 120 kg



**Attention** : risques de blessures durant le montage  
**Cuidado** : riesgo de lesión durante el montaje  
**Caution** : risk of injury during the assembly  
**Waarschuwing** : risico op letsel tijdens de montage



Lire attentivement et conserver cette notice  
Leer atentamente y conservar estas instrucciones  
Read carefully and keep those instructions  
Lees aandachtig en bewaar deze handleiding



Destiné à un usage domestique  
Destinado a un uso doméstico  
For domestic use  
Voor huishoudelijk gebruik