


# SOLAR GARDEN LIGHT

## HOW SOLAR LIGHT WORKS:

During the day, the solar panel converts solar power into energy and stores in the rechargeable battery. At night, the light turns on automatically and uses stored energy. The duration of illumination will depend on the geographical location, weather conditions and seasonal light availability.

## CHOOSING AN IDEAL LOCATION:

Choose an outdoor location where the Solar panel can receive at least 6 hours full and direct sunshine each day. Shady locations will reduce the battery charge and shorten the illumination time at night. Avoid placing solar lights near bright light sources, such as street lights as the light sensor may cause the solar light to turn off. Solar lights are ideal for night time lighting in the garden, lawn, etc. You can also place the solar lights outdoor during the day and then place them indoor for lighting.



## ATTENTION FOR FIRST TIME USE:

Press the ON/OFF switch down to "ON" position, and test it by covering the light sensor. When the environment turns dark, the solar light will turn on automatically and use the energy stored in the battery. If you press the switch again, the solar light will turn off to save energy.

If the solar light does not turn on automatically at night after 6 hours of charging during the day, please check the following :

- (1) Make sure the power switch is at the "ON" position (test by covering the solar sensor).
- (2) Check the battery and make sure the battery contacts the terminal securely.
- (3) Change the rechargeable battery if it has been used for a long time.

- (4) Make sure the solar light is located in a sunny location and the solar panel can receive direct sunlight.

- (5) Clean the solar sensor with wet cloth.

## REPLACE BATTERIES:

If the solar light stops working after it has been used for a long time, the battery may need to be replaced. You may open the battery cover and replace it with a new rechargeable battery. (Battery specification 1pc x 1.2V AA 600mah Ni-MH battery)



## CAUTION: TO AVOID BATTERY LEAKAGE

- Be sure to insert the battery correctly and always follow the battery manufacturers' instructions;
- Do not mix old and new battery or alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries;
- Always removes weak or dead batteries from the product.

## DISPOSAL & RECYCLING OF BATTERYIES

To protect the environment, batteries must not be thrown in the domestic garbage, nor disposed of in a fire as they contain dangerous materials. Dispose of the batteries by taking them to your local waste collection service to be recycled.

Replacement batteries can be purchased at most electrical retailers.



Please keep this information for future reference


# LUMIÈRE DE JARDIN SOLAIRE

## COMMENT FONCTIONNE LA LUMIÈRE SOLAIRE:

Pendant la journée, le panneau solaire convertit l'énergie solaire en énergie et la stocke dans la batterie rechargeable. La nuit, la lumière s'allume automatiquement et utilise l'énergie stockée. La durée de l'éclairage dépend de la situation géographique, des conditions météorologiques et de la disponibilité de la lumière saisonnière.

## CHOISIR UN EMPLACEMENT IDÉAL:

Choisissez un emplacement extérieur où le panneau solaire peut recevoir au moins 6 heures d'ensoleillement complet et direct chaque jour. Les emplacements ombragés réduisent la charge de la batterie et raccourcissent le temps d'éclairage la nuit. Évitez de placer les lampes solaires à proximité de sources de lumière vive, telles que les lampes de rue, car le capteur de lumière peut éteindre la lumière solaire. Les lumières solaires sont idéales pour l'éclairage de nuit dans le jardin, la pelouse, etc. Vous pouvez également placer les lumières solaires en plein air pendant la journée et les placer ensuite à l'intérieur pour l'éclairage.



## ATTENTION POUR LA PREMIÈRE UTILISATION:

Appuyez sur l'interrupteur ON / OFF jusqu'à la position «ON» et testez-le en couvrant le capteur de lumière. Lorsque l'environnement devient sombre, la lumière solaire s'allume automatiquement et utilise l'énergie stockée dans la batterie. Si vous appuyez à nouveau sur l'interrupteur, la lumière solaire s'éteindra pour économiser de l'énergie. Si la lumière solaire ne s'allume pas automatiquement la nuit après 6 heures de charge pendant la journée, vérifiez les points suivants:

- (1) Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est sur la position "ON" (vérifiez en couvrant le capteur solaire). Check the battery and make sure the battery contacts the terminal securely.
- (2) Vérifiez la batterie et assurez-vous que la batterie entre en contact avec le terminal.
- (3) Remplacez la batterie rechargeable si elle a été utilisée pendant une longue période.
- (4) Assurez-vous que la lumière solaire est située dans un endroit ensoleillé et que le panneau solaire peut recevoir la lumière directe du soleil.
- (5) Nettoyez le capteur solaire avec un chiffon humide.

## REEMPLACER LES BATTERIES:

Si la lumière solaire cesse de fonctionner après avoir été utilisée pendant une longue période, il se peut que la pile doive être remplacée. Vous pouvez ouvrir le couvercle de la batterie et le remplacer par une nouvelle batterie rechargeable. (Batterie 1pc x 1.2V batterie AA Ni-MH de 600mAh)



## ATTENTION: POUR ÉVITER LA FUITE DE LA BATTERIE

- Assurez-vous d'insérer la batterie correctement et suivez toujours les instructions du fabricant de la batterie;
- Ne mélangez pas des piles usagées ou neuves ou des piles alcalines, standard (carbone-zinc) ou rechargeables;
- Enlève toujours les piles faibles ou mortes du produit.

## ÉLIMINATION ET RECYCLAGE DES BATTERIES

Pour protéger l'environnement, les piles ne doivent pas être jetées dans les ordures ménagères ni jetées dans un feu, car elles contiennent des matières dangereuses.

Débarassez-vous des piles en les apportant à votre service de collecte des déchets local à recycler. Les piles de rechange peuvent être achetées chez la plupart des détaillants en électricité.

S'il vous plaît garder cette information pour référence future.

