

YJX-MKD-LQ

SPARE(Ersatzteile)				

Step1

Note: Please use screw K(8*25MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube K(8*25MM)

A

D

E

K

O

M

N

Step2

Note: Please use screw I(6*35MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube I(6*35MM)

F

E

N

I

L

Step3

Note: Please use screw J(6*13MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube J(6*13MM)

J

G

O

N

Step4

N

K

M

C

B

Step5

H

N

K

M

Step6

Note: Please use screw J(6*13MM)
Hinweis: Bitte verwenden Sie Schraube J(6*13MM)

N

J

L