


### Two Handle Pull-Down Kitchen Faucet *Robinet de cuisine à deux poignées à bec extensible* *Grifo de cocina abatible de dos manijas*



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1⊙ Index Button	Bouton d'index	Tapón indicador	A603A12
2⊙ Metal Handle	Poignée en métal	Manija de metal	A079332
3 Retainer Nut	Écrou de retenue	Tuerca de retención	A016002
4.1 Ceramic Disc Cartridge - Hot	Cartouche à disque en céramique - chaud	Cartucho de disco cerámico - caliente	DA507071WT
4.2 Ceramic Disc Cartridge - Cold	Cartouche à disque en céramique - froid	Cartucho de disco cerámico - frío	DA507072WT
5⊙ Pattern Clip	Agrafe à motif	Clip de patrón	A012364
6 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A603171
7⊙ Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A032174
8⊙ Pull-Down Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A568009N
9 Hose Adapter	Adaptateur de boyau	Adaptador de manguera	A663123N
10 Weight	Poids	Pesas	DA504741
11⊙ Spray Hose	Tuyau d'alimentation d'eau	Tube de suministro de agua	GA515111W



⊙ Please see [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

*Veillez consulter le site Web [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.*

*Por favor visite [www.gerber-us.com](http://www.gerber-us.com) o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.*

**D457330**