
Installation Instruction



EN

1.Place all parts on a clean, flat, and soft surface (e.g., carpet or rug) to prevent scratches.
2.DO NOT USE POWER TOOLS FOR ASSEMBLY.
3.Do not sit, stand, or allow children to climb, sit, or stand on the assembled product.
4.KEEP ALL HARDWARE PARTS OUT OF CHILDREN'S REACH.
5.DISPOSE OF PLASTIC PACKAGING IMMEDIATELY TO PREVENT SUFFOCATION RISKS TO CHILDREN OR PETS.
6.For safety reasons, this unit must be securely mounted to the wall.
7.Assembly requires two people.

DE

1.Legen Sie alle Teile auf eine saubere, flache und weiche Oberfläche (z. B. Teppich oder Matte), um Kratzer zu vermeiden.
2.VERWENDEN SIE KEINE ELEKTROWERKZEUGE FÜR DEN ZUSAMMENBAU.
3.Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das montierte Produkt, und lassen Sie Kinder nicht darauf klettern, sitzen oder stehen.
4.HALTE ALLE HARDWARETEILE AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN.
5.ENTSORGEN SIE KUNSTSTOFFVERPACKUNGEN SOFORT, UM ERSTICKUNGSRISIKEN FÜR KINDER ODER HAUSTIERE ZU VERMEIDEN.
6.Aus Sicherheitsgründen muss diese Einheit sicher an der Wand befestigt werden.
7.Für den Zusammenbau werden zwei Personen benötigt.

FR

1.Placez toutes les pièces sur une surface propre, plate et molle (par exemple, un tapis ou une moquette) pour éviter les rayures.
2.N'UTILISEZ PAS D'OUTILS ÉLECTRIQUES POUR LE MONTAGE.
3.Ne vous asseyez pas, ne vous tenez pas debout et ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur le produit assemblé.
4.GARDEZ TOUTES LES PIÈCES DE QUINCAILLERIE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.
5.ÉLIMINEZ IMMÉDIATEMENT LES EMBALLAGES PLASTIQUES POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉTOUFFEMENT POUR LES ENFANTS OU LES ANIMAUX DOMESTIQUES.
6.Pour des raisons de sécurité, cette unité doit être solidement fixée au mur.
7.Le montage nécessite deux personnes.

IT

1.Posizionare tutte le parti su una superficie pulita, piana e morbida (ad esempio, tappeto o moquette) per evitare graffi.
2.NON UTILIZZARE UTENSILI ELETTRICI PER IL MONTAGGIO.
3.Non sedersi, non stare in piedi e non permettere ai bambini di arrampicarsi, sedersi o stare in piedi sul prodotto assemblato.
4.TENERE TUTTE LE PARTI DI FERRAMENTA FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
5.SMALTIRE IMMEDIATAMENTE GLI IMBALLAGGI DI PLASTICA PER EVITARE QUALSIASI RISCHIO DI SOFFOCAMENTO PER BAMBINI O ANIMALI DOMESTICI.
6.Per motivi di sicurezza, è imperativo che questa unità sia fissata al muro.
7.Per il montaggio sono necessarie due persone.

ES

1.Coloque todas las partes sobre una superficie limpia, plana y suave (por ejemplo, alfombra o tapete) para evitar rayaduras.
2.NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA EL ENSAMBLAJE.
3.No se siente, no se pare ni permita que los niños se suban, se sienten o se paren sobre el producto ensamblado.
4.MANTENGA TODAS LAS PIEZAS DE HERRAMIENTA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
5.DESECHE INMEDIATAMENTE LOS ENVASES DE PLÁSTICO PARA EVITAR CUALQUIER RIESGO DE ASFIXIA PARA NIÑOS O MASCOTAS.
6.Por razones de seguridad, es imprescindible que esta unidad esté fijada a la pared.
7.Se necesitan dos personas para el ensamblaje.

WARNING!!


Children have died from furniture tipover. Tip restraints have been included with this product; you must install the tip restraints according to these instructions in order to minimize the risk of furniture tipping.



In addition to installing the restrains，to help prevent tip- over
1. NEVER put a TV or other heavy objects on top of this product".
2. Do not stand on the product.




Technical Support： service0530@163.com


MADE IN CHINA




A	 Φ 6x35mm	x16(+2) PCS
B	 Φ 15x10mm	x16(+2) PCS
C	 Φ 6x30mm	x22(+2) PCS
D	 Φ 3. 5x12mm	x24(+3) PCS
E	 Φ 35mm	x4 PCS
F	 Φ 5x12mm	x12(+2) PCS
G		x4 PCS
H	 Φ 4x12mm	x22(+2)PCS


I		x2 PCS
J	 Φ 4x40mm	x8(+1) PCS
K	 Φ 6x30mm	x2 PCS
L		x2 PCS
M		x4 PCS
N	 Φ 25mm	x4 PCS
O		x14(+2) PCS
P	 Φ 3x16mm	x14(+2) PCS

01




Ax16 


02



Cx2 

Jx2 


03



Bx4

Cx4


04



Bx4


Cx4

05




Cx8 

06




Bx8 


07




Cx4 

08



Jx4 


09




Hx20

Gx4


10





Nx4


11



Fx12 

12

x2




Dx8 


Ex4 


Mx4 


Lx2 


13















Dx16 

14




Hx2

Ix2

0x14


Dx14



WARNING



Please use anti tipping devices to prevent the shoe cabinet from tipping over.



Kx2 

Jx2 