


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING TABLE

TABLE À MANGER




WF318023

IMPORTANT NOTE:

NOTE IMPORTANTE:

- **PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.**
PLACEZ TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.
- **BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.**
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.
- **DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE TABLE IS FULLY SET-UP.**
NE SERREZ PAS TOUS LES VIS ET BOULONS TANT QUE LA TABLE N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉ.



CARTON CONTENT: CONTENU DU CARTON

WF318023 :




TABLE PART LISTS

LISTES DES PIÈCES DU TABLEAU


NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
1	TABLE TOP DESSUS DE TABLE		1 PC
2	TABLE LEG (R) (RACK SHELF) PIED DE TABLE (R) (ÉTAGÈRE DE RACK)		1 PC
3	TABLE LEG (L) (RACK SHELF) PIED DE TABLE (L) (ÉTAGÈRE DE RACK)		1 PC
4	TABLE LEG (R) PIED DE TABLE (R)		1 PC
5	TABLE LEG (L) PIED DE TABLE (L)		1 PC
6	RACK SIDE PANEL (R) PANNEAU LATÉRAL DU RACK (R)		1 PC
7	RACK SIDE PANEL (L) PANNEAU LATÉRAL DU RACK (L)		1 PC
8	RACK SUPPORT SUPPORT DE CRÉMAILLÈRE		1 PC
9	RACK SHELF MID ÉTAGÈRE AU MILIEU		2 PCS
10	RACK SHELF BOTTOM FOND D'ÉTAGÈRE		1 PC
11	RACK BACK PANEL PANNEAU ARRIÈRE DU RACK		1 PC
12	SIDE BAR BARRE LATÉRALE		2 PCS
13	MIDDLE BAR BARRE DU MILIEU		1 PC

TABLE HARDWARE LISTS


LISTES DE MATÉRIEL DE TABLE

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
A	CAM LOCK SERRURE À CAME		8 PCS
B	CAM BOLT BOULON À CAME		8 PCS
C	WOOD DOWEL CHEVILLE EN BOIS M8 x 30MM		12 PCS
D	HEX COMB PEIGNE HEXAGONAL 5/16 x 2 1/2"		8 PCS
E	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 35MM		6 PCS
F	SPRING WASHER RONDELLE ÉLASTIQUE 1/4"		6 PCS
G	SPANNER CLÉ 12.8		1 PC
H	WOOD DOWEL CHEVILLE EN BOIS M10 x 30MM		6 PCS
I	ALLEN KEY CLÉ ALLEN M4		1 PC
J	CSK SCREW CSK VIS M4 x 38MM		2 PCS
K	CSK SCREW CSK VIS M4 x 45MM		4 PCS
L	CSK SCREW CSK VIS M3.5 x 16MM		3 PCS
M	SPRING WASHER RONDELLE ÉLASTIQUE 5/16"		8 PCS
N	FLAT WASHER RONDELLE PLATE 5/16"		8 PCS
SCREW DRIVER TOURNEVIS			NOT INCLUDED (NON INCLUS)


STEP 1
ETAPE 1




STEP 2
ETAPE 2






STEP 3
ETAPE 3





STEP 4
ETAPE 4






STEP 5
ETAPE 5




STEP 6
ETAPE 6



STEP 7
ETAPE 7



ASSEMBLY
COMPLETE !
ASSEMBLAGE
COMPLÉTÉ !




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING CHAIR

CHAISES DE SALLE À MANGER




WF318024

IMPORTANT NOTE:


NOTE IMPORTANTE:

- **PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.**
PLACEZ TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.
- **BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.**
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.
- **DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE CHAIR IS FULLY SET-UP.**
NE SERREZ PAS TOUS LES VIS ET BOULONS TANT QUE LA CHAISE N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉ.




CARTON CONTENT: CONTENU DU CARTON


WF318024 :




1 x 2




2 x 2



3 x 2



4 x 2



5 x 2



6 x 2



7 x 2



8 x 2



CHAIR PART LISTS LISTES DES PIÈCES DE CHAISE

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
1	BACK LEG JAMBE - ARRIÈRE		2 PCS
2	BOX SEAT CADRE DE SIEGE		2 PCS
3	FRONT LEG (L) JAMBE AVANT (L)		2 PCS
4	FRONT LEG (R) JAMBE AVANT (R)		2 PCS
5	CUSHION SEAT COUSSIN DE SIEGE		2 PCS
6	STRETCHER (L) TENDEUSE (L)		2 PCS
7	STRETCHER (R) TENDEUSE (R)		2 PCS
8	STRETCHER (F) TENDEUSE (F)		2 PCS


CHAIR HARDWARE LISTS LISTES DE MATÉRIEL DE CHAISE

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
A	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 35mm		4 PCS
B	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 60mm		8 PCS
C	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 80mm		8 PCS
D	SPRING WASHER RONDELLE À RESSORT 1/4"		20 PCS
E	FLAT WASHER RONDELLE PLATE 1/4"		20 PCS
F	ALLEN KEY CLÉ ALLEN M4		1 PC
G	CSK SCREW CSK VIS M4 X 30MM		6 PCS
H	CSK SCREW CSK VIS M4 X 45MM		12 PCS
SCREW DRIVER TOURNEVIS			NOT INCLUDED (NON INCLUS)


STEP 1
ETAPE 1




STEP 2
ETAPE 2




STEP 3
ETAPE 3



STEP 4
ETAPE 4



ASSEMBLY
COMPLETE !
ASSEMBLAGE
COMPLÉTÉ !




ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

DINING STOOL

TABOURET DE SALLE À MANGER




WF318025

IMPORTANT NOTE:


NOTE IMPORTANTE:

- **PLACE ALL PARTS ON A CLEAN AND SMOOTH SURFACE SUCH AS A RUG OR CARPET TO AVOID THE PARTS FROM BEING SCRATCHED.**
PLACEZ TOUTES LES PIÈCES SUR UNE SURFACE PROPRE ET LISSE COMME UN TAPIS OU UNE MOQUETTE POUR ÉVITER QUE LES PIÈCES NE SOIENT RAYÉES.
- **BEFORE YOU BEGIN, KINDLY FOLLOW THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS STEP BY STEP.**
AVANT DE COMMENCER, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE.
- **DO NOT TIGHTEN ALL SCREWS AND BOLTS UNTIL THE STOOL IS FULLY SET-UP.**
NE SERREZ PAS TOUS LES VIS ET BOULONS TANT QUE LA TABOURET N'EST PAS COMPLÈTEMENT INSTALLÉ.




CARTON CONTENT: CONTENU DU CARTON


WF318025 :




1 x 2



2 x 2



3 x 4



4 x 4



5 x 4



6 x 4


STOOL PART LISTS LISTES DES PIÈCES DU TABOURET

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
1	CUSHION SEAT COUSSIN DE SIEGE		2 PCS
2	BOX SEAT CADRE DE SIEGE		2 PCS
3	LEG - R JAMBE - DROITE		4 PCS
4	LEG - L JAMBE - GAUCHE		4 PCS
5	STRETCHER LONG CIVIÈRE LONGUE		4 PCS
6	STRETCHER SHORT CIVIÈRE COURTE		4 PCS


STOOL HARDWARE LISTS LISTES DE MATÉRIEL DE TABOURET

NO. NO.	DESCRIPTION DESCRIPTION	SKETCH DESSIN	QTY QTÉ
A	CSK SCREW CSK VIS M4 X 45MM		24 PCS
B	JCBC BOLT JCBC BOULON M6 x 70mm		16 PCS
C	SPRING WASHER RONDELLE À RESSORT 1/4"		16 PCS
D	FLAT WASHER RONDELLE PLATE 1/4"		16 PCS
E	ALLEN KEY CLÉ ALLEN M4		1 PC
SCREW DRIVER TOURNEVIS			NOT INCLUDED (NON INCLUS)



STEP 1
ETAPE 1





STEP 2
ETAPE 2





STEP 3
ETAPE 3



STEP 4
ETAPE 4



STEP 5
ETAPE 5



ASSEMBLY
COMPLETE !
ASSEMBLAGE
COMPLÉTÉ !

