



21707
Toy Box Easel™
 2+ years / 2+ ans / 2+ años

For assistance or replacement parts please contact Simplay3®
 Pour de l'assistance ou des pièces de rechange, veuillez communiquer avec Simplay3®
 Para recibir asistencia o conseguir piezas de repuesto, póngase en contacto con Simplay3®

The Simplay3 Company
 9450 Rosemont Drive
 Streetsboro, OH 44241

1-866-855-0100
 www.simplay3.com



ENGLISH

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR USE BY CHILDREN OVER 2 YEARS.
 SAVE THIS SHEET FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:
 - **Choking Hazard:** Small parts. Sharp points. Adult assembly required.

WARNING:
 - **To avoid serious injury:**
 Continuous adult supervision required.
 Use on level surface.
 Do not allow children to play inside with lid closed.

- **Instruct children:**
 Not to use product until properly assembled.
- **To minimize risks posed by drill shavings,** screws are designed to pierce the plastic and form their own threads. Use caution not to over-tighten screws or they will not hold parts together appropriately.
- **Cleaning Instructions:**
 General Cleaning: Use mild soapy water.
- **Disposal Instructions:**
 Please recycle when possible. Disposal must be in compliance with all government regulations.

FRANÇAIS

CE PRODUIT EST DESTINÉ AUX ENFANTS DE PLUS DE 2 ANS.
 GARDEZ CETTE FEUILLE POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE.

AVERTISSEMENT :
 - **Danger d'étouffement :** Petites pièces. Pointes tranchantes. Assemblage par un adulte requis.

AVERTISSEMENT :
 - **Pour éviter des blessures graves :**
 Surveillance permanente d'un adulte nécessaire.
 Utiliser sur une surface plane.
 Ne pas laisser les enfants jouer à l'intérieur avec le couvercle fermé.

- **Demandez aux enfants de :**
 Ne pas utiliser le produit tant qu'il n'est pas correctement monté.
- **Pour minimiser les risques posés par les copeaux de forage,** les vis sont conçues pour percer le plastique et former leurs propres fils. Veuillez ne pas serrez trop les vis ou elles ne maintiendront pas les pièces correctement ensemble.
- **Instructions de nettoyage :**
 Nettoyage général: Utilisez de l'eau savonneuse douce.
- **Instructions d'élimination :**
 Veuillez recycler si possible. L'élimination doit être conforme à toutes les réglementations gouvernementales.

ESPAÑOL

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO POR NIÑOS DE MÁS DE 2 AÑOS DE EDAD.
 GUARDE ESTA HOJA PARA FUTURA REFERENCIA.

ADVERTENCIA:
 - **Peligro de asfixia:** Piezas pequeñas. Puntas filosas. Este producto debe ser ensamblado por un adulto.


ADVERTENCIA:
 - **Para evitar lesiones graves:**
 Se requiere la supervisión continua de un adulto.
 Utilizar sobre una superficie nivelada.
 No permitir que los niños jueguen en el interior con la tapa cerrada.

- **Instruir a los niños a:**
 No usar el producto hasta que esté ensamblado.
- **Para minimizar los riesgos que representan las virutas de perforación,** los tornillos están diseñados para perforar el plástico y formar sus propias roscas. Tenga cuidado de no apretar en exceso los tornillos o estos no unirán las piezas adecuadamente.
- **Instrucciones de limpieza:**
 Limpieza general: Utilizar agua ligeramente jabonosa.
- **Instrucciones de eliminación:**
 De ser posible, reciclar. La eliminación debe cumplir con todas las regulaciones.

TOOLS REQUIRED / OUTILS REQUIS / HERRAMIENTAS NECESARIAS



PARTS LIST A / LISTE DES PIÈCES A / LISTA DE PIEZAS A



PARTS LIST B / LISTE DES PIÈCES B / LISTA DE PIEZAS B

