


612425



- EN** - Please read this instruction manual carefully before attempting to install.
- DE** - Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage gründlich durch.
- ES** - Por favor lea con atención el manual de instrucciones antes de llevar a cabo el ensamble.
- FR** - Lisez attentivement cette notice avant de commencer le montage.
- IT** - Si prega di consultare il libretto delle istruzioni prima del montaggio.

IMPORTANT/WICHTIG/ATENCIÓN

IMPORTANT/IMPORTANTE



EN - We recommend **2** or more people to install.
DE - Wir empfehlen, dass die Montage von **2** oder mehreren Personen durchgeführt werden sollte.
ES - Recomendamos realizar el ensamble con **2** o más personas.
FR - Il est recommandé d'effectuer le montage à **2** personne(s) ou plus.
IT - È necessaria la presenza di **2** o più persone per il montaggio di questo prodotto.



EN - The expected assembly time is **1 h**.
DE - Die Montagezeit beträgt durchschnittlich **1 h**.
ES - El tiempo aproximado de ensamble es de **1 h**.
FR - Le temps nécessaire est estimé à **1 h**.
IT - Il tempo previsto per il corretto assemblaggio è di **1 h**.



EN - Not intended for use by children.
DE - Nicht geeignet für Kinder.
ES - Producto no apto para niños.
FR - Produit non destiné à être utilisé par des enfants.
IT - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte dei bambini.














EN - Keep away from fire or other heat sources.
DE - Bitte von Feuer und Hitzequellen fernhalten.
ES - Manténgase alejado de las llamas y otras fuentes de calor.
FR - Tenir à distance des flammes et autres sources de chaleur.
IT - Tenere lontano dal fuoco o da altre fonti di calore.



EN - We recommend wearing protective gloves.
DE - Wir empfehlen das Tragen von Schutzhandschuhen.
ES - Recomendamos el uso de guantes de seguridad.
FR - Il est recommandé de porter des gants de protection.
IT - Per il processo di assemblaggio, consigliamo fortemente l'utilizzo di guanti protettivi.

- EN** - Please follow the instruction manuals and use a pad to avoid damage during assembly.
- DE** - Bitte folgen Sie der Anleitung und verwenden Sie eine Unterlage, um Beschädigungen bei der Montage zu vermeiden.
- ES** - Por favor, siga las instrucciones del manual y utilice una cubierta o lona para proteger el producto y el suelo durante la instalación.
- FR** - Suivez les instructions de la notice et utilisez une couverture ou une bâche pour protéger le produit et les sols pendant le montage.
- IT** - Si prega di consultare il manuale illustrativo durante il montaggio e di utilizzare un cuscinetto per evitare possibili danni.



① × 1 	② × 1 	
③ × 1 	④ × 1 	⑤ × 1 
Ⓐ × 4 	Ⓑ × 1 	Ⓒ × 4 
Ⓓ × 4 	Ⓔ × 24 	Ⓕ × 1 
Ⓖ × 1 	Ⓗ × 1 	

- EN** - 1. If the light doesn't work, the battery may be low on power. Please leave it in the sun for 4 hours or charge it with USB.
2. If the remote control doesn't work, the battery may be dead. Please replace the battery as soon as possible.
- DE** - 1. wenn das Licht nicht funktioniert, kann die Batterie schwach sein. Bitte lassen Sie es für 4 Stunden in der Sonne liegen oder laden Sie es mit USB auf.
2. Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert, ist möglicherweise die Batterie leer. Bitte ersetzen Sie die Batterie so bald wie möglich.
- ES** - 1. Si la luz no funciona, es posible que la batería tenga poca carga. Por favor, déjela al sol durante 4 horas o cárguela con USB.
2. Si el mando a distancia no funciona, la batería puede estar agotada. Por favor, sustituya la batería lo antes posible.
- FR** - Si la lumière ne fonctionne pas, la batterie peut être faible. Veuillez la laisser au soleil pendant 4 heures ou la charger avec une clé USB.
2. Si la télécommande ne fonctionne pas, la pile est peut-être vide. batterie est morte. Veuillez remplacer la pile dès que possible.
- IT** - 1. Se la luce non funziona, la batteria potrebbe essere scarica. Si prega di lasciarla al sole per 4 ore o caricarla con USB.
2. Se il telecomando non funziona, la batteria potrebbe essere scarica. Si prega di sostituire la batteria il prima possibile.

EN - Unpack and take out the canopy fabric and the frame storage bag. Other parts are packed in the frame storage bag, please take them out for further assembly.

Note: Please do not use a knife when unpacking to avoid cutting the product and parts accidentally.

DE - Zuerst bitte Pavillondach und Aufbewahrungstasche auspacken. Alle weiteren Teile in der Tasche bitte für spätere Montage zur Seite legen.

WARNUNG: Bitte verwenden Sie beim Auspacken kein Messer, um ein versehentliches beschädigen des Produkts und der Teile zu vermeiden.



ES - Desembale y saque la tela para el toldo y la bolsa de almacenamiento del armazón. Las demás piezas están incluidas en la bolsa de almacenamiento.

Nota: Por favor, no utilice un cúter al desempaquetar para evitar que el producto y las piezas se corten accidentalmente.


FR - Sortez la bâche de la tonnelle et le sac de stockage du cadre, les autres éléments sont dans le sac, sortez-les pour le montage.


IT - Svuotare e tirare fuori il tettuccio in tessuto e la borsa abbinata al prodotto. Per il montaggio, si prega di rimuovere le altre componenti dall'interno della borsa.

Nota: Si prega di non utilizzare un coltello durante la rimozione delle componenti in modo da evitare danni alle componenti del prodotto.




2


①		x1
②		x1
③		x1




No.2




No.3



No.4




No.5




- EN** - Thread the wire on canopy frame ① through the hole on canopy top ③ (there is a difference between the front and back of the top). As picture shows, connect the wire with the bottom of solar panel ②, then fix the solar panel.
- DE** - Fädeln Sie den Draht am Haubenrahmen ① durch das Loch am Haubenoberteil ③ (es gibt einen Unterschied zwischen der Vorder- und Rückseite des Oberteils), verbinden Sie den Draht mit der Unterseite des Solarpanels ② und befestigen Sie dann das Solarpanel.
- ES** - Pase el cable en el marco del dosel ① a través del agujero en la parte superior del dosel ③ (hay una diferencia entre la parte delantera y trasera de la parte superior). Como muestra la imagen, conecte el cable con la parte inferior del panel solar ②, luego fije el panel solar.
- FR** - Enfilez le fil sur le cadre de la canopée ① à travers le trou sur le sommet de la canopée ③ (il y a une différence entre l'avant et l'arrière du sommet). Comme le montre l'image, connectez le fil avec le bas du panneau solaire ②, puis fixez le panneau solaire.
- IT** - Inserire il filo sul telaio del gazebo ① attraverso il foro sulla parte superiore. ③ (c'è una differenza tra la parte anteriore e posteriore del lato superiore). Collegare il filo con il fondo del gazebo ②, come mostrato nell'immagine. Quindi fissare il tendone.

3



- EN** - Step on the end of frame leg and press the button to push up the leg until locked into place. Then attach the hook and loop straps to the bar. Press the button on each corner to open the canopy.
- DE** - Treten Sie auf das Ende des Rahmenschenkels und drücken Sie den Knopf, um den Schenkel hochzuschieben, bis er einrastet. Befestigen Sie dann die Klettverschlussbänder an der Stange. Drücken Sie den Knopf an jeder Ecke, um das Verdeck zu öffnen.
- ES** - Pise el extremo de la pata de la estructura y pulse el botón para empujar la pata hacia arriba hasta que quede bloqueada en su sitio. A continuación, fije las correas de gancho y bucle a la barra. Pulse el botón de cada esquina para abrir el toldo.
- FR** - Montez sur l'extrémité de la jambe du cadre et appuyez sur le bouton pour faire remonter la jambe jusqu'à ce qu'elle soit verrouillée en place. Attachez ensuite les sangles à crochets et à boucles à la barre. Appuyez sur le bouton situé à chaque coin pour ouvrir la verrière.
- IT** - Salire sull'estremità della gamba del telaio e premere il pulsante per spingere la gamba verso l'alto fino a bloccarla in posizione. Poi attaccare il gancio e le cinghie alla barra. Premere il pulsante su ogni angolo per aprire il gazebo.






EN - Thread rope (B) through adjacent corners of the frame ① as well as the straps, then secure rope (B) by tying a knot.

DE - Fädeln Sie das Seil (B) durch die angrenzenden Ecken des Rahmens ① sowie die Gurte und sichern Sie das Seil (B) mit einem Knoten.

ES - Pase la cuerda (B) a través de las esquinas adyacentes del marco ① así como de las correas, luego asegure la cuerda (B) haciendo un nudo.

FR - Enfiler la corde (B) dans les coins adjacents du cadre ① ainsi que dans les sangles, puis fixer la corde (B) en faisant un nœud.

IT - Infilare la corda (B) attraverso gli angoli adiacenti del telaio ① così come le cinghie, quindi fissare la corda (B) facendo un nodo.



④	 x1
Ⓔ	 x24

EN - Loop curtain rings (E) to the sewn-in loops on the top edge of the netting ④. Then secure the netting to rope (B) using the curtain rings. Lastly, tie back the netting/curtains.


DE - Fädeln Sie die Gardinenringe (E) in die eingenähten Schlaufen an der Oberkante des Netzes ④. Befestigen Sie das Netz dann mit den Gardinenringen am Seil (B). Zuletzt binden Sie das Netz/den Vorhang zusammen.

ES - Enganche las anillas de cortina (E) a los bucles cosidos en el borde superior de la red ④. Luego fije la red a la cuerda (B) utilizando las anillas de cortina. Por último, ate la red/los visillos.


FR - Passez les anneaux de rideau (E) aux boucles cousues sur le bord supérieur du filet ④. Fixez ensuite le filet à la corde (B) à l'aide des anneaux de rideau. Enfin, attachez le filet/les rideaux.

IT - Agganciare gli anelli (E) alle asole cucite sul bordo superiore della rete ④, quindi fissare la rete alla corda (B) usando gli anelli. Infine, collegare le reti/tende.



No.1





No.2




No.3




7



No.1



No.2



No.3

- EN** - Step on the end of stand legs and press the button to push up until locked at the highest height. Fix canopy top ③ to the frame ① with the buckle. Secure frame ① to the ground with ground nail (C).
- DE** - Treten Sie auf das Ende der Ständerbeine und drücken Sie den Knopf, um sie nach oben zu schieben, bis sie in der höchsten Höhe verriegelt sind. Verdeckoberteil ③ mit der Schnalle am Gestell ① befestigen. Rahmen ① mit Bodennagel (C) am Boden mit dem Bodennagel (C).
- ES** - Pise el extremo de las patas del soporte y presione el botón para empujar hacia arriba hasta que se bloquee en la altura más alta. Fije la parte superior del dosel ③ al marco ① con la hebilla. Fije el bastidor ① al suelo con el clavo de tierra (C).
- FR** - Montez sur l'extrémité des pieds du stand et appuyez sur le bouton pour pousser vers le haut jusqu'à ce qu'il soit verrouillé à la hauteur la plus élevée. Fixez le haut de la canopée ③ au cadre ① avec la boucle. Fixez le cadre ① au sol avec le clou de sol (C).
- IT** - Salire sull'estremità delle gambe e premere il pulsante per spingere verso l'alto fino all'altezza massima. Stringere la parte superiore del gazebo ③ al telaio ① tramite la fibbia. Fissare il telaio a terra con il chiodo (C).

8

(A)		x4
(D)		x4


EN - Fix both ends of rope (A) on the pull loop of canopy top ③ and the ground nail.

DE - Befestigen Sie beide Enden des Seils (A) an der Zugschleife des Verdeckoberteils ③ und dem Bodennagel.



ES - Fije ambos extremos de la cuerda (A) en el bucle de tracción de la parte superior del toldo ③ y en el clavo del suelo.

FR - Fixez les deux extrémités de la corde (A) sur la boucle de traction du haut de la canopée ③ et le clou au sol.

IT - Fissare entrambe le estremità della corda (A) sull'anello tirante della parte superiore ③ e sul chiodo.




No.1



No.2

9



EN - Remove the battery slot on the back of the remote control, then install the battery.


DE - Entfernen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die Batterie ein.

ES - Retire la ranura de la pila en la parte posterior del mando a distancia y luego instale la pila.


FR - Retirez le logement de la pile à l'arrière de la télécommande, puis installez la pile.


IT - Rimuovi lo slot della batteria sul retro del telecomando, poi installa la batteria.


No.1



No.2







EN

If you are not entirely satisfied with your purchase, please feel free to contact us using the following steps:

1. Go to Your Orders.
2. Find your order in the list.
3. Select Problem with order.
4. Choose your topic from list displayed.
5. Select Contact seller.

DE

Sollten Sie mit Ihrem Kauf nicht zufrieden sein, nehmen Sie bitte in folgenden Schritten mit uns Kontakt auf:

1. Gehen Sie auf die Bestellseite
 2. Suchen Sie Ihre Bestellung in der Bestellliste
 3. Schildern Sie das Problem mit der Bestellung
 4. Thema aus der angezeigten Liste auswählen
 5. Kontakt mit dem Verkäufer aufnehmen.
- Hergestellt in PRC für Yahee GmbH
Importeur: Yahee GmbH
Höffigheimer Straße 11.7
4321 Bietigheim-Bissingen

ES

Si no está totalmente satisfecho con su compra, no dude en ponerse en contacto con nosotros siguiendo las siguientes instrucciones:

1. Vaya a la lista de sus ordenes de compra.
2. Localice su pedido en la lista.
3. Seleccione el problema en el pedido.
4. Elija un tema de la lista que se muestra.
5. Seleccione Contactar con el vendedor.

FR

Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat, veuillez nous contacter en procédant comme suit :

1. Allez sur "Vos commandes"
2. Trouvez votre commande dans la liste.
3. Cliquez sur "Signaler un problème"
4. Sélectionnez une catégorie dans la liste déroulante.
5. Cliquez sur "Contactez le vendeur"

IT

Se non siete soddisfatti di questa esperienza dello shopping, non esitate a contattarci per i seguenti passaggi:

1. Vai ai tuoi ordini.
2. Selezionare "l'ordine interessato".
3. Selezionare il problema con l'ordine.
4. Scegli il tuo argomento dalla lista visualizzata.
5. Selezionare "contatta il venditore".

EN - You can also download the electronic Installation Manual from the Product guides and documents section of the advertising page.

DE - Das elektronische Installationshandbuch können Sie auch im Bereich Produktführungen und Dokumente der Werbeseite herunterladen.

ES - También puede descargar el Manual de instalación electrónica de la Guía del producto y la Sección de documentación de la página de anuncios.

FR - Vous pouvez également télécharger le manuel d'installation électronique à partir de la section Guide produit et documentation de la page publicitaire.

IT - È inoltre possibile scaricare il manuale di installazione elettronico dalla guida del prodotto e dai documenti nella pagina pubblicitaria.