





ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
INSTRUCCIONES DE MONTAJE






Exploded Drawing / Diagramme Agrandi / Diagrama Agrandad







Parts List / Liste de Pièces / Lista de Piezas

Label Étiquette Etiqueta	Part Number Diagramme de la Pièce Diagrama de la pieza	Description Description Descripción	Qty Quantité Cantidad	Part Image Diagramme de la Pièce Diagrama de la pieza
B	P002100322	Top Dessus Encimera	1	
D	P005000411	Support Support Soporte	1	
A	P005000412	Post Poteau Poste	1	
C	P000100322	Base Base Base	1	
M	P003300049	Castor w/ brake Roulette avec frein Rueda con freno	2	
L	P003300050	Castor w/o brake Roulette sans frein Rueda sin freno	2	




Hardware Pack / Sachet de Quincaillerie / Bolsa de Ferretería

Label Étiquette Etiqueta	Part Number Diagramme de la Pièce Diagrama de la pieza	Description Description Descripción	Qty Quantité Cantidad	Part Image Diagramme de la Pièce Diagrama de la pieza
G	H010030035	Bolt M6*45 Boulon M6*45 Tornillo M6*45	4	
F	H010030016	Bolt M6*12 Boulon M6*12 Tornillo M6*12	6	
E	H010030033	Bolt M6*25 Boulon M6*25 Tornillo M6*25	4	
K	H090010015	Wrench M6 Clé M6 Llave M6	1	
H	H090030002	Allen Key Size4 M4 Clé Hexagonale M4 Llave Hexagonal	1	





Step 1 / Étape 1 / Etapa 1





Step 2 / Étape 2 / Etapa 2




Step 3 / Étape 3 / Etapa 3



Step 4 / Étape 4 / Etapa 4





CARE AND MAINTENANCE / SOIN ET ENTRETIEN / CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Use a soft, clean cloth that will not scratch the surface when dusting.
- Using solvents of any kind on your furniture may damage the finish.
- Never use water to clean your furniture as it may cause damage to the finish.
- Liquid spills should be removed immediately. Using a soft, clean cloth, blot the spill gently. Avoid rubbing.
- Always use protective pads under hot dishes and plates. Heat can cause chemical changes that may create pitting within the furniture finish.
- It is best to keep your furniture in a climate-controlled environment. Extreme temperature and humidity changes can cause fading, warping, shrinking and splitting of wood. It is advised to keep furniture away from direct sunlight as sun may damage the finish.
- Proper care and cleaning at home will extend the life of your purchase. Following these important and helpful tips will enhance your furniture as it ages.
- Utilisez un chiffon doux et propre qui ne va pas égratigner la surface quand vous faites la poussière.
- Vous pouvez endommager la finition de votre meuble si vous utilisez des dissolvants quelconques.
- N'utilisez jamais de l'eau pour nettoyer votre meuble pour éviter les dommages à la finition.
- Si vous renversez du liquide, nettoyez immédiatement. Utilisez un chiffon doux et propre et tamponnez délicatement la tache. Ne frottez pas.
- Utilisez toujours des coussinets protecteurs sous les plats et les assiettes chaudes. La chaleur peut causer un changement chimique qui peut créer des taches dans la finition du meuble.
- Il est préférable de garder votre meuble dans un environnement climatisé. Les températures extrêmes et l'humidité peuvent affaiblir, déformer, rétrécir, et fissurer le bois. Nous recommandons de garder le meuble hors de la lumière directe du soleil pour éviter les dommages à la finition.
- Les soins nécessaires et le nettoyage chez vous prolongeront la vie de votre achat. Suivre ces conseils importants et utiles rehaussera votre meuble à mesure qu'il vieillit.
- Utilice un trapo suave y limpio que no vaya a arañar la superficie cuando limpie el polvo.
- Puede dañar el acabado de su mueble si utiliza cualquier disolvente.
- No utilice nunca agua para limpiar su mueble para evitar los daños al acabado.
- Si derrama algún líquido, límpielo inmediatamente. Utilice un trapo suave y limpio y dele toquecitos suaves a la mancha. No se debe restregar.
- Utilice siempre almohadillas protectoras bajo los platos y vajilla calientes. El calor puede causar un cambio químico que puede provocar manchas en el acabado del mueble.
- Es preferible guardar su mueble en un entorno climatizado. Las temperaturas extremas y la humedad pueden atenuar, deformar, estrechar y rajar la madera. Se recomienda guardar el mueble fuera de la luz directa del sol para evitar daños al acabado.
- Los cuidados y limpieza adecuada en su casa pueden alargar la vida de su compra. Seguir estos consejos importantes y útiles realzará su mueble a medida que los años pasan.

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY / GARANTIE LIMITÉE DE UN AN / UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

This limited warranty is extended to the original purchaser and applies to defects in material and workmanship of your item provided the item is maintained with care and used only for personal, residential purposes. The manufacturer warrants this item is free of defects in material and workmanship for a period of one year.

Cette garantie limitée ne s'applique qu'à l'acheteur original et aux défauts en matériel et en main d'oeuvre de votre produit, à condition que l'article a été maintenu avec soin et utilisé uniquement pour emploi personnel et résidentiel.

Le fabricant garanti que cet article n'a aucun défaut matériel et de main d'oeuvre pendant une période de deux ans.

Esta garantía limitada se concede al comprador original y se aplica a defectos materiales y de mano de obra de su producto, siempre y cuando el artículo haya sido mantenido con cuidado y utilizado solo para uso personal y residencial.

El fabricante garantiza que este artículo no tiene ningún defecto material y de mano de obra durante un periodo de dos años.