


1225-YG-DG-2.4G

CEILING FAN WITH LIGHT



Scan QR code to download APP: Fan Lamp Pro



Technical Specifications

Product :Modern celing fan light

Input: 110V-240V 50/60Hz

Fan wattage:20W

Light wattage 20(2900k)-20W(6500K) Total Wattage:40W

Light color Rage:3000K-6500K

Supportive system:Android 4.4 oriOS 9.0 and newerversions.



Attention:

1: The fan light cannot be matched with thyristor dimming switches or thyristor fan speed control switches; otherwise, the product may be damaged.

2: This fixture operates exclusively with a single wall switch,does not support separate wall switch control does for the fan and light.

3: The wall switch controls only the light, does not have control over the fan.

4: Quickly toggle wall switch to cycle colors.
Held>5s will saves current mode for future use.

WARNING:Incompatible Dimmer Compatibility
This fan light is designed exclusively for standard ON/OFF switching. Connection to thyristor-based dimmers (including leading-edge/trailing-edge types) will cause:


1:Voltage instability LED flickering

2:Motor stalling Fan RPM deviation

Package Lists



1:Base Plate



2:Fan Blade



3:Knob Cap



4:Lamp body and arms



5: Mounting plate

Mounting Fittings

 Wrench	 4*Expansion screws	 4*Expansion tube	 4*Washer	 Remote controller wall plate
 Screwdriver	 7 Screws	 4*Self-tapping screw	 4*Junction box screw	 4*Wire connector
				 Remote contro

Installing the ceiling fan




Step1:Connect the lamp body with the arm

Use the black screws in the accessory kit to fix the lamp arm and the lamp body.



Step 5: Connect the arc - shaped lampshades.

If the installation is difficult, loosen the hexagon nut in Step 4 a bit, arrange the wires, and make sure there is no wire bunching at the slot.



Step 9:connect the ceiling bracket

Turn off the power supply, and connect the ceiling bracket to the electrical box with flat - head screws.




Step2:Remove the mounting plate

Loosen the four screws of the plate,then remove the mounting plate with the base



Step 6: Lock it tight with black screws.

Tighten the black screws, and also tighten the hexagon nut from Step 4.



Step10:Connect the safety rope and wire

Connect the white wire to the neutral wire, the black wire to the live wire, and the green wire to the ground wire.



Step3:Connect the arms to the mounting plate

Take off the hexagon nut on the lamp arm, and then insert 3 lamp arms into the hole on the side of the base.



Step 7: Insert the wires of the three lamp arms into the junction box

(It can be inserted randomly).




Step11:Rotate the ceiling fan to align it with the grooves then securely tighten all four screws to ensure stability



Step4:Insert the lamp arm into the hole on the side of the base plate

Use the hexagon nut removed in the step3 to lock the lamp arm.(Note: The wires need to be pulled out and neatly arranged.)For easier subsequent installation, don't over - tighten the hexagon nut.




Step8:Install fan blade

Align the fan blades with the motor core, make sure the horizontal shaft of the motor fits into the slot of the fan blade,then screw the fan blade cap in counterclockwise to secure it



Scan the QR code to watch the installation video

Remote Control Operation




1. Battery Information: 2pcs AAA batteries needed If not used for a long time, remove the battery.
2. If the remote does not control the device, please check if the wall switch is on.
3. If the remote does not control the device, please operate the unpair/pair again.
4. Remote Control Distance: within 65ft (20m)

Switch and Pair Code with Remote

1:Remote code matching:Turn on the fan lamp to check if the light can work normally,then turn off wall switch,wait for 10s,then turn on the wall switch,within 5 seconds,long press the "set up"button on the remote,if the light flicks 2 times,then the code is successfully matched

2.Remote Code Unpair: Turn on the light via wall switch, then immediatelylong press the "ALL OFF" button(Make sure within 5 seconds afer the lightturns on), if it flicks 2 times, then unpair is finished.

3.If you have more than one ceiling fan, you can pair the remotes individually for individual control. (When one of the ceiling fans is pairing,please make sure the other ceiling fans around are OFF)




App Control Operation



Step 1: Scan QR code, or Search "FanLamp Pro" from App Store or Google Play to download the app.


Step 2: Turn on the Bluetooth.

Step 3: Add device, name the fan light, and choose the room for your fan.





Add device button, click to enter to add device page

Step 4: Pair code with the app.



- 1: Click the buttons with 5 seconds when the light turn on,if the light flicks,itmeans the fan and app successully paired.
(APP Control Distance: within 65ft (20m))
2. The previous phone will jump out automa-
tically if the next phone is paired successully.



Pairing Button

Timer Setting Mode

Natural Wind Mode

Sleep Wind Mode

The fan rotates in reverse to distribute warm air throughout a room.

The fan rotates forward.

White light

Yellow light

Natural light


Night light,10% brightness.

Not apply to this model:



Unpair button,within 5 seconds of the device power on,click this button, when light flicks, means unpaired finished.

Long press the device, you can rename the device, or click the to unpair the APP.



Memory Function

1. When using the wall switch, memory function applies to the light, but doesn't apply to the fan. You need to use the remote or the app to activate the fan.
2. When using the wall switch, if you keep the same light mode for more than 10 seconds,then turn off the wall switch wait for more than 10 seconds,then turn on the light, the memory function is activated. The next time you turn on the light,it will stay in the same light mode as the last time, no need to re-adjust every time.
3. When using the wall switch, if stay less than 5 seconds and turn off the light, the next time you turn on the light, it will switch to the next color temperature.

Trouble Shooting

Fan does not work :

1. Check fuses or circuit breakers if disconnecting the power supply to the fan.
- 2.Turn off electrical power and check all wire connections to fan and in switch housing.It must be carried out by an electrician.
- 3.Please press and hold the SET UP buttons at the same time within 5 seconds after the product is powered on, until light flicks to succeed. If it does not work.Please try again.

Fan is noisy :

If there is resonance noise, please tighten the screws at the connection between the hanging plate and the lamp body.

Fan turns but the airflow is inadequate:

1. The fan may be running in reverse, so the air is going upward.
2. The room may contain items that obstruct the airflow.
3. The fan may be too small for the size of the room.

Package Includes

- 1 x Ceiling Fan Light
- 1 x Remote Control
- 1 x Accessory Pack
- 1 x User Manual

Safety Tips

The installation must be carried out by an licensed electrician.

WARNING 1: To avoid possible electric shock, turn off the electricity at the main fuse box or circuit panel before you begin the fan installation or before servicing the fan or installing accessories.

WARNING 2: The outlet box and ceiling support joist used must be securely mounted, and capable of supporting at least 100 pounds (45.4kg). To reduce the risk of fire, electric shock or personal injury, mount to the outlet box marked acceptable for fan supported and use mounting screws provided. The box must be supported directly by the building structure. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.

WARNING 3: To reduce the risk of electrical shock and fire, do not use this fan with any solid-state fan speed control device, or rheostat.

WARNING 4: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade brackets (also referred to as "flanges") during assembly or after installation. Do not insert objects in the path of the blades.

WARNING 5: This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities are different or are impaired, or lack of experience or knowledge, unless such persons are supervised or trained to operate the appliance by a person responsible for their safety.

CAUTION 1: Read all instructions and safety information carefully before installing your fan and save this user manual.

CAUTION 2: Make sure all electrical connections comply with local codes or ordinances and the National Electrical Code.

NOTE: The important safety precautions and instructions appearing in the manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense and caution are necessary factors in the installation and operation of this fan.

Installation des Deckenventilators



Schritt 1: Verbinden Sie den Lampenkörper mit dem Arm

Verwenden Sie die schwarzen Schrauben im Zubehörpaket, um den Lampenarm und den Lampenkörper zu befestigen.



Schritt 2: Entfernen Sie die Montageplatte

Lösen Sie die vier Schrauben der Platte, dann entfernen Sie die Montageplatte zusammen mit der Basis.



Schritt 3: Verbinden Sie die Arme mit der Montageplatte

Nehmen Sie die Sechskantmutter vom Lampenarm ab, dann stecken Sie 3 Lampenarme in das Loch an der Seite der Basis.



Schritt 4: Stecken Sie den Lampenarm in das Loch an der Seite der Basisplatte

Verwenden Sie die in Schritt 3 entfernte Sechskantmutter, um den Lampenarm zu sichern. (Hinweis: Die Drähte müssen herausgezogen und ordentlich angeordnet werden. Zur Erleichterung der nachfolgenden Installation ziehen Sie die Sechskantmutter nicht zu fest an.)



Schritt 5: Verbinden Sie die bogenförmigen Lampenschirme.

Falls die Installation schwierig ist, lösen Sie die Sechskantmutter aus Schritt 4 etwas, ordnen Sie die Drähte an und stellen Sie sicher, dass sich keine Drähte an der Nut verheddern.




Schritt 6: Sichern Sie es fest mit schwarzen Schrauben.

Ziehen Sie die schwarzen Schrauben fest an – ziehen Sie dabei auch die Sechskantmutter aus Schritt 4 fest an.




Schritt 7: Stecken Sie die Drähte der drei Lampenarme in den Verkabelungskasten (Dies kann beliebig eingefügt werden).




Schritt 8: Installieren Sie die Ventilatorflügel

Richten Sie die Ventilatorflügel mit dem Motor Kern aus, stellen Sie sicher, dass die horizontale Welle des Motors in die Nut des Ventilatorflügels passt, dann schrauben Sie die Ventilatorflügelkappe gegen den Uhrzeigersinn fest, um sie zu sichern.



Schritt 9: Verbinden Sie die Deckenhalterung

Schalten Sie die Stromversorgung ab, und verbinden Sie die Deckenhalterung mit dem Elektrokasten mithilfe von Flachkopfschrauben.



Schritt 10: Verbinden Sie das Sicherheitsseil und die Drähte


Verbinden Sie den weißen Draht mit dem Neutralleiter, den schwarzen Draht mit dem Phaseleiter und den grünen Draht mit dem Erdleiter.



Schritt 11: Drehen Sie den Deckenventilator, um ihn mit den Nuten auszurichten, dann ziehen Sie alle vier Schrauben fest an, um Stabilität zu gewährleisten



Scannen Sie den QR-Code, um das Installationsvideo anzusehen



Batterieinformationen: Es werden 2 AAA-Batterien benötigt. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, nehmen Sie die Batterie heraus.

- 1: Wenn die Fernbedienung das Gerät nicht steuern kann, prüfen Sie bitte, ob der Wandschalter eingeschaltet ist.
- 2: Wenn die Fernbedienung das Gerät nicht steuern kann, führen Sie bitte das Entkoppeln/Koppeln erneut durch.
- 3: Fernbedienungsreichweite: innerhalb von 85 Fuß (20 m)

1. Fernbedienungscode-Kopplung: Halten Sie die "SET UP" -Taste innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe gedrückt. Wenn sie zweimal blinkt, wurde der Code erfolgreich gekoppelt.
2. Fernbedienungscode-Entkopplung: Schalten Sie die Lampe über den Wandschalter ein, dann drücken und halten Sie sofort die "ALL OFF" -Taste (stellen Sie sicher, dass Sie dies innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe tun). Wenn sie zweimal blinkt, ist der Entkopplungsprozess abgeschlossen.
3. Wenn Sie mehr als einen Deckenventilator besitzen, können Sie die Fernbedienungen einzeln koppeln, um eine unabhängige Steuerung zu ermöglichen. (Beim Koppeln eines Deckenventilators stellen Sie sicher, dass alle anderen nahegelegenen Deckenventilatoren ausgeschaltet sind.)


Schalter und Code-Kopplung mit der Fernbedienung

1. Fernbedienungscode-Kopplung: Schalten Sie die Deckenventilator-Lampe ein, um zu prüfen, ob das Licht normal funktioniert. Schalten Sie dann den Wandschalter aus, warten Sie 10 Sekunden und schalten Sie den Wandschalter wieder ein. Innerhalb von 5 Sekunden halten Sie die "set up"-Taste auf der Fernbedienung lang gedrückt – wenn das Licht zweimal blinkt, wurde der Code erfolgreich gekoppelt.

2. Fernbedienungscode-Entkopplung:

Schalten Sie das Licht über den Wandschalter ein, dann halten Sie sofort die "ALL OFF"-Taste lang gedrückt (stellen Sie sicher, dies innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Lichts zu tun). Wenn das Licht zweimal blinkt, ist der Entkopplungsprozess abgeschlossen.

3. Wenn Sie mehr als einen Deckenventilator besitzen, können Sie die Fernbedienungen einzeln koppeln, um eine individuelle Steuerung zu ermöglichen. (Beim Koppeln eines Deckenventilators stellen Sie sicher, dass andere umliegende Deckenventilatoren ausgeschaltet sind.)




App-Steuerungsbetrieb

Schritt 1: Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach "FanLamp Pro" im App Store oder Google Play, um die App herunterzuladen.




Schritt 2: Schalten Sie Bluetooth ein.

Schritt 3: Fügen Sie das Gerät hinzu, benennen Sie die Deckenventilator-Lampe und wählen Sie den Raum für Ihren Ventilator aus.




Gerät hinzufügen-Taste: Klicken Sie darauf, um zur Seite zum Hinzufügen von Geräten zu gelangen

Schritt 4: Koppeln Sie den Code mit der App.




1. Drücken Sie die Tasten innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten der Lampe. Blinkt die Lampe, bedeutet dies, dass Ventilator und App erfolgreich gekoppelt sind.

2. (APP-Steuerungsbereich: innerhalb von 65 Fuß (20 m)) Das vorherige Telefon wird automatisch abgemeldet, wenn das nächste Telefon erfolgreich gekoppelt wird.



Menü-Taste



Ventilatorschalter

Lichtschalter

Entkopplungstaste: Innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Geräts klicken Sie diese Taste. Wenn die Lampe blinkt, bedeutet dies, dass die Code-Entkopplung abgeschlossen ist.

Halten Sie das Gerät lang gedrückt – Sie können es umbenennen oder auf das X klicken, um die App zu entkoppeln...



Kopplungstaste



Zeiteinstellungsmodus



Naturwindmodus



Schlafwindmodus



Der Ventilator dreht sich im Gegensinn, um warme Luft im gesamten Raum zu verteilen.



Der Ventilator dreht sich vorwärts.



Weißlicht



Gelbliches Licht




Natürliches Licht



Nachtlcht, 10% Helligkeit.

Für dieses Modell nicht geeignet:



Speicherfunktion

1. Bei Verwendung des Wandschalters gilt die Speicherfunktion für die Lampe, aber nicht für den Ventilator. Sie müssen die Fernbedienung oder die App verwenden, um den Ventilator zu aktivieren.
2. Bei Verwendung des Wandschalters: Wenn Sie den gleichen Lichtmodus mehr als 10 Sekunden lang beibehalten, schalten Sie den Wandschalter aus und warten Sie mehr als 10 Sekunden, dann schalten Sie die Lampe ein – die Speicherfunktion wird dann aktiviert. Beim nächsten Einschalten der Lampe bleibt sie im letzten verwendeten Lichtmodus; eine erneute Einstellung ist nicht erforderlich.
3. Bei Verwendung des Wandschalters: Wenn Sie die Lampe weniger als 5 Sekunden eingeschaltet lassen und dann ausschalten, wechselt die Lampe beim nächsten Einschalten zur nächsten Farbtemperatur.

Fehlerbehebung

Ventilator funktioniert nicht :

1. Überprüfen Sie Sicherungen oder Stromkreisschalter, wenn die Stromversorgung des Ventilators unterbrochen ist.
2. Schalten Sie die Stromversorgung aus und überprüfen Sie alle Drahtverbindungen zum Ventilator und im Schaltergehäuse. Dies muss von einem Elektriker durchgeführt werden.
3. Drücken und halten Sie gleichzeitig die SET UP-Tasten innerhalb von 5 Sekunden nach dem Einschalten des Produkts, bis die Lampe blinkt – dann ist der Vorgang erfolgreich. Wenn es nicht funktioniert, versuchen Sie es bitte erneut.

Ventilator macht Geräusche :

1. Der Ventilator läuft möglicherweise im Gegensinn, sodass die Luft nach oben strömt.
2. Der Raum enthält möglicherweise Gegenstände, die den Luftstrom behindern.
3. Der Ventilator ist möglicherweise für die Raumgröße zu klein.

Lieferumfang

- 1 x Deckenventilator-Lampe
- 1 x Fernbedienung
- 1 x Zubehörpaket

Sicherheitshinweise

Die Installation darf nur von einem zugelassenen Elektriker durchgeführt werden.
WARNUNG 1: Um einen möglichen Stromschlag zu vermeiden, schalten Sie den Strom an der Hauptsicherungskiste oder im Stromverteiler ab, bevor Sie mit der Ventilatorinstallation beginnen, den Ventilator warten oder Zubehör installieren.

WARNUNG 2: Der verwendete Steckdosenkasten und Deckenstützträger müssen fest montiert sein und mindestens 45,4 kg (100 Pfund) tragen können. Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Körperverletzungen zu verringern, montieren Sie den Ventilator an den Steckdosenkasten – dieser muss als geeignet für die Abstützung von Ventilatoren gekennzeichnet sein – und verwenden Sie die mitgelieferten Montageschrauben. Der Kasten muss direkt von der Gebäudestruktur abgestützt werden. Die meisten üblicherweise für Beleuchtungsanlagen verwendeten Steckdosenkästen sind nicht für die Abstützung von Ventilatoren geeignet und müssen möglicherweise ersetzt werden. Bei Zweifeln konsultieren Sie einen qualifizierten Elektriker.

WARNUNG 3: Um das Risiko von Stromschlag und Feuer zu verringern, verwenden Sie diesen Ventilator nicht mit leistungsgeregelten Ventilator-Geschwindigkeitsreglern oder Rheostaten.

WARNUNG 4: Um das Risiko von Körperverletzungen zu verringern, biegen Sie die Flügelhalterungen (auch als "Flansche" bezeichnet) weder während der Montage noch nach der Installation. Fügen Sie keine Gegenstände in den Bewegungsbereich der Flügel ein.

WARNUNG 5: Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung/Kenntnis bestimmt – es sei denn, diese Personen werden von einer für ihre Sicherheit Verantwortlichen überwacht oder ausgebildet, um das Gerät zu bedienen.

VORSICHT 1: Lesen Sie alle Anweisungen und Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Ventilator installieren, und bewahren Sie dieses Bedienungsmanual auf.

VORSICHT 2: Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Verbindungen den örtlichen Vorschriften sowie dem National Electrical Code (US-amerikanischem Elektrocode) entsprechen.

HINWEIS: Die wichtigen Sicherheitshinweise und Anweisungen in diesem Handbuch sind nicht dazu gedacht, alle möglichen Bedingungen und Situationen abzudecken, die auftreten können. Es muss verstanden werden, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht notwendige Faktoren bei der Installation und Bedienung dieses Ventilators sind.