VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model:YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model:YO-6011



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this KID WIGGLE CAR.KID WIGGLE CAR is a riding toy suitable for children to play on flat indoor or outdoor surfaces. It provides driving power by swinging the front steering wheel. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.



A. Seat B. Wheel C. Drift Bars D. Foot Rests

Save This Manual

KID WIGGLE CAR	
Model	YO-6011
Maximum load capacity	150lbs

OPERATION

Estimated Assembly and Set-Up Time


Allow up to 15–20 minutes for assembly. VEVOR recommends assembly by an adult.

Step 1:Attaching the Seat

Slide the seat back frame tubes (left and right) onto the seat bottom frame tubes (left and right) until they hit the spring-loaded buttons on the seat bottom frame tubes. Press both spring-loaded buttons (left and right) on the seat bottom frame tubes simultaneously to slide down and install the seat back frame tubes onto the seat bottom frame simultaneously.




The spring-loaded buttons will pop out when properly installed.




Step 2:Attaching the Frame


Using two (2) 5 mm Allen wrenches, remove the four (4) bolts on the front half of the frame.



Install the front half of the frame to the rear half of the frame, making sure that all holes align.



Using two (2) 5 mm Allen wrenches, install the four (4) bolts through the frame.




Step 3:Attaching the Rear Caster Wheels

Remove the plastic packing material from the caster wheel. Discard the plastic packing material.




Put the wheel screw into the frame tube and using a 5 mm Allen wrench, tighten the bolt under the rear wheel caster.




Step 3:Adjusting the Frame Length

Locate Adjustment Knob (A). Turn knob to the left to loosen and the pull knob up. Slide and adjust the frame to the preferred length.




Turn Adjustment Knob (A) to the right to lock into place.




Step 5:Attaching the Flag

Assemble the flag as shown.



Insert flag into fixed hole located behind the seat.






HOW TO RIDE

KID WIGGLE CAR is designed for learning at a slow pace. While seated, grasp grips on the Drift Bars and place both feet on the Foot Bar. Using feet, move the Foot Bar from side-to-side to propel the product. Using hands, move Drift Bars up and down to spin and drift. Maintain a hold on the Drift Bars at all times.

- **How to Move Forward**


With the Drift Bars down, move the Foot Bar from side-to-side to propel the product forward.



● **How to Turn Left** Push the right side of the Foot Bar with your foot to turn left.	● **How to Turn Right** Push the left side of the Foot Bar with your foot to turn right.
	

● **How to Drift and Spin**


While turning in either direction, pull up the Drift Bars to initiate drifts and spins. Use Foot Bar to control your rotation and direction of travel.VEVOR recommends that you practice drifting and spinning in an open area free from obstructions before riding your KID WIGGLE CAR around others.




- **How to Stop**

This product has no brake. Place your feet on the ground and lower the Drift Bars to slow and stop. Make certain feet are placed on the sides (not in front of the Foot Bar before dismounting to either side).

Note: Do not step out of KID WIGGLE CAR until unit has come to a complete stop.



✔



✘

SAFETY NOTES AND WARNINGS





(1) Riding a KID WIGGLE CAR can be a hazardous activity. Certain conditions may cause the equipment to fail without fault of the product or its manufacturer. Like other wheeled products, a KID WIGGLE CAR can and is intended to move and it is therefore possible to lose control, fall off and/or get into dangerous situations that no amount of care,instructions or expertise can eliminate. If such things occur, your child can be seriously harmed or die, even when using safety equipment and other precautions.

(2) Your insurance company may not provide coverage for accidents involving ride-on toys like the KID WIGGLE CAR. To determine if you are insured, please contact your insurance company or your insurance broker.

(3) Direct adult supervision is required at all times: this manual contains important safety information. Please read the following safety rules. It is your responsibility to review this information and make sure your child obeys all warnings, cautions, instructions and safety topics and assure that young riders are able to use this product safely. Kids need to be taught and have it frequently reinforced to them the importance of safe riding.

(4) Never use on open roads and/or near car traffic. KID WIGGLE CAR is meant to be used only in controlled environments free of potential traffic hazards and not on public streets. Because it is low to the ground, car drivers may not be able to see you.

(5) Never use near swimming pools, steps, sloped driveways,hills,roadways or alleys.

(6) Avoid downhill rides that can create excessive speed; the brake is not designed for that use and will make a flat on the flat if used at high speed (which means that you will have to change the wheels quickly; this is not covered by the warranty).

(7) Keep your fingers and other body parts away from the wheels and other moving parts when operating.

(8) Do not ride at night or when visibility is impaired.

(9) Do not ride near electricity sources, heat or other dangerous hazards.

(10) Wet, slick or uneven/rough surfaces may impair traction and contribute to possible accidents.

(11) Always ensure a child is wearing proper protective helmet and clothing including but not limited to an approved safety helmet, protective shoes, protective knee and wrist pads.

(12) Keep fingers clear of the connector system mechanism when assembling/disassembling the KID WIGGLE CAR. Do not allow children to assemble/ disassemble this product. Always check that all the parts are tight/well attached before riding.

(13) Do not ride more than one person at a time. Always stay seated on the seat when using your KID WIGGLE CAR. Never push or pull a KID WIGGLE CAR: it is designed to move with its snake like propulsion method on a flat surface.
(14) Always attach hair and apparel so that they don't touch the ground and wheels.
(15) Maximum recommended weight: 150 lbs/ 75 kg.

SAFETY CHECK LIST (BEFORE EACH RIDE)

(1) Wheels

Periodically inspect the wheels for excess wear.

(2) Frame, Fork and Drift Bars

Check for cracks or broken connections. Although broken frames are rare, it is possible for an aggressive rider to run into a curb or object and wreck and bend or break the frame. Get in the habit of inspecting your product on a regular basis.

(3) Hardware/Loose Parts

Check and secure all fasteners before every ride. Make sure the bolts and casters are tight. There should not be any unusual rattles or sounds from loose parts or broken components. If the unit is damaged, do not ride.

Reference "Safety Warnings" on page 1 of this manual.

(4) Safety Gear

Always wear proper protective gear, such as an approved safety helmet. Elbow pads and kneepads are recommended. Always wear closed toe shoes (lace-up with rubber soles) and keep shoelaces tied and out of the way of the wheels. NEVER RIDE BAREFOOTED OR IN SANDALS.

(5) Laws and Regulations

Always check and obey any local laws or regulations.

(6) Be Careful!

This product is not for aggressive or trick riding. Avoid steep inclines and don't ride too fast — you can lose control and fall. Skateboard parks are not designed for young riders. Never ride in traffic or on the street and watch your surroundings for pedestrians, bikers, boarders and skaters. Maintain a hold on the Drift Bars at all times.

MAINTENANCE AND TROUBLE SHOOTING

(1) **Cleaning**

Wipe with a damp cloth to remove dirt and dust. Do not use industrial cleaners or solvents, as they may damage the surfaces. Do not use alcohol, alcoholbased or ammonia-based cleaners, as they may damage or dissolve the plastic components or soften the decals or decal adhesive.

(2) **Wheels and Bearings**

Under normal circumstances and conditions, wheels and wheel bearings are maintenance free. Nonetheless, it is the responsibility of the owner or guardian to periodically inspect the wheels for wear and tear, the axle for proper tightness, bearings for side-to-side play, and for loose parts. When a wheel develops play, this is an indication of excess wear and replacement is necessary. Please contact customer service. Worn wheels/bearings are considered normal wear-and-tear and are not covered by the Warranty. Wheels other than genuine wheels may not be compatible with your product. The use of anything other than genuine replacement parts may affect your safety and will void your warranty

(3) **Replacement Parts**

Please contact customer service.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Voiture Kid Wiggle

Modèle : YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Voiture Kid Wiggle

Modèle : YO-6011



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci beaucoup d'avoir choisi cette voiture KID WIGGLE.

CAR est un jouet à enfourcher adapté aux enfants pour jouer sur une surface plane, à l'intérieur comme à l'extérieur.
surfaces. Il fournit la puissance motrice en faisant pivoter le volant avant.
Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation. Ces informations vous seront utiles.
vous obtenez les meilleurs résultats possibles.



A. Siège B. Volant C. Barres de drift D. Repose-pieds

Conservez ce manuel

KID WIGGLE CAR	
Modèle	YO-6011
capacité de charge maximale	150 livres

OPÉRATION

Temps estimé pour le montage et l'installation :


Prévoyez 15 à 20 minutes pour le montage. VEVOR recommande que le montage soit effectué par un adulte.

Étape 1 : Fixation du siège. Faites

glisser les tubes du cadre du dossier (gauche et droite) sur les tubes du cadre de l'assise (gauche et droite) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent sur les boutons à ressort situés sur les tubes du cadre de l'assise. Appuyez simultanément sur les deux boutons à ressort (gauche et droite) des tubes du cadre de l'assise pour faire glisser et fixer simultanément les tubes du cadre du dossier sur le cadre de l'assise.




Les boutons à ressort se déploieront automatiquement une fois correctement installés.




Étape 2 : Fixation du cadre À l'aide de


deux (2) clés Allen de 5 mm, retirez les quatre (4) boulons de la moitié avant du cadre.



Installez la moitié avant du cadre sur la moitié arrière du cadre, en veillant à ce que tous les trous soient alignés.




À l'aide de deux (2) clés Allen de 5 mm, installez les quatre (4) boulons à travers le cadre.




Étape 3 : Fixation des roulettes arrière Retirez l'emballage plastique de la roulette. Jetez l'emballage plastique.




Insérez la vis de roue dans le tube du cadre et, à l'aide d'une clé Allen de 5 mm, serrez le boulon sous la roulette de la roue arrière.



Étape 3 : Réglage de la longueur du cadre.
Repérez le bouton de réglage (A). Tournez-le vers la gauche pour le desserrer, puis tirez-le vers le haut. Faites glisser le cadre et ajustez-le à la longueur souhaitée.




Tournez le bouton de réglage (A) vers la droite pour le verrouiller en place.




Étape 5 : Fixer le drapeau

Assemblez le drapeau comme indiqué.



Insérer le drapeau dans l'orifice prévu à cet effet situé derrière le siège.






COMMENT CONDUIRE

La voiture KID WIGGLE CAR est conçue pour un apprentissage en douceur. Assis, saisissez les poignées des barres de dérapage et placez vos deux pieds sur la barre d'appui. À l'aide de vos pieds, déplacez la barre d'appui d'un côté à l'autre pour propulser la voiture. Avec vos mains, déplacez les barres de dérapage de haut en bas pour faire tourner et déraper la voiture. Maintenez fermement les barres de dérapage pendant toute la durée de l'activité.


Comment aller de l'avant

Avec les barres de dérive abaissées, déplacez la barre de pied d'un côté à l'autre pour propulser le produit vers l'avant.



Comment tourner à gauche Poussez le côté droit de la barre de maintien du pied avec votre pied pour tourner à gauche.	Comment tourner à droite Poussez le côté gauche de la barre de pied avec votre pied pour tourner à droite.
	


Comment déraper et tourner : En tournant dans un sens ou dans l'autre, tirez sur les barres de dérapage pour amorcer des dérapages et des rotations. Utilisez la barre de pied pour contrôler votre rotation et votre direction. VEVOR recommande de vous entraîner à déraper et à tourner dans un espace dégagé avant de conduire votre KID WIGGLE CAR à proximité d'autres personnes.




Comment s'arrêter :

Ce produit ne possède pas de frein. Posez vos pieds au sol et abaissez les barres de drift pour ralentir et vous arrêter. Assurez-vous que vos pieds sont bien positionnés sur les côtés (et non devant la barre de maintien des pieds) avant de descendre d'un côté ou de l'autre.

Remarque : Ne sortez pas du KID WIGGLE CAR tant que celui-ci n'est pas complètement arrêté.





CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS





(1) Conduire une KID WIGGLE CAR peut être une activité dangereuse.

Des conditions peuvent entraîner une défaillance de l'équipement sans que cela soit imputable au produit ou à son fabricant. Comme tout autre véhicule à roues, une KID WIGGLE CAR est conçue pour se déplacer ; il est donc possible d'en perdre le contrôle, de tomber et/ou de se retrouver dans des situations dangereuses qu'aucune précaution, instruction ou expertise ne peut éliminer. Dans de tels cas, votre enfant peut être gravement blessé, voire mourir, même avec l'utilisation d'équipements de sécurité et d'autres précautions. - 10 -

(2) Votre compagnie d'assurance pourrait ne pas couvrir les accidents
impliquant des jouets à chevaucher comme la KID WIGGLE CAR. Pour déterminer si vous
Si vous êtes assuré, veuillez contacter votre compagnie d'assurance ou votre assureur.
courtier.

(3) La surveillance directe d'un adulte est requise en tout temps : ce manuel contient
Informations importantes concernant la sécurité. Veuillez lire les règles de sécurité suivantes.
Il vous incombe de vérifier ces informations et de vous assurer que votre
L'enfant obéit à tous les avertissements, mises en garde, instructions et consignes de sécurité et
s'assurer que les jeunes cyclistes sont capables d'utiliser ce produit en toute sécurité. Les enfants ont besoin
qu'on leur enseigne et qu'on leur rappelle fréquemment l'importance
de conduite en toute sécurité.

(4) Ne jamais utiliser sur les routes ouvertes et/ou à proximité de la circulation automobile. La voiture KID WIGGLE est
destiné à être utilisé uniquement dans des environnements contrôlés et exempts de potentiels
dangers de circulation et non sur les voies publiques. Parce qu'il est bas par rapport au
Au sol, les automobilistes pourraient ne pas vous voir.

(5) Ne jamais utiliser à proximité de piscines, d'escaliers ou de pentes.
allées, collines, routes ou ruelles.

(6) Évitez les descentes qui peuvent engendrer une vitesse excessive ; le frein n'est pas
conçu pour cet usage et permettra d'obtenir une surface plane s'il est utilisé à haute pression
vitesse (ce qui signifie que vous devrez changer les roues rapidement ;
Ceci n'est pas couvert par la garantie).

(7) Gardez vos doigts et les autres parties de votre corps éloignés des roues et
autres pièces mobiles en fonctionnement.

(8) Ne roulez pas la nuit ou lorsque la visibilité est réduite.

(9) Ne roulez pas à proximité de sources d'électricité, de chaleur ou d'autres dangers.

(10) Les surfaces mouillées, glissantes ou irrégulières/rugueuses peuvent nuire à l'adhérence et contribuer
aux accidents possibles.

(11) Veillez toujours à ce que l'enfant porte un casque et des vêtements de protection appropriés.
y compris, mais sans s'y limiter, un casque de sécurité homologué, des protections
chaussures, genouillères et protège-poignets.

(12) Gardez vos doigts à l'écart du mécanisme du système de connecteurs lorsque
montage/démontage de la voiture KID WIGGLE CAR. Ne pas autoriser
Ne laissez pas les enfants assembler/démonter ce produit. Vérifiez toujours que tout est correctement assemblé/démonté.
Les pièces sont bien fixées avant utilisation.

(13) Ne transportez pas plus d'une personne à la fois. Restez toujours assis sur le siège.

siège enfant lors de l'utilisation de votre KID WIGGLE CAR. Ne jamais pousser ni tirer un enfant.

VOITURE À MOUVEMENT : elle est conçue pour se déplacer grâce à sa propulsion serpentine méthode sur une surface plane.

(14) Attachez toujours vos cheveux et vos vêtements de manière à ce qu'ils ne touchent pas le sol et roues.

(15) Poids maximal recommandé : 150 lb/ 75 kg.

LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ (AVANT CHAQUE TRAJET)

(1) Roues

Inspectez régulièrement les roues pour détecter toute usure excessive.

(2) Cadre, fourche et barres de dérive

Vérifiez la présence de fissures ou de connexions cassées. Bien que les cadres cassés soient rares,

Il est possible qu'un conducteur agressif percute un trottoir ou un objet et provoque un accident.

et plier ou casser le cadre. Prenez l'habitude d'inspecter votre produit sur

de façon régulière.

(3) Quincaillerie/Pièces détachées

Vérifiez et serrez toutes les fixations avant chaque sortie. Assurez-vous que les boulons et

Les roulettes sont bien serrées. Il ne devrait y avoir aucun cliquetis ou bruit inhabituel provenant de

Pièces détachées ou composants cassés. Si l'appareil est endommagé, ne pas l'utiliser.

Reportez-vous à la section « Avertissements de sécurité » à la page 1 de ce manuel.

(4) Équipement de sécurité

Portez toujours un équipement de protection approprié, tel qu'un casque de sécurité homologué.

Le port de coudières et de genouillères est recommandé. Portez toujours des chaussures fermées.

chaussures (à lacets avec semelles en caoutchouc) et gardez les lacets noués et hors de la zone de contact avec les chaussures.

Attention aux roues. NE JAMAIS ROULER PIEDS NUS OU EN SANDALES.

(5) Lois et règlements

Vérifiez et respectez toujours les lois et réglementations locales.

(6) Attention !

Ce produit n'est pas destiné à une utilisation agressive ou à des figures acrobatiques. Évitez les pentes raides et

Ne roulez pas trop vite, vous risquez de perdre le contrôle et de tomber. Les skateparks sont

Non conçu pour les jeunes enfants. Ne jamais rouler dans la circulation ou sur la chaussée.

Soyez attentif à votre environnement et faites attention aux piétons, cyclistes, planchistes et patineurs.

Maintenez une prise ferme sur les barres de dérive en permanence.

MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

(1) Nettoyage :

Essuyez avec un chiffon humide pour enlever la saleté et la poussière. N’utilisez pas de nettoyants industriels ni de solvants, car ils pourraient endommager les surfaces. N’utilisez pas de nettoyants à base d’alcool ou d’ammoniaque, car ils pourraient endommager ou dissoudre les composants en plastique ou ramollir les autocollants ou leur adhésif.

(2) Roues et roulements Dans des

conditions normales d'utilisation, les roues et les roulements ne nécessitent aucun entretien. Toutefois, il est de la responsabilité du propriétaire ou du responsable de vérifier périodiquement l'usure des roues, le serrage de l'essieu, le jeu latéral des roulements et la présence de pièces desserrées. Un jeu excessif sur une roue indique une usure importante et nécessite son remplacement. Veuillez contacter le service client. L'usure des roues et des roulements est considérée comme normale et n'est pas couverte par la garantie. L'utilisation de roues autres que les roues d'origine peut être incompatible avec votre produit. L'utilisation de pièces de rechange non d'origine peut compromettre votre sécurité et annulera votre garantie.

(3) Pièces de rechange Veuillez
contacter le service client.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Auto

Modell: YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Auto

Modell: YO-6011



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Kid Wiggle Auto entschieden haben.

CAR ist ein Fahrspielzeug, das für Kinder zum Spielen auf ebenen Flächen im Innen- oder Außenbereich geeignet ist.

Oberflächen. Es erzeugt Antriebskraft durch Schwenken des vorderen Lenkrads.

Bitte lesen Sie vor der Benutzung die gesamte Anleitung. Die Informationen werden Ihnen helfen.

Sie erzielen die bestmöglichen Ergebnisse.



A. Sitz B. Lenkrad C. Driftstangen D. Fußstützen

Dieses Handbuch aufbewahren

Kinder-Wiggle-Auto	
Modell	YO-6011
Maximale Belastbarkeit	150 Pfund

BETRIEB

Geschätzte Montage- und Aufbauzeit: Rechnen Sie


mit 15–20 Minuten für die Montage. VEVOR empfiehlt die Montage durch einen Erwachsenen.

Schritt 1: Sitz montieren. Schieben

Sie die Rohre des Rückenlehnenrahmens (links und rechts) auf die Rohre des Sitzunterrahmens (links und rechts), bis sie an den federbelasteten Knöpfen am Sitzunterrahmen einrasten. Drücken Sie beide federbelasteten Knöpfe (links und rechts) am Sitzunterrahmen gleichzeitig, um die Rohre des Rückenlehnenrahmens nach unten zu schieben und gleichzeitig am Sitzunterrahmen zu befestigen.




Die federbelasteten Knöpfe springen heraus, wenn sie ordnungsgemäß installiert sind.




Schritt 2: Befestigung des Rahmens


Entfernen Sie mit zwei (2) 5 mm Inbusschlüsseln die vier (4) Schrauben an der vorderen Hälfte des Rahmens.



Montieren Sie die vordere Hälfte des Rahmens an der hinteren Hälfte des Rahmens und achten Sie darauf, dass alle Löcher übereinstimmen.



Befestigen Sie die vier (4) Schrauben mithilfe von zwei (2) 5 mm Inbusschlüsseln am Rahmen.




Schritt 3: Anbringen der hinteren Lenkrollen


Entfernen Sie das Kunststoffverpackungsmaterial von der Lenkrolle. Entsorgen Sie das Kunststoffverpackungsmaterial.




Setzen Sie die Radschraube in das Rahmenrohr ein und ziehen Sie die Schraube unter der Hinterradlenkerstange mit einem 5-mm-Inbusschlüssel fest.



Schritt 3: Einstellen der Rahmenlänge. Suchen Sie den Einstellknopf (A). Drehen Sie den Knopf nach links, um ihn zu lösen, und ziehen Sie ihn dann nach oben. Verschieben Sie den Rahmen und stellen Sie die gewünschte Länge ein.




Den Einstellknopf (A) nach rechts drehen, um ihn zu verriegeln.




Schritt 5: Anbringen der Flagge

Die Flagge wird wie abgebildet zusammengesetzt.



Die Flagge in die dafür vorgesehene Öffnung hinter dem Sitz einsetzen.






SO FAHRT MAN

Das KID WIGGLE CAR ist für langsames Lernen konzipiert. Setzen Sie sich hin, greifen Sie die Griffe an den Driftstangen und stellen Sie beide Füße auf die Fußstange. Bewegen Sie die Fußstange mit den Füßen von Seite zu Seite, um das Auto anzutreiben. Bewegen Sie die Driftstangen mit den Händen auf und ab, um das Auto zu drehen und zu driften. Halten Sie die Driftstangen dabei immer fest.


ÿ **Wie es weitergeht**

Bei heruntergeklappten Driftstangen bewegen Sie die Fußstange von Seite zu Seite, um das Produkt vorwärts zu bewegen.



ÿ **Wie man links abbiegt** Drücken Sie mit dem Fuß gegen die rechte Seite der Fußstange, um nach links zu lenken.	ÿ **So lenken Sie nach rechts:** Drücken Sie mit dem Fuß gegen die linke Seite der Fußstange, um nach rechts zu lenken.
	


So **driften und drehen Sie:** Ziehen Sie beim Lenken in beide Richtungen die Driftstangen nach oben, um Drifts und Drehungen einzuleiten. Steuern Sie Drehung und Fahrtrichtung mit dem Fußhebel. VEVOR empfiehlt, Driften und Drehen auf einem freien, hindernisfreien Gelände zu üben, bevor Sie mit Ihrem KID WIGGLE CAR in der Nähe anderer fahren.



ÿ **Anhalten:** Dieses

Produkt hat keine Bremse. Stellen Sie Ihre Füße auf den Boden und senken Sie die Drift Bars ab, um abzubremsen und anzuhalten. Achten Sie darauf, dass Ihre Füße seitlich platziert sind (nicht vor der Fußstütze), bevor Sie absteigen.

Hinweis: Verlassen Sie das KID WIGGLE CAR erst, wenn das Fahrzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist.



SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE





(1) Das Fahren mit einem KID WIGGLE CAR kann eine gefährliche Aktivität sein. Bestimmte Unter bestimmten Umständen kann das Gerät ausfallen, ohne dass dies auf ein Verschulden des Produkts oder des Herstellers zurückzuführen ist. Wie andere Produkte mit Rädern ist auch ein KID WIGGLE CAR dazu bestimmt, sich zu bewegen. Daher kann es zu Kontrollverlust, Stürzen und/oder gefährlichen Situationen kommen, die durch noch so viel Sorgfalt, Anleitung oder Fachkenntnis nicht ausgeschlossen werden können. In solchen Fällen kann Ihr Kind schwer verletzt werden oder sogar sterben, selbst bei Verwendung von Sicherheitsausrüstung und anderen Vorsichtsmaßnahmen. - 10 -

(2) Ihre Versicherung übernimmt möglicherweise keine Haftung für Unfälle.
einschließlich Aufsitzspielzeugen wie dem KID WIGGLE CAR. Um festzustellen, ob Sie
Wenn Sie versichert sind, wenden Sie sich bitte an Ihre Versicherung oder Ihren Versicherungsschutz.
Makler.

(3) Die direkte Aufsicht durch einen Erwachsenen ist jederzeit erforderlich: Dieses Handbuch enthält
Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsregeln.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Informationen zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihre
Das Kind befolgt alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitshinweise und
Sicherstellen, dass junge Fahrer dieses Produkt sicher verwenden können. Kinder brauchen
Ihnen die Bedeutung beigebracht und immer wieder verdeutlicht zu bekommen, wie wichtig es ist
für sicheres Fahren.

(4) Niemals auf öffentlichen Straßen und/oder in der Nähe von Autoverkehr verwenden. Kid Wiggle Car ist
Zur Verwendung ausschließlich in kontrollierten Umgebungen ohne potenzielle Gefahrenstoffe bestimmt.
Verkehrsgefahren und nicht auf öffentlichen Straßen. Weil es niedrig ist zum
Am Boden sind Sie für Autofahrer möglicherweise nicht sichtbar.

(5) Niemals in der Nähe von Schwimmbecken, Treppen oder abschüssigen Flächen verwenden.
Einfahrten, Hügel, Straßen oder Gassen.

(6) Vermeiden Sie Abfahrten, die zu überhöhter Geschwindigkeit führen können; die Bremse ist nicht
Für diesen Zweck entwickelt und bildet bei hoher Temperatur eine ebene Fläche.
Geschwindigkeit (was bedeutet, dass Sie die Räder schnell wechseln müssen);
Dies ist nicht von der Garantie abgedeckt.

(7) Halten Sie Ihre Finger und andere Körperteile von den Rädern fern und
andere bewegliche Teile beim Betrieb.

(8) Fahren Sie nicht nachts oder bei eingeschränkter Sicht.

(9) Fahren Sie nicht in der Nähe von Stromquellen, Hitze oder anderen Gefahrenquellen.

(10) Nasse, glatte oder unebene/raue Oberflächen können die Traktion beeinträchtigen und dazu beitragen
um mögliche Unfälle zu vermeiden.

(11) Stellen Sie stets sicher, dass Kinder einen geeigneten Schutzhelm und geeignete Schutzkleidung tragen.
einschließlich, aber nicht beschränkt auf einen zugelassenen Schutzhelm, Schutzausrüstung
Schuhe, Knie- und Handgelenkschützer.

(12) Halten Sie Ihre Finger vom Steckverbindermechanismus fern, wenn
Zusammenbau/Auseinanderbau des KID WIGGLE CAR. Nicht erlauben
Kinder sollten dieses Produkt nicht auf- und abbauen. Überprüfen Sie immer, ob alle
Die Teile müssen vor der Fahrt fest/gut befestigt sein.

(13) Es darf nie mehr als eine Person gleichzeitig mitfahren. Bleiben Sie immer auf dem

Sitzen Sie beim Benutzen Ihres KID WIGGLE CARs immer einen Sitzplatz ein. Schieben oder ziehen Sie niemals einen KID

WIGGLE CAR: Es ist so konstruiert, dass es sich mit seinem schlangenartigen Antrieb fortbewegt.

Methode auf einer ebenen Fläche.

(14) Haare und Kleidung müssen stets so befestigt werden, dass sie den Boden nicht berühren.

Räder.

(15)Maximal empfohlenes Gewicht: 150 lbs/ 75 kg.

SICHERHEITS-CHECKLISTE (VOR JEDER FAHRT)

(1) Räder

Die Räder sollten regelmäßig auf übermäßigen Verschleiß überprüft werden.

(2) Rahmen, Gabel und Drift-Lenker

Prüfen Sie auf Risse oder gebrochene Verbindungen. Obwohl gebrochene Rahmen selten sind,

Es ist möglich, dass ein aggressiver Fahrer gegen einen Bordstein oder ein Hindernis prallt und stürzt.

und den Rahmen verbiegen oder brechen. Gewöhnen Sie sich an, Ihr Produkt regelmäßig zu überprüfen.

regelmäßig.

(3) Hardware/Lose Teile

Vor jeder Fahrt alle Befestigungselemente prüfen und sichern. Sicherstellen, dass die Schrauben und

Die Rollen sitzen fest. Es sollten keine ungewöhnlichen Klapper- oder Geräusche zu hören sein.

Lose Teile oder defekte Komponenten. Bei Beschädigung des Geräts nicht benutzen.

Beachten Sie die „Sicherheitshinweise“ auf Seite 1 dieses Handbuchs.

(4) Schutzausrüstung

Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. einen zugelassenen Schutzhelm.

Ellenbogen- und Knieschoner werden empfohlen. Tragen Sie stets geschlossene Schuhe.

Schuhe (zum Schnüren mit Gummisohlen) und die Schnürsenkel festgebunden und aus dem Gesicht halten

Fahre niemals barfuß oder in Sandalen.

(5) Gesetze und Verordnungen

Beachten Sie stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften.

(6) Vorsicht!

Dieses Produkt ist nicht für aggressives oder trickreiches Fahren geeignet. Vermeiden Sie steile Anstiege und

Fahr nicht zu schnell – du könntest die Kontrolle verlieren und stürzen. Skateboardparks sind

Nicht für junge Fahrer geeignet. Niemals im Straßenverkehr oder auf der Straße fahren.

Achten Sie auf Fußgänger, Radfahrer, Snowboarder und Skater in Ihrer Umgebung.

Halten Sie die Driftstangen jederzeit fest.

WARTUNG UND FEHLERBEHEBUNG

(1) **Reinigung:**

Mit einem feuchten Tuch abwischen, um Schmutz und Staub zu entfernen. Keine Industriereiniger oder Lösungsmittel verwenden, da diese die Oberflächen beschädigen können. Auch Alkohol, alkoholhaltige oder ammoniakhaltige Reiniger sind ungeeignet, da sie die Kunststoffteile beschädigen oder auflösen bzw. die Aufkleber oder deren Klebstoff aufweichen könne

(2) **Räder und Lager:** Unter

normalen Umständen und Bedingungen sind Räder und Radlager wartungsfrei. Dennoch ist der Eigentümer oder Erziehungsberechtigte verpflichtet, die Räder regelmäßig auf Verschleiß, die Achse auf festen Sitz, die Lager auf seitliches Spiel und lose Teile zu überprüfen. Spiel an einem Rad deutet auf übermäßigen Verschleiß hin und erfordert einen Austausch. Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst. Abgenutzte Räder/Lager gelten als normaler Verschleiß und sind nicht von der Garantie abgedeckt. Räder anderer Hersteller als Originalräder sind möglicherweise nicht mit Ihrem Produkt kompatibel. Die Verwendung von Fremdteilen kann Ihre Sicherheit beeinträchtigen und führt zum Erlöschen der Garantie.

(3) **Ersatzteile** Bitte wenden
Sie sich an den Kundendienst.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Macchina mobile per bambini

Modello: YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Macchina mobile per bambini

Modello: YO-6011



(L'immagine è solo di riferimento, fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questa KID WIGGLE CAR.KID WIGGLE CAR è un giocattolo da cavalcare adatto ai bambini per giocare su superfici piane interne ed esterne superfici. Fornisce potenza di guida mediante l'oscillazione del volante anteriore.

Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni saranno utili si ottengono i migliori risultati possibili.



A. Sedile B. Ruota C. Barre di deriva D. Poggiapiedi

Salva questo manuale

MACCHINA PER BAMBINI	
Modello	YO-6011
Capacità di carico massima	150 libbre

OPERAZIONE


Tempo stimato di montaggio e installazione:
il montaggio richiede dai 15 ai 20 minuti. VEVOR consiglia di farlo eseguire da un adulto.

Fase 1: Fissaggio del sedile

Far scorrere i tubi del telaio dello schienale (sinistro e destro) sui tubi del telaio inferiore del sedile (sinistro e destro) finché non toccano i pulsanti a molla sui tubi del telaio inferiore del sedile. Premere contemporaneamente entrambi i pulsanti a molla (sinistro e destro) sui tubi del telaio inferiore del sedile per far scorrere verso il basso e installare contemporaneamente i tubi del telaio dello schienale sul telaio inferiore del sedile.




Se installati correttamente, i pulsanti a molla fuoriusciranno.




Fase 2: Fissaggio del telaio


Utilizzando due (2) chiavi a brugola da 5 mm, rimuovere i quattro (4) bulloni sulla metà anteriore del telaio.



Installare la metà anteriore del telaio sulla metà posteriore, assicurandosi che tutti i fori siano allineati.



Utilizzando due (2) chiavi a brugola da 5 mm, installare i quattro (4) bulloni attraverso il telaio.




Fase 3: Fissaggio delle ruote girevoli posteriori


Rimuovere il materiale di imballaggio in plastica dalla ruota girevole. Gettare il materiale di imballaggio in plastica.




Inserire la vite della ruota nel tubo del telaio e, utilizzando una chiave a brugola da 5 mm, serrare il bullone sotto la ruota posteriore.



Fase 3: Regolazione della lunghezza del
telaio Individuare la manopola di regolazione (A). Ruotare la manopola verso sinistra per allentarla e tirarla verso l'alto. Far scorrere e regolare il telaio alla lunghezza desiderata.




Ruotare la manopola di regolazione (A) verso destra per bloccarla in posizione.




Fase 5: Fissaggio della bandiera

Montare la bandiera come mostrato.



Inserire la bandiera nel foro fisso situato dietro il sedile.






COME GUIDARE

KID WIGGLE CAR è progettato per un apprendimento lento. Da seduti, afferrare le maniglie delle barre di deriva e posizionare entrambi i piedi sulla barra poggiapiedi. Usando i piedi, muovere la barra poggiapiedi da un lato all'altro per far muovere il prodotto. Usando le mani, muovere le barre di deriva su e giù per far girare e derapare. Mantenere sempre la presa sulle barre di deriva.


ÿ **Come andare avanti**

Con le barre di spinta abbassate, spostare la barra poggiapiedi da un lato all'altro per spingere il prodotto in avanti.



ÿ **Come girare a sinistra** Per girare a sinistra, spingere con il piede il lato destro della barra poggiapiedi.	ÿ **Come girare a destra** Spingere il lato sinistro della barra poggiapiedi con il piede per girare a destra.
	


ÿ **Come derapare e girare** Mentre si gira in entrambe le direzioni, tirare verso l'alto le barre di derapata per iniziare derapare e girare. Utilizzare la barra a pedale per controllare la rotazione e la direzione di marcia. VEVOR consiglia di esercitarsi a derapare e girare in un'area aperta e libera da ostacoli prima di guidare la propria KID WIGGLE CAR in mezzo ad altre persone.



ÿ **Come fermarsi**

Questo prodotto non ha freni. Appoggia i piedi a terra e abbassa le barre di deriva per rallentare e fermarti. Assicurati che i piedi siano posizionati lateralmente (non davanti alla barra di appoggio prima di scendere da un lato o dall'altro).

Nota: non uscire da KID WIGGLE CAR finché l'unità non si è fermata completamente.



NOTE E AVVERTENZE DI SICUREZZA





(1) Guidare una KID WIGGLE CAR può essere un'attività pericolosa. Alcuni

Le condizioni possono causare guasti all'attrezzatura senza colpa del prodotto o del suo produttore. Come altri prodotti con ruote, una KID WIGGLE CAR può muoversi ed è progettata per muoversi ed è quindi possibile perdere il controllo, cadere e/o trovarsi in situazioni pericolose che nessuna cura, istruzione o competenza può eliminare. Se si verificano tali situazioni, il bambino può subire gravi lesioni o morire, anche utilizzando dispositivi di sicurezza e altre precauzioni. - 10 -

(2) La tua compagnia assicurativa potrebbe non fornire copertura per gli incidenti che coinvolgono giocattoli cavalcabili come la KID WIGGLE CAR. Per determinare se sono assicurati, si prega di contattare la propria compagnia assicurativa o la propria assicurazione broker.

(3) È richiesta in ogni momento la supervisione diretta di un adulto: questo manuale contiene importanti informazioni di sicurezza. Si prega di leggere le seguenti norme di sicurezza. è tua responsabilità rivedere queste informazioni e assicurarti che il tuo il bambino obbedisce a tutti gli avvertimenti, le precauzioni, le istruzioni e gli argomenti di sicurezza e garantire che i giovani motociclisti siano in grado di utilizzare questo prodotto in modo sicuro. I bambini hanno bisogno che venga loro insegnata e frequentemente ribadita l'importanza di guida sicura.

(4) Non utilizzare mai su strade aperte e/o vicino al traffico automobilistico. KID WIGGLE CAR è destinato ad essere utilizzato solo in ambienti controllati e privi di potenziale pericoli del traffico e non sulle strade pubbliche. Perché è basso per il a terra, gli automobilisti potrebbero non essere in grado di vederti.

(5) Non utilizzare mai in prossimità di piscine, gradini, superfici in pendenza vialetti, colline, strade o vicoli.

(6) Evitare discese che possono creare velocità eccessiva; il freno non è progettato per quell'uso e farà un piatto sul piatto se usato ad alta velocità (il che significa che dovrai cambiare le ruote velocemente; (ciò non è coperto dalla garanzia).

(7) Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dalle ruote e altre parti mobili durante il funzionamento.

(8) Non guidare di notte o quando la visibilità è ridotta.

(9) Non guidare vicino a fonti di elettricità, calore o altri pericoli.

(10) Le superfici bagnate, scivolose o irregolari/ruvide possono compromettere la trazione e contribuire a possibili incidenti.

(11) Assicurarsi sempre che il bambino indossi un casco e un abbigliamento protettivo adeguati incluso ma non limitato a un casco di sicurezza approvato, protettivo scarpe, ginocchiere e polsiere protettive.

(12)Tenere le dita lontane dal meccanismo del sistema di connessione quando montaggio/smontaggio della KID WIGGLE CAR. Non permettere bambini per montare/smontare questo prodotto. Controllare sempre che tutti le parti siano ben fissate/serrate prima di guidare.

(13) Non far viaggiare più di una persona alla volta. Rimani sempre seduto sul seggiolino quando si utilizza il KID WIGGLE CAR. Non spingere o tirare mai un KID WIGGLE CAR: è progettata per muoversi con la sua propulsione a forma di serpente metodo su una superficie piana.

(14) Legare sempre i capelli e gli indumenti in modo che non tocchino terra e ruote.

(15)Peso massimo consigliato: 150 libbre/75 kg.

ELENCO DI CONTROLLO DI SICUREZZA (PRIMA DI OGNI VIAGGIO)

(1) Ruote

Controllare periodicamente le ruote per verificare che non siano eccessivamente usurate.

(2) Telaio, forcella e barre di deriva

Controllare eventuali crepe o connessioni rotte. Sebbene i telai rotti siano rari, è possibile che un motociclista aggressivo vada a sbattere contro un marciapiede o un oggetto e si schianti e piegare o rompere il telaio. Prendi l'abitudine di ispezionare il tuo prodotto su regolarmente.

(3) Hardware/Parti sciolte

Controllare e fissare tutti i dispositivi di fissaggio prima di ogni utilizzo. Assicurarsi che i bulloni e le rotelle sono strette. Non dovrebbero esserci rumori o rumori insoliti provenienti parti allentate o componenti rotti. Se l'unità è danneggiata, non utilizzarla.

Fare riferimento alle “Avvertenze di sicurezza” a pagina 1 del presente manuale.

(4) Attrezzatura di sicurezza

Indossare sempre un equipaggiamento protettivo adeguato, come un casco di sicurezza omologato. Si consigliano gomitiere e ginocchiere. Indossare sempre scarpe chiuse. scarpe (allacciate con suola in gomma) e tenere i lacci delle scarpe legati e fuori dalla delle ruote. NON GUIDARE MAI A PIEDI NUDI O CON I SANDALI.

(5) Leggi e regolamenti

Controllare e rispettare sempre le leggi e i regolamenti locali.

(6) Attenzione!

Questo prodotto non è adatto per percorsi aggressivi o acrobatici. Evitare pendenze ripide e non andare troppo veloce: potresti perdere il controllo e cadere. Gli skatepark sono non progettato per i giovani motociclisti. Non guidare mai nel traffico o sulla strada e fai attenzione ai pedoni, ai ciclisti, agli skater e agli amanti dello snowboard nei dintorni. Mantenere sempre la presa sulle barre di deriva.

MANUTENZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

(1) **Pulizia:** Pulire con un panno umido per rimuovere sporco e polvere. Non utilizzare detergenti o solventi industriali, poiché potrebbero danneggiare le superfici. Non utilizzare detergenti a base di alcol, alcol o ammoniaca, poiché potrebbero danneggiare o sciogliere i componenti in plastica o ammorbidire le decalcomanie o l'adesivo delle decalcomanie.

(2) **Ruote e cuscinetti.** In circostanze e condizioni normali, ruote e cuscinetti non richiedono manutenzione. Tuttavia, è responsabilità del proprietario o del tutore ispezionare periodicamente le ruote per verificarne l'usura, l'asse per verificarne il corretto serraggio, i cuscinetti per verificare il gioco laterale e la presenza di parti allentate. Quando una ruota sviluppa gioco, ciò indica un'usura eccessiva ed è necessaria la sostituzione. Contattare il servizio clienti. Ruote/ cuscinetti usurati sono considerati normale usura e non sono coperti dalla garanzia. Ruote diverse da quelle originali potrebbero non essere compatibili con il prodotto. L'utilizzo di ricambi diversi da quelli originali può compromettere la sicurezza e invalidare la garanzia.

(3) **Parti di ricambio** Contattare il servizio clienti.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cochecito para niños

Model:YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Cochecito para niños

Model:YO-6011



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este KID WIGGLE CAR.KID WIGGLE

CAR es un juguete de montar adecuado para que los niños jueguen en superficies planas en interiores o exteriores.

superficies. Proporciona potencia de conducción girando el volante delantero.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará.

usted consigue los mejores resultados posibles.



A. Asiento B. Rueda C. Barras de deriva D. Reposapiés

Guarde este manual

COCHE DE MOVIMIENTO PARA NIÑOS	
Modelo	YO-6011
Capacidad máxima de carga	150 libras

OPERACIÓN

Tiempo estimado de montaje y configuración:


El montaje puede tardar entre 15 y 20 minutos. VEVOR recomienda que lo realice un adulto.

Paso 1: Instalación del

asiento. Deslice los tubos del marco del respaldo (izquierdo y derecho) sobre los tubos del marco inferior (izquierdo y derecho) hasta que toquen los botones con resorte de estos últimos. Presione ambos botones simultáneamente para deslizar hacia abajo e instalar los tubos del marco del respaldo sobre el marco inferior.




Los botones con resorte saldrán cuando estén instalados correctamente.




Paso 2: Colocación del marco Con


dos (2) llaves Allen de 5 mm, retire los cuatro (4) pernos de la mitad delantera del marco.



Instale la mitad delantera del marco en la mitad trasera del marco, asegurándose de que todos los orificios estén alineados.




Usando dos (2) llaves Allen de 5 mm, instale los cuatro (4) pernos a través del marco.



Paso 3: Instalación de las ruedas traseras. Retire
el embalaje de plástico de la rueda. Deseche el embalaje de plástico.




Coloque el tornillo de la rueda en el tubo del marco y, utilizando una llave Allen de 5 mm, apriete el perno debajo de la rueda trasera.




Paso 3: Ajuste de la longitud del marco.

Localice la perilla de ajuste (A). Gire la perilla hacia la izquierda para aflojarla y tire de ella hacia arriba. Deslice y ajuste el marco a la longitud deseada.




Gire la perilla de ajuste (A) hacia la derecha para bloquearla en su lugar.




Paso 5: Colocación de la bandera

Ensamble la bandera como se muestra.



Inserte la bandera en el orificio fijo ubicado detrás del asiento.






CÓMO CONDUCIR

El KID WIGGLE CAR está diseñado para un aprendizaje lento. Sentado, sujete las barras de deriva y coloque ambos pies sobre ellas. Con los pies, mueva la barra de lado a lado para impulsar el producto. Con las manos, mueva las barras de deriva hacia arriba y hacia abajo para girar y derrapar. Sujete las barras de deriva en todo momento.


Cómo seguir adelante

Con las barras de deriva hacia abajo, mueva la barra de pie de lado a lado para impulsar el producto hacia adelante.



Cómo girar a la izquierda Empuje el lado derecho de la barra de pies con el pie para girar hacia la izquierda.	Cómo girar a la derecha Empuje el lado izquierdo de la barra de pies con el pie para girar a la derecha.
	


Cómo derrapar y girar: Al girar en cualquier dirección, levanta las barras de derrape para iniciar derrapes y giros. Usa la barra de pie para controlar la rotación y la dirección de desplazamiento. VEVOR recomienda practicar derrapar y girar en un área abierta y sin obstrucciones antes de conducir tu KID WIGGLE CAR cerca de otras personas.



Cómo detenerse :

Este producto no tiene freno. Coloque los pies en el suelo y baje las barras de deriva para reducir la velocidad y detenerse. Asegúrese de que los pies estén a los lados (no delante de la barra de pies) antes de bajarse.

Nota: No salga del KID WIGGLE CAR hasta que la unidad se haya detenido por completo.



NOTAS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD





(1) Conducir un KID WIGGLE CAR puede ser una actividad peligrosa. Ciertos

Las condiciones pueden provocar fallas en el equipo sin que sea responsabilidad del producto ni de su fabricante. Al igual que otros productos con ruedas, un KID WIGGLE CAR puede y está diseñado para moverse, por lo que es posible perder el control, caerse o encontrarse en situaciones peligrosas que ningún cuidado, instrucciones o experiencia pueden evitar. Si esto ocurre, su hijo puede sufrir lesiones graves o morir, incluso utilizando el equipo de seguridad y otras precauciones. - 10 -

(2) Es posible que su compañía de seguros no le brinde cobertura en caso de accidentes.
que involucran juguetes para montar como el KID WIGGLE CAR. Para determinar si
Si está asegurado, comuníquese con su compañía de seguros o con su aseguradora.
corredor.

(3) Se requiere la supervisión directa de un adulto en todo momento: este manual contiene
Información importante de seguridad. Lea las siguientes normas de seguridad.
Es su responsabilidad revisar esta información y asegurarse de que su
el niño obedece todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad y
Asegúrese de que los jóvenes conductores puedan usar este producto de forma segura. Los niños necesitan
Que se les enseñe y se les refuerce con frecuencia la importancia
de conducción segura.

(4) Nunca lo use en carreteras abiertas y/o cerca del tráfico vehicular. KID WIGGLE CAR es
Destinado a ser utilizado únicamente en entornos controlados y libres de potencial.
peligros de tráfico y no en la vía pública. Porque es bajo para el
suelo, es posible que los conductores de automóviles no puedan verlo.

(5) Nunca lo use cerca de piscinas, escaleras, pendientes
caminos de acceso, colinas, carreteras o callejones.

(6) Evite los descensos que puedan generar una velocidad excesiva; el freno no está
Diseñado para ese uso y hará un piso sobre el piso si se usa a alta temperatura.
velocidad (lo que significa que tendrás que cambiar las ruedas rápidamente;
Esto no está cubierto por la garantía).

(7) Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las ruedas y
otras partes móviles durante el funcionamiento.

(8) No conduzca de noche o cuando la visibilidad sea deficiente.

(9) No conduzca cerca de fuentes de electricidad, calor u otros peligros.

(10)Las superficies mojadas, resbaladizas o irregulares/ásperas pueden perjudicar la tracción y contribuir
a posibles accidentes.

(11) Asegúrese siempre de que el niño lleve puesto el casco y la ropa de protección adecuados.
incluyendo, entre otros, un casco de seguridad aprobado y protección.
Zapatos, rodilleras y muñequeras protectoras.

(12) Mantenga los dedos alejados del mecanismo del sistema de conexión cuando
montaje/desmontaje del KID WIGGLE CAR. No permita
niños para montar/desmontar este producto. Compruebe siempre que todos
Las piezas están bien sujetas antes de montar.

(13) No viaje más de una persona a la vez. Permanezca siempre sentado en el asiento.

asiento cuando use su KID WIGGLE CAR. Nunca empuje ni tire de un KID

WIGGLE CAR: está diseñado para moverse con su propulsión tipo serpiente.

método sobre una superficie plana.

(14)Siempre sujete el cabello y la ropa de manera que no toquen el suelo y

ruedas.

(15)Peso máximo recomendado: 150 lbs/ 75 kg.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD (ANTES DE CADA VIAJE)

(1) Ruedas

Inspeccione periódicamente las ruedas para detectar desgaste excesivo.

(2) Cuadro, horquilla y manillar de deriva

Revise si hay grietas o conexiones rotas. Aunque los marcos rotos son poco frecuentes,

Es posible que un motociclista agresivo choque contra un bordillo o un objeto y cause un accidente.

y doblar o romper el marco. Adquiera el hábito de inspeccionar su producto en

una base regular.

(3) Hardware/piezas sueltas

Revise y asegure todos los sujetadores antes de cada viaje. Asegúrese de que los pernos y

Las ruedas están bien apretadas. No debe haber ruidos ni traqueteos inusuales.

Piezas sueltas o componentes rotos. Si la unidad está dañada, no la utilice.

Consulte “Advertencias de seguridad” en la página 1 de este manual.

(4) Equipo de seguridad

Utilice siempre el equipo de protección adecuado, como un casco de seguridad homologado.

Se recomiendan coderas y rodilleras. Siempre use calzado cerrado.

Zapatos (con cordones y suela de goma) y mantenga los cordones atados y fuera del alcance de los niños.

camino de las ruedas. NUNCA CONDUZCA DESCALZO O CON SANDALIAS.

(5) Leyes y reglamentos

Verifique y obedezca siempre las leyes y reglamentaciones locales.

(6) ¡Ten cuidado!

Este producto no es para conducción agresiva ni para trucos. Evite pendientes pronunciadas y

No conduzcas demasiado rápido, puedes perder el control y caer. Los parques de patinetas son

No está diseñado para conductores jóvenes. Nunca conduzca en el tráfico ni en la calle.

Esté atento a su entorno en busca de peatones, ciclistas, practicantes de snowboard y patinadores.

Mantenga las barras de deriva sujetas en todo momento.

MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

(1) Limpieza:

Limpie con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo. No utilice limpiadores industriales ni disolventes, ya que pueden dañar las superficies. No utilice limpiadores con alcohol, a base de alcohol o amoníaco, ya que pueden dañar o disolver los componentes plásticos o ablandar las calcomanías o su adhesivo.

(2) Ruedas y rodamientos. En

circunstancias normales, las ruedas y los rodamientos no requieren mantenimiento. Sin embargo, es responsabilidad del propietario o tutor inspeccionar periódicamente las ruedas para detectar desgaste, el eje para asegurar su correcto apriete, los rodamientos para detectar holgura lateral y piezas sueltas. Si una rueda presenta holgura, indica un desgaste excesivo y es necesario reemplazarla. Por favor, contacte con el servicio de atención al cliente. Las ruedas o rodamientos desgastados se consideran desgaste normal y no están cubiertos por la garantía. Es posible que otras ruedas que no sean originales no sean compatibles con su producto. El uso de repuestos que no sean originales puede afectar su seguridad y anulará la garantía.

(3) Piezas de repuesto

Comuníquese con el servicio de atención al cliente.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model: YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model: YO-6011



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybranie tego SAMOCHODU KID WIGGLE.KID WIGGLE CAR to zabawka jeździecka przeznaczona dla dzieci do zabawy na płaskim terenie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. powierzchni. Zapewnia siłę napędową poprzez obracanie przedniej kierownicy. Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje. Informacje te będą pomocne osiągniesz najlepsze możliwe rezultaty.



A. Siedzenie B. Koło C. Kierownice D. Podnóżki

Zapisz ten podręcznik

SAMOCHÓD DZIECIĘCY WIGGLE	
Model	YO-6011
Maksymalna ładowność	150 funtów

DZIAŁANIE

Szacowany czas montażu i rozstawienia:


Na montaż należy przeznaczyć 15–20 minut. VEVOR zaleca montaż przez osobę dorosłą.

Krok 1: Montaż siedziska.

Przesuń rurki ramy oparcia (lewą i prawą) na rurki ramy dolnej siedziska (lewą i prawą), aż dotkną sprężynowych przycisków na rurkach ramy dolnej siedziska. Naciśnij jednocześnie oba sprężynowe przyciski (lewy i prawy) na rurkach ramy dolnej siedziska, aby jednocześnie przesunąć i zamontować rurki ramy oparcia na ramie dolnej siedziska.




Po prawidłowym zamontowaniu sprężynowe przyciski wysuną się.




Krok 2: Mocowanie ramy Używając


dwóch (2) kluczy imbusowych 5 mm, odkręć cztery (4) śruby znajdujące się w przedniej połowie ramy.



Zamontuj przednią połowę ramy do tylnej połowy ramy, upewniając się, że wszystkie otwory są wyrównane.




Za pomocą dwóch (2) kluczy imbusowych 5 mm zamontuj cztery (4) śruby przez ramę.




Krok 3: Montaż tylnych kółek jezdnych. Zdejmij
plastikowe opakowanie z kółka jezdnego. Wyrzuć plastikowe opakowanie.




Włóż śrubę koła do rury ramy i za pomocą klucza imbusowego 5 mm dokręć śrubę pod tylnym kółkiem.



Krok 3: Regulacja długości ramy.
Znajdź pokrętło regulacji (A). Obróć pokrętło w lewo, aby poluzować, a pokrętło do góry. Przesuń i dostosuj ramę do preferowanej długości.




Obróć pokrętło regulacyjne (A) w prawo, aby zablokować je na miejscu.




Krok 5: Mocowanie flagi

Złóż flagę tak, jak pokazano.



Włóż flagę do otworu znajdującego się za siedzeniem.






JAK JEŹDZIĆ

KID WIGGLE CAR został zaprojektowany do nauki jazdy w wolnym tempie. Siedząc, chwyć uchwyty drążków Drift Bar i połóż obie stopy na drążku. Stopami poruszaj drążkiem Drift Bar na boki, aby wprawić pojazd w ruch. Rękami poruszaj drążkami Drift Bar w górę i w dół, aby wprawić pojazd w ruch obrotowy i drift. Trzymaj drążki Drift Bar przez cały czas.


Jak iść naprzód

Przy opuszczonych drążkach Drift Bar można poruszać drążkiem nożnym na boki, aby napędzać produkt do przodu.




Jak skręcić w lewo Aby skręcić w lewo, naciśnij stopą prawą stronę drążka pod stopę.	Jak skręcić w prawo Aby skręcić w prawo, naciśnij stopą lewą stronę drążka pod stopy.
	


Jak driftować i kręcić się Podczas skręcania w dowolnym kierunku, unieś drążki driftu, aby inicjować drifty i kręcenie się. Użyj drążka nożnego, aby kontrolować obrót i kierunek jazdy. VEVOR zaleca, aby przed jazdą na KID WIGGLE CAR w pobliżu innych osób poćwiczyć drifty i kręcenie się na otwartej przestrzeni.



Jak zatrzymać

Ten produkt nie posiada hamulca. Postaw stopy na ziemi i opuść drążki sterownicze, aby zwolnić i zatrzymać. Upewnij się, że stopy znajdują się po bokach (a nie przed drążkiem sterowniczym przed zejściem na którąkolwiek stronę).
Uwaga: Nie wysiadaj z KID WIGGLE CAR, dopóki pojazd całkowicie się nie zatrzyma.





UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA





(1) Jazda KID WIGGLE CAR może być niebezpieczna.

Warunki mogą spowodować awarię sprzętu, niezależnie od winy produktu lub producenta. Podobnie jak inne produkty na kółkach, KID WIGGLE CAR może i jest przeznaczony do poruszania się, dlatego istnieje ryzyko utraty kontroli, upadku i/lub znalezienia się w niebezpiecznych sytuacjach, których nie da się uniknąć żadną ostrożnością, instrukcjami ani wiedzą specjalistyczną. W takim przypadku dziecko może doznać poważnych obrażeń lub umrzeć, nawet jeśli korzysta ze sprzętu bezpieczeństwa i zachowuje inne środki ostrożności. - 10 -

(2) Twoja firma ubezpieczeniowa może nie zapewniać pokrycia kosztów wypadków
z zabawkami do jeżdżenia, takimi jak KID WIGGLE CAR. Aby ustalić, czy
Jeśli jesteś ubezpieczony, skontaktuj się ze swoją firmą ubezpieczeniową lub ubezpieczycielem
pośrednik.

(3) W każdym przypadku wymagany jest bezpośredni nadzór osoby dorosłej: niniejsza instrukcja zawiera:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa.
Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi informacjami i upewnienie się, że
dziecko przestrzega wszystkich ostrzeżeń, przestróg, instrukcji i zagadnień bezpieczeństwa oraz
zapewnić, że młodzi jeźdźcy będą mogli bezpiecznie korzystać z tego produktu. Dzieci potrzebują
być nauczanym i często wzmacnianym w nich, jak ważne jest
bezpiecznej jazdy.

(4) Nigdy nie używaj na otwartych drogach i/lub w pobliżu ruchu samochodowego. KID WIGGLE CAR jest
przeznaczone do stosowania wyłącznie w kontrolowanych środowiskach wolnych od potencjalnych
zagrożenia w ruchu drogowym, a nie na ulicach publicznych. Ponieważ jest niski
Kierowcy samochodów mogą Cię nie widzieć.

(5) Nigdy nie używać w pobliżu basenów, schodów, pochyłości
podjazdy, wzgórza, drogi lub alejki.

(6) Unikaj jazdy w dół, która może powodować nadmierną prędkość; hamulec nie jest
zaprojektowany do tego celu i będzie płaski, jeśli będzie używany na dużej powierzchni
prędkość (co oznacza, że będziesz musiał szybko wymienić koła);
(nie jest to objęte gwarancją).

(7) Trzymaj palce i inne części ciała z dala od kół i
innych ruchomych części podczas pracy.

(8) Nie należy jeździć nocą ani w warunkach ograniczonej widoczności.

(9) Nie jeździć w pobliżu źródeł prądu, źródeł ciepła lub innych niebezpiecznych zagrożeń.

(10)Mokre, śliskie lub nierówne/szorstkie nawierzchnie mogą utrudniać przyczepność i przyczyniać się do
do możliwych wypadków.

(11) Zawsze upewnij się, że dziecko ma na sobie odpowiedni kask ochronny i ubranie.
w tym, ale nie wyłącznie, zatwierdzony kask ochronny,
buty, ochraniacze na kolana i nadgarstki.

(12) Trzymaj palce z dala od mechanizmu systemu złącza podczas
Montaż/demontaż KID WIGGLE CAR. Nie dopuszczaj
dzieci do montażu/demontażu tego produktu. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie
części są dobrze zamocowane przed jazdą.

(13) Nie należy przewozić więcej niż jednej osoby na raz. Zawsze należy siedzieć na siedzeniu.

fotelika podczas korzystania z KID WIGGLE CAR. Nigdy nie pchaj ani nie ciągnij KID WIGGLE CAR.

WIGGLE CAR: zaprojektowany do poruszania się dzięki napędowi przypominającemu węża metoda na płaskiej powierzchni.

(14) Zawsze przypinaj włosy i ubranie tak, aby nie dotykały podłoża i koła.

(15)Maksymalna zalecana waga: 150 funtów/75 kg.

LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA (PRZED KAŻDĄ PRZEJAZDEM)

(1) Koła

Okresowo sprawdzaj, czy koła nie są nadmiernie zużyte.

(2) Rama, widelec i kierownica

Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzonych połączeń. Chociaż uszkodzone ramki zdarzają się rzadko, istnieje możliwość, że agresywny motocyklista uderzy w krawężnik lub przeszkodę i spowoduje wypadek i zgiąć lub złamać ramę. Wyrób w sobie nawyk sprawdzania produktu pod kątem regularnie.

(3) Sprzęt/luźne części

Przed każdą jazdą sprawdź i zabezpiecz wszystkie elementy mocujące. Upewnij się, że śruby i kółka są dobrze dokręcone. Nie powinno być żadnych nietypowych grzechotań ani dźwięków

Luźne części lub uszkodzone podzespoły. Jeśli jednostka jest uszkodzona, nie należy na niej jeździć.

Patrz „Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa” na stronie 1 niniejszej instrukcji.

(4) Sprzęt bezpieczeństwa

Zawsze należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, na przykład atestowany kask ochronny. Zalecane są ochraniacze na łokcie i kolana. Zawsze noś zakryte palce.

buty (sznurowane, z gumową podeszwą) i trzymaj sznurowadła związane i poza zasięgiem droga kół. NIGDY NIE JEŹDŹ BOSO ANI W SANDAŁACH.

(5) Przepisy prawa i regulacje

Zawsze sprawdzaj i przestrzegaj wszelkich lokalnych przepisów i regulacji.

(6) Uważaj!

Ten produkt nie jest przeznaczony do jazdy agresywnej ani do wykonywania trików. Unikaj stromych podjazdów i nie jedź zbyt szybko – możesz stracić kontrolę i upaść. Skatepark to

Nie jest przeznaczony dla młodych motocyklistów. Nigdy nie jeździj w ruchu ulicznym ani na ulicy.

obserwuj otoczenie, czy nie ma tam pieszych, rowerzystów, osób jeżdżących na deskorolce i rolkach.

Cały czas trzymaj kierownicę Drift Bars.

KONSERWACJA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

(1) Czyszczenie:

Przetrzeć wilgotną ściereczką, aby usunąć brud i kurz. Nie używać przemysłowych środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie. Nie używać alkoholu, środków czyszczących na bazie alkoholu ani amoniaku, ponieważ mogą one uszkodzić lub rozpuścić elementy plastikowe lub zmiękczyć naklejki lub klej do naklejek.

(2) Koła i łożyska W normalnych

okolicznościach i warunkach koła i łożyska kół nie wymagają konserwacji. Niemniej jednak obowiązkiem właściciela lub opiekuna jest okresowe sprawdzanie kół pod kątem zużycia, osi pod kątem prawidłowego dokręcenia, luzów bocznych łożysk oraz luźnych części. Luz koła wskazuje na nadmierne zużycie i konieczność wymiany. Prosimy o kontakt z obsługą klienta. Zużyte koła/łożyska są uważane za normalne zużycie eksploatacyjne i nie są objęte gwarancją. Koła inne niż oryginalne mogą nie być kompatybilne z Państwa produktem. Użycie jakichkolwiek innych części zamiennych niż oryginalne może wpłynąć na Państwa bezpieczeństwo i spowoduje unieważnienie gwarancji.

(3) Części zamienne Prosimy o kontakt z obsługą klienta.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kinderwiebelauto

Model: YO-6011

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kinderwiebelauto

Model: YO-6011



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze KID WIGGLE AUTO hebt gekozen.

De CAR is een rijdend speelgoedvoertuig dat geschikt is voor kinderen om op een vlakke ondergrond binnen of buiten mee te spelen.

oppervlakken. Het zorgt voor de aandrijving door het voorste stuurwiel te bewegen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. De informatie zal u helpen.

Je behaalt de best mogelijke resultaten.



A. Zadel B. Stuurwiel C. Driftstuur D. Voetsteunen

Bewaar deze handleiding

KINDERWIGGLE AUTO	
Model	YO-6011
Maximale draagcapaciteit	150 pond

OPERATIE


Geschatte montage- en insteltijd: Houd rekening met 15-20 minuten voor de montage. VEVOR adviseert montage door een volwassene.

Stap 1: De zitting bevestigen

Schuif de buizen van het rugleuningframe (links en rechts) over de buizen van het zitframe (links en rechts) totdat ze de veerbelaste knoppen op de buizen van het zitframe raken. Druk beide veerbelaste knoppen (links en rechts) op de buizen van het zitframe tegelijkertijd in om de buizen van het rugleuningframe naar beneden te schuiven en op het zitframe te bevestigen.




De veerbelaste knoppen springen eruit wanneer ze correct zijn geïnstalleerd.




Stap 2: Het frame bevestigen.


Gebruik twee (2) inbussleutels van 5 mm om de vier (4) bouten aan de voorzijde van het frame te verwijderen.



Bevestig de voorste helft van het frame aan de achterste helft van het frame en zorg ervoor dat alle gaten op één lijn liggen.



Gebruik twee (2) inbussleutels van 5 mm om de vier (4) bouten door het frame te monteren.




Stap 3: De achterste zwenkwielen bevestigen.


Verwijder het plastic verpakkingsmateriaal van het zwenkwiel. Gooi het plastic verpakkingsmateriaal weg.




Steek de wielschroef in de framebuis en draai de bout onder het achterwiel vast met een 5 mm inbussleutel.



Stap 3: De framelengte aanpassen.
Zoek de verstelknop (A). Draai de knop naar links om hem los te maken en trek de knop omhoog. Schuif het frame en stel de gewenste lengte in.




Draai de verstelknop (A) naar rechts om deze vast te zetten.




Stap 5: De vlag bevestigen

Zet de vlag in elkaar zoals afgebeeld.



Steek de vlag in het vaste gat achter de stoel.






HOE TE RIJDEN

De KID WIGGLE CAR is ontworpen om op een rustig tempo te leren rijden. Ga zitten, pak de handvatten van de Drift Bars vast en plaats beide voeten op de Foot Bar. Beweeg de Foot Bar met je voeten van links naar rechts om het product voort te bewegen. Beweeg de Drift Bars met je handen op en neer om te draaien en te driften. Houd de Drift Bars te allen tijde vast.


ÿ **Hoe verder te gaan**

Met de Drift Bars omlaag, beweeg je de voetsteun van links naar rechts om het product vooruit te duwen.



ÿ **Hoe linksaf te slaan** Duw met je voet tegen de rechterkant van de voetsteun om naar links te draaien.	ÿ **Om naar rechts te draaien:** Duw met uw voet tegen de linkerkant van de voetsteun.
	


ÿ **Driften en spinnen:** Trek tijdens het draaien in beide richtingen de driftstangen omhoog om te driften en te spinnen. Gebruik de voetsteunen om je rotatie en rijrichting te controleren. VEVOR raadt aan om te oefenen met driften en spinnen op een open terrein zonder obstakels voordat je met je KID WIGGLE CAR tussen andere voertuigen rijdt.



ÿ **Hoe te stoppen:**

Dit product heeft geen rem. Plaats uw voeten op de grond en laat de Drift Bars zakken om af te remmen en te stoppen. Zorg ervoor dat uw voeten aan de zijkanten staan (niet voor de voetsteun voordat u naar een van beide kanten afstapt).

Let op: Stap niet uit de KID WIGGLE CAR voordat het voertuig volledig tot stilstand is gekomen.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN





(1) Rijden in een KID WIGGLE CAR kan een gevaarlijke activiteit zijn. Bepaalde

Onder bepaalde omstandigheden kan de apparatuur defect raken zonder dat dit de schuld is van het product of de fabrikant. Net als andere producten op wielen kan een KID WIGGLE CAR bewegen en is het de bedoeling dat deze beweegt. Het is daarom mogelijk de controle te verliezen, eraf te vallen en/of in gevaarlijke situaties terecht te komen die met geen enkele hoeveelheid zorg, instructies of expertise te voorkomen zijn. Als dit gebeurt, kan uw kind ernstig letsel oplopen of overlijden, zelfs met gebruik van veiligheidsuitrusting en andere voorzorgsmaatregelen. - 10 -

(2) Uw verzekeringsmaatschappij biedt mogelijk geen dekking voor ongevallen.

waarbij gebruik wordt gemaakt van rijdend speelgoed zoals de KID WIGGLE CAR. Om te bepalen of u

Als u verzekerd bent, neem dan contact op met uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsadviseur.

makelaar.

(3) Direct toezicht door een volwassene is te allen tijde vereist: deze handleiding bevat

Belangrijke veiligheidsinformatie. Lees de volgende veiligheidsregels aandachtig door.

Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie te controleren en ervoor te zorgen dat uw

Het kind gehoorzaamt alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en veiligheidsvoorschriften.

Zorg ervoor dat jonge rijders dit product veilig kunnen gebruiken. Kinderen moeten

dat hen het belang wordt bijgebracht en dat dit regelmatig wordt herhaald.

voor veilig rijden.

(4) Nooit gebruiken op openbare wegen en/of in de buurt van autoverkeer. KID WIGGLE CAR is

Uitsluitend bedoeld voor gebruik in gecontroleerde omgevingen, vrij van potentieel gevaarlijke stoffen.

verkeersgevaren en niet op openbare wegen. Omdat het laag is ten opzichte van de

Als u zich op de grond bevindt, kunnen automobilisten u mogelijk niet zien.

(5) Nooit gebruiken in de buurt van zwembaden, trappen of hellende oppervlakken.

opritten, hellingen, wegen of steegjes.

(6) Vermijd afdalingen waarbij een te hoge snelheid kan ontstaan; de rem werkt niet

ontworpen voor dat gebruik en zal een platte plek op de platte plek creëren als het op hoge temperatuur wordt gebruikt

snelheid (wat betekent dat je de wielen snel moet wisselen;

(Dit valt niet onder de garantie.)

(7) Houd uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de wielen en

andere bewegende onderdelen tijdens gebruik.

(8) Rijd niet 's nachts of wanneer het zicht beperkt is.

(9) Rijd niet in de buurt van elektriciteitsbronnen, hitte of andere gevaarlijke obstakels.

(10)Natte, gladde of oneffen/ruwe oppervlakken kunnen de tractie verminderen en bijdragen aan

tot mogelijke ongelukken.

(11) Zorg er altijd voor dat een kind een geschikte beschermende helm en kleding draagt.

inclusief maar niet beperkt tot een goedgekeurde veiligheidshelm, beschermende kleding

Schoenen, beschermende knie- en polsbeschermers.

(12) Houd uw vingers uit de buurt van het verbindingssysteemmechanisme wanneer

Het monteren/demonteren van de KID WIGGLE CAR is niet toegestaan.

Kinderen mogen dit product niet zelf in elkaar zetten/uit elkaar halen. Controleer altijd of alles goed is gemonteerd/gedemonteerd.

De onderdelen moeten goed vastzitten voordat er gereden wordt.

(13) Rijd niet met meer dan één persoon tegelijk. Blijf altijd zitten op de

Gebruik de kinderzitje in uw KID WIGGLE CAR. Duw of trek nooit aan een kind.

WIGGLE CAR: hij is ontworpen om zich voort te bewegen met behulp van zijn slangachtige aandrijving.

methode op een vlak oppervlak.

(14) Zorg er altijd voor dat haar en kleding zo vastzitten dat ze de grond niet raken en

wielen.

(15)Maximaal aanbevolen gewicht: 150 lbs/ 75 kg.

VEILIGHEIDSCONTROLELIJST (VÓÓR ELKE RIT)

(1) Wielen

Controleer de wielen regelmatig op overmatige slijtage.

(2) Frame, vork en driftstuur

Controleer op scheuren of gebroken verbindingen. Hoewel gebroken frames zeldzaam zijn,

Het is mogelijk dat een agressieve motorrijder tegen een stoeprand of ander object aanrijdt en crasht.

en het frame buigen of breken. Maak er een gewoonte van om uw product te inspecteren.

op regelmatige basis.

(3) Hardware/Losse onderdelen

Controleer en bevestig alle bevestigingsmiddelen vóór elke rit. Zorg ervoor dat de bouten en

De wielen zitten stevig vast. Er mogen geen ongebruikelijke rammelende geluiden of andere storende geluiden te horen zijn.

Losse onderdelen of kapotte componenten. Als het apparaat beschadigd is, niet gebruiken.

Raadpleeg de “Veiligheidswaarschuwingen” op pagina 1 van deze handleiding.

(4) Veiligheidsuitrusting

Draag altijd de juiste beschermende kleding, zoals een goedgekeurde veiligheidshelm.

Elleboog- en kniebeschermers worden aanbevolen. Draag altijd schoenen met gesloten tenen.

schoenen (met veters en rubberen zolen) en zorg ervoor dat de veters vastzitten en niet in de weg zitten.

Rijd in de richting van de wielen. Rijd NOOIT op blote voeten of op sandalen.

(5) Wetten en voorschriften

Controleer en respecteer altijd de lokale wet- en regelgeving.

(6) Wees voorzichtig!

Dit product is niet geschikt voor agressief rijden of tricks. Vermijd steile hellingen en

Rijd niet te hard, want dan kun je de controle verliezen en vallen. Skateboardparken zijn

Niet ontworpen voor jonge rijders. Nooit in het verkeer of op de openbare weg rijden.

Houd je omgeving in de gaten voor voetgangers, fietsers, skateboarders en skaters.

Houd de driftstangen te allen tijde vast.

ONDERHOUD EN PROBLEEMOPLOSSING

(1) **Reiniging:**

Veeg met een vochtige doek om vuil en stof te verwijderen. Gebruik geen industriële reinigingsmiddelen of oplosmiddelen, aangezien deze de oppervlakken kunnen beschadigen. Gebruik geen alcohol, reinigingsmiddelen op basis van alcohol of ammoniak, aangezien deze de plastic onderdelen kunnen beschadigen of oplossen, of de stickers of de lijm van de stickers kunnen verzacht

(2) **Wielen en lagers** Onder normale

omstandigheden zijn wielen en wiellagers onderhoudsvrij. Desondanks is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder om de wielen periodiek te controleren op slijtage, de as op de juiste spanning, de lagers op zijdelingse speling en op losse onderdelen. Wanneer een wiel speling vertoont, duidt dit op overmatige slijtage en is vervanging noodzakelijk. Neem contact op met de klantenservice. Versleten wielen/lagers worden beschouwd als normale slijtage en vallen niet onder de garantie. Andere wielen dan originele wielen zijn mogelijk niet compatibel met uw product. Het gebruik van andere dan originele vervangingsonderdelen kan uw veiligheid in gevaar brengen en uw garantie ongeldig maken.

(3) **Vervangingsonderdelen**

Neem contact op met de klantenservice.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Barn vickar bil

Modell: YO-6011

Barn vickar bil

Modell: YO-6011



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna KID WIGGLE CAR. KID WIGGLE CAR är en åkleksak som är lämplig för barn att leka på plan mark inomhus eller utomhus Den ger körkraft genom att svänga framratten.

Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen kommer att hjälpa dig. du uppnår bästa möjliga resultat.



A. Säte B. Hjul C. Drivstänger D. Fotstöd

Spara den här manualen

BARN WIGGLE BIL	
Modell	YO-6011
Maximal lastkapacitet	150 pund


DRIFT

Beräknad monteringstid. Montering tar upp till
15–20 minuter. VEVOR rekommenderar att en vuxen utför monteringen.

Steg 1: Montera sitsen Skjut
ryggstödsrören (vänster och höger) på sitsens underramsrör (vänster och höger) tills de träffar de fjäderbelastade knapparna på sitsens underramsrör. Tryck på båda fjäderbelastade knapparna (vänster och höger) på sitsens underramsrör samtidigt för att skjuta ner och montera ryggstödsrören på sitsens underram samtidigt.




De fjäderbelastade knapparna kommer att lossna när de är korrekt monterade.




Steg 2: Fästa ramen Använd två


(2) 5 mm insexnycklar för att ta bort de fyra (4) bultarna på den främre halvan av ramen.



Montera den främre halvan av ramen på den bakre halvan av ramen och se till att alla hål är i linje.




Använd två (2) 5 mm insexnycklar för att montera de fyra (4) bultarna genom ramen.




Steg 3: Montera de bakre länkhjulen Ta bort plastförpackningsmaterialet från länkhjulet. Kassera plastförpackningsmaterialet.




Sätt i hjulskruven i ramröret och dra åt bulten under bakhjulets länkhjul med en 5 mm insexnyckel.



Steg 3: Justera ramlängden Leta
reda på justeringsratten (A). Vrid ratten åt vänster för att lossa den och dra den uppåt. Skjut och justera ramen till önskad längd.




Vrid justeringsknappen (A) åt höger för att låsa den på plats.




Steg 5: Fästa flaggan

Montera flaggan som visas.



Sätt in flaggan i det fasta hålet bakom sätet.






HUR MAN ÅKER

KID WIGGLE CAR är utformad för inlärning i långsam takt. Sittande, ta tag i greppen på driftbarerna och placera båda fötterna på fotstången. Använd fötterna för att röra fotstången från sida till sida för att driva produkten. Använd händerna för att röra driftbarerna upp och ner för att snurra och drifta. Håll alltid i driftbarerna.

ÿ **Hur man går framåt**


Med drivstängerna nedfällda, flytta fotstången från sida till sida för att driva produkten framåt.



ÿ **Hur man svänger vänster** Tryck på höger sida av fotstången med foten för att svänga vänster.	ÿ **Så här** svänger du åt höger Tryck på vänster sida av fotstången med foten för att svänga åt höger.
	

ÿ **Så här driver och snurrar du**


Dra upp driftreglagen för att starta drift och snurr när du svänger i endera riktningen. Använd fotreglagen för att kontrollera din rotation och färdriktning. VEVOR rekommenderar att du övar på att driva och snurra i ett öppet område fritt från hinder innan du kör din KID WIGGLE CAR runt andra.




ÿ **Så här stannar**

du Den här produkten har ingen broms. Placera fötterna på marken och sänk ned driftstängerna för att sakta ner och stanna. Se till att fötterna är placerade på sidorna (inte framför fotstången innan du stiger av till någon sida).

Obs: Kliv inte ur KID WIGGLE CAR förrän enheten har stannat helt.





SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR





(1) Att köra en KID WIGGLE CAR kan vara en farlig aktivitet.

förhållanden kan orsaka att utrustningen slutar fungera utan att det är produktens eller dess tillverkares fel. Liksom andra hjulförsedda produkter kan och är en KID WIGGLE CAR avsedd att röra sig och det är därför möjligt att tappa kontrollen, ramla av och/eller hamna i farliga situationer som ingen omsorg, instruktioner eller expertis kan eliminera. Om sådana saker inträffar kan ditt barn skadas allvarligt eller dö, även när säkerhetsutrustning och andra försiktighetsåtgärder används. - 10 -

(2) Ditt försäkringsbolag kanske inte erbjuder ersättning för olyckor med åkleksaker som KID WIGGLE CAR. För att avgöra om du är försäkrade, vänligen kontakta ditt försäkringsbolag eller din försäkringsgivare mäklare.

(3) Direkt vuxenövervakning krävs hela tiden: denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation. Läs följande säkerhetsföreskrifter. Det är ditt ansvar att granska denna information och se till att din barnet lyder alla varningar, försiktighetsåtgärder, instruktioner och säkerhetsföreskrifter och säkerställa att unga ryttare kan använda denna produkt på ett säkert sätt. Barn behöver att bli undervisade och få det ofta förstärkt för dem vikten av av säker ridning.

(4) Använd aldrig på öppna vägar och/eller nära biltrafik. KID WIGGLE CAR är avsedd att endast användas i kontrollerade miljöer fria från potentiella trafikfaror och inte på allmänna gator. Eftersom det är lågt till marken, bilförare kanske inte kan se dig.

(5) Använd aldrig nära simbassänger, trappor, sluttande uppfarter, kullar, vägar eller gränder.

(6) Undvik nedförsbackar som kan skapa för hög hastighet; bromsen är inte utformad för den användningen och kommer att göra en plan yta på plan yta om den används vid höga hastighet (vilket innebär att du måste byta hjul snabbt; detta täcks inte av garantin).

(7) Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från hjulen och andra rörliga delar under drift.

(8) Cykla inte på natten eller när sikten är nedsatt.

(9) Kör inte nära elkällor, värme eller andra farliga faror.

(10) Våta, hala eller ojämna/grovna ytor kan försämra väggreppet och bidra till till eventuella olyckor.

(11) Se alltid till att ett barn bär lämplig skyddshjälm och skyddskläder. inklusive men inte begränsat till en godkänd skyddshjälm, skyddsutrustning skor, skyddande knä- och handledsskydd.

(12) Håll fingrarna borta från kontaktsystemets mekanism när montering/demontering av KID WIGGLE CAR. Låt inte barn får montera/demontera denna produkt. Kontrollera alltid att alla delarna är ordentligt åtdragna/väl fästa innan körning.

(13) Åk inte med mer än en person åt gången. Sitt alltid kvar på sätet när du använder din KID WIGGLE CAR. Dra eller knuffa aldrig i en BARNBILSÄTARE WIGGLE CAR: den är designad för att röra sig med sin ormliknande framdrivning metoden på en plan yta.

(14) Fäst alltid hår och kläder så att de inte nuddar marken och hjul.

(15) Maximal rekommenderad vikt: 75 kg.

SÄKERHETSCHECKLISTA (FÖRE VARJE ÅKTUR)

(1) Hjul

Kontrollera hjulen regelbundet för överdrivet slitage.

(2) Ram, gaffel och drivstänger

Kontrollera om det finns sprickor eller trasiga anslutningar. Även om trasiga ramar är ovanliga, Det är möjligt för en aggressiv förare att köra in i en trottoarkant eller ett föremål och få ett krasch. och böja eller bryta ramen. Ta för vana att inspektera din produkt på regelbundet.

(3) Hårdvara/Lösa delar

Kontrollera och säkra alla fästelement före varje körning. Se till att bultar och hjulen sitter fast ordentligt. Det ska inte finnas några ovanliga skrammel eller ljud från Lösa delar eller trasiga komponenter. Om enheten är skadad, kör inte.

Se ”Säkerhetsvarningar” på sidan 1 i denna manual.

(4) Säkerhetsutrustning

Använd alltid lämplig skyddsutrustning, till exempel en godkänd skyddshjälm. Armbågsskydd och knäskydd rekommenderas. Använd alltid stängda tåskydd. skor (snörning med gummisulor) och håll skosnörena knutna och utom räckhåll för hjulens väg. ÅK ALDRIG BARFOTA ELLER I SANDALER.

(5) Lagar och förordningar

Kontrollera och följ alltid lokala lagar och förordningar.

(6) Var försiktig!

Denna produkt är inte avsedd för aggressiv körning eller trickkörning. Undvik branta backar och Kör inte för fort – du kan tappa kontrollen och ramla. Skateboardparker är inte avsedd för unga cyklister. Kör aldrig i trafik eller på gatan och Håll koll på omgivningen efter fotgängare, cyklister, snowboardåkare och skateboardåkare. Håll hela tiden grepp om driftstängerna.

UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

(1) **Rengöring**

Torka av med en fuktig trasa för att avlägsna smuts och damm. Använd inte industriella rengöringsmedel eller lösningsmedel, eftersom de kan skada ytorna. Använd inte alkoholbaserade, alkoholbaserade eller ammoniakbaserade rengöringsmedel, eftersom de kan skada eller lösa upp plastkomponenterna eller mjuka upp dekalerna eller dekalhäftä

(2) **Hjul och lager** Under normala omständigheter är hjul och hjullager underhållsfria. Det är dock ägarens eller vårdnadshavarens ansvar att regelbundet inspektera hjulen för slitage, axeln för korrekt åtdragning, lagren för glapp från sida till sida och för lösa delar. När ett hjul utvecklar glapp är detta en indikation på överdrivet slitage och byte är nödvändigt. Kontakta kundtjänst. Slitna hjul/lager anses vara normalt slitage och täcks inte av garantin. Andra hjul än originalhjul kanske inte är kompatibla med din produkt. Användning av annat än originalreservdelar kan påverka din säkerhet och upphäva garantin.

(3) **Reservdelar .** Kontakta kundtjänst.

