

210mm

210mm

285mm



TIPS:

Your suggestions and comments are really important to us!
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2018

Great product so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

With your inspiring rating, We will be more consistent to offer you EAST SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE.


Ihre Vorschläge und Kommentare sind uns sehr wichtig!
Wir bitten Sie aufrichtig, zu unserem Shop zurückzukehren und mit nur einem Klick eine gute Bewertung abzugeben. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie dies wie folgt tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2018

Gutes Produkt. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Probleme.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung werden wir Ihnen konsequenter EAST SHOPPING EXPERIENCE, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE anbieten.



USER'S MANUAL

Fire pit

420 *285mm

Assembly Instruction

Product Name: Fire pit

⚠️ WARNINGS:

- This fire bowl is intended for outdoor use only.
- This fire bowl is intended for burning wood logs only. Do not burn coal, leaves, or other combustible materials in the bowl.
- Not for use by children. Keep children and pets away from this fire bowl.
- When in use, the handle on the mesh cover can reach extremely high temperatures that can cause serious injury to an unprotected hand. Protective gloves and long-handled tools are recommended for use with this fire bowl.
- Never leave the burning fire bowl unattended, and always extinguish the fire completely before leaving the fire bowl.
- Do not use on a wooden deck or combustible surface such as grass, leaves, mulch, etc.
- Do not use fire bowl on heat-sensitive or combustible structures.
- Check local fire regulations and municipal by-laws for information regarding the safe use of this product.
- Read all safety guidelines, warnings, instructions, and operating rules carefully before assembling and using this product.
- Some parts may contain sharp edges. Wear protective gloves if necessary during assembly and use.


FIRE PIT PARTS LIST

No.	PARTS	Qty
A	Handle	1
B	Mesh wire cover	1
C	Wood grate	1
D	Fire bowl	1
E	Upper ring	1
F	Legs	4
G	Bottom ring	1
H	Poker	1


HARDWARE LIST

No.	Hardware	Qty
AA	M6 Nut	5
BB	M6 x 10 mm Bolt	8
CC	M6 x 25 mm Bolt	4


Note: You will need a screwdriver to complete the assembly.



Schritt 3: Verbinden Sie den unteren Ring (G) mit den Beinen (F) mit M6 x 25 mm Schraube (CC) und M6 Mutter (AA). Ziehen Sie die gesamte Hardware fest.




Schritt 4: Für die Feuergrubenbenutzung Teile geordnet platzieren: Feuerschale (D) auf die Bodengruppe stellen, Holzrost (C) in die Feuerschale (D) stellen; und dann die Maschendrahtabdeckung (B) auf die Feuerschale (D) legen; schließlich platzieren Schürhaken (H) neben der Basisanordnung.




Schritt für Schritt Montageanleitung:

Schritt 1: Setzen Sie den Griff (A) in das Loch in der Maschendrahtabdeckung (B) und ziehen Sie ihn mit der Unterseite der M6 - Mutter (AA) fest




Schritt 2: Verbinden Sie die Beine (F) mit dem oberen Ring (E), indem Sie M6 x 10 mm Bolzen (BB) verwenden. Bitte ziehen Sie die Hardware zu diesem Zeitpunkt NICHT fest.




Step By Step Assembly Instructions:


Step1: Insert handle (A) into hole in Mesh wire cover (B) and tighten it with M6 Nut (AA) underside to secure




Step 2: Connect the legs (F) to the upper ring (E) by using M6 x 10 mm bolt (BB), Please DO NOT tighten the hardware at this time.



Step 3: Connect the bottom ring (G) to the legs (F) by using M6 x 25 mm bolt (CC) and M6 Nut (AA). Tighten all the hardware.



Step 4: For fire pit use, place parts orderly: put fire bowl (D) onto the base assembly, put wood grate (C) into fire bowl (D); and then put mesh wire cover (B) onto the fire bowl (D); finally place poker (H) beside base assembly.



Montageanleitung

Produktname: Feuerstelle

⚠WARNUNGS:


- Diese Feuerschale ist nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
- Diese Feuerschale ist nur zum Verbrennen von Holzspliten bestimmt. Verbrennen Sie keine Kohle, Blätter oder andere brennbare Materialien in der Schale.
- Nicht für Kinder geeignet. Halten Sie Kinder und Haustiere von dieser Feuerschale fern.
- Im Gebrauch kann der Griff an der Netzabdeckung extrem hohe Temperaturen erreichen, die eine ungeschützte Hand ernsthaft verletzen können. Schutzhandschuhe und langstielige Werkzeuge werden für den Gebrauch mit dieser Feuerschale empfohlen.
- Lassen Sie die brennende Feuerschale niemals unbeaufsichtigt und löschen Sie das Feuer immer vollständig, bevor Sie die Feuerschale verlassen.
- Nicht auf Holzdecks oder brennbaren Oberflächen wie Gras, Laub, Mulch usw. verwenden.
- Feuerschale nicht auf hitzeempfindlichen oder brennbaren Strukturen verwenden.
- Informationen zur sicheren Verwendung dieses Produkts finden Sie in den örtlichen Brandschutzbestimmungen und in den örtlichen Bestimmungen.
- Lesen Sie alle Sicherheitsrichtlinien, Warnungen, Anweisungen und Betriebsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen und verwenden.
- Einige Teile können scharfe Kanten enthalten. Bei der Montage und beim Gebrauch Schutzhandschuhe tragen.

TEILELISTE DER FEUERSTELLE

Nr.	TEILE	Menge
A	Griff	1
B	Maschendrahtabdeckung	1
C	Holzgitter	1
D	Feuerschale	1
E	Oberer Ring	1
F	Beine	4
G	Unterer Ring	1
H	Schürhaken	1

HARDWARELISTE

Nr.	Hardware	Menge
AA	M6 Mutter	5
BB	M6 x 10 mm Bolzen	8
CC	M6 x 25 mm Bolzen	4



Hinweis: Sie benötigen einen Schraubenzieher, um die Montage abzuschließen.