


4744219 (Mocha Espresso), 4744119 (White) Zayden Triple Bunk Bed with Nightstand


Weight Limit:

Upper: 200 lbs / 90 kg

Lower: 200 lbs / 90 kg



Thank you for purchasing from DHP!



Questions, concerns, missing parts?

**CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE DEPARTMENT
BEFORE RETURNING PRODUCT TO THE RETAILER.**

If parts are missing or damaged, we will gladly ship your replacement parts free of charge.

Visit www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts
or call Toll-Free **1-800-267-1739**.

You can also chat with us at www.dhpfurniture.com

Date of Purchase

Lot Number (TAKEN FROM CARTON)

VISIT THE DHP HELP CENTER
FOR ASSEMBLY VIDEOS AND MORE!

helpcenter.dhpfurniture.com

OR SCAN ME TO THERE !

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY
INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Limited 1 year Warranty

DHP warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect. This warranty covers one year from the date of original purchase from authorized retailers. This is solely limited to the repair or replacement of defective parts and assembly labor is not included.

This warranty does not apply to any product which has been improperly assembled, subjected to misuse or abuse or which has been altered or repaired in any way. The warranty does not cover wearing, tearing, fading or splitting of the fabric (where applicable). Liability for consequential damages is excluded to the extent exclusion is permitted by law. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

To obtain warranty service, purchaser must present original bill of sale. Components repaired or replaced are warranted through the remainder of the original warranty period only. The defective components will be repaired or replaced without charge, subject to the terms and conditions described above.

The terms and conditions of the limited warranty are subject to change without notice. For the latest warranty policy, please visit www.dhpfurniture.com.

Contact Us!

For help with assembly, identifying parts, product information or to order parts, please contact us:



www.dhpfurniture.com



cs@dhpfurniture.com





1-800-267-1739




DHP Consumer Services
12345 Albert Hudon, Suite 100,
Montreal, Quebec H1G 3L1

Read Before Beginning Assembly

- Work in a spacious area and near where the unit will be used, preferably on a carpet, or use a piece of the cardboard packaging to protect your floor and product.
- Make sure all parts are included. Most parts are labeled or stamped on the raw edge.
- Read each step carefully. It is very important that each step of the instructions is performed in the correct order. If these steps are not followed in sequence, assembly difficulties will occur.
- This product may contain small components. Please ensure that they are kept away from small children.
- This product is designed for home use and is not intended for commercial use.




This product is packaged in
1 carton




Do NOT use
powertools


Tools required to complete assembly (not included)



Hammer



Flat headscrewdriver




Phillips headscrewdriver


















WARNING

- **STRANGULATION HAZARD** - Never attach or hang items to any part of the bunk bed that are not designed for use with the bed, for example, but not limited to, hooks, belts and jump ropes.
- Follow the information on the warnings appearing on the upper bunk and structure and on the carton. Do not remove warning label from bed.
- The mattress platform is designed to support a mattress without the need for a posture board or box spring.
- Always use the recommended size mattress or mattress support, or both, to help prevent the likelihood of entrapment or falls.
- **USE ONLY COIL SPRING MATTRESSES ON BED, FAILURE TO DO SO CAN RESULT IN INJURY.**
- Use only mattresses which are 74"-75" long and 37 1/2" - 38 1/2" wide on upper and lower bed.
Ensure thickness of mattress does not exceed 6". Surface of mattress must be at least 5" (127mm) below the upper edge of guardrails.
- Do not allow children under 6 years of age to use the upper bunk.
- Always use guardrails on both long sides of the upper bunk. If the bunk bed will be placed next to the wall. the guardrail that runs the full length of the bed should be placed against the wall to prevent entrapment between the bed and wall (applicable for bunk beds with full length guardrails on one side).
- Periodically check and ensure that the guardrail, ladder and other components are in their proper position, free from damage, and that all connectors are tight.
- Do not allow horseplay on or under the bed and prohibit jumping on the bed.
- Do not use substitute parts. Contact customer service for replacement parts.
- Replacement parts, including additional guardrails, may be obtained from DHP by contacting customer service at 1-800-267-1739
- Use of a night light may provide added safety precaution for a child using the upper bunk.
- The use of water or sleep flotation mattresses is prohibited.
- Always use the ladder for entering and leaving the upper bunk.
- Prohibit more than one person on upper bunk.
- Keep these instructions for future use.
















PARTS











PARTS LIST

				
POST 1 PC	POST 1 PC	POST 1 PC	POST 1 PC	HEADBOARD CROSS (WITH TAG) 1 PC
				
HEADBOARD PANEL 1 PC	HEADBOARD CROSS (WITH TAG) 1 PC	HEADBOARD PANEL 1 PC	HEADBOARD CROSS 1 PC	STEP 3 PCS
				
LADDER 1 PC	LEFT SHORT SIDE (WITH 1 HOLE) 1 PC	RIGHT SHORT SIDE 1 PC	SIDE RAIL 4 PCS	SIDE RAIL 2 PCS

PARTS LIST

Ⓟ 	Ⓠ 	Ⓡ 	Ⓢ 	Ⓣ 
GUARDRAIL LEG (WITH 3 HOLES) 2 PCS	BASE PANEL 1 PC	SIDE RAIL 2 PCS	HEADBOARD PANEL 2 PCS	SIDE RAIL 2 PCS
Ⓡ 	Ⓥ 	Ⓦ 	Ⓧ 	Ⓨ 
LEFT SHORT SIDE 1 PC	HEADBOARD CROSS 2 PCS	POST 2 PCS	POST 2 PCS	RIGHT SHORT SIDE 1 PC
Ⓩ 	Ⓐ1 	Ⓑ1 	Ⓒ1 	Ⓓ1 
SLAT 6 PCS	SLAT 19 PCS	LEFT NIGHTSTAND SIDE 1 PC	RIGHT NIGHTSTAND SIDE 1 PC	NIGHTSTAND CROSS 2 PCS

PARTS LIST










(E1) 	(F1) 	(G1) 	(H1) 	(J1) 
BACK DRAWER 1 PC	LEFT DRAWER 1 PC	RIGHT DRAWER 1 PC	FRONT DRAWER 1 PC	POST 1 PC
(K1) 	(L1) 	(M1) 	(N1) 	(O1) 
NIGHTSTAND TOP 1 PC	POST 1 PC	HEADBOARD CROSS 1 PC	BASE DRAWER 1 PC	HEADBOARD CROSS 2 PCS

PART NUMBERS					
PART LABELS	4744119 White	4744219 (Mocha Espresso)	PART LABELS	4744119 White	4744219 (Mocha Espresso)
A	T4744119010KA	T4744219010KA	U	T4744119210KA	T4744219210KA
B	T4744119020KA	T4744219020KA	V	T4744119220KA	T4744219220KA
C	T4744119030KA	T4744219030KA	W	T4744119230KA	T4744219230KA
D	T4744119040KA	T4744219040KA	X	T4744119240KA	T4744219240KA
E	T4744119050KA	T4744219050KA	Y	T4744119250KA	T4744219250KA
F	T4744119060KA	T4744219060KA	Z	T4744119260KA	T4744219260KA
G	T4744119070KA	T4744219070KA	A1	T4744119270KA	T4744219270KA
H	T4744119080KA	T4744219080KA	B1	T4744119280KA	T4744219280KA
I	T4744119090KA	T4744219090KA	C1	T4744119290KA	T4744219290KA
J	T4744119100KA	T4744219100KA	D1	T4744119300KA	T4744219300KA
K	T4744119110KA	T4744219110KA	E1	T4744119310KA	T4744219310KA
L	T4744119120KA	T4744219120KA	F1	T4744119320KA	T4744219320KA
M	T4744119130KA	T4744219130KA	G1	T4744119330KA	T4744219330KA
N	T4744119140KA	T4744219140KA	H1	T4744119340KA	T4744219340KA
O	T4744119150KA	T4744219150KA	J1	T4744119350KA	T4744219350KA
P	T4744119160KA	T4744219160KA	K1	T4744119360KA	T4744219360KA
Q	T4744119170KA	T4744219170KA	L1	T4744119370KA	T4744219370KA
R	T4744119180KA	T4744219180KA	M1	T4744119380KA	T4744219380KA
S	T4744119190KA	T4744219190KA	N1	T4744119390KA	T4744219390KA
T	T4744119200KA	T4744219200KA	O1	T4744119400KA	T4744219400KA








 Each part has a unique part number. Please reference the appropriate part number when contacting customer service for replacement parts.

 Before throwing any packaging, please verify all contents and make sure you have received all the parts listed above!





HARDWARE LIST

1  Ø1/4" x 80mm JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 8 PCS	2  Ø11.8mm x 15mm BARREL NUT 28 PCS	3  ALLEN KEY 1 PC	
4  Ø7,0mm x 100mm WOOD JOINT CONNECTOR 18 PCS	5  Ø7,0mm x 80mm WOOD JOINT CONNECTOR 12 PCS	6  Ø7,0mm x 60mm WOOD JOINT CONNECTOR 4 PCS	
7  Ø4,0mm x 30mm FLANG HEAD WOOD SCREW 12 PCS	8  Ø4,0mm x 35mm FLAT HEAD WOOD SCREW 50 PCS	9  Ø10mm x 40mm WOOD DOWEL 46 PCS	10  Ø8,0mm x 30mm WOOD DOWEL 12 PCS

HARDWARE LIST

11  Ø1/4" x 110mm	12  Ø7,0mm x 50mm	13  Ø1/4"
JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 4 PCS	WOOD JOINT CONNECTOR 2 PCS	WOOD JOINT CONNECTOR 4 PCS
14 	15  Ø1/4" x 150mm	
WOOD JOINT CONNECTOR 4 PCS	JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 4 PCS	
16  1/4"	17  250mm	
FLANG HEAD WOOD SCREW 1 PCS	FLAT HEAD WOOD SLIDER 2 PCS	

HARDWARE LIST

18 	19 
METAL DOWEL 6 PCS	LOCKING NUT 6 PCS
20  Ø3,5mm x 16mm	21  Ø4,0mm x 35mm
FLAT HEAD WOOD SCREW 4 PCS	FLANG HEAD WOOD SCREW 6 PCS
22  Ø1/4" x 90mm JOINT CONNECTOR (4mm HEX HEAD) 12 PCS	

Hardware Pack


4744119 (White)	□ 247441190KA
4744219 (Mocha Espresso)	■ 247442190KA



Please do not completely tighten all the hardware, until the entire assembly is complete, unless otherwise indicated in the step-by-step instructions.





The screw(s), bolt(s) to be used at each step are shown in actual size in the lower right corner of the page.



Step 1

Attach **I** and **L** to **A** and **B**, use **9** and **4** for **I**.
Use **9**, **11** and **2** for **L**, as the image shows.





! ATTENTION
Mind the position of the part. Do not assemble upside down.


Step 2


Join **F** with **E** and **M1** by inserting **F** into the groove on **E** and **M1**.

Attach the sub assembly **E/ F/ M1** to **C** and **D** with **4** and **9**.

Attach **M** to **C** and **D** with **2**, **9** and **11**.


Tips: To ease assembly, before any bolt is applied, **E**, **M1** and **M** must be attached to **C** and **D** with **9** at the same time.






Step 3


Attach **O** to **A** and **C** with **1** and **2** as illustrated.
Attach **N x 2** to **A** and **C** with **5** and **9** with the pilot hole on **N** facing outside of the bed.






Step 4

Attach **O** to **B** and **D** with **1** and **2** as illustrated, Attach **N x 2** to **B** and **D** with **5** and **9** with the pilot hole on **N** facing outside of the bed.






Step 5

Join **S** with **R** and **O1** by inserting **S** into the groove on **R** and **O1**, attach the sub-assembly **R/S/O1** to **J1** with **4**.



Take another set of **R**, **S** and **O1**, join together and attach the sub-assembly **R/S/O1** to **L1** with **4** following the same procedure.



Step 6




Attach the sub-assembly **R/S/O1/ L1** obtained from step 5 to **A** with **5** and **9**.

Attach the sub-assembly **R/S/O1/J1** obtained from step 5 to **C** with **5** and **9**.



Step 7


Attach **15** to **Y** and **U** with **2** as illustrated.
Finger tighten **15** to its ultimate depth.



Step 8




Join **U** with **L** through **B** using **9** , **13** and **14** , fasten with **16** .

Join **Y** with **M** through **D** using **9** , **13** and **14** , fasten with **16** .




Step 9

Attach **T** with **L1** and **J1**, use **9**, **22** and **2**, as shown.





⚠ ATTENTION
Mind the position of the part. Do not assemble upside down.




Step 10

Attach **V** with **X** and **W**, use **9** and **4** to fix.



Step 11


Attach the sub-assemblies obtained in step 10 to **U/T** and **Y/T** with **9**, **2** and **22** respectively as illustrated.



Step 12


Attach **Z x 2** to **U/L/T** and **M/Y/T** respectively with the dowel fitting with the frame as illustrated.

Attach **Z x 2** to **O x 2** on upper bunk at exactly the location indicated.



Step 13




Fit slat **A1** in the upper and lower beds, note that the product bar have slots.
Attach slats to the slots and secure with **8** as shown.



Step 14



Fit **H** between **I** and **G**, fasten with **9** and **4**.

Note: **G** has a label and it must face the inside of the bed.







Step 15

| Join **K** with **J x 3**, use **9** and **6** , as shown.







Step 16

Attach the ladder stile **K** to **G**, **I** and **L** with **6**, **9** and **12**.
Attach the ladder steps **J** to **A** with **4** and **9** as illustrated.







Step 17

Attach **Q** to the upper bunk and fasten with **A1** using **8**.
Attach **P** to **N x 2** and **O** with **21** on each side of the upper bunk.





Step 18

Fit **17** with **B1** and **C1** and fasten with **20** as illustrated.






Step 19

| Fit **D1** into **B1** and **C1**, use **10** and **7** for fixing.






Step 20

Attach **K1** to **B1** and **C1** with **10** and **18** and lock with **19** as illustrated.



Step 21




Properly fit the sub-assembly obtained in step 20 with **T x 2** and secure with **7**.



Step 22




Attach **F1** and **G1** to **H1** with **10** and **18** and lock with **19**, ensure the parts are oriented exactly as illustrated.

Fit **N1** with **F1**, **G1** and **H1** as illustrated, Attach **E1** to **F1** and **G1** with **7**.




Step 23

Fit the drawer assembled in step 22 into the frame, and insert 10 at the location indicated as a stopper.



CAUTION: This unit is intended for use only with the products and/or maximum weights indicated. Use with other products and/or products heavier than the maximum weights indicated may result in instability or cause possible injury.




Weight Limit:

Upper: 200 lbs / 90 kg

Lower: 200 lbs / 90 kg

Helpful Hints

- Move your new furniture carefully, with two people lifting and carrying the unit to its new location.
- Your furniture can be disassembled and reassembled to move.
- Clean the product with a soft damp cloth. DO NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners.
- Some parts have been preassembled for this item. They are illustrated on this page and available for replacement.
- Check bolts and nuts periodically and tighten if necessary.
- Do not use riser under this bed



That's it ! You've finished assembling your **Bunk Bed!**

4744119 (Blanco)
4744219 (Mocha Espresso)
Litera Triple Zayden con Mesita de Noche





Preguntas, inquietudes, partes que faltan? CONTACTE NUESTRO DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL CLIENTE ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.

Si le faltan piezas o las que se incluyen están dañadas, con mucho gusto le enviaremos sus piezas de reemplazo sin cargo extra.

Visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts, llame gratis al **1-800-267-1739** o chatea con nosotros al www.dhpfurniture.com

Fecha de compra

Numero de lote



¡Gracias por tu compra DHP!

Información sobre la garantía

DHP garantiza que este producto está libre de defectos de material y mano de obra y se compromete a remediar cualquier defecto de este tipo. Esta garantía cubre 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta garantía es válida solamente con presentación de una prueba de compra. Esto se limita a la reparación o reemplazo de componentes defectuosos del mueble y no se incluye ningún trabajo de ensamblaje.

Esta garantía no se aplica a ningún producto que haya sido mal ensamblado, sujeto a mal uso o abuso, o que haya sido alterado o reparado de cualquier manera. Cualquier uso, rotura o pérdida de color de la tela no están incluidos en esta garantía (donde corresponda). Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado o de provincia a provincia.

Para obtener el servicio de garantía, debe presentar la factura original de su compra. Los componentes reparados o reemplazados están garantizados durante el periodo original de la garantía. Las partes defectuosas serán reparadas o reemplazadas sin cargo extra y sujetas a los términos y condiciones descritos anteriormente. Los términos y condiciones de la garantía limitada están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer la política de garantía más reciente, visite www.dhpfurniture.com.

Precauciones

- Este producto está diseñado para uso doméstico y no para uso comercial.
- **ADVERTENCIA PARA NIÑOS PEQUEÑOS** - Este producto contiene componentes pequeños. Por favor asegúrese de que las piezas estén fuera del alcance de los niños.
- No utilice herramientas eléctricas para ensamblar su mueble. Este tipo de herramientas pueden rasgar o dañar las partes.

ESTE INSTRUCTIVO CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUARDE PARA SU REFERENCIA FUTURA.

Lea antes de comenzar a ensamblar

- Llame a nuestro número gratuito si necesita asistencia.
- Trabaje en un área espaciosa y cerca de donde su producto será utilizado, preferiblemente sobre una alfombra o utilice el cartón del empaque para proteger su piso y su producto.
- **El número de personas recomendadas para el montaje de este producto es: 2** (sin embargo es recomendable contar con ayuda adicional).
- **Tiempo estimado de ensamble es 1 hora(s).**
- Asegúrese de que todas las partes están incluidas. La mayoría de las partes están etiquetadas o selladas en los bordes.
- Lea cada paso cuidadosamente. Es muy importante que cada paso de las instrucciones sea realizado en el orden correcto. Si estos pasos no se siguen en secuencia, pueden ocurrir dificultades durante el ensamblado.

¡Contáctenos!

Para solicitar ayuda con el ensamblaje, identificación de partes, información del producto o simplemente ordenar otras partes, diríjase a:

- Chatea con nosotros : www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
- DHP Servicios al Cliente
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montreal, Quebec, Canada, H1G 3L1



ADVERTENCIA

- **PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO** - Nunca cuelgue o ate en la cama artículos que no estén diseñados para usarlos con la cama; por ejemplo, pero no limitado a esto, ganchos, cinturones y cuerdas de saltar.
- Siga la información de las advertencias inscritas en la estructura de la cucheta superior y en el cartón. No retire la etiqueta de advertencias de la cama.
- La base del colchón está diseñada para soportar un colchón sin necesidad de usar una tabla para mantener la posición o un soporte con resortes.
- Siempre utilice el tamaño de colchón o de soporte de colchón recomendado, o los dos, para evitar la posibilidad de caídas o que el niño quede atrapado.
- **UTILICE SOLAMENTE COLCHONES CON RESORTES EN ESPIRAL EN LAS DOS CUCHETAS. EL NO RESPETAR ESTO PUEDE CAUSAR LESIONES.**
- Utilizar únicamente colchones de 74"-75" de largo y de 37 1/2" - 38 1/2" de ancho en la cama superior e inferior, de ancho en la litera inferior. Asegúrese de que el espesor de los colchones no supere 6" La superficie del colchón debe quedar por lo menos 5" (127mm) por debajo del borde superior del marco de las cuchetas.
- No permita que niños menores de 6 años duerman en la cucheta superior.
- Siempre utilice las barandas en los dos lados de la cucheta superior. Si la cucheta está colocada cerca de una pared, la baranda que cubre el lado largo de la cucheta debe ser colocada contra la pared para evitar que el niño quede atrapado entre la cama y la cama y la pared (esto se aplica a las cuchetas con baranda larga de un solo lado).
- Verifique la cama periódicamente y asegúrese de que el quadro, la escalerilla y otros componentes estén en la posición correcta, no estén dañados y todas las uniones estén bien ajustadas,
- No permita que los niños hagan payasadas sobre o debajo de la cama y prohíba que salten sobre ella.
- No utilice piezas de sustitución. Contacte el servicio al cliente para obtener piezas para remplazar.
- Las piezas de repuesto, incluidas barandillas e adicionales, se pueden obtener de DHP comunicándose con el servicio de atención al cliente al 1-800-267-1739
- El uso de una veladora sirve como medida de precaución para el niño que utiliza la cucheta superior.
- Se prohíbe el uso de colchones de agua o colchonetas de flotación.
- Siempre utilice la escalerilla para subir a la cucheta superior o bajar de ella.
- Prohíba que más de un niño suba a la cucheta superior.
- Conserve estas instrucciones para referencia futura.

NÚMERO DE PIEZA					
ETIQUETAS DE PIEZAS	4744119 Blanco	4744219 (Mocha Espresso)	ETIQUETAS DE PIEZAS	4744119 Blanco	4744219 (Mocha Espresso)
A	T4744119010KA	T4744219010KA	U	T4744119210KA	T4744219210KA
B	T4744119020KA	T4744219020KA	V	T4744119220KA	T4744219220KA
C	T4744119030KA	T4744219030KA	W	T4744119230KA	T4744219230KA
D	T4744119040KA	T4744219040KA	X	T4744119240KA	T4744219240KA
E	T4744119050KA	T4744219050KA	Y	T4744119250KA	T4744219250KA
F	T4744119060KA	T4744219060KA	Z	T4744119260KA	T4744219260KA
G	T4744119070KA	T4744219070KA	A1	T4744119270KA	T4744219270KA
H	T4744119080KA	T4744219080KA	B1	T4744119280KA	T4744219280KA
I	T4744119090KA	T4744219090KA	C1	T4744119290KA	T4744219290KA
J	T4744119100KA	T4744219100KA	D1	T4744119300KA	T4744219300KA
K	T4744119110KA	T4744219110KA	E1	T4744119310KA	T4744219310KA
L	T4744119120KA	T4744219120KA	F1	T4744119320KA	T4744219320KA
M	T4744119130KA	T4744219130KA	G1	T4744119330KA	T4744219330KA
N	T4744119140KA	T4744219140KA	H1	T4744119340KA	T4744219340KA
O	T4744119150KA	T4744219150KA	J1	T4744119350KA	T4744219350KA
P	T4744119160KA	T4744219160KA	K1	T4744119360KA	T4744219360KA
Q	T4744119170KA	T4744219170KA	L1	T4744119370KA	T4744219370KA
R	T4744119180KA	T4744219180KA	M1	T4744119380KA	T4744219380KA
S	T4744119190KA	T4744219190KA	N1	T4744119390KA	T4744219390KA
T	T4744119200KA	T4744219200KA	O1	T4744119400KA	T4744219400KA



Cada pieza tiene un número de pieza único.
Consulte la parte correspondiente número de contacto del cliente servicio de repuestos.



Antes de desechar cualquier embalaje, por favor revise todo el contenido y asegúrese de haber recibido todas las partes enumeradas ¡arriba!

Partes

Piezas de reemplazo, visite www.dhpfurniture.com/spa/replacement-parts

IMPORTANTE: La lista de números de piezas que aparece a continuación es exclusiva de su producto. Por favor, manténgalo a mano cuando solicite piezas de repuesto.

Todo se incluye en **01** caja(s) grande(s)!

Antes de deshacerse de las cajas de cartón, asegúrese de que estén vacías. También confirme que ha recibido todos los componentes necesarios para el ensamblaje al compararlos con la tabla de piezas indicadas en la sección en inglés.

Paquete de componentes

4744119 (Blanco)	☐ 247441190KA
4744219 (Mocha Espresso)	☒ 247442190KA



Nota: Por favor apriete completamente los pernos durante el ensamblaje, apriételes en la ultima etapa del ensamblaje, a menos que este indicado específicamente en alguna etapa de las instrucciones.



Los tornillo(s), perno(s) que se utilizan en cada paso se muestran en tamaño real en la esquina inferior derecha de cada página.

Instrucciones

Paso 1

Adjunte **I** y **L** a **A** y **B**, use 9 y 4 para **I**.

Utilice 9 y 11 para 2 **L**, como muestra la imagen.

Paso 2

Une **F** con **E** y **M1** insertando **F** en la ranura de **E** y **M1**.

Conecte el subconjunto **E/ F/ M1** a **C** y **D** con 4 y adjunte **M** a **C** y **D** con 2, 9 y 11.

Consejos: Para facilitar el montaje, antes de aplicar cualquier perno, **E**, **M1** y **M** deben unirse a **C** y **D** con 9 al mismo tiempo mismo tiempo.

Paso 3

Conecte **O** a **A** y **C** 1 y 2 como se ilustra.

Conecte **N x 2** a **A** y **C** con 5 y 9 con el piloto agujero en **N** mirando hacia afuera del be.

Paso 4

Conecte **O** a **B** y **D** con 1 y 2 como se ilustra,

Conecte **N x 2** a **B** y **D** con 5 y 9 con el orificio piloto en **N** mirando hacia afuera de la cama.

Paso 5

Une **S** con **R** y **O1** insertando **S** en la ranura.

en **R** y **O1**, conecte el subconjunto **R/ S/ O1** a **J1** con 4.

Tome otro conjunto de **R**, **S** y **O1**, únalos y fije el subconjunto **R/ S/ O1** a **L1** con 4 siguiendo el mismo procedimiento.

Paso 6

Conecte el subconjunto **R/ S/ O1/ L1** obtenido de paso 5 a **A** con 5 y 9.

Conecte el subconjunto **R/ S/ O1/ J1** obtenido de paso 5 a **C** con 5 y 9.

Paso 7

Sujete 15 a **Y** y **U** con 2 el dedo como se ilustra.

apretar 15 hasta su máxima profundidad.

Paso 8

Une **U** con **L** a **B** usando 9, 13 y 14, sujeta con 16.

Une **Y** con **M** a **D** usando 9, 13 y 14, sujeta con 16.

Paso 9

Conecte **T** con **L1** y **J1**, use 9, 22 y 2, como mostrado.

Paso 10

Conecte **V** con **X** y **W**, use 9 y 4 para arreglar.

Paso 11

Conecte los subconjuntos obtenidos en el paso 10 a **U/T** e **Y/T** con 9, 2 y 22 respectivamente como ilustrado.

Paso 12

Conecte **Z x 2** a **U/L/T** y **M/Y/T** respectivamente con el la clavija encaje con el marco como se ilustra. Conecte **Z x 2** a **O x 2** en la litera superior exactamente en el lugar indicado.

Paso 13

Coloque el listón **A1** en las camas superior e inferior, tenga en cuenta que el La barra de productos tiene ranuras.

Coloque los listones en las ranuras y asegúrelos 8 como se muestra.

Paso 14

Coloque **H** entre **I** y **G**, fije con 9 y 4.

Nota: **G** tiene una etiqueta y debe mirar hacia el interior de la cama.

Paso 15

Une **K** con **J x 3**, usa 9 y 6, como se muestra.

Paso 16

Fije el montante de escalera **K** a **G**, **I** y **L** con 6, 9 y 12.

Conecte los escalones de la escalera **J** a **A** con 4 y 9 como se ilustra.

Paso 17

Conecte **Q** a la litera superior y asegúrelo con **A1** usando 8.

Conecte **P** a **N x 2** y **O** con 21 en cada lado del litera superior.

Paso 18

Encajar 17 con **B1** y **C1** y fijar 20 como se ilustra.

Paso 19

Coloque **D1** en **B1** y **C1**, use 10 y 7 para fijar.

Instrucciones

Paso 20

Conecte **K1** a **B1** y **C1** con **10** y **18** bloquee con **19** como se ilustra.

Paso 21

Coloque correctamente el subconjunto obtenido en el paso 20 con **7**.

T x 2 y asegúrelo con .

Paso 22

Conecte **F1** y **G1** a **H1** con **10** y **18** y **19** bloquear, asegúrese de que las piezas estén orientadas exactamente como se ilustra.

Monte **N1** con **F1**, **G1** y **H1** como se ilustra,


Attach **E1** to **F1** and **G1** with **7**.

Paso 23

Coloque el cajón ensamblado en el paso 22 en el marco,
e insértelo en **10** el lugar indicado como tope.

PRECAUCIÓN

- Esta unidad está diseñada para ser utilizada únicamente con los productos y/o pesos máximos indicados. Su uso con otros productos y/o productos más pesados que los pesos máximos indicados puede provocar inestabilidad causar lesiones.



Límites de peso:

Más alto 200 lbs / 90 kg
Abajo: 200 lbs / 90 kg

Eso es él!
has terminado montage su ¡Litera!

Consejos utiles

- Mueva sus muebles nuevos con cuidado, se requiere de dos personas para levantar y trasladar su producto a su nueva ubicación.
- Sus muebles se pueden desmontar y volver a ensamblar en caso de mudanza.
- Limpie el producto con un paño suave. NO utilice productos químicos o abrasivos de limpieza.
- Algunas partes han sido pre-ensambladas en este producto. Se encuentran ilustradas en esta página y disponibles para reemplazo (sección en inglés).
- Revise los tornillos y tuercas periódicamente y apriételos si es necesario.

4744119 (Blanc)
4744219 (Mocha Espresso)
Lit Superposé Triple avec Table de nuit Zayden

Date d'achat

Numéro de lot

Merci d'avoir acheté un produit DHP!

Informations sur la garantie


DHP garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériaux et de fabrication et s'engage à remédier à un tel défaut. Cette garantie est valable un an à compter de la date d'achat initiale. Elle se limite uniquement à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses. La main-d'oeuvre nécessaire à l'assemblage n'est pas incluse.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal assemblés, qui ont été soumis à une utilisation abusive ou qui ont subi des modifications ou des réparations. La garantie ne couvre pas l'usure, les déchirures ou la décoloration du tissu (le cas échéant). La responsabilité pour les dommages indirects est exclue quand l'exclusion est autorisée par la loi. Cette garantie vous confère des droits spécifiques légaux. Il se peut que vous bénéficiiez de droits additionnels car ceux-ci peuvent varier selon l'État ou la province.

Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit présenter la facture originale. Les composants réparés ou remplacés sont garantis jusqu'à la fin de la période de la garantie initiale uniquement. Les composants défectueux seront réparés ou remplacés sans frais, sous réserve des conditions décrites ci-dessus. Les termes et conditions de la garantie limitée sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Pour connaître la dernière politique de garantie, veuillez consulter le site **www.dhpfurniture.com**.

Précautions

- Ce produit est conçu pour un usage domestique et n'est pas destiné à des fins commerciales.
- **AVERTISSEMENT CONCERNANT LES JEUNES ENFANTS:** Ce produit contient des petits composants. S'il vous plaît assurez-vous qu'ils soient gardés loin d'eux.
- Ne pas utiliser d'outils électriques pour assembler votre mobilier. Ce type d'outils risque d'endommager les pièces.



Des questions, des préoccupations ou des pièces manquantes? CONTACTEZ NOTRE SERVICE À LA CLIENTÈLE AVANT DE RETOURNER LE PRODUIT AU DÉTAILLANT.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées, nous expédierons volontiers vos pièces de rechange gratuitement.

Visitez www.dhpfurniture.com/eng/replacement-parts, appelez sans frais au **1-800-267-1739** ou clavardez avec nous au www.dhpfurniture.com.

CE FEUILLET CONTIENT DES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**
S'IL VOUS PLAÎT LIRE ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avant de commencer l'assemblage

- Si vous avez besoin d'aide, appelez notre service à la clientèle sans frais.
- Travaillez dans un endroit spacieux et près du lieu où l'unité sera utilisée, préférablement sur un tapis, ou sur un morceau de l'emballage, afin de protéger le plancher et le produit.
- **Nombre de personnes recommandées pour l'assemblage : 2** (cependant il est toujours préférable d'être assisté par une personne supplémentaire).
- **Temps estimé d'assemblage : 1 heure(s).**
- Assurez-vous d'avoir bien reçu toutes les pièces. La plupart de celles-ci sont étiquetées ou estampées sur leur côté non fini.
- Lire attentivement chaque étape avant de débiter. Il est très important que chaque étape de montage soit exécutée dans le bon ordre, sinon vous risquez d'éprouver de la difficulté à assembler votre meuble.

Contactez-nous!

Besoin d'aide pour assembler, identifier des pièces, vous informer sur le produit, ou pour commander des pièces? Contactez-nous :

- Clavardez avec nous: www.dhpfurniture.com
- cs@dhpfurniture.com
- 1-800-267-1739
- DHP Service à la Clientèle
12345 Albert Hudon, Suite 100, Montréal, Québec, Canada, H1G3L1



MISE EN GARDE

- **DANGER D'ÉTRANGLEMENT** - Ne jamais attacher ou suspendre d'articles sur aucune partie du lit superposé qui ne sont pas conçus pour être utilisés avec le lit; par exemple, mais ne se limitant pas à des crochets, ceintures et cordes à danser.
- Suivez les informations sur les mises en garde inscrites sur la structure du lit superposé supérieur et sur la boîte. Ne pas enlever l'étiquette de mise en garde sur le lit,
- La plateforme de matelas est conçue pour supporter un matelas sans avoir besoin d'un support de matelas ou d'un sommier.
- Toujours utiliser le format de matelas ou de support de matelas recommandé, ou les deux, pour aider à prévenir les risques probables de piégage ou de chutes.
- **UTILISEZ UNIQUEMENT DES MATELAS À RESSORTS SUR LES DEUX LITS SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR. SINON DES BLESSURES PEUVENT EN RÉSULTER.**
- Utilisez seulement des matelas de 74"-75" de longueur et de 37 1/2" - 38 1/2" de largeur sur le lit supérieur et inférieur.
Assurez-vous que l'épaisseur des matelas ne dépasse pas 6".
la surface de matelas doit être au moins de 5" (127mm) ci-dessous de la bande supérieure de guardrails.
- Ne pas permettre aux enfants de moins de 6 ans d'utiliser le lit supérieur.
- Toujours utiliser les barrières sur les deux côtés longs du lit supérieur. Si le lit superposé sera placé à côté d'un mur. La barrière de la pleine grandeur du lit doit être placée contre le mur pour prévenir les risques de piégage entre le lit et le mur (applicable pour les lits superposés avec barrières pleine longueur sur un côté).
- Vérifiez périodiquement et assurez-vous que la barrière, l'échelle et les autres composants sont en place correctement, sans dommages, et que toutes les vis de raccordement sont bien serrées.
- Ne pas jouer sur ou sous le lit et interdiction de sauter sur le lit.
- Ne pas substituer de pièces. Contactez le service à la clientèle pour des pièces de remplacement.
- Des pièces de rechange, y compris des gard-corps supplémentaires, peuvent être obtenus auprès de DHP en contactant le service au 1-800-267-1739
- L'utilisation d'une veilleuse représente une précaution de sécurité supplémentaire pour l'enfant qui occupe le lit supérieur.
- L'utilisation d'un matelas d'eau ou matelas gonflable est interdite.
- Toujours utiliser l'échelle pour monter ou descendre du lit supérieur.
- Interdire plus d'une personne sur le lit supérieur.
- Conservez ces instructions pour référence ultérieure.

LES NUMÉROS DE PIÈCE					
ÉTIQUETTES DE PIÈCES	4744119 Blanc	4744219 (Mocha Espresso)	ÉTIQUETTES DE PIÈCES	4744119 Blanc	4744219 (Mocha Espresso)
A	T4744119010KA	T4744219010KA	U	T4744119210KA	T4744219210KA
B	T4744119020KA	T4744219020KA	V	T4744119220KA	T4744219220KA
C	T4744119030KA	T4744219030KA	W	T4744119230KA	T4744219230KA
D	T4744119040KA	T4744219040KA	X	T4744119240KA	T4744219240KA
E	T4744119050KA	T4744219050KA	Y	T4744119250KA	T4744219250KA
F	T4744119060KA	T4744219060KA	Z	T4744119260KA	T4744219260KA
G	T4744119070KA	T4744219070KA	A1	T4744119270KA	T4744219270KA
H	T4744119080KA	T4744219080KA	B1	T4744119280KA	T4744219280KA
I	T4744119090KA	T4744219090KA	C1	T4744119290KA	T4744219290KA
J	T4744119100KA	T4744219100KA	D1	T4744119300KA	T4744219300KA
K	T4744119110KA	T4744219110KA	E1	T4744119310KA	T4744219310KA
L	T4744119120KA	T4744219120KA	F1	T4744119320KA	T4744219320KA
M	T4744119130KA	T4744219130KA	G1	T4744119330KA	T4744219330KA
N	T4744119140KA	T4744219140KA	H1	T4744119340KA	T4744219340KA
O	T4744119150KA	T4744219150KA	J1	T4744119350KA	T4744219350KA
P	T4744119160KA	T4744219160KA	K1	T4744119360KA	T4744219360KA
Q	T4744119170KA	T4744219170KA	L1	T4744119370KA	T4744219370KA
R	T4744119180KA	T4744219180KA	M1	T4744119380KA	T4744219380KA
S	T4744119190KA	T4744219190KA	N1	T4744119390KA	T4744219390KA
T	T4744119200KA	T4744219200KA	O1	T4744119400KA	T4744219400KA

 Chaque pièce a un numéro de pièce unique.
Veuillez référer la pièce appropriée
numéro pour contacter le client
service pour pièces de rechange.

 Avant de jeter tout emballage,
veuillez vérifier tout le contenu et
assurez-vous que vous avez reçu
toutes les pièces énumérées
ci-dessus!

Pièces

Pour des pièces de rechange, visitez [www.dhpfurniture.com/fre/replacement -parts](http://www.dhpfurniture.com/fre/replacement-parts)

IMPORTANT: La liste des références ci-dessous est propre à votre produit.
Veuillez l'avoir sous la main lorsque vous appelez pour des pièces de rechange.

Tout dans **1** grande(s) boîte(s)!

Avant de jeter les boîtes en carton, assurez-vous qu'elles soient vides.
Vérifiez que vous avez reçu tous les composants nécessaires à l'assemblage en les comparant avec le tableau des pièces (illustrations disponibles dans la section en anglais).

Quincaillerie

4744119 (Blanc)	☐ 247441190KA
4744219 (Mocha Espresso)	☒ 247442190KA

Remarque: Sauf indication contraire dans les instructions, ne pas resserrer complètement les vis et les boulons, jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.

Les vis et boulons utilisés durant chaque étape sont illustrés en taille réelle au coin inférieur droit de la page.

Instrucciones

Étape 1

Attachez **I** et **L** à **A** et **B**, utilisez 9 et 4 pour **I**.

Utilisez 9, 11 et 2 pour **L**, comme le montre l'image.

Étape 2

Joignez **F** avec **E** et **M1** en insérant **F** dans la rainure sur **E** et **M1**.

Fixez le sous-ensemble **E/ F/ M1** à **C** et **D** avec 4 et attachez **M** à **C** et **D** avec 2, 9 et 11.

Conseils : Pour faciliter l'assemblage, avant d'appliquer un boulon, **E**, **M1** et **M** doivent être rattachés à **C** et **D** avec 9 au en même temps.

Étape 3

Attachez **O** à **A** et **C** 1 et 2 comme illustré.

Attachez **N x 2** à **A** et **C** avec 5 et 9 avec le pilote trou sur **N** face à l'extérieur du be.

Étape 4

Attachez **O** à **B** et **D** avec 1 et 2 comme illustré,

Attachez **N x 2** à **B** et **D** avec 5 et 9 avec le trou pilote sur **N** face à l'extérieur du

Étape 5

Joignez **S** avec **R** et **O1** en insérant **S** dans la rainure sur **R** et **O1**, fixer le sous-ensemble **R/ S/ O1** à **J1** avec 4.

Prenez une autre série de **R**, **S** et **O1**, réunissez-les et fixer le sous-ensemble **R/ S/ O1** à **L1** avec 4 en suivant la même procédure.

Étape 6

Fixer le sous-ensemble **R/ S/ O1/ L1** obtenu à partir de étape 5 vers **A** avec 5 et 9.

Fixer le sous-ensemble **R/ S/ O1/ J1** obtenu de étape 5 vers **C** avec 5 et 9.

Étape 7

Attachez 15 à **Y** et **U** avec 2 comme illustré, le doigt 15 serrer à sa profondeur ultime.

Étape 8

Joignez **U** avec **L** à **B** en utilisant 9, 13 et 14, attachez avec 16.

Joignez **Y** avec **M** à **D** en utilisant 9, 13 et 14, attachez avec 16.

Étape 9

Attachez **T** avec **L1** et **J1**, utilisez 9, 22 et 2, comme montré.

Étape 10

Attachez **V** avec **X** et **W**, utilisez 9 et 4 pour réparer.

Étape 11

Fixez les sous-ensembles obtenus à l'étape 10 à

U/T et **Y/T** avec 9, 2 et 22 respectivement comme illustré.

Étape 12

Fixez les sous-ensembles obtenus à l'étape 10 à **U/T** et **Y/T**

avec 9, 2 et 22 respectivement comme illustré.

Étape 13

Monter la latte **A1** dans les lits supérieur et inférieur, noter que le la barre de produits a des emplacements.

Fixez les lattes aux fentes et 8 fixez-les comme indiqué.

Étape 14

Ajuster **H** entre **I** et **G**, fixer avec 9 et 4.

Remarque : **G** a une étiquette et elle doit faire face à l'intérieur du lit.

Étape 15

Joignez **K** avec **J x 3**, utilisez 9 et 6, comme indiqué.

Étape 16

Fixez le montant d'échelle **K** à **G**, **I** et **L** avec 6, 9 et 12.

Fixez les marches de l'échelle **J** à **A** avec 4 et 9 comme illustré.

Étape 17

Fixez **Q** au lit supérieur et fixez avec **A1** à l'aide de 8.

Attachez **P** à **N x 2** et **O** avec 21 de chaque côté du couchette supérieure.

Étape 18

Ajustez 17 avec **B1** et **C1** et 20 fixez comme illustré.

Étape 19

Insérez **D1** dans **B1** et **C1**, utilisez 10 et 7 pour la fixation.

Étape 20

Fixez **K1** à **B1** et **C1** avec et 10 et 18 verrouillez avec 19 comme illustré.

Instrucciones

Étape 21

Monter correctement le sous-ensemble obtenu à l'étape 20 avec

T x 2 et sécurisé avec **7**.

Étape 22

Attachez **F1** et **G1** à **H1** avec **10** et **18** et verrouillez **19**,

assurez-vous que les pièces sont orientées exactement comme illustré.

Montez **N1** avec **F1**, **G1** et **H1** comme illustré, Attachez **E1** à **F1** et **G1** avec **7**.


Étape 23

Insérer le tiroir assemblé à l'étape 22 dans le cadre,

et insérez-le **10** à l'endroit indiqué comme bouchon.

AVERTIR

- Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec les produits et/ou les poids maximum indiqués. Son utilisation avec d'autres les produits et/ou les produits plus lourds que les poids maximum indiqués peuvent provoquer une instabilité et provoquer des blessures.



Limite de poids:

Supérieur: 200 lbs / 90 kg

Inférieur: 200 lbs / 90 kg

C'est le!
Tu as fini de monter ta Lit Superposé!

Conseils utiles

- Déplacez vos nouveaux meubles avec précaution, deux personnes sont nécessaires pour soulever et déplacer votre produit vers son nouvel emplacement.
- Vos meubles peuvent être démontés et remontés en cas de déménagement.
- Nettoyez le produit avec un chiffon doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.
- Certaines pièces ont été pré-assemblées dans ce produit. Sont illustrés sur cette page et disponibles pour remplacement.
- Vérifiez périodiquement les boulons et le écrous et serrez-le si nécessaire.