

16' LED STRING LIGHTS

INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.


WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. Do not alter the plug.
- To reduce the risk of electric shock, do not use the product if power cord is frayed or broken.
- Always unplug this product before replacing bulbs.
- **Do not overload.** Each string light set is rated for wattage and number of sets connectible end-to-end. Maximum 3 sets.
- 120V String with 12V lamps. **ONLY USE PROVIDED 12V LAMPS IN STRING LIGHT.**
- Risk of Fire: Do not use bulbs having a wattage greater than the maximum value stated on the product.
- If replacing bulbs, contact Satco customer service at Satco.com/support.
- For indoor and outdoor use.
- To reduce the risk of excessive heat and possible damage, use only decorative LED lamps packaged with this product.
- This is an electric product – not a toy! To avoid risk of fire, burns, personal injury and electric shock, it should not be played with or placed where small children can reach it.



Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential and commercial applications.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



INSTALLATION:

NOTE: DO NOT DRAPE CORD. KEEP AWAY FROM CHILDREN. Before beginning installation of product, make sure all parts are present. If any part is missing or damaged, do not attempt to install the product. No tools are required for installation.

1. Carefully unpack string lights from box.
2. Straighten string lights, eliminating any kinks before using.
3. Each string light is designed with a universal keyhole for mounting with lights hanging downward. Hardware options (not included) screws, nails, zip ties, hooks and more.
4. Before plugging power cord of lights into a wall outlet, make sure each light bulb is securely fastened. **To ensure the lamp, socket, and rubber gasket make a water tight seal, screw the lamp in secure enough for all components to make contact.**
If a bulb does not light when energized, apply another half turn until it does.

DANGER: If using this light in a wet or damp location, connect this product to a Ground Fault Circuit Interrupting (GFCI) outlet to reduce the risk of personal injury, electrical shock or death. If one is not provided, contact a qualified electrician for proper installation.

INSTALLING MULTIPLE STRING LIGHT SETS:

NOTE: Always unplug string light from outlet before connecting additional string lights.

Extend the length of your lights by connecting more than one strand together to form one continuous string based on the chart above. Simply follow the above installation steps making sure each connection between strands is secured and the end female receptacle is securely covered using the receptacle cover when done.

CARE AND MAINTENANCE: Clean only with a dry, soft cloth. Do not use abrasive cleaners.

Problem: Light does not come on initially or no longer comes on.

Possible Causes: Bulb is burned out. Power is OFF. Lamp is not plugged in.

Corrective Actions: Replace bulb. Make sure power supply in ON. Plug lamp into outlet.

ESPAÑOL

LUCES LED DE CADENA DE 16'

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

CONTENIDO: Cadena de luces de alta resistencia de 24 o 60 pies con 12 o 24 enchufes.

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- No la utilice nunca con un cable de extensión, a menos que se pueda insertar el enchufe completamente. No modifique el enchufe.
- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el producto si el cable de alimentación está deshilachado o roto.
- Desenchufe siempre este producto antes de sustituir las bombillas.
- **No sobrecargue.** Cada juego de luces de cadena está clasificado para potencia y número de juegos conectables de extremo a extremo. Máximo 3 series.
- Cadena de 120V con lámparas de 12V. UTILICE SOLO LAS LÁMPARAS DE 12V PROPORCIONADAS EN LA CADENA DE LUCES.
- Riesgo de incendio: No utilice bombillas con un vataje superior al valor máximo indicado en el producto.
- Si necesita sustituir las bombillas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Satco en Satco.com/support.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Para reducir la probabilidad de calor excesivo y posibles daños, utilice únicamente las lámparas LED decorativas que vienen con este producto.
- Este es un producto eléctrico, no un juguete. Para evitar el riesgo de incendio, quemaduras, lesiones personales y descargas eléctricas, no debe utilizarse este producto para jugar ni colocarse al alcance de niños pequeños.

Cumple con los requisitos de ICES-005 edición 5 clase B para uso en aplicaciones residenciales y comerciales.

Este artefacto cumple con la norma 15 de las disposiciones de la FCC. La operación es sujeta a las 2 condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar interferencia perjudicial y, (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede resultar en una operación no requerida.

INSTALACIÓN:

NOTA: NO CUBRA EL CABLE. MANTENGA EL PRODUCTO ALEJADO DE LOS NIÑOS. Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de que no falte ninguna pieza. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente instalarlo. No se necesitan herramientas para la instalación.

1. Desembale con cuidado las luces de la caja.
2. Enderece el cable de la guirnalda antes de usarla.
3. Cada guirnalda está diseñada con orificios universales para colocar luces colgantes hacia abajo. Opciones de accesorios de montaje (no incluidos): tornillos, clavos, bridas, ganchos y otros.
4. Antes de conectar el cable de alimentación de las luces a una toma de corriente, asegúrese de que cada bombilla esté bien colocada. **Para asegurarse de que la lámpara, el enchufe y la junta de goma sellen herméticamente, atornille la lámpara lo suficiente para que todos los componentes entren en contacto. Si la bombilla no se enciende cuando está energizada, aplique ½ vuelta más hasta que se encienda.**

PELIGRO: Si utiliza esta luz en un lugar con humedad, conecte el producto a un interruptor de circuito por falla a tierra (GFCI) para reducir el riesgo de lesiones personales, descargas eléctricas o muerte. Si no se proporciona uno, póngase en contacto con un electricista calificado para instalar el producto de manera adecuada.

INSTALACIÓN DE VARIOS CONJUNTOS DE GUIRNALDAS DE LUCES:

NOTA: Desconecte siempre la guirnalda de la toma de corriente antes de conectar guirnalda adicionales. Extienda la longitud de sus luces conectando más de un hilo para formar una cadena continua según la tabla anterior. Simplemente siga los pasos de instalación anteriores asegurándose de que cada conexión entre los hilos esté asegurada y que el receptáculo hembra del extremo esté cubierto de forma segura usando la cubierta del receptáculo cuando haya terminado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: Limpie únicamente con un paño seco y suave. No utilice limpiadores abrasivos.

Problema: La luz no encendió inicialmente o ya no se enciende.

Causas Probables: La bombilla está quemada. La alimentación está desconectada. La lámpara no está enchufada.

Medidas Correctivas: Sustituya la bombilla. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté conectada. Enchufe la lámpara en la toma de corriente.

FRANCAIS

GUIRLANDES LUMINEUSES À DEL DE 16 PI

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

CONTENU: Guirlande lumineuse robuste de 24 ou 60 pieds avec 12 ou 24 douilles.

AVERTISSEMENT: Risque d'Incendie ou Décharge Électrique

- N'utilisez jamais de rallonge si la fiche ne peut y être insérée pleinement. Ne pas modifier la fiche.
- Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser le produit si le cordon d'alimentation est effiloché ou brisé.
- Débranchez toujours ce produit avant de remplacer les ampoules.
- **Ne pas surcharger.** Chaque ensemble de guirlandes lumineuses est évalué pour la puissance et le nombre d'ensembles connectables de bout en bout. Maximum 3 ensembles.
- Guirlande lumineuse 120 V avec lampes 12 V. UTILISEZ UNIQUEMENT LES LAMPES 12 V FOURNIES POUR CETTE GUIRLANDE LUMINEUSE.
- Risque d'incendie: N'utilisez pas d'ampoules ayant une puissance supérieure à la valeur maximale indiquée sur le produit.
- Si vous remplacez les ampoules, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Satco à Satco.com/support.
- Pour une utilisation intérieure et extérieure.
- Pour réduire la probabilité de chaleur excessive et de dommages éventuels, utilisez uniquement des lampes à DEL décoratives emballées avec ce produit.
- Il s'agit d'un produit électrique – pas un jouet! Pour éviter les risques d'incendie, de brûlures, de blessures corporelles et d'électrocution, il ne faut pas jouer avec ce produit ni le placer à la portée de jeunes enfants.

Répond aux exigences de la norme ICES-005 numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

INSTALLATION:

REMARQUE: NE PAS RECOUVRIR LE CORDON. GARDER LOIN DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Avant de commencer l'installation du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'installer le produit. Aucun outil n'est requis pour l'installation.

1. Sortir délicatement le guirlande de la boîte.
2. Redressez la guirlande, en redressant les plis avant de l'utiliser.
3. Chaque guirlande est conçue avec un trou d'insertion universel pour le montage avec les lumières suspendues vers le bas. Les options de quincaillerie (non incluses), les vis, les clous, les attaches à glissière, les crochets et plus encore.
4. Avant de brancher le cordon d'alimentation des lumières dans une prise murale, assurez-vous que chaque ampoule est bien fixée. **Pour s'assurer que la lampe, la douille et le joint en caoutchouc sont parfaitement étanches, bien visser la lampe pour que tous les composants soient en contact. Si l'ampoule ne s'allume pas lorsqu'elle est sous tension, visser d'un demi-tour supplémentaire.**

DANGER: Si vous utilisez cette lampe dans un endroit trempé ou humide, connectez ce produit à une sortie de disjoncteur de fuite de terre (GFCI) pour réduire le risque de blessures corporelles, de choc électrique ou de mort. Si un tel dispositif n'est pas fourni, communiquez avec un électricien qualifié pour une installation appropriée.

INSTALLATION DE PLUSIEURS ENSEMBLES DE GUIRLANDES:

REMARQUE: Débranchez toujours la lumière de la prise avant de brancher des luminaires supplémentaires. Prolongez la longueur de vos lumières en connectant plusieurs brins ensemble pour former une chaîne continue basée sur le tableau ci-dessus. Suivez simplement les étapes d'installation ci-dessus en vous assurant que chaque connexion entre les brins est sécurisée et que l'extrémité de la prise femelle est solidement recouverte à l'aide du couvercle de la prise une fois terminé.

SOIN ET ENTRETIEN: Nettoyer uniquement avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs.

Problème: La lumière ne s'allume pas initialement ou ne s'allume plus.

Causes Possibles: L'ampoule est brûlée. L'alimentation est désactivée. La lampe n'est pas branchée.

Mesures Correctives: Remplacez l'ampoule. Assurez-vous que l'alimentation est en fonction. Branchez la lampe dans la prise.