

Electrical Insect Trap


Size / Größe / Taille / Dimensioni / Tamaño:φ140X236mm
Weight / Gewicht / Poids / Peso / Tamaño:523



Wind
Driven



USB



1 UV LED

ULTRAVIOLET RAYS

The energy efficient UV-LED lights(360 -400nm) produce UV rays to attract flying insects night and day.

2 POWERFUL VACUUM ACTION FAN

POWERFUL VACUUM ACTION FAN

Powerful, yet whisper-quiet fan draws insects into the retaining cage, where they are trapped by the vacuum action, and eventually dehydrate and die (usually within 24 hours). The retaining cage is removable, allowing the contents to be emptied into the trash.

3 Escape Prevention

Escape-proof Device

Escape-proof device activates once UV light powers off, no escaping of mosquitos.

● Turn on the UV Led Light

Wide Caliber Strong Wind Force

● Turn off the UV Led Light

Partition plates closing
Preventing mosquitos from escaping

NOT JUST MOSQUITOES!



BITING FLIES



YELLOW JACKETS



ASIAN BEETLES



MOTHS



WASPS



GYPSY MOTHS



HORNETS




STINK BUGS



twist in anti-clockwise



Escape-Proof Device



Easy to Clean

English

Electrical Insect Trap:

1. Type-C cable connect with AC Adaptor(AC adaptor not including).
2. Slide the Power Switch on for start working, and slide the Power Switch Off position for stop working.

How to clean the bug body ?

Hold the lower and upper parts and twist in anti-clockwise (from Upper) , and take out the escape-proof and rinse the body in the compartment with water

Cautions:

1. To prevent mosquitoes from escaping, please turn off the power switch on the product before unplugging the wire
2. Do not look directly into LED as this may cause damage to your eyes.
- 3.This product is not a toy.
4. Contains small parts not suitable for children under 5 years of age.v

German

Elektrische Insektenfalle:

1. Typ-C-Kabel mit Netzteil verbinden (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schieben Sie den Netzschalter auf „Ein“, um mit der Arbeit zu beginnen, und schieben Sie den Netzschalter auf „Aus“, um mit der Arbeit aufzuhören.

Wie reinige ich den Insektenkörper?

Halten Sie den unteren und oberen Teil fest und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (von oben), nehmen Sie den ausbruchsicheren Teil heraus und spülen Sie ihn aus der Körper im Fach mit Wasser

Hinweise:

1. Um zu verhindern, dass Mücken entkommen, schalten Sie bitte den Netzschalter am Produkt aus, bevor Sie das Kabel abziehen
2. Schauen Sie nicht direkt in die LED, da dies zu Augenschäden führen kann.
- 3.Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
4. Enthält Kleinteile, die nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet sind.

French

Piège à insectes électrique :

1. Connectez le câble Type-C à l'adaptateur secteur (adaptateur secteur non inclus).
2. Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur « On » pour commencer à travailler, et faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur « Off » pour arrêter de fonctionner.

Comment nettoyer le corps de l'insecte ?

Tenez la partie inférieure et supérieure et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (à partir du haut), retirez la partie anti-fuite et rincez-la le corps dans le compartiment avec de l'eau

Remarques :

1. Pour empêcher les moustiques de s'échapper, veuillez éteindre l'interrupteur d'alimentation du produit avant de débrancher le câble.
2. Ne regardez pas directement la LED car cela pourrait provoquer des lésions oculaires.
3. Ce produit n'est pas un jouet.
4. Contient de petites pièces qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 5 ans.



MADE IN CHINA

Italian

Trappola elettrica per insetti:

1. Collegare il cavo di tipo C all'alimentatore (alimentatore non incluso).
2. Far scorrere l'interruttore di alimentazione su "On" per iniziare a lavorare e far scorrere l'interruttore di alimentazione su "Off" per smettere di funzionare.

Come posso pulire il corpo dell'insetto?

Tenere la parte inferiore e superiore e girarla in senso antiorario (dall'alto), estrarre la parte a prova di fuga e sciacquare il corpo nello scompartimento con acqua

Note:

1. Per evitare la fuga delle zanzare, spegnere l'interruttore di alimentazione del prodotto prima di scollegare il cavo
2. Non guardare direttamente il LED poiché ciò potrebbe causare danni agli occhi.
- 3.Questo prodotto non è un giocattolo.
4. Contiene piccole parti che non sono adatte a bambini di età inferiore a 5 anni.

Spanish

Trampa eléctrica para insectos:

1. Conecte el cable tipo C al adaptador de corriente (adaptador de corriente no incluido).
2. Deslice el interruptor de encendido a "Encendido" para comenzar a funcionar y deslice el interruptor de encendido a "Apagado" para dejar de funcionar.

¿Cómo limpio el cuerpo del insecto?

Sostenga la parte inferior y superior y gírela en sentido antihorario (desde arriba), saque la parte a prueba de escape y enjuáguela el cuerpo en el compartimento con agua

Notas:

1. Para evitar que los mosquitos escapen, apague el interruptor de alimentación del producto antes de desconectar el cable.
2. No mire directamente al LED ya que esto puede causar daños a los ojos.
- 3.Este producto no es un juguete.
4. Contiene piezas pequeñas que no son aptas para niños menores de 5 años.

