


# ASSEMBLY INSTRUCTION




# Board Identification



# PARTS LIST



① × 1




② × 1




③ × 1



④ × 1




⑤ × 1




⑥ × 1



⑦ × 1



⑧ × 1



⑨ × 1



⑩ × 1



⑪ × 1



⑫ × 1




⑬ × 1




⑭ × 2




⑮ × 2




⑯ × 1



⑰ × 2



⑱ × 1



⑲ × 1



⑳ × 1



㉑ × 1




㉒ × 1




㉓ × 1



㉔ × 1




㉕ × 1





㉖ × 2




㉗ × 2




㉘ × 1














Please prepare the following tools








When installing, please carefully confirm whether each screw corresponds to the manual, accessories with similar shapes can be distinguished by size


| | | | |
|---|---|---|---|
|  A × 39+2 |  B × 39+2 |  ⌀8*40 C × 48+2 |  D × 8+1 |
|  E × 2 |  F × 2 |  G × 2 |  H × 1 |
|  I × 1 |  J × 10+2 |  K × 8 |  L × 12+1 |
|  M × 9+1 |  N × 4 |  O × 32+2 |  P × 1 |
|  Q × 8+2 |  R × 16 |  S × 2 |  T × 2 |  U × 1 |


⚠ Tips: The number after "+" represents the spare hardware.


# 1


| A × 4 | E × 2 | S × 2 |
|---|---|---|
























Do not fix, adjustable for subsequent installation

# 2

| A × 4 | B × 4 | C × 4 | |
|---|---|---|---|








# 3

| A × 2 | B × 4 | C × 7 | |
|---|---|---|---|








# 4

B × 2


C × 3









5


A × 8















# 6


| M × 4 | J × 6 | |
|---|---|---|











CL



CR








# 7

C × 10

D × 8




# 8


B × 8


C × 8



# 9


| A × 12 | C × 4 | |
|---|---|---|




# 10


| B × 12 | C × 8 | Q × 8 | |
|---|---|---|---|




# 11


| A × 4 | B × 4 | C × 4 | |
|---|---|---|---|




12

| A × 5 | H × 1 | M × 5 |
|---|---|---|








13


B × 5


J × 4









# 14













P



# 15

| F × 2 | K × 8 | N × 4 | O × 12 | |
|---|---|---|---|---|








# 16

G × 2


O × 8



# 17


| 0 × 12 | R × 16 |
|---|---|




18

T × 2


L × 12



19

S × 2




Serious of injuries can occur from furniture tipping over, To prevent furniture from tipping over, we recommend that it be permanently fixed to the wall. This product contains wall anchors and hardware. Make sure the hardware fits the wall before installation