


SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET

Models P110LF, P114LF & P115LF


RP70238 ▲

Handle w/Set Screw & Button
Manija con Tornillo de Ajuste y Botón
Manette avec Vis de Calage et Bouton



RP44123 ▲

Repair Kit
Equipo/Herramientas para reparaciones
Kit de réparation



Adjusting Ring
Anillo de Ajuste
Anneau de Réglage

Ball Assembly
Ensamble de la Bola
Rotule

Seats & Springs
Asientos y Resortes
Sièges et Ressorts

RP70236 ▲

Aerator
Aireador
Aérateur



Order this RP number if your faucet code is "449918".

Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».


RP70244
Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction

Order this RP number if your faucet code is "413763".

Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP44124
Diverter Assembly, O-Rings & Slip Ring
Ensamble del Desviador, Anillos "O" y Anillo de Frotamiento
Dérivation, Joints Toriques et Anneau de Friction



O-Rings
Anillos "O"
Joints Toriques


Diverter Assembly
Ensamble del Desviador
Dérivation

Order this RP number if your faucet code is "413763".

Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP60121
Blocks & O-Rings
Bloques y Aros-O
Blocs de fixation et joints toriques



The faucet code is found on the back of the escutcheon.
El código del llave se encuentra en la parte posterior del escudo.
Le code du robinet est trouvé sur le dos du cache.

Order this RP number if your faucet code is "449918".

Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70232
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage


Order this RP number if your faucet code is "413763".

Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP41667
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

RP5404
Coupling Nuts
Tuercas de Acoplamiento
Écrous de Raccordement



Order this RP number if your faucet code is "449918".

Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70229 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "413763".

Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP54805 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "449918".

Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».


RP70691 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support

Order this RP number if your faucet code is "413763".

Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".

Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP70240 ▲
Spray, Hose Assembly & Spray Support
Ensamble de la Rociador, Manguera y Soporte
Douchette, Tuyau Souple et Support



Order this RP number if your faucet code is "449918".
Pida este número del RP si el código de su llave es "449918".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «449918».

RP70242
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage

Order this RP number if your faucet code is "413763".
Pida este número del RP si el código de su llave es "413763".
Commandez ce nombre de RP si le code de votre robinet est «413763».

RP54809
Locknuts
Contratuercas
Écrous de Blocage