VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lectern

MODEL:YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YKB001S



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠ WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

Assembly precautions

1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3.Keep the assembly area clean and well-lit.
4.Keep bystanders out of the area during assembly.
5.Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol , drugs or medication .
6.The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7.Assemble on a flat, level , hard and smooth surface capable of safely supporting the stand-alone lectern.
8.For additional information regarding the parts listed in the following pages , please refer to the Assembly Diagram of this manual . unwrap and separate all parts in a clean work area.




use precautions

1.Do not sit or stand on this item.
2.This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3.Do not exceed specified weight capacities.
4.Use only on a fat, level , hard , and smooth surface that can safely support a fully loaded stand-alone lectern.
5.L1，general use.
6.Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7.The product complies with relevant standards and regulations.
Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it

should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.
8.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
9.Children shall not play with the produce.
10.This product shall not be used by children. Keep the appliance out of reach of children.
11.This appliance is intended to be used in training, meetings and similar applications such as:
- Classrooms;
- Lecture halls;
- Corporate training rooms;
- Press conference venues and other similar places ;
12.Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.
13.Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.


SAVE THIS MANUAL

Parts List


1	podium base		1pcs
2	Right side pane		1pcs
3	Left side panel		1pcs
4	Middlelayerboard		1pcs
5	Backplane		1pcs
6	Podium table		1pcs
7	Hexagon screw		28pcs
8	Hexagonal wrench		1pcs
9	Swivel caster		4pcs
10	Acorn nut		4pcs

Assembly Step


Step1



Step2




Step3




Step4




Step5



Step6



Step7



PRODUCT PARAMETER

Model	YKB001S
safe Loading weight	Top:20kg Shelf:10kg
colour	colorless And Transparent
product size	685*330*1190mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lutrin

MODÈLE : YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODÈLE : YKB001S



Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise.
L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des conséquences graves.

Cela pourrait entraîner des blessures graves.

précautions d'assemblage

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut

créer des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant

assemblée.

3. Maintenez la zone de rassemblement propre et bien éclairée.

4. Gardez les curieux à l'écart de la zone pendant le rassemblement.

5. Ne pas assembler si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou

médicament .

6. Les capacités du produit s'appliquent à un assemblage correct et complet.

produits seulement.

7. Assembler sur une surface plane et , surface dure et lisse capable de supporter en toute sécurité

de niveau supportant le pupitre autoportant.

8. Pour plus d'informations concernant les pièces énumérées dans les sections suivantes

pages , veuillez vous référer au schéma de montage de ce manuel . Déballez et

Séparez toutes les pièces dans une zone de travail propre.

utiliser les précautions

1. Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur cet objet.

2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit.

article.

3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.

4. À utiliser uniquement sur une surface plane, lisse et présentant une surface plane pouvant être utilisée sans risque.
dur

supporter un pupitre autonome entièrement équipé.

5.L1, usage général.

6. Inspecter avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

7. Le produit est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables, et elle

Ne doit être utilisé que dans des endroits bien ventilés. Veuillez lire le manuel d'utilisation.

Consultez le manuel avant d'installer et d'utiliser cet équipement.

8.Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)

avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience

et des connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits.

concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de sa sécurité.

9. Les enfants ne doivent pas jouer avec les produits.

10. Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil hors de portée des enfants.

hors de portée des enfants.

11. Cet appareil est destiné à être utilisé lors de formations, de réunions et d'événements similaires.

applications telles que : - Salles

de classe ; -

Amphithéâtres ; -

Salles de formation d'entreprise ; -

Salles de conférences de presse et autres lieux similaires ;

12. Veuillez conserver le produit correctement. Vérifiez si le produit présente des anomalies.





avant utilisation. En cas d'anomalie, veuillez cesser l'utilisation.

13. Veuillez utiliser le produit conformément à son usage prévu et prendre connaissance des risques potentiels.

blessure due à une mauvaise utilisation.


CONSERVEZ CE MANUEL

Liste des pièces


1	base du podium		1 pièce
2	Panneau latéral droit		1 pièce
3	Panneau latéral gauche		1 pièce
4	Tableau de couche intermédiaire		1 pièce
5	Fond de panier		1 pièce
6	Table du podium		1 pièce
7	Vis hexagonale		28 pièces
8	Hexagonal clé		1 pièce
9	roulette pivotante		4 pièces
10	noix de gland		4 pièces

Étape d'assemblage


Étape 1



Étape 2




Étape 3




Étape 4




Étape 5



Étape 6



Étape 7



PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	YKB001S
Poids de charge admissible	Poids net : 20 kg Étagère : 10 kg
couleur	incolore et transparent
taille du produit	685*330*1190 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Rednerpult

MODELL: YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YKB001S



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

Dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Versammlungen

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen.
Gefahren schaffen.

2. Tragen Sie während der Arbeit eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.

Montage.

3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.

4. Halten Sie Unbeteiligte während der Montage vom Bereich fern.

5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen.
Medikamente .

6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

Nur Produkte.

7. Das freistehende Rednerpult auf , harte und glatte Oberfläche, die für sicheren Halt geeignet ist

einer ebenen Fläche montieren.

8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie hier.

Siehe hierzu bitte die Montagezeichnung in diesem Handbuch. Auspacken und

Alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich trennen.

Vorsichtsmaßnahmen beachten

1. Bitte setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.

2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nicht damit oder in der Nähe dieses Produkts spielen.
Artikel.

3. Die angegebenen Gewichtskapazitäten dürfen nicht überschritten werden.

4. Nur auf einer fetten, ebenen und glatten hart Oberfläche verwenden, die sicher haftet.

Unterstützung eines voll ausgestatteten, freistehenden Rednerpults.

5.L1, allgemeine Verwendung.

6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

7. Das Produkt entspricht den einschlägigen Normen und Vorschriften.

Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen, und es

Das Gerät sollte nur in gut belüfteten Bereichen betrieben werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Installation und Inbetriebnahme dieses Geräts.

8. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt.

mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung

und Wissen, es sei denn, sie wurden beaufsichtigt oder unterwiesen

betreffend die Verwendung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person.

9. Kinder dürfen nicht mit den Erzeugnissen spielen.

10. Dieses Produkt darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

für Kinder erreichbar.

11. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Schulungen, Besprechungen und ähnlichen Veranstaltungen vorgesehen.

Anwendungsbereiche wie: -

Klassenzimmer; -

Hörsäle; - Schulungsräume

für Unternehmen; - Veranstaltungsorte für

Pressekonferenzen und ähnliche Orte;

12. Bitte lagern Sie das Produkt ordnungsgemäß. Prüfen Sie, ob das Produkt Mängel aufweist.





Vor Gebrauch. Bei Auffälligkeiten bitte die Anwendung abbrechen.

13. Bitte verwenden Sie das Produkt bestimmungsgemäß und beachten Sie die Warnhinweise zu möglichen Gefahren.

Verletzungen durch Missbrauch.


BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

Teileliste


1	Podiumsbasis		1 Stück
2	Rechte Seitenwand		1 Stück
3	Linke Seitenwand		1 Stück
4	Mittelschichtplatte		1 Stück
5	Backplane		1 Stück
6	Podiumstisch		1 Stück
7	Sechskantschraube		28 Stück
8	Sechseckig Schlüssel		1 Stück
9	Lenkrolle		4 Stück
10	Eichelnuss		4 Stück

Montageschritt


Schritt 1



Schritt 2




Schritt 3




Schritt 4




Schritt 5



Schritt 6



Schritt 7



PRODUKTPARAMETER

Modell	YKB001S
sicheres Ladegewicht	Top: 20 kg Regal: 10 kg
Farbe	farblos und transparent
Produktgröße	685 x 330 x 1190 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Leggio

MODELLO: YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELLO: YKB001S



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata lettura farlo potrebbe provocare gravi lesioni.

Precauzioni per l'assemblea

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantieni l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Durante l'assemblaggio, tenere gli astanti lontani dall'area.

5. Non assemblare se stanchi o sotto l'influenza di alcol, droghe o farmaco .

6. Le funzionalità del prodotto si applicano a prodotti assemblati correttamente e completamente solo prodotti.

7. Assemblare il leggio autoportante ，superficie dura e liscia in grado di garantire la sicurezza su una superficie piana e livellata.

8.Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. disimballare e Separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

usare precauzioni

1. Non sedersi né stare in piedi su questo oggetto.

2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo prodotto. articolo.

3. Non superare i limiti di peso specificati.

4. Utilizzare solo su una superficie spessa, piana e liscia che possa essere utilizzata in sicurezza difficile supportare un leggio indipendente completamente attrezzato.

5.L1, uso generale.

6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

7. Il prodotto è conforme agli standard e alle normative pertinenti.

L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili e

Deve essere utilizzato solo in aree ben ventilate. Si prega di leggere il manuale d'uso.

leggere il manuale prima di installare e utilizzare questa apparecchiatura.

8. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini)

con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza

e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzione

riguardo all'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della sua sicurezza.

9. I bambini non devono giocare con i prodotti.

10.Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
alla portata dei bambini.

11. Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in corsi di formazione, riunioni e simili

Applicazioni quali: - Aule

scolastiche; - Sale

conferenze; - Sale per

corsi di formazione aziendale; - Sale per

conferenze stampa e altri luoghi simili;

12. Conservare il prodotto in modo appropriato. Verificare che il prodotto non presenti anomalie.





Prima dell'uso. In caso di anomalie, interrompere l'utilizzo.

13.Si prega di utilizzare il prodotto secondo l'uso previsto, avvertendo di potenziali

lesioni dovute a un uso improprio.


CONSERVARE QUESTO MANUALE

Elenco dei componenti


1	base del podio		1 pz
2	Pannello laterale destro		1 pz
3	Pannello laterale sinistro		1 pz
4	Pannello intermedio		1 pz
5	Piano di retroazione		1 pz
6	Tavolo da podio		1 pz
7	Vite esagonale		28 pezzi
8	Esagonale chiave		1 pz
9	Ruota girevole		4 pezzi
10	Ghianda		4 pezzi

Fase di assemblaggio


Passaggio 1



Passaggio 2




Fase 3




Passo 4




Passo 5



Passo 6



Passo 7



PARAMETRO DEL PRODOTTO

Modello	YKB001S
peso di carico sicuro	Parte superiore: 20 kg Ripiano: 10 kg
colore	incolore e trasparente
dimensioni del prodotto	685*330*1190mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Atril

MODELO: YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELO: YKB001S



Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠ ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto. El incumplimiento de
Hacerlo puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede crear peligros.

2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.

3. Mantenga la zona de montaje limpia y bien iluminada.

4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante la reunión.

5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, las drogas o medicamento .

6. Las capacidades del producto se aplican a un producto ensamblado de forma correcta y completa. solo productos.

7. Monte el atril independiente sobre， superficie dura y lisa capaz de una superficie plana y nivelada que lo soporte.

8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran a continuación páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

tomar precauciones

1. No se siente ni se pare sobre este objeto.

2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni cerca de él. artículo.

3. No exceda las capacidades de peso especificadas.

4. Utilizar únicamente sobre una superficie gorda, nivelada y lisa que pueda utilizarse de forma segura. duro
Soporta un atril independiente completamente equipado.

5.L1, uso general.

6. Inspeccione antes de cada uso; no lo utilice si alguna pieza está suelta o dañada.

7. El producto cumple con las normas y reglamentos pertinentes.

La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las regulaciones aplicables, y

Solo debe utilizarse en áreas bien ventiladas. Lea el manual de usuario.

Lea el manual antes de instalar y utilizar este equipo.

8. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños).

con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia

y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.

en relación con el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

9. Los niños no deben jugar con los productos.

10. Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.
alcance de los niños.

11. Este aparato está diseñado para ser utilizado en capacitaciones, reuniones y similares.

aplicaciones tales como: -

Aulas; - Salas de

conferencias; - Salas

de formación corporativa; - Lugares

para conferencias de prensa y otros lugares similares;

12. Por favor, conserve el producto correctamente. Compruebe si el producto presenta alguna anomalía.





Antes de usar. Si observa alguna anomalía, deje de usarlo.

13. Utilice el producto de acuerdo con el uso previsto y tenga en cuenta las posibles advertencias.

lesiones por mal uso.


GUARDE ESTE MANUAL

Lista de piezas


1	base del podio		1 unidad
2	panel lateral derecho		1 unidad
3	Panel lateral izquierdo		1 unidad
4	Tablero de capa intermedia		1 unidad
5	Plano posterior		1 unidad
6	Mesa del podio		1 unidad
7	Tornillo hexagonal		28 piezas
8	Hexagonal llave inglesa		1 unidad
9	Rueda giratoria		4 piezas
10	Nuez de bellota		4 piezas

Paso de ensamblaje


Paso 1



Paso 2




Paso 3




Paso 4




Paso 5



Paso 6



Paso 7



PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	YKB001S
Peso de carga seguro	Top: 20 kg Estante: 10 kg
color	incoloro y transparente
tamaño del producto	685*330*1190 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pulpit

MODEL:YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YKB001S



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję. Nieprzestrzeganie

niestosowanie się do tego może skutkować poważnymi obrażeniami.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.

2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI.

montaż.

3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.

4. Podczas montażu nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu.

5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub

lek .

6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego

tylko produkty.

7. Zmontuj na płaskim i równym , twarda i gładka powierzchnia, która może być bezpiecznie

podłożu, tak aby podtrzymywało wolnostojący mównicę.

8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej

strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tej instrukcji. rozpakuj i

oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.

zachowaj środki ostrożności

1. Nie siadaj i nie stawaj na tym przedmiocie.

2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

przedmiot.

3. Nie przekraczać dopuszczalnego obciążenia.

4. Stosować wyłącznie na płaskiej, równej i gładkiej powierzchni, która może być bezpiecznie używana. twardy

obsługuje w pełni załadowany samodzielny mównicę.

5.L1, ogólne zastosowanie.

6.Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

7. Produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i przepisami.

Instalacja tego urządzenia musi być zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i

Należy używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Przed zainstalowaniem i użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

8. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci)
o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia
i wiedzy, chyba że zapewniono im nadzór lub instruktaż
dotyczące użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo.

9. Dzieciom nie wolno bawić się produktami.

10. Produkt nie powinien być używany przez dzieci. Trzymać urządzenie poza zasięgiem dzieci.
poza zasięgiem dzieci.





11. Urządzenie to przeznaczone jest do stosowania podczas szkoleń, spotkań i podobnych wydarzeń.
Zastosowania takie jak: - Sale
lekcyjne; - Sale
wykładowe; - Sale
szkoleniowe w firmach; - Obiekty
konferencji prasowych i inne podobne miejsca;

12. Proszę przechowywać produkt w należyty sposób. Sprawdzić, czy produkt nie jest uszkodzony.
przed użyciem. Jeśli odczujesz nieprawidłowości, zaprzestań używania.

13.Proszę używać produktu zgodnie z przeznaczeniem, ostrzegając o potencjalnych
obrażenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.


ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

Lista części


1	podstawa podium		1 szt.
2	Prawy panel boczny		1 szt.
3	Lewy panel boczny		1 szt.
4	Płyta środkowa		1 szt.
5	Płyta montażowa		1 szt.
6	Stół podium		1 szt.
7	Śruba sześciokątna		28 szt.
8	Sześciokątny klucz		1 szt.
9	Kółko obrotowe		4 sztuki
10	Orzech żołędziowy		4 sztuki

Krok montażu


Krok 1



Krok 2




Krok 3




Krok 4




Krok 5



Krok 6



Krok 7



PARAMETR PRODUKTU

Model	YKB001S
bezpieczna waga załadunkowa	Góra: 20 kg Półka: 10 kg
kolor	bezbarwny i przezroczysty
rozmiar produktu	685*330*1190 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Lessenaar

MODEL: YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODEL: YKB001S



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het product gebruikt. Het niet nalezen van deze handleiding kan leiden tot ernstige gevolgen.

Als u dat doet, kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.

Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer het product uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.

2. Draag tijdens het werk een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.

3. Zorg ervoor dat de montageruimte schoon en goed verlicht is.

4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de bijeenkomst.

5. Monteer de onderdelen niet als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of andere middelen. medicatie.

6. De productmogelijkheden gelden voor correct en volledig geassembleerde producten. alleen producten.

7. Monteer de lessenaar op een vlakke, , hard en glad oppervlak dat veilig is horizontale ondergrond die de lessenaar ondersteunt.

8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in het volgende worden vermeld, kunt u contact opnemen met de betreffende instantie.

pagina's, raadpleeg het montageschema in deze handleiding. uitpakken en Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen.

1. Ga niet op dit voorwerp zitten of staan.

2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen en laat ze er niet in de buurt komen. item.

3. Overschrijd de aangegeven gewichtslimieten niet.

4. Gebruik het product alleen op een stevige, vlakke en gladde ondergrond die veilig te gebruiken is. mogelijk

Een volledig uitgerust, vrijstaand lessenaar ondersteunen.

5.L1, algemeen gebruik.

6. Controleer het apparaat vóór elk gebruik; gebruik het niet als onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

7. Het product voldoet aan de relevante normen en voorschriften.

De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle geldende voorschriften, en het

Gebruik dit apparaat alleen in goed geventileerde ruimtes. Lees de gebruikershandleiding.

Lees de handleiding voordat u deze apparatuur installeert en gebruikt.

8. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen).

met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring

en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen.

met betrekking tot het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid ervan.

9. Kinderen mogen niet met de producten spelen.

10. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen.

buiten het bereik van kinderen.

11. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tijdens trainingen, vergaderingen en dergelijke.

Toepassingen zoals: -

Klaslokalen; -

Collegezalen; -

Trainingsruimtes voor bedrijven; -

Persconferentieruimtes en andere soortgelijke locaties;

12. Bewaar het product op de juiste manier. Controleer of het product geen afwijkingen vertoont.





Controleer het product vóór gebruik. Als er afwijkingen zijn, stop dan met het gebruik.

13. Gebruik het product volgens het beoogde gebruik; er bestaat een waarschuwing voor mogelijke bijwerkingen.

letsel door verkeerd gebruik.


BEWAAR DEZE HANDLEIDING

Onderdelenlijst


1	podiumbasis		1 stuk
2	Rechter zijpaneel		1 stuk
3	Linker zijpaneel		1 stuk
4	Middenlaagbord		1 stuk
5	Achtervlak		1 stuk
6	Podiumtafel		1 stuk
7	Zeskantschroef		28 stuks
8	Hexagonaal moersleutel		1 stuk
9	Zwenkwiel		4 stuks
10	Eikelnoot		4 stuks

Montagestap


Stap 1



Stap 2




Stap 3




Stap 4




Stap 5



Stap 6



Stap 7



PRODUCTPARAMETER

Model	YKB001S
veilig laadgewicht	Bovenste gewicht: 20 kg Draagvermogen: 10 kg
kleur	kleurloos en transparant
productgrootte	685*330*1190 mm



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Läspulpet

MODELL: YKB001S

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way

MODELL: YKB001S



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att det kan leda till allvarliga skador.

Monteringsförsiktighetsåtgärder

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under arbetet. montering.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller andra medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn plats , hård och slät yta som säkert kan med stöd för den fristående katedern.
8. För ytterligare information om de delar som listas i följande sidor, vänligen se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och Separera alla delar på en ren arbetsyta.

använd försiktighetsåtgärder





1. Sitt eller stå inte på den här artikeln.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna punkt.
3. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
4. Använd endast på en fet, jämn, och slät, hård yta som säkert kan stödja en fullt laddad fristående talarpult.
5. L1, allmän användning.
6. Kontrollera före varje användning; använd inte om delar är lösa eller skadade.
7. Produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter.

Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och den

bör endast användas i välventilerade utrymmen. Läs bruksanvisningen.
manualen innan du installerar och använder den här utrustningen.
8. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn)
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet
och kunskap, såvida de inte har fått handledning eller instruktioner
gällande användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.
9. Barn får inte leka med produkterna.
10. Denna produkt får inte användas av barn. Förvara apparaten utom räckhåll för
räckhåll för barn.
11. Denna apparat är avsedd att användas vid utbildning, möten och liknande
tillämpningar såsom: -
Klassrum; -
Föreläsningssalar;
- Företagsutbildningsrum; -
Presskonferenslokaler och andra liknande platser;
12. Förvara produkten ordentligt. Kontrollera om produkten är avvikande.
före användning. Om det är onormalt, vänligen sluta använda det.
13. Använd produkten enligt avsedd användning, varna för potentiella
skada från felaktig användning.


SPARA DENNA HANDBOK

Dellista


1	podiumbas		1 st
2	Höger sidoruta		1 st
3	Vänster sidopanel		1 st
4	Mellanlagerbräda		1 st
5	Bakplan		1 st
6	Podiumbord		1 st
7	Sexkantsskruv		28 st
8	Hexagonal rycka		1 st
9	Svänghjul		4 st
10	Ekollonnöt		4 st

Monteringssteg


Steg 1



Steg 2




Steg 3




Steg 4




Steg 5



Steg 6



Steg 7



PRODUKTPARAMETER

Modell	YKB001S
säker lastvikt	Topp: 20 kg Hylla: 10 kg
färg	färglös och transparent
produktstorlek	685*330*1190 mm

