VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model:YO-6003S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model:YO-6003S




(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

PRODUCT DESCRIPTION

Thank you very much for choosing this KID WIGGLE CAR.KID WIGGLE CAR is a riding toy suitable for children to play on flat indoor or outdoor surfaces. It provides driving power by swinging the front steering wheel. Please read all of the instructions before using it.The information will help you achieve the best possible results.




A. Seat B. Lever C. Wheel D. Handlebar

Save This Manual

Kid Wiggle Car	
Model	YO-6003S
Maximum load capacity	154lbs

OPERATION



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

HOW TO USE

(1) Seat on the seat and move the handle bar right and then left ; you will start to move forward. The faster and bigger you move, the faster you'll go. Just try to make big movements and then increase the rhythm to increase your speed.

(2) Push more on the right or the left to move right or left.

(3) Use the brake to slow down your KID WIGGLE CAR and put your feet on the ground.

(4) Please be careful when coming on and off of your KID WIGGLE CAR; it is very low to the ground but you can still tip!

(5) Develop your skills and make races, slaloms and invent games with your friends.

(6) Follow strictly the safety instructions contained in this leaflet, the seat and the box.

(7) Please be extremely careful when using your KID WIGGLE CAR -never use in driveway, near car or traffic – never use on a slope; the brake is not designed to stop in a slope and it will only damage the wheels which will need to be replaced otherwise it can damage structurally your KID WIGGLE CAR. Never put fingers/hands near turning wheels. Never let loose clothes or hair touch the ground or the wheels; always attach hair and clothes.

SAFETY NOTES AND WARNINGS

WARNING:





(1) This product is only suitable for children aged 4+ years.
(2) This is no food; please do not put it into your mouth.
(3) Warning! Inside the box are small parts that, before assembly, can pose a choking hazard in children under the age of 3 years.
(4) After assembly all packaging and spare parts should be kept out of reach of small children under the age of 3 years.
(5) Keep fingers clear of the connector system mechanism when assembling/disassembling the KID WIGGLE CAR. Do not allow children to assemble/ disassemble this product. Always check that all the parts are tight/well attached before riding.
(6) Always ensure a child is wearing proper protective helmet and clothing including but not limited to an approved safety helmet, protective shoes, protective knee and wrist pads. .Safety equipment can be designed to reduce the event of injury, but it cannot prevent injury.Use caution.
(7) Riding can be a hazardous activity-parental supervision is required.Direct adult supervision is required at all times: this manual contains important safety information. Please read the following safety rules. It is your responsibility to review this information and make sure your child obeys all warnings, cautions, instructions and safety topics and assure that young riders are able to use this product safely. Kids need to be taught and have it frequently reinforced to them the importance of safe riding.

(8) Choose a dry,clean,flat,level surface to ride on. Do not use near stairs,hills, or elevated surfaces.Do not use on streets,near cars or traffic.Do not ride at night or when visibility is impaired. Never use near swimming pools, steps, sloped driveways,hills,roadways or alleys.Do not ride near electricity sources, heat or other dangerous hazards.

(9) Using the brake excessively will cause your wheels to wear out and need replacing,it can also damage the frame structure and strength of your WAVE ROLLER.

(10) Avoid potential injury by following all safety rules, using caution and common sense,and having a good time!

(11) Riding a KID WGGLE CAR can be a hazardous activity. Certain conditions may cause the equipment to fail without fault of the product or its manufacturer. Like other wheeled products, a KID WIGGLE CAR can and is intended to move and it is therefore possible to lose control,fall off and/or get into dangerous situations that no amount of care,instructions or expertise can eliminate. If such things occur, your child can be seriously harmed or die, even when using safety equipment and other precautions.

(12) Your insurance company may not provide coverage for accidents involving ride-on toys like the KID WIGGLE CAR. To determine if you are insured, please contact your insurance company or your insurance broker.

(13) Avoid downhill rides that can create excessive speed; the brake is not designed for that use and will make a flat on the flat if used at high speed (which means that you will have to change the wheels quickly;this is not covered by the warranty).

(14) Keep your fingers and other body parts away from the wheels and other moving parts when operating.

(15) Do not ride more than one person at a time. Always stay seated on the seat when using your KID WIGGLE CAR. Never push or pull a KID WIGGLE CAR: it is designed to move with its snake like propulsion method on a flat surface.

(16) Always attach hair and apparel so that they don't touch the ground and wheels.
(17) Toys should be used with caution, as skills are required to avoid falls or collisions that may cause injury to the user or third parties.
(18) This toy provides driving power by swinging the front steering wheel.

SAFETY CHECK LIST (BEFORE EACH RIDE)

(1) Loose parts. Lift the front part off the ground two or three inches and let go so it can bounce on the ground. Does everything sound tight? There should not be any unusual rattles or sounds from loose parts or broken components. If you are not sure, ask an experienced mechanic to check. Always ensure the extension is properly tightened.
(2) brake. Check the brake for proper function. Make sure you and your kid know where it is located and you can reach it easily. When you pull the lever the brake should make contact against the wheel and provide braking action.
(3) frame, seat and t-bar. Check for cracks or broken connections.Although broken frames are extremely rare, bashing into a curb or wall can wreck and bend or break a frame, seat or handlebar. Get in the habit of inspecting your KID WIGGLE CAR regularly and before each ride.
(4) safety gear. Always wear proper safety equipment: approved safety helmet, shoes, protection pads on knees, elbows and wrists. Always follow safety regulations and never use on open roads and/or near cars, slopes or hills. Do not wear loose apparel or anything that can touch the ground; please attach long hair so that they don't come near the wheels or the ground.

Manufacturer: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Address: No.6, Xiashantou, Loudian Village, Gushan Town,Yongkang City, Jinhua Cilty,Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Voiture Kid Wiggle

Modèle : YO-60 03S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Modèle : YO-6003S




(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

	Avertissement – Afin de réduire les risques de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Merci d'avoir choisi la KID WIGGLE CAR . La KID WIGGLE CAR est un jouet à enfourcher adapté aux enfants et utilisable sur des surfaces planes, à l'intérieur comme à l'extérieur. Elle se propulse en actionnant le volant avant . Veuillez lire attentivement la notice avant utilisation. Ces informations vous permettront d'en profiter pleinement.




A. Siège B. Levier C. Roue D. Guidon

Conservez ce manuel

Voiture Kid Wiggle	
Modèle	YO-60 03S
capacité de charge maximale	15 4 livres

OPÉRATION



(Photo non contractuelle, veuillez vous référer au produit réel)

MODE D'EMPLOI

(1) Asseyez -vous et déplacez le guidon à droite puis à gauche ; vous commencerez à avancer. Plus vos mouvements sont amples et rapides, plus vous irez vite. Essayez d'effectuer de grands mouvements, puis augmentez le rythme pour accélérer.

(2) Appuyez davantage à droite ou à gauche pour vous déplacer à droite ou à gauche.

(3) Utilisez le frein pour ralentir votre KID WIGGLE CAR et posez les pieds au sol.

(4) Soyez prudent lorsque vous montez et descendez de votre KID WIGGLE CAR ; elle est très basse, mais vous pouvez quand même la renverser !

(5) Développez vos compétences et organisez des courses, des slaloms et inventez des jeux avec vos amis.

(6) Suivez scrupuleusement les consignes de sécurité figurant dans cette notice, sur le siège et sur la boîte.

(7) Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez votre KID WIGGLE CAR : ne l'utilisez jamais dans une allée, près d'une voiture ou de la circulation, ni sur une pente. Le frein n'est pas conçu pour s'arrêter en pente et cela endommagerait les roues, qui devraient alors être remplacées. À défaut, cela pourrait endommager la structure même

de votre KID WIGGLE CAR . Ne mettez jamais vos doigts ou vos mains près des roues en rotation. Ne laissez jamais vos vêtements ou vos cheveux toucher le sol ou les roues ; attachez toujours vos cheveux et vos vêtements.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT :





(1) Ce produit convient uniquement aux enfants de 4 ans et plus.
(2) Ceci n'est pas un aliment ; veuillez ne pas le mettre dans votre bouche.
(3) Attention ! La boîte contient de petites pièces qui, avant assemblage, peuvent présenter un risque d'étouffement pour les enfants de moins de 3 ans.
(4) Après assemblage, tous les emballages et pièces détachées doivent être tenus hors de portée des jeunes enfants de moins de 3 ans.
(5) Lors du montage/démontage de la KID WIGGLE CAR, veillez à ne pas mettre vos doigts en contact avec le mécanisme de connexion. Ne laissez pas les enfants monter/démonter ce produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que toutes les pièces sont bien serrées et fixées.
(6) Veillez toujours à ce que l'enfant porte un casque et des vêtements de protection appropriés, notamment un casque de sécurité homologué, des chaussures de sécurité, des genouillères et des protège-poignets. Les équipements de sécurité peuvent réduire les risques de blessure, mais ne peuvent pas les empêcher. Soyez prudent.
(7) L'équitation peut être une activité dangereuse ; la surveillance d'un adulte est requise. La surveillance directe d'un adulte est requise en tout temps : ce manuel contient Informations importantes concernant la sécurité. Veuillez lire les règles de sécurité suivantes. Il vous incombe de vérifier ces informations et de vous assurer que votre L'enfant obéit à tous les avertissements, mises en garde, instructions et consignes de sécurité et s'assurer que les jeunes cyclistes sont

capables d'utiliser ce produit en toute sécurité. Les enfants ont besoin qu'on leur enseigne et qu'on leur rappelle fréquemment l'importance de conduite en toute sécurité.

(8) Choisissez une surface sèche, propre, plate et de niveau pour rouler. Ne l'utilisez pas près des escaliers, des pentes ou des surfaces surélevées. Ne l'utilisez pas sur les routes, à proximité des voitures ou de la circulation. Ne roulez pas la nuit ou lorsque la visibilité est réduite. N'utilisez jamais l'appareil près des piscines, des escaliers, des allées en pente, des collines, des routes ou des ruelles. Ne roulez pas près des sources d'électricité, de la chaleur ou d'autres dangers.
(9) L'utilisation excessive du frein entraînera l'usure de vos roues et leur remplacement, et peut également endommager la structure et la solidité du cadre de votre WAVE ROLLER.
(10) Évitez les blessures potentielles en respectant toutes les règles de sécurité, en faisant preuve de prudence et de bon sens, et en vous amusant !
(11) Conduire une voiturette pour enfants peut être une activité dangereuse. certaines conditions peuvent entraîner une panne de l'équipement sans que cela soit imputable au produit. ou son fabricant. Comme d'autres produits à roues, une KID WIGGLE CAR peut et est conçu pour bouger et il est donc possible d'en perdre le contrôle, de tomber et/ou de se retrouver dans des situations dangereuses qu'aucune quantité de L'attention, les instructions ou l'expertise peuvent éviter bien des accidents. Dans de tels cas, votre enfant peut être gravement blessé, voire mourir, même avec des équipements de sécurité et autres précautions.
(12) Votre compagnie d'assurance pourrait ne pas couvrir les accidents impliquant des jouets à pédales comme la KID WIGGLE CAR. Pour savoir si vous êtes assuré, veuillez contacter votre compagnie d'assurance ou votre courtier.
(13) Évitez les descentes qui peuvent engendrer une vitesse excessive ; le frein n'est pas conçu pour cet usage et risque de crever sur le plat s'il

est utilisé à grande vitesse (ce qui signifie que vous devrez changer les roues rapidement ; ceci n'est pas couvert par la garantie).

(14) Pendant l'utilisation, tenez vos doigts et les autres parties de votre corps éloignés des roues et autres pièces mobiles.

(15) Ne transportez jamais plus d'une personne à la fois. Restez toujours assis sur le siège lorsque vous utilisez votre KID WIGGLE CAR. Ne poussez ni ne tirez jamais un KID WIGGLE CAR : il est conçu pour se déplacer sur une surface plane grâce à son système de propulsion en forme de serpent.

(16) Attachez toujours vos cheveux et vos vêtements de manière à ce qu'ils ne touchent pas le sol ni les roues.
(17) Les jouets doivent être utilisés avec prudence, car des compétences sont nécessaires pour éviter les chutes ou les collisions qui pourraient blesser l'utilisateur ou des tiers.
(18) Ce jouet permet de se déplacer en faisant pivoter le volant avant.

LISTE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ (AVANT CHAQUE TRAJET)

(1) Pièces desserrées. Soulevez la partie avant de cinq à sept centimètres et laissez-la rebondir au sol. Tout semble-t-il bien fixé ? Aucun bruit ou cliquetis inhabituel ne doit provenir de pièces desserrées ou cassées. En cas de doute, faites appel à un mécanicien qualifié. Assurez-vous toujours que la rallonge est correctement serrée.
(2) Frein. Vérifiez le bon fonctionnement du frein. Assurez-vous que vous et votre enfant savez où il se trouve et qu'il est facilement accessible. Lorsque vous actionnez le levier, le frein doit entrer en contact avec la roue et freiner la roue.
(3) Cadre, siège et guidon : vérifiez l’absence de fissures ou de fixations cassées. Bien que les cadres cassés soient extrêmement rares, un choc contre un trottoir ou un mur peut endommager, tordre ou casser un cadre, un siège ou un guidon. Prenez l’habitude d’inspecter régulièrement votre KID WIGGLE CAR et avant chaque utilisation.
(4) Équipement de sécurité obligatoire. Portez toujours l'équipement de sécurité approprié : casque homologué, chaussures de sécurité, genouillères, coudières et protège-poignets. Respectez toujours les règles de sécurité et n'utilisez jamais ce dispositif sur les routes ouvertes, à proximité de voitures, de pentes ou de collines. Ne portez pas de vêtements amples ni d'accessoires susceptibles de toucher le sol ; attachez vos cheveux longs afin qu'ils ne s'approchent pas des roues ou du sol.

Fabricant : YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Adresse : No.6, Xiashantou, village de Loudian, ville de Gushan, ville de Yongkang, ville de Jinhua, Zhejiang





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Auto

Modell: YO-60 03S

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Modell: YO-6003S




(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

	Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für das KID WIGGLE CAR entschieden haben . Das KID WIGGLE CAR ist ein fahrbares Spielzeug, das für Kinder auf ebenen Flächen drinnen und draußen geeignet ist. Es wird durch Schwingen des vorderen Lenkrads angetrieben . Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Benutzung. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.




A. Sitz B. Hebel C. Rad D. Lenker

Dieses Handbuch aufbewahren

Kid Wiggle Auto	
Modell	YO-60 03S
Maximale Belastbarkeit	15 4 Pfund

BETRIEB



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beachten Sie das tatsächliche Produkt.)

ANWENDUNG

(1) Setz dich auf den Sattel und bewege den Lenker erst nach rechts, dann nach links; schon fährst du vorwärts. Je schneller und ausladender die Bewegung ist, desto schneller wirst du. Versuche einfach, große Ausholbewegungen zu machen und dann das Tempo zu erhöhen, um schneller zu werden.

(2) Drücke stärker nach rechts oder links, um dich nach rechts oder links zu bewegen.

(3) KID WIGGLE CAR zu verlangsamen , und stelle deine Füße auf den Boden.

(4) Bitte seien Sie vorsichtig beim Ein- und Aussteigen aus Ihrem KID WIGGLE CAR ; es ist zwar sehr nah am Boden, kann aber trotzdem umkippen!

(5) Entwickle deine Fähigkeiten weiter und veranstalte Rennen, Slalomfahrten und erfinde Spiele mit deinen Freunden.

(6) Beachten Sie unbedingt die in dieser Broschüre, auf dem Sitz und in der Box enthaltenen Sicherheitshinweise.

(7) Bitte seien Sie beim Benutzen Ihres KID WIGGLE CAR äußerst vorsichtig . Benutzen Sie es niemals in der Einfahrt, in der Nähe von Autos oder im Straßenverkehr. Benutzen Sie es niemals an einem

Hang; die Bremse ist nicht für das Anhalten an einem Hang ausgelegt und beschädigt nur die Räder, die dann ersetzt werden müssen. Andernfalls kann es zu strukturellen Schäden an Ihrem KID WIGGLE CAR kommen . Halten Sie Ihre Finger/Hände niemals in die Nähe der sich drehenden Räder. Achten Sie darauf, dass lose Kleidung oder Haare nicht den Boden oder die Räder berühren; befestigen Sie Haare und Kleidung immer.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

⚠ WARNUNG :





(1) Dieses Produkt ist nur für Kinder ab 4 Jahren geeignet.
(2) Das ist kein Lebensmittel; bitte nehmen Sie es nicht in den Mund.
(3) Achtung! In der Verpackung befinden sich Kleinteile, die vor dem Zusammenbau für Kinder unter 3 Jahren eine Erstickungsgefahr darstellen können.
(4) Nach der Montage sollten sämtliche Verpackungsmaterialien und Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kleinkindern unter 3 Jahren aufbewahrt werden.
(5) Halten Sie beim Zusammenbau/Auseinanderbau des KID WIGGLE CAR die Finger vom Verbindungsmechanismus fern. Lassen Sie Kinder dieses Produkt nicht zusammenbauen/auseinanderbauen. Überprüfen Sie vor jeder Fahrt, ob alle Teile fest sitzen.
(6) Achten Sie stets darauf, dass Kinder geeignete Schutzkleidung und einen zugelassenen Helm tragen, darunter Sicherheitsschuhe sowie Knie- und Handgelenkschützer. Schutzausrüstung kann das Verletzungsrisiko verringern, aber nicht vollständig verhindern. Seien Sie vorsichtig.
(7) Reiten kann eine gefährliche Aktivität sein – Aufsicht durch die Eltern ist erforderlich. Direkte Aufsicht durch Erwachsene ist jederzeit erforderlich: Dieses Handbuch enthält Wichtige Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsregeln. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Informationen zu überprüfen und sicherzustellen, dass Ihre Das Kind befolgt alle Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen, Anweisungen und Sicherheitshinweise und Sicherstellen, dass junge Fahrer dieses Produkt sicher verwenden können. Kinder brauchen

Ihnen die Bedeutung beigebracht und immer wieder verdeutlicht zu bekommen, wie wichtig es ist für sicheres Fahren.

(8) Wähle zum Fahren eine trockene, saubere, ebene Fläche. Fahre nicht in der Nähe von Treppen, Hügeln oder erhöhten Flächen. Fahre nicht auf Straßen, in der Nähe von Autos oder im Straßenverkehr. Fahre nicht nachts oder bei eingeschränkter Sicht. Fahre niemals in der Nähe von Schwimmbädern, Treppen, abschüssigen Einfahrten, Hügeln, Fahrbahnen oder Gassen. Fahre nicht in der Nähe von Stromquellen, Hitzequellen oder anderen Gefahrenquellen.
(9) Übermäßiger Bremsengebrauch führt zu Verschleiß der Räder, die dann ersetzt werden müssen, und kann außerdem die Rahmenstruktur und Stabilität Ihres Wave Rollers beeinträchtigen.
(10) Vermeiden Sie mögliche Verletzungen, indem Sie alle Sicherheitsregeln befolgen, Vorsicht walten lassen und Ihren gesunden Menschenverstand einsetzen – und dabei viel Spaß haben!
(11) Das Fahren mit einem KID WGGLE CAR kann eine gefährliche Aktivität sein. Bestimmte Bedingungen können dazu führen, dass das Gerät ohne Verschulden des Produkts ausfällt. oder dessen Hersteller. Wie andere Produkte mit Rädern, ein KID WIGGLE CAR kann sich bewegen und ist dazu bestimmt, sich zu bewegen, und daher ist es möglich, die Kontrolle zu verlieren, herunterzufallen und/oder in gefährliche Situationen zu geraten, die durch keine noch so große Menge an Sorgfalt, Anweisungen oder Fachkenntnisse können dies verhindern. Sollte es dennoch zu einem solchen Vorfall kommen, kann Ihr Kind schwer verletzt werden oder sogar sterben, selbst bei Verwendung von Schutzausrüstung und anderen Vorsichtsmaßnahmen.
(12) Ihre Versicherung deckt möglicherweise keine Unfälle mit Kinderfahrzeugen wie dem KID Wiggle Car ab. Um zu klären, ob Sie versichert sind, kontaktieren Sie bitte Ihre Versicherung oder Ihren Versicherungsmakler.
(13) Vermeiden Sie Abfahrten, die zu übermäßiger Geschwindigkeit führen

können; die Bremse ist nicht für diesen Zweck ausgelegt und verursacht bei hoher Geschwindigkeit einen Platten auf ebener Strecke (was bedeutet, dass Sie die Räder schnell wechseln müssen; dies ist nicht von der Garantie abgedeckt).

(14) Halten Sie beim Bedienen Ihre Finger und andere Körperteile von den Rädern und anderen beweglichen Teilen fern.

(15) Es darf sich immer nur eine Person gleichzeitig im KID WIGGLE CAR bewegen. Bleiben Sie beim Fahren stets auf dem Sitz sitzen. Schieben oder ziehen Sie das KID WIGGLE CAR niemals: Es ist so konstruiert, dass es sich mit seinem schlangenartigen Antrieb auf ebener Fläche fortbewegt.

(16) Haare und Kleidung sollten immer so befestigt werden, dass sie nicht den Boden und die Räder berühren.
(17) Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Zusammenstöße zu vermeiden, die zu Verletzungen des Benutzers oder Dritter führen könnten.
(18) Dieses Spielzeug erzeugt Antriebskraft durch Schwenken des vorderen Lenkrads.

SICHERHEITS-CHECKLISTE (VOR JEDER FAHRT)

(1) Lose Teile. Heben Sie das Vorderteil etwa fünf bis acht Zentimeter vom Boden ab und lassen Sie es los, damit es auf dem Boden aufprallen kann. Sitzt alles fest? Lose oder defekte Teile sollten keine ungewöhnlichen Klapper- oder Geräusche von sich geben. Im Zweifelsfall lassen Sie es von einem erfahrenen Mechaniker überprüfen. Achten Sie stets darauf, dass die Verlängerung fest angezogen ist.
(2) Bremse. Überprüfen Sie die Bremse auf ihre Funktion. Stellen Sie sicher, dass Sie und Ihr Kind wissen, wo sich die Bremse befindet und dass sie leicht erreichbar ist. Beim Betätigen des Bremshebels sollte die Bremse am Rad anliegen und die Bremswirkung entfalten.
(3) Rahmen, Sitz und Lenker. Prüfen Sie auf Risse oder gebrochene Verbindungen. Obwohl Rahmenbrüche äußerst selten sind, kann ein Aufprall gegen einen Bordstein oder eine Mauer Rahmen, Sitz oder Lenker beschädigen, verbiegen oder brechen. Gewöhnen Sie sich an, Ihr KID WIGGLE CAR regelmäßig und vor jeder Fahrt zu überprüfen.
(4) Schutzausrüstung. Tragen Sie stets die vorgeschriebene Schutzausrüstung: zugelassenen Schutzhelm, Sicherheitsschuhe und Protektoren für Knie, Ellbogen und Handgelenke. Beachten Sie stets die Sicherheitsvorschriften und benutzen Sie das Fahrzeug niemals auf öffentlichen Straßen und/oder in der Nähe von Autos, an Hängen oder Hügeln. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Gegenstände, die den Boden berühren könnten. Binden Sie lange Haare so zusammen, dass sie nicht in die Nähe der Räder oder des Bodens geraten.

Hersteller: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Adresse: Nr. 6, Xiashantou, Dorf Loudian, Stadt Gushan, Stadt Yongkang, Stadt Jinhua, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Macchina giocattolo per bambini Wiggle

Modello: YO-60 03S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Modello:YO-6003S




(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

	Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grazie mille per aver scelto questa KID WIGGLE CAR . KID WIGGLE CAR è un giocattolo cavalcabile adatto ai bambini per giocare su superfici piane, sia interne che esterne. La propulsione avviene tramite la rotazione del volante anteriore . Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.




A. Sella B. Leva C. Ruota D. Manubrio

Salva questo manuale

Macchina giocattolo per bambini Wiggle	
Modello	YO-60 03S
Capacità di carico massima	15 4 libbre

OPERAZIONE



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, si prega di fare riferimento all'oggetto reale)

COME USARE

(1) Siediti sul sellino e muovi il manubrio prima a destra e poi a sinistra; inizierai a muoverti in avanti. Più velocemente e ampiamente muovi il manubrio, più velocemente andrai. Cerca di fare movimenti ampi e poi aumenta il ritmo per incrementare la velocità.
(2) Spingi di più a destra o a sinistra per spostarti a destra o a sinistra.
(3) Usa il freno per rallentare la tua KID WIGGLE CAR e appoggia i piedi a terra.
(4) Fate molta attenzione quando salite e scendete dalla vostra KID WIGGLE CAR ; è molto bassa, ma c'è comunque il rischio che si ribalti!
(5) Affina le tue abilità e organizza gare, slalom e inventa giochi con i tuoi amici.
(6) Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di sicurezza contenute in questo opuscolo, sul seggiolino e sulla scatola.
(7) Si prega di prestare la massima attenzione durante l'utilizzo della KID WIGGLE CAR: non utilizzarla mai in vialetto, vicino ad auto o in presenza di traffico; non utilizzarla mai in pendenza; il freno non è progettato per arrestare in pendenza e danneggerebbe solo le ruote, che dovranno essere sostituite, oppure potrebbe danneggiare

strutturalmente la KID WIGGLE CAR . Non avvicinare mai le dita/mani alle ruote in movimento. Non lasciare mai che indumenti o capelli sciolti tocchino il terreno o le ruote; tenere sempre i capelli e gli indumenti legati.

NOTE DI SICUREZZA E AVVERTENZE

AVVERTIMENTO :





(1) Questo prodotto è adatto solo a bambini di età superiore ai 4 anni.
(2) Questo non è cibo; per favore, non mettetelo in bocca.
(3) Attenzione! All'interno della confezione sono presenti piccole parti che, prima del montaggio, possono costituire un rischio di soffocamento per i bambini di età inferiore a 3 anni.
(4) Dopo il montaggio, tutti gli imballaggi e i pezzi di ricambio devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 3 anni.
(5) Durante il montaggio/smontaggio della KID WIGGLE CAR, tenere le dita lontane dal meccanismo di collegamento. Non permettere ai bambini di montare o smontare questo prodotto. Verificare sempre che tutte le parti siano ben fissate prima di utilizzare il veicolo.
(6) Assicurarsi sempre che il bambino indossi un casco e un abbigliamento protettivo adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo, un casco di sicurezza omologato, scarpe protettive, ginocchiere e protezioni per i polsi. Le attrezzature di sicurezza possono essere progettate per ridurre il rischio di infortuni, ma non possono prevenirli completamente. Prestare attenzione.
(7) Andare in bicicletta può essere un'attività pericolosa: è necessaria la supervisione dei genitori. È richiesta la supervisione diretta di un adulto in ogni momento: questo manuale contiene Informazioni importanti sulla sicurezza. Si prega di leggere le seguenti norme di sicurezza. è tua responsabilità rivedere queste informazioni e assicurarti che il bambino obbedisce a tutti gli avvertimenti, le precauzioni, le istruzioni e gli argomenti di sicurezza e assicurarsi che i giovani ciclisti siano in grado di utilizzare questo prodotto in sicurezza.

I bambini hanno bisogno l'importanza di essere istruiti e di vedersi ribadire frequentemente l'importanza di guida sicura.

(8) Scegli una superficie asciutta, pulita, piana e livellata su cui guidare. Non utilizzare vicino a scale, colline o superfici sopraelevate. Non utilizzare su strade, vicino ad auto o traffico. Non utilizzare di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Non utilizzare mai vicino a piscine, scalini, vialetti in pendenza, colline, strade o vicoli. Non utilizzare vicino a fonti di elettricità, calore o altri pericoli.
(9) L'uso eccessivo del freno causerà l'usura delle ruote, che dovranno quindi essere sostituite, e potrà anche danneggiare la struttura e la robustezza del telaio del vostro WAVE ROLLER.
(10) Evita potenziali infortuni seguendo tutte le norme di sicurezza, usando prudenza e buon senso, e divertendoti!
(11) Guidare una KID WGGLE CAR può essere un'attività pericolosa. Alcuni Le condizioni possono causare il guasto dell'apparecchiatura senza che ciò sia imputabile al prodotto. o il suo produttore. Come altri prodotti con ruote, una KID WIGGLE CAR può e deve muoversi ed è quindi possibile perdere il controllo, cadere e/o trovarsi in situazioni pericolose che nessuna quantità di La mancanza di cura, istruzioni o competenza può eliminare il rischio. Se ciò accade, il bambino può subire gravi danni o morire, anche utilizzando dispositivi di sicurezza e altre precauzioni.
(12) La tua compagnia assicurativa potrebbe non coprire gli incidenti che coinvolgono giocattoli cavalcabili come la KID WIGGLE CAR. Per verificare se sei assicurato, contatta la tua compagnia assicurativa o il tuo agente assicurativo.
(13) Evitate le discese che possono generare velocità eccessive; il freno non è progettato per questo tipo di utilizzo e, se azionato ad alta velocità, forerà la ruota (il che significa che dovrete cambiare le ruote rapidamente; questo intervento non è coperto dalla garanzia).
(14) Durante l'utilizzo, tenere le dita e altre parti del corpo lontane dalle ruote e dalle altre parti mobili.

(15) Non far salire più di una persona alla volta. Rimani sempre seduto sul sedile quando usi la tua KID WIGGLE CAR. Non spingere o tirare mai una KID WIGGLE CAR: è progettata per muoversi con il suo sistema di propulsione a serpente su una superficie piana.

(16) Assicurati sempre di fissare capelli e indumenti in modo che non tocchino terra o le ruote.
(17) I giocattoli vanno usati con cautela, poiché è necessaria una certa abilità per evitare cadute o collisioni che potrebbero causare lesioni all'utilizzatore o a terzi.
(18) Questo giocattolo fornisce la potenza di guida ruotando il volante anteriore.

LISTA DI CONTROLLO DI SICUREZZA (PRIMA DI OGNI VIAGGIO)

(1) Parti allentate. Sollevate la parte anteriore da terra di due o tre centimetri e lasciatela cadere in modo che rimbalzi sul terreno. Tutto sembra ben saldo? Non dovrebbero esserci rumori o scricchiolii insoliti provenienti da parti allentate o componenti rotti. In caso di dubbi, chiedete a un meccanico esperto di controllare. Assicuratevi sempre che l'estensione sia serrata correttamente.
(2) Freno. Verificate che il freno funzioni correttamente. Assicuratevi che voi e vostro figlio sappiate dove si trova e che sia facilmente raggiungibile. Quando tirate la leva, il freno dovrebbe entrare in contatto con la ruota e produrre l'azione frenante.
(3) Telaio, sedile e manubrio a T. Controllare la presenza di crepe o giunzioni rotte. Sebbene i telai rotti siano estremamente rari, urtare un marciapiede o un muro può danneggiare, piegare o rompere il telaio, il sedile o il manubrio. Prendi l'abitudine di ispezionare regolarmente il tuo KID WIGGLE CAR e prima di ogni utilizzo.
(4) Dispositivi di sicurezza. Indossare sempre i dispositivi di sicurezza appropriati: casco omologato, scarpe, protezioni per ginocchia, gomiti e polsi. Rispettare sempre le norme di sicurezza e non utilizzare mai il mezzo su strade aperte e/o in prossimità di auto, pendii o colline. Non indossare indumenti larghi o qualsiasi cosa che possa toccare terra; si prega di raccogliere i capelli lunghi in modo che non entrino in contatto con le ruote o con il terreno.

Produttore: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Indirizzo: No.6, Xiashantou, villaggio di Loudian, città di Gushan, città di Yongkang, Jinhua Cilty, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Cochecito infantil

Modelo: YO-60 03S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Modelo: YO-6003S




(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Muchas gracias por elegir este cochecito KID WIGGLE CAR . Es un juguete para montar, ideal para que los niños jueguen en superficies planas, tanto en interiores como en exteriores. Se impulsa girando el volante delantero . Lea atentamente todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados.




A. Asiento B. Palanca C. Rueda D. Manillar

Guardar este manual

Cochecito infantil	
Modelo	YO-60 03S
Capacidad de carga máxima	15 4 libras

OPERACIÓN



(La imagen es solo de referencia; consulte el producto real).

CÓMO USAR

(1) Siéntate en el asiento y mueve el manillar primero a la derecha y luego a la izquierda; empezarás a avanzar. Cuanto más rápido y amplio sea el movimiento, más rápido irás. Intenta hacer movimientos amplios y luego aumenta el ritmo para incrementar tu velocidad.

(2) Empuja más a la derecha o a la izquierda para moverte a la derecha o a la izquierda.

(3) Usa el freno para reducir la velocidad de tu KID WIGGLE CAR y pon los pies en el suelo.

(4) Tenga cuidado al subir y bajar de su KID WIGGLE CAR ; está muy cerca del suelo, ¡pero aún así puede volcar!

(5) Desarrolla tus habilidades, organiza carreras, eslálones e inventa juegos con tus amigos.

(6) Siga estrictamente las instrucciones de seguridad que figuran en este folleto, en el asiento y en la caja.

(7) Tenga mucho cuidado al usar su KID WIGGLE CAR: nunca lo use en la entrada de la casa, cerca de otros autos o en el tráfico; nunca lo use en una pendiente. El freno no está diseñado para detenerse en una pendiente y solo dañará las ruedas, las cuales deberán reemplazarse; de lo contrario, podría dañar la estructura de su KID WIGGLE CAR . Nunca acerque los dedos o las manos a las ruedas giratorias. Nunca

permita que la ropa o el cabello sueltos toquen el suelo o las ruedas; siempre sujete el cabello y la ropa.

NOTAS DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA :





(1) Este producto solo es apto para niños mayores de 4 años.
(2) Esto no es comida; por favor, no se lo lleve a la boca.
(3) ¡Atención! Dentro de la caja hay piezas pequeñas que, antes del montaje, pueden suponer un peligro de asfixia para niños menores de 3 años.
(4) Tras el montaje, todo el embalaje y las piezas de repuesto deben mantenerse fuera del alcance de los niños pequeños menores de 3 años.
(5) Mantenga los dedos alejados del mecanismo del sistema de conexión al armar o desarmar el KID WIGGLE CAR. No permita que los niños armen o desarmen este producto. Siempre verifique que todas las piezas estén bien ajustadas antes de usarlo.
(6) Asegúrese siempre de que el niño lleve puesto el casco y la ropa de protección adecuados, incluyendo, entre otros, un casco de seguridad homologado, calzado de seguridad y rodilleras y muñequeras protectoras. El equipo de seguridad puede estar diseñado para reducir la probabilidad de lesiones, pero no puede prevenirlas. Tenga precaución.
(7) Montar a caballo puede ser una actividad peligrosa; se requiere la supervisión de los padres. Se requiere la supervisión directa de un adulto en todo momento: este manual contiene Información importante sobre seguridad. Lea las siguientes normas de seguridad. Es su responsabilidad revisar esta información y asegurarse de que su El niño obedece todas las advertencias, precauciones, instrucciones y temas de seguridad y asegurar que los jóvenes

ciclistas puedan usar este producto de forma segura. Los niños necesitan que se les enseñe y se les refuerce con frecuencia la importancia de conducción segura.

(8) Elige una superficie seca, limpia, plana y nivelada para montar. No la uses cerca de escaleras, cuestas o superficies elevadas. No la uses en calles, cerca de coches o tráfico. No la uses de noche ni con poca visibilidad. Nunca la uses cerca de piscinas, escalones, entradas de vehículos con pendiente, cuestas, carreteras o callejones. No la uses cerca de fuentes de electricidad, calor u otros peligros.

(9) El uso excesivo del freno provocará el desgaste de las ruedas y la necesidad de reemplazarlas; además, puede dañar la estructura y la resistencia del cuadro de su WAVE ROLLER.

(10) ¡Evite posibles lesiones siguiendo todas las normas de seguridad, actuando con precaución y sentido común, y pasándolo bien!

(11) Montar en un KID WGGLE CAR puede ser una actividad peligrosa. Ciertos Las condiciones pueden provocar que el equipo falle sin que sea culpa del producto. o su fabricante. Al igual que otros productos con ruedas, un KID WIGGLE CAR puede y está diseñado para moverse y, por lo tanto, es posible perder el control, caerse y/o entrar en situaciones peligrosas que ninguna cantidad de El cuidado, las instrucciones o la experiencia pueden evitarlo. Si esto ocurre, su hijo podría sufrir daños graves o incluso morir, aunque se utilicen equipos de seguridad y otras precauciones.

(12) Es posible que su compañía de seguros no cubra los accidentes que involucren juguetes con ruedas como el KID WIGGLE CAR. Para saber si tiene cobertura, comuníquese con su compañía de seguros o con su agente de seguros.

(13) Evite los descensos que puedan generar una velocidad excesiva; el freno no está diseñado para ese uso y provocará un pinchazo en terreno llano si se utiliza a alta velocidad (lo que significa que tendrá que cambiar las ruedas rápidamente; esto no está cubierto por la garantía).

(14) Mantenga los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las ruedas y demás piezas móviles durante el funcionamiento.
(15) No suba más de una persona a la vez. Permanezca siempre sentado en el asiento cuando utilice su KID WIGGLE CAR. Nunca empuje ni tire de un KID WIGGLE CAR: está diseñado para moverse con su sistema de propulsión tipo serpiente sobre una superficie plana.

(16) Sujeta siempre el cabello y la ropa de forma que no toquen el suelo ni las ruedas.
(17) Los juguetes deben usarse con precaución, ya que se requieren habilidades para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.
(18) Este juguete proporciona potencia de conducción al girar el volante delantero.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD (ANTES DE CADA VIAJE)

(1) Piezas sueltas. Levante la parte delantera del suelo unos cinco o siete centímetros y suéltela para que rebote. ¿Suena todo bien ajustado? No debería haber ruidos extraños ni vibraciones provenientes de piezas sueltas o componentes rotos. Si tiene dudas, consulte con un mecánico experimentado. Asegúrese siempre de que la extensión esté bien apretada.
(2) Freno. Compruebe que el freno funcione correctamente. Asegúrese de que tanto usted como su hijo sepan dónde está ubicado y de que puedan alcanzarlo fácilmente. Al accionar la palanca, el freno debe hacer contacto con la rueda y proporcionar frenado.
(3) Cuadro, asiento y manillar. Compruebe si hay grietas o conexiones rotas. Aunque los cuadros rotos son extremadamente raros, un golpe contra un bordillo o una pared puede dañar, doblar o romper el cuadro, el asiento o el manillar. Acostúmbrese a inspeccionar su KID WIGGLE CAR con regularidad y antes de cada paseo.
(4) Equipo de seguridad. Utilice siempre el equipo de seguridad adecuado: casco homologado, calzado adecuado y protecciones para rodillas, codos y muñecas. Respete siempre las normas de seguridad y nunca utilice el vehículo en carreteras abiertas ni cerca de vehículos, pendientes o colinas. No utilice ropa suelta ni nada que pueda tocar el suelo; por favor, recójase el cabello largo para que no roce las ruedas ni el suelo.

Fabricante: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Dirección: No.6, Xiashantou, pueblo de Loudian, ciudad de Gushan, ciudad de Yongkang, Jinhua Cilty, Zhejiang





VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model:YO-60 03S

VEVOR
Upgrade·The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model:YO-6003S




(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

OPIS PRODUKTU

Dziękujemy bardzo za wybór KID WIGGLE CAR . KID WIGGLE CAR to jeżdżąca zabawka przeznaczona dla dzieci do zabawy na płaskich powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz. Zapewnia ona napęd poprzez obracanie przedniej kierownicy . Przed użyciem prosimy o przeczytanie całej instrukcji. Informacje zawarte w instrukcji pomogą Państwu osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.




A. Siedzisko B. Dźwignia C. Kierownica D. Kierownica

Zapisz ten podręcznik

Kid Wiggle Car	
Model	YO-60 03S
Maksymalna ładowność	15 4 funtów

DZIAŁANIE



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, prosimy odnosić się do rzeczywistego obiektu)

SPOSÓB UŻYCIA

(1) Usiądź na siodełku i przesuń kierownicę w prawo, a potem w lewo. Zaczniesz się poruszać do przodu. Im szybciej i bardziej się poruszasz, tym szybciej będziesz jechać. Staraj się wykonywać duże ruchy, a następnie zwiększaj tempo, aby zwiększyć prędkość.
(2) Naciśnij mocniej prawą lub lewą stronę, aby przesunąć się w prawo lub w lewo.
(3) Użyj hamulca, aby zwolnić swój KID WIGGLE CAR i postaw stopy na ziemi.
(4) Zachowaj ostrożność przy wsiadaniu i wysiadaniu z KID WIGGLE CAR . Pojazd jest bardzo niski, ale istnieje ryzyko przewrócenia się!
(5) Rozwijaj swoje umiejętności, organizuj wyścigi, slalomy i wymyślaj gry ze znajomymi.
(6) Należy ściśle przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zamieszczonych w tej ulotce, na siedzisku i pudełku.
(7) Zachowaj szczególną ostrożność podczas korzystania z KID WIGGLE CAR – nigdy nie używaj go na podjeździe, w pobliżu samochodu ani w ruchu ulicznym – nigdy nie używaj go na pochyłościach. Hamulec nie jest zaprojektowany do zatrzymywania się na pochyłościach i może uszkodzić jedynie koła, które należy wymienić. W przeciwnym razie

może to doprowadzić do uszkodzenia konstrukcji KID WIGGLE CAR . Nigdy nie zbliżaj palców/dłoni do obracających się kół. Nigdy nie pozwól, aby luźne ubrania lub włosy dotykały podłoża lub kół; zawsze przypnij włosy i ubrania.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE :





(1) Produkt przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci w wieku powyżej 4 lat.
(2) To nie jest jedzenie, proszę nie wkładać tego do ust.
(3) Uwaga! Wewnątrz opakowania znajdują się drobne elementy, które przed złożeniem mogą stanowić zagrożenie zadławienia dla dzieci poniżej 3. roku życia.
(4) Po złożeniu wszystkie opakowania i części zamienne należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci poniżej 3 roku życia.
(5) Trzymaj palce z dala od mechanizmu złącza podczas montażu/demontażu KID WIGGLE CAR. Nie pozwalaj dzieciom na montaż/demontaż tego produktu. Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie części są dobrze zamocowane przed jazdą.
(6) Zawsze należy zadbać o to, aby dziecko miało na sobie odpowiedni kask ochronny i odzież ochronną, obejmującą m.in. zatwierdzony kask ochronny, obuwie ochronne, ochraniacze na kolana i nadgarstki. Sprzęt bezpieczeństwa może mieć na celu zmniejszenie ryzyka odniesienia obrażeń, nie może jednak im zapobiec. Należy zachować ostrożność.
(7) Jazda konna może być niebezpieczną aktywnością, dlatego wymagany jest nadzór rodzicielski. W każdej chwili wymagany jest bezpośredni nadzór osoby dorosłej: niniejsza instrukcja zawiera: Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z tymi informacjami i upewnienie się, że dziecko przestrzega wszystkich ostrzeżeń, przestróg, instrukcji i zagadnień

bezpieczeństwa oraz zapewnić, że młodzi jeźdźcy będą mogli bezpiecznie korzystać z tego produktu. Dzieci potrzebują być nauczanym i często wzmacnianym w nich, jak ważne jest bezpiecznej jazdy.

(8) Wybierz suchą, czystą, płaską i równą nawierzchnię do jazdy. Nie używaj w pobliżu schodów, wzniesień ani podwyższeń. Nie używaj na ulicach, w pobliżu samochodów ani w ruchu ulicznym. Nie jeździj w nocy ani w warunkach ograniczonej widoczności. Nigdy nie używaj w pobliżu basenów, schodów, pochyłych podjazdów, wzniesień, dróg ani alejek. Nie jeździj w pobliżu źródeł prądu, źródeł ciepła ani innych niebezpiecznych zagrożeń.
(9) Nadmierne używanie hamulca spowoduje zużycie kół i konieczność ich wymiany. Może to również uszkodzić ramę i osłabić wytrzymałość rolki WAVE ROLLER.
(10) Uniknij potencjalnych obrażeń przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, zachowując ostrożność i zdrowy rozsądek oraz dobrze się bawiąc!
(11) Jazda KID WGGLE CAR może być niebezpieczna. Niektóre warunki mogą spowodować awarię sprzętu bez winy produktu lub jego producenta. Podobnie jak inne produkty na kółkach, KID WIGGLE CAR może się poruszać i jest przeznaczony do poruszania się, dlatego istnieje możliwość utraty kontroli, upadku i/lub znalezienia się w niebezpiecznych sytuacjach, w których nie ma żadnych środków ostrożności. Opieka, instrukcje i doświadczenie mogą wyeliminować ryzyko. W takim przypadku dziecko może doznać poważnych obrażeń lub umrzeć, nawet jeśli stosuje się sprzęt bezpieczeństwa i inne środki ostrożności.
(12) Twoja firma ubezpieczeniowa może nie zapewniać pokrycia kosztów wypadków z udziałem zabawek jeździkowych, takich jak KID WIGGLE CAR. Aby sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową lub swoim brokerem ubezpieczeniowym.
(13) Unikaj zjazdów, które mogą powodować nadmierną prędkość.

Hamulec nie jest do tego przeznaczony i przy dużej prędkości może przebić oponę (co oznacza, że będziesz musiał szybko wymienić koła; nie jest to objęte gwarancją).

(14) Podczas obsługi pojazdu trzymaj palce i inne części ciała z dala od kół i innych ruchomych części.

(15) Nie przewoź więcej niż jednej osoby na raz. Podczas korzystania z KID WIGGLE CAR zawsze siedź na siedzeniu. Nigdy nie pchaj ani nie ciągnij KID WIGGLE CAR: jest on zaprojektowany do poruszania się na płaskiej powierzchni za pomocą mechanizmu napędowego przypominającego węża.

(16) Zawsze przypinaj włosy i ubrania tak, aby nie dotykały podłoża i kół.
(17) Zabawki należy obsługiwać ostrożnie, ponieważ wymagają pewnych umiejętności, aby uniknąć upadków lub zderzeń, które mogą spowodować obrażenia użytkownika lub osób trzecich.
(18) Zabawka ta zapewnia napęd poprzez poruszanie przednią kierownicą.

LISTA KONTROLNA BEZPIECZEŃSTWA (PRZED KAŻDĄ PRZEJAZDEM)

(1) Luźne części. Unieś przednią część nad ziemię na pięć-dziesięć centymetrów i puść, aby mogła odbić się od podłoża. Czy wszystko jest dobrze dokręcone? Luźne części lub uszkodzone podzespoły nie powinny wydawać żadnych nietypowych grzechotań ani dźwięków. W razie wątpliwości poproś doświadczonego mechanika o sprawdzenie. Zawsze upewnij się, że przedłużka jest prawidłowo dokręcona.
(2) Hamulec. Sprawdź, czy hamulec działa prawidłowo. Upewnij się, że Ty i Twoje dziecko wiecie, gdzie się znajduje i że macie do niego łatwy dostęp. Po pociągnięciu dźwigni hamulec powinien przylegać do koła i zapewniać hamowanie.
(3) Rama, siodełko i kierownica. Sprawdź, czy nie ma pęknięć lub uszkodzonych połączeń. Chociaż uszkodzone ramy zdarzają się niezwykle rzadko, uderzenie w krawężnik lub ścianę może uszkodzić, wygiąć lub złamać ramę, siodełko lub kierownicę. Wyrób w sobie nawyk regularnego sprawdzania swojego KID WIGGLE CAR przed każdą jazdą.
(4) Sprzęt bezpieczeństwa. Zawsze noś odpowiedni sprzęt bezpieczeństwa: atestowany kask, buty, ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki. Zawsze przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i nigdy nie używaj na otwartych drogach i/lub w pobliżu samochodów, na zboczach i pagórkach. Nie noś luźnej odzieży ani niczego, co może dotykać podłoża; zwiąż długie włosy, aby nie dotykały kół ani podłoża.

Producent: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Adres: nr 6, Xiashantou, wioska Loudian, miasto Gushan, miasto Yongkang, Jinhua Cilty, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Kinderwiebelauto

Model: YO-60 03S

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model: YO-6003S




(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: Om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Hartelijk dank dat u voor deze KID WIGGLE CAR hebt gekozen . De KID WIGGLE CAR is een rijdend speelgoed dat geschikt is voor kinderen om op een vlakke ondergrond binnen of buiten te spelen. Het speelgoed wordt aangedreven door het stuur aan de voorkant te bewegen . Lees alle instructies aandachtig door voordat u het gebruikt. De informatie helpt u om de best mogelijke resultaten te behalen.




A. Zadel B. Hendel C. Wiel D. Stuur

Bewaar deze handleiding

Kinderwiebelauto	
Model	YO-60 03S
Maximale draagcapaciteit	15 4 lbs

OPERATIE



(De afbeelding dient slechts ter referentie; het daadwerkelijke product kan afwijken.)

HOE TE GEBRUIKEN

(1) Ga op het zadel zitten en beweeg het stuur eerst naar rechts en dan naar links; je zult vooruit beginnen te bewegen. Hoe sneller en groter je bewegingen, hoe sneller je gaat. Probeer eerst grote bewegingen te maken en verhoog vervolgens het tempo om je snelheid te verhogen.
(2) Duw meer naar rechts of naar links om naar rechts of naar links te bewegen.
(3) KID WIGGLE CAR af te remmen en zet je voeten op de grond.
(4) Wees voorzichtig bij het in- en uitstappen van je KID WIGGLE CAR ; hij is erg laag bij de grond, maar je kunt hem nog steeds omkiepen!
(5) Ontwikkel je vaardigheden en organiseer races, slaloms en verzin spelletjes met je vrienden.
(6) Volg de veiligheidsinstructies in deze bijsluiter, op het zitje en in de opbergbox nauwgezet op.
(7) Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van uw KID WIGGLE CAR - gebruik hem nooit op een oprit, in de buurt van auto's of verkeer - gebruik hem nooit op een helling; de rem is niet ontworpen om op een helling te stoppen en zal alleen de wielen beschadigen, die dan vervangen moeten worden. Anders kan uw KID WIGGLE CAR structureel beschadigd raken . Houd uw vingers/handen nooit in de

buurt van draaiende wielen. Laat nooit losse kleding of haar de grond of de wielen raken; maak haar en kleding altijd vast.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN

⚠ WAARSCHUWING :





(1) Dit product is alleen geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar.
(2) Dit is geen voedsel; stop het alstublieft niet in uw mond.
(3) Waarschuwing! In de doos zitten kleine onderdelen die, vóór montage, verstikkingsgevaar kunnen opleveren voor kinderen jonger dan 3 jaar.
(4) Na de montage dienen alle verpakkingen en reserveonderdelen buiten het bereik van kleine kinderen jonger dan 3 jaar te worden gehouden.
(5) Houd uw vingers uit de buurt van het verbindingsmechanisme tijdens het monteren/demonteren van de KID WIGGLE CAR. Laat kinderen dit product niet monteren/demonteren. Controleer altijd of alle onderdelen goed vastzitten voordat u gaat rijden.
(6) Zorg er altijd voor dat een kind de juiste beschermende helm en kleding draagt, waaronder, maar niet beperkt tot, een goedgekeurde veiligheidshelm, beschermende schoenen en beschermende knie- en polsbeschermers. Veiligheidsuitrusting kan de kans op letsel verkleinen, maar kan letsel niet voorkomen. Wees voorzichtig.
(7) Paardrijden kan een gevaarlijke activiteit zijn - ouderlijk toezicht is vereist. Direct toezicht van een volwassene is te allen tijde vereist: deze handleiding bevat Belangrijke veiligheidsinformatie. Lees de volgende veiligheidsregels aandachtig door. Het is uw verantwoordelijkheid om deze informatie te controleren en ervoor te zorgen dat uw Het kind gehoorzaamt alle waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, instructies en veiligheidsvoorschriften. Zorg ervoor dat jonge rijders dit product veilig kunnen gebruiken. Kinderen moeten dat hen het belang wordt bijgebracht en dat dit regelmatig wordt herhaald. voor veilig rijden.

(8) Kies een droge, schone, vlakke en horizontale ondergrond om op te rijden. Gebruik het apparaat niet in de buurt van trappen, hellingen of verhoogde oppervlakken. Gebruik het apparaat niet op straat, in de buurt van auto's of verkeer. Rijd niet 's nachts of bij slecht zicht. Gebruik het apparaat nooit in de buurt van zwembaden, trappen, hellende opritten, heuvels, wegen of steegjes. Rijd niet in de buurt van elektriciteitsbronnen, hittebronnen of andere gevaarlijke situaties.

(9) Overmatig gebruik van de rem zorgt ervoor dat je wielen slijten en vervangen moeten worden. Het kan ook de frameconstructie en de stevigheid van je WAVE ROLLER beschadigen.

(10) Voorkom mogelijk letsel door alle veiligheidsregels te volgen, voorzichtig en verstandig te zijn, en vooral door plezier te hebben!

(11) Rijden in een KID WGGLE CAR kan een gevaarlijke activiteit zijn. Bepaalde Onder bepaalde omstandigheden kan de apparatuur uitvallen zonder dat het product zelf defect is. of de fabrikant ervan. Net als andere producten op wielen, is een KID WIGGLE CAR Het is de bedoeling dat het voertuig beweegt en daarom is het mogelijk de controle te verliezen, eraf te vallen en/of in gevaarlijke situaties terecht te komen die met geen enkele hoeveelheid maatregelen te verhelpen zijn. Zorg, instructies of expertise kunnen dit voorkomen. Als dit gebeurt, kan uw kind ernstig letsel oplopen of overlijden, zelfs bij gebruik van veiligheidsmiddelen en andere voorzorgsmaatregelen.

(12) Uw verzekeringsmaatschappij dekt mogelijk geen ongevallen met rijdend speelgoed zoals de KID WIGGLE CAR. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij of uw verzekeringsmakelaar om te bepalen of u verzekerd bent.

(13) Vermijd afdalingen waarbij te hoge snelheden kunnen worden bereikt; de rem is daar niet voor ontworpen en zal bij hoge snelheid een lekke band veroorzaken (wat betekent dat u de wielen snel zult moeten vervangen; dit valt niet onder de garantie).

(14) Houd uw vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de wielen en andere bewegende onderdelen tijdens het gebruik.

(15) Rijd niet met meer dan één persoon tegelijk. Blijf altijd op de stoel zitten wanneer u uw KID WIGGLE CAR gebruikt. Duw of trek nooit aan een KID WIGGLE CAR: deze is ontworpen om zich voort te bewegen met behulp van zijn slangachtige aandrijfmechanisme op een vlakke ondergrond.

(16) Zorg er altijd voor dat haar en kleding de grond en wielen niet raken.
(17) Speelgoed moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, omdat er vaardigheden nodig zijn om vallen of botsingen te voorkomen die letsel kunnen veroorzaken bij de gebruiker of derden.
(18) Dit speelgoed genereert aandrijving door het voorste stuurwiel te bewegen.

VEILIGHEIDSCONTROLELIJST (VÓÓR ELKE RIT)

(1) Losse onderdelen. Til het voorste deel twee tot drie centimeter van de grond en laat het los zodat het op de grond kan stuiteren. Klinkt alles goed vast? Er mogen geen ongewone rammelende geluiden of geluiden van losse of kapotte onderdelen te horen zijn. Als u het niet zeker weet, vraag dan een ervaren monteur om het te controleren. Zorg er altijd voor dat de verlenging goed vastgedraaid is.
(2) Rem. Controleer of de rem goed werkt. Zorg ervoor dat u en uw kind weten waar de rem zit en dat u er gemakkelijk bij kunt. Wanneer u de hendel overhaalt, moet de rem contact maken met het wiel en remmen.
(3) Frame, zadel en stuur. Controleer op scheuren of gebroken verbindingen. Hoewel gebroken frames uiterst zeldzaam zijn, kan een botsing met een stoeprand of muur een frame, zadel of stuur beschadigen, verbuigen of breken. Maak er een gewoonte van om je KID WIGGLE CAR regelmatig en voor elke rit te inspecteren.
(4) Veiligheidsuitrusting. Draag altijd de juiste veiligheidsuitrusting: een goedgekeurde veiligheidshelm, schoenen en bescherming voor knieën, ellebogen en polsen. Volg altijd de veiligheidsvoorschriften en gebruik het voertuig nooit op de openbare weg en/of in de buurt van auto's, hellingen of heuvels. Draag geen losse kleding of iets dat de grond kan raken; zorg ervoor dat lang haar vastgebonden is, zodat het niet in de buurt van de wielen of de grond komt.

Fabrikant: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Adres: No.6, Xiashantou, Loudian Village, Gushan Town, Yongkang City, Jinhua Cilty, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Barn vickar bil

Modell: YO-60 03S

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Modell: YO-6003S




(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

PRODUKTBESKRIVNING

Tack så mycket för att du valde denna KID WIGGLE CAR . KID WIGGLE CAR är en åkleksak som är lämplig för barn att leka på plana ytor inomhus eller utomhus. Den ger körkraft genom att svinga framratten . Läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.




A. Sadel B. Spak C. Ratt D. Styre

Spara den här manualen

Barn vickar bil	
Modell	YO-60 03S
Maximal lastkapacitet	15,4 pund

DRIFT



(Bilden är endast för referens, vänligen hänvisa till det faktiska objektet)

HUR MAN ANVÄNDER

(1) Sätt dig på sätet och rör styret åt höger och sedan åt vänster; du kommer att börja röra dig framåt. Ju snabbare och större du rör dig, desto snabbare kommer du att gå. Försök bara att göra stora rörelser och öka sedan rytmen för att öka din hastighet.

(2) Tryck mer åt höger eller vänster för att flytta åt höger eller vänster.

(3) Använd bromsen för att sakta ner din KID WIGGLE CAR och sätt fötterna på marken.

(4) Var försiktig när du stiger på och av din KID WIGGLE CAR ; den är väldigt lågt till marken men du kan fortfarande välta!

(5) Utveckla dina färdigheter och skapa lopp, slalom och hitta på spel med dina vänner.

(6) Följ noggrant säkerhetsanvisningarna i denna bipacksedel, sätet och lådan.

(7) Var extremt försiktig när du använder din KID WIGGLE CAR – använd den aldrig på en uppfart, nära en bil eller trafik – använd den aldrig i en sluttning; bromsen är inte konstruerad för att stanna i en sluttning och den kommer bara att skada hjulen som behöver bytas ut, annars kan den skada din KID WIGGLE CAR strukturellt . Placera aldrig fingrar/händer nära roterande hjul. Låt aldrig lösa kläder eller hår nudda marken eller hjulen; fäst alltid hår och kläder.

SÄKERHETSINFORMATIONER OCH VARNINGAR

VARNING :





(1) Denna produkt är endast lämplig för barn från 4 år.
(2) Detta är ingen mat; snälla stoppa det inte i munnen.
(3) Varning! Inuti lådan finns smådelar som, före montering, kan utgöra en kvävningsrisk för barn under 3 år.
(4) Efter montering ska all förpackning och reservdelar förvaras utom räckhåll för små barn under 3 år.
(5) Håll fingrarna borta från kopplingssystemets mekanism när du monterar/demonterar KID WIGGLE CAR. Låt inte barn montera/demontera denna produkt. Kontrollera alltid att alla delar är ordentligt fastsatta innan du kör.
(6) Se alltid till att ett barn bär lämplig skyddshjälm och skyddskläder, inklusive men inte begränsat till en godkänd skyddshjälm, skyddsskor, skyddande knä- och handledsskydd. Säkerhetsutrustning kan utformas för att minska risken för skador, men den kan inte förhindra skador. Var försiktig.
(7) Ridning kan vara en farlig aktivitet – föräldraövervakning krävs. Direkt vuxenövervakning krävs hela tiden: denna manual innehåller viktig säkerhetsinformation. Läs följande säkerhetsföreskrifter. Det är ditt ansvar att granska denna information och se till att din barnet lyder alla varningar, försiktighetsåtgärder, instruktioner och säkerhetsföreskrifter och säkerställa att unga ryttare kan använda denna produkt på ett säkert sätt. Barn behöver att bli undervisade och få det ofta förstärkt för dem vikten av av säker ridning.

(8) Välj en torr, ren, plan och jämn yta att cykla på. Använd inte nära trappor, kullar eller upphöjda ytor. Använd inte på gator, nära bilar eller trafik. Cykla inte på natten eller när sikten är nedsatt. Använd aldrig nära simbassänger, trappor, sluttande uppfarter, kullar, vägar eller gränder. Cykla inte nära elkällor, värme eller andra farliga faror.

(9) Överdriven bromsanvändning kommer att göra att dina hjul slits ut och behöver bytas ut, det kan också skada ramstrukturen och styrkan på din WAVE ROLLER.

(10) Undvik potentiella skador genom att följa alla säkerhetsregler, vara försiktig och använda sunt förnuft och ha trevligt!

(11) Att köra en KID WGGLE CAR kan vara en farlig aktivitet. förhållanden kan orsaka att utrustningen slutar fungera utan att det är fel på produkten eller dess tillverkare. Liksom andra hjulförsedda produkter, en KID WIGGLE CAR kan och är avsedd att röra sig och det är därför möjligt att tappa kontrollen, falla av och/eller hamna i farliga situationer som ingen mängd av omsorg, instruktioner eller expertis kan eliminera. Om sådana saker inträffar kan ditt barn skadas allvarligt eller dö, även när säkerhetsutrustning och andra försiktighetsåtgärder används.

(12) Ditt försäkringsbolag kanske inte täcker olyckor som involverar åkleksaker som KID WIGGLE CAR. För att ta reda på om du är försäkrad, vänligen kontakta ditt försäkringsbolag eller din försäkringsmäklare.

(13) Undvik nedförsbackar som kan skapa för hög hastighet; bromsen är inte konstruerad för detta ändamål och kommer att orsaka punktering på plan yta om den används i hög hastighet (vilket innebär att du måste byta hjul snabbt; detta täcks inte av garantin).

(14) Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från hjulen och andra rörliga delar när du använder maskinen.

(15) Åk inte med mer än en person åt gången. Sitt alltid kvar i sätet när du använder din KID WIGGLE CAR. Dra eller knuffa aldrig en KID WIGGLE CAR: den är konstruerad för att röra sig med sin ormliknande framdrivningsmetod på en plan yta.

(16) Fäst alltid hår och kläder så att de inte nuddar marken och hjulen.
(17) Leksaker bör användas med försiktighet, eftersom det krävs färdigheter för att undvika fall eller kollisioner som kan orsaka skador på användaren eller tredje part.
(18) Denna leksak ger körkraft genom att svinga framratten.

SÄKERHETSCHECKLISTA (FÖRE VARJE ÅKTUR)

(1) Lösa delar. Lyft den främre delen från marken fem eller tre centimeter och släpp den så att den kan studsa på marken. Låter allt tätt? Det ska inte finnas några ovanliga skrammel eller ljud från lösa delar eller trasiga komponenter. Om du är osäker, be en erfaren mekaniker att kontrollera. Se alltid till att förlängningen är ordentligt åtdragen.
(2) broms. Kontrollera att bromsen fungerar som den ska. Se till att du och ditt barn vet var den sitter och att ni lätt kan nå den. När du drar i spaken ska bromsen ha kontakt med hjulet och bromsa.
(3) ram, sadel och t-styre. Kontrollera om det finns sprickor eller trasiga kopplingar. Även om trasiga ramar är extremt ovanliga kan en påkörning mot en trottoarkant eller vägg förstöra och böja eller bryta en ram, sadel eller styre. Ta för vana att inspektera din KID WIGGLE CAR regelbundet och före varje tur.
(4) Säkerhetsutrustning. Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning: godkänd skyddshjälm, skor, skyddsdynor på knän, armbågar och handleder. Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och använd aldrig på öppna vägar och/eller nära bilar, sluttningar eller backar. Bär inte löst sittande kläder eller något som kan vidröra marken; sätt upp långt hår så att det inte kommer nära hjulen eller marken.

Tillverkare: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO.,LTD
Adress: No.6, Xiashantou, Loudian Village, Gushan Town, Yongkang City, Jinhua Cilty, Zhejiang



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Dětské vrtící se auto

Model: YO-60 03S

VEVOR
Upgrade · The Home Creator Way

Kid Wiggle Car

Model: YO-6003S




(Obrázek je pouze ilustrativní, řiďte se prosím skutečným objektem)

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

	Varování – Aby se snížilo riziko zranění, musí si uživatel pečlivě přečíst návod k obsluze.

POPIS PRODUKTU

Děkujeme, že jste si vybrali toto DĚTSKÉ VRTEČKÉ AUTÍČKO . DĚTSKÉ VRTEČKÉ AUTÍČKO je jezdecká hračka vhodná pro děti k hraní na rovném povrchu uvnitř i venku. Poskytuje pohon otáčením předního volantu . Před použitím si prosím přečtěte všechny pokyny. Tyto informace vám pomohou dosáhnout co nejlepších výsledků.




A. Sedadlo B. Páka C. Kolo D. Řídítka

Uložte si tuto příručku

Dětské vrtící se auto	
Model	YO-60 03S
Maximální nosnost	15 4 libry

OPERACE



(Obrázek je pouze ilustrativní, řiďte se prosím skutečným objektem)

JAK POUŽÍVAT

(1) Sedněte si na sedadlo a pohybujte řídítky doprava a pak doleva; začnete se pohybovat vpřed. Čím rychleji a ve větším rozsahu se budete pohybovat, tím rychleji pojedete. Snažte se dělat velké pohyby a pak zvyšujte rytmus, abyste zvýšili rychlost.

(2) Zatlačte více doprava nebo doleva pro pohyb doprava nebo doleva.

(3) Použijte brzdu ke zpomalení svého dětského vrtějícího se auta a dejte nohy na zem.

(4) Při nastupování a vystupování z dětského autodromu KID WIGGLE CAR buďte opatrní ; je sice velmi nízko u země, ale i tak se můžete převrátit!

(5) Rozvíjejte své dovednosti a pořádejte závody, slalomy a vymýšlejte hry s přáteli.

(6) Dodržujte striktně bezpečnostní pokyny uvedené v tomto letáku, na sedadle a v krabici.

(7) Při používání dětského auta KID WIGGLE CAR buďte prosím velmi opatrní – nikdy jej nepoužívejte na příjezdové cestě, v blízkosti auta nebo provozu – nikdy jej nepoužívejte na svahu; brzda není určena k zastavení ve svahu a poškodí pouze kola, která bude nutné vyměnit, jinak může dojít ke strukturálnímu poškození vašeho dětského auta KID WIGGLE CAR . Nikdy nedávejte prsty/ruce do blízkosti otáčejících

se kol. Nikdy nenechávejte volné oblečení nebo vlasy dotýkat se země nebo kol; vždy si vlasy a oblečení připevněte.

POKYNY A VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ :





(1) Tento produkt je vhodný pouze pro děti od 4 let.
(2) Tohle není jídlo; prosím, nedávejte si to do úst.
(3) Varování! Uvnitř krabice se nacházejí malé části, které před sestavením mohou představovat nebezpečí udušení pro děti mladší 3 let.
(4) Po sestavení by měly být veškeré obaly a náhradní díly uchovávány mimo dosah malých dětí mladších 3 let.
(5) Při montáži/demontáži auta KID WIGGLE CAR se nedotýkejte mechanismu konektoru. Nedovolte dětem, aby tento výrobek sestavovaly/demontovaly. Před jízdou vždy zkontrolujte, zda jsou všechny díly pevně/dobře upevněné.
(6) Vždy se ujistěte, že dítě má na sobě vhodnou ochrannou helmu a oblečení, včetně mimo jiné schválené bezpečnostní helmy, ochranné obuvi a ochranných chráničů kolen a zápěstí. Bezpečnostní vybavení může být navrženo tak, aby snížilo riziko zranění, ale nemůže mu zabránit. Buďte opatrní.
(7) Jízda na koni může být nebezpečná činnost – je nutný dohled rodičů. Přímý dohled dospělé osoby je vyžadován po celou dobu: tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní informace. Přečtěte si prosím následující bezpečnostní pravidla. je vaší odpovědností si tyto informace přečíst a ujistit se, že dítě dodržuje všechna varování, upozornění, pokyny a bezpečnostní pokyny a zajistit, aby mladí jezdci mohli tento produkt bezpečně používat. Děti potřebují aby se učil a aby jim byl často zdůrazňován význam bezpečné jízdy.

(8) Pro jízdu zvolte suchý, čistý, rovný a vodorovný povrch. Nepoužívejte v blízkosti schodů, kopců nebo vyvýšených ploch. Nepoužívejte na ulicích, v blízkosti aut nebo dopravy. Nejezděte v noci nebo za snížené viditelnosti. Nikdy nepoužívejte v blízkosti bazénů, schodů, svažitých příjezdových cest, kopců, silnic nebo uliček. Nejezděte v blízkosti zdrojů elektřiny, tepla nebo jiných nebezpečných míst.

(9) Nadměrné používání brzdy způsobí opotřebení kol a nutnost jejich výměny. Může také poškodit konstrukci rámu a pevnost vašeho WAVE ROLLER.

(10) Vyhněte se možnému zranění dodržováním všech bezpečnostních pravidel, používáním opatrnosti a zdravého rozumu a příjemným zážitkem!

(11) Jízda v dětském autíčku může být nebezpečná. podmínky mohou způsobit selhání zařízení bez zavinění produktu nebo jeho výrobce. Stejně jako jiné výrobky s koly, i DĚTSKÉ VRCENÉ AUTIČKO se může a je určen k pohybu, a proto je možné ztratit kontrolu, spadnout a/nebo se dostat do nebezpečných situací, které nelze Péče, pokyny nebo odborné znalosti mohou vyloučit. Pokud k takovým věcem dojde, může být vaše dítě vážně zraněno nebo zemřít, a to i při použití bezpečnostních prostředků a dalších opatření.

(12) Vaše pojišťovna nemusí poskytovat krytí pro nehody s hračkami na odjíždění, jako je například auto KID WIGGLE CAR. Chcete-li zjistit, zda jste pojištěni, kontaktujte prosím svou pojišťovnu nebo svého pojišťovacího makléře.

(13) Vyhněte se jízdě z kopce, při které může dojít k nadměrné rychlosti; brzda není pro tento účel určena a při použití ve vysoké rychlosti způsobí defekt na rovině (což znamená, že budete muset rychle vyměnit kola; na tuto skutečnost se nevztahuje záruka).

(14) Během provozu držte prsty a jiné části těla v dostatečné vzdálenosti od kol a dalších pohyblivých částí.

(15) Nejezděte s více než jednou osobou najednou. Při používání dětského autosedačky KID WIGGLE CAR vždy seďte na sedadle. Nikdy auto KID WIGGLE CAR netlačte ani netahejte: je navrženo tak, aby se po

rovném povrchu pohybovalo hadovitým pohonem.

(16) Vždy si připevněte vlasy a oblečení tak, aby se nedotýkaly země a kol.
(17) Hračky by měly být používány s opatrností, protože k vyhnutí se pádům nebo srážkám, které by mohly způsobit zranění uživateli nebo třetím osobám, jsou zapotřebí určité dovednosti.
(18) Tato hračka poskytuje pohonnou sílu otáčením předního volantu.

BEZPEČNOSTNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (PŘED KAŽDOU JÍZDOU)

(1) Uvolněné díly. Zvedněte přední část od země asi 5 až 7,5 cm a pusťte ji, aby se mohla odrážet od země. Zní vše pevně? Nemělo by se ozývat žádné neobvyklé chrastění ani zvuky z uvolněných dílů nebo poškozených komponentů. Pokud si nejste jisti, požádejte o kontrolu zkušeného mechanika. Vždy se ujistěte, že je prodloužení správně utažené.
(2) brzda. Zkontrolujte, zda brzda správně funguje. Ujistěte se, že vy i vaše dítě víte, kde se nachází, a že na ni snadno dosáhnete. Když zatáhnete za páku, měla by se brzda dotknout kola a zabrzdit.
(3) rám, sedadlo a T-řidítka. Zkontrolujte praskliny nebo poškozené spoje. I když jsou zlomené rámy extrémně vzácné, náraz do obrubníku nebo zdi může zničit, ohnout nebo zlomit rám, sedadlo nebo řídítka. Zvykněte si pravidelně a před každou jízdou kontrolovat své DĚTSKÉ AUTO KID WIGGLE CAR.
(4) Bezpečnostní vybavení. Vždy používejte vhodné bezpečnostní vybavení: schválenou ochrannou helmu, obuv, ochranné chrániče na kolenou, loktech a zápěstích. Vždy dodržujte bezpečnostní předpisy a nikdy nepoužívejte na otevřených silnicích a/nebo v blízkosti aut, svahů nebo kopců. Nenoste volné oblečení ani nic, co by se mohlo dotýkat země; dlouhé vlasy si prosím připevněte, aby se nedostaly do blízkosti kol nebo země.

Výrobce: YONGKANG YIOU INDUSTRY AND TRADE CO., LTD.
Adresa: No.6, Xiashantou, Loudian Village, Gushan Town, Yongkang City, Jinhua Cilty, Zhejiang

