


## Bedienungsanleitung für die Ferninfrarotsauna

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden

**KX-907BLH**



Hinweise und Anweisungen.....	1
Installationsanleitung.....	2
Beschreibung des Bedienfelds.....	6
Spezifikation.....	6

# Hinweise und Anweisungen

## AUFMERKSAMKEIT

- Bitte lesen Sie vor der Verwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.
- Schwere Verletzungen können die Folge sein, wenn Sie die folgenden Warnungen und Anweisungen missachten.
- Bei der Verwendung dieses elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen befolgt werden.

## ACHTUNG

### **Um das Risiko von Verbrennungen, Feuer, Stromschlägen oder anderen Verletzungen zu vermeiden::**

- Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.
- Nur für den in diesem Handbuch beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Bitte trennen Sie die Stromversorgung nach der Verwendung.
- Bitte halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Wenn die Sauna defekt ist, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, stellen Sie die Benutzung bitte sofort ein.

## WARNUNGEN

- Bleiben Sie nicht länger als eine Stunde.
- Stellen Sie die Sauna nicht in eine feuchte Umgebung.
- Berühren Sie das Heizgerät längere Zeit nicht direkt mit den Händen oder dem Körper.
- Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge auf oder in der Nähe der Heizungen (schwere Schäden können die Folge sein).
- Aufstellen der Sauna auf einer ebenen Fläche.
- Das unbefugte Zerlegen der Sauna ist verboten.
- Personen mit gesundheitlichen Problemen sollten vor der Benutzung der Sauna einen Arzt konsultieren. (Akuterkrankungen, bösartige Tumore, Bluthochdruck, Herzerkrankungen, allergische Dermatitis, Schwangerschaft etc.)
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an ausreichender Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen .
- Sicherheitshalber sollten Kinder die Sauna nicht benutzen.
- Die Benutzung einer Sauna nach der Einnahme von Alkohol, Drogen oder Medikamenten kann zu Hyperthermie führen und das Todesrisiko erhöhen.
- Wenn Sie sich unwohl fühlen, verlassen Sie sofort die Sauna und konsultieren Sie einen Arzt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## HYPERTHERMIE

Längerer Aufenthalt in der Sauna kann zu Hyperthermie führen. Hyperthermie tritt auf, wenn die Kerntemperatur des Körpers über 98,6 F steigt. Zu den Symptomen der Hyperthermie gehören ein Anstieg der Körpertemperatur, Schwindel, Lethargie, Schläfrigkeit und Ohnmacht. Die Auswirkungen der Hyperthermie können umfassen:


- a) Nichtwahrnehmung von Hitze / Unwahrnehmung von bevorstehender Hitze
- b) Nichterkennen der Notwendigkeit, die Sauna zu verlassen
- c) Schädigung des Fötus bei Schwangeren
- d) Körperliche Unfähigkeit, die Sauna zu verlassen
- e) Bewusstlosigkeit

## Installationsanleitung

Jede Platte ist schwer, insbesondere die obere Platte. Achten Sie bei der Installation darauf, Verletzungen zu vermeiden.

Für den Aufbau dieser Sauna sind mindestens 2 Erwachsene erforderlich.

entsprechend eins (+) zu eins ( - ) wie folgt installiert: Das Bedienfeld mit der (+)-Taste sollte etwa 10 cm höher angehoben werden als das Bedienfeld mit der (-)-Taste (Bild 1); Platzieren Sie die Platte mit der (+)-Taste gegen die Platte mit der ( - )-Taste (Bild 2) und schieben Sie dann die Platte mit der (+)-Taste nach unten, bis die beiden Platten flach und eben sind (Bild 3). Wenn sie nicht gleich hoch sind oder eine offensichtliche Lücke zwischen den beiden Platten besteht, was bedeutet, dass sie nicht richtig befestigt sind, sollten Sie es erneut versuchen.



Die Platten sollten in der folgenden Reihenfolge installiert werden:

Bodenplatte → Rückwand → Linke Platte → Rechte Platte → Bankstützplatte  
→ Bankoberflächenplatte → Vorderplatte → Obere Platte

## Installation des Saunaraumkörpers

1. Legen Sie den Boden auf eine ebene Fläche (Hinweis: Stellen Sie vor der Installation der Wand- und Deckplatten sicher, dass der Boden eben ist. Wenn die Oberfläche nicht eben ist, benötigen Sie möglicherweise Abstandshalter, um eine ebene Fläche zu erreichen.) (Bild 1)
2. Stecken Sie die Backplane (A&B) in den Schlitz der Bodenplatte. (Bild 2 & 3)



**Bild 1**



**Bild 2**



**Bild 3**

3. Legen Sie die linke Bankauflageplatte in den Schlitz im Boden. (Bild 4)
4. Legen Sie die linke Platte in den Schlitz im Boden. (Bild 5)
5. Legen Sie die rechte Platte in den Schlitz im Boden. (Bild 6)
6. Legen Sie die rechte Bankauflageplatte in den Schlitz im Boden. (Bild 7)



**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



**Bild 7**

7. Connect the wires behind the bench support panels.



8. Platzieren Sie die Bankplatte.

9. Legen Sie die vordere Glastür in den Schlitz im Boden.

10. Stellen Sie sicher, dass sich alle Seitenwände in den Schlitz der oberen Abdeckung befinden, stellen Sie sicher, dass alle Drähte von den Seitenwänden nicht in den Schlitz gedrückt werden.



**Stellen Sie sicher, dass alle Drähte in der oberen Platte angeschlossen sind.**

Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein, um die Saunakabine zu betreiben.

**WARNUNG:** Achten Sie auf die Gefahr eines Stromschlags. Schließen Sie die Stromversorgung erst an, wenn alle Drähte ordnungsgemäß angeschlossen sind.

## Anleitung für das Bedienfeld

Schalten Sie die Saunakabine ein oder aus.


Licht ein- oder ausschalten.

Zeitumstellung (01-60Minuten)

Schalten Sie die LED-Leuchten außerhalb der Sauna ein oder aus.

Temperatur anpassen (25-65°C) (77-149°F)

Fußpflege ein- oder ausschalten.




The main control panel features a central display, a power button, and several function buttons: Temp (+/-), Time (+/-), Intensity (wavy lines), Color Light (multi-colored circle), and Light (lightbulb). Red boxes and arrows highlight these controls and their functions.


Wird verwendet, um die Temperatur und Leistung des keramischen Heizrohrs zu steuern

Drehen Sie im Uhrzeigersinn "+" Leistung und Temperatur

Drehen Sie gegen den Uhrzeigersinn "-" Leistung und Temperatur



The Intensity control panel has two rotary dials labeled 'Linke Seite Left Side' and 'Rechte Seite Right Side', both with scales from 0 to 100.



## Spezifikation

Produktname	Infrarot-Saunaraum
Modell Nr.	KX-907BLH
Stromspannung	230 VAC
Energie	1860W
Rohstoffe	Schierling