




ASSEMBLY INSTRUCTIONS












12
13
3
2
6
6
6
6


10
6
8
6
6
6











12
13
3
1
6
6
6
6


11
9
7
7
7
7



CARTON CONTENT

①x1 	②x1 	③x2 	⑥x12 
⑦x4 	⑧x1 	⑨ x1 	⑩ x1 
⑪ x1 	⑫ x2 	⑬ x2 	Hardware 

PartList:


①x1 	②x1 	③x2 	⑥x12 
⑦x4 	⑧x1 	⑨ x1 	⑩ x1 
⑪ x1 	⑫ x2 	⑬ x2 	

Hardware List:

Ⓐx48  M6x20	Ⓑx4  M6x40	Ⓒx56  M6	Ⓓx4  M6	Ⓔx1  M6
Ⓕx1  M6	Ⓖx2 			


STEP 1

① x1
⑥ x4
Ⓐ x12
Ⓒ x12




STEP 2

③ x1
Ⓑ x2
Ⓒ x4
Ⓓ x2




STEP 3

⑫ x1
⑬ x1




STEP 4

② x1
⑥ x4
Ⓐ x12
Ⓒ x12




STEP 5

③ x1
Ⓑ x2
Ⓒ x4
Ⓓ x2




STEP 6

⑫ x1
⑬ x1




STEP 7

⑥ x4
⑧ x1
Ⓐ x12
Ⓒ x12




STEP 8

⑩ x1




STEP 9

⑦ x4
⑨ x1
Ⓐ x12
Ⓒ x12




STEP 10

⑪ x1





STEP 11


Ⓖ x2







ASSEMBLY INSTRUCTIONS









12
14
5
4
6
6
6
6


12
14
5
4
6
6
6
6



CARTON CONTENT

④x2 	⑤x2 	⑥x8 	⑫ x2 
⑭ x2 	Hardware 		

PartList:


④x2 	⑤x2 	⑥x8 	⑫x2 
⑭x2 			

Hardware List:

Ⓐx24  M6x20	Ⓑx4  M6x40	Ⓒx32  M6	Ⓓx4  M6	Ⓔx1  M6
Ⓕx1  M6	Ⓖx4 			


STEP 1 x2

④ x1
⑥ x4
Ⓐ x12
Ⓒ x12



STEP 2 x2


⑤ x1
Ⓑ x2
Ⓒ x4
Ⓓ x2



STEP 3 x2

⑫ x1

⑭ x1



STEP 4

Ⓖ x4 

