



INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Daytek®
Design for Today

Mk 2

Flexi-Dry Retractable Clothesline Tendedero Retráctil Flexi-Dry Corde à Linge Rétractable Flexi-Dry

Single and Twin Line | Línea individual y doble | Ligne simple et double



IMPORTANT - READ THESE
INSTRUCTIONS BEFORE USING
YOUR CLOTHESLINE

IMPORTANTE - LEA ESTAS
INSTRUCCIONES ANTES DE
USAR SU TENDEDERO

IMPORTANT - LISEZ CES
INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER
VOTRE LIGNE DE VÊTEMENTS

Product Code	
Date of purchase	
Name of supplier	

Código de producto	
Fecha de compra	
Nombre del proveedor	

Code produit	
Date d'achat	
Nom du fournisseur	

FLEX-INT-0321-V1

100% Australian Owned
Propiedad 100% Australiana
100% Australien

daytekusa.com



BEFORE YOU BEGIN

Please check the carton contains all the required parts before installing the clothesline.

Your carton should contain the following:

1. **Daytek Flexi-Dry Retractable Clothesline** x 1
2. **Wall to Wall fixing pack including detailed installation instructions** x 1
(Fixing pack provided is for installing to bricks and timber walls only. For fixing to other type of wall structures consult your local hardware specialist)

Tools required for installation.

- 5m (16 feet) measuring tape
- Pencil or marker
- Hammer
- Hammer Drill
- Masonry drill bit (8mm or 5/16" diameter)
- Screw Driver (Phillip Head)
- Twist drill 2mm (5/64") diameter (optional)

INSTALLATION OPTIONS


Wall to Wall - All fixing required included inside pack

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Important: Recommended installation height of line from ground level is **USER HEIGHT + 100mm (+4 inches)**. Maximum wall to wall distance of 15 meters (49 feet). Ensure selected position has a clearance of 0.5 - 1 meter (1.5 - 3 feet) minimum on either side.


For timber wall installations, follow instructions and use 2mm (5/64") diameter to drill all mounting hole positions and discard plastic plugs when installing cabinet and retaining hook.

1. Mark recommended installation height, cabinet and retaining hook position.




2. In cabinet wall side, turn mounting bracket facing against the wall and mark two hole positions.


Drill two holes with 8mm (5/64") diameter x 35 - 40mm (1.4 - 1.6 inch) depth.




3. In retaining hook wall side, drill hook position with 8mm diameter x 35 - 40mm depth (1.4 - 1.6 inch). (For Twin Line model, repeat Step 3 to drill second hook position. Recommended center to center hole positions 50mm - 80mm [2 - 3.2 inch].)




4. To install retaining hook, insert plug into the hole and screw hook into position. (For Twin Line model, repeat Step 4 to install second retaining hook)



5. To install cabinet, insert plastic plug into the hole and affix screws leaving 6-8mm (15/64 - 5/16") distance from shoulder head to the wall.




6. Align and locate cabinet mounting hole into screw and pull down slightly to secure correctly. Tighten screws into positions.




OPERATING INSTRUCTIONS


- 1. Gently pull line out of the cabinet.



- 2. Extend line and securely hook onto the retaining hook on the opposite wall.



- 3. From cabinet side, pull the line taut and loop around safety anchors twice to secure the line. (For Twin Line model, repeat Step 1 - 3 to extend second line)



SAFETY HINT.

Do not use clothesline other than to hang and dry washing.
Ensure clothesline is not used as play item by children swinging or hanging on lines.

2 YEAR PRODUCT WARRANTY

If any part of this clothesline fails to operate correctly due to workmanship or defective material Daytek will repair or replace free of cost within 2 years from the date of purchase (Receipt of purchase required). Any evidence of misuse or incorrect adjustment will void the

warranty. To claim a product warranty, please contact Daytek directly. You must bear the cost of claiming the warranty. This warranty is in addition to other rights and remedies of the consumer under law.

CONTACT DAYTEK

 enquiry@daytek.com.au

 daytekusa.com

 facebook.com/daytekUSA

 Instagram.com/daytekUSA



ANTES DE COMENZAR

Compruebe que la caja contenga todas las piezas necesarias antes de instalar el tendedero.

Su caja debe contener lo siguiente:

1. **Tendedero Retráctil Daytek Flexi-Dry** x 1

2. **Paquete de fijación de pared a pared que incluye instrucciones de instalación detalladas** x 1

(El paquete proveído es para instalar en paredes de ladrillos y madera solamente. Para la instalación en otro tipo de estructuras, consulte a su especialista en su ferretería local)

Herramientas necesarias para la instalación.

- Cinta métrica de 5 m (16 pies)
- Lápiz o marcador
- Martillo
- Taladro
- Broca para mampostería (8 mm o 5/16" de diámetro)
- Destornillador (cabeza Phillip)
- Broca de 2 mm (5/64") de diámetro (opcional)

OPCIONES DE INSTALACIÓN


De pared a pared: todas las fijaciones necesarias se incluyen en el paquete interior

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Importante: la altura de instalación recomendada de la línea desde el nivel del suelo es **ALTURA DEL USUARIO + 100 mm (+4 pulgadas)**. Distancia máxima de pared a pared de 15 metros (49 pies). Asegúrese de que la posición seleccionada tenga un espacio libre de 0,5 a 1 metro (1,5 a 3 pies) como mínimo a cada lado.


Para instalaciones en paredes de madera, siga las instrucciones y use 2 mm (5/64 ") de diámetro para perforar todas las posiciones de los orificios y deseché los tapones de plástico al instalar el gabinete y el gancho de retención.

1. Marque la altura de instalación recomendada, el gabinete y la posición del gancho de retención.




2. En el lado de la pared del gabinete, gire el soporte de montaje hacia la pared y marque las dos posiciones de los orificios.


Taladre dos orificios con 8 mm (5/64 ") de diámetro x 35 - 40 mm (1,4 - 1,6 pulgadas) de profundidad.




3. En la pared lateral del gancho de retención, taladre la posición del gancho con 8 mm de diámetro x 35 - 40 mm de profundidad (1,4 - 1,6 pulgadas). (Para el modelo Twin Line, repita el paso 3 para perforar la segunda posición del gancho. Las posiciones recomendadas de los orificios de centro a centro son 50 mm - 80 mm [2 - 3,2 pulgadas]).




4. Para instalar el gancho de retención, inserte el tapón en el orificio y atornille el gancho en su posición. (Para el modelo Twin Line, repita el paso 4 para instalar el segundo gancho de retención)



5. Para instalar el gabinete, inserte el tapón de plástico en el orificio y fije los tornillos dejando una distancia de 6 a 8 mm (15/64 a 5/16 ") desde la cabeza hasta la pared.




6. Alinee y ubique el orificio de montaje del gabinete en el tornillo y tire ligeramente hacia abajo para asegurarlo correctamente. Apriete los tornillos en sus posiciones.




OPERATING INSTRUCTIONS


1. Saque suavemente la línea del gabinete.



2. Extienda la línea y enganche firmemente en el gancho de retención en la pared opuesta.



3. Desde el lado del gabinete, tense la línea y haga un bucle alrededor de los anclajes de seguridad dos veces para asegurar la línea. (Para el modelo Twin Line, repita los pasos 1-3 para extender la segunda línea).



SUGERENCIA DE SEGURIDAD

No utilice un tendedero que no sea para colgar y secar la ropa. Asegúrese de que los niños no utilicen el tendedero como elemento de juego cuando se balanceen o cuelguen de las cuerdas.

GARANTÍA DEL PRODUCTO DE 2 AÑOS

Si alguna parte de este tendedero no funciona correctamente debido a mano de obra o material defectuoso, Daytek reparará o reemplazará sin costo dentro de los 2 años a partir de la fecha de compra (se requiere el recibo de compra). Cualquier evidencia de

mal uso o ajuste incorrecto anulará la garantía. Para reclamar la garantía de un producto, comuníquese directamente con Daytek. Debe asumir el costo de reclamar la garantía. Esta garantía se suma a otros derechos y recursos del consumidor según la ley.

CONTACTAR A DAYTEK

 enquiry@daytek.com.au

 daytekusa.com

 facebook.com/daytekUSA

 Instagram.com/daytekUSA



AVANT QUE TU COMMENCES

Veuillez vérifier que le carton contient toutes les pièces requises avant d'installer la corde à linge.

Votre carton doit contenir les éléments suivants:

1. **Corde à linge Rétractable Daytek Flexi-Dry** x 1
2. **Pack de fixation mur à mur comprenant des instructions d'installation détaillées** x 1

(Le kit de fixation fourni est destiné à être installé sur des briques et des murs en bois uniquement. Pour la fixation à d'autres types de structures murales, consultez votre quincaillerie locale)

Outils requis pour l'installation.

- Ruban à mesurer de 5 m (16 pieds)
- Crayon ou marqueur
- Marteau
- Marteau perforateur
- Foret à maçonnerie (diamètre 8 mm ou 5/16")
- Tournevis (tête Phillip)
- Foret hélicoïdal de 2 mm (5/64") de diamètre (en option)

OPTIONS D'INSTALLATION


Mur à mur - Toutes les fixations requises sont incluses à l'intérieur du pack

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Important: La hauteur d'installation recommandée de la ligne à partir du niveau du sol est **HAUTEUR UTILISATEUR + 100 mm (+4 pouces)**. Distance maximale d'un mur à l'autre de 15 mètres (49 pieds). Assurez-vous que la position sélectionnée a un dégagement de 0,5 à 1 mètre (1,5 à 3 pieds) minimum de chaque côté.


Pour les installations murales en bois, suivez les instructions et utilisez un diamètre de 2 mm (5/64") pour percer toutes les positions des trous de montage et jetez les bouchons en plastique lors de l'installation de l'armoire et du crochet de retenue.

1. Marquez la hauteur d'installation recommandée, l'armoire et la position du crochet de retenue.




2. Du côté de la paroi de l'armoire, tournez le support de montage face au mur et marquez deux positions de trous.


Percez deux trous de 8 mm (5/64 po) de diamètre x 35 à 40 mm (1,4 à 1,6 po) de profondeur.




3. Sur le côté mural du crochet de retenue, percez la position du crochet avec 8 mm de diamètre x 35 - 40 mm de profondeur (1,4 - 1,6 pouce). (Pour le modèle Twin Line, répétez l'étape 3 pour percer la deuxième position du crochet. Positions de trou centre à centre recommandées 50 mm - 80 mm [2 - 3,2 pouces].)




4. Pour installer le crochet de retenue, insérez la fiche dans le trou et vissez le crochet en position. (Pour le modèle Twin Line, répétez l'étape 4 pour installer le deuxième crochet de retenue)



5. Pour installer l'armoire, insérez le bouchon en plastique dans le trou et fixez les vis en laissant une distance de 6-8 mm (15/64 - 5/16") entre la tête d'épaule et le mur.




6. Alignez et localisez le trou de montage de l'armoire dans la vis et tirez légèrement vers le bas pour le fixer correctement. Serrez les vis dans les positions.




MODE D'EMPLOI


1. Tirez doucement le câble hors de l'armoire.



2. Déployez la ligne et accrochez-la solidement au crochet de retenue sur le mur opposé.



3. Du côté de l'armoire, tirez la ligne tendue et faites une boucle autour des ancrages de sécurité deux fois pour fixer la ligne. (Pour le modèle Twin Line, répétez les étapes 1 à 3 pour prolonger la deuxième ligne).



CONSEIL DE SÉCURITÉ

N'utilisez pas de corde à linge autrement que pour suspendre et sécher le linge. Assurez-vous que la corde à linge n'est pas utilisée comme objet de jeu par les enfants qui se balancent ou se suspendent à des cordes.

GARANTIE PRODUIT DE 2 ANS

Si une partie de cette corde à linge ne fonctionne pas correctement en raison de la fabrication ou du matériel défectueux, Daytek réparera ou remplacera gratuitement dans les 2 ans à compter de la date d'achat (Reçu d'achat requis). Toute preuve d'utilisation

abusive ou d'ajustement incorrect annulera la garantie. Pour réclamer une garantie de produit, veuillez contacter Daytek directement. Vous devez supporter les frais de réclamation de la garantie. Cette garantie s'ajoute aux autres droits et recours du consommateur en vertu de la loi.

CONTACTER DAYTEK



enquiry@daytek.com.au



daytekusa.com



facebook.com/daytekUSA



Instagram.com/daytekUSA

Daytek®

Design for Today

Daytek is a third generation Australian company committed to innovative, long lasting products designed to meet the environmental demands of today's households.

Daytek es una empresa Australiana de tercera generación comprometida con productos innovadores y duraderos diseñados para satisfacer las demandas ambientales de los hogares de hoy.

Daytek est une société Australienne de troisième génération engagée dans des produits innovants et durables conçus pour répondre aux exigences environnementales des ménages d'aujourd'hui.

Supplied by Daytek USA Inc

1390 Market Street, Suite 200
San Francisco CA 94102, USA

E: enquiry@daytek.com.au

daytekusa.com

