
Avestar

# INSTRUCTION MANUAL

GEBRAUCHSANWEISUNG

MANUEL D'UTILISATION



**QBW001/WBW001**

GB

**Read and follow these instructions for proper use and maintenance.**

·Clean with a damp cloth and air-dry completely.
·For stubborn dirt, use a mild detergent solution, wipe with a cloth or sponge, rinse thoroughly, and air-dry.
·Do not use hard brushes, abrasive cleaners, or bleach.
·Apply rust protectant (not included) and touch up paint if needed.
·Always lift furniture when moving; do not drag or push.
·Check and tighten bolts and nuts after 1–2 months of use.
·Avoid scratches from sharp objects and improper use.
·When not in use, cover with a protective cover or keep in a dry environment.

DE

**Lesen und befolgen Sie diese Anweisungen für eine ordnungsgemäße Nutzung und Pflege.**

·Mit einem feuchten Tuch reinigen und vollständig an der Luft trocknen lassen.·Bei hartnäckigem Schmutz eine milde Reinigungslösung verwenden, mit einem Tuch oder Schwamm reinigen, gründlich abspülen und lufttrocknen lassen.
·Keine harten Bürsten, scheuernden Reinigungsmittel oder Bleichmittel verwenden.
·Bei Bedarf Rostschutzmittel (nicht enthalten) auftragen und Lackschäden ausbessern.
·Möbel beim Bewegen immer anheben; nicht ziehen oder schieben.
·Schrauben und Muttern nach 1–2 Monaten Gebrauch überprüfen und ggf. nachziehen.
·Kratzer durch scharfe Gegenstände und unsachgemäße Nutzung vermeiden.
·Bei Nichtgebrauch abdecken oder in einer trockenen Umgebung aufbewahren.

FR

**Lire et suivre ces instructions pour une utilisation et un entretien appropriés.**

·Nettoyer avec un chiffon humide et laisser sécher complètement à l'air libre.
·En cas de saleté tenace, utiliser une solution détergente douce, nettoyer avec un chiffon ou une éponge, rincer soigneusement et laisser sécher à l'air.
·Ne pas utiliser de brosses dures, de nettoyants abrasifs ni de produits contenant de l'eau de Javel.
·Appliquer un antirouille (non inclus) et effectuer des retouches de peinture si nécessaire.
·Toujours soulever le meuble lors du déplacement ; ne pas tirer ni pousser.
·Vérifier et resserrer les vis et écrous après 1 à 2 mois d'utilisation.
·Éviter les rayures causées par des objets tranchants et toute utilisation inappropriée.
·En cas de non-utilisation, couvrir ou conserver dans un environnement sec.

GB

## ASSEMBLY NOTES

·Check all parts, hardware, and tools before assembly.
·Remove protective materials carefully. Do NOT use a knife to avoid scratching the furniture.
·Assemble on a soft surface (cardboard/blanket/carpet) to prevent scratches.

Note: Do not fully tighten bolts until all are in place and the product is level to avoid misalignment.
·Place on a flat, level surface.
·Tighten all bolts and nuts if loose or wobbly.
·Use at least two people to move the furniture to avoid injury or damage.

DE

## MONTAGEHINWEISE

· Prüfen Sie vor der Montage alle Teile, Beschläge und Werkzeuge.
· Entfernen Sie die Schutzmaterialien vorsichtig. Verwenden Sie kein Messer, um Kratzer zu vermeiden.
· Montieren Sie das Möbelstück auf einer weichen Unterlage (Karton/Decke/Teppich), um Kratzer zu vermeiden.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben erst fest, wenn alle korrekt eingesetzt sind und das Produkt eben steht, um Fehlstellungen zu vermeiden.
· Stellen Sie das Möbel auf eine ebene Fläche.
· Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern fest, wenn das Möbel locker ist oder wackelt.
· Bewegen Sie das Möbel mit mindestens zwei Personen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

FR

## CONSIGNES DE MONTAGE

· Vérifiez toutes les pièces, fixations et outils avant le montage.
· Retirez soigneusement les matériaux de protection. N' utilisez pas de couteau afin d' éviter de rayer le meuble.
· Montez le meuble sur une surface souple (carton/couverture/tapis) pour éviter les rayures.




Remarque: Ne serrez complètement les vis qu' une fois toutes en place et le produit bien à niveau, afin d' éviter tout désalignement.
· Placez le meuble sur une surface plane et stable.
· Si le meuble est instable ou desserré, resserrez toutes les vis et écrous.
· Déplacez le meuble avec au moins deux personnes afin d' éviter tout risque de blessure ou de dommage.

# PRE-ASSEMBLY / VORBEREITUNG / PRÉ-ASSEMBLAGE

## PARTS LIST/TEILELISTE/LISTE DES PIÈCES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  **A** X1 |  **B** X1 |  **C** X1 |  **H** X1 |  **M** X1 |
|  **N** X1 |  **O** X1 |  **P** X1 |  **Q** X1 | |


## HARDWARE LIST/BEFESTIGUNGSMATERIAL/LISTE DE QUINCAILLERIE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| M8/*20  **D** X4 | M8  **E** X5 | M8*50  **F** X1 | M8  **G** X1 | M6  **I** X4 |
| M6  **J** X8 | M6*18  **K** X4 |  **L** X1 | M10*M13  **R** X1 | S6  **S** X1 |
| S4  **T** X1 | | | | |

# ASSEMBLY / MONTAGE / ASSEMBLAGE

**1**

| M8/*20 | M8 |
|---|---|
|  |  |
| **D** X4 | **E** X4 |






**GB** Attach the 4 support legs (A) to the lower support stand (B) using 4 bolts (D) and 4 washers (E). Do not over-tighten.

**DE** Befestigen Sie die 4 Stützbeine (A) mit 4 Schrauben (D) und 4 Unterlegscheiben (E) am unteren Stützständer (B). Nicht zu fest anziehen.

**FR** Fixez les 4 pieds de support (A) au support inférieur (B) à l'aide de 4 boulons (D) et de 4 rondelles (E). Ne serrez pas trop.

# 2

| M8 | M8*50 | M8 | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| **E** X1 | **F** X1 | **G** X1 | **L** X1 |





**GB** Attach the upper support stand (C) to the lower support stand (B) using 1 bolt (F), 1 washer (E) and 1 nut (G).
Insert part (L). Do not over-tighten.

**DE** Befestigen Sie den oberen Stützständer (C) mit 1 Schraube (F), 1 Unterlegscheibe (E) und 1 Mutter (G) am unteren Stützständer (B). Setzen Sie Teil (L) ein. Nicht zu fest anziehen.

**FR** Fixez le support supérieur (C) au support inférieur (B) à l'aide d'1 boulon (F), d'1 rondelle (E) et d'1 écrou (G). Insérez la pièce (L). Ne serrez pas trop.

# 3

| M6 | M6 | M6*18 |
|---|---|---|
| **I** X4 | **J** X8 | **K** X4 |





**GB** Connect the basket frame sections (H) at both the top and bottom using 4 bolts (K), 8 washers (J) and 4 nuts (I). Do not over-tighten.

**DE** Verbinden Sie die Korbgestellabschnitte (H) sowohl oben als auch unten mit 4 Schrauben (K), 8 Unterlegscheiben (J) und 4 Muttern (I). Ziehen Sie sie nicht zu fest an.

**FR** Raccordez les sections du cadre du panier (H) en haut et en bas à l'aide de 4 boulons (K), de 8 rondelles (J) et de 4 écrous (I). Ne serrez pas trop.

# 4




**GB** Connect parts (M), (N), and (O) in the order shown in the diagram. Upon completing the entire assembly and bolting up, you can tighten down all screws. Attach the basket (H) to the support stand (B) using the safety strap (Q).

**DE** Verbinden Sie die Teile (M), (N) und (O) in der im Diagramm gezeigten Reihenfolge. Nach Abschluss der gesamten Montage und Verschraubung können Sie alle Schrauben endgültig festziehen. Befestigen Sie den Korb (H) mit dem Sicherheitsgurt (Q) am Stützständer (B).

**FR** Raccordez les pièces (M), (N) et (O) dans l'ordre indiqué sur le schéma. Une fois l'assemblage complet et le boulonnage terminés, vous pouvez serrer fermement toutes les vis. Fixez le panier (H) au support (B) à l'aide de la sangle de sécurité (Q).