

INSTALLATION INSTRUCTIONS

LED Bathroom Mirror



NOTE: For installation reference only; drawings may vary.

(+44 7883 319408)

Contents

English	1-7
Français	8-14
Deutsch	15-21

English



SAFETY INSTRUCTIONS

Please read all instructions carefully before using this LED bathroom mirror and keep this manual for future reference.

DANGER—To reduce the risk of electric shock:

- Always disconnect this product from the electrical outlet before cleaning or servicing.


WARNING—To reduce the risk of burns, fire, electric shock or injury to persons:

- Disconnect this product from the electrical outlet before installing or removing any parts.
- Close supervision is necessary when this product is used by, or near, children, invalids or disabled persons.
- Use this product only for its intended purpose as described in this manual. Do not use accessories or attachments not recommended by the manufacturer.
- Do not operate this product if the power cord or plug is damaged, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged or fallen into water. Please contact our customer service for inspection and further assistance.
- Keep the power cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use this product outdoors.
- Do not operate this product where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- To disconnect the product, turn all controls to the OFF position, then remove the plug from the electrical outlet.
- Install the product at the correct height.
- For household and residential use only.


Installation Safety:

- Inspect the product immediately upon receipt and check for any damage or missing parts.
- Handle the product with care and protect all sides and edges of the glass.
- Ensure there are no concealed pipes or electrical cables in the wall before drilling.
- Wear suitable eye protection when drilling. Take extra care when drilling on tiled surfaces, as the drill may slip.
- Before starting the installation, please ensure that:
 - The wall surface is of suitable strength and construction.
 - The main electrical supply is switched off.


Recommended Tools (Not Included)




Tape Measure




Spirit Level



Electric Drill




Screwdriver



Hammer

Electrical Wiring Connection






- The electrical cable should pass through the access hole on the back of the mirror.
- Ensure that sufficient cable length is provided to make a safe and secure connection to the mains power supply.




* Accessories included: Wire terminal block and waterproof junction box.

Installation Steps

1. Use a tape measure to measure the distance between the mounting holes on the back of the mirror.



Operating Instructions & Button Functions



1. After the mirror is powered on, the button indicator lights illuminate blue.
2. The button indicator lights turn white when the corresponding functions are activated.
 - 1) Tap Button ① to switch on the outer LED light. Tap again to change the colour temperature, and tap a third time to switch it off.
 - 2) Tap Button ② to switch on the inner LED light. Tap again to change the colour temperature, and tap a third time to switch it off.
3. While the LED light is on, press and hold the light button to adjust the brightness. The button indicator light will flash when the brightness reaches the minimum or maximum level.
4. Tap the demister/Bluetooth button to switch the anti-fog and Bluetooth functions on or off. Search for SG-MUSIC on your device to complete Bluetooth pairing.
5. Energy Saving: The mirror will automatically switch off after 1 hour in standby mode.
6. When all button indicator lights are blue, press and hold either light button to turn off the blue indicator lights.

Care and Maintenance

1. The mirror and mirror body are constructed of mirror glass and aluminium alloy. Clean the mirror using a damp cloth. Do not use any abrasive materials, as they may damage the surface and finish of the mirror. A mild detergent may be used for cleaning. When cleaning, spray the detergent onto the cloth, not directly onto the mirror or surrounding surfaces.
2. In hard water areas, limescale may build up on the glass. Regular cleaning will help minimise this problem. If the build-up becomes difficult to remove, apply a small amount of white vinegar to the affected area.
3. Do not attempt to cut the glass.
4. Do not strike the glass with hard or sharp objects.

Radio Information

- Operating frequency band: 2402–2480 MHz
- Maximum radio-frequency power transmitted: 8.26 dBm



LIMITED WARRANTY COVERAGE

1-YEAR LIMITED WARRANTY

This product is made from high-quality materials and is designed to provide long-lasting durability. If defects in materials or workmanship are found under normal use within the first year from the date of delivery, replacement parts will be provided at no charge, or, at the manufacturer's discretion, any defective product or part will be replaced, provided it has been installed, used, serviced, and maintained properly. This warranty applies only to the original purchaser, and proof of purchase is required for any claims. Scratches are not covered under this warranty.

The manufacturer warrants that this product will be free from manufacturing defects for the duration of the above-mentioned warranty period. Please retain a copy of the original invoice as proof of purchase.

The manufacturer will, at its discretion:

- (1) repair or replace the defective part(s) or product(s) free of charge;
- (2) issue a refund for the original purchase price (valid within 30 days of the delivery date); or
- (3) issue a credit towards a new product purchase. Shipping and delivery charges may apply and are at the manufacturer's discretion.

Installation by a licensed professional plumber is recommended. The manufacturer is not responsible for damage or failure resulting from improper installation, misuse, or failure to use a licensed professional. Additionally, the manufacturer is not responsible for any removal or installation costs.

This warranty does not cover products subjected to accidents, negligence, improper installation, abuse, misuse, or the use of abrasive cleaners, alcohol, or organic solvents. These exclusions apply regardless of whether the actions were performed by a contractor, service company, or the purchaser.

The manufacturer's responsibility under this limited warranty is limited solely to the replacement of parts and does not cover any other costs. The manufacturer is not responsible for labour charges, damage incurred during installation, repair, or replacement, nor for any indirect, incidental, or consequential damages, losses, injuries, or costs related to this product. Except as required by law, this limited warranty replaces and excludes all other warranties, whether express, implied, statutory, or otherwise, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

RESPONSIBILITIES OF OTHERS

It is the responsibility of the installer or contractor acting on behalf of the user to inspect the unit before installation. They must ensure that the unit is free from defects or damage.

Notices are placed on the unit and packaging to inform the installer of this responsibility.

If a problem is found, the unit must not be installed. The manufacturer is not responsible for damage or failure that could have been identified, repaired, or prevented through proper inspection prior to installation.

Damage occurring during transit is the responsibility of the carrier. The user or installer must inspect the unit upon delivery. If damage is found, it must be reported immediately to both the seller and the carrier in writing, and an inspection must be requested. If the carrier does not respond, the issue should be reported to both parties. Freight claims should be filed promptly thereafter.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not cover damages resulting from negligence, misuse, abuse, improper installation, accidents, hard water, mineral deposits, exposure to corrosive materials, misapplication, improper maintenance, product alteration, or failure to follow care and installation instructions. The warranty is void if the product is altered or if repairs are attempted with unauthorised accessories or parts not provided by the manufacturer.

The manufacturer is not liable for loss of use, inconvenience, or any incidental or consequential costs, expenses, or damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental damages.

DISCLAIMER

Except as expressly stated, no warranties or obligations, whether express, implied, oral, or statutory, are provided. No dealer or individual has the authority to make any warranties or representations regarding the manufacturer or its products. The manufacturer is not responsible for any unauthorised warranties or representations.

WARRANTY SERVICE

NOTE: When requesting warranty service, please provide the following:

- A copy of the original invoice
- Date of installation
- Description and photographs of the defect
- Model number or product description

To obtain warranty service or replacement parts, please contact Customer Service. The manufacturer will determine whether to repair or replace the product, issue a refund, or provide a credit.

Français



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant d'utiliser ce miroir de salle de bain LED et conserver ce manuel pour toute consultation ultérieure.

DANGER — Pour réduire le risque de choc électrique :

- Débranchez toujours ce produit de la prise électrique avant tout nettoyage ou entretien.


AVERTISSEMENT — Pour réduire les risques de brûlure, d'incendie, de choc électrique ou de blessure corporelle :

- Débranchez ce produit de la prise électrique avant d'installer ou de retirer toute pièce.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par des enfants, des personnes invalides ou des personnes handicapées, ou à proximité de ceux-ci.
- Utilisez ce produit uniquement conformément à l'usage prévu décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires ou de pièces non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas ce produit si le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé ou tombé dans l'eau. Veuillez contacter notre service clientèle pour une vérification et une assistance complémentaire.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des surfaces chaudes.
- Ne laissez jamais tomber ni n'insérez d'objet dans les ouvertures du produit.
- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Pour déconnecter le produit, éteignez toutes les fonctions, puis retirez la fiche de la prise électrique.
- Installez le produit à une hauteur appropriée.
- Pour un usage domestique et résidentiel uniquement.


Sécurité d'installation:

- Inspectez le produit immédiatement après réception et vérifiez qu'il n'est ni endommagé ni incomplet.
- Manipulez le produit avec précaution et protégez tous les côtés et bords du verre.
- Assurez-vous qu'aucune canalisation ou aucun câble électrique dissimulé ne se trouve dans le mur avant de percer.
- Portez une protection oculaire adaptée lors du perçage. Faites particulièrement attention lors du perçage sur des surfaces carrelées afin d'éviter que le foret ne glisse.
- Avant de commencer l'installation, veuillez vous assurer que :
 - la surface du mur possède une résistance et une structure adaptées ;
 - l'alimentation électrique principale est coupée.


Outils recommandés (non fournis)




Mètre ruban




Niveau à bulle



Perceuse électrique




Tournevis



Marteau

Connexion du câblage électrique






- Le câble électrique doit passer par l'ouverture d'accès située à l'arrière du miroir.
- Assurez-vous qu'une longueur de câble suffisante est disponible afin de réaliser un raccordement sûr et fiable à l'alimentation électrique principale.




* Accessoires inclus : bornier de connexion et boîtier étanche.

Étapes d'installation

1. Utilisez un mètre ruban pour mesurer la distance entre les trous de fixation situés à l'arrière du miroir.



Instructions d'utilisation et fonctions des boutons



① Éclairage LED extérieur /
Réglage de la température de couleur /
Réglage de la luminosité

② Éclairage LED intérieur / Réglage de la température de couleur / Réglage de la luminosité

③ Bluetooth /
Désembueur

1. Après la mise sous tension du miroir, les voyants des boutons s'allument en bleu.
2. Les voyants des boutons deviennent blancs lorsque les fonctions correspondantes sont activées.
 - 1) Appuyez sur le bouton ① pour allumer l'éclairage LED extérieur. Appuyez à nouveau pour changer la température de couleur, puis une troisième fois pour l'éteindre.
 - 2) Appuyez sur le bouton ② pour allumer l'éclairage LED intérieur. Appuyez à nouveau pour changer la température de couleur, puis une troisième fois pour l'éteindre.
3. Lorsque l'éclairage LED est allumé, maintenez le bouton lumineux enfoncé pour régler la luminosité. Le voyant du bouton clignote lorsque la luminosité atteint le niveau minimum ou maximum.
4. Appuyez sur le bouton désembueur/Bluetooth pour activer ou désactiver les fonctions anti-buée et Bluetooth. Recherchez SG-MUSIC sur votre appareil pour effectuer l'appairage Bluetooth.
5. Économie d'énergie : le miroir s'éteint automatiquement après 1 heure en mode veille.
6. Lorsque tous les voyants des boutons sont bleus, maintenez l'un des boutons d'éclairage enfoncé pour éteindre les voyants bleus.

Entretien et maintenance

1. Le miroir et son cadre sont fabriqués en verre miroir et en alliage d'aluminium. Nettoyez le miroir avec un chiffon humide. N'utilisez pas de matériaux abrasifs, car ils peuvent endommager la surface et la finition du miroir. Un détergent doux peut être utilisé. Lors du nettoyage, pulvérisez le produit sur le chiffon et non directement sur le miroir ou les surfaces environnantes.
2. Dans les zones d'eau dure, du calcaire peut se déposer sur le verre. Un nettoyage régulier permet de réduire ce problème. Si le dépôt devient difficile à enlever, appliquez une petite quantité de vinaigre blanc sur la zone concernée.
3. Ne tentez pas de couper le verre.
4. Ne frappez pas le verre avec des objets durs ou tranchants.

Informations radio

- Bande de fréquences de fonctionnement : 2402–2480 MHz
- Puissance maximale de radiofréquence transmise : 8,26 dBm



COUVERTURE DE LA GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE 1 AN

Ce produit est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et conçu pour offrir une durabilité à long terme. En cas de défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions normales d'utilisation au cours de la première année suivant la date de livraison, des pièces de remplacement seront fournies gratuitement ou, à la discrétion du fabricant, tout produit ou toute pièce défectueux sera remplacé, à condition qu'il ait été correctement installé, utilisé, entretenu et maintenu. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et une preuve d'achat est requise pour toute réclamation. Les rayures ne sont pas couvertes par cette garantie.

Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défauts de fabrication pendant la durée de la période de garantie mentionnée ci-dessus. Veuillez conserver une copie de la facture originale comme preuve d'achat.

Le fabricant pourra, à sa discrétion :

- (1) réparer ou remplacer gratuitement la ou les pièces ou le ou les produits défectueux ;
- (2) effectuer un remboursement du prix d'achat initial (valable dans les 30 jours suivant la date de livraison) ; ou
- (3) accorder un crédit pour l'achat d'un nouveau produit. Des frais d'expédition et de livraison peuvent s'appliquer et restent à la discrétion du fabricant.

L'installation par un plombier professionnel agréé est recommandée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou défaillances résultant d'une installation incorrecte, d'une mauvaise utilisation ou de l'absence de recours à un professionnel agréé. De plus, le fabricant n'est pas responsable des coûts de retrait ou d'installation.

Cette garantie ne couvre pas les produits soumis à des accidents, à la négligence, à une installation incorrecte, à un abus, à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation de nettoyeurs abrasifs, d'alcool ou de solvants organiques. Ces exclusions s'appliquent que les actions aient été effectuées par un entrepreneur, une société de service ou l'acheteur.

La responsabilité du fabricant au titre de cette garantie limitée est strictement limitée au remplacement des pièces et ne couvre aucun autre coût. Le fabricant n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre, des dommages survenus lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement, ni des dommages indirects, accessoires ou consécutifs, pertes, blessures ou coûts liés à ce produit. Sauf disposition légale contraire, cette garantie limitée remplace et exclut toute autre garantie, expresse, implicite, légale ou autre, y compris, sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

RESPONSABILITÉS DES TIERS

Il est de la responsabilité de l'installateur ou de l'entrepreneur agissant pour le compte de l'utilisateur d'inspecter l'unité avant l'installation. Il doit s'assurer que l'unité est exempte de tout défaut ou dommage.

Des notices sont apposées sur l'unité et l'emballage afin d'informer l'installateur de cette responsabilité.

En cas de problème, l'unité ne doit pas être installée. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou défaillances qui auraient pu être identifiés, réparés ou évités par une inspection appropriée avant l'installation.

Les dommages survenus pendant le transport relèvent de la responsabilité du transporteur. L'utilisateur ou l'installateur doit inspecter l'unité à la livraison. En cas de dommage, celui-ci doit être immédiatement signalé par écrit au vendeur et au transporteur, et une inspection doit être demandée. Si le transporteur ne répond pas, le problème doit être signalé aux deux parties. Les réclamations de fret doivent ensuite être déposées rapidement.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

La présente garantie ne couvre pas les dommages résultant de négligence, mauvaise utilisation, abus, installation incorrecte, accidents, eau dure, dépôts minéraux, exposition à des substances corrosives, mauvaise application, entretien inadéquat, modification du produit ou non-respect des instructions d'entretien et d'installation. La garantie est annulée si le produit est modifié ou si des réparations sont effectuées avec des accessoires ou pièces non autorisés ou non fournis par le fabricant.

Le fabricant n'est pas responsable de la perte d'utilisation, des désagréments ou de tout coût, dépense ou dommage indirect ou consécutif. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Sauf indication expresse, aucune garantie ni obligation, qu'elle soit expresse, implicite, orale ou légale, n'est fournie. Aucun revendeur ni individu n'est autorisé à accorder des garanties ou à faire des déclarations concernant le fabricant ou ses produits. Le fabricant n'est pas responsable des garanties ou déclarations non autorisées.

SERVICE DE GARANTIE

REMARQUE : Pour toute demande de service au titre de la garantie, veuillez fournir les éléments suivants :

- Une copie de la facture originale
 - La date d'installation
 - Une description et des photos du défaut
 - Le numéro de modèle ou la description du produit
- Pour obtenir un service de garantie ou des pièces de rechange, veuillez contacter le service client. Le fabricant déterminera s'il convient de réparer ou de remplacer le produit, d'effectuer un remboursement ou d'accorder un crédit.

Deutsch



SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie diesen LED-Badezimmerspiegel verwenden, und bewahren Sie diese Anleitung für eine spätere Verwendung auf.

GEFAHR — Zur Verringerung des Risikos eines Stromschlags:

- Trennen Sie dieses Produkt vor der Reinigung oder Wartung immer von der Steckdose.


WARNUNG — Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, Feuer, Stromschlag oder Verletzungen:

- Trennen Sie das Produkt von der Steckdose, bevor Sie Teile anbringen oder entfernen.
- Eine sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Produkt von Kindern, gebrechlichen oder behinderten Personen benutzt wird oder sich diese in der Nähe befinden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, der in dieser Anleitung beschrieben ist. Verwenden Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, heruntergefallen, beschädigt oder ins Wasser gefallen ist. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundendienst für eine Überprüfung und weitere Unterstützung.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Lassen Sie niemals Gegenstände in Öffnungen fallen und führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen ein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht im Freien.
- Betreiben Sie dieses Produkt nicht in Bereichen, in denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Um das Produkt vom Stromnetz zu trennen, schalten Sie alle Funktionen aus und ziehen Sie anschließend den Stecker aus der Steckdose.
- Montieren Sie das Produkt in der richtigen Höhe.
- Nur für den Gebrauch im Haushalt und in Wohnbereichen.


Installationssicherheit:

- Überprüfen Sie das Produkt unmittelbar nach Erhalt auf Beschädigungen oder fehlende Teile.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig und schützen Sie alle Seiten und Kanten des Glases.
- Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass sich keine versteckten Rohre oder elektrischen Leitungen in der Wand befinden.
- Tragen Sie beim Bohren eine geeignete Schutzbrille. Achten Sie besonders beim Bohren auf Fliesenoberflächen darauf, dass der Bohrer nicht abrutscht.
- Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass:
 - die Wandoberfläche über ausreichende Festigkeit und eine geeignete Konstruktion verfügt;
 - die Hauptstromversorgung ausgeschaltet ist.


Empfohlene Werkzeuge (nicht enthalten)




Maßband




Wasserwaage



Elektrische
Bohrmaschine




Schraubendreher



Hammer

Elektrischer Anschluss






- Das elektrische Kabel muss durch die Öffnung auf der Rückseite des Spiegels geführt werden.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Kabellänge vorhanden ist, um einen sicheren und ordnungsgemäßen Anschluss an die Hauptstromversorgung herzustellen.




* Enthaltenes Zubehör: Anschlussklemme und wasserdichte Anschlussdose.

Montageschritte

1. Verwenden Sie ein Maßband, um den Abstand zwischen den Befestigungslöchern auf der Rückseite des Spiegels zu messen.



Bedienungsanleitung & Tastenfunktionen



1. Nach dem Einschalten des Spiegels leuchten die Tastenanzeigen blau.
2. Die Tastenanzeigen werden weiß, wenn die entsprechenden Funktionen aktiviert sind.
 - 1) Tippen Sie auf Taste ①, um die äußere LED-Beleuchtung einzuschalten. Tippen Sie erneut, um die Farbtemperatur zu ändern, und ein drittes Mal, um sie auszuschalten.
 - 2) Tippen Sie auf Taste ②, um die innere LED-Beleuchtung einzuschalten. Tippen Sie erneut, um die Farbtemperatur zu ändern, und ein drittes Mal, um sie auszuschalten.
3. Halten Sie bei eingeschalteter LED-Beleuchtung die Lichttaste gedrückt, um die Helligkeit einzustellen. Die Tastenanzeige blinkt, wenn die minimale oder maximale Helligkeit erreicht ist.
4. Tippen Sie auf die Taste für Anti-Beschlag/Bluetooth, um die Anti-Beschlag- und Bluetooth-Funktion ein- oder auszuschalten. Suchen Sie auf Ihrem Gerät nach SG-MUSIC, um die Bluetooth-Kopplung abzuschließen.
5. Energiesparen: Der Spiegel schaltet sich nach 1 Stunde im Standby-Modus automatisch aus.
6. Wenn alle Tastenanzeigen blau sind, halten Sie eine beliebige Lichttaste gedrückt, um die blauen Anzeigen auszuschalten.

Pflege und Wartung

1. Der Spiegel und der Spiegelkörper bestehen aus Spiegelglas und Aluminiumlegierung. Reinigen Sie den Spiegel mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Materialien, da diese die Oberfläche und das Finish beschädigen können. Ein mildes Reinigungsmittel kann verwendet werden. Sprühen Sie das Reinigungsmittel auf das Tuch, nicht direkt auf den Spiegel oder die umliegenden Oberflächen.
2. In Gebieten mit hartem Wasser kann sich Kalk auf dem Glas ablagern. Regelmäßige Reinigung hilft, dieses Problem zu minimieren. Wenn sich Ablagerungen schwer entfernen lassen, tragen Sie eine kleine Menge weißen Essig auf die betroffene Stelle auf.
3. Versuchen Sie nicht, das Glas zu schneiden.
4. Schlagen Sie nicht mit harten oder scharfen Gegenständen gegen das Glas.

Funkinformationen

- Frequenzband: 2402–2480 MHz
- Maximale übertragene Hochfrequenzleistung: 8,26 dBm



BESCHRÄNKTE GARANTIEABDECKUNG

1-JAHR EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Dieses Produkt wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Sollten unter normaler Nutzung innerhalb des ersten Jahres ab Lieferdatum Material- oder Herstellungsfehler auftreten, werden Ersatzteile kostenlos bereitgestellt oder nach Ermessen des Herstellers das defekte Produkt bzw. Teil ersetzt, vorausgesetzt, es wurde ordnungsgemäß installiert, verwendet, gewartet und gepflegt. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer, und ein Kaufnachweis ist für Ansprüche erforderlich. Kratzer sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Der Hersteller garantiert, dass dieses Produkt während der oben genannten Garantiezeit frei von Herstellungsfehlern ist. Bitte bewahren Sie eine Kopie der Originalrechnung als Kaufnachweis auf.

Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen:

- (1) die defekten Teile oder Produkte kostenlos reparieren oder ersetzen;
- (2) den ursprünglichen Kaufpreis erstatten (gültig innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum); oder
- (3) eine Gutschrift für den Kauf eines neuen Produkts gewähren. Versand- und Lieferkosten können anfallen und liegen im Ermessen des Herstellers.

Die Installation durch einen zugelassenen Fachinstallateur wird empfohlen. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder Ausfälle infolge unsachgemäßer Installation, falscher Verwendung oder der Nichtbeauftragung eines Fachinstallateurs. Darüber hinaus übernimmt der Hersteller keine Kosten für Ausbau oder Installation.

Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die Unfällen, Fahrlässigkeit, unsachgemäßer Installation, Missbrauch, falscher Verwendung oder der Verwendung von Scheuermitteln, Alkohol oder organischen Lösungsmitteln ausgesetzt wurden. Diese Ausschlüsse gelten unabhängig davon, ob die Handlungen von einem Auftragnehmer, Serviceunternehmen oder dem Käufer durchgeführt wurden.

Die Verantwortung des Herstellers im Rahmen dieser eingeschränkten Garantie beschränkt sich ausschließlich auf den Ersatz von Teilen und umfasst keine weiteren Kosten. Der Hersteller haftet nicht für Arbeitskosten, Schäden während Installation, Reparatur oder Austausch sowie für indirekte oder Folgeschäden, Verluste, Verletzungen oder Kosten im Zusammenhang mit diesem Produkt. Soweit gesetzlich zulässig, ersetzt diese eingeschränkte Garantie alle anderen ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Garantien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, die Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

VERANTWORTUNG DRITTER

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs oder Auftragnehmers, der im Auftrag des Nutzers handelt, das Produkt vor der Installation zu prüfen. Er muss sicherstellen, dass das Produkt frei von Mängeln oder Schäden ist.

Hinweise sind am Produkt und an der Verpackung angebracht, um den Installateur auf diese Verantwortung hinzuweisen.

Wird ein Problem festgestellt, darf das Produkt nicht installiert werden. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Schäden oder Ausfälle, die durch eine ordnungsgemäße Prüfung vor der Installation hätten erkannt, behoben oder vermieden werden können.

Transportschäden liegen in der Verantwortung des Spediteurs. Der Nutzer oder Installateur muss das Produkt bei der Lieferung überprüfen. Werden Schäden festgestellt, müssen diese unverzüglich schriftlich dem Verkäufer und dem Spediteur gemeldet werden, und eine Prüfung muss angefordert werden. Reagiert der Spediteur nicht, sollte das Problem beiden Parteien gemeldet werden. Frachtansprüche sind anschließend umgehend einzureichen.

AUSSCHLÜSSE

Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Fahrlässigkeit, unsachgemäße Verwendung, Missbrauch, fehlerhafte Installation, Unfälle, hartes Wasser, Mineralablagerungen, Kontakt mit korrosiven Stoffen, falsche Anwendung, unsachgemäße Wartung, Produktveränderungen oder Nichtbeachtung der Pflege- und Installationsanweisungen entstehen. Die Garantie erlischt, wenn das Produkt verändert wurde oder Reparaturen mit nicht autorisiertem Zubehör oder nicht vom Hersteller bereitgestellten Teilen durchgeführt werden.

Der Hersteller haftet nicht für Nutzungsausfall, Unannehmlichkeiten oder jegliche indirekte oder Folgekosten, Ausgaben oder Schäden. In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Folgeschäden nicht zulässig.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Sofern nicht ausdrücklich angegeben, werden keine Garantien oder Verpflichtungen, weder ausdrücklich noch stillschweigend, mündlich oder gesetzlich, übernommen. Kein Händler oder sonstige Person ist berechtigt, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf den Hersteller oder seine Produkte abzugeben. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für unbefugte Garantien oder Zusicherungen.

GARANTIESERVICE

HINWEIS: Bei der Anforderung von Garantieleistungen stellen Sie bitte folgende Informationen bereit:

- Eine Kopie der Originalrechnung
- Installationsdatum
- Beschreibung und Fotos des Defekts
- Modellnummer oder Produktbeschreibung

Um Garantieleistungen oder Ersatzteile zu erhalten, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice. Der Hersteller entscheidet, ob das Produkt repariert oder ersetzt wird, eine Rückerstattung erfolgt oder eine Gutschrift gewährt wird.