

FOR WARRANTY REGISTRATION, PLEASE MAIL WITHIN 14 DAYS OF PURCHASE OR **REGISTER ONLINE AT WWW.SONAX.CA**

POUR LA REGISTRATION DU GARANTIE, S.V.P. ENVOYER CE FORMULAIRE PAR LA POSTE EN MOINS DE 14 JOURS DE LA DATE D'ACHAT OU **ENREGISTRER PAR L'INTERNET à WWW.SONAX.CA**

PARA REGISTRAR SU GARANTIA, POR FAVOR ENVIE POR CORREO EN UN PERIODO DE 14 DIAS DESPUES DE LA COMPRA Ó **REGÍDTRESE EN NUESTRA LÍNEA DE INTERNET A WWW.SONAX.CA**

Corporate Images
Warranty registration/Formulaire de Garantie/Registro de garantía
(Please print/Écrire en caractères d'imprimerie s.v.p./Por favor imprima)

My unit was purchased from/J'ai acheté mon meuble chez/Esta unidad fue comprada en

Name/Nom/Nombre

Address/Adresse/Dirección

City/Ville/Ciudad

Province/State/Province/État/Estado

Telephone/Téléphone/Teléfono

Postal Code/Zip/Code Postal/Código postal

Run Number/Numéro de fabrication/Corra el Número

Model/ Modèle/ Modelo

CORPORATE IMAGES
2252-190 Street
Surrey, British Columbia
Canada V3S 3W7

SONAX



**STOP!
ARRETE!
ALTO!**



MODEL:

RUN/FABRICATION/CORRA

#

—

The run number on this instruction manual is required for product registration and all warranty claims. Absolutely no exceptions can be made: **no warranty claim will be accepted without a valid run number.**

Ensure you have access to the run number for the duration of your ownership.

Le numéro de fabrication sur les manuels d'entretien est requis pour l'enregistrement et pour toutes les garanties du produit. N'absolument pas d'exceptions: **Les garanties du produit ne vont pas être accepter sans un numéro de fabrication valable.**

Assurer que vous avez access au numéro de fabrication pour la duration de votre possession.

El corre el número en este manual de instrucción es requerido para la matrícula de producto y todas las reclamos de garantía. Absolutamente no excepciones pueden ser hechas: **ningún reclamo de garantía será aceptado sin un válido corre el número.** Asegure que tenga acceso al corre el número durante su propiedad.

SONAX

Refer to the back of the manual for Registration.
Soumettre au dos du manuel pour régistration
Para registrarse refiérase a la última pagina de este manual.

Limited 1-Year Warranty

- 1) The warranty is a consumer warranty and applies only to products manufactured by Corporate Images under the name brand Sonax. Products must have been purchased from an authorized Sonax Distributor or Dealer, recognized by Corporate Images.
- 2) The warranty period is from the verified purchased date of the product. The warranty is expressly limited to the replacement of components having manufacturer defects only and on current available models. No assembly labor is included. Possible replacement of components or parts does not extend this limited warranty or begin a new warranty period.
- 3) Corporate Images products are warranted to the original purchaser and are not transferable. The warranty is limited to defects in manufacturing, materials, and workmanship. This warranty does not apply to normal wear and tear. If the product has been subject to abuse, misuse, improper care or use of the product, the warranty is void.
CORPORATE IMAGES WARRANTY DOES NOT COVER ADJUSTABLE SHELVES.
- 4) The consumer has purchased this as a Ready-To-Assemble product, which involves “Do-it-yourself”, assembly, including: handling, transporting, assembling and erecting the product. Corporate Images shall not be liable for incidental or consequential damages, which results through the use of Corporate Images products.
- 5) This warranty includes any statutory legislation in the jurisdiction where the product is purchased and does not exclude or limit your legal right.
- 6) Warranty service is available by contacting Corporate Images. Warranty period to be verified by date of manufacturing and original/receipt of sale.

La Garantie Limitée pour 1 Ans

- 1) La Garantie est une garantie-consommateur applicable aux produits fabriqués par Corporate Images sous la marque Sonax. Il faut absolument que les produits soient achetés d'un distributeur reconnu par Corporate Images à vendre les produits.
- 2) La Garantie commence le jour auquel le produit est acheté. La Garantie est expressément limitée pour le remplacement de la/les pièce(s) qui est/sont défectueuse(s) et sur les modèles qui sont encore en fabrication. Il n'y a pas de service d'assemblage. Le remplacement des pièces et composants ne repousse pas la période de la Garantie limitée et il ne signale pas une nouvelle période de garantie.
- 3) Les produits de Corporate Images soient garantis pour l'acheteur original. La Garantie n'est pas transférable. La Garantie est limitée aux défauts de fabrication, aux matériaux, et au travail. La Garantie est que pour l'usure normale. Si le produit est soumis au: maltraitement, le soin ou l'usage impropre, la Garantie est nulle. **LA GARANTIE DE CORPORATE IMAGES NE COUVRE PAS LES TABLETTES RÉGLABLES.**
- 4) Le consommateur a acheté ce produit comme un meuble Prêt-à-Assembler, avec les responsabilités de bricolage comme: le transport, l'assemblage, et la construction. Corporate Images n'est pas responsable pour les dommages accessoires ou conséquences que résultent de l'usage d'un produit de Corporate Images.
- 5) La Garantie inclut toute législation statutaire dans la juridiction où le produit est acheté et n'exclut ni limite le droit juridique.
- 6) Le service pour la garantie est disponible en rentrant en contact avec Corporate Images. La période de garantie doit être vérifiée par la date de fabrication et le bon d'achat original.

Garantía de solo un año


- 1) La garantía, es una garantía del consumidor y es aplicable solo a productos manufacturados por Corporate Images bajo la marca de fábrica Sonax. Los productos tienen que haber sido adquiridos a través de un distribuidor reconocido y autorizado por Corporate Images.
- 2) El periodo de garantía empieza desde la verificada fecha de compra del producto. La garantía es expresamente limitada al reemplazamiento de partes que tengan defectos de manufactura solo en modelos actuales disponibles. La labor de ensamble no está incluidos. El reemplazamiento de ciertos componentes y partes no significa que la garantía se pueda extender o que un nuevo periodo de garantía se inicie.
- 3) Los productos de Corporate Images son garantizados solo al comprador original y no puede ser transferible. La garantía es limitada a defectos de manufactura, materiales y de ejecución. Esta garantía no es aplicable al desgaste normal. Si este producto ha sido sometido al uso erróneo, abuso, cuidado inapropiado del producto, la garantía será anulada.
LA GARANTÍA DE CORPORATE IMAGES NO CUBRE REPISAS AJUSTABLES.
- 4) El consumidor ha adquirido este producto listo para ensamblar, lo cual implica ensamblado de “Hágalo usted mismo” que incluye: transportación, ensamblado y erección del producto. Corporate Images no será responsable por daños consecuentes o fortuitos, como resultado del uso de los productos Corporate Images.
- 5) Esta garantía incluye cualquier legislación estatutaria de la jurisdicción de la cual el producto ha sido adquirido y no excluye o limita sus derechos legales.
- 6) Al contactar Corporate Images, su servicio de garantía estará disponible. Su periodo de garantía tendrá que ser verificado por la fecha de manufactura y recibo original de la compra.

Compliment your new stand with our Sonax Wall Mounts!




PM-2210

PM-2210 FLUSH FLAT PANEL WALL MOUNT



FEATURES

- Fast and simple mounting
- Holds up to 165lbs
- Adjustable tilt up to 0° and 5°
- Metal construction
- Leveling system
- Locking mechanism




LM-1210

LM-1210 FLUSH FLAT PANEL WALL MOUNT

FEATURES

VESA STANDARD 75/100/100X200/200

- Fast and simple wall mounting
- Heavy gauge metal
- Flush Mount
- Holds up to 100lbs




PM-2230

PM-2230 MOTION FLAT PANEL WALL MOUNT

FEATURES

- Fast and simple wall mounting
- Holds up to 142lbs
- Tilt action up to +/-15°
- Swivel action up to 180°
- Heavy gauge metal construction
- Locking mechanism
- Leveling system




PM-3120

PM-3120 TILT FLAT PANEL WALL MOUNT

FEATURES


- Fast and simple wall mounting
- Holds up to 142lbs
- Tilt action up to +15°/-15°
- Heavy duty metal construction
- Rail extensions
- Locking mechanism
- Leveling system



NP-1608

SONAX™


Plasma/LCD/DLP TV Stand
Meuble à TV Plasma/LCD/DLP
Mueble para TV Plasma/LCD/DLP




SONAX™

FOR MORE INFORMATION
visit www.sonax.ca

LOOK FOR THE
DEALER PAGE



**TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS
HERRAMIENTAS REQUERIDAS**



If you are to use any form of electrical drill, please have the torque at a **LOW** setting.
Si vous utilisez une perceuse électrique pour visser, régler-là a une basse vitesse.
En caso de usar una broca eléctrica, asegúrese de ponerla en una posición lenta.



Read this assembly manual carefully, and verify that you have all the parts listed before you begin. Keep your assembly manual for future reference.

Lisez ce manuel de montage soigneusement. Soyez sûr que vous avez toutes les pièces d'équipement avant de commencer. Gardez ce manuel de montage pour futur référence.

Lea cuidadosamente todo el manual de ensamblaje. Asegúrese de tener todas las partes que vienen enlistadas en el manual de montaje. Guarde éste manual para referencias futuras.



Do not place heated objects on top of any surface. Always use a coaster or mat. Never leave liquids on the surface: Clean immediately with a mild cleaner and a damp cloth. Do not use wax or polish.

Jamais mettre des objets chauds ou des liquides sur les surfaces peintes. Utilisez un dessous de verre. Lavez avec un détergent doux et un tissu humide. N'utilisez pas des cires ou vernis.

No ponga objetos calientes, ni líquidos, arriba de cualquier superficie, siempre use algún protector. Limpiece ligeramente con tela húmeda. Nunca use cera o lustre para limpiar la superficie.



Protect finishes by placing furniture pieces on a soft carpeted surface during assembly.

Protégez la finition en plaçant les pièces du meuble sur un tapis doux pendant l'assemblage.

Proteja fines colocando pedazos de muebles en un suave alfombraron superficie durante la asamblea.

DO NOT ASSUME CHILD SAFETY WITH ANY PIECE OF FURNITURE!

Do not allow children to climb on dressers or in drawers. Do not stand or jump on beds. Improper use can cause death and or serious injury. If you are placing a TV on top of dressers use safety straps provided with your TV to prevent the risk of a toppling television. Furniture straps fastened to a wall can also be used to help ensure safety. Damaged parts or furniture put together incorrectly can lead to serious injuries. Make sure to follow instructions correctly.

N'assumez pas la sécurité des enfants avec n'importe quel meuble ou pièce.

Ne permettez pas aux enfants de grimper sur les meubles ou les tiroirs. Ne pas se tenir debout ou sauter sur le lit.

L'utilisation inexacte peut causer des blessures sévères ou fatales. Si vous placez votre téléviseur au dessus du meuble assurez-vous d'utiliser les lanières de sécurité (inclus avec votre téléviseur) pour prévenir le risque de basculer le téléviseur. Les lanières de sécurité pour meuble fixées au mur peuvent aider à assurer la sécurité.


Des pièces endommagées ou un meuble assemblé incorrectement peut mener à des blessures. Assurez-vous de bien suivre les instructions.

¡No ASUMA a NIÑO SEGURIDAD con cualquier MUEBLE!

No permita a niños para subir en tocadores ni en gavetas. No párese ni salte en camas. El uso impropio puede causar la muerte y o herida grave. Si usted coloca una televisión encima de tocadores utiliza correas de seguridad proporcionados con su televisión para prevenir el riesgo de una televisión que derriba. Las correas de muebles abrocharon a una pared también puede ser utilizado para ayudar a asegurar la seguridad. Las partes o los muebles dañados ponen juntos puede llevar inexactamente a heridas graves. Asegúrese para seguir instrucciones correctamente.



11

150-001
x1





10

150-278
x3



Parts list



Item#					
1	50-ABZO	4	50-ACKG	7	50-ABZU
2	50-ABZP	5	50-ABZS	8	50-ABZV
3	50-ABZQ	6	50-ABZT	9	50-ABZX

Hardware list

59-AAHK

150-001
x1




150-235
x20




150-240
x20




150-260
x8



150-288
x1 (22pcs)




150-278
x3



150-025
x4



150-340
x1



Actual size
Dimensions actuelles
Tamaño actual




150-169
x2



150-180
x8



9



SONAX: Cam Lock System / Système de verrouillage de came / Sistema de Cerradura de Leva

1

Insert spread bolt into face panel **A** by screwing in place.
Insérez le boulon dans le panneau de face **A** vissant le boulon en place.
Inserte cerrojo de extensión en la cara pone panel **A** atornilla.

2

Push panels **A** & **B** together to insert spread bolt into cam hole. **Never FORCE!**
Poussez les panneaux **A** & **B** ensemble assurant pour insérer le boulon dans la came. **Ne jamais FORCEZ!**
El empujón pone panel **A** & **B** para insertar juntos spreadbolt en la leva. **¡Nunca**

3



Insert Cam into side panel **B** Making sure ◀ points towards face panel **A**.
Insérez la came dans le panneau du côté **B** en assurant que la ◀ pointe vers le panneau de face **A**.
Enserte Leva en panel **B** de lado que hace los puntos ◀ hacia panel de cara **A**.

4

LOCK cam by turning 180° clockwise with a screwdriver.
Verrouillez la came en la tournant 180° dans le sens des aiguilles à montre, à l'aide d'un tournevis.
CIERRE leva girando 180° a la derecha con un destornillador.


8

150-340
x1



1

150-235
x4



150-240
x4



150-025
x4




Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 assemble stand upside down
Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 construire la meuble à l'envers
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 el montaje se hará invertido


Place TOP (1) upside down on a soft carpet.

Placez le morceau du HAUT (1) à l'envers sur une surface douce.

Coloque la CIMA (1) al revés en una alfombra suave



Make sure to LOCK cam!
Faire certain de verrouiller la came!
Asegúrese de Cam Lock!



x4




2

150-180

x4



Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 assemble stand upside down
Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 construire la meuble à l'envers
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 el montaje se hará invertido





7

150-288


x1 (22pcs)



FLIP backside up and protect front of cabinet by placing on soft surface!
Tourner sur une surface douce pour protéger le devant du meuble!
La FLIP y protección de la fachada del gabinete, colocando en la superficie blanda!



BACKSIDE UP!
FACE EN DESSOUS!
PARTE TRASERA HASTA!




Make sure coloured surface of back panel is facing towards the inside of stand!
Ensurer que la surface colorée du panneau en arrière fait face vers l'intérieur du meuble.
Asegúrese de que la superficie de color del panel posterior, se oriente hacia el interior del pie!

6


150-235
x12





150-240
x12



150-260
x8




Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 assemble stand upside down
Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 construire la meuble à l'envers
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 el montaje se hará invertido



OPEN LOCK NO!


x12




Make sure to LOCK cam!
Faire certain de verrouiller la came!
Asegúrese de Cam Lock!

3



150-235
x4



150-240
x4




Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 assemble stand upside down
Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 construire la meuble à l'envers
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 el montaje se hará invertido



OPEN LOCK NO!

x4




Make sure to LOCK cam!
Faire certain de verrouiller la came!
Asegúrese de Cam Lock!

4

150-169
x2



Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 assemble stand upside down
Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 construire la meuble à l'envers
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 el montaje se hará invertido



5

150-180
x4



Step 1, 2, 3, 4, 5, 6 assemble stand upside down
Étape 1, 2, 3, 4, 5, 6 construire la meuble à l'envers
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6 el montaje se hará invertido

