



INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUEL D'INSTRUCTIONS

Daytek®
Design for Today

Laundry Quick Lock Fold Down Clothesline

Tendedero plegable de bloqueo rápido de lavandería

Corde à linge rabattable à verrouillage rapide



Product Code	
Date of purchase	
Name of supplier	

Código de producto	
Fecha de compra	
Nombre del proveedor	

Code produit	
Date d'achat	
Nom du fournisseur	

IQL-INT-0321-V1

100% Australian Owned
Propiedad 100% Australiana
100% Australien

daytekusa.com



WALL MOUNTING INSTALLATION

Please check the carton contains all the required parts before assembly.

Your carton should contain the following:

1. **Pre-assembled side-arms** x 2
2. **Front bar** x 1
3. **String** (PVC line cord)
4. **Wall Fixings** x 4 (The fixings included with this clothesline are suitable for masonry or timber only. For fixing to other materials please consult your local hardware store or builder).

Materials and Tools required for installation:

- Electronic stud finder (optional)
- Measuring tape & pencil marker
- Drill and drill bit (to suit your particular attachment method)
- Socket set and socket wrench
- Hammer • Spirit level • Scissors
- Fixings (if the supplied ones are not suitable to your application)

Location:

Ensure your selected location has sufficient clearance either side of and below the clothesline to safely fold up and down without obstruction.

Consider user height and reach when determining mounting height and position.

Recommended wall area required is 1260mm x 660mm (4.13 feet x 2.16 feet) when folded down.

The width of your clothesline can be adjusted if necessary.


IMPORTANT!

Incorrect installation could damage your wall or cause injury. Daytek bears no responsibility for improper mounting that results in accident, injury or damage.

Always choose screws or fittings which are suitable for your wall material and have sufficient holding power. Ensure your fixing surface is structurally sound.

If you are unsure of how to mount your Laundry Quick Lock Clothesline, please consult your local hardware specialist or contact Daytek directly.

Figure 1. Laundry Quick Lock Fold Down



FOLD DOWN INSTALLATION PROCEDURE

OPTIONAL SIZE ADJUSTMENT: You can reduce the width of your clothesline to suit your space needs.

TO REDUCE WIDTH: Determine your required wall bracket centers (distance between fixing points). Deduct the measured distance from the standard length (1200mm/47.24 inches). The difference will need to be cut off the FRONT BAR.

Example: If your required width is 900mm/35.43 inches then you will need to reduce the overall length of the FRONT BAR by 300mm/11.81 inches (1200mm - 900mm = 300mm also, 47.24" - 35.43" = 11.81").

File the end of the tube to remove any sharp edges or burrs. Trial fit the SIDE ARMS to the FRONT BAR to confirm the new mounting width before marking up and securing to the wall.


Note: Warranty will not cover any damage caused to the clothesline as a result of cutting the front bar.

1. Once wall mounting location is decided, mark height position, wall bracket mounting holes and wall bracket centres centers, ensuring they are level. Our recommended height is user height + 100mm (4 inches). (See figure 1)
2. **For brick or concrete installations**, drill four mounting holes with 10mm (25/64") diameter at 50-60mm (2.0 - 2.4 inch) depth.
For timber wall installations, drill four mounting holes with 5mm (13/64") diameter at 50mm (2.0 inch) depth.
For fixing to alternative wall materials, consult your local hardware specialist.
3. **For brick or concrete installation**, insert 4 x plastic plugs into hole ensuring they are flush with the surface. Secure side arms to wall with the screws provided. **Do not fully tighten at this stage.**
For timber walls installation, secure side arms to wall with screws provided (discard plastic plugs). **Do not fully tighten at this stage.**
For fixing to alternative wall materials, consult your local hardware specialist.
4. Spread side arms apart and slide front bar into position. Ensure side arms are inserted fully into front bar. (See figure 2). Fully tighten all wall mounting screws.
5. Start threading line from inner most hole (see figure 1) and continue up to last hole position. Thread line through line tensioner, pull tight, loop 2-3 times around tensioner and lock into place (see figure 3). Trim excess line leaving approximately 50mm (2 inches). Trim excess line leaving approximately 50mm.

Figure 2.




Figure 3.



OPERATING YOUR CLOTHESLINE

This clothesline uses a Lift & Lock mechanism. To raise the clothesline, hold the FRONT BAR with hands spaced evenly. Lift above the horizontal (1) and push towards the wall (2). Release your grip and the clothesline will be locked into place.

To fold down the clothesline, lift the FRONT BAR and pull outwards. This will unlock the clothesline and allow you to lower it.



5 YEAR PRODUCT WARRANTY

If any part of this clothesline fails to operate correctly due to faulty workmanship or defective material Daytek will repair or replace free of cost within 5 years from the date of purchase. (Receipt of purchase required). The PVC line cord is covered by a 2 year warranty from the date of purchase. Any evidence of misuse or incorrect adjustment will void the

warranty. To claim a product warranty, please contact Daytek directly. You must bear the cost of claiming the warranty. This warranty is in addition to other rights and remedies of the customer under law.

For further warranty information please visit www.daytek.com.au

CONTACT DAYTEK



enquiry@daytek.com.au



daytekusa.com



facebook.com/daytekUSA



Instagram.com/daytekUSA



INSTALACIÓN DE MONTAJE EN PARED

Compruebe que la caja contenga todas las piezas necesarias antes del montaje.

Su caja debe contener lo siguiente:

1. **Brazos laterales pre montados** x 2
2. **Barra frontal** x 1
3. **Cadena** (cable de línea de PVC)
4. **Fijaciones de pared** x 4 (Las fijaciones incluidas con este tendedero son aptas solo para mampostería o madera. Para fijar a otros materiales, consulte con su ferretería o constructor local).

Material y herramientas necesarias para instalación:

- Detector de montantes (opcional)
- Cinta métrica y lápiz
- Taladro y broca (para adaptarse a su particular método de fijación)
- Caja de enchufes y llave inglesa
- Martillo • Nivel • Tijeras
- Fijaciones (si las suministradas no son adecuadas a su aplicación)

Ubicación:

Asegúrese de que la ubicación seleccionada tenga suficiente espacio libre a ambos lados y debajo del tendedero para poder plegarlo hacia arriba y hacia abajo sin obstrucciones.

Tenga en cuenta la altura y el alcance del usuario al determinar la altura y la posición de montaje.

El área de pared recomendada requerida es de 1260 mm x 660 mm (4,13 pies x 2,16 pies) cuando está plegada.

El ancho de su tendedero se puede ajustar si es necesario.

¡IMPORTANTE!


Una instalación incorrecta podría dañar su pared o causar lesiones. Daytek no asume ninguna responsabilidad por un montaje inadecuado que resulte en accidentes, lesiones o daños.

Elija siempre tornillos o accesorios que sean adecuados para el material de su pared y que tengan suficiente poder de sujeción.

Asegúrese de que su superficie de fijación sea estructuralmente sólida.

Si no está seguro de cómo montar su tendedero, consulte con su ferretería local, especialista o póngase en contacto directamente con Daytek.

Figura 1. Cierre rápido de lavandería plegable hacia abajo



PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN PLEGABLE HACIA ABAJO

AJUSTE DE TAMAÑO OPCIONAL: Puede reducir el anchor de su tendedero para adaptarse a sus necesidad.

PARA REDUCIR EL ANCHOR: Determine los centros de los soportes de pared necesarios (distancia entre los puntos de fijación). Reste la distancia medida de la longitud estándar (1200 mm / 47,24 pulgadas). La diferencia deberá cortarse en la BARRA FRONTAL.

Ejemplo: si el ancho requerido es de 900 mm / 35,43 pulgadas, deberá reducir la longitud total de la BARRA FRONTAL en 300 mm / 11,81 pulgadas (1200 mm - 900 mm = 300 mm también, 47,24" - 35,43" = 11,81").

Lime el extremo del tubo para eliminar cualquier borde afilado o rebaba. Pruebe los BRAZOS LATERALES a la BARRA FRONTAL para confirmar el nuevo ancho de montaje antes de marcar y fijar a la pared.

Nota: La garantía no cubrirá ningún daño causado al tendedero como resultado del corte de la barra frontal.

1. Una vez que se decide la ubicación de la monta, marque la altura, los orificios de montaje del soporte de pared y los centros del soporte de pared, asegurándose de que estén nivelados. Nuestra altura recomendada es la altura del usuario + 100mm (4 pulgadas). (Ver figura 1)

2. **Para instalaciones en ladrillo u hormigón**, taladre cuatro orificios con un diámetro de 10 mm (25/64") a una profundidad de 50-60 mm (2,0 - 2,4 pulgadas).

Para instalaciones en paredes de madera, taladre cuatro orificios con un diámetro de 5 mm (13/64") a una profundidad de 50 mm (2,0 pulgadas).

Para la fijación a materiales de pared alternativos, consulte a su especialista en su ferretería local.

Nota: No recomendamos fijar directamente a paredes de yeso. Fije en el montante de la pared (viga de madera) ubicaciones solamente.

3. **Para la instalación de ladrillo u hormigón**, inserte 4 tapones de plástico en el orificio asegurándose de

que estén al ras con la superficie. Asegure los brazos laterales a la pared con los tornillos proporcionados.

No apriete completamente en esta etapa.

Para la instalación de paredes de madera, asegure los brazos laterales a la pared con los tornillos provistos (deseche los tapones de plástico). **No apriete completamente en esta etapa.**

Para la fijación a materiales de pared alternativos, consulte a su especialista en su ferretería local

4. Separe los brazos laterales y deslice la barra frontal a su posición. Asegúrese de que los brazos laterales estén completamente insertados en la barra frontal. (Ver figura 2). Apriete completamente todos los tornillos de montaje en pared.

5. Empiece a enhebrar la línea desde el agujero más interno (ver figura 1) y continúe hasta la última posición del agujero. Enhebre la línea a través del tensor de línea, apriete, enrolle 2-3 veces alrededor del tensor y asegúrelo en su lugar (vea la figura 3). Recorte el exceso de línea dejando aproximadamente 50 mm (2 pulgadas).

Figura 2.






Figura 3.



FUNCIONAMIENTO DE SU TENDEDERO

Este tendedero utiliza un mecanismo Lift & Lock. Para levantar el tendedero, sostenga la BARRA FRONTAL con las manos espaciadas uniformemente. Levante por encima de la horizontal (1) y empuje hacia la pared (2). Suelte su agarre y el tendedero se bloqueará en su lugar.

Para plegar el tendedero, levante la BARRA DELANTERA y tire hacia afuera. Esto desbloqueará el tendedero y le permitirá bajarlo.



5 AÑOS DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Si alguna parte de este tendedero no funciona correctamente debido a mano de obra defectuosa o material defectuoso, Daytek reparará o reemplazará sin costo dentro de los 5 años posteriores a la fecha de compra. (Se requiere recibo de compra). El cable de línea de PVC está cubierto por una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra. Cualquier evidencia

de mal uso o ajuste incorrecto anulará la garantía. Para reclamar la garantía de un producto, comuníquese directamente con Daytek. Debe asumir el costo de reclamar la garantía. Esta garantía se suma a otros derechos y recursos del cliente según la ley.

Para obtener más información sobre la garantía, visite www.daytek.com.au

CONTACTAR A DAYTEK



enquiry@daytek.com.au



daytekusa.com



facebook.com/daytekUSA



Instagram.com/daytekUSA



INSTALLATION DE MONTAGE MURAL

Veuillez vérifier que le carton contient toutes les pièces requises avant l'assemblage.

Votre carton doit contenir les éléments suivants:

1. **Bras latéraux pré-assemblés** x 2
2. **Barre avant** x 1
3. **String** (cordon de ligne PVC)
4. **Fixations murales** x 4 (Les fixations incluses avec cette corde à linge conviennent uniquement à la maçonnerie ou au bois. Pour la fixation à d'autres matériaux, veuillez consulter votre quincaillerie ou constructeur local).

Matériel et outils requis pour l'installation:

- Détecteur de montant électronique (en option)
- un ruban à mesurer et un crayon marqueur
- Percer et forer (en fonction de votre méthode d'attachement)
- Jeu de douilles et clé à douille
- Marteau • Niveau à bulle • Les ciseaux
- Fixations (si celles fournies ne conviennent pas à votre application)

Emplacement:

Assurez-vous que l'emplacement sélectionné dispose d'un dégagement suffisant de chaque côté et en dessous de la corde à linge pour se replier en toute sécurité sans obstruction.

Tenez compte de la hauteur et de la portée de l'utilisateur pour déterminer la hauteur et la position de montage.

La surface murale recommandée requise est de 1260 mm x 660 mm (4,13 pieds x 2,16 pieds) (une fois repliée).

La largeur de votre corde à linge peut être ajustée si nécessaire.


IMPORTANT! Une installation incorrecte peut endommager votre mur ou vous blesser. Daytek n'assume aucune responsabilité en cas de montage incorrect entraînant un accident, des blessures ou des dommages.

Choisissez toujours des vis ou des raccords adaptés au matériau de votre mur et ayant une force de maintien suffisante.

Assurez-vous que votre surface de fixation est structurellement solide.

Si vous n'êtes pas sûr de savoir comment monter votre corde à linge Quick Lock, veuillez consulter votre matériel local spécialiste ou contactez directement Daytek.

Figure 1. Verrouillage rapide du linge rabattable



PROCÉDURE D'INSTALLATION PLIÉE

AJUSTEMENT OPTIONNEL DE LA TAILLE:

Vous pouvez réduire la largeur de votre corde à linge en fonction de vos besoins en espace.

POUR RÉDUIRE LA LARGEUR: Déterminez les centres de support mural requis (distance entre les points de fixation). Déduisez la distance mesurée de la longueur standard (1200 mm / 47,24 pouces). La différence devra être coupée sur la BARRE AVANT.

Exemple: Si votre largeur requise est de 900 mm / 35,43 pouces, vous devrez réduire la longueur totale de la BARRE AVANT de 300 mm / 11,81 pouces ($1200 \text{ mm} - 900 \text{ mm} = 300 \text{ mm}$ également, $47,24'' - 35,43'' = 11,81''$).

Limez l'extrémité du tube pour éliminer les arêtes vives ou les bavures. Essayez de monter les BRAS LATÉRAUX sur la BARRE AVANT pour confirmer la nouvelle largeur de montage avant de marquer et de fixer au mur.

Remarque: la garantie ne couvre pas les dommages causés à la corde à linge suite à la coupe de la barre avant.

1. Une fois l'emplacement de montage mural choisi, marquez la hauteur, les trous de montage du support mural et les centres du support mural, en vous assurant qu'ils sont de niveau. Notre hauteur recommandée est la hauteur de l'utilisateur + 100 mm (4 pouces). (Voir la figure 1)

2. **Pour les installations en brique ou en béton,** percez quatre trous de montage de 10 mm (25/64") de diamètre à 50-60 mm (2.0 - 2.4 pouces) de profondeur.

Pour les installations murales en bois, percez quatre trous de montage de 5 mm (13/64 po) de diamètre à 50 mm (2.0 po) de profondeur.

Pour la fixation à des matériaux muraux alternatifs, consultez votre spécialiste local en quincaillerie.

Remarque: Nous ne recommandons pas de fixer directement sur les murs en plâtre. Fixez au montant du mur (solive en bois) emplacements uniquement.

3. **Pour une installation en brique ou en béton,** insérez 4 x bouchons en plastique dans le trou en vous assurant qu'ils affleurent à la surface. Fixez les bras latéraux au mur avec les vis fournies. Ne serrez pas complètement à ce stade.

Pour l'installation de murs en bois, fixez les bras latéraux au mur avec les vis fournies (jetez les bouchons en plastique). **Ne serrez pas complètement à ce stade.**

Pour la fixation à des matériaux muraux alternatifs, consultez votre spécialiste local en quincaillerie.

4. Écartez les bras latéraux et faites glisser la barre avant en position. Assurez-vous que les bras latéraux sont complètement insérés dans la barre avant. (Voir la figure 2). Serrez complètement toutes les vis de montage mural.

5. Commencer à fileter la ligne à partir du trou le plus intérieur (voir figure 1) et continuer jusqu'à la dernière position du trou. Enfilez le fil dans le tendeur de fil, tirez fermement, faites une boucle 2 à 3 fois autour du tendeur et verrouillez-le en place (voir figure 3). Coupez l'excédent de ligne en laissant environ 50 mm (2 pouces).

Figure 2.






Figure 3.



UTILISATION DE VOTRE LIGNE DE VÊTEMENTS

Cette corde à linge utilise un mécanisme Lift & Lock. Pour soulever la corde à linge, tenez la BARRE AVANT avec les mains espacées uniformément. Soulevez au-dessus de l'horizontale (1) et poussez vers le mur (2). Relâchez votre prise et la corde à linge sera verrouillée en place.

Pour rabattre la corde à linge, soulevez la BARRE AVANT et tirez vers l'extérieur. Cela déverrouillera la corde à linge et vous permettra de l'abaisser.



GARANTIE PRODUIT DE 5 ANS

Si une partie de cette corde à linge ne fonctionne pas correctement en raison d'un défaut de fabrication ou d'un matériau défectueux, Daytek réparera ou remplacera gratuitement dans les 5 ans à compter de la date d'achat. (Reçu d'achat requis). Le cordon d'alimentation en PVC est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat. Toute preuve de

mauvaise utilisation ou d'ajustement incorrect annulera la garantie. Pour réclamer une garantie de produit, veuillez contacter Daytek directement. Vous devez supporter les frais de réclamation de la garantie. Cette garantie s'ajoute aux autres droits et recours du client en vertu de la loi.

Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter www.daytekusa.com

CONTACTER DAYTEK



enquiry@daytek.com.au



daytekusa.com



facebook.com/daytekUSA



Instagram.com/daytekUSA

Daytek®

Design for Today

Daytek is a third generation Australian company committed to innovative, long lasting products designed to meet the environmental demands of today's households.

Daytek es una empresa Australiana de tercera generación comprometida con productos innovadores y duraderos diseñados para satisfacer las demandas ambientales de los hogares de hoy.

Daytek est une société Australienne de troisième génération engagée dans des produits innovants et durables conçus pour répondre aux exigences environnementales des ménages d'aujourd'hui.

Supplied by Daytek USA Inc

1390 Market Street, Suite 200
San Francisco CA 94102, USA

E: enquiry@daytek.com.au

daytekusa.com

