

# Cuisinart®

## Toaster Oven Broiler



### Toast/Bagel:

Recommended rack position



1. Turn Function dial to Toast or Bagel.
2. Turn Toast Shade dial to desired setting.
3. Press START/STOP.

### Bake:


Recommended rack position



1. Turn Function dial to Bake.
2. Turn Temperature dial to desired temperature.
3. Press START/STOP.

### Broil:

Recommended rack position



1. Turn Function dial to Broil.
2. Turn Temperature dial to the Broil position.
3. Press START/STOP.

### Pizza:

Recommended rack position



1. Turn Function dial to Pizza.
2. Turn Temperature dial to desired temperature.
3. Press START/STOP.

## Helpful Hints




If toasting two items, center them in the middle of the rack.



If toasting four items, place two in front and two in back, evenly spaced.



If toasting six items, place three in front and three in back, evenly spaced.



If baking frozen pizza, use the rack. If making fresh pizza, use the pan.

## Cuisinart® Toaster Oven Broiler

### IMPORTANT!

**Do not throw away these instructions. Read before operating your new Toaster Oven Broiler. Keep for future reference.**

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

# Cuisinart®

## Horno tostador/asador



### Para tostar/tostar panecillos:

Posición de la rejilla recomendada



1. Ponga el selector de función en "TOAST" o en "BAGEL".
2. Ponga el control de tostado en la posición deseada.
3. Oprima el botón START/STOP.

### Para hornear:


Posición de la rejilla recomendada



1. Ponga el selector de función en "BAKE".
2. Ponga el control de temperatura en la posición deseada.
3. Oprima el botón START/STOP.

### Para asar/gratinar:

Posición de la rejilla recomendada



1. Ponga el selector de función en "BROIL".
2. Ponga el control de temperatura en "BROIL".
3. Oprima el botón START/STOP.

### Para hornear pizza:

Posición de la rejilla recomendada




1. Ponga el selector de función en "PIZZA".
2. Ponga el control de temperatura en la posición deseada.
3. Oprima el botón START/STOP.

## Consejos útiles



Coloque los alimentos en el centro de la rejilla.



Si tuesta cuatro artículos, coloque dos en frente y dos atrás, uniformemente espaciados.



Si tuesta seis artículos, coloque tres en frente y tres atrás, uniformemente espaciados.



Para hornear pizza congelada, use la rejilla. Para hornear pizza fresca, use la bandeja.

## Cuisinart®

### Horno tostador/asador

#### ¡IMPORTANTE!

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nuevo horno tostador/asador por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.