





- Ⓓ Montageanleitung
- ⒼⒸ Assembly Instructions
- Ⓔ Instrucciones de montaje
- Ⓕ Instructions de montage
- Ⓘ Istruzioni per il montaggio
- Ⓝ Montage-instructie

- Ⓟ Instruções de montagem
- ⒹⓀ Montagevejledning
- Ⓢ Monteringsanvisning
- ⓅⓁ Instrukcja montażu
- ⒼⓇ Οδηγία μοντάζ
- ⒸⓏ Návod k montáži

- ⓈⓁ Navodilo za montažo
- ⓈⓀ Návod na montáž
- Ⓕ Szerelési útmutató
- ⒼⓇⓈ Инструкцид по монтаж
- ⒼⓇ Montaj kılavuzu



- Ⓢ ⚠ **Achtung!** Nicht als Tritt oder Steighilfe verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Schäden durch unsachgemäßen oder unvorsichtigen Gebrauch. **Reinigung:** Zum Reinigen keine sandigen Scheuermittel und kratzenden Schwämme verwenden.
- Ⓢ ⚠ **Attention!** Do not use as a step or climbing aid. We assume no liability for any damage caused by improper or careless use. **Cleaning:** Do not use sandy abrasives and sponges for cleaning.
- Ⓢ ⚠ **¡Atención!** No utilizarlo como ayuda para subirse o encaramarse. No nos hacemos cargo de ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por el uso indebido o negligente. **Limpeza:** Para la limpieza no utilizar detergentes abrasivos ni esponjas ásperas.
- Ⓢ ⚠ **Attention!** Ne pas l'utiliser comme escabeau ou aide pour monter. Nous ne pouvons en aucun cas être tenus responsables des dommages éventuels dus à une utilisation non conforme ou imprudente. **Nettoyage:** pour nettoyer ne pas utiliser de poudre à récuper sablonneuse et d'éponges qui égratignent.
- Ⓢ ⚠ **Attenzione!** Non utilizzare come pedana o aiuto per salire. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio o disattenzione. **Pulizia:** Per pulire non usare spugne e detergenti abrasivi.
- Ⓢ ⚠ **Let op!** Niet als trede of opstapje gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door ondeskundig of onvoorzichtig gebruik. **Reiniging:** Voor het reinigen geen zanderige schuurmiddelen en schurende sponzen gebruiken.

- Ⓢ ⚠ **Atenção!** Não utilizar como degrau nem para ajudar a subir. Não nos responsabilizamos por eventuais danos devidos a uma utilização incorreta ou não cuidadosa. **Limpeza:** Para limpar não utilizar detergentes e materiais abrasivos que contenham areia nem esponjas que riscam.
- Ⓢ ⚠ **Obs!** Må ikke bruges som trin eller trappestege. Vi påtager os intet ansvar for skader, der eventuelt måtte opstå på grund af ukorrekt eller uforsigtig brug. **Reinnging:** Brug ikke skuremidler eller skurende svampe til rengøring.
- Ⓢ ⚠ **Warning!** Får inte användas som stega eller stegfall. Vi ansvarar inte för eventuella skador på grund av osakligg eller oförsiktig användning. **Reinnging:** Använd inga skurmedel med sand eller repande svampar för rengöring.
- Ⓢ ⚠ **Uwaga!** Nie używać jako schodka ani stopnia do wchodzenia. Nie przejmujemy odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego użytkowania. **Czyszczenie:** Do czyszczenia nie należy używać środków do szorowania mogących rysować powierzchnie ani ostrych gąbek.
- Ⓢ ⚠ **Προσοχή!** Μη χρησιμοποιείτε σαν σκάλα για να ανεβείτε. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες από μη ενδεξιμένη ή μη προσεκτική χρήση. **Καθαρισμός:** Για να καθαρίσετε απορρυπαντικά που γδερνουν ή σφουγγάρια που τρίβουν.
- Ⓢ ⚠ **Pozor!** Nepoužívejte jako stupátko nebo pomůcku pro výstup. Neručíme za případnou újmu zapříčiněnou nesprávným nebo neopatrným používáním. **Čištění:** K čištění nepoužívejte abrazivní prostředky obsahující písek, ani drsné houby.

- Ⓢ ⚠ **Pozor!** Ne uporabljajte kot pomoč za stopanje ali vzpenjanje. Za morebitne poškodbe zaradi nepravilne ali neprevidne uporabe ne prevzemamo nobenega jamstva. **Čiščenje:** Za čiščenje ne uporabljajte peščenih sredstev za čiščenje in gobic, ki praskajo.
- Ⓢ ⚠ **Pozor!** Nepoužívajte ako stúpadlo. Za prípadné škody vzniknuté v dôsledku neodborného alebo neopatrného používania nepreberáme záruku. **Čistenie:** Na čistenie nepoužívajte práškove abrazívne prostriedky a drsné špongie.
- Ⓢ ⚠ **Figyelem!** Ne álljon rá és használja felmászási segédletként! A szakszerűtlen vagy óvatlan használat által okozott esetleges károkért nem vállalunk felelősséget. **Tisztítás:** Tisztításhoz ne használjon homokos súrolószert és karcoló szivacsokat.
- Ⓢ ⚠ **Внимание!** Не использовать в качестве подножки или вспомогательного средства для подъема. Мы не несем ответственность за возможные повреждения в результате применения не по назначению или неосторожного применения. **Очистка:** Для чистки не использовать чистящие вещества с содержанием песка и царапающие губки.
- Ⓢ ⚠ **Dikkat!** Üzerine çıkmayın veya merdiven olarak kullanmayın. Yanlış veya dikkatsiz kullanımdan dolayı meydana gelebilecek olası hasarlar için sorumluluk kabul etmeyiz. **Temizlik:** Temizlemek için kumlu temizlik maddeleri ve iz bırakıcı, çizici süngerler kullanmayın.