



48" 4-in-1 Swivel Table

Air Powered Hockey, Billiards, Table Tennis, Football



Please keep this instruction manual for future reference

If you have any problems with your new product, please contact Triumph Sports USA at 1-866-815-4173, or e-mail us at csr@triumphsportsusa.com for any technical support or warranty issues.

Limited 90-Day Triumph Sports USA, Inc. Warranty

All Triumph Sports USA, Inc. (TSU) games have a limited 90-day from date of purchase warranty. This warrants the retail purchaser for any TSU game purchased to be free from any defect in materials and construction for 90 days from the date of purchase. The only exceptions to the warranty include main frames, tabletops, playing surfaces, batteries or tools. Damaged main frames, tabletops, playing surfaces need to be returned to the store as we are unable to replace these parts. Normal play wear and usage is not covered under the warranty, nor is wear or damage due to improper use of the TSU game. This will void any and all TSU warranties.

A PURCHASE RECEIPT (or other proof of purchase date) will be required before any warranty service is initiated. All requests for warranty service can be submitted by email, in writing or by contacting our Customer Service Department at: 1-866-815-4173 or email us at csr@triumphsportsusa.com.

Warnings



WARNING: Choking Hazard--Toy contains small balls and/or small parts. Not for children under 3 years of age.



WARNING: Adult Assembly Required.

Be sure to check out all the exciting games  has to offer.

Visit our web site at:

www.triumphsportsusa.com



BILLIARDS



DARTS



GAME TABLES



CASINO



OUTDOOR GAMES














DARTBOARDS

Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227
www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. All Rights Reserved.

Parts List

<p>1</p>  <p>Cabinet- Hockey 1pc</p>	<p>2</p>  <p>Leg Panel-Left 2pcs</p>	<p>3</p>  <p>Leg Panel-Right 2pcs</p>
<p>4</p>  <p>Leg Panel-Support 2pcs</p>	<p>5</p>  <p>Leg Pedestal 2pcs</p>	<p>6</p>  <p>Leg End Panel 2pcs</p>
<p>7</p>  <p>Ball Board-Lower 2pcs</p>	<p>8</p>  <p>Leg-Side Panel 2pcs</p>	<p>9</p>  <p>Top End Panel 2pcs</p>
<p>10</p>  <p>Table Tennis Surface 1pc</p>	<p>11</p>  <p>Hockey Pusher 2pcs</p>	<p>12</p>  <p>Hockey Puck 2pcs</p>
<p>13</p>  <p>Adaptor 1pc</p>	<p>14</p>  <p>Table Tennis Net 1pc</p>	<p>15</p>  <p>Table Tennis Paddle 2pcs</p>
<p>16</p>  <p>Table Tennis Ball 2pcs</p>	<p>17</p>  <p>Billiard Balls 1set</p>	<p>18</p>  <p>Cue Stick 2pcs</p>
<p>19</p>  <p>Triangle 1pc</p>	<p>20</p>  <p>Chalk 2pcs</p>	<p>21</p>  <p>Brush 1pc</p>

<p>22</p>  <p>Football Goal 2pcs</p>	<p>23</p>  <p>Table Tennis Post 2pcs</p>	<p>24</p>  <p>Foam Football 1pc</p>
<p>25</p>  <p>1/4" x 1 1/2" Bolt 8pcs</p>	<p>26</p>  <p>1/4" x 1 1/4" Bolt 8pcs</p>	<p>27</p>  <p>3.5mm x 19mm Round Head Screw 12pcs</p>
<p>28</p>  <p>4mm x 24mm Bolt 8pcs</p>	<p>29</p>  <p>3.5mm x 32mm Flat Head Screw 24pcs</p>	<p>30</p>  <p>Lock Pin 4pcs</p>
<p>31</p>  <p>Leg Leveler 4pcs</p>	<p>32</p>  <p>3.5mm x 16mm Round Head Screw 18pcs</p>	<p>33</p>  <p>5/32" Nut 8pcs</p>
<p>34</p>  <p>Corner Pocket 4pcs</p>	<p>35</p>  <p>Side Pocket 2pcs</p>	<p>36</p>  <p>Cue Holder 2pcs</p>
<p>37</p>  <p>Allen key 1 pc</p>	<p>38</p>  <p>Billiards surface 1pc</p>	<p>39</p>  <p>16mm Washer 16pcs</p>
<p>40</p>  <p>Plastic Strip 4pcs</p>	<p>41</p>  <p>3mm x 13mm Round Head Screw 8pcs</p>	

PRE-INSTALLED PARTS

<p>P1</p>  <p>Lock Seat 4pcs</p>	<p>P2</p>  <p>Bolt 2pcs</p>	<p>P3</p>  <p>Motor 1pc</p>	<p>P4</p>  <p>Washer 4pcs</p>	<p>P5</p>  <p>Nut 2pcs</p>
<p>P6</p>  <p>Nut 8pcs</p>				

Assembly Tips

Attention: If you are using an electric screw driver in assembly, please set at low torque and do not over tighten the hardware. When assembling individual parts, loosely tighten screws until all screws are inserted, then tighten completely.

Assembly Instructions

NOTE: We recommend that two adults work together to assemble this game.


Find a clean, level place to begin the assembly of your Air Hockey Table. The table will be assembled upside down and then turned over on its legs once the assembly is completed.

Remove all the parts from the box and verify that you have all of the parts as shown on the parts list above. Carefully cut or tear the four corners of the box so that the bottom of the box can be used as your work surface.

NOTE: Parts are packed inside the table cabinet. Remove the pool table surface (#38), inside the table cabinet you will find all the parts needed to assemble your table.


Step 1

Attach the plastic strips (#40) to the cabinet using two screws (#41) per plastic strip.




Step 2

Attach the billiard surface (#38) to the cabinet-Hockey (#1) using twelve screws (#27).




Step 3

Insert the corner pockets (#34) and side pockets (#35) into the table cabinet (#1) using screws (#32).




Step 4

Attach the lock pins (#30) into predrilled holes on leg pedestal (#5) using bolts (#28) and nuts (#33). Repeat the step for the other side.




Step 5

Attach the leg pedestal (#5) to left leg panel (#2) and right leg panel (#3) with washers (#39) and bolts (#25). Screw the ball below board (#7) to the leg pedestal (#5) using screws (#29) into predrilled holes.




Step 6

Attach the leg end panel (#6) to the assembled legs from the inside using screws (#32). Attach each leg leveler (#31) to the bottom of the legs.




Step 7

With the help of another person, attach the side panel (#8) to the assembled leg pedestals by aligning the holes in the corner braces on the side panel (#8) with the predrilled holes in the leg using bolts (#26) and washers (#39).




Step 8

Attach the leg panel support (#4) to the side panel (#8) from the inside using screws (#29).




Step 9

Gently place the tabletop onto the leg pedestals (#5). With the help of a few friends, have one person on each side of the tabletop, and another on the end to help guide the bolt (P2). Make sure the bolt (P2) rests in the groove on the leg pedestal. Lock the table into place using the lock pins (#30).



Step 10

Attach top end panel (#9) to the assembled leg pedestal by aligning the holes in the top end panel with the predrilled holes in the top of the leg pedestal with screws (#29).





Step 11

Place the table tennis top (#10) on the center of the hockey table surface.

Attach net post (#23) to the table tennis top (#10), slide table tennis net (#14) onto the post.

To play the football game, remove the table tennis net and post, flip the table tennis top over.

WARNING: Table Tennis top must be removed before rotating table top! Must unplug the air hockey power plug from the side panel before rotation.



Tear the paper backing off the Felt Pads and stick them to the bottom of the Pushers (#11).

PINCH HAZARD – USE CAUTION WHEN ROTATING TABLE.

Game Rules

FLICK N' KICK FOOTBALL GAME RULES

Object of the Game : Score points by kicking field goals through the opponent's goal posts. First player to score 21 points wins the game. Players can use any one finger to flick the ball into the air.

Game Rules: Each player will attempt to kick the ball through the field goal post kicking 4 turns per round. After 4 kicks whether they are successful kicks or not, it becomes player 2's turn. All kicks will be made from the players own side of the field. Players will be awarded different amounts of points for each successful kick through the goal posts depending on how far the successful kick was made from. Kicks that do not go through the goal posts count as zero.

Scoring Rules

Kick from own 40 yard line: 1 Point

Kick from own 30 yard line : 2 Points

Kick from own 20 yard line : 3 Points

Kick from own 10 yard line : 4 Points

Kick from own ENDZONE : 5 points



Table basculante 4-en-1 121.9cm

Hockey à air pulsé, billard, tennis de table, football



Veillez conserver ce mode d'emploi pour consultation ultérieure

Si ce produit récemment acquis présente un défaut, veuillez contacter Triumph Sports USA par téléphone au 1-866-815-4173, ou par courrier électronique à csr@triumphsportsusa.com pour obtenir une aide technique ou l'exécution de la garantie.

Garantie limitée de 90 jours de Triumph Sports, Inc.

Tous les jeux Triumph Sports USA, Inc. (TSU) bénéficient d'une garantie limitée de 90 jours à partir de la date d'achat. Cette garantie couvre l'acquéreur d'un jeu TSU vendu au détail contre tout défaut de matériau ou de construction pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat. Les seules exceptions à la garantie sont les châssis, les plateaux de table, les surfaces de jeu, les piles et les outils. Un châssis, un plateau de table ou une surface de jeu endommagé n'étant pas remplaçables, il faut rapporter le jeu au magasin. L'usure due au jeu ou à une utilisation normale n'est pas couverte par la garantie, ni l'usure ou les dommages provoqués par un usage abusif du jeu, lesquels annulent toutes les garanties TSU.

Un reçu ou une autre preuve d'achat sera exigé avant d'entamer toute exécution de garantie. Vous pouvez faire parvenir les demandes d'exécution de la garantie par courrier électronique, par courrier ou en contactant notre service à la clientèle par téléphone au : 1-866-815-4173 ou par courriel à csr@triumphsportsusa.com.

AVIS IMPORTANT! Veuillez nous contacter avant de rapporter le produit au magasin

Avertissements



AVERTISSEMENT: Risque d'étranglement. Le produit contient de petites balles et de petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



AVERTISSEMENT: Montage par un adulte nécessaire.

Ne manquez pas de consulter tous les jeux passionnants que propose Triumph Sports USA. Visitez notre site web à :

www.triumphsportsusa.com



BILLARDS



FLÉCHETTES



TABLES DE JEUX



CASINO



JEUX D'EXTÉRIEUR










CIBLES DE FLÉCHETTES







Triumph Sports USA
11327 W Lincoln Ave.
West Allis, WI 53227

www.triumphsportsusa.com

©2014 Triumph Sports USA. Tous droits réservés.

Liste des pièces

<p>1</p>  <p>Châssis de Hockey Nombre : 1</p>	<p>2</p>  <p>Panneau de piétement – gauche Nombre : 2</p>	<p>3</p>  <p>Panneau de piétement - droit Nombre : 2</p>
<p>4</p>  <p>Renfort de panneau de piétement Nombre : 2</p>	<p>5</p>  <p>Panneau porte-plateau Nombre : 2</p>	<p>6</p>  <p>Panneau d'extrémité Nombre : 2</p>
<p>7</p>  <p>Tablette de rangement des billes Nombre : 2</p>	<p>8</p>  <p>Panneau latéral Nombre : 2</p>	<p>9</p>  <p>Panneau supérieur d'extrémité Nombre : 2</p>
<p>10</p>  <p>Surface de tennis de table Nombre : 1</p>	<p>11</p>  <p>Poussoir de hockey Nombre : 2</p>	<p>12</p>  <p>Palet de hockey Nombre : 2</p>
<p>13</p>  <p>Adaptateur Nombre : 1</p>	<p>14</p>  <p>Filet de tennis de table Nombre : 1</p>	<p>15</p>  <p>Raquette de tennis de table Nombre : 2</p>
<p>16</p>  <p>Balle de tennis de table Nombre : 2</p>	<p>17</p>  <p>Billes de billard Nombre : 1</p>	<p>18</p>  <p>Queue Nombre : 2</p>
<p>19</p>  <p>Triangle Nombre : 1</p>	<p>20</p>  <p>Craie Nombre : 2</p>	<p>21</p>  <p>Brosse Nombre : 1</p>

<p>22</p>  <p>But de football Nombre : 2</p>	<p>23</p>  <p>Montant de tennis de table Nombre : 2</p>	<p>24</p>  <p>Ballon de football mousse Nombre : 1</p>
<p>25</p>  <p>Boulon 1/4 po x 1 1/2 po Nombre : 8</p>	<p>26</p>  <p>Boulon 1/4 po x 1 1/4 po Nombre : 8</p>	<p>27</p>  <p>Vis à tête ronde 3,5 mm x 19mm Nombre : 12</p>
<p>28</p>  <p>Boulon 4mm x 24mm Nombre : 8</p>	<p>29</p>  <p>Vis à tête plate 3.5mm x 32mm Nombre : 24</p>	<p>30</p>  <p>Goupille de retenue Nombre : 4</p>
<p>31</p>  <p>Vérin de pied Nombre : 4</p>	<p>32</p>  <p>Vis à tête ronde 3.5mm x 16mm Nombre : 18</p>	<p>33</p>  <p>Écrou 5/32 po Nombre : 8</p>
<p>34</p>  <p>Poche d'angle Nombre : 4</p>	<p>35</p>  <p>Poche latérale Nombre : 2</p>	<p>36</p>  <p>Porte-queue Nombre : 2</p>
<p>37</p>  <p>Clé Allen Nombre : 1</p>	<p>38</p>  <p>Châssis de Billard Nombre : 1</p>	<p>39</p>  <p>Rondelle 16 mm Nombre : 16</p>
<p>40</p>  <p>Bande de plastique Nombre : 4</p>	<p>41</p>  <p>Vis à tête ronde 3mm x 13mm Nombre : 8</p>	

PIÈCES MONTÉES EN USINE

<p>P1</p>  <p>Encadrement d'ouverture Nombre : 4</p>	<p>P2</p>  <p>Boulon Nombre : 2</p>	<p>P3</p>  <p>Moteur Nombre : 1</p>	<p>P4</p>  <p>Rondelle Nombre : 4</p>	<p>P5</p>  <p>Écrou Nombre : 2</p>
<p>P6</p>  <p>Écrou Nombre : 8</p>				

Conseils de montage :

Attention: Si l'on utilise un tournevis électrique pour effectuer le montage, le régler sur un faible couple et ne jamais serrer excessivement, Lors du montage de pièces, serrer peu les vis jusqu'à ce qu'elles soient toutes insérées, puis serrer à fond.

Montage

REMARQUE: Le montage sera facilité s'il est effectué par deux adultes.


Trouver une surface plane propre pour commencer le montage de la table de hockey. La table sera montée sens dessus dessous et retournée sur ses pieds une fois le montage terminé.

Retirer tout le contenu du carton et vérifier que toutes les pièces figurant sur la liste de pièces ci-dessus sont présentes. Couper ou déchirer soigneusement les quatre coins du carton de manière à utiliser le fond comme surface de travail.

Remarque : Les pièces sont placées à l'intérieur du châssis de la table. Retirer la surface de la table de billard (N° 38) pour trouver à l'intérieur du châssis, toutes les pièces nécessaires pour la monter.


Étape 1

Fixer les bandes de plastique (N° 40) au châssis à l'aide de deux vis (N° 41) par bande.




Étape 2

Fixer la surface de la table de billard (N° 38) au châssis de hockey (N° 1) à l'aide de douze vis (N° 27).




Étape 3

Insérer les poches d'angle (N° 34) et les poches latérales (N° 35) dans le châssis de la table (N° 1) à l'aide de vis (N° 32).




Étape 4

Fixer les goupilles de retenue (N° 30) dans les avant-trous percés dans le porte-plateau (N° 5) à l'aide de boulons (N° 28) et d'écrous (N° 33). Procéder de même pour l'autre côté.




Étape 5

Fixer le panneau porte-plateau (N° 5) au panneau de piétement gauche (N° 2) et au panneau de piétement droit (N° 3) à l'aide de rondelles (N° 39) et de boulons (N° 25). Fixer la tablette de rangement des billes (N° 7) au panneau porte-plateau (N° 5) à l'aide de vis (N° 29) dans les avant-trous.




Étape 6

Fixer de l'intérieur le panneau (N° 6) d'extrémité de piétement aux pieds montés, à l'aide de vis (N° 32). Fixer un vérin (N° 31) à chaque pied.




Étape 7

Avec l'aide d'une autre personne, fixer le panneau latéral (N° 8) aux panneaux porte-plateau montés en alignant les trous des écharpes du panneau latéral (N° 8) avec les avant-trous du pied à l'aide de boulons (N° 26) et de rondelles (N° 39).




Étape 8

Fixer les renforts de panneau de piétement (N° 4) aux panneaux latéraux (N° 8) à partir de l'intérieur à l'aide de vis (N° 29).




Étape 9

Placer avec précautions le plateau sur les porte-plateau (N° 5) de piétement avec l'aide de quelques amis. Placer une personne de chaque côté du plateau et une autre à chaque extrémité pour aider à guider le boulon (P2). Veiller à ce que le boulon (P2) repose dans l'encoche du porte-plateau. Verrouiller la table en place à l'aide des goupilles de retenue (N° 30).



Étape 10

Fixer le panneau supérieur d'extrémité (N° 9) au porte-plateau de piétement assemblé en alignant les trous du panneau supérieur d'extrémité avec les avant-trous du dessus du porte-plateau de piétement avec des vis (N° 29).





Étape 11

Placer le plateau de tennis de table (N° 10) au centre de la surface de hockey.

Fixer le montant du filet (N° 23) au plateau de tennis de table (N° 10), glisser le filet de tennis de table (N° 14) sur le montant.

Pour jouer au jeu de football, retirer le filet de tennis de table et son montant et retourner le plateau de tennis de table.

AVERTISSEMENT : Toujours retirer le plateau de tennis de table avant de faire pivoter le plateau de la table. Il est impératif de débrancher la prise du hockey à air du panneau latéral avant d'effectuer la rotation.



Retirer la pellicule de protection en papier des pastilles de feutre et les coller à la face inférieure des poussoirs (N° 11).

DANGER DE PINCEMENT – FAIRE PIVOTER LA TABLE AVEC PRÉCAUTIONS.

RÈGLE DU JEU DE FLICK N’KICK FOOTBALL

Objet du jeu : Marquer des points en tirant au pied la balle entre les poteaux du but adverse. Le premier joueur à marquer 21 points gagne la partie. Les joueurs peuvent utiliser n’importe quel doigt pour lancer la balle en l’air d’une chiquenaude.

Règle du jeu : Chaque joueur tentera de tirer la balle au pied entre les poteaux du but en frappant la balle 4 fois par tour. Après 4 tirs, réussis ou non, c’est le tour du 2^e joueur. Tous les tirs seront faits depuis le côté du terrain du joueur. Les joueurs remporteront un nombre différent de points pour chaque tir réussi entre les poteaux de but selon la distance depuis laquelle le tir réussi sera fait. Les tirs qui ne passent pas à travers les poteaux de but ne donnent pas de point.

Règle de marque

Tir à partir de la ligne de 40 yards du joueur : 1 point

Tir à partir de la ligne de 30 yards du joueur : 2 points

Tir à partir de la ligne de 20 yards du joueur : 3 points

Tir à partir de la ligne de 10 yards du joueur : 4 points

Tir à partir de la ZONE D’EXTREMITÉ du joueur : 5 points