




LED Cobra Desk Lamp
2CRG5B-FFP 2CR00B-FFP 2CRG5B 2CR00B

ACDL070

CONGRATULATIONS!

You've purchased the finest in natural lighting technology with your new OttLite® product.

PRODUCT REGISTRATION FORM

Please complete the enclosed Product Registration Form and return it today by mail, or register online by going to:
www.warranty.ottlite.com

LAMP ASSEMBLY

1. Remove lamp from packing placing both lamp assembly and base on a solid surface such as a table.
2. Insert lamp bottom end (M) into base (A).
3. Insert screw bolts (N) through the recessed holes located in the bottom of base (A). Screw bolts (N) can be tightened using tool (O).
NOTE: A screwdriver can also be used to tighten screw bolts (N).
4. Connect the AC Adapter input (H) into connector (J) in the rear-bottom of the lamp.
5. Plug the A/C adapter (K) into a standard household 120V AC outlet.
Note: Only use with the supplied AC adapter to avoid damage or fire.
6. Turn the lamp ON & OFF by using power switch in touch panel (B). Touch panel (B) is located on lower lamp body.
7. Touch panel (B) includes multiple "touch" keys that control the lamp's light color mode and brightness settings. This lamp provides three color modes and nine levels of brightness. *See **Touch key Instructions** section for operating instructions.*
8. To position the shade simply bend the flex-neck (F) as needed to point the light. Please hold the lamp base (A) while adjusting the lamp. Take care not to overextend the lamp to avoid unbalancing it and damage.

Touch Key Panel Instructions:

To power lamp and operate LED color & brightness settings, slightly touch the required "key" to achieve the following:

- turn lamp "ON/OFF": touch power key (C) for "ON/OFF" operation as needed.
- To adjust lighting color mode: touch M key (D) to switch light color temperature mode; 2700°K, 4000°K, 5000°K.
- To adjust brightness: touch individual key in brightness control switch (E) from left to right (lower settings on LEFT; higher settings on RIGHT) on front of touch panel (B). **NOTE: level of brightness can also be reached by one fluid touch motion from left to right or right to left.**

SAFETY WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY TO PERSONS

1. Turn lamp off and **WAIT UNTIL LAMP HEAD (G) and ADAPTER (K) ARE COOL** before handling.
2. The LED panel located in lamp head (G) might get hot after several hours of continuous use, **DO NOT** place your hands directly on LED light panel.
3. Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted into the receptacles in the extension cord.
4. Do not alter the plug.
5. The lamp head included with this unit cannot be replaced by the

consumer.

NOTE: The important safety instructions appearing in this instruction sheet are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution, and care must be used with any electrical product.

CAUTION! IF THE EXTERNAL FLEXIBLE CABLE OR CORD OF THIS LUMINAIRE IS DAMAGED, IT SHALL BE EXCLUSIVELY REPLACED BY THE MANUFACTURER OR ITS SERVICE AGENT OR A SIMILAR QUALIFIED PERSON IN ORDER TO AVOID A HAZARD. INDOOR USE ONLY.

FCC Part 15

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any change or modification to product not expressly recognized by OttLite Technologies voids OttLite's responsibility for proper function of product.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

AC/DC ADAPTER

Input: AC 100-240V, 50/60 Hz, 1.4A
Output: 5.0V DC, 3.0A with a Male DC Plug

THIS LAMP CONTAINS a 5V-2.1A USB output port (L) located on the base of the lamp. USB port can charge such items as tablets, cellular phones, etc.

FÉLICITATIONS!

Vous avez fait l'achat de la plus innovatrice technologie naturelle et de renom en éclairage avec votre produit OttLite®.

FORMULAIRE D'ENREGISTREMENT DE PRODUIT Compléter le formulaire d'enregistrement qui est inclus pour votre produit et nous le retourner dès aujourd'hui par le retour du courrier, ou enregistrez-vous en ligne en allant à :OttLite.com/warranty.

ASSEMBLAGE DE LA LAMPE

1. Retirez la lampe de son emballage et placer les deux assemblages sur une surface solide comme une table.
2. Insérez l'extrémité du bas de la lampe (M) dans la base (A).
3. Insérez les boulons taraudés (N) dans les trous en retrait situés dans le bas de la base (A). Vissez les boulons (N) à l'aide de l'outil (O). **REMARQUE : on peut aussi utiliser un tournevis pour visser les boulons (N).**
4. Connecter la fiche de l'adaptateur CA (E) dans le connecteur (F) localisé au bas de l'arrière de la lampe.
5. Connecter la fiche de l'adaptateur CA (E) dans le connecteur (F) localisé au bas de l'arrière de la lampe.
6. Brancher l'adaptateur CA (D) dans une prise murale CA standard de 120 V. **Remarque : N'utiliser qu'avec l'adaptateur CA fourni pour éviter tout dommage ou risque d'incendie.**
7. Pour allumer (ON) ou éteindre la lampe (OFF), se servir de l'interrupteur du panneau tactile (B). Ce panneau tactile (B) est situé au bas du corps de la lampe.
8. Le panneau tactile (B) comprend de nombreuses touches qui contrôlent les couleurs d'éclairage et le choix de luminosité. Cette lampe procure trois modes de couleurs et neuf niveaux de luminosité. *Voir la section relative aux **touches dans le feuillet d'instructions** pour plus de détails sur le mode d'emploi.*
9. Pour ajuster la position de l'abat-jour, courber simplement le cou flexible (G) au besoin pour bien orienter l'éclairage. Veuillez maintenir la base de la lampe (A) quand vous faites des ajustements. Assurez-vous de ne pas trop étirer la lampe pour éviter de la déséquilibrer et prévenir les risques de dommages.

Instructions pour le panneau tactile :

Pour allumer la lampe et effectuer les réglages de couleur et de luminosité des DEL, effleurer la touche appropriée pour obtenir les résultats qui suivent :

- Allumer/éteindre la lampe (« ON/OFF ») : effleurer la touche (C) pour allumer ou éteindre.
- Pour régler le mode de couleur : effleurer la touche (D) pour changer la température du mode de couleur: 2700°K, 4000°K, 5000°K.
- Pour contrôler le niveau de luminosité : glisser la touche de l'interrupteur de gradation de l'éclairage (E) de gauche à droite (réglages plus faibles à GAUCHE; plus hauts à DROITE) sur le devant du panneau tactile (B). **REMARQUE : on peut aussi atteindre l'intensité d'éclairage désirée à l'aide d'un mouvement fluide de gauche à droite ou de droite à gauche.**

AVERTISSEMENT : EN VUE DE RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE CORPORELLE :

1. Éteindre la lampe (« OFF ») et **ATTENDRE QUE LA TÊTE DE LA LAMPE (G) ET L'ADAPTATEUR (K) SOIENT REFROIDIS** avant de les manipuler.
2. Le panneau des DEL situé dans la tête de la lampe (G) peut devenir chaud après quelques heures d'utilisation continue.

NE PAS placer vos mains directement sur le panneau des DEL.

3. Ne jamais utiliser la lampe avec une rallonge à moins que la prise de la lampe ne s'insère entièrement dans les logements de la rallonge.
4. Ne pas modifier la prise.
5. La tête de la lampe incluse avec cet article ne peut pas être remplacée par le consommateur. puede ser reemplazada por el usuario.

REMARQUE : Les directives de sécurité importantes citées dans ce feuillet d'instructions ne sont pas exhaustives; elles ne couvrent pas toutes les conditions ou situations possibles. Nous vous prions donc d'utiliser une prudence d'usage et le bon sens comme vous le faites avec tout produit électrique.

ATTENTION! SI LE CÂBLE OU LE CORDON SOUPLE EXTERNE DE CE LAMPADAIRE EST ENDOMMAGÉ, CELUI-CI DOIT ÊTRE REMPLACÉ EXCLUSIVE-MENT PAR LE FABRICANT, SON AGENT DE SERVICE OU TOUTE PERSONNE COMPÉTENTE AFIN D'ÉVITER TOUT DANGER. POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT.

Section 15 des règlements de la FCC

Remarque : Ce matériel a été testé et a été déclaré conforme aux limites en vigueur concernant les équipements numériques de catégorie B, en vertu du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle. Ce matériel produit, consomme et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives qui l'accompagnent, il peut entraîner un brouillage nuisible des communications radio. Cependant, nous ne garantissons pas l'absence de brouillage dans une installation en particulier. Si, après avoir effectué une vérification en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur s'aperçoit que ce matériel provoque un brouillage nuisible à la réception des signaux de radio ou de télévision, il lui faudra essayer de corriger ce brouillage en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher le matériel dans une prise électrique située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

ATTENTION! Toute modification ou tout changement apporté au produit, lorsque non reconnu expressément par OttLite Technologies, annule la responsabilité d'OttLite en ce qui a trait au bon fonctionnement du produit.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

ADAPTATEUR C.A./C.C.

Entrée : CA 100-240 V 1,4a 50/60 Hz
Sortie : 5,0 V DC, 3,0 A avec une prise mâle DC

CETTE LAMPE EST DOTÉE d'un port de sortie USB (L) de 5 V et de 2,1 A situé sur la base de la lampe. Le port USB permet de charger des articles tels que des tablettes, téléphones cellulaires, etc.

¡FELICITACIONES!

Usted acaba de adquirir la mejor tecnología de iluminación natural con su nuevo producto OttLite.®

FORMULARIO DE REGISTRO Por favor, llene el Formulario de Registro de Producto anexo y envíelo por correo hoy mismo, o regístrese en línea visitando: www.warranty.ottlite.com

ENSAMBLAJE DE LÁMPARA

1. Saque la lámpara del empaque y coloque el conjunto de lámpara y la base en una superficie sólida tal como una mesa.
2. Inserte el extremo de abajo de la lámpara (M) en la base (A).
3. Inserte los tornillos roscados (N) a través de los orificios empotrados ubicados en la parte inferior de la base (A). Los tornillos roscados (N) se pueden ajustar con la herramienta (O). **NOTA: También se puede usar un desarmador para ajustar los tornillos roscados (N).**
4. Introduzca el enchufe del adaptador (E) en la toma (F) ubicada en la parte de atrás de la lámpara.
5. Enchufe el adaptador AC (D) en un tomacorriente 120V AC estándar. **Nota: utilice la lámpara únicamente con el adaptador provisto, para evitar daños o incendios.**
6. Encienda y apague la lámpara mediante el interruptor que está en el panel táctil (B). El panel táctil (B) está ubicado en la parte inferior del cuerpo de la lámpara.
7. El panel táctil (B) incluye varias teclas “táctiles” que controlan el modo del color de iluminación de la lámpara y los ajustes de intensidad. Esta lámpara proporciona tres modos de color y nueve niveles de intensidad. *Consulte la sección de **Instrucciones para el uso del teclado táctil** para ver las instrucciones de operación.*
8. Para ajustar la pantalla y dirigir el haz de luz, doble el cuello flexible (G). Sujete la base (A) al ajustar la lámpara. Tenga cuidado de no sobre extender la lámpara para evitar desequilibrios y daños a la unidad.

Instrucciones para el uso del panel de teclado táctil:

Para encender la lámpara y realizar los ajustes de color e intensidad de los LED, toque ligeramente la “tecla” requerida hasta lograr lo siguiente:

- Encender y apagar la lámpara (“ON/OFF”): toque la tecla de encendido (C) para la operación de encender/ apagar (“ON/OFF”) según sea necesario.
- Para ajustar el modo del color de iluminación: toque la tecla M (D) para cambiar el modo de temperatura de color de la luz: 2700 °K, 4000 °K, 5000 °K.
- Para ajustar el brillo: toque la tecla individual en el interruptor de control de intensidad (E) de izquierda a derecha (ajustes de disminución a la IZQUIERDA; ajustes de aumento a la DERECHA) en la parte delantera del panel táctil (B). **NOTA: también se puede seleccionar el nivel de intensidad deseado mediante un movimiento táctil fluido de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.**

ADVERTENCIA: PARA DISMINUIR EL PELIGRO DE INCENDIOS, ELECTROCUCIÓN, O LESIONES

1. Apague (OFF) o desenchufe la unidad y **ESPERE HASTA QUE LA CABEZA DE LA LÁMPARA (G) Y EL ADAPTADOR (K) SE HAYAN ENFRIADO** antes de tocarlos.
2. El panel de LED ubicado en el cabezal de la lámpara (G) podría calentarse después de varias horas de uso continuo. **NO** coloque sus manos directamente sobre el panel de

luces LED.

3. No use la lámpara jamás con una extensión a menos que el enchufe pueda insertarse completamente en las ranuras de la extensión.
4. No modifique el enchufe.
5. La cabeza de la lámpara que se incluye con esta unidad no puede ser reemplazada por el usuario.

AVISO: Las importantes instrucciones de seguridad que se incluyen en esta hoja de instrucciones no cubren todas las circunstancias posibles y que pudieran suceder. El usuario debe usar su sentido común, prudencia y cuidado al operar cualquier aparato eléctrico.

¡PRECAUCIÓN! SI EL CABLE O CORDÓN FLEXIBLE EXTERNO DE ESTA LUMINARIA ESTÁ DAÑADO, DEBE SER EXCLUSIVAMENTE REEMPLAZADO POR EL FABRICANTE O SU AGENTE DE SERVICIO O UNA PERSONA CALIFICADA SIMILAR A FIN DE EVITAR UN RIESGO. SÓLO PARA USO EN INTERIORES.

Parte 15 de la FCC

Nota: Este equipo ha sido evaluado y cumple con las limitaciones aplicables a un aparato digital Clase B, según la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estas limitaciones fueron concebidas para ofrecer un nivel razonable de protección contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza, y emana energía radioeléctrica y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones provistas, puede interferir negativamente con comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía alguna de que no ocurrirán interferencias en una instalación en particular. Si esta unidad genera interferencia en la recepción de radio o televisión, la cual puede determinarse enciendo y apagando la unidad, se insta al usuario a corregir dicha interferencia siguiendo uno o más de los siguientes pasos:

- Cambie la orientación de o mueva la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Enchufe el equipo en un circuito distinto al del receptor.
- Consulte con el vendedor o con un técnico de radio y TV experimentado.

¡PRECAUCIÓN! Cualquier cambio o modificación al producto que no haya sido reconocido expresamente por OttLite Technologies anula la responsabilidad de OttLite con respecto al buen funcionamiento del producto.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

ADAPTADOR AC/DC

Entrada: AC 100-240V, 50/60 Hz, 1.4A
Salida: 5.0V DC, 3.0A con enchufe DC macho

ESTA LÁMPARA tiene un puerto USB (L) de salida de 5V-2.1A ubicado en la base de la lámpara. El puerto USB puede recargar artículos como tabletas, teléfonos celulares, etc.