



MANUEL D'INSTRUCTIONS

INSTRUCTION MANUAL

Willow 9,7 X 10,0 pi. Remise En Métal - Gris
Willow 9.7 X 10.0 ft. Metal Shed - Slate

		SKU: SGR-DM01-101007-S30
--	--	--------------------------

**DO NOT DESTROY THE BOXES UNTIL COMPLETELY ASSEMBLED
FOR FUTURE REFERENCE,
TAKE PICTURES OF ALL SIX SIDES OF EACH OF THE BOXES UPON RECEIPT.
PLEASE VERIFY THE CONTENT OF EACH BOX AGAINST THE LIST OF PARTS**

Instruction Manual
IMPORTANT: RETAIN FOR FUTURE REFERENCE, READ CAREFULLY

Consult with your local governing authority / local municipal codes regarding installation of temporary structures before purchase or assembly. Some jurisdictions may require permits for, or otherwise regulate, installation and use.


For assistance with assembly, installation, parts, or customer service, contact Gazebo Penguin Customer Service Department at the numbers listed below (English & French, Mon-Fri 8:00 AM to 4:00 PM EST):

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the US: 1-800-737-7174

WARNING:

- For outdoor use.
- Snow should be regularly cleared from the roof and not allowed to accumulate.
- Retain your proof of purchase for warranty purposes.
- Also keep the original boxes until the installation is complete and correct.
- The unit may take 8–10 hours and a minimum of 2 adults are required for this assembly.
- This shed is designed for residential outdoor storage use only.
- Not intended for habitation.



PRIOR TO ASSEMBLY:

- Consult local building codes and HOA requirements before installation.
- Select a level, well-drained area and avoid low areas where water collects.
- Keep clear of overhead utility lines, tree branches, roof lines, and structures that could shed snow, ice, or water onto the roof.
- Check for underground utilities before digging or anchoring.
- A solid, level foundation with good drainage is required. Foundation must extend at least 4 in (10 cm) beyond shed base on all sides.
- Do NOT install on loose gravel or unstable surfaces.
- Recommended: Concrete slab minimum 4 in (10 cm) thick with a polyethylene vapor barrier (minimum 6 mil / 150µm) beneath slab to reduce condensation.
- Assemble on a dry, calm day and finish assembly the same day to avoid product damage.
- Minimum 2 adults required. Allow 8–10 hours for assembly.
- Before assembly, verify all parts against parts list. Do not begin if parts are missing. Keep packaging until assembly is complete.
- Wear gloves and eye protection. Beware of sharp metal edges.
- Do not stand or sit on the roof. Keep children and pets away during assembly.

ANCHORING INSTRUCTIONS:

- Shed must be securely anchored to the foundation.
- Use appropriate anchors for your foundation type.
- Failure to properly anchor may result in wind damage.
- Inspect anchors annually.

CARE AND MAINTENANCE:

- Ensure proper ventilation.
- Apply exterior-grade silicone along interior base rail after anchoring.
- Store items off floor when possible.
- Remove snow accumulation promptly.
- Touch up scratches to prevent rust.
- Lubricate door tracks periodically.
- Clean with mild soap and water.
- Do not use abrasive cleaners or pressure washers.

**NE DÉTRUISEZ PAS LES BOÎTES AVANT QUE L'ABRI SOIT COMPLÈTEMENT ASSEMBLÉ
POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE, PRENEZ DES PHOTOS DE TOUS LES SIX CÔTÉS DE CHACUNES
DES BOÎTES À LA RÉCEPTION DU PRODUIT.
VEUILLEZ VÉRIFIER LE CONTENU DE CHAQUE BOÎTE À L'AIDE DE LA LISTE DES PIÈCES**

**LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
IMPORTANTE: RETENIR POUR LA FUTURE RÉFÉRENCE, LIRE ATTENTIVEMENT**

Consultez votre autorité locale / les codes municipaux locaux concernant l'installation de structures temporaires avant l'achat ou l'assemblage. Certaines juridictions peuvent exiger des permis pour, ou réglementer autrement, l'installation et l'utilisation.


Pour l'assistance de l'assemblage, d'installation, des pièces en particulier, ou service à la clientèle, veuillez contacter Gazebo Penguin au numéro de téléphone mentionné mi-bas : (français, anglais, lun. à ven. de 8 du matin à 4 après-midi est) :

Montréal: (514) 276-3485

Canada et États-Unis: 1-800-737-7174

AVERTISSEMENT:

- Pour usage extérieur uniquement.
- La neige doit être retirée régulièrement du toit et ne doit pas s'accumuler.
- Conservez votre preuve d'achat aux fins de garantie.
- Conservez également les boîtes d'origine jusqu'à ce que l'installation soit complète et conforme.
- L'assemblage peut prendre de 8 à 10 heures et nécessite un minimum de 2 adultes.
- Cet abri est conçu uniquement pour le rangement extérieur à usage résidentiel.
- Non destiné à l'habitation.



AVANT DE COMMENCER:


- Consultez les codes du bâtiment locaux ainsi que les exigences de votre association de propriétaires (HOA) avant l'installation.
- Choisissez un emplacement plat et bien drainé et évitez les zones basses où l'eau peut s'accumuler.
- Maintenez une distance sécuritaire des lignes électriques aériennes, des branches d'arbres, des lignes de toit et des structures pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou de l'eau sur le toit.
- Vérifiez la présence de conduites ou de câbles souterrains avant de creuser ou d'installer les ancrages.
- Une fondation solide, de niveau et bien drainée est requise. La fondation doit dépasser d'au moins 4 po (10 cm) la base de l'abri sur tous les côtés.
- Ne PAS installer sur du gravier meuble ou des surfaces instables.
- Recommandé : dalle de béton d'une épaisseur minimale de 4 po (10 cm) avec barrière pare-vapeur en polyéthylène (minimum 6 mil / 150 µm) sous la dalle afin de réduire la condensation.
- Assemblez par temps sec et calme et complétez l'assemblage la même journée afin d'éviter tout dommage au produit.
- Minimum 2 adultes requis. Prévoir de 8 à 10 heures pour l'assemblage.
- Avant l'assemblage, vérifiez toutes les pièces à l'aide de la liste des pièces. Ne commencez pas si des pièces sont manquantes. Conservez l'emballage jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé.
- Portez des gants et des lunettes de protection. Attention aux arêtes métalliques coupantes.
- Ne pas se tenir debout ni s'asseoir sur le toit. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant l'assemblage.

EXIGENCES D'ANCRAGE:


- L'abri doit être solidement ancré à la fondation.
- Utilisez des ancrages appropriés au type de fondation.
- Un ancrage inadéquat peut entraîner des dommages causés par le vent.
- Inspectez les ancrages annuellement.


ENTRETIEN:

- Assurez une ventilation adéquate.
- Appliquez un scellant au silicone de qualité extérieure le long du rail de base intérieur après l'ancrage.
- Rangez les articles surélevés du sol lorsque possible.
- Retirez rapidement toute accumulation de neige.
- Retouchez les égratignures afin de prévenir la rouille.
- Lubrifiez périodiquement les rails de la porte.
- Nettoyez avec un savon doux et de l'eau.
- N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ni de nettoyeur à pression.




Dimensions de la zone où le produit sera installé
Dimensions of the area where the product will be installed









Dimensions de la zone où le produit sera installé
Dimensions of the area where the product will be installed



Gris Willow 9.7 X 10.0 ft. Metal Shed - Slate



NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY	NO.	GP NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER					Ac-C23b	26-187		1381	2
Ana-C1	26-086		1458	1	Ac-C23d	26-188		1445.5	2
Ana-C1a	26-087		1245	1	DOOR				
Ac-C2	26-088		1371.5	1	Ac-A29	26-033		1804	1
Ana-C2a	26-089		1331.5	1	Ac-A29a	26-034		1804	1
Ana-D3	26-113		1458	2	TOP				
Ana-D3a	26-114		1245	2	Ac-D24	26-207		1552	2
Ac-A4	26-139		1130	1	Ac-D24a	26-208		1552	2
Ana-C21	26-101		190	3	Ac-D24b	26-209		1552	2
MIDDLE					Ac-D25	26-210		1552	6
Ac-A5	26-007		1900	4	Ac-C26	26-193		1448	2
Ac-A6	26-010		1900	13	Ac-C26a	26-194		1448	2
Ac-A7	26-011		1900	1	Ac-D27	26-211		1489	2
Ana-C9	26-090		1521.5	1	Ac-D27a	26-212		1489	2
Ana-C9a	26-091		1191.5	1	Ac-C28	26-197		1298	1
Ana-D10	26-115		1541	2	Ac-C28a	26-198		1617.5	1
Ana-D10a	26-116		1211	2	ANNEX				
Ana-C11	26-092		783.5	2	Ab-4	26-046			12
Ac-C12	26-173		1531.5	1	Ac-P1	26-066			2
Ac-C12a	26-174		1181.5	1	Ac-P2	26-067			2
Ac-C13	26-175		1531.5	1	Ac-P3	26-069			2
Ac-C13a	26-176		1181.5	1	T-P4	26-068			2
Ac-D14	26-199		1541	2	Ana-P6	26-048			1
Ac-D14a	26-200		1211	2	Ana-P7	26-049			1
Ac-A16	26-143		1900	1	Ana-P8	26-050			1
Ac-A16a	26-144		1900	1	Ab-50	26-051			6
Ac-A17	26-145		1087.5	1	Ana-54	26-052			1
Ac-C18	26-099		1299.5	1	Ana-55	26-053			1
Ac-C18a	26-100		1299.5	1	Ana-56	26-054			1
Ac-C19	26-178		1299.5	1	Ana-57	26-055			1
Ac-C19a	26-179		1299.5	1	Ana-58	26-056		M5X45	3
Ac-D20	26-201		1329	2	Ac-D40	26-057			261
Ac-D20a	26-202		1329	2	Ac-D41	26-058		ST4X10	431
Ac-D21	26-203		1354	2	Ac-C42	26-215		M4x10	16
Ac-D21a	26-204		1354	2	Ac-A43	26-059		M4x10	18
Ac-D22	26-205		335	2	Ac-A44	26-060		M5x8	4
Ac-D22a	26-206		176	4	Ac-D45	26-061		ST4x25	19
Ac-C23	26-185		1381	1	Ac-C46	26-064		ST4X16	10
Ac-C23a	26-186		1445.5	1	Ac-C47	26-065		M6x45	3
					Ac-C48	26-063		M6x25	6
					Ana-A42	26-213		ST4X10	2



Ana-C1 x1



Ana-C1a x1



Ac-C2 x1



Ana-C2a x1



Ana-D3 x2






Ana-D3a x2



Ana-C21 x3








Ac-D41 x24



Ab-4 x4



Ac-D41 x12



Ac-A6 x1



Ac-A5 x1







Ana-D10 x1



Ac-D41 x5




Ac-D40 x5



Ac-A6 x1





Ana-C11 x1



Ac-D41 x5



Ac-D40 x5



Ac-A7 x1







Ana-D10a x1



Ac-D41 x9




Ac-D40 x5



Ac-A6 x2






Ac-A5 x1




Ac-D41 x12




Ac-D40 x12



Ac-A6 x1





Ana-C9 x1



Ac-D41 x5




Ac-D40 x5



Ac-A6 x1







Ana-C9a x1



Ac-D41 x9




Ac-D40 x5



Ac-A6 x2





Ac-A5 x1



Ac-D41 x12



Ac-D40 x12



Ac-A6 x1



Ana-D10 x1







Ana-D10a x1



Ac-D41 x9




Ac-D40 x5



Ac-A6 x3






Ac-A5 x1



Ac-D41 x17




Ac-D40 x17



Ac-A6 x1






Ana-C11 x1



Ac-D41 x5






Ac-D40 x5



Ab-4 x4





Ac-D41 x12



Ac-A4 x1




Ac-C41 x2



Ac-A16 x1






Ac-A16a x1








Ac-D41 x4



Ac-D40 x4



Ac-D41 x2



Ac-C13 x1




Ac-C13a x1



Ac-D14 x1









Ac-D14a x1



Ac-D41 x29



Ac-D40 x21



Ac-C12 x1



Ac-C12a x1



Ac-D14 x1






Ac-D14a x1



Ac-D41 x36







Ac-D40 x26




Ab-4 x4









Ac-D41 x12







Ac-A17 x1



Ac-A44 x4





Ac-D21 x2



Ac-D21a x2




Ac-D20 x2







Ac-D20a x2




Ac-D41 x8



Ac-C42 x8






Ac-D22 x2




Ac-D22a x4



Ac-D41 x12




						
Ac-C23 x1	Ac-C23a x1	Ac-C23b x2	Ac-C23d x2	Ac-D41 x12	Ac-C47 x3	Ac-C48 x6



Ac-D24a x1






Ac-D24b x1




Ac-D41 x10



Ac-D40 x10







Ac-D25 x2




Ac-D41 x24



Ac-D40 x24



Ac-D24 x2




Ac-C28 x1






Ac-D41 x12



Ac-D40 x16



Ac-C46 x4



Ac-D25 x4


Ac-C28a x1






Ac-D41 x49



Ac-D40 x53



Ac-C46 x4



Ac-D24a x1




Ac-D24b x1





Ac-D41 x10



Ac-D40 x12






Ac-C46 x2





Ab-50 x6




Ac-A43 x18




						
Ac-A29 x1	Ac-A29a x1	Ana-54 x1	Ana-55 x1	Ana-56 x1	Ana-57 x1	Ana-58 x3



Ac-D27 x2





Ac-D27a x2




Ac-D41 x4









Ac-D40 x4






T-P4 x2



Ac-D41 x2










Ac-D41 x16




Ac-D40 x16






Ac-P1 x2




Ac-P2 x2






Ac-D41 x8




Ana-P6 x1





Ac-D41 x4



Ana-P7 x1







Ac-D41 x10






Ana-P8 x1



Ana-A42 x2





Ac-D45 x19

WARRANTY

Carefully inspect the contents of the package for missing or damaged components. If any parts are missing or damaged, do not return the product to the place of purchase; instead, contact the Gazebo Penguin Customer Experience Department

Montreal: (514) 276-3485

Elsewhere in Canada and the United States: 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

This product has been designed and manufactured to meet the highest standards of quality and durability. Subject to the "Warranty Conditions" and "Warranty Limitations" sections below, it is warranted against defects in material or workmanship for:

- 1 YEAR ON MANUFACTURING DEFECTS

In the event that the product is damaged or the warranty period has expired, please contact the Penguin Gazebo Customer Experience Department for a complete list of replacement parts and prices.

WARRANTY LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

1. This product is not warranted against damage caused by wind, falling objects, fire, animals, vegetation, vandalism and extreme weather conditions.
2. Collapses of shelters caused by snow, ice and wind accumulation
3. The roof must be kept free of snow and ice accumulation at all times.
4. Any damage that may be caused by snow and ice accumulation is not covered by the warranty. Snow and ice must be removed from the roof.
5. It is strongly recommended that the product not be placed adjacent to buildings or trees as snow or ice may slide off the roof. In the event that the product is placed adjacent to a building or tree, additional precautions must be taken to ensure that there is no accumulation of snow or ice that could cause excessive weight to the product.
6. The product is warranted only if installed in accordance with Gazebo Penguin's written instructions included with the product.
7. Leaks due to heavy rainfall may occur.
8. The product is not guaranteed if it has been anchored improperly.
9. We reserve the right to replace or repair any defective product or part at our sole discretion.
10. No modifications or additions to the product are permitted. This will void your warranty.
11. Warranty is non-transferable.
12. Does not cover labour, installation, or consequential damages.
13. Applies only to residential use within Canada.

GARANTIE

Inspectez soigneusement le contenu de l'emballage afin de vérifier que toutes les pièces soient dans les boîtes et qu'elles soient intactes. S'il manque des pièces ou si celles-ci sont endommagées, **NE RETOURNEZ PAS le produit à l'endroit où vous l'avez acheté** ; contactez plutôt le Département d'Expérience Client de Gazebo Penguin.

Montréal : (514) 276-3485

Ailleurs au Canada et États-Unis : 1-800-737-7174

info@gazebopenguin.com

Ce produit a été conçu et fabriqué afin de répondre aux normes les plus exigeantes en matière de qualité et de durabilité. Sous réserve des sections « conditions d'application de la garantie » et des « limitations à la garantie » ci-dessous, il est garanti contre les défauts matériels ou de fabrication :

• 1 AN SUR LES DÉFAUTS MANUFACTURIERS

Advenant que le produit soit endommagé ou que la période de garantie soit expirée, veuillez contacter le département d'expérience client de Gazebo Penguin afin d'obtenir une liste complète des pièces de remplacement et des prix.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS À LA GARANTIE

1. Ce produit n'est pas garanti contre les dommages causés par le vent, les chutes d'objets, le feu, les animaux, la végétation, le vandalisme ou les conditions météorologiques extrêmes.
2. Les effondrements d'abris causés par l'accumulation de neige, de glace ou de vent ne sont pas couverts.
3. Le toit doit être maintenu exempt de toute accumulation de neige et de glace en tout temps.
4. Tout dommage causé par l'accumulation de neige ou de glace n'est pas couvert par la garantie. La neige et la glace doivent être retirées du toit.
5. Il est fortement recommandé de ne pas installer le produit à proximité de bâtiments ou d'arbres, car la neige ou la glace pourrait glisser de leur toit. Si le produit est installé près d'un bâtiment ou d'un arbre, des précautions supplémentaires doivent être prises afin d'éviter toute accumulation de neige ou de glace pouvant entraîner une surcharge excessive sur la structure.
6. Le produit est garanti uniquement s'il est installé conformément aux instructions écrites de Gazebo Penguin fournies avec le produit.
7. Des infiltrations d'eau peuvent survenir lors de fortes pluies.
8. Le produit n'est pas garanti s'il a été mal ancré.
9. Nous nous réservons le droit de remplacer ou de réparer tout produit ou pièce défectueux, à notre seule discrétion.
10. Aucune modification ou ajout au produit n'est autorisé. Toute modification annulera la garantie.
11. La garantie est non transférable.
12. La garantie ne couvre pas la main-d'œuvre, l'installation ni les dommages indirects ou consécutifs.
13. La garantie s'applique uniquement à un usage résidentiel au Canada.