




COSTWAY®

COSTWAY
www.costway.com



USER'S MANUAL

Kitchen Playset HW64636

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Please give us a chance to make it right and do better!

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

Follow Costway

Visit us: www.costway.com



EN | **DE** | **FR** | **ES** | **IT** | **PL**

Contact Us!

Do NOT return this item.

Contact our friendly customer service department for help first.



Before You Start

Please read all instructions carefully and keep it for future reference.

General Security Warning

Caution: The Product is not suitable for the children under 3 years

Danger: Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children, otherwise they may pose a choking hazard.



Danger: Lack of attachment may cause a risk of tipping.




WARNING:
CHOKING HAZARD-Small parts.
Not for children under 3 years.

Warning for Assembly

- ⚠ Construction only by adults
- ⚠ Remove all Packaging, separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Ensure a secure surface during construction, and place the product always on a flat, steady and stable surface.




1




Assemble the accessories(y2, x) to the part(K) with screws(z4).

2




Assemble the accessory(y2) to the part(l) with screws(z4).

3




Assemble the accessories(y2, x) to the part(m) with screws(z4).

4




Assemble the accessory(y1) to the part(f) with screws(z4).

5




Assemble the accessory(y1) to the part(j) with screws(z4).

6




Assemble the part(v1) with screws(z1).
Assemble parts(v2, d, e, s1, s2) with 8 screws(z2).

7




Assemble the parts(p, t, c, q1, q2) with 9 screws(z2).

8




Assemble the parts(a, j, i) with 4 screws(z2).

9




Assemble the parts(f, l) with 4 screws(z2).

10




Assemble the parts(h, o) with screws(z2).

11




Assemble the part(c) with 7 screws(z2).

12




Assemble the part(b) with 8 screws(z2).

13




Assemble the parts(r1, r2) with 6 screws(z2).

14




Assemble the parts(g, n) with 5 screws(z2).

15




Assemble the upper part with 4 screws(z3).

16




Assemble the parts(k, m) with 8 screws(z4).

17



Assemble the part(w) with 3 screws(z3).
Put the accessory(u) into the groove.

18



Assembly is completed.

Welcome to visit our website and purchase our quality products!

Your suggestions and comments for COSTWAY are really important to us!
We sincerely solicit you to go back to our shop and leave a good rating in just a simple click. It would be quite encouraging if you could kindly do so like below:

★★★★★ Great products so far

February 24, 2019

Great products so far. Fast delivery, easy setup, and working without any issues.

With your inspiring rating, COSTWAY will be more consistent to offer you
EASY SHOPPING EXPERIENCE, GOOD PRODUCTS and EFFICIENT SERVICE!

US office: Fontana, California

UK office: Ipswich




- * Reward Points
- * Exclusive Customer Service
- * Personalized Recommendations
- * Permanent Shopping Cart
- * Order History

5 Star Rating



We would like to extend our heartfelt thanks to
all of our customers for taking time to assemble
this product and giving us valuable feedbacks.

THANK
you
😊



HANDBUCH
Kinderküche
HW64636

DAS HANDBUCH ENTHÄLT **WICHTIGE** SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.

**Bitte geben Sie uns eine Chance,
es zu korrigieren und besser zu machen!**

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.
Ersatz für fehlende oder beschädigte Teile wird so schnell wie möglich versendet!

Folgen Costway
Besuchen uns: www.costway.de



Kontaktieren Sie uns

Senden Sie diesen Artikel NICHT zurück.

Wenden Sie sich zunächst an unseren freundlichen Kundendienst.



Vor dem Beginnen

Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

Allgemeine Sicherheitswarnung

Achtung: Das Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.

Gefahr: Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

Gefahr: Bei fehlender Befestigung kann Kippgefahr bestehen.





ACHTUNG:


Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.
(Erstickungsgefahr!)

Warnhinweis zur Montage

- ⚠ Aufbau nur von Erwachsenen durchzuführen!
- ⚠ Entfernen Sie alle Verpackungen, separieren und zählen Sie alle Teile und Hardware.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, wenn möglich, alle Artikel in der Nähe des Einsatzortes zu montieren, um eine unnötige Bewegung der Artikel zu vermeiden.
- ⚠ Achten Sie auf einen sicheren Untergrund während des Aufbaus Stellen, und stellen Sie das Produkt immer auf eine glatte, flache und stabile Oberfläche.




7




Montieren Sie die Teile (p, t, c, q1, q2) mit 9 Schrauben z2.

8




Montieren Sie die Teile (a, j, i) mit 4 Schrauben z2.

9




Montieren Sie die Teile (f, l) mit 4 Schrauben z2.

10




Montieren Sie die Teile (h, o) mit den Schrauben z2.

11




Montieren Sie das Teil c mit 7 Schrauben z2.

12




Montieren Sie das Teil b mit 8 Schrauben z2.

13




Montieren Sie die Teile r1 und r2 mit 6 Schrauben z2.

14




Montieren Sie die Teile g und n mit 5 Schrauben z2.

15




Montieren Sie den oberen Teil mit 4 Schrauben z3.

16




Montieren Sie die Teile k und m mit 8 Schrauben z4.

17



Montieren Sie das Teil w mit 3 Schrauben z3. Setzen Sie das Zubehör u in die Nut.

18



Die Montage ist abgeschlossen.

Ihre Vorschläge und Kommentare für COSTWAY sind wirklich wichtig für uns!

Wir bitten Sie aufrichtig, in unsere Geschäft zurückzukehren und durch nur einen Klick eine gute Bewertung zu hinterlassen. Es wäre sehr ermutigend, wenn Sie das so tun könnten:

★★★★★ Tolle Produkte bis jetzt

24. Februar 2019

Gute Produkte. Schnelle Lieferung, einfaches Aufbauen, funktionieren ohne Problem.

Mit Ihrer inspirierenden Bewertung wird COSTWAY konsistenter sein, um Ihnen EIN SCHÖNES EINKAUFSERLEBNIS, GUTE PRODUKTE und EFFIZIENTEN SERVICE zu bieten!

DE office:FDS GmbH,Neuer Höltigbaum 36,22143 Hamburg,Deutschland



- * Belohnungspunkte
- * Exklusiver Kundendienst
- * Personalisierte Empfehlungen
- * Permanenter Einkaufswagen
- * Bestellverlauf


5 Sterne Bewertung



Wir möchten uns bei allen Kunden herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben, dieses Produkt zusammenzubauen und uns wertvolle Bewertung zukommen zu lassen.

VIELEN
DANK
😊

COSTWAY®



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Cuisine pour Enfants
HW64636

CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

VEUILLEZ NOUS DONNER UNE OCCASION DE L'AMÉLIORER ET FAIRE MIEUX!

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.

Les remplacements pour les pièces manquantes ou endommagées seront envoyés le plus vite possible!

Suivez Costway

Consultez-nous : www.costway.fr



Contactez-nous !

Ne retournez pas cet article.

Contactez d'abord notre service à la clientèle amical pour l'aide.



E-mail
FR : cs.fr@costway.com

Avant de Commencer

Veuillez lire attentivement toutes les instructions et les conserver pour la référence ultérieure.

Avertissement de Sécurité Générale

Attention : Le produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Danger : Gardez toutes les petites pièces et les matériaux d'emballage de ce produit hors de la portée des bébés et des enfants pour éviter un risque d'étouffement.

Danger : Le manque de la fixation pourrait entraîner un risque de basculement.



AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTOUFFEMENT

– Les petites pièces. Ne convient pas
aux enfants de moins de 3 ans.

Avertissement pour l'Assemblage


⚠ Construction seulement par des adultes

⚠ Retirez tous les emballages, séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.


⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.

⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les articles soient assemblés à proximité de la zone dans laquelle ils seront utilisés, afin d'éviter de déplacer inutilement le produit une fois assemblé.

⚠ Assurez-vous que la surface est solide pendant la construction et placez toujours le produit sur une surface plane et stable.




1




Assemblez les pièces (y2, x) à la pièce (k) à l'aide des vis (z4).

2




Assemblez la pièce (y2) à la pièce (l) à l'aide des vis (z4).

3




Assemblez les pièces (y2, x) à la pièce (m) à l'aide des vis (z4).

4




Assemblez la pièce (y1) à la pièce (f) à l'aide des vis (z4).

5




Assemblez les pièces (y2) à la pièce (j) à l'aide des vis (z4).

6




Assemblez la pièce (v1) à l'aide de la vis (z1).
Assemblez les pièces (v2, d, e, s1, s2) à l'aide de huit vis (z2).

7




Assemblez les pièces (p, t, c, q1, q2) à l'aide de neuf vis (z2).

8




Assemblez les pièces (a, j, i) à l'aide de quatre vis (z2).

9




Assemblez les pièces (f, l) à l'aide de quatre vis (z2).

10




Assemblez les pièces (h, o) à l'aide des vis (z2).

11




Assemblez la pièce (c) à l'aide de sept vis (z2).

12




Assemblez la pièce (b) à l'aide de huit vis (z2).

13




Assemblez les pièces (r1, r2) à l'aide de six vis (z2).

14




Assemblez les pièces (g, n) à l'aide de cinq vis (z2).

15




Assemblez à l'aide de quatre vis (z3).

16




Assemblez les pièces (k, m) à l'aide de huit vis (z4).

17



Assemblez la pièce (w) à l'aide de trois vis (z3), et mettez la pièce (u) dans la fente.

18



C'est terminé.

Bienvenue pour visiter notre site et acheter nos produits de qualité!

Vos suggestions et commentaires pour COSTWAY sont vraiment importants pour nous!
Nous vous sollicitons sincèrement de revenir dans notre boutique et de laisser une bonne évaluation en un simple clic. Ce serait très encourageant si vous pouviez le faire comme ci-dessous:

★★★★★ Bons produits jusqu'à présent

24 février 2019

Excellents produits jusqu'à présent. Livraison rapide et l'installation facile. Et le fonctionnement sans problème.

Avec votre évaluation inspirante, COSTWAY sera plus professionnel pour vous offrir une **BONNE EXPÉRIENCE D'ACHATS**, de **BONS PRODUITS** et un **SERVICE EFFICACE** !

FR office : 26 RUE DU VERTUQUET, 59960 NEUVILLE EN FERRAIN, FRANCE




- * Points de Récompense
- * Service à la Clientèle Exclusif
- * Recommandations Personnalisées
- * Panier Permanent
- * Historique des Commandes

Évaluation de Cinq-étoiles



Nous tenons à vous présenter nos remerciements
sincères à tous nos clients qui prennent beaucoup
de temps pour assembler ce produit et nous donner
des commentaires précieux.

MERCI
😊



MANUAL DEL USUARIO

Cocina de Jugete HW64636

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE **IMPORTANTES** INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.

¡Por favor dénos la oportunidad de hacerlo bien y mejorar!

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda. ¡Los reemplazos de piezas faltas o dañadas se enviarán lo antes posible!

Siga Costway

Visítenos: www.costway.es



¡Contáctenos!

NO devuelva este artículo.

Primero póngase en contacto con nuestro amable departamento de servicio al cliente para obtener ayuda.



Antes de Empezar

Lea atentamente todas las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

Advertencia de Seguridad General

Precaución: El producto no es adecuado para niños menores de 3 años.

Peligro: Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de empaque de este producto fuera del alcance de bebés y niños, de lo contrario, podrían presentar un peligro de asfixia.

Peligro: La falta de accesorio puede causar un riesgo de inflexión.





ADVERTENCIA: RIESGO DE ASFIXIA


- Piezas pequeñas.
No es adecuado para los niños
menores de 3 años.

Advertencia para el montaje

- ⚠ La construcción solo pueda realizar por adultos.
- ⚠ Retire todo el empaque, separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea cada paso con cuidado y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, cuando sea posible, todos los elementos se monten cerca del área en la que se utilizarán, para evitar que mueva innecesariamente el producto después de ensamblar.
- ⚠ Asegure que esté en una superficie segura durante la construcción, y coloque el producto siempre en una superficie plana, estable y firme.




7




Ensamble las partes (p, t, c, q1, q2) con 9 tornillos (z2).

8




Ensamble las partes (a, j, i) con 4 tornillos (z2).

9




Ensamble las partes (f, l) con 4 tornillos (z2).

10




Ensamble las partes (h, o) con tornillos (z2).

11




Ensamble la pieza (c) con 7 tornillos (z2).

12




Ensamble la pieza (b) con 8 tornillos (z2).

13




Ensamble las partes (r1, r2) con 6 tornillos (z2).

14




Ensamble las partes (g, n) con 5 tornillos (z2).

15




Ensamble la parte superior con 4 tornillos (z3).

16




Ensamble las partes (k, m) con 8 tornillos (z4).

17



Ensamble la pieza (w) con 3 tornillos (z3). Coloque el accesorio (u) en la ranura.

18



El montaje se ha completado.

¡Bienvenido a visitar nuestro sitio web y comprar nuestros productos de alta calidad!

¡Sus sugerencias y comentarios para COSTWAY son muy importantes para nosotros!

Le solicitamos sinceramente que vuelva a nuestra tienda y deje una buena calificación con solo un clic. Sería muy alentador si pudiera hacerlo amablemente como a continuación:

★★★★★ Productos mejores hasta ahora

Febrero 24, 2019

Productos mejores hasta ahora. Entrega rápida, configuración fácil y funciona sin problemas.

¡Con su calificación inspiradora, COSTWAY será más consistente para ofrecerle EXPERIENCIA DE COMPRA CONVENIENTE, BUENOS PRODUCTOS y SERVICIO EFICIENTE!

EE.UU.: Fontana, California

Reino Unido: Ipswich



- * Puntos de recompensa
- * Servicio al cliente exclusivo
- * Recomendaciones personalizadas
- * Carrito de compras permanente
- * Historial de pedidos


Calificación de 5 estrellas



Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto y brindarnos valiosos comentarios.

GRACIAS
😊

COSTWAY®



MANUALE UTENTE Cucina per Bambini HW64636

QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE **IMPORTANTI** INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

Vi preghiamo di darci la possibilità di fare bene e fare di meglio!

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti. Sostituzioni per parti mancanti o danneggiate saranno spedite al più presto!

Seguire Costway

Visitateci: www.costway.it



Contattaci!

NON restituire questo articolo.

Per prima cosa contatta il nostro servizio di assistenza clienti.



E-mail

IT: cs.it@costway.com

Prima di iniziare

Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e conservarle per riferimenti futuri.

Avviso di sicurezza generale

Attenzione: Il prodotto non è adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni

Pericolo: Tenere tutte le parti di piccole dimensioni e il materiale di imballaggio per questo prodotto lontano da neonati e bambini, altrimenti possono rappresentare un rischio di soffocamento.

Pericolo: La mancanza dell'attaccamento può causare il rischio di ribaltamento.




AVVERTIMENTO: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO

-Piccole parti.


Non adatto a bambini sotto i 3 anni.

Avviso per il montaggio

- ⚠ Costruzione solo da parte di adulti
- ⚠ Rimuovere tutti gli imballi, separare e contare tutte le parti e l'hardware.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Raccomandiamo che, ove possibile, tutti gli articoli siano assemblati vicino all'area in cui verranno messi in uso, per evitare di spostare il prodotto inutilmente una volta assemblato.
- ⚠ Assicurare una superficie sicura durante la costruzione e collocare il prodotto sempre su una superficie piana, stabile e solida.




1




Montare gli accessori (y2, x) sulla parte (K) con le viti (z4).

2




Montare l'accessorio (y2) sulla parte (I) con le viti (z4).

3




Montare gli accessori (y2, x) sulla parte (m) con le viti (z4).

4




Montare l'accessorio (y1) sulla parte (f) con le viti (z4).

5




Montare l'accessorio (y1) sulla parte (j) con le viti (z4).

6




Montare la parte (v1) con le viti (z1).
Montare le parti (v2, d, e, s1, s2) con 8 viti (z2).

7




Montare le parti (p, t, c, q1, q2) con 9 viti (z2).

8




Montare le parti (a, j, i) con 4 viti (z2).

9




Montare le parti (f, l) con 4 viti (z2).

10




Montare le parti (h, o) con le viti (z2).

11




Montare la parte (c) con 7 viti (z2).

12




Montare la parte (b) con 8 viti (z2).

13




Montare le parti (r1, r2) con 6 viti (z2).

14




Montare le parti (g, n) con 5 viti (z2).

15




Montare la parte superiore con 4 viti (z3).

16




Montare le parti (k, m) con 8 viti (z4).

17



Montare la parte (w) con 3 viti (z3).
Inserire l'accessorio (u) nella scanalatura.

18



L'assemblaggio è completato.

Benvenuti a visitare il nostro sito Web e acquistare i nostri prodotti di qualità!

I tuoi suggerimenti e commenti per COSTWAY sono davvero importanti per noi! Ti chiediamo sinceramente di tornare al nostro negozio e lasciare un buono commento con un semplice clic. Sarebbe piuttosto incoraggiante se potessi gentilmente farlo come in seguito:

★★★★★ Ottimi prodotti finora

24 febbraio 2019

Grandi prodotti finora. Consegna veloce, facile configurazione e funzionamento senza problemi.

Con il tuo commento stimolante, COSTWAY continuerà a offrirti **FACILITÀ DI ACQUISTO FACILE, PRODOTTI BUONI e SERVIZIO EFFICIENTE!**

US ufficio: Fontana, California

UK ufficio: Ipswich




- * Punti del premio
- * Servizio dei clienti esclusivo
- * Raccomandazioni personalizzate
- * Carrello permanente
- * Storia degli ordini

Commento di 5 stelle



Ringraziamo sinceramente tutti i nostri clienti per aver dedicato del tempo per assemblare questo prodotto e fornirci preziosi feedback.

GRAZIE
😊



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw kuchenny do zabawy HW64636

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.
Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!

Śledź Costway

Odwiedź nas: www.costway.pl



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zacziesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ogólne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga: Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat

Niebezpieczeństwo: Trzymaj wszystkie małe części i materiały opakowaniowe dla tego produktu z dala od niemowląt i dzieci, w przeciwnym razie mogą stwarzać ryzyko zadławienia.

Niebezpieczeństwo: Brak mocowania może spowodować ryzyko przewrócenia.





UWAGA RYZIKO ZADŁAWIENIA

- małe elementy.


Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Ostrzeżenie

- ⚠ Montażem powinny zająć się wyłącznie osoby dorosłe
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną powierzchnię podczas montażu i zawsze umieszczaj produkt na płaskiej i stabilnej powierzchni.




7




Zmontuj części (p, t, c, q1, q2) za pomocą 9 śrub (z2).

8




Zmontuj części (a, j, i) za pomocą 4 śrub (z2).

9




Zmontuj części (f, l) za pomocą 4 śrub (z2).

10




Zmontuj części (h, o) za pomocą śrub (z2).

11




Zmontuj część (c) za pomocą 7 śrub (z2).

12




Zmontuj część (b) za pomocą 8 śrub (z2).

13




Zmontuj części (r1, r2) za pomocą 6 śrub (z2).

14




Zmontuj części (g, n) za pomocą 5 śrub (z2).

15




Zamontuj górną część za pomocą 4 śrub (z3).

16




Zmontuj części (k, m) za pomocą 8 śrub (z4).

17



Zmontuj część (w) za pomocą 3 śrub (z3).
Umieść akcesorium (u) w rowku.

18



Montaż jest zakończony.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej!

Twoje sugestie i komentarze dotyczące COSTWAY są dla nas bardzo ważne!
Serdecznie zachęcamy do powrotu do naszego sklepu i pozostawienia dobrej
oceny - wystarczy proste kliknięcie. Byłoby nam miło, gdyby twoja ocena
wyglądała jak poniżej:

★★★★★ Świetne produkty

24 luty 2018

Świetne produkty. Szybka dostawa, łatwa konfiguracja i wysoka jakość wykonania.

**Twoja ocena nas inspirowa! Dzięki niej COSTWAY będzie dążył do zaoferowania ci WYDAJNEJ
OBSŁUGI, DOBRYCH PRODUKTÓW I BEZPROBLEMOWYCH ZAKUPÓW!**

PL office: Gdańsk



- * punkty lojalnościowe
- * doskonała obsługa klienta
- * personalizowane rekomendacje
- * karta stałego klienta
- * historia zamówień

Pięciogwiazdkowa Ocena



Dziękujemy za dokonanie zakupu w naszym
sklepie i zapraszamy do odwiedzenia go w
przyszłości!

DZIĘKUJEMY
😊