


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet

Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable

Grifo de cocina abatible de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Partie	Part # # de pièce # de Parte
Index Button Assembly (D454058/D454058SS)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A66D558
1 Index Button Assembly (D454058BB/D454058PN)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A66D558CZ
Index Button Assembly (D454058BS)	Assemblage du bouton d'index	Conjunto de tapón indicador	A66D558KP
2⊙ Handle	Poignée	Manija	A069309
3⊙ Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A508032
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104357
5 Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6 Hose Guide	Guide de tuyau	Guía de manguera	A126144KP
7⊙ Pull-Down Spray Head	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferretería de montaje	GA52802354N
8 Quick Connect Adapter Assembly	Assemblage d'adaptateur de raccord rapide	Conjunto de adaptador de conexión rápida	A663C75N
9 Hose	Flexible	Manguera	A515220WGR
Hose (D454058BS)	Flexible	Manguera	A515220WKP
10 Weight	Poids	Pesas	DA504741
11 Mounting Hardware Assembly	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferretería de montaje	A66D401
12 Index Button - Hot & Cold	Bouton d'index - chaud et froid	Tapón indicador - Agua caliente y fría	A028065



⊙ Please see www.gerber-us.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.

Veuillez consulter le site Web www.gerber-us.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.

Por favor visite www.gerber-us.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles.

Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.

D454058