






# Installation & Assembly






- EN.** If there is any damage after opening the box, or any problems during assembly, please contact us by E-mail as soon as possible. Our customer service team provides professional return service and assembly instruction.
- DE.** Sollten nach dem Öffnen des Kartons Schäden oder Probleme bei der Montage auftreten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend per E-mail. Unser Kundendienstteam bietet einen professionellen Rückholservice und eine Montageanleitung.
- FR.** En cas de dommage après l'ouverture de la boîte ou de problème lors de l'assemblage, veuillez nous contacter par E-mail dès que possible. Notre équipe de service à la clientèle fournit un service de retour professionnel et des instructions de montage.
- IT.** In caso di danni dopo l'apertura della scatola o di problemi durante il montaggio, si prega di contattarci via E-mail al più presto. Il nostro servizio clienti fornisce un servizio di restituzione professionale e istruzioni di montaggio.
- ES.** Si hay algún daño después de abrir la caja, o algún problema durante el montaje, póngase en contacto con nosotros por E-mail lo antes posible. Nuestro equipo de atención al cliente ofrece un servicio de devolución profesional e instrucciones de montaje.
- NL.** Indien het product beschadigd is of u hebt vragen tijdens de assemblage, neem dan contact op met ons. Onze klantenservice biedt service aan voor retours, het vervangen van onderdelen en assemblageadvies.
- SE.** Du är välkommen att kontakta oss om produkten är skadad eller om du har några frågor under monteringen. Vi tillhandahåller hänsynsfulla kundtjänster som returer, utbyten och monteringsrådgivning.
- PL.** Jeżeli produkt jest uszkodzony lub masz jakiegokolwiek pytania podczas procesu złożenia, proszę skontaktować się z nami. Gwarantujemy szeroki zakres usług dla klienta taki jak zwroty, wymiany oraz konsultacje dotyczące złożenia.
- TR.** Ürün hasarlı bir şekilde ulaşırsa veya montaj sırasında herhangi bir sorunuz olursa lütfen bizimle iletişime geçin. İade, değişim ve montaj danışmanlığı şeklinde saygılı müşteri hizmetleri sunuyoruz.


**A X 1**




**B X 1**




**C X 1**




**D X 1**




**E X 2**




**F X 2**




**G X 1**




**H X 1**




**I X 1**




**J X 4**




**K X 1**




**L X 1**




**M X 1**




**N X 1**




**O X 2**




**P X 2**




**Q X 2**



**R X 2**




**S X 2**




**T X 2**




**U X 1**




**V X 1**




**X X 2**



**Y X 4**



**AA X 2**



**1 X 22**



**9 X 16**



**12 X 20**



**14 X 42**




**26 X 8**




**77 X 1**




**108 X 1**




**116 X 4**




**122 X 10**




**131 X 1**




**140 X 20**




**144 X 4**



**152 X 4**




**168 X 42**




**173 X 4**




CL  **X 2**

CR  **X 2**

DL  **X 2**

DR  **X 2**

# Additional tools requires:







Bolt    Bolzen  
Boulon    Bullone  
Perno




Connecting piece  
Verbindungsbeschlag  
Pièce de raccord  
Pezzo di collegamento  
Pieza de sujeción



Pin  
Panel  
No gap



Adjust connecting piece direction until it is properly lined up with the hole.  
Stellen Sie den Verbindungsbeschlag so ein, dass er wie im Bild gezeigt ausgerichtet ist  
Ajustez l'écrou selon le schéma  
Regolare la direzione del pezzo di collegamento come mostrato in figura.  
Ajustar la pieza de sujeción según la dirección ilustrada








Insert bolt when connecting piece direction is properly lined up.  
Setzen Sie erst dann den Bolzen ein  
Insérez le boulon quand la pièce de raccord est dans telle condition  
Inserire il bullone solo quando il pezzo di collegamento è nella posizione mostrata in figura.  
Insertar el perno cuando se encuentre así la pieza de sujeción

## Should be assembled on soft surface to keep balance.

- 


Recommend 2 or more adults for quicker assembly
- 

Take 2 adults about 1 hour to finish assembly.




# 1


CR is stencil printed on the guide rail.



CR




12




X 6

# 2





168




X 10

# 3

CL is stencil printed on the guide rail.




12




X 6

# 4





168




X 10

# 5




**168**  **X 2**

# 6




**1**  **X 2**

**168**  **X 2**




|          |                                                                                     |            |          |                                                                                     |            |            |                                                                                       |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>9</b> |  | <b>X 2</b> | <b>1</b> |  | <b>X 2</b> | <b>168</b> |  | <b>X 10</b> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|





|   |                                                                                     |     |   |                                                                                     |     |     |                                                                                       |      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9 |  | X 2 | 1 |  | X 2 | 168 |  | X 10 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------|

9


1



2




# 10





144  X 4


# 11




173  X 4




# 13





**168**  **X 2**

# 14





**9**  **X 4**    **1**  **X 6**    **168**  **X 2**


# 15






# 16








**168**  **X 4**





# 19



# 20






152




X 4


14




X 14




14




X 8



14



X 8



**EN** If the door panel is not properly positioned or angled, follow the steps below for improvement.

Step 1: Loosen the hinge and adjust the door panel's vertical position. Then, tighten the screws to secure the hinge.

Step 2: Loosen the middle screw of the hinge and adjust the door panel inwards or outwards to the desired position. Then, tighten the screws to secure the hinge.

Step 3: Fine-tune the tilting angle of the door panel by adjusting the screw at the center of the hinge. This will ensure the door panel is vertical.

Step 4: Once the door panel is adjusted, install the self-tapping screw to securely fix it in place.

**DE** Wenn sich das Türblatt nicht an der richtigen Position befindet oder schief sitzt, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1 : Lösen Sie das Scharnier und stellen Sie die vertikale Position des Türblatts ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben an, um das Scharnier zu sichern.

Schritt 2 : Lösen Sie die mittlere Schraube des Scharniers und stellen Sie das Türblatt nach innen oder außen auf die gewünschte Position ein. Ziehen Sie anschließend die Schrauben an, um das Scharnier zu sichern.

Schritt 3 : Stellen Sie den Neigungswinkel des Türblatts ein, indem Sie die Schraube in der Mitte des Scharniers drehen, bis die Tür senkrecht steht.

Schritt 4 : Nachdem Sie das Türblatt eingestellt haben, bringen Sie die Blechschraube an, um das Türblatt sicher zu befestigen.

**FR** Si le panneau de la porte n'est pas correctement positionné ou incliné, procédez comme suit :

Étape 1 : Desserrez la charnière et ajustez la position verticale du panneau de la porte. Ensuite, resserrez les vis pour fixer la charnière.

Étape 2 : Desserrez la vis du milieu de la charnière et ajustez le panneau de la porte vers l'intérieur ou l'extérieur à la position désirée. Ensuite, resserrez les vis pour fixer la charnière.

Étape 3 : Ajustez l'angle d'inclinaison du panneau de la porte en tournant la vis au centre de la charnière jusqu'à ce que la porte soit verticale.

Étape 4 : Une fois que le panneau de la porte est ajusté, installez la vis autotaraudeuse pour le fixer solidement en place.

**IT** Se il pannello dell'anta non è posizionato o angolato correttamente, seguire i passaggi seguenti per migliorarlo.

Passaggio 1 : Allenta la cerniera e regolare la posizione verticale del pannello dell'anta. Quindi, stringi le viti per fissare la cerniera.

Passaggio 2 : Allenta la vite centrale della cerniera e regolare il pannello dell'anta verso l'interno o verso l'esterno nella posizione desiderata. Quindi, stringi le viti per fissare la cerniera.

Passaggio 3 : Per regolare l'angolo di inclinazione del pannello dell'anta, regola la vite al centro della cerniera. In questo modo il pannello dell'anta sarà verticale.

Passaggio 4 : Una volta regolato il pannello dell'anta, installa la vite autofilettante per fissarlo saldamente in posizione.

**ES** Si el panel de la puerta no está bien colocado o en ángulo, siga los pasos que se indican a continuación para mejorarlo.

Paso 1 : Afloje la bisagra y ajuste la posición vertical del panel de la puerta. A continuación, apriete los tornillos para fijar la bisagra.

Paso 2 : Afloje el tornillo central de la bisagra y ajuste el panel de la puerta hacia dentro o hacia fuera a la posición deseada. A continuación, apriete los tornillos para fijar la bisagra.

Paso 3 : Ajuste con precisión el ángulo de inclinación del panel de la puerta ajustando el tornillo situado en el centro de la bisagra. Esto asegurará que el panel de la puerta esté vertical.

Paso 4 : Una vez ajustado el panel de la puerta, instale el tornillo autorroscante para fijarlo firmemente en su lugar.

**NL** Als het deurpaneel niet juist of schuin geplaatst is, volg dan de onderstaande stappen voor verbetering.

Stap 1 : Draai het scharnier los en pas de verticale positie van het deurpaneel aan. Draai vervolgens de schroeven vast om het scharnier vast te zetten.

Stap 2 : Draai de middelste schroef van het scharnier los en stel het deurpaneel naar binnen of naar buiten af op de gewenste positie. Draai vervolgens de schroeven vast om het scharnier vast te zetten.

Stap 3 : Stel de kantelhoek van het deurpaneel af door de schroef in het midden van het scharnier af te stellen. Dit zorgt ervoor dat het deurpaneel verticaal staat.

Stap 4 : Zodra het deurpaneel is afgesteld, monteert u de zelftappende schroef om het stevig vast te zetten.

**SE** Om dörrpanelen inte är korrekt placerad eller vinklad, följ stegen nedan för att justera den.

Steg 1 : Lossa gångjärnet och justera dörrpanelens vertikala position. Dra sedan åt skruvarna för att fästa gångjärnet.

Steg 2 : Lossa midskruven på gångjärnet och justera dörrpanelen inåt eller utåt till önskat läge. Dra sedan åt skruvarna för att fästa gångjärnet.

Steg 3 : Finjustera dörrpanelens lutningsvinkel genom att justera skruven i mitten av gångjärnet. Detta säkerställer att dörrpanelen är vertikal.

Steg 4 : När dörrpanelen har justerats, installera den självgångande skruven för att säkert fästa den ordentligt på plats.

**PL** Jeśli panel drzwi nie jest prawidłowo ustawiony lub nachylony, wykonaj poniższe czynności, aby go poprawić.

Krok 1: Poluzuj zawias i wyreguluj pozycję panelu drzwi w pionie. Następnie dokręć śruby, aby zabezpieczyć zawias.

Krok 2: Poluzuj środkową śrubę zawiasu i wyreguluj panel drzwi do wewnątrz lub na zewnątrz do żądanej pozycji. Następnie dokręć śruby, aby zabezpieczyć zawias.

Krok 3: Precyzyjnie dopasuj kąt nachylenia panelu drzwi, regulując śrubę na środku zawiasu. Zapewni to pionowe ustawienie panelu drzwi.

Krok 4: Po wyregulowaniu panelu drzwi, zainstaluj wkret samogwintujący , aby bezpiecznie zamocować go na miejscu.

**TR** Kapı paneli düzgün bir şekilde yerleştirilmemişse veya açılı değilse, düzeltmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Adım 1: Menteşeyi gevşetin ve kapı panelinin dikey konumunu ayarlayın. Daha sonra vidaları sıkarak menteşeyi sabitleyin.


Adım 2: Menteşenin orta vidasını gevşetin ve kapı panelinin konumunu içeriye veya dışarıya doğru ayarlayın. Daha sonra vidaları sıkarak menteşeyi sabitleyin.

Adım 3: Menteşenin ortasındaki vidayı ayarlayarak kapı panelinin eğim açısına ince ayar yapın. Bu, kapı panelinin dikey olmasını sağlayacaktır.

Adım 4: Kapı paneli ayarlandıktan sonra, yerine güvenli bir şekilde sabitlemek için kendinden kılavuzlu vidayı takın.

# 24

# X2




14




X 8

# 25

# X2




168




X 8

26





X2

27





X2

# 28




# 29




# 30

# X2




140




# 31

DL and DR are stencil printed on the guide rail.




DL



DR

# X2



12


DL


DR


P

Q


12












122




X 10












# 38







Y








X 4

# 40







## General Guidelines

Please read the following

instruction carefully and use the product accordingly. Please keep this manual and hand it over when you transfer the product. This summary may not include every detail of all variations and considered steps. Please contact us when further information and help are needed.

## Warnings

Children are not allowed to

assemble the product. During assembly, keep all small parts out of the reach of children as they may be fatal if swallowed or inhaled. Children are forbidden to climb or play on the product to avoid serious bodily injury caused by the toppling. Keep plastic packing bags out of reach of children to avoid any potential danger, such as suffocation. The total maximum static load capacity of the product is **453 kg (1000 lb)**. Do not place overweight items on it.

## Notes

The product is intended for indoor use only. The product must be assembled and used in accordance with the provisions of the manual. Personal injury and/or damage to product may occur if products are used outside of their intended purposes and/or if products have been changed/modified from their original design. The seller does not assume any responsibility or liability with respect to any injury/damage caused by incorrect assembly or improper use.

Keep the product away from fire sources and high temperatures. Do not expose the product to direct sunlight.

Do not place any hot objects on the surface of the product.

If there are any defective or missing parts after unpacking, please cease assembly immediately and contact us.

Please assemble the item on a spacious surface and do not place the unwrapped product directly on the ground to avoid product damage.

Please do not stand or sit on the wooden boards.

Please wear gloves during the assembly and/or disassembly process to avoid scratches from any sharp edges.

Please match the corresponding part and fitting based on the part number in the manual.

If the part does not match with the fitting, please check the piece as specified in this manual.

During assembly, first loosely align all screws with the corresponding pre-drilled holes and then tighten the screws one by one.

Periodically inspect screw tightness while the product is in use. If necessary, retighten to ensure structural integrity.

If you accidentally spill water or another liquid on the surface, immediately wipe clean with a dry towel.

Please keep the product away from sharp, pointed objects and corrosive substances to prevent product damage.

Please place this item on level, solid ground during use.

## Einleitung

Bitte lesen Sie die folgende

Anleitung aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt sachgemäß.

Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und händigen Sie sie bei Weitergabe des Produkts an Dritte ebenfalls mit aus.

Aus Gründen der Übersicht können nicht alle Details zu allen Varianten und denkbaren Montagen beschrieben werden. Wenn Sie weitere Informationen und Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.

## Warnhinweise

Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehören viele Kleinteile, die beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein können. Um durch Umkippen verursachte Verletzungen zu vermeiden, dürfen sich Kinder unter keinen Umständen auf das Produkt stellen, auf dieses klettern oder damit spielen. Verwahren Sie Verpackungsteile wie Folien oder Plastikbeutel nur an Orten, die Kindern nicht zugänglich sind. Verpackungsteile bergen oftmals nicht erkennbare Gefahren (z.B. Erstickungsgefahr). Die max. statische Belastbarkeit des Produktes beträgt **453 kg (1000 lb)**. Bitte überschreiten Sie dieses Maximalgewicht nicht.

## Hinweise

Das Produkt ist nur zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Montieren und verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Eine andere Verwendung oder eine Veränderung/ein Umbau des Produktes ist nicht erlaubt und kann zu Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produktes führen. Der Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Montage entstanden sind.

Halten Sie das Produkt von Feuerquellen fern. Setzen Sie es zudem keinen hohen Temperaturen und keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf die Oberfläche des Produkts.

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob es einwandfrei aussieht und alle Einzelteile vorhanden sind.

Montieren Sie das Produkt bitte nicht, wenn Teile fehlen oder defekt sind. Kontaktieren Sie uns in diesem Falle bitte umgehend.

Die Montage des Produktes sollte in einem ausreichend großen Raum durchgeführt werden. Legen Sie die ausgepackten Einzelteile bitte nicht direkt auf den Boden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Setzen oder stellen Sie sich bitte nicht auf die Holzwerkstoffplatten.

Beim Aufbau und/oder Abbau des Produktes sollten Sie stets Handschuhe tragen, um durch scharfe Kanten der Einzelteile verursachte Verletzungen zu vermeiden.

Alle Einzelteile sind mit einer Nummer versehen. Diese Nummern finden sich auch in der Anleitung wieder. Sortieren Sie alle Einzelteile bitte entsprechend diesen Nummern.

Falls einige Einzelteile bei der Montage nicht zueinander passen, überprüfen Sie bitte anhand der Anleitung, ob Sie die richtigen Einzelteile genutzt haben.

Ziehen Sie die Schrauben bei der Montage bitte nicht sofort an. Erst nachdem Sie alle Schrauben in die vorgebohrten Öffnungen eingesetzt haben, sollten Sie diese vorsichtig festziehen.

Prüfen Sie regelmäßig den festen Sitz der Schrauben. Falls notwendig, sollten Sie die Schrauben nachziehen.

Wischen Sie verschüttetes Wasser oder andere Flüssigkeiten auf dem Produkt sofort mit einem trockenen Tuch ab.

Das Produkt darf nicht mit scharfen Gegenständen oder aggressiven chemischen Substanzen in Kontakt kommen, da es ansonsten zu Beschädigungen der Oberfläche kommen könnte.

Nutzen Sie das Produkt bitte auf einem ebenen, festen Boden.

## Introduction

Lisez attentivement ces instructions et utilisez votre produit d'après ce mode d'emploi. Conservez ces instructions. Si vous souhaitez offrir ce produit à un tiers, joignez obligatoirement ce mode d'emploi. Pour des raisons de clarté, les détails concernant chaque variante ou montage envisageable ne peuvent être tous décrits. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations ou si vous rencontrez certains problèmes non traités de manière détaillée dans ces instructions, veuillez nous contacter.

## Avertissement

Il est interdit aux enfants d'assembler le produit. L'utilisation par les enfants doit être faite sous la surveillance des adultes. Dans le cas contraire, le vendeur ne prend aucune responsabilité pour les dommages matériels ou même physiques. Il est interdit aux enfants de monter sur le produit ou de jouer avec. Le renversement du produit causerait des accidents, avec des risques plus ou moins graves. Pour éviter les dangers potentiels (par exemple les étouffements), gardez toutes les pièces et les emballages (films, sacs plastiques, polystyrènes, etc.) hors de la portée des enfants. La capacité de charge statique maximale est de **453 kg (1000 lb)**. Veuillez ne pas dépasser cette limite.

## Linee guida Generali

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni e usare il prodotto in modo opportuno. Si prega di conservare questo manuale e consegnarlo quando il prodotto cambia proprietario. Questo riassunto potrebbe non includere ogni dettaglio di tutte le variazioni e le fasi considerate. Contattaci se hai bisogno di ulteriori informazioni e assistenza.

## Avvertenze

I bambini non sono autorizzati a montare il prodotto. Durante l'assemblaggio, si raccomanda di tenere i bambini a debita distanza, in quanto le parti di piccole dimensioni potrebbero essere ingerite con conseguenze dannose per la salute. Ai bambini è vietato arrampicarsi o giocare sul prodotto per evitare lesioni fisiche causate dalla caduta. Tenere gli imballaggi di plastica fuori dalla portata dei bambini per evitare potenziali pericoli come soffocamento. La capacità di carico statico del prodotto è di **453 kg (1000 lb)**. Non collocare oggetti in sovrappeso su di esso.

## Note

Le produit est destiné uniquement à un usage intérieur. Il doit être assemblé et utilisé conformément aux instructions. Les utilisations qui ne correspondent pas à la description ci-dessus ou les transformations de l'article ne sont pas autorisées. Le vendeur ne prend aucune responsabilité aux dommages causés par un montage incorrect ou une utilisation non conforme.

Ne pas placer d'objets chauds sur la surface du produit.

S'il y a des pièces défectueuses ou manquantes après le déballage, veuillez arrêter immédiatement le montage et nous contacter.

Veuillez assembler le produit sur une surface spacieuse et ne pas placer le produit déballé directement sur le sol pour éviter d'endommager le produit.

Veuillez ne pas vous tenir debout ou vous asseoir sur les planches de bois.

Veuillez porter des gants pendant le montage et le démontage afin de ne pas vous blesser.

Veuillez faire correspondre la pièce et la ferrure correspondantes en vous basant sur le numéro de pièce figurant dans le manuel.

Si la pièce ne correspond pas à la ferrure, veuillez vérifier la pièce comme indiqué dans ce manuel.

Veuillez d'abord positionner et régler les pièces en faisant référence à la notice de montage, puis effectuer un serrage progressif.

Vérifiez régulièrement le serrage des vis. En cas de nécessité, resserrez-les.

Si vous renversez de l'eau ou un autre liquide sur la surface, essuyez-la immédiatement avec une serviette sèche.

Veuillez écarter le produit de tout objet pointu et coupant et de toute substance corrosive pour éviter quelconque endommagement.

Veuillez placer le produit sur une surface plane et solide pendant l'utilisation.

## Nota

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il prodotto deve essere assemblato e utilizzato in conformità alle disposizioni del manuale. Lesioni personali e/o danni al prodotto possono verificarsi se i prodotti vengono utilizzati al di fuori degli scopi previsti e/o se i prodotti sono stati cambiati/modificati dal loro design originale. Il produttore o il venditore non sono responsabili per eventuali lesioni o danni causati da montaggio o uso che non corrispondano alle indicazioni riportate nelle istruzioni.

Tenere il prodotto lontano da fonti di incendio e alta temperatura. Non esporre direttamente il prodotto alla luce solare. Non appoggiare oggetti ad alta temperatura sulla superficie del prodotto.

Nel caso in cui ci siano parti difettose e/o mancanti all'apertura del pacco, si prega di interrompere l'assemblaggio e di contattarci immediatamente.

Montare l'articolo su una superficie spaziosa e non posizionare il prodotto non imballato direttamente sul terreno per evitare danni al prodotto.

Si prega di non stare in piedi o sedere sui pannelli di legno.

Indossare guanti durante il processo di assemblaggio e/o smontaggio per evitare graffi da eventuali bordi taglienti. Abbinare la parte e il raccordo corrispondenti in base al numero di parte nel manuale.

Se la parte non corrisponde al raccordo, controllare la parte come specificata nel presente manuale.

Non stringere completamente le viti fino a quando tutte le viti sono allineate con i fori preforati corrispondenti.

Controllare regolarmente le viti, potrebbero allentarsi durante l'uso. Se necessario, serrare nuovamente per garantire l'integrità strutturale.

Se si versa accidentalmente acqua o un altro liquido sulla superficie, pulire immediatamente con un asciugamano asciutto.

Tenere il prodotto lontano da oggetti appuntiti e taglienti e sostanze corrosive per prevenire danni al prodotto.

Posizionare l'oggetto su una superficie piana e solida durante l'uso.

## Acerca del manual

Por favor, lea detenidamente las instrucciones y respete los debidos usos del producto.

Por favor, conserve bien este manual y en caso de cesión, no omita entregarlo junto al producto. Este manual podría no incluir todos los detalles de cada paso del montaje. Si necesita ayuda o información adicional, póngase en contacto con nosotros.

## Advertencias

No se permite que los niños monten el producto. Durante el montaje, mantenga todas las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños, ya que pueden resultar mortales si se tragan o inhalan. Se prohíbe a los niños subir o jugar con el producto para evitar lesiones corporales graves causadas por el derrumbe. Mantenga las bolsas de plástico de embalaje fuera del alcance de los niños para evitar cualquier peligro potencial, como la asfixia. La capacidad de carga estática máxima total del producto es de **453 kg (1000 lb)**. No coloque artículos con sobrepeso sobre él.

## Nota

El producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores. El producto debe ser ensamblado y utilizado de acuerdo con las disposiciones del manual. Pueden producirse lesiones personales y/o daños en el producto si éste se utiliza fuera de los fines previstos y/o si se ha cambiado/modificado su diseño original. El vendedor no asume ninguna responsabilidad con respecto a cualquier lesión o daño causado por un montaje incorrecto o un uso inadecuado.

Mantener el producto alejado de fuentes de fuego y altas temperaturas. No exponga el producto a la luz solar directa. No coloque ningún objeto caliente sobre la superficie del producto.

Si después de desembalar el producto le falta alguna pieza o tiene algún defecto, deje de montarlo inmediatamente y póngase en contacto con nosotros.

Por favor, ensamble el artículo en una superficie espaciosa y no coloque el producto desenvuelto directamente en el suelo para evitar daños al producto.

Por favor no se pare o se siente en las tablas de madera.

Por favor, use guantes durante el proceso de montaje y/o desmontaje para evitar arañazos de cualquier borde afilado.

Por favor, haga coincidir la pieza y el accesorio correspondiente en base al número de pieza en el manual.

Si la pieza no coincide con el accesorio, por favor, compruebe la pieza como se especifica en este manual.

Durante el montaje, primero alinee sin apretar todos los tornillos con los correspondientes agujeros pretaladrados y luego apriete los tornillos uno por uno.

Inspeccione periódicamente el apriete de los tornillos mientras el producto está en uso. Si es necesario, vuelva a apretarlos para asegurar la integridad estructural.

Si accidentalmente se derrama agua u otro líquido sobre la superficie, límpiela inmediatamente con una toalla seca.

Por favor, mantenga el producto alejado de objetos afilados y puntiagudos y de sustancias corrosivas para evitar que el producto se dañe.

Por favor, coloque este artículo en un terreno nivelado y sólido durante su uso.

## Algemene Richtlijnen

Gelieve de handleiding na te lezen en volgens de beschrijving te gebruiken.

Gelieve de handleiding bij te houden en bij verkoop mee te geven aan de nieuwe gebruiker.

Deze samenvatting bevat mogelijk niet alle variaties en stappen. Gelieve contact met ons op te nemen indien u meer informatie of hulp nodig hebt.

## Waarschuwing

Kinderen mogen het product niet in elkaar steken. Tijdens het in elkaar zetten, dient u de kleine onderdelen buiten bereik van kinderen te houden om inslik- en stikgevaar te voorkomen.

Het is verboden voor kinderen om op het product te klimmen of ermee te spelen om persoonlijk letsel te voorkomen.

Hou plastic zakken buiten het bereik van kinderen om stikgevaar te voorkomen.

Het totale maximale statische draagvermogen van het product is **453 kg (1000 lb)**. Plaats hier geen overmatige zware items op.

## Opmerkingen

Het product is bestemd voor gebruik binnenshuis. Het product dient te worden geïnstalleerd volgens het stappenplan in deze handleiding. Persoonlijk letsel of schade aan het product kan optreden indien producten gebruikt worden voor andere doeleinden dan ze voorzien zijn en indien producten worden aangepast van hun origineel design. De verkoper is niet verantwoordelijk voor letsel/schade veroorzaakt door foutief in elkaar steken of foutief gebruik.

Houdt het product uit de buurt van warmte bronnen en hoge temperaturen. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht.

Plaats geen warme objecten op de oppervlakte van het product.

Indien er andere defectieve of ontbrekende onderdelen zijn na het uitpakken, gelieve de assemblage onmiddellijk stop te zetten en contact met ons op te nemen.

Gelieve het item in een ruime ruimte in elkaar te steken. Plaats het uitgepakte product niet direct op de grond om schade te voorkomen.

Gelieve niet te zitten of staan op de houten borden.

Gelieve handschoenen te dragen tijdens het in elkaar zetten/ of ontmantelen om krassen van scherpe hoeken te voorkomen.

Gelieve het overeenkomstige deel en fitting te matchen op basis van het onderdeel nummer in de handleiding. Indien het onderdeel en de fitting niet overeenkomen, gelieve het onderdeel zoals vermeld in de handleiding na te kijken.

Tijdens het assembleren maakt u de schroeven lichtjes vast, nadien mag u deze goed vastdraaien.

Kijk de schroeven regelmatig na om te zien of deze niet zijn los gekomen bij gebruik. Indien nodig draait u deze aan om instabiliteit van de constructie te voorkomen.

Indien u per ongeluk water of een andere vloeistof op het meubel morst, maak dit dan onmiddellijk droog met een droge handdoek.

Gelieve het product uit de buurt te houden van scherpe objecten en bijtende middelen om productschade te vermijden.

Gelieve het item op een vlakke, stevige ondergrond te plaatsen tijdens gebruik.

## Allmänt Riktlinjer

Var god läs  
följande  
instruktioner

noggrant och använd produkten därefter.  
Var god behåll den här bruksanvisningen och överlämna den när du överför produkten.  
Denna sammanfattning kanske inte innehåller alla detaljer i alla variationer och övervägda steg. Vänligen kontakta oss när ytterligare information och hjälp behövs.

## Varning

Barn får inte montera produkten. Håll alla små delar utom räckhåll för barn under montering eftersom de kan vara livsfarliga om de sväljs eller inandas.  
Det är förbjudet för barn att klattra eller leka på produkten för att undvika allvarlig kroppsskada orsakad av vältnings.  
Håll plastförpackningspåsar utom räckhåll för barn för att undvika all potentiell fara, som till exempel kvävning.  
Den maximala statiska lastkapaciteten för produkten är **453 kg (1000 lb)**. Placera inte överviktiga objekt på den.

## Ogólne Porady

Proszę uważnie  
przeczytać niniejsze  
instrukcje oraz

odpowiednio używać produkt.  
Proszę przechowywać tę instrukcję oraz przekazać razem z produktem podczas transferu zmiany własności.  
Podsumowanie to może nie zawierać wszystkich detali każdej z wersji oraz uwzględnionych kroków. Proszę skontaktować się z nami jeśli potrzebujesz więcej informacji albo pomocy.

## Ostrzeżenie

Nie dozwolone jest składanie produktu przez dzieci. Podczas procesu złożenia, proszę trzymać wszystkie mate obiekty z daleka od dzieci gdyż mogą być one śmiertelne w przypadku połknięcia lub wejścia w drogi oddechowe. Zabronione jest wspinanie się lub bawienie się przez dzieci na produkcie tak, aby uniknąć urazów ciała wynikających z przewrócenia się. Trzymać plastikowe torby z dala od zasięgu dzieci, aby uniknąć potencjalnego niebezpieczeństwa, takiego jak uduszenie. Maksymalna nośność statyczna produktu wynosi **453 kg (1000 lb)**. Nie kłaść na nim przeciężonych przedmiotów.

## Anteckningar

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Produkten måste monteras och användas i enlighet med bestämmelserna i manualen. Personskada och/eller sår på produkten kan uppkomma om produkter används utanför sina avsedda ändamål och/eller om produkter har ändrats/modifierats från sin ursprungliga design. Säljaren har inget ansvar eller skyldighet för person- eller sårskador orsakade av felaktig montering eller felaktig användning.  
Håll produkten borta från brandkällor och höga temperaturer. Utsätt inte produkten för direkt solljus.  
Placera inga heta föremål på produktens yta.  
Om det finns några delar som är defekta eller saknas efter upppackning, sluta omedelbart att montera och kontakta oss.  
Montera artikeln på en rymlig yta och placera inte den upppackade produkten direkt på marken för att undvika skador på produkten.  
Stå eller sitt inte på träskivorna.  
Använd handskar under monteringen och/eller demonteringen för att undvika rivsår från eventuella vassa kanter.  
Var god matcha delarna med motsvarande beslag baserat på artikelnumret i manualen.  
Om delen inte stämmer överens med beslaget, kontrollera delarna som anges i denna manual.  
Rikta först in alla skruvar löst med de motsvarande förborrade hålen under montering och dra sedan åt skruvarna en efter en.  
Kontrollera regelbundet att skruvarna är åtdragna medan produkten används. Dra vid behov åt dem igen för att säkerställa strukturell integritet.  
Om du råkar spillta vatten eller annan vätska på ytan, torka omedelbart av den med en torr handduk.  
Håll produkten borta från vassa, spetsiga föremål och frätande ämnen för att förhindra produktskador.  
Var god placera denna artikel på plan och stadig grund under användning.

## Zapisy

Produkt ten przeznaczony jest tylko do użytkowania wewnętrznego. Produkt musi zostać złożony oraz użytkowany zgodnie z przepisami tej instrukcji. Urazy ciała oraz/lub uszkodzenia produktu mogą wystąpić, jeśli produkty wykorzystywane są poza ich zamierzonym zakresem użytkowania oraz/lub jeśli oryginalny stan produktów zostały zmieniony/zmodyfikowany. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wszelkich urazów/uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego złożenia lub niewłaściwego użytkowania.  
Trzymać produkt z daleka od źródeł ognia oraz wysokich temperatur. Nie wystawiać tego produktu na bezpośrednie działanie światła.  
Nie umieszczać żadnych gorących obiektów na powierzchnię produktu.  
Jeśli zauważono części z defektem lub brakujące elementy po rozpakowaniu, należy natychmiastowo wstrzymać proces złożenia i skontaktować się z nami.  
Proszę złożyć produkt na przestrzennej powierzchni oraz nie kłaść nieopakowanego produktu na ziemi, aby uniknąć jego uszkodzenia.  
Proszę nie stać lub nie siedzieć na drewnianych płytach.  
Proszę nosić rękawice podczas procesu złożenia oraz/lub demontażu, aby uniknąć zadrapania od ostrych krawędzi.  
Proszę dopasować odpowiednią część oraz mocowanie bazując na numerze części w instrukcji.  
Jeśli część nie odpowiada mocowaniu, proszę sprawdzić element tak jak podano w tej instrukcji.  
Podczas złożenia, ukończ wszystkie śruby do odpowiednich, wstępnie wywierconych otworów, a później dokręć śruby jedna po drugiej.  
Okresowo sprawdzaj docisk śrub, kiedy produkt jest już użytkowany. Jeśli wymaga tego sytuacja, docisnąć aby zapewnić integralność struktury.  
Jeśli przypadkowo wylejesz na powierzchnię wodę lub inną ciecz, to wytrzyj natychmiastowo za pomocą suchego ręcznika.  
Proszę trzymać produkt z daleka od ostrych, spiczastych przedmiotów oraz substancji korozyjnych, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.  
W czasie użytkowania proszę umieścić ten przedmiot na płaskim, solidnym podłożu.

## Genel Kurallar

Lütfen aşağıdaki talimatları dikkatlice okuyun ve ürünü belirtildiği şekilde kullanın.

Lütfen bu kılavuzu saklayın ve ürünü teslim ederken karşı tarafa verin.

Bu özet, tüm varyasyonları ve diikkate alınan adımları bütünüyle içermeyebilir. Ek bilgi veya yardım gerekirse lütfen bizimle iletişime geçin.

## Uyarılar

Ürünün montajına çocuklar tarafından izin verilmez. Montaj sırasında tüm küçük parçaları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın çünkü yutulduğunda veya solunduğunda ölümeül olabilir.

Devrilme nedeniyle ciddi bedensel yaralanmaları önlemek için çocukların ürüne tırmanmasına veya ürün üzerinde oynamasına izin verilmez. Boğulma riskini önlemek için plastik ambalaj poşetlerini çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.

Ürünün toplam maksimum statik yük kapasitesi

**453 kg (1000 lb)**. Üzerine çok ağır nesneler koymayın.

## Notlar

Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün, kılavuzdaki talimatlara göre monte edilmeli ve kullanılmalıdır. Ürünler amaçlanandan farklı amaçlar için kullanıldığında ve/veya ürünler orijinal tasarımından farklı olarak değiştirildiğinde/değiştirildiğinde kişisel yaralanma ve/veya ürün hasarı meydana gelebilir. Satıcı, uygunsuz montaj veya kullanımdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasar için tüm sorumluluk ve yükümlülükleri reddeder.

Ürünü tutuşturucu kaynaklardan ve aşırı ısıdan uzak tutun. Ürünü doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Ürünün yüzeyine sıcak nesneler koymaktan kaçının.

Paketi açtıktan sonra herhangi bir kusurlu veya eksik parça bulunursa, lütfen derhal montajı durdurun ve bizimle iletişime geçin.

Ürüne zarar vermemek için lütfen ürünü geniş bir yüzeye monte edin ve ambalajı açılmış ürünü doğrudan yere koymaktan kaçının.

Lütfen ahşap tahtaların üzerinde ayakta durmaktan veya oturmaktan kaçının.

Lütfen montaj ve/veya sökme işlemi sırasında ellerinizi keskin kenarların neden olduğu çizilmelere karşı korumak için eldiven giyin.

Lütfen ilgili parçayı ve uydurmayı kılavuzun parça numarasıyla eşleştirin.

Parça, bağlantı parçasına uymuyorsa, lütfen parçayı bu kılavuzdaki özelliklere göre inceleyin.

Montaj sırasında, tüm vidaları karşılık gelen önceden delinmiş deliklerle gevşek bir şekilde hizalayın ve ardından her bir vidayı ayrı ayrı sıkın.

Ürün kullanımdayken vida sıkılığını düzenli olarak kontrol edin. Yapısal bütünlüğü korumak için gerektiği kadar sıkın.


Yüzeye su veya başka bir sıvı dökerseniz, hemen kuru bir havluyla silerek temizleyin.

Ürüne zarar vermemek için lütfen ürünü keskin, sivri uçlu nesnelerden ve aşındırıcı maddelerden uzak tutun.

Lütfen bu öğenin düz ve sağlam bir zeminde kullanıldığınından emin olun.



# WARNING/WARNHINWEISE/AVERTISSEMENTS/ATTENZIONE/ADVERTENCIA WAARSCHUWING/VARNING/OSTRZEŻENIE/UYARI



**EN**

- Children have died from furniture tipover.
- ALWAYS secure furniture with an anchoring device.
- NEVER allow children to stand, climb, or hang on drawers, doors, or shelves.
- NEVER open more than one drawer at a time.
- Place heavy items down low.
- NEVER place a TV on this furniture.



**NL**

- Omvallende Meubels Kunnen Fataal Zijn voor Kinderen.
- Maak meubels ALTIJD vast met een vastzetapparaat.
- LAAT kinderen NOOIT staan, klimmen of hangen aan lades, deuren of planken.
- OPEN NOOIT meer dan één lade tegelijk.
- Plaats zware voorwerpen beneden.
- Zet NOOIT een tv op dit meubelstuk.

**DE**

- Beim Umkippen von Möbeln besteht Lebensgefahr für Kinder.
- Sichern Sie die Möbel IMMER mit Kippschutz.
- Kinder dürfen NICHT auf den Schubladen, Türen und Regalen stehen, klettern oder lehnen.
- Öffnen Sie NIEMALS mehr als eine Schublade auf einmal.
- Stellen Sie schwere Gegenstände ganz unten ab.
- Stellen Sie NIEMALS einen Fernseher auf dieses Möbelstück.

**SE**

- Vältrisker för möbler kan vara dödliga för barn.
- SÄKRA ALLTID möbler med ett förankringssystem.
- LÅT ALDRIG barn stå, klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor.
- ÖPPNA ALDRIG mer än en låda åt gången.
- Placera tunga föremål lågt.
- PLACERA ALDRIG en TV på denna möbel.

**FR**

- Le renversement des meubles peut être mortel pour les enfants.
- TOUJOURS fixer les meubles avec un dispositif anti-basculement.
- NE JAMAIS laisser les enfants se tenir debout, grimper ou s'accrocher aux tiroirs, portes ou étagères.
- NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Placez les objets lourds en bas.
- NE JAMAIS placer une télévision sur ce meuble.

**PL**

- Przechylające się Meble Mogą Być Śmiertelnym Zagrożeniem dla Dzieci.
- ZAWSZE zabezpieczaj meble urządzeniem kotwiczącym.
- NIGDY nie pozwalaj dzieciom stawać, wspinać się lub wieszać na szufladach, drzwiczkach i półkach.
- NIGDY nie otwieraj więcej niż jednej szuflady na raz.
- Ciężkie przedmioty należy umieszczać na dole.
- NIGDY nie umieszczaj telewizora na tym meblu.

**IT**

- Il rovesciamento dei mobili può essere fatale per i bambini.
- ASSICURARE SEMPRE i mobili con un dispositivo di ancoraggio.
- NON permettere MAI ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi a cassetti, ante o ripiani.
- NON aprire MAI più di un cassetto alla volta.
- Posizionare gli oggetti pesanti in basso.
- NON posizionare MAI una TV su questo mobile.

**TR**

- Mobilya Devrilmeleri Çocuklar İçin Ölümcül Olabilir.
- Mobilyaları HER ZAMAN bir sabitleme cihazıyla sabitleyin.
- Çocukların çekmecelere, kapılara veya raflara ayakta durmasına, tırmanmasına veya asılmasına ASLA izin vermeyin.
- ASLA aynı anda birden fazla çekmece açmayın.
- Ağır eşyaları aşağıya yerleştirin.
- Bu mobilyanın üzerine ASLA TV koymayın.

**ES**

- Los vuelcos de muebles pueden ser mortales para los niños.
- Asegure SIEMPRE el televisor con un dispositivo de anclaje o móntelo en la pared.
- NUNCA permita que los niños se paren, trepen o cuelguen de cajones, puertas o estantes.
- NUNCA abra más de un cajón a la vez.
- Coloque los objetos pesados abajo.
- NUNCA coloque un televisor sobre este mueble.