
























DRESSER


User Manual

ACCESSORIES LIST





















A  7x40mm 79(+2)PCS	B  15x9.5mm 79(+2)PCS	C  M4x35mm 20(+2)PCS	D  5(+1)PCS	E  6PCS
F  5PCS	G  M3x12mm 70(+2)PCS	H  36(+2)PCS	I  1PC	J  M3x14mm 8PCS
K  8PCS	L  2PCS	M  2PCS	N  2PCS	O  10PCS
P  2PCS	Q  2PCS	R  2PCS	S  2PCS	T  2PCS
U  2PCS	V  M4x20mm 1PC	W  18PCS		


















45-m




PARTS LIST

1  x1PC	2  x1PC	3  x1PC	4  x1PC
5  x1PC	6  x1PC	7  x3PCS	8  x1PC
9  x1PC	10  x1PC	11  x1PC	12  x1PC
13  x1PC	14  x1PC	15  x1PC	16  x1PC
17  x1PC	18  x1PC	19  x1PC	20  x1PC
21  x1PC	22  x1PC	23  x1PC	24  x1PC





PARTS LIST

25  x1PC	26  x1PC	27  x2PCS	28  x2PCS
29  x2PCS	30  x2PCS	31  x3PCS	32  x3PCS
33  x3PCS	34  x3PCS	35  x3PCS	36  x1PC
37  x2PCS	38  x2PCS	39  x1PC	

PARTS LIST





PARTS LIST




Due to the large number of boards, in order to facilitate the installation, please place the boards in order after opening the parcel and then start the installation.

TIPS

1. When installing the product, use a soft surface (such as carpet or cardboard) to avoid scratching or damaging the surface of the product.
2. Please try to use a manual screwdriver instead of electric screw driver. A manual screwdriver can be used to better control the tightness of the screws.
3. Do not use any glue.
4. The product is unstable before it is assembled. Please pay attention to the product installation sequence, and align all screws and screw holes before tightening.
5. The structure of this product can not meet the requirements of children climbing.
6. We suggest it is faster and easier to install with an electric drill. 2 People are recommended when you install.



HOW TO SPLIT THE SLIDE RAIL




01

Ax8 


Dx2 

Ex2 



02


Cx8 



x2

03

Bx8




04



Gx12



Fx2




x2



07

Bx12




x3

08



Gx18



Fx3




x3




11

Ax4 
Bx4 




12


Ox4 



13




14



15

Ax8 


Hx4 



16


Ax1 

Bx1 




17

Bx4




18

Bx4



19

Ox4



20


Ax4




Bx4




Hx4



21



22




23

Gx4



Fx1



24


Ax2




Bx2



Hx2




25




Ax2	
Bx2	
Hx2	


26



Lx2	
Mx2	
Nx2	




27




28

Ax6 
Hx6 



29

Bx6





30

Jx8




Kx8



31

Ax1 

Bx1 




32

Ax4 


Bx4 

Hx2 




33

Gx4 
Qx2 



34


Gx4 
Qx2 



35


Ax1 

Bx1 




36

Ax16 





37

Bx8




38

Hx12




39




40

Bx8




41





Vx1	
Ex1	
Gx4	
Px2	


42






Gx8	
-----	--






Ax4	
Bx4	
Hx2	











46



Tx2	
Ux2	
Wx18	





NOTICE

EN

1. Please do not exceed the weight limits of this item.
2. Firmly secure all bolts, screws and knobs before use.
3. Reconfirm that all bolts, screws and knobs are secure after every 90 days.
4. Fasten screws loosely during initial assembly. Do not tighten the screws firmly until the item is assembled completely.
5. Do not use or store this item in the proximity of an open flame or flammable chemicals.
6. If any part is missing, broken, damaged, or worn, stop using this product until repairs are made and or factory replacement parts are installed.
7. Do not use this item in any manner inconsistent with the manufacturer's instruction as this could void the product's warranty.

FR

1. Veuillez ne pas dépasser le poids recommandé.
2. Veuillez vous assurer que toutes les vis et écrous sont bien serrés avant la première utilisation.
3. Veuillez resserrer régulièrement toutes les vis et écrous pour prolonger la durée de vie du produit.
4. Lors de la première installation, veuillez ne pas serrer complètement les vis et les écrous. Après avoir terminé toutes les étapes d'installation, veuillez serrer toutes les vis et écrous uniformément.
5. N'utilisez pas le produit à proximité de flammes nues ou de matériaux inflammables.
6. Si vous constatez que les accessoires sont perdants, endommagés ou vieillis, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit jusqu'à ce que la réparation soit terminée ou que les accessoires d'origine soient utilisés pour terminer le remplacement.
7. Veuillez utiliser le produit conformément aux instructions du fabricant, sinon cela affectera la durée de vie du produit et invalidera la garantie du produit.

DE

1. Bitte überschreiten Sie nicht das empfohlene Gewicht.
2. Bitte stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
3. Ziehen Sie alle Schrauben und Muttern regelmäßig wieder an, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
4. Bitte ziehen Sie die Schrauben und Muttern während der Erstinstallation nicht vollständig an. Ziehen Sie nach Abschluss aller Installationsschritte alle Schrauben und Muttern gleichmäßig an.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder brennbaren Materialien.
6. Wenn Sie feststellen, dass das Zubehör fehlt, beschädigt ist oder altert, stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein, bis die Reparatur abgeschlossen ist oder das Originalzubehör zum Abschluss des Austauschs verwendet wird.
7. Bitte verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers. Andernfalls wird die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigt und die Produktgarantie erlischt.

NOTICE

ES

1. No utilice más del peso recomendado.
2. Asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén completamente apretados antes del uso inicial.
3. Vuelva a apretar todos los tornillos y tuercas regularmente para prolongar la vida útil del producto.
4. No apriete completamente los tornillos y tuercas durante la instalación inicial, y apriete todos los tornillos y tuercas uniformemente después de que se completen todos los pasos de instalación.
5. No utilice el producto cerca de llamas abiertas o materiales inflamables.
6. Si se encuentra que falta algún accesorio, está dañado o envejece, deje de usar el producto inmediatamente hasta que se complete la reparación o se realice el reemplazo con la pieza original.
7. Siga las instrucciones del fabricante para utilizar el producto, de lo contrario afectará a la vida útil del producto y invalidará la garantía del producto.

IT

1. Si prega di non superare il peso consigliato.
2. Assicurarsi che viti e dadi (tutti) siano completamente serrati prima dell'utilizzo.
3. Verificare regolarmente (ogni 90 giorni) che viti e dadi siano ben serrati.
4. Si prega di non serrare completamente viti e dadi durante l'installazione iniziale. Solamente dopo aver completato tutti i passaggi di installazione, serrare viti e dadi in modo uniforme.
5. Non utilizzare il prodotto vicino a fiamme libere o materiali infiammabili.
6. Se qualche pezzo risulta danneggiato, rotto, consumato o mancante, fermare immediatamente l'utilizzo del prodotto e procedere alla relativa sostituzione con ricambi originali.
7. Per non compromettere la durata di vita del prodotto e/o perdere il diritto alla garanzia, utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni del produttore.