



INSTRUCTION MANUAL

MANUEL D'INSTRUCTIONS




Mattress Topper
Couvre-matelas

1

⚠ WARNING
⚠ AVERTISSEMENT

2




⚠ Be careful not to cut topper material.


⚠ Faites attention de ne pas couper le matériau du surmatelas.

EN Remove outer plastic.**FR** Retirer le plastique extérieur.


3

**EN** Unroll mattress topper.**FR** Dérouler le surmatelas.

4

**EN** Remove the remaining plastic.**FR** Retirer le plastique restant.


5



6




· 48 hours
· 48 heures



EN Material should fully expand after 48 hours.



FR Le matériau doit se dilater complètement après 48 heures.

or / ou




EN Unzip for rapid expanding.

FR Décompressez pour une expansion rapide.




· **NOTE:** When zipping up, make sure the foam core stays flat with the mattress cover.
· **REMARQUE :** Lors de la fermeture à glissière, veillez à ce que le noyau en mousse reste plat avec la housse du matelas.

7



EN Your mattress is now ready!

FR Votre matelas est maintenant prêt !

8**EN** Adjustable Straps**FR** Bretelles réglables**EN** ATTENTION:

1. Due to the unique properties of memory foam, dimensions may VARY after full expansion. It is normal and WILL NOT affect the performance of your topper.
2. Material may initially have a slight odor that will dissipate with time and air circulation. Please air out the mattress topper for 72 hours to allow the material to expand and the odor to dissipate.
3. Discoloration of memory foam may appear over time due to oxidization. Oxidization is a natural process when memory foam is exposed to light. It will not affect the performance of your mattress topper.

FR ATTENTION :

1. En raison des propriétés uniques de la mousse à mémoire de forme, les dimensions peuvent VARIER après une expansion complète ; c'est normal et n'affectera PAS les performances de votre surmatelas.
2. Le matériau peut initialement avoir une légère odeur qui se dissipera avec le temps et la circulation de l'air. Veuillez aérer le surmatelas pendant 72 heures pour permettre au matériau de se dilater et aux odeurs de se dissiper.
3. Une décoloration de la mousse à mémoire de forme peut apparaître avec le temps en raison de l'oxydation. L'oxydation est un processus naturel lorsque la mousse à mémoire de forme est exposée à la lumière ; cela n'affectera pas la performance de votre surmatelas.