


**ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS
D'ASSEMBLAGE / INSTRUCTIVO DE ARMADO**



FG-CG-PU-14-768-UK
FG-IO-PU-14-768-BK-UK

NOTES ON ASSEMBLY / NOTES POUR L'ASSEMBLAGE / NOTAS SOBRE EL ENSAMBLE

- To ensure ease of assembly read all instructions before assembly and follow step by step illustrations.
- Keep instructions for future use.
- Adult assembly required.  2 person required. 
- Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.

- Pour assurer l'assemblage facile veuillez lire toutes les instructions avant l'assemblage et veuillez suivre les illustrations pour chaque etapes.
- Veuillez garder ces instructions pour l'usage ulterieur.
- Assemblage requis pas un adulte.  2 personnes requises. 
- Due a la presence de petite pieces durant l'assemblage, veuillez garder hors de porter des enfants jusqu'a ce que l'assemblage soit completer.

- Para garantizar la facilidad de ensamble lea las instrucciones antes de iniciar y siga paso a paso las ilustraciones.
- Guarde las instrucciones para futuras referencias.
- El ensamble requiere de un adulto.  2 personas requeridas. 
- Debido a que hay piezas pequeñas, mantenga fuera del alcance a los niños durante el ensamble, hasta que haya terminado.

MAINTENANCE TIPS / CONSEILS D'ENTRETIEN / CONSEJOS DE MANUTENIMIENTO

- Never let liquids or damp cloths sit on this furniture.
- Never use chemical cleaning products. They can damage the finish. For cleaning, use only a slightly damp cloth and wipe dry.
- To avoid dulling of the finish, do not place furniture in direct sunlight.
- Do not put plastic or rubber rings under appliances. Use cloth or felt protectors.
- To clean, use a soft or slightly damp cloth, then wipe with a clean, dry cloth.

- Ne jamais laisser de liquide ou linge humide sur le meuble.
- Ne jamais utiliser de nettoyeurs à base de produits chimiques, cela va endommager le fini. Utiliser seulement un linge légèrement humide.
- Ne pas placer le meuble directement au soleil pour prévenir le ternissement.
- Évitez de déposer des appareils avec des rondelles de plastique ou de caoutchouc. Utilisez un protecteur en tissu ou en feutre.
- Pour nettoyer, utilisez un linge doux ou légèrement humecté. Essuyez par la suite avec un linge propre et sec.

- Nunca deje un líquido o un trapo húmedo sobre el mueble.
- Nunca utilice limpiadores a base de químicos, estos dañaran le acabado. Use sólo un paño húmedo.
- No exponga el mueble directamente al sol para prevenir empañamiento.
- Evite apoyar aparatos con redondeles de plástico o de goma. Utilizar un protector de tela o de fieltro.
- Para limpiar, utilice un trapo suave o ligeramente humedecido. Seque luego con un trapo limpio y seco.

WARNING AVERTISSEMENT / ADVERTENCIA

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items.

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

To help prevent tip-over:

- Place heaviest items in the lowest drawers.
- Do not set TVs or other heavy objects on the top of this product. Never allow children to climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- Never open more than one drawer at a time.
- Always monitor your child's activity when in the nursery.
- Do not allow standing in drawers.
- Do not allow standing on top of this product.
- Accessory Items must be securely fastened to this product according to the instructions provided with those items.
- To avoid head injury, do not allow children to play underneath open drawers.
- Do not leave drawers open when not in use.

Use of tip-over restraints reduce, but does not eliminate, the risk of tip-over.

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers.

Des blessures graves ou fatales peuvent résulter de basculement du meuble.

Afin de prévenir le basculement :

- Placer les items les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- Ne pas placer de TV ou d'autres objets lourds sur ce produit. Ne jamais laisser un enfant grimper sur les tiroirs, les portes et les tablettes ou s'accrocher à ceux-ci.
- Ne jamais ouvrir plus d'un tiroir à la fois.
- Toujours surveiller votre activité de l'enfant lorsqu'à la pèpinière.
- Ne pas laisser debout dans des tiroirs.
- Ne pas laisser debout sur ce produit.
- Les accessoires doivent être solidement fixés sur ce produit selon les instructions fournies avec ces éléments.
- Pour éviter toute blessure à la tête, ne pas laisser les enfants jouer sous les tiroirs ouverts.
- Ne pas laisser ouvrir les tiroirs lorsqu'il n'est pas utilisé.

L'utilisation de dispositif antibascullement ne peut que réduire les risques de basculement, sans les éliminer

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos.

El vuelco del mueble puede ser causa de lesiones graves o de un aplastamiento fatal.

Para evitar la volcadura:

- Ponga las cosas pesadas en los cajones más bajos.
- No ponga televisores u otros objetos pesados encima de este producto. Nunca permita que un niño se trepe o se cuelgue en cajones, puertas o estantes.
- Nunca abra más de un cajón a la vez.
- Siempre supervisa la actividad de su hijo cuando en el vivero.
- No dejar reposar en los cajones.
- No permiten de pie en la parte superior de este producto.
- Los elementos accesorios deben sujetarse firmemente a este producto de acuerdo a las instrucciones provistas con esos elementos.
- Para evitar lesiones en la cabeza, no permita que los niños jueguen debajo abrir cajones.
- No deje los cajones abiertos cuando no está en uso.

El uso de sujetadores para evitar el vuelco sólo puede disminuir el riesgo de un vuelco, pero no lo elimina.

MINIFIX CAM & MINIFIX BOLT & WOOD DOWEL


CAMÉRA MINIFIX & BOULON MINIFIX & CHEVILLE BOIS

CÁMARA MINIFIX & PERNO MINIFIX & PASADOR DE MADERA

MINIFIX BOLT

BOULON MINIFIX


PERNO MINIFIX



MINIFIX CAM

CAMÉRA MINIFIX


CÁMARA MINIFIX



WOOD DOWEL

CHEVILLE BOIS

PASADOR DE MADERA




SPECIAL TIPS FOR DOOR ALIGNMENT


CONSEJOS ESPECIALES PARA LA ALINEACIÓN DE PUERTAS

CONSEILS SPÉCIAUX POUR L'ALIGNEMENT DES PORTES


- A. Lateral adjustment (Moving door left-right) by screw adjusting
 Ajuste lateral (Puerta móvil de izquierda a derecha) mediante tornillo de ajuste
 Réglage latéral (porte mobile gauche-droite) par réglage à vis



- B. Vertical adjustment (Moving door up-down) via the slot on the mounting plate
 Ajuste vertical (Puerta móvil arriba-abajo) a través de la ranura en la placa de montaje
 Réglage vertical (porte mobile de haut en bas) via la fente sur la plaque de montage



- C. Front-to-back adjustment (Spacing Door Off Cabinet) by slacking the hinge arm mounting screw
 Ajuste de adelante hacia atrás (espaciado entre la puerta y el gabinete) aflojando el tornillo de montaje del brazo de la bisagra
 Ajustement d'avant en arrière (espacement de la porte hors de l'armoire) en desserrant la vis de montage du bras de charnière




SPECIAL TIPS FOR FITTING DRAWER


CONSEJOS ESPECIALES PARA EL MONTAJE DEL CAJÓN

CONSEILS SPÉCIAUX POUR LE MONTAGE DU TIROIR




DRAWER SLIDE - CABINET MEMBER - LEFT




DRAWER SLIDE - CABINET MEMBER - RIGHT



DRAWER SLIDE - DRAWER MEMBER - LEFT AND RIGHT





Ensure the drawer members are fully pushed to drawer front




INSTALL DRAWER TO CABINET

INSTALE EL CAJÓN AL GABINETE






INSTALLER LE TIROIR SUR L'ARMOIRE





HARDWARE


QUINCAILLERIE / HERRAJE

(A)	Minifix Bolt EU 24	(B)	Minifix Cam 15/9.5	(C)	Dowel M8 x 30mm
					
	26 units		26 units		28 + 2 units
(D)	Screw M3.5 x 15mm	(E)	Screw M4 x 38mm	(F)	Screw M4 x 45mm
					
	20 + 2 units		5 units		4 units
(G)	Screw #10 x 1/2"	(H)	Screw #10 x 3/4"	(I)	Screw M4 x 19mm
					
	16 + 2 units		16 + 2 units		4 units
(J)	Screw 3.1 x 20mm	(K)	Cabinet Member - 300mm	(L)	Drawer Member - 300mm
					
	2 units		1 set		1 set
(M)	Nail Pin 3/4"	(N)	PVC L Bracket	(O)	Door Stopper
					
	17 units		3 units		1 unit
(P)	Hinges 7/8"	(Q)	PVC Block	(R)	Ring Handle 7069
					
	4 units		8 units		4 units
(S)	Shelf Support	(T)	Black Ply Stopper	(U)	Mounting L Bracket
					
	4 units		2 units		1 unit
(V)	Washer M6 x 16mm	(W)	Screw #10 x 16mm		
					
	1 unit		1 unit		


- Hardware quantity may supplied more than it required. Please keep spares and tools for future use.
- La cantidad de hardware puede suministrarse más de lo requerido. Guarde los repuestos y las herramientas para uso futuro.
- La quantité de matériel peut fournir plus que nécessaire. Veuillez conserver les pièces de rechange et les outils pour une utilisation future.




TOOLS NOT INCLUDED

OUTILS PAS INCLUS / HERRAMIENTAS NO INCLUIDAS





STEP 1

	
A x 8	C x 4





STEP 2





STEP 3


B x 2






STEP 4

	
H x 8	Q x 4







STEP 5

	
K x 1	D x 3





STEP 6





		
N x 3	D x 3	C x 7





STEP 7






STEP 8




STEP 9




STEP 10



STEP 11





STEP 12





STEP 13


B x 2






STEP 14

	
H x 8	Q x 4





STEP 15




	
K x 1	D x 3






STEP 16





STEP 17



STEP 18






STEP 19




STEP 20

	
D x 1	B x 4





STEP 21


			
U x 1	V x 1	W x 1	A x 4





DO NOT TIGHTEN
NE SERREZ PAS
NO APRIETE







STEP 22




C x 3



STEP 23






STEP 24






STEP 25

	
O x 1	B x 4












STEP 26

	
D x 4	M x 17






STEP 27





NOTE : Wall fixing are not supplied with this product as different wall materials require different types of fixing devices (such as Rawl plugs on brick work). You must use fixing devices suitable for the type of wall you intend to mount this product to. Please ensure that the head of any screw used has a diameter greater than the diameter of the mounting hole on the product and that the fixing is safe and secure before use.

The screws and washers which fix the brackets to furniture panels are included in your pack.

STEP 28






STEP 29



STEP 30




G x 8



A. Lateral adjustment (Moving Door Left-Right) by screw adjusting

A. Ajuste lateral (puerta móvil izquierda-derecha) ajustando el tornillo


A. Réglage latéral (porte mobile gauche-droite) par réglage de la vis



B. Vertical adjustment (Moving Door Up-Down) via slot in the mounting plate

B. Ajuste vertical (Moving Door Up-Down) a través de ranura en la placa de montaje

B. Réglage vertical (Moving Door Up-Down) via fente dans la plaque de montage




C. Front-to-back adjustment (Spacing Door Off Carcas) by slacking the hinge arm mounting screw


C. Ajuste de frente a espalda (puerta de espaciado de las canales) aflojando el tornillo de montaje del brazo de la bisagra

C. Réglage avant-arrière (Espacement de la porte hors carcasse) en relâchement de la vis de montage du bras de charnière





STEP 31





STEP 32






STEP 33




STEP 34




STEP 35






STEP 36






STEP 37


E x 4






STEP 38

	
J x 1	T x 1





STEP 39

	
J x 1	T x 1






STEP 40


D x 4





STEP 41


	
R x 2	I x 2



STEP 42



MAXIMUM LOADS CHARGES MAXIMALES / CARGA MAXIMA



This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.