VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Drum Pump

Model: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way



TS-51-PP



TS-51-PPS

NOTE: Please remove dust caps before installation.

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

⚠WARNING

1. Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

2. The product complies with relevant standards and regulations. Installation of this device must comply with all applicable regulations, and it should only be operated in well-ventilated areas. Please read the user manual before installing and using this equipment.

3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

4. Children shall not play with the appliance.

5. This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.

6. This product is intended to be used in household and similar applications such as:Quick transfer / dispensing of liquids

7. Please properly keep product. Check whether the product is abnormal before use. If it is abnormal, please stop using it.

8. Please use the product according to the intended use, warn of potential injury from misuse.

GENERAL SAFETY RULES

1. select the appropriate product type according to the liquid type.

2. Always keep hazardous, flammable or combustible liquids, other fuels and cleaners out of reach of children. keep stored hazardous,flammable or combustible liquids far from open flames or heat.

3.A maintained fire extinguisher should be kept nearby when working with hazardous, flammable or combustible liquids.

4. Adequate ventilation is essential! Clean up all spills immediately when pumping or handling flammable liquids.

5. ABSOLUTELY NO SMOKING!

6. DO NOT Use torches or apply fire or flames to this pump, pump components or any containers used with this pump.

7. Be sure that the discharge line is secure before pumping. An insecure discharge line may slide, possibly causing personal injury and / or property damage.

8. Over-tightening non-metallic fittings will strip threads. once fitting is "hand tight" turn one more full rotation, this is usually enough to prevent leaking. Thread sealant can be used on all threaded joints, including the delivery spout.

9. Before each use, check hoses for weak or worn spots. check the security of all connections.

10. Regularly inspect the pump and components, performing routine maintenance when required.

11. Dispel all liquids from the pump and components before performing routine maintenance.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS


Model	TS-51-PP	TS-51-PPS
Max. Flow Rate	Output per stroke: 10 oz (0.3 L) fluid	
style	Manual Drive Type	
Available Drums	15~55gal 1.5 / 2" MNPT	
Material	Plastic + PP	Plastic + PPS
Application	Use for pumping liquids such as acids, alkalis, urea solution, water, diesel fuel, kerosene and alcohol.	

STRUCTURE DIAGRAM

1.Discharge Hose
2.Discharge Elbow 3.Lever Handle
4.Pump Body
5.Extended Suction Tube



TS-51-PP



TS-51-PPS

(NOTE: PP pumps shall be fitted with PP hoses, and PPS pumps shall be fitted with PVC hoses.)

COMPONENTS

NO.	Name	Picture	Qty.
1	Pump Body		1
2	Suction Tube Section		3
3	Lever Handle		1
4	Connecting Link Plate		1
5	Discharge Spout		1
6	Outlet Lock Nut		1
7	PTFE Thread Seal Tape		1
8	Screw & Nut Set		6
9	Stainless Steel Hose Clamp		1
10	Discharge Hose (PP or PVC)		1

ASSEMBLY


Installation preparation:

1. Please prepare a carpet or mat to protect your floor you need to spread out all the accessories.

2. Please prepare gloves to avoid being scratched by sharp parts that may occur during installation.

3. Please open all the boxes to check that the accessories are complete and in good condition.

4. If you need to use power tools to install this product, please set the speed to low speed in advance.




Step 1:


Read and understand all relevant instructions before starting operation. Inspect all accessories to confirm completeness prior to use. Check the threads of the extended suction tube for debris and examine the discharge hose for damage, so as to avoid oil leakage or malfunctions during operation.

There are three types of Suction Tube Section(2):

Suction Tube Section 1: Lower Outer Tube with support lugs at bottom Suction Tube Section 2: Lower Inner Tube with filter screen at bottom Suction Tube Section 3: Upper Tube with internal thread at bottom



Pass Suction Tube Section 2 through the bottom of Suction Tube Section 1, then connect the thread on the top of Suction Tube Section 2 to the bottom of Suction Tube Section 3.



Step 2:


Screw the assembled Suction Tube Section into the bottom thread of Pump Body (1).



Step 3:

Pass Discharge Spout (5) through the threaded side of Outlet Lock Nut (6) and screw the nut onto the discharge port of Pump Body.








Step 4:

Align the holes of Connecting Link Plate (4) with the matching holes on the pump body, fasten with Screw (8), then tighten with Nut Set on the back side.


Pull the connecting rod out from the pump body. Align the holes on the Lever Handle with the holes on the connecting rod and Connecting Link Plate respectively, then secure them with Screw & Nut Set.




Step 5:

Connect Discharge Hose (10) to the outlet of Discharge Spout. To ensure stable liquid output during long-term operation, fasten the hose securely onto the spout with a stainless steel hose clamp(9).

Instructions for using the hose clamp: loosen its side flat-head screw, slip the clamp over the hose, then fit the hose onto the discharge elbow.





Operation Steps

●Adjust the length of the suction tube according to the actual required depth.

●Thread the extended suction tube through the hole of the bucket cover, then secure the bottom thread of the pump body onto the bucket cover.

●Press the hand lever several times to dispense liquid before formal use, so as to ensure stable liquid output during operation.

●Depress the hand lever to deliver the required volume of liquid.

MAINTENANCE

1. After each use of the product, it is recommended to clean it and keep it dry.

2. When using this product to extract a variety of liquids, it is recommended to clean this product before extracting another liquid.

3. If the pump has not been used for an extended length of time, or has had low usage the pump should be flushed and cleaned.

TROUBLESHOOTING

THE PUMP IS NOT WORKING

1. Check the suction tubes to be sure they are airtight. The pump will not pump if the suction tube allows air to enter. Thread sealing PTFE tape is recommended during assembly.

2. Rinse pump with water or the appropriate solution in regards to what was just pumped. some chemicals may harden or cause the internal parts to swell, this prohibits the operation of the pump.

You may need to open the pump body and clean the internal parts. while inside, visually review the vane for chemical permeation or swelling. If this has occurred replace the pump.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompe à fût

Modèle : TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

REMARQUE : Veuillez retirer les capuchons anti-poussière avant l'installation.

Voici le mode d'emploi original. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter ce manuel à sa guise. L'apparence du produit que vous recevrez peut différer. Nous vous prions de nous excuser si nous ne vous informons pas des mises à jour techniques ou logicielles concernant notre produit.

⚠WARNING

1. Avertissement - À réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire manuel d'instructions soigneusement.

2. Le Le produit est conforme aux normes pertinentes et règlements. L'installation de cet appareil doit être conforme à toutes les réglementations applicables. règlements, et cela devrait seulement être exploité dans des zones bien ventilées. S'il te plaît lire le manuel d'utilisation avant installation et en utilisant cet équipement.

3. Cet appareil est pas destiné à être utilisé par personnes (y compris les enfants) avec réduit capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou inexpérience et connaissance, à moins qu'ils avoir ont reçu une supervision ou des instructions concernant utilisation de l'appareil par un personne responsable de leur sécurité.

4. Les enfants doivent pas Jouez avec l'appareil.

5. Ceci le produit doit pas être utilisé par des enfants. Gardez le produit et son cordon hors de portée de enfants.

6. Ceci produit est destiné à être utilisé dans Applications domestiques et similaires telles que : Transfert/distribution rapide de liquides

7. S'il te plaît correctement garder produit. Vérifiez si le produit est anormal avant utiliser. Si c'est est anormal, Veuillez arrêter en utilisant il.

8. S'il te plaît utiliser le produit selon le destiné utiliser, avertir des risques potentiels blessure due abuser.

RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

1. Sélectionnez le type de produit approprié en fonction du type de liquide.

2. Gardez toujours à l'écart les liquides dangereux, inflammables ou combustibles, ainsi que les autres carburants. et les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Conserver les produits dangereux, inflammables ou Liquides combustibles à tenir loin des flammes nues ou de toute source de chaleur.

3. Un extincteur en état de marche doit être conservé à proximité lors de la manipulation de liquides dangereux, inflammables ou combustibles.

4. Une ventilation adéquate est essentielle ! Nettoyez immédiatement tout déversement lors du pompage ou de la manipulation de liquides inflammables.

5. INTERDICTION ABSOLUE DE FUMER !

6. NE PAS utiliser de torches ni appliquer de feu ou de flammes sur cette pompe, ses composants ou tout récipient utilisé avec cette pompe.

7. Assurez-vous que la conduite de refoulement est bien fixée avant de pomper. Une conduite non fixée La conduite d'évacuation peut glisser, ce qui peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels.

8. Un serrage excessif des raccords non métalliques endommagera le filetage. Une fois le raccord serré, Serrez à la main en effectuant un tour complet supplémentaire ;

cela suffit généralement à empêcher les fuites. Le mastic d'étanchéité pour filetage peut être utilisé sur tous les raccords filetés, y compris le bec verseur.

9. Avant chaque utilisation, vérifiez que les tuyaux ne présentent pas de points faibles ou d'usure. Vérifiez la sécurité de tous les raccords.

10. Régulièrement inspecter le pompe et composants , performance routine entretien lorsque nécessaire.

11. Dissipez tout liquides provenant de pompe et composants avant performance entretien de routine.


SAUVEGARDER CES INSTRUCTIONS

MODÈLE ET PARAMÈTRES


Modèle	TS-51-PP	TS-51-PPS
Max. Couler Taux	Sortir par coup : 10 oz (0,3 L) fluide	
style	Manuel Type de lecteur	
Batteries disponibles	15 à 55 gallons 1,5 / 2" MNPT	
Matériel	Plastique + PP	Plastique + PPS
Application	Utiliser pour le pompage liquides tel que acides, alcalis, solution d'urée, eau, carburant diesel, kérosène et alcool.	

DIAGRAMME DE STRUCTURE

1. Décharge Tuyau 2. Décharge Coude
3. Poignée à levier
4. Pompe Corps
5. Tube d'aspiration allongé




TS-51-PP



TS-51-PPS

(NOTE: Les pompes PP doivent être équipé de tuyaux en PP, et PPS les pompes doivent être adapté avec PVC tuyaux.)

COMPOSANTS

NON.	Nom	Image	Qté.
1	Pompe Corps		1
2	Tube d'aspiration Section		3
3	Levier Poignée		1
4	De liaison Lien Plaque		1
5	Décharge Bec		1
6	Sortie Verrouillage Noix		1
7	Filetage PTFE Ruban adhésif d'étanchéité		1
8	Vis & Noix Ensemble		6

9	Acier inoxydable Tuyau Serrer		1
10	Décharge Tuyau (PP ou PVC)	 / 	1

ASSEMBLÉE


Installation préparation :

1. S'il te plaît préparer un tapis ou une natte à protégez votre sol besoin de se répandre sortir tous les accessoires.

2. S'il te plaît préparer des gants pour éviter être griffé par Sharp des parties qui peut se produire pendant installation.

3. Veuillez ouvrir tous les cases à cocher pour les accessoires sont complet et en bon état .

4. Si tu besoin de utiliser outils électriques à installez ceci produit, veuillez régler le vitesse à basse vitesse à l' avance.




Étape 1 :

Lire et tout comprendre pertinent instructions Avant de commencer l'opération , inspectez tous les accessoires pour vous assurer qu'ils sont complets. avant Utilisation. Vérifiez que le filetage du tube d'aspiration prolongé n'est pas obstrué et examinez -le. décharge tuyau pour les dommages, afin d'éviter l'huile fuite ou dysfonctionnements pendant le fonctionnement.


Il existe trois types de sections de tube d'aspiration (2) :

Section du tube d'aspiration 1 : Tube extérieur inférieur avec support cosses à bas Section 2 du tube d'aspiration : Chambre à air inférieure avec filtre à bas Section 3 du tube d'aspiration : Tube supérieur avec fil interne à bas



Faire passer le tube d'aspiration section 2 par le bas aspiration Tube

Section 1. Connectez ensuite le filetage situé en haut du tube d'aspiration. Section 2 à la bas de la section du tube d'aspiration 3.



Étape 2 :


Visser la section du tube d' aspiration assemblée dans le fil inférieur de Pompe Corps (1).




Étape 3 :

Passer Bec verseur (5) à travers le côté fileté de la sortie Verrouillage Écrou (6) et vis écrou sur le décharge port de Pompe Corps.








Étape 4 :

Alignez le trous de connexion Lien Plaque (4) avec l'assiette assortie trous sur le pompe corps, fixer avec la vis (8), puis serrer avec Jeu d'écrous sur le verso.


Tirez sur le connecteur tige sortant de la pompe corps . Alignez le trous sur le Poignée à levier avec le trous sur le raccord tige et De liaison Lien Plaque respectivement, puis fixez-les avec des vis et Noix S et.




Étape 5 :

Connecter Décharge Tuyau (10) vers la sortie de décharge Bec. À assurer la stabilité écoulement de liquide pendant opération àlong terme, attacher le fixer solidement le tuyau sur le bec àl'aide d'un tuyau en acier inoxydable pince de tuyau (9).

Instructions d'utilisation Collier de serrage pour tuyau : desserrer sa vis à tête plate latérale, glissez la pince sur le tuyau, puis ajuster le tuyau sur le déversoir coude.





Étapes de l'opération

•Ajustez le longueur du tube d'aspiration en fonction de la longueur réelle requis profondeur.

•Faites passer le tube d'aspiration allongé à travers le trou du seau

couvrir, puis fixer le fil inférieur du pompe corps sur le seau couverture.

•Appuyez sur main actionner le levier plusieurs fois pour distribuer liquide avant toute utilisation officielle , afin de garantir une stabilité écoulement de liquide pendant opération.

•Appuyez sur main levier pour actionner le volume de liquide requis.

ENTRETIEN

1. Après chaque l'utilisation de produit, il est recommandé pour le nettoyage il et garder il sec.

2. Quand en utilisant ceci produit permettant d'extraire divers liquides, il est il est recommandé de nettoyer ceci produit avant d'en extraire un autre liquide.

3. Si le pompe a pas a été utilisé pendant une période prolongée durée, ou a avait faible l'utilisation pompe mp devrait être rincées et nettoyées.

DÉPANNAGE

LA POMPE NE FONCTIONNE PAS

1. Vérifiez l'étanchéité des tubes d'aspiration. La pompe ne fonctionnera pas si de l'air pénètre dans le tube d'aspiration. L'utilisation de ruban PTFE pour l'étanchéité des filetages est recommandée lors du montage.

2. Rincer pomper avec de l' eau ou la solution appropriée en ce qui concerne c'était juste pompé. Certains produits chimiques peuvent durcir ou provoquer le interne parties gonfler, ceci interdit le fonctionnement de pompe.

Vous pouvez besoin d'ouvrir le pompe le corps et nettoyer le interne parties. tandis que à l'intérieur, examinez visuellement le hélice pour produits chimiques perméation ou gonflement. Si ceci a eu lieu remplacer le pompe.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Fasspumpe

Modell: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

HINWEIS: Bitte entfernen Sie die Staubkappen vor der Installation.

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. VEVOR behält sich die Auslegung der Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts kann von dem gelieferten Produkt abweichen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über etwaige Technologie- oder Software-Updates informieren werden .

⚠WARNING

1. Warnung-An reduzieren Verletzungsrisiko, Der Benutzer muss lesen Bedienungsanleitung sorgfältig.

2. Die Das Produkt entspricht den relevanten Normen und Vorschriften. Die Installation dieses Geräts muss allen geltenden Vorschriften entsprechen. Vorschriften Und es sollte nur Sei betrieben in gut belüfteten Bereichen. Bitte lies die Benutzerhandbuch vor Installation und unter Verwendung dieser Ausrüstung.

3. Dieses Gerät Ist nicht vorgesehen für die Verwendung von Personen (einschließlich Kinder) mit reduziert körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten, Mangelnde Erfahrung Und Wissen, es sei denn, sie haben wurden beaufsichtigt oder angewiesen betreffend Nutzung des Geräts durch einen Person, die verantwortlich ist für ihre Sicherheit.

4. Kinder sollen nicht mit dem Gerät spielen.

5. Dies Das Produkt soll nicht Sei gebraucht von Kindern. Behalte die Produkt und seine Schnur außer Reichweite von Kinder.

6. Dies Produkt Ist beabsichtigt Sei gebraucht In Haushaltsanwendungen und ähnliche Anwendungen wie: Schnelles Umfüllen/Abfüllen von Flüssigkeiten

7. Bitte richtig halten Produkt. Prüfen Sie, ob das Produkt ist abnormal vor verwenden. Wenn es ist abnormal, Bitte hören Sie auf Verwendung Es.

8. Bitte Verwenden Sie die Produkt gemäß der beabsichtigt Verwendung, Warnung vor potenziellen Verletzung durch Missbrauch.

ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN

1. Wählen Sie den passenden Produkttyp entsprechend der Flüssigkeitsart aus.

2. Gefährliche, entzündliche oder brennbare Flüssigkeiten und andere Brennstoffe stets sicher aufbewahren. und Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Gefährliche, entzündliche oder Brennbare Flüssigkeiten fern von offenen Flammen oder Hitzequellen aufbewahren.

3. Bei Arbeiten mit gefährlichen, entzündlichen oder brennbaren Flüssigkeiten sollte stets ein betriebsbereiter Feuerlöscher in der Nähe bereitgehalten werden.

4. Ausreichende Belüftung ist unerlässlich! Verschüttete Flüssigkeiten beim Pumpen oder Hantieren mit brennbaren Flüssigkeiten sofort aufwischen.

5. Absolutes Rauchverbot!

6. Verwenden Sie keine Brenner oder setzen Sie Feuer oder Flammen dieser Pumpe, Pumpenkomponenten oder Behältern aus, die mit dieser Pumpe verwendet werden.

7. Stellen Sie vor dem Abpumpen sicher, dass die Abflussleitung fest sitzt. Eine ungesicherte Abflussleitung kann zu Problemen führen. Die Abflussleitung kann abrutschen und dadurch möglicherweise Personenschäden und/oder Sachschäden verursachen.

8. Nichtmetallische Fittings werden durch zu festes Anziehen der Gewinde beschädigt. Eine weitere Umdrehung, die Sie die Schraube handfest anziehen, reicht in der Regel aus, um ein Auslaufen zu verhindern. Gewindedichtmittel kann für alle Gewindeverbindungen verwendet werden, einschließlich der Auslauf.

9. Vor jedem Gebrauch die Schläuche auf Schwachstellen oder Abnutzungsspuren prüfen. Alle Verbindungen auf festen Sitz prüfen.

10. Regelmäßig untersuchen Pumpe und Komponenten, aufführen Routine Wartung bei Bedarf.

11. Vertreibe alle Flüssigkeiten aus dem Pumpe und Komponenten vor aufführen routinemäßige Wartung.


SPEICHERN DIESE ANWEISUNGEN

MODELL UND PARAMETER


Modell	TS-51-PP	TS-51-PPS
Max. Fließen Rate	Ausgabe pro Hub: 10 oz (0,3 L) Flüssigkeit	
Stil	Handbuch Laufwerkstyp	
Verfügbare Trommeln	15–55 Gallonen 1,5 / 2" MNPT	
Material	Plastik + PP	Kunststoff + PPS
Anwendung	Verwendung zum Pumpen Flüssigkeiten wie zum Beispiel Säuren Alkalien Harnstofflösung, Wasser, Dieselkraftstoff, Kerosin und Alkohol.	

STRUKTURDIAGRAMM

1. Entladung Schlauch 2. Entladung Ellbogen 3. Hebelgriff
4. Pumpe Körper
5. Verlängerter Absaugschlauch



TS-51-PP



TS-51-PPS

(NOTIZ: PP-Pumpen müssen ausgestattet werden mit PP-Schläuche und PPS Pumpen sollen passen mit PVC Schläuche.)

KOMPONENTEN

NEIN.	Name	Bild	Menge.
1	Pumpe Körper		1
2	Saugrohr Abschnitt		3
3	Hebel Handhaben		1
4	Verbindung Link Platte		1
5	Entladung Tülle		1
6	Outlet Sperren Nuss		1
7	PTFE-Gewinde Dichtungsband		1
8	Schrauben & Nuss Satz		6
9	Edelstahl Schlauch Klemme		1

10	Entladung Schlauch (PP oder PVC)		1

MONTAGE


Installation Vorbereitung :

1. Bitte Bereiten Sie einen Teppich oder eine Matte vor. Zu Schützen Sie Ihren Boden müssen sich ausbreiten Alle Zubehörteile herausnehmen.

2. Bitte Handschuhe bereithalten, um zu vermeiden gekratzt von scharf Teile, die kann auftreten während Installation.

3. Bitte öffnen Sie alle Kartons, um zu überprüfen, ob die Zubehörteile Sind vollständig Und in gutem Zustand .

4. Wenn du müssen verwenden Elektrowerkzeuge Installieren Sie dies Produkt, Bitte stellen Sie die Geschwindigkeit zu niedrige Geschwindigkeit im Fortschritt.




Schritt 1:


Lesen und alles verstehen relevant Anweisungen Vor Inbetriebnahme alle Zubehörteile auf Vollständigkeit prüfen . vor Gebrauch. Prüfen Sie das Gewinde des verlängerten Saugrohrs auf Ablagerungen und untersuchen Sie die Entladung Schlauch auf Beschädigungen prüfen, um Öl zu vermeiden Leckage oder Fehlfunktionen während des Betriebs.

Es gibt drei Arten von Saugrohrabschnitten (2):

Saugrohrabschnitt 1: Unteres Außenrohr mit Halterung Ösen bei unten
Saugrohrabschnitt 2: Unteres Innenrohr mit Filtersieb bei unten Saugrohrabschnitt 3: Oberrohr mit Innengewinde bei unten



Führen Sie das Saugrohrsegment 2 durch die Unterseite. der Saugkraft Rohr Abschnitt 1. Verbinden Sie dann das Gewinde oben mit dem Saugrohr. Abschnitt 2 bis zum unterer Teil des Saugrohrabschnitts 3.



Schritt 2:


Schrauben Sie das zusammengebaute Saugrohrsegment fest. in den unteren Gewindegang von Pumpe Körper (1).



Schritt 3:

Passieren Auslaufstutzen (5) durch die Gewindeseite des Auslasses Sperren Mutter (6) und Schraube Mutter auf die Entladung Hafen von Pumpe Körper.








Schritt 4:

Richten Sie die Löcher der Verbindung Link Platte (4) mit dem passenden Löcher An Die Pumpe Gehäuse mit Schraube (8) befestigen, dann festziehen Mutternsatz Die Rückseite.


Ziehen Sie an der Verbindung. Stange aus dem Pumpe Körper . Richten Sie die Löcher auf dem Hebelgriff mit dem Löcher an der Verbindungsstelle Stange und Verbindung Link Platte Befestigen Sie sie anschließend jeweils mit Schraube & Nussset .




Schritt 5:

Verbinden Entladung Schlauch (10) an den Auslass der Entladung anschließen Auslauf. Zu für Stabilität sorgen Flüssigkeitsausstoß während Langzeitbetrieb, befestigen Sie die Den Schlauch mit einem Edelstahlverschluss sicher am Auslauf befestigen. Schlauchschelle mp(9).

Anleitung zur Verwendung des Schlauchschelle: lösen die seitliche Flachkopfschraube lösen und die Klemme darüber schieben. Schlauch, dann anpassen Schlauch auf den Auslass Ellbogen.





Arbeitsschritte

- Passen Sie die Länge des Saugschlauchs gemäß den tatsächlichen erforderlich Tiefe.
- Führen Sie den verlängerten Saugschlauch e durch die Loch des Eimers abdecken und dann sichern unteres Gewinde des Pumpe Körper auf den Eimer Abdeckung.
- Drücken Sie die Hand Hebel mehrmals betätigen, um zu dosieren flüssig vor der formellen Verwendung, um eine stabile Flüssigkeitsausstoß während Betrieb.
- Drücken Sie die Hand Hebel zum Auslösen Erforderliches Flüssigkeitsvolumen.

WARTUNG

1. Nach jedem Verwendung der Produkt, Es Ist empfohlen zu reinigen es und halten Es trocken.
2. Wann mit diesem Produkt zur Gewinnung verschiedener Flüssigkeiten, Es Ist Es wird empfohlen, dies zu reinigen Produkt vor der Extraktion eines weiteren flüssig.
3. Wenn die Pumpe hat nicht gewesen wurde für eine längere Zeitspanne oder hat hatte niedrig Verwendung der Pumpe sollte gespült und gereinigt werden.

FEHLERBEHEBUNG

DIE PUMPE FUNKTIONIERT NICHT.

1. Prüfen Sie die Saugschläuche auf Luftdichtheit. Die Pumpe fördert nicht, wenn Luft durch den Saugschlauch eindringt. Die Verwendung von PTFE-Dichtungsband für die Gewinde wird während der Montage empfohlen.

2. Spülen Pumpe mit Wasser oder der entsprechenden Lösung in Bezug auf was war einfach gepumpt. Einige Chemikalien können härten oder verursachen intern Teile anschwellen, dies verbietet den Betrieb des Pumpe.

Sie können müssen geöffnet werden Die Pumpe Körper und reinigen Sie die intern Teile. während innen, visuelle Überprüfung der Flügel für chemische Durchdringung oder Schwellung. Wenn dies ist eingetreten, ersetzen Sie die Pumpe.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa a tamburo

Modello: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

NOTA: Rimuovere i tappi antipolvere prima dell'installazione.

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva il diritto di interpretare a proprio piacimento il presente manuale d'uso. L'aspetto del prodotto potrebbe differire leggermente da quello del prodotto ricevuto. Ci scusiamo se non vi informeremo tempestivamente di eventuali aggiornamenti tecnologici o software del nostro prodotto.

⚠WARNING

1. Avvertimento-A ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve Leggere manuale di istruzioni accuratamente.

2. Il il prodotto è conforme agli standard pertinenti e regolamenti. L'installazione di questo dispositivo deve essere conforme a tutte le normative applicabili. regolamenti, E dovrebbe soltanto Essere operato in ambienti ben ventilati. Per favore leggere il manuale utente prima installazione e utilizzando questa attrezzatura.

3. Questo apparecchio È non destinato all'uso di persone (compresi i bambini) con ridotto capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure mancanza di esperienza E conoscenza, a meno che non siano Avere è stata data supervisione o istruzioni riguardante utilizzo dell'apparecchio da parte di un persona responsabile di loro sicurezza.

4. I bambini dovranno non giocare con l'apparecchio.

5. Questo prodotto dovrà non Essere usato dai bambini. Mantieni il prodotto e il suo cordone fuori portata Di bambini.

6. Questo prodotto È destinato a Essere usato In applicazioni domestiche e simili come: Trasferimento/erogazione rapida di liquidi

7. Per favore correttamente Mantenere prodotto. Verificare se il prodotto è anormale Prima utilizzo. Se è è anormale, per favore fermati usando Esso.

8. Per favore utilizzare il prodotto secondo il destinato uso, avvertire di potenziali lesioni da uso improprio.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

1. Selezionare il tipo di prodotto appropriato in base al tipo di liquido.

2. Tenere sempre a portata di mano liquidi pericolosi, infiammabili o combustibili, altri combustibili e detergenti fuori dalla portata dei bambini. Tenere conservati i prodotti pericolosi, infiammabili o Liquidi combustibili lontano da fiamme libere o fonti di calore.

3. Quando si lavora con liquidi pericolosi, infiammabili o combustibili, è necessario tenere a portata di mano un estintore funzionante.

4. Una ventilazione adeguata è essenziale! Pulire immediatamente eventuali fuoriuscite durante il pompaggio o la manipolazione di liquidi infiammabili.

5. ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE!

6. NON utilizzare torce elettriche né applicare fuoco o fiamme a questa pompa, ai componenti della pompa o a qualsiasi contenitore utilizzato con questa pompa.

7. Assicurarsi che la linea di scarico sia ben fissata prima di pompare. Una linea non fissata Il tubo di scarico potrebbe spostarsi, causando potenzialmente lesioni personali e/o danni materiali.

8. Stringere eccessivamente i raccordi non metallici rovinerà le filettature. una volta che il raccordo è "stringere a mano" girare ancora una volta completamente, questo di

solito è sufficiente per evitare perdite. Il sigillante per filettature può essere utilizzato su tutti i giunti filettati, inclusi il beccuccio di erogazione.

9. Prima di ogni utilizzo, controllare i tubi flessibili per individuare eventuali punti deboli o usurati. Verificare la tenuta di tutti i collegamenti.

10. Regolarmente ispezionare il pompa e componenti , eseguire routine manutenzione quando necessaria.

11. Dissipare liquidi provenienti dal pompa e componenti Prima eseguire manutenzione ordinaria.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

MODELLO E PARAMETRI


Modello	TS-51-PP	TS-51-PPS
Massimo. Fluire Valutare	Produzione per colpo: 10 once (0,3 L) fluido	
stile	Manuale Tipo di unità	
Batterie disponibili	15~55 galloni 1,5 / 2" MNPT	
Materiale	Plastica + PP	Plastica + PPS
Applicazione	Utilizzare per pompare liquidi ad esempio acidi, alcali, soluzione di urea, acqua, gasolio, cherosene e alcol.	

DIAGRAMMA STRUTTURALE

1. Dimissioni
Tubo flessibile 2.
Scarica Gomito 3.
Maniglia a leva
4. Pompa Corpo
5. Tubo di aspirazione esteso




TS-51-PP



TS-51-PPS

(NOTA: Le pompe PP dovranno essere dotato di tubi in PP e PPS le pompe dovranno essere adatto con PVC tubi flessibili.)

COMPONENTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità
1	Pompa Corpo		1
2	tubo di aspirazione Sezione		3
3	Leva Maniglia		1
4	Collegamento Collegamento Piatto		1
5	Scarico Becco		1
6	Presa Serratura Noce		1
7	Filo in PTFE Nastro adesivo di sigillo		1
8	Vite e Noce Impostato		6

9	acciaio inossidabile Tubo flessibile MORSETTO		1
10	Scarico Tubo flessibile (PP o PVC)	 / 	1

ASSEMBLAGGIO


Installazione preparazione :

1. Per favore preparare un tappeto o uno zerbino A proteggi il tuo pavimento bisogno di diffondere tirare fuori tutti gli accessori.

2. Per favore preparare i guanti per evitare essere graffiato da affilato parti che può verificarsi durante installazione.

3. Per favore apri tutti i caselle da controllare per gli accessori Sono completare E in buone condizioni .

4. Se tu bisogno di utilizzo utensili elettrici per installa questo prodotto, per favore imposta il velocità a bassa velocità in anticipo.




Passaggio 1:

Leggi e capire tutto pertinente opportunità Prima di iniziare l'operazione , ispezionare tutti gli accessori per verificarne la completezza. precedente a utilizzo. Controllare le filettature del tubo di aspirazione esteso per eventuali detriti ed esaminare il scarico tubo flessibile per danni, in modo da evitare l'olio perdite o malfunzionamenti durante il funzionamento.

Esistono tre tipi di sezione del tubo di aspirazione(2):

Sezione del tubo di aspirazione 1: Tubo esterno inferiore con supporto alette a metter il fondo a Sezione 2 del tubo di aspirazione: Tubo interno inferiore con filtro a metter il fondo a Sezione 3 del tubo di aspirazione: Tubo superiore con filo interno a metter il fondo a




Far passare la sezione 2 del tubo di aspirazione attraverso il fondo di aspirazione Tubo

Sezione 1, quindi collegare la filettatura sulla parte superiore del tubo di aspirazione Sezione 2 al parte inferiore della sezione del tubo di aspirazione 3.









Fare un passo 2:


Avvitare la sezione del tubo di aspirazione assemblata nella filettatura inferiore Di Pompa Corpo (1).



Fare un passo 3:

Passaggio Bocchettone di scarico (5) attraverso il lato filettato dell'uscita Serratura Dado (6) e avvitare il dado sul scarico porta Di Pompa Corpo.








Fare un passo 4:

Allinea il fori di collegamento Collegamento Piatto (4) con l'abbinamento buchi SU IL pompa corpo, fissare con la vite (8), quindi stringere con Dado fissato su IL lato posteriore.


Tirare il collegamento canna fuori dal pompa corpo . Allineare il buchi sul Maniglia a leva con la fori di collegamento asta e Collegamento Collegamento Piatto rispettivamente, quindi fissarli con Vite e Set di noci .




Fare un passo 5:

Collegare Scarico Tubo flessibile (10) all'uscita di scarico Beccuccio. A garantire la stabilità produzione di liquido durante funzionamento a lungo termine, accelerare il il tubo flessibile è fissato saldamente al beccuccio con un raccordo in acciaio inossidabile morsetto per tubo flessibile (9).

Istruzioni per l'uso del Fascetta stringitubo: allentare sulla sua vite a testa piatta laterale, far scorrere il morsetto sopra tubo, quindi montare il tubo flessibile sullo scarico gomito.





Fasi operative

- Regolare il lunghezza del tubo di aspirazione secondo l'effettivo necessario profondità.
- Infilare il tubo di aspirazione esteso attraverso il buco del secchio

coprire, quindi fissare il filettatura inferiore del pompa corpo sul secchio copertina.

- Premere il pulsante mano aziona la leva più volte per erogare liquido prima dell'uso formale , in modo da garantire la stabilità produzione di liquido durante operazione.
- Premere il mano leva per fornire il volume di liquido richiesto.

MANUTENZIONE

1. Dopo ogni uso del prodotto, Esso È consigliato per la pulizia esso e Mantenere Esso Asciutto.
2. Quando usando questo prodotto per estrarre una varietà di liquidi, Esso È si consiglia di pulire questo prodotto prima di estrarre un altro liquido.
3. Se il pompa ha non stato utilizzato per un esteso durata del tempo, o ha avevo Basso utilizzo il la pompa dovrebbe essere sciacquato e pulito.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

LA POMPA NON FUNZIONA

1. Verificare che i tubi di aspirazione siano a tenuta stagna. La pompa non funzionerà se il tubo di aspirazione permette l'ingresso di aria. Si consiglia l'utilizzo di nastro sigillante in PTFE durante il montaggio.
2. Risciacquo pompare con acqua o la soluzione appropriata riguardo a cosa era solo pompato. Alcune sostanze chimiche possono indurire o causare il interno parti gonfiarsi, questo vieta il funzionamento del pompa.

Potresti è necessario aprire IL pompa corpo e pulire il interno parti. mentre all'interno, rivedere visivamente il paletta per prodotti chimici permeazione o gonfiore. Se questo è avvenuto sostituire il pompa.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Bomba de tambor

Modelo: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

NOTA: Retire las tapas protectoras antes de la instalación.

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todo el manual antes de usar el producto. VEVOR se reserva el derecho de interpretar el manual de usuario. El aspecto del producto puede variar con respecto al que reciba. Le pedimos disculpas si no le informamos nuevamente sobre actualizaciones de tecnología o software.

⚠WARNING

1. Advertencia-A reducir el riesgo de lesiones, El usuario debe leer manual de instrucciones con cuidado.

2. El El producto cumple con las normas pertinentes y regulaciones. La instalación de este dispositivo debe cumplir con todas las normativas aplicables. regulaciones, y deberá solo ser operado en zonas bien ventiladas. Por favor leer el manual de usuario anterior instalación y utilizando este equipo.

3. Este aparato es no destinado a ser utilizado por personas (incluidos los niños) con reducido capacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que ellos tener haber recibido supervisión o instrucción sobre uso del aparato por un persona responsable de su seguridad.

4. Los niños deberán no Juega con el aparato.

5. Este el producto deberá no ser usado por niños. Mantén el producto y su cuerda fuera de alcance de niños.

6. Este producto es destinado a ser usado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: transferencia/dispensación rápida de líquidos

7. Por favor adecuadamente mantener producto. Compruebe si el producto es anormal antes usar. Si es es anormal, Por favor, deténgase usando él.

8. Por favor usar el producto según el destinado uso, advertir sobre el potencial lesión por mal uso.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. Seleccione el tipo de producto adecuado según el tipo de líquido.

2. Mantenga siempre los líquidos peligrosos, inflamables o combustibles, otros combustibles y productos de limpieza fuera del alcance de los niños. Mantener almacenados los productos peligrosos, inflamables o Mantener los líquidos combustibles lejos de llamas abiertas o fuentes de calor.

3. Se debe tener a mano un extintor de incendios en buen estado cuando se trabaje con líquidos peligrosos, inflamables o combustibles.

4. ¡Una ventilación adecuada es esencial! Limpie inmediatamente cualquier derrame al bombear o manipular líquidos inflamables.

5. ¡PROHIBIDO FUMAR!

6. NO utilice sopletes ni aplique fuego o llamas a esta bomba, a los componentes de la bomba ni a ningún recipiente utilizado con esta bomba.

7. Asegúrese de que la línea de descarga esté segura antes de bombear. Una línea insegura La tubería de descarga puede deslizarse, lo que podría causar lesiones personales y/o daños materiales.

8. Apretar demasiado los accesorios no metálicos dañará las roscas. una vez que el accesorio esté Apriete a mano y gire una vuelta completa más; esto suele ser

suficiente para evitar fugas. El sellador de roscas se puede utilizar en todas las juntas roscadas, incluidas la boquilla de salida.

9. Antes de cada uso, revise las mangueras para detectar puntos débiles o desgastados. Compruebe la seguridad de todas las conexiones.

10. Regularmente inspeccionar el bomba y componentes , amaestrado rutina mantenimiento cuando sea necesario.

11. Disipar todo líquidos de la bomba y componentes antes amaestrado mantenimiento rutinario.


AHORRAR ESTAS INSTRUCCIONES

MODELO Y PARÁMETROS


Modelo	TS-51-PP	TS-51-PPS
Máximo. Fluir Tasa	Producción por golpe: 10 onzas (0.3 L) líquido	
estilo	Manual Tipo de accionamiento	
Tambores disponibles	15~55 galones 1,5 / 2" MNPT	
Material	Plástico + PÁGINAS	Plástico + PPS
Solicitud	Uso para bombeo líquidos como ácidos, álcalis, solución de urea, agua, combustible diésel, queroseno y alcohol.	

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA

1. Descarga Manguera 2. Descarga Codo 3. Manija de palanca
4. Bomba Cuerpo
5. Tubo de succión extendido




TS-51-PP



TS-51-PPS

(NOTA: Las bombas de PP deberán estar equipado con mangueras de PP y PPS las bombas deberán estar equipado con CLORURO DE POLIVINILO mangueras.)

COMPONENTES

NO.	Nombre	Imagen	Cantidad.
1	Bomba Cuerpo		1
2	Tubo de succión Sección		3
3	Palanca Manejar		1
4	Conectando Enlace Lámina		1
5	Descargar Canalón		1
6	Salida Cerrar Tuerca		1
7	Rosca de PTFE Cinta adhesiva		1
8	Tornillo & Tuerca Colocar		6
9	Acero inoxidable Manguera Abrazadera		1

10	Descargar Manguera (PP o CLORURO DE POLIVINILO)	 / 	1

ASAMBLEA


Instalación preparación :

1. Por favor Prepara una alfombra o tapete. a proteja su piso necesidad de propagarse sacar todos los accesorios.

2. Por favor prepare guantes para evitar ser arañado por afilado partes que puede ocurrir durante instalación.

3. Por favor, abra todos los cajas para comprobar que los accesorios son completo y en buen estado .

4. Si usted necesito usar herramientas eléctricas para instala esto producto, Por favor, configure el velocidad a baja velocidad por adelantado.




Paso 1:


Lee y entender todo importante instrucciones antes de comenzar la operación . Inspeccione todos los accesorios para confirmar que estén completos. Antes de uso. Compruebe las roscas del tubo de succión extendido para detectar residuos y examine el descargar manguera para daños, para evitar el aceite fuga o averías durante el funcionamiento.

Existen tres tipos de sección de tubo de succión (2):

Sección del tubo de succión 1: Tubo exterior inferior con soporte orejetas en abajo
Sección 2 del tubo de succión: Tubo interior inferior con rejilla de filtro en abajo
Sección 3 del tubo de succión: Tubo superior con hilo interno en abajo



Pase la sección 2 del tubo de succión por la parte inferior. de succión Tubo Sección 1. Luego, conecte la rosca en la parte superior del tubo de succión. Sección 2 a la Parte inferior de la sección del tubo de succión 3.



Paso 2:


Enrosque la sección del tubo de succión ensamblada en la rosca inferior de Bomba Cuerpo (1).




Paso 3:

Aprobar Boquilla de descarga (5) a través del lado roscado de la salida Cerrar Tuerca (6) y tornillo nuez en el descargar puerto de Bomba Cuerpo.








Paso 4:

Alinear el agujeros de conexión Enlace Plato (4) con el correspondiente agujeros en el bomba cuerpo, fije con Tornillo (8), luego apriete con Juego de tuercas en el parte trasera.


Tire de la conexión varilla fuera de la bomba cuerpo . Alinea el agujeros en el Manija de palanca con el agujeros en la conexión varilla y Conectando Enlace Lámina respectivamente, luego asegúrelos con Tornillo y Juego de tuercas S.




Paso 5:

Conectar Descargar Manguera (10) a la salida de descarga Boquilla. A garantizar la estabilidad salida de l íquido durante operación a largo plazo, fije el La manguera se sujeta firmemente al grifo con un acero inoxidable. manguera cla mp(9).

Instrucciones para el uso del abrazadera de manguera: aflojar su tornillo lateral de cabeza plana, deslice la abrazadera sobre el manguera, luego ajustar el manguera en la descarga codo.





Pasos de la operación

•Ajustar el longitud del tubo de succión según la real requerido profundidad.

•Pase el tubo de succión extendido a través del agujero del cubo

luego asegure la cubierta y luego asegure la hilo inferior del bomba cuerpo sobre el cubo cubrir.

•Pulse el mano Presione la palanca varias veces para dispensar líquido antes de su uso formal , para garantizar la estabilidad salida de líquido durante operación.

•Presione el mano palanca para entregar el volumen de líquido requerido.

MANTENIMIENTO

1. Después de cada uso del producto, él es Se recomienda limpiar eso y mantener él seco.

2. Cuando usando esto producto para extraer una variedad de líquidos, él es Se recomienda limpiar esto producto antes de extraer otro líquido.

3. Si el bomba tiene no estado utilizado para un período prolongado duración del tiempo, o tiene tenía bajo uso el pump deberá ser enjuagado y limpiado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

LA BOMBA NO FUNCIONA

1. Compruebe que los tubos de succión sean herméticos. La bomba no funcionará si el tubo de succión permite la entrada de aire. Se recomienda utilizar cinta de PTFE para sellar las roscas durante el montaje.

2. Enjuagar bombear con agua o la solución adecuada con respecto a qué era solo bombeado. algunos productos químicos pueden endurecer o causar el interno regiones hincharse, esto prohíbe el funcionamiento del bomba.

Puedes es necesario abrir el bomba cuerpo y limpiar el interno partes. mientras en el interior, revise visualmente el paleta para productos químicos permeación o hinchazón. Si esto ha ocurrido reemplazar el bomba.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Pompa beczkowa

Model: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

UWAGA: Przed montażem należy zdjąć osłony przeciwkurzowe.

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

⚠WARNING

1. Ostrzeżenie-do zmniejszyćryzyko obrażeń,użytkownik musi Czytaćinstrukcja obsługi ostrożnie.

2. Ten produkt jest zgodny z odpowiednimi normami i regulamin. Instalacja tego urządzenia musi byćzgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami regulamin, I powinno tylko Byćoperowany w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Proszę przeczytaj instrukcja obsługi przed instalowanie i korzystającz tego sprzętu.

3. To urządzenie Jest nie przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) z zmniejszony zdolności fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub brak doświadczenia I wiedza, chyba że oni Posiadaćotrzymałnadzór lub instrukcje dotyczący korzystanie z urządzenia przez osoba odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo.

4. Dzieci powinny nie bawićsięurządzeniem.

5. To produkt powinien nie Byćużywany przez dzieci. Zachowaj produkt i jego sznur poza zasięgiem z dzieci.

6. To produkt Jest przeznaczony do Byćużywany W zastosowania domowe i podobne , takie jak: szybkie przelewanie/dozowanie płynów

7. Proszęodpowiednio trzymaćprodukt. Sprawdź,czy produkt jest nienormalny zanim używać Jeśli to jest nienormalny, proszęprzestaćnas ing To.

8. Proszużyj produkt zgodnie z przeznaczony używaćostrzegaćprzed potencjalnymi uraz spowodowany nadużywanie.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Wybierz odpowiedni typ produktu w zależności od rodzaju cieczy.

2. Zawsze przechowuj niebezpieczne, łatwopalne lub łatwopalne płyny, inne paliwa i środki czyszczące przechowywaćpoza zasięgiem dzieci. Przechowywaćw miejscu niebezpiecznym, łatwopalnym lub przechowywaćłatwopalne ciecze z dala od otwartego ognia i źródełciepła.

3. Podczas pracy z niebezpiecznymi, łatwopalnymi lub palnymi cieczami należy w pobliżu trzymaćsprawnągaśnicę

4. Odpowiednia wentylacja jest niezbędna! Natychmiast usuwaj wszelkie rozlane płyny podczas pompowania lub obsługi cieczy łatwopalnych.

5. PALENIE JEST BEZWZGLĘDNIE ZABRONIONE!

6. NIE WOLNO używaćpochodni ani zbliżaćognia lub płomieni do pompy, jej elementów ani żadnych pojemników w używanych z pompą

7. Przed pompowaniem upewnij sięże linia wylotowa jest dobrze zabezpieczona. Niepewna linia przewódspustowy może sięzesliznąćco może spowodowaćobrażenia ciała i/lub uszkodzenie mienia.

8. Zbyt mocne dokręcenie złączek niemetalowych spowoduje zerwanie gwintów. Dokręć ręcznie, obracająco jeden pełny obrót – zazwyczaj wystarczy to, aby zapobiec

przeciekaniu. Uszczelniacz do gwintów można stosować do wszystkich połączeń gwintowanych, w tym króciec wylotowy.

9. Przed każdym użyciem należy sprawdzić czy węże nie mają słabych lub zużytych miejsc. Należy również sprawdzić bezpieczeństwo wszystkich połączeń

10. Regularnie sprawdzić pompa i komponenty , działają rutyna konserwację gdy jest to konieczne.

11. Rozproszyć wszystko płyny z pompa i komponenty zanim działają rutynowa konserwacja.


RATOWAĆ TE INSTRUKCJE

MODEL I PARAMETRY


Model	TS-51-PP	TS-51-PPS
Maks. Przepływ Wskaźnik	Wyjście na uderzenie: 10 uncji (0,3 L) płyn	
styl	Podręcznik Typ napędu	
Dostępne bębny	15~55 galonów 1,5 / 2" MNPT	
Tworzywo	Plastikowy + PP	Plastik + PPS
Aplikacja	Stosować do pompowania płyny jak na przykład kwasy, zasady, roztwór mocznika, woda, olej napędowy, nafta i alkohol.	

SCHEMAT STRUKTURY

1.Rozładowanie
Wąż gumowy
2.Rozładowanie
Łokieć 3. Klamka
4. Pompa Ciało
5. Przedłużona rura ssąca



TS-51-PP



TS-51-PPS

(NOTATKA: Pompy PP muszą być wyposażonym w Wę PP i PPS pompy powinny być w formie z PCV wę.)

KOMPONENTY

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość
1	Pompa Ciało		1
2	Rurka ssąca Sekcja		3
3	Dźwignia Uchwyt		1
4	Złączony Połączyć Płyta		1
5	Wypisać Rynna		1
6	Wylot Zamek Nakrętka		1
7	Gwint PTFE Taśma uszczelniająca		1
8	Śruba & Nakrętka Ustawić		6
9	Stal nierdzewna Wąż gumowy Zacisk		1

10	Wypisać Wąż gumowy (PP lub (PCW)	 / 	1

MONTAŻ


Instalacja przygotowanie :

1. Proszę przygotuj dywan lub matę. Do chroń swoją podłogę trzeba się rozprzestrzenić wyjmij wszystkie akcesoria.

2. Proszę przygotuj rękawice, aby uniknąć być porysowanym przez sharpa części, które może wystąpić podczas instalacja.

3. Proszę otworzyć wszystkie pola, aby sprawdzić czy akcesoria Czy kompletny I w dobrym stanie

4. Jeśli ty potrzebować używać elektronarzędzia do zainstaluj to produkt, proszę ustawić prędkość do niska prędkość z wyprzedzeniem.




Krok 1:

Przeczytaj i zrozumieć wszystko odpowiedni instrukcje przed rozpoczęciem eksploatacji . Sprawdź wszystkie akcesoria, aby potwierdzić ich kompletność przed użytkowania. Sprawdź gwinty przedłużonej rury ssącej pod kątem zanieczyszczeń zbadaj wypisać wąpod kątem uszkodzeń, aby uniknąć wycieku oleju wyciek lub awarie podczas operacji.

Istnieją trzy typy sekcji rury ssącej (2):

Sekcja rury ssącej 1: Dolna rura zewnętrzna z podporą uchwyty na spód Sekcja 2 rury ssącej: Dolna dętka z filtrem spód Sekcja 3 rury ssącej: Górna rura z gwint wewnętrzny w spód



Przeprowadź sekcję rury ssącej 2 przez dolną część ssania Rura

Sekcja 1. Następnie podłącz gwint na górze rury ssącej Sekcja 2 do dno sekcji rury ssącej 3.



Krok 2:


Przykręć zmontowaną sekcję rury ssącej do dolnej nici z Pompa Ciało (1).



Krok 3:

Przechodzić Wylot (5) przez gwintowaną stronę wylotu Zamek Nakrętka (6) i śruba nakrętkę na wypisać port z Pompa Ciało.








Krok 4:

Wyrównaj otwory łączące Połączyć Talerz (4) z pasującą dziury NA ten pompa korpus, przykręcić śrubą (8), następnie dokręcić Zestaw nakrętek ten tylna strona.


Pociągnij za łącznik prętz pompa ciało . Wyrównaj dziury na Klamka z otwory na łączniku prętai Złączony Link Płyta odpowiednio, a następnie zabezpiecz je śrubą Zestaw nakrętek




Krok 5:

łączyć Wypisać Wąż (10) do wylotu spustu Wylewka. Do zapewnić stabilność wypływ cieczy podczas długotrwałej eksploatacji, zapiąć wąż bezpiecznie przymocować do wylewki za pomocą stalowego uchwytu zacisk wąż (9).

Instrukcja użytkowania zacisk wąż: poluzować śrubę z łbem płaskim z boku, nasunąć zacisk na wąż a następnie dopasować wąż na odpływ łokieć





Kroki operacji

- Dostosuj długość rury ssącej zgodnie z rzeczywistą wymaganą głębokością
- Przeciągnij przedłużoną rurę ssącą przez otwór wiadra

przykryj, a następnie zabezpiecz dolną nią pompa ciało na wiadro okładka.

- Naciśnij rękojeść dźwignię kilka razy, aby dozować płyn przed formalnym użyciem, aby zapewnić stabilność wypływ cieczy podczas działanie.
- Naciśnij rękojeść dźwignia do dostarczania wymagana objętość cieczy.

KONSERWACJA

1. Po każdym użycie produkt, To Jest zalecane do czyszczenia to i trzymać To suchy.
2. Kiedy używają tego produkt do ekstrakcji różnorodnych płynów, To Jest zaleca się czyszczenie tego produkt przed ekstrakcją kolejnego płyn.
3. Jeśli pompa ma nie został używany przez dłuższy czas długość czasu lub ma miał Niski użycie pu mp powinien zostać przepłukane i wyczyszczone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POMPA NIE DZIAŁA

1. Sprawdź szczelność rur ssących. Pompa nie będzie pompować jeśli rura ssąca będzie przepuszczać powietrze. Podczas montaż u zaleca się użycie taśmy PTFE do uszczelniania gwintów.
2. Płukanie pompka z wodą lub odpowiednim roztworem w odniesieniu do tego, co był po prostu pompowane. niektóre substancje chemiczne mogą stwardnieć lub spowodować wewnętrzny strony puchnąć to zabrania działania pompa.

Możesz trzeba otworzyć ten pompa ciało i oczyścić wewnętrzny część. podczas gdy wewnątrz, wizualnie sprawdź łopatka do chemikaliów przenikanie lub pęcznienie. Jeśli to nastąpił zastąpienie pompa.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trommelpomp

Model: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

LET OP: Verwijder de stofkapjes vóór de installatie.

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruikershandleiding anders te interpreteren. Het uiterlijk van het product kan afwijken van het product dat u ontvangt. Wij zullen u niet opnieuw informeren over eventuele technologische of software-updates voor ons product.

⚠WARNING

1. Waarschuwing-Aan verminderen risico op letsel, gebruiker moet lezen handleiding voorzichtig.

2. De het product voldoet aan de relevante normen en regelgeving. De installatie van dit apparaat moet voldoen aan alle toepasselijke voorschriften. regelgeving, En het zou moeten alleen zijn werkte in goed geventileerde ruimtes. Alsjeblieft lees de gebruikershandleiding vooraf installeren en met behulp van deze apparatuur.

3. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderd fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring En kennis, tenzij zij hebben onder toezicht of instructie zijn geplaatst betreft gebruik van het apparaat door een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid.

4. Kinderen zullen niet Speel met het apparaat.

5. Dit product zal niet zijn gebruikt door kinderen. Bewaar de product en het snoer buiten bereik van kinderen.

6. Dit product is bedoeld om zijn gebruikt in Huishoudelijke en soortgelijke toepassingen , zoals: Snel overbrengen/doseren van vloeistoffen

7. Alsjeblieft op de juiste manier houden product. Controleer of het product is abnormaal voor gebruik. Als het is abnormaal, stop alsjeblieft gebruik maken van Het.

8. Alsjeblieft gebruik de product volgens de bedoeld gebruik, waarschuwen voor potentieel letsel door misbruik.

ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS

1. Selecteer het juiste producttype op basis van het type vloeistof.

2. Houd gevaarlijke, ontvlambare of brandbare vloeistoffen en andere brandstoffen altijd uit de buurt. en schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen bewaren. Gevaarlijke, ontvlambare of Brandbare vloeistoffen uit de buurt van open vuur of hittebronnen houden.

3. Houd een goed functionerende brandblusser in de buurt bij het werken met gevaarlijke, ontvlambare of brandbare vloeistoffen.

4. Voldoende ventilatie is essentieel! Ruim gemorste vloeistoffen onmiddellijk op bij het pompen of hanteren van brandbare vloeistoffen.

5. ABSOLUUT NIET ROKEN!

6. Gebruik GEEN branders en stel deze pomp, de pompcomponenten of de containers die bij deze pomp worden gebruikt NIET bloot aan vuur of vlammen.

7. Zorg ervoor dat de afvoerleiding goed vastzit voordat u gaat pompen. Een onveilige afvoerleiding kan problemen veroorzaken. De afvoerleiding kan verschuiven, wat mogelijk persoonlijk letsel en/of materiële schade kan veroorzaken.

8. Te strak aandraaien van niet-metalen fittingen zal de schroefdraad beschadigen. Draai de schroefdraad "handvast" nog een volledige slag verder aan; dit is meestal

voldoende om lekkage te voorkomen. Schroefdraadafdichtmiddel kan op alle schroefverbindingen worden gebruikt, inclusief de uitlaatmond.

9. Controleer vóór elk gebruik de slangen op zwakke plekken of slijtage. Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten.

10. Regelmatig inspecteer de pomp en componenten , uitvoeren routine Onderhoud indien nodig.

11. Verwijder alles vloeistoffen van de pomp en componenten voor uitvoeren routineonderhoud.


REDDEN DEZE INSTRUCTIES

MODEL EN PARAMETERS


Model	TS-51-PP	TS-51-PPS
Max. Stroom Tarief	Uitvoer per slag: 10 oz (0.3 L) vloeistof	
stijl	Handmatig Aandrijftype	
Beschikbare drums	15~55 gallon 1,5 / 2" MNPT	
Materiaal	Plastic + PP	Kunststof + PPS
Sollicitatie	Gebruik voor het pompen vloeistoffen zoals zuren, alkaliën, ureumoplossing, water, dieselbrandstof, kerosine en alcohol.	

STRUCTUURDIAGRAM

1. Ontslag Slang
2. Ontslag Elleboog 3. Hendel
4. Pomp Lichaam
5. Verlengde zuigbuis



TS-51-PP



TS-51-PPS

(OPMERKING: PP-pompen zullen uitgerust worden met PP-slangen, en PPS pompen zullen passend gemaakt worden met PVC slangen.)

COMPONENTEN

NEE.	Naam	Afbeelding	Aantal.
1	Pomp Lichaam		1
2	Zuigbuis Sectie		3
3	Hefboom Hendel		1
4	Verbinden Link Bord		1
5	Afvoer Tuit		1
6	Outlet Slot Moer		1
7	PTFE-draad Afdichttape		1
8	Schroef & Moer Set		6
9	Roestvrij staal Slang Klem		1
10	Afvoer Slang (PP of PVC)		1

MONTAGE


Installatie voorbereiding :

1. Alsjeblieft Leg een tapijt of mat klaar. naar bescherm uw vloer moeten verspreiden Haal alle accessoires tevoorschijn.

2. Alsjeblieft Zorg dat u handschoenen bij de hand hebt om te voorkomen dat... bekrast worden door scherp onderdelen die kan voorkomen tijdens installatie.

3. Open alstublieft alle dozen om te controleren of de accessoires Zijn compleet En in goede staat .

4. Als u nodig hebben gebruik elektrisch gereedschap installeer dit product, stel de snelheid naar lage snelheid van tevoren.




Stap 1:

Lees en alles begrijpen relevant instructies Controleer vóór aanvang van de werkzaamheden alle accessoires om er zeker van te zijn dat alles compleet is . voorafgaand aan gebruik. Controleer de schroefdraad van de verlengde zuigbuis op vuil en inspecteer de afvoer slang controleren op beschadiging, om olie te voorkomen. lekkage of storingen tijdens de werking.


Er zijn drie soorten zuigbuissecties (2):

Zuigbuisgedeelte 1: Onderste buitenbuis met ondersteuning nokken bij onderkant
Zuigbuisgedeelte 2: Onderste binnenband met filtergaas bij onderkant
Zuigbuisgedeelte 3: Bovenbuis met interne thread bij onderkant



Steek deel 2 van de zuigbuis door de onderkant. van zuigkracht Buis

Sectie 1. Sluit vervolgens de schroefdraad aan op de bovenkant van de zuigbuis. Sectie 2 tot de onderkant van het zuigbuisgedeelte 3.



Stap 2:


Schroef het gemonteerde zuigbuisgedeelte vast. in de onderste draad van Pomp Lichaam (1).




Stap 3:

Doorgang Uitlaatmondstuk (5) door de schroefdraadzijde van de uitlaat Slot Moer (6) en schroef de moer op de afvoer haven van Pomp Lichaam.








Stap 4:

Lijn de uit gaten van verbinding Link Plaat (4) met de bijbehorende gaten op de pomp behuizing vastmaken met schroef (8), vervolgens vastdraaien met Moerset op de achterkant.


Trek aan de verbindingsdraad hengel uit de pomp lichaam. Lijn de uit gaten op de Hendel met de gaten op de verbinding hengel en Verbinden Link Bord respectievelijk, en bevestig ze vervolgens met schroeven. Nut S et.




Stap 5:

Verbinden Afvoer Slang (10) naar de uitlaat van de afvoer Tuit. Naar zorgen voor stabiliteit vloeistofuitstroom tijdens langdurig gebruik, vastmaken Bevestig de slang stevig aan de kraan met een roestvrijstalen slang. slangklem mp(9).

Instructies voor het gebruik van de slangklem: losmaken schuif de klem over de platkopschroef aan de zijkant. slang, en monteer dan de slang op de afvoer elleboog.





Bedieningsstappen

- Stel de lengte van de zuigbuis volgens de werkelijke vereist diepte.
- Leid de verlengde zuigbuis door de gat van de emmer

dek af en zet het vervolgens vast. onderste draad van de pomp lichaam op de emmer omslag.

- Druk op de hand Hendel meerdere keren indrukken om te doseren vloeistof vóór formeel gebruik, om stabiliteit te garanderen vloeistofuitstroom tijdens operatie.
- Druk de knop in hand hendel om de te leveren benodigde hoeveelheid vloeistof.

ONDERHOUD

1. Na elke gebruik van de product, Het is aanbevolen om schoon te maken het en houden Het droog.

2. Wanneer door dit te gebruiken product voor het extraheren van diverse vloeistoffen, Het is Het wordt aanbevolen dit schoon te maken. product voordat een ander product wordt geëxtraheerd vloeistof.

3. Als de pomp heeft niet geweest gebruikt voor een langere periode tijdsduur, of heeft had laag gebruik de pomp zou Doorspoelen en reinigen.

PROBLEEMOPLOSSING

DE POMP WERKT NIET

1. Controleer of de zuigbuizen luchtdicht zijn. De pomp werkt niet als er lucht in de zuigbuis kan komen. Het gebruik van PTFE-tape voor het afdichten van de schroefdraad wordt aanbevolen tijdens de montage.

2. Afspoelen pomp met water of de juiste oplossing met betrekking tot wat was gewoon gepompt. Sommige chemicaliën kunnen verharden of veroorzaken dat intern onderdelen opzwellen, dit verbiedt de werking van de pomp.

U kunt moet openen de pomp lichaam en maak het schoon intern onderdelen. terwijl Bekijk de binnenkant visueel. schoep voor chemische doorlaatbaarheid of zwelling. Als dit is vervangen pomp.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Trumpump

Modell: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

OBS: Ta bort dammkåporna före installation.

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

⚠WARNING

1. Varning till minska risk för skada, användaren måste läsa instruktionsmanual försiktigt.

2. Den produkten uppfyller relevanta standarder och föreskrifter. Installationen av denna enhet måste uppfylla alla tillämpliga föreskrifter, och det borde endast vara opererade i välventilerade utrymmen. Behaga läs användarmanual innan installera och med hjälp av denna utrustning.

3. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte ha har fått handledning eller instruktioner rörande användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

4. Barn ska inte leka med apparaten.

5. Detta produkten ska inte vara begagnad av barn. Håll produkt och dess sladd utom räckhåll av barn.

6. Detta produkt är avsedd att vara oss ed i hushålls- och liknande tillämpningar såsom: Snabb överföring/dispensering av vätskor

7. Behaga ordentligt hålla produkten. Kontrollera om produkt är onormalt före använda. Om det är onormalt, snälla sluta oss ing det.

8. Behaga använd produkt enligt avsedd använda, varna för potentiell skada från missbruka.

ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER

1. Välj lämplig produkttyp beroende på vätsketyp.

2. Förvara alltid farliga, brandfarliga eller brännbara vätskor, andra bränslen och rengöringsmedel utom räckhåll för barn. Förvaras farligt, brandfarligt eller brännbara vätskor långt från öppen låga eller värme.

3. En brandsläckare i god beredskap bör förvaras i närheten vid arbete med farliga, brandfarliga eller lättantändliga vätskor.

4. Tillräcklig ventilation är avgörande! Städa upp allt spill omedelbart vid pumpning eller hantering av brandfarliga vätskor.

5. ABSOLUT RÖKNING FÖRBJUDEN!

6. ANVÄND INTE facklor eller applicera eld eller lågor på denna pump, pumpkomponenter eller några behållare som används med denna pump.

7. Se till att utloppsledningen är säker innan pumpning. En osäker utloppsledningen kan glida, vilket kan orsaka personskador och/eller egendomsskador.

8. För hårt åtdragna icke-metalliska kopplingar kommer att lossna gängorna. När kopplingen är "Handfast" vrid ett helt varv till, detta räcker vanligtvis för att förhindra läckage. Gängtätning kan användas på alla gängade skarvar, inklusive utloppspipen.

9. Kontrollera slangarna före varje användning för svaga eller slitna punkter. Kontrollera att alla anslutningar är ordentligt säkrade.

10. Regelbundet inspektera pump och komponenter , utför rutin underhåll när det behövs.

11. Fördriva alla vätskor från pu mp och komponenter före utför rutinmässigt underhåll.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	TS-51-PP	TS-51-PPS
Max. Flöde Hastighet	Produktion per slag: 280 g (0,3 L) vätska	
stil	Manuell Drivtyp	
Tillgängliga trummor	15~55 gallon 1,5 / 2" MNPT	
Material	Plast + PP	Plast + PPS
Ansökan	Använd för pumpning vätskor såsom syror, alkalier, urealösning, vatten, dieselbränsle, fotogen och alkohol.	

STRUKTURDIAGRAM

1. Urladdning Slang 2. Urladdning Armbåge 3. Handtag
4. Pump Kropp
5. Förlängt sugrör



TS-51-PP



TS-51-PPS

(OBS: PP-pumpar ska vara utrustad med PP-slangar, och PPS pumpar ska vara monterad med PVC slangar.)

KOMPONENTER

INGA.	Namn	Bild	Antal
1	Pump Kropp		1
2	Sugrör Avsnitt		3
3	Spak Hantera		1
4	Ansluter Länk Tallrik		1
5	Ansvarsfri het Pip		1
6	Utlopp Låsa Mutter		1
7	PTFE-gänga Tätningstejp		1
8	Skruva & Mutter Uppsätt ning		6
9	Rostfritt stål Slang Klämma		1
10	Ansvarsfrihet Slang (PP eller		1

	PVC)		

MONTERING


Installation förberedelse :

1. Vänligen förbered en matta eller matta till skydda ditt golv behöver sprida ut alla tillbehör.

2. Vänligen förbered handskar för att undvika att bli repad av skarp delar som kan inträffa under installation.

3. Öppna gärna alla lådor för att kontrollera att tillbehören är komplett och i gott skick .

4. Om du behöver använda elverktyg till installera detta produkt, vänligen ställ in hastighet till låg hastighet i förväg.




Steg 1:

Läs och förstå allt relevant instruktioner innan driftstart . Kontrollera alla tillbehör för att bekräfta att de är kompletta före Kontrollera gängorna på det förlängda sugröret för skräp och undersök ansvarsfrihet slangen för skador, för att undvika oljeläckage läckage eller funktionsfel under drift.

Det finns tre typer av sugrörssektioner (2):

Sugrörssektion 1: Nedre ytterrör med stöd klackar vid botten Sugrörssektion 2: Nedre innerrör med filtergaller vid botten Sugrörssektion 3: Övre rör med invändig gänga vid botten



Trä sugrörssektion 2 genom botten av sug Rör

Avsnitt 1, anslut sedan gängan på toppen av sugröret Avsnitt 2 till botten av sugrörssektionen 3.



Steg 2:


Skruva fast den monterade sugrörssektionen in i den nedre tråden av Pump Kropp (1).



Steg 3:

Passera Utloppsrör (5) genom den gängade sidan av utloppet Låsa Mutter (6) och skruva fast mutter på t han ansvarsfrihet hamn av Pump Kropp.








Steg 4:

Rikta in hål för anslutning Länk Tallrik (4) med matchande hål på de pump kropp, fäst med skruv (8), dra sedan åt med Muttern är satt på de baksidan.


Dra i anslutningen stav ut från pump kropp . Rikta in hål på Spakhandtag med hålen på anslutningen stång och Ansluter Länk Tallrik respektive, och fäst dem sedan med skruv och Muttersats .




Steg 5:

Ansluta Ansvarsfrihet Slang (10) till utloppet på utloppet Pipa. Till säkerställa stabil vätskeutmatning under långvarig drift, fäst slangen ordentligt på pipen med en rostfri stålpanna slangklammer mp(9).

Instruktioner för användning av slangklämma: lossa dess platta sidoskruv, skjut klämman över slang, montera sedan slang på utloppet armbåge.





Driftssteg

- Justera sugrörets längd enligt den faktiska nödvändig djup.
- Träden förlängda sugröret e genom hålet i hinken

täck över och säkra sedan den nedre tråden av pump kroppen på hinken täcka.

- Tryck på hand spaken flera gånger för att dosera flytande före formell användning, för att säkerställa stabil vätskeutmatning under drift.
- Tryck ner hand spaken för att leverera erforderlig vätskevolym.

UNDERHÅLL

1. Efter varje användningen av produkt, det är rekommenderas att rengöra det och hålla det torka.

2. När använder detta produkt för att extrahera en mängd olika vätskor, det är rekommenderas att rengöra detta produkt innan du extraherar en annan flytande.

3. Om pump har inte varit används under en längre tid tidslängd, eller har hade låg användningen av pu mp borde spolas och rengöras.

FELSÖKNING

PUMPEN FUNGERAR INTE

1. Kontrollera att sugslangarna är lufttäta. Pumpen pumpar inte om sugslangen släpper in luft. Gängtätningstejp av PTFE rekommenderas vid montering.

2. Skölja pumpa med vatten eller lämplig lösning när det gäller vad var bara pumpas. Vissa kemikalier kan hårdna eller orsaka inre delar att svälla, detta förbjuder driften av pump.

Du kanske behöver öppna de pump kroppen och rengör inre delar. medan inuti, granska visuellt skovel för kemikalier permeation eller svullnad. Om detta har inträffat ersätt pump.



VEVOR

Upgrade · The Home Creator Way

Sudové čerpadlo

Model: TS-51-PP/TS-51-PPS

VEVOR | Upgrade
The Home Creator Way





TS-51-PP TS-51-PPS

POZNÁMKA: Před instalací odstraňte protiprachové krytky.

Toto je původní návod k použití, před použitím si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny v manuálu. Společnost VEVOR si vyhrazuje právo na jednoznačný výklad uživatelské příručky. Vzhled produktu se bude lišit v závislosti na produktu, který jste obdrželi. Prosíme, odpusťte nám, že vás nebudeme informovat o případných technologických nebo softwarových aktualizacích našeho produktu.

⚠WARNING

1. Varování pro snížení rizika zranění, uživatel musí číst návod k použití opatrně

2. Ten/ta/to výrobek splňuje příslušné normy a předpisy. Instalace tohoto zařízení musí splňovat všechny platné předpisy předpisy, a mělo by pouze být provozováno v dobře větraných prostorách. Prosím přečtěte si uživatelská příručka před instalace a používání tohoto zařízení

3. Tento spotřebič je určen k použití podle osoby (včetně dětí) s snížené fyzické, smyslové nebo duševní schopnosti, nebo nedostatek zkušenosti a znalosti, pokud oni mají byl pod dohledem nebo dostal instrukce týkající se používání spotřebiče osobou osoba odpovědná za jejich bezpečnost.

4. Děti musí ne hrát si se spotřebičem.

5. Toto produkt musí ne být používány dětmi. Udržujte produkt a jeho šňůra mimo dosah z dětí.

6. Toto produkt je zamýšlel být americké vydání v domácnost a podobné aplikace, jako například: Rychlý přenos / dávkování kapalin

7. Prosím správně udržet produkt. Zkontrolujte, zda produkt je abnormální před použití Pokud to je abnormální, prosím, přestaň použití to.

8. Prosím použijte produkt podle zamýšlený použití, varování před možným zranění z zneužití.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. vyberte vhodný typ produktu podle typu kapaliny.

2. Vždy mějte po ruce nebezpečné, hořlavé nebo vznětlivé kapaliny a jiná paliva a čisticí prostředky mimo dosah dětí. Uchovávejte v nebezpečných, hořlavých nebo hořlavé kapaliny mimo dosah otevřeného ohně nebo tepla.

3. Při práci s nebezpečnými, hořlavými nebo vznětlivými kapalinami by měl být po ruce udržovaný hasicí přístroj.

4. Dostatečné větrání je nezbytné! Při čerpání nebo manipulaci s hořlavými kapalinami okamžitě odstraňte všechny rozlité tekutiny.

5. ABSOLUTNÍ ZÁKAZ KOUŘENÍ

6. NEPOUŽÍVEJTE hořáky ani nepřikládejte oheň ani plameny k tomuto čerpadlu, jeho součástí ani k žádným nádobám používaným s tímto čerpadlem.

7. Před čerpáním se ujistěte, že je výtlačné potrubí bezpečné. Nezabezpečené Výtlačné potrubí se může posunout a způsobit zranění osoba/nebo poškození majetku.

8. Příliš né utahování nekovových spojů způsobí stržení závitů „ručně utažené“ otočte o jednu celou otáčku, obvykle to stačí k zabránění úniku. Těsnicí prostředek na závity lze použít na všechny závitové spoje, včetně výpustný hrdlo.

9. Před každým použitím zkontrolujte hadice, zda nejsou slabé nebo opotřebované. Zkontrolujte bezpečnost všech spojů

10. Pravidelně prohlédnout čerpadlo a jeho součásti, předvádět rutina údržbu v případě potřeby.

11. Rozptýlit vše kapaliny z PUMP a komponenty před předvádět íbžná údržba.


ULOŽIT TYTO POKYNY

MODEL A PARAMETRY


Model	TS-51-PP	TS-51-PPS
Max. Tok Hodnotit	Výstup na tah: 280 g (0,3 L) tekutina	
styl	Manuál Typ pohonu	
Dostupné bubny	15~55 galonů 1,5 / 2" MNPT	
Materiál	Plast + PP	Plast + PPS
Aplikace	Použít ípro čerpán í kapaliny jako například kyseliny, alkálie, roztok močoviny, voda, motorová nafta, petrolej a l ĥ.	

STRUKTURA SCHÉMA

1. Vypouštění Hadice 2. Vypouštění Koleno 3. Páková rukojeť
4. Čerpadlo Tělo
5. Prodloužená sací trubice



TS-51-PP



TS-51-PPS

(POZNÁMKA: PP čerpadla musí být vybaven PP hadice a PPS čerpadla musí být vybaven s PVC hadice.)

KOMPONENTY

ŽÁDNÝ.	Jméno	Obrázek	Množství
1	čerpadlo Tělo		1
2	Sací trubice Sekce		3
3	Páka Zacházet s		1
4	Spojovací Odkaz Talíř		1
5	Splnit Výtok		1
6	Výstup Zámek Matice		1
7	PTFE závit Těsnicí páska		1
8	Šroub a Matice Soubor		6
9	Nerez Hadice Svorka		1
10	Splnit Hadice (PP nebo PVC)		1

SHROMÁŽDĚNÍ


Instalace příprava :

1. Před pronájem připravte si koberec nebo rohožku na chraňte svou podlahu potřeba sít vyndejte veškeré příslušenství

2. Před pronájem připravte si rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými částmi, které může dojít během instalace.

3. Prosím , otevřete všechny krabice, abyste zkontrolovali příslušenství jsou kompletní a v dobrém stavu

4. Pokud vy potřeba použít elektrické nářadí k nainstalujte toto produkt, prosím, nastavte rychlost k nízká rychlost v předstihu.




Krok 1:

Přečtěte si a rozumějte všemu relevantní instrukce Před zahájením provozu zkontrolujte veškeré příslušenství, zda je kompletní. před použití Zkontrolujte závity prodloužení sací trubice, zda neobsahují nečistoty, a prozkoumejte splnit hadici, zda není poškozená, aby se zabránilo vniknutí oleje únik nebo poruchy během provozu.

Existují tři typy sacích trubic (2):

Sekce sací trubky 1: Spodní vnější trubka s podpěrou výstupky na dno Sací trubice, sekce 2: Spodní vnitřní trubka s filtračním sítkem u dno Sací trubice, sekce 3: Horní trubka s vnitřním závitem na dno



Protáhněte sací trubici, část 2, spodní část sání Trubice

Sekce 1, poté připojte závit na horní části sací trubice Sekce 2 k spodní části sací trubky 3.




Krok 2:

Přišroubujte sestavenou část sací trubice do spodního vlákna z čerpadlo Těla (1).



Krok 3:


Přiložte Výpustný hrdlo (5) prostrčte závitovou stranou výpustu Zámek Matice (6) a šroubujte ořech na to splnit přístavy z čerpadlo Těla.



Krok 4:

Zarovnejte otvory pro připojení Odkaz Deska (4) s odpovídajícími dírami na tělo čerpadla, upevněte šroubem (8) a poté utáhněte Matice nastavená na tělo zadní strana.


Zatáhněte za spojovací prut ven z čerpadla těla. Zarovnejte otvory na Páková klika s otvory na spojovacích tyčích a Spojovací Odkaz Talíře a poté je zajistěte šroubem a Matice S a další.




Krok 5:

Připojit Splnit Hadice (10) k výstupu vylaného potrubí Výtok. Do zajistit stabilní výdej kapaliny během dlouhodobý provoz, upevněte hadici bezpečně nasaďte na výtok pomocí nerezové ocelové hadicová svorka (9).

Pokyny k použití hadicová svorka: uvolnit jeho plochým šroubem na straně nasaďte svorku přes hadici a poté nasaďte hadici na výpust koleno.





Postup operace

- Upravte délka sací trubice dle skutečného požadovaný hloubka.
- Provlékněte prodlouženou sací trubici e skrz otvor v kbelíku kryt a poté ji zajistěte spodní nit čerpadlo tělo na kbelík pokrytí.
- Stiskněte tlačítko ruka několikrát zapněte pro dávkování kapalný před opětovný formální m použití m, aby byla zajištěna stabilita výdej kapaliny během operace.
- Stiskněte ruka páka k dodání potřebný objem kapaliny.

ÚDRŽBA

1. Po každém použití produkt, to je doporučeno k čištění to a udržet to schnout.
2. Když pomocí tohoto produkt pro extrakci různých kapalin, to je doporučuje se toto vyčistit produkt před extrakcí dalšího kapalný
3. Pokud čerpadlo má ne byl používán po delší dobu délku doby, nebo má měnící použití pumpy by měl být propláchnut a vyčištěn.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

ČERPADLO NEFUNGUJE

1. Zkontrolujte těsnost sacích trubic. Čerpadlo nebude pumpovat, pokud se do sací trubice dostane vzduch. Během montáže se doporučuje použít PTFE pásky na těsnění závitů
2. Opláchněte čerpadlo s vodou nebo vhodným roztokem ohledně ho byl právě čerpané. některé chemikálie mohou ztvrdnout nebo způsobit vnitřní díly nabobtnat, toto zakazuje provoz čerpadlo.

Máte potřebuji otevřít ten čerpadlo tělo a vyčistěte vnitřní části. zatímco uvnitř vizuálně zkontrolujte lopatka pro chemikálie propustnost nebo otok. Pokud toto došlo k výměně čerpadlo.

