

EN
Do not connect this product to any power supply other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances.

Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit , resulting in electric shock and danger to the user. Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius or more. Do not switch on the product if the connecting cable or power supply are visible damaged. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. For indoor use only, do not use this product outdoors.

DE
Dieses Produkt darf nur an eine Stromversorgung angeschlossen werden, die in der Bedienungsanleitung, auf dem Typenschild oder von vidaXL ausdrücklich empfohlen wird. Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter 14 Jahren oder von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit elektronischen Geräten verwendet werden. Elektrizität ist gefährlich. Schäden und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Gerät führen, was zu einem Stromschlag und einer Gefahr für den Benutzer führen kann. Dieses Produkt darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben oder bei Temperaturen über 50 Grad Celsius, betrieben werden. Das Produkt darf nicht eingeschaltet werden, wenn das Anschlusskabel oder das Netzteil sichtbare Schäden aufweisen. Wenn das externe flexible Kabel oder die Schnur dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. Schalte die Stromversorgung während der Installation und Wartung aus. Stelle sicher, dass die Glühbirnen abgekühlt sind. Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die gesamte Leuchte ausgetauscht werden. Nur für den Innenbereich geeignet, nicht im Freien verwenden.

FR
Ne pas brancher ce produit sur une alimentation électrique autre que celle décrite dans le manuel, sur la plaque signalétique, ou spécifiquement recommandée par vidaXL. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de 14 ans ou moins, ni par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d’expérience et de connaissances en matière d’utilisation d’appareils électro-niques. L’électricité est dangereuse. Les dommages et une installation, une utilisation ou une modification incorrecte (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l’appareil et entraîner un choc électrique et un danger pour l’utilisateur. N'utilisez pas ce produit dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz et de poussières inflammables, ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. Ne mettez pas l'appareil en marche si le câble de connexion ou l'alimentation électrique sont visiblement endommagés. Si le câble ou le cordon flexible externe de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger. Coupez l'alimentation électrique pendant l'installation et l'entretien. Assurez-vous que les ampoules ont refroidi. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé. Ce produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur, pas à l'extérieur.

NL
Sluit dit product niet aan een stroomvoorziening die afwikt van wat er beschreven is in de handleiding, op het typeplaatje of van wat specifiek door vidaXL is aangeraden. Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen van 14 jaar of jonger en personen verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis met betrekking tot het gebruik van elektronische apparaten. Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadiging en onjuiste installatie, onjuist gebruik en aanpassingen, zoals het vervangen van individuele onderdelen, kunnen leiden tot schade aan het product, resulterend in een elektrische schok en gevaar voor de gebruiker. Gebruik dit product niet in explosieve omgevingen, zoals in de aanwezigheid van ontvlam-bare vloeistoffen, gassen en stof, of in temperaturen boven de 50 graden Celsius. Schakel het product niet in als het stroomsnoer of de adapter zichtbaar beschadigd zijn. Als de externe flexibele kabel of draad van deze armatuur is beschadigd, mag deze alleen worden vervangen door de fabrikant, een geautoriseerd onderhoudscentrum of een vergeli-jkbaar gekwalificeerd persoon, om gevaaren te voorkomen. Schakel de stroom uit tijdens installatie en onderhoud. Verzeker dat de peertjes zijn afgekoeld. De lichtbron van deze armatuur is niet vervangbaar; als de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet het product vervangen worden. Alleen voor gebruik binnenshuis, gebruik dit product niet buitenshuis.

ES
No conecte este producto a ninguna fuente de alimentación distinta a la descrita en el manual, en la placa de características o recomendada específicamente por vidaXL. Este aparato no debe ser utilizado por niños de 14 años o menos, ni por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sobre el uso de aparatos electrónicos. La electricidad es peligrosa. Los daños y la instalación, el uso o la alteración inadecuados (sustitución de componentes individuales) pueden provocar daños en la unidad, lo que puede provocar una descarga eléctrica y poner en peligro al usuario. No utilice este producto en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases y polvos inflamables, o a temperaturas superiores a 50 grados Celsius o más. No encienda el producto si el cable de conexión o la fuente de alimentación están visiblemente dañados. Si el cable flexible externo o el cordón de esta luminaria están dañados, deberá ser re-emplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona cualifica-da similar para evitar un peligro. Desconecte la alimentación durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se deberá reemplazar toda la luminaria. Solo para uso en interiores, no utilice este producto en exteriores.

IT
Non collegare questo prodotto a una fonte di alimentazione diversa da quella descritta nel manuale, sulla targhetta del prodotto o specificamente raccomandata da vidaXL. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di 14 anni o più giovani, né da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da chi non ha esperienza e conoscenza nell'uso di apparecchi elettronici. L'elettricità è pericolosa. Danni, installazione impropria, uso scorretto o modifiche (come la sostituzione dei singoli componenti) possono causare danni all'unità, provocando scosse elettriche e pericolo per l'utente. Non utilizzare questo prodotto in ambienti esplosivi, come in presenza di liquidi infiammabi-li, gas e polveri, o a temperature superiori a 50 gradi Celsius. Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'alimentatore è visibilmente danneg-giato. Se il cavo flessibile esterno o il cordone di questa lampada è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore, da un agente del servizio tecnico o da una persona qualificata per evitare rischi. Spegnerne l'alimentazione durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. La sorgente luminosa di questa lampada non è sostituibile; quando raggiunge la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita. Solo per uso interno, non utilizzare questo prodotto all'aperto.

PL
Nie podłączaj tego produktu do żadnego innego źródła zasilania niż to opisane w instrukcji obsługi, na tabliczce znamionowej lub zalecane przez vidaXL. Tego urządzenia nie mogą używać dzieci w wieku 14 lat lub młodsze, osoby z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy umysłowymi, ani osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat użytkowania urządzeń elektronicznych. Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenia, nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użytkowanie lub modyfikacje (np. wymiana poszczególnych komponentów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, po-rażenia prądem i zagrożenia dla użytkownika. Nie używaj tego produktu w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów, ani w temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza. Nie włączaj produktu, jeśli kabel łączący lub zasilacz są widocznie uszkodzone. Jeśli zewnętrzny, elastyczny kabel lub przewód tego urządzenia jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, jego serwisanta lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia. Wyłącz zasilanie podczas instalacji i konserwacji. Upewnij się, że żarówki ostygły. Źródło światła w tej lampie nie podlega wymianie; gdy osiągnie koniec swojej żywotności, należy wymienić całą lampę. Tylko do użytku wewnętrznego, nie używaj produktu na zewnątrz.

CZ
Nepřipojujte tento výrobek k jinému zdroji napájení, než který je popsán v návodu, na výborním štítku nebo výslovně doporučen společnosti vidaXL. Tento spotřebič by nemělý používat děti ve věku 14 let a mladší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí týkajících se používání elektronických spotřebičů. Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, používání nebo úpravy (výměna jednotlivých součástí) mohou vést k poškození přístroje, což může mít za následek úraz elektrickým proudem a ohrožení uživatele. Nepoužívejte tento výrobek ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů a prachu, nebo při teplotě nad 50 stupňů Celsia. Výrobek nezapínejte, pokud je viditelně poškozen přívodní kabel nebo napájecí zdroj. Pokud dojde k poškození vnějšího ohebného kabelu nebo šňůry tohoto svítidla, musí být vyměněn výhradně výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobu, aby se předešlo nebezpečí. Při instalaci a údržbě vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. Světelný zdroj tohoto svítidla není vyměnitelný; po skončení životnosti světelného zdroje je třeba vyměnit celé svítidlo. Pouze pro použití v interiéru, nepoužívejte tento výrobek venku.

DK
Dette produkt må ikke tilsluttes en anden strømforsyning end den, der er beskrevet i manua-len, på typeskiltet eller den, der er specifikt anbefalet af vidaXL. Dette apparat må ikke bruges af børn under 14 år eller af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden om brugen af elektroniske apparater. Elektricitet er farlig. Skader og forkert installation, brug eller ændring (udskiftning af individuelle komponenter) kan medføre skader på enheden, hvilket kan medføre elektrisk stød og fare for brugeren. Dette produkt må ikke betjenes i områder med eksplosive stoffer, såsom i nærheden af brandbare væsker, gasser og støv, eller i temperaturer over 50 grader celsius. Hånd et produktet, hvis tilslutningskabel eller strømforsyningen er synligt beskadiget. Hvis det udvendige fleksible kabel er beskadiget, må det kun udskiftes af producenten eller dennes serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at pærerne af kølet ned. Lampens lyskilde kan ikke udskiftes; når lyskilden ikke længere virker, skal lampen udskiftes. Kun til indendørs brug. Brug ikke dette produkt udenfor.

PT
Não ligue este produto a qualquer fonte de alimentação que não esteja descrita no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendada pela vidaXL. Este aparelho não deve ser utilizado por crianças de 14 anos ou menos, e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais o mentais reduzidas ou com falta de experiência e conheci-mento relativamente à utilização de aparelhos eletrónicos. A electricidade é perigosa. Os danos e a instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem provocar danos na unidade, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. Não utilize este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos in-flamáveis, gases e póis, ou acima de 50 graus Celsius ou mais. Não ligue o produto se o cabo de ligação ou a fonte de alimentação estiverem visivelmente danificados. Se o cabo flexível externo ou o cabo de alimentação desta luminária estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante, de modo a evitar perigo. Desligue a alimentação elétrica durante a instalação e a manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram. A fonte de luz desta luminária não é substituível; quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil, toda a luminária deve ser substituída. Apenas para utilização em espaços interiores, não utilize este produto no exterior.

HU
Ne csatlakoztassa ezt a terméket más áramforráshoz, mint amit a kézikönyv, a névtábla vagy a vidaXL kifejezetten ajánlott. Ezt a készüléket nem használhatják 14 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve az elektronikus készülékek használatával kapcsolatos tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek. Az áram veszélyes. A készülék károsodása, helytelen telepítésé, használatá vagy módosítása (az egyes alk-atrészek cseréje) a készülék meghibásodásához, áramütéshez és a felhasználnó veszélyez-tetéséhez vezethet. Ne működtesse ezt a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok és por jelenlétében, vagy 50 Celsius-fok feletti hőmérsékleten. Ne kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozókábel vagy a tápegység láthatóan sérült. Ha ennek a lámpának a külső, hajlékony kábele vagy vezetéke megsérült, kizárólag a gyártó, a gyártó hivatalos szervizügynöke vagy megfelelő képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki a veszély elkerülése érdekében. Kapcsolja ki az áramot a telepítés és karbantartás ideje alatt. Győződjön meg arról, hogy az izzók lehűltek. Ennek a lámpának a fényforrása nem cserélhető; amikor a fényforrás élettartama lejár, a teljes lámpatestet cserélni kell. Csak beltéri használatra, ne használja a terméket kültérn.

NO
Ikke bolen dette produktet til noen annen strømforsyning enn den som er beskrevet i hånd-boken, på navneplaten eller spesifikt anbefalt av vidaXL. Dette apparatet skal ikke brukes av barn på 14 år eller yngre, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap om bruk av elektroniske apparater. Elektrisitet er farlig. Skade og feil installasjon, bruk eller endring (utskifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten, elektrisk stød og fare for brukeren. Ikke bruk dette produktet i eksplosive atmosfærer, f.eks. i nærheten av brennbare væsker, gasser og støv, eller i temperaturer over 50 °C. Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller strømforsyningen er synlig skadet. Hvis den eksterne fleksible kabelen til denne armaturen er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten, serviceagent eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Sørg for at lyspærene er avkjølt. Lyskilden til denne armaturen er ikke utskiftbar; når lyskilden når slutten av levetiden skal hele armaturen skiftes ut. Kun for innendørs bruk, ikke bruk dette produktet utendørs.

RO
Nu conectați acest produs la nicio altă sursă de alimentare decât cea descrisă în manual, pe plăcuța de identificare sau recomandată în mod special de vidaXL. Acest aparat nu trebuie utilizat de copii cu vârsta de 14 ani sau mai mici și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe priv-ind utilizarea aparatelor electronice. Electricitatea este periculoasă. Deteriorarea și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea compo-nentelor individuale) pot duce la deteriorarea unității, ducând la electrocutare și un pericol pentru utilizator. Nu utilizați acest produs în atmosfere explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, gazelor și prafului, sau peste 50 de grade Celsius sau mai mult. Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau sursa de alimentare sunt vizibil deteriorate. În cazul în care cablul sau cordonul flexibil extern al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta va fi înlocuit exclusiv de producător, de agentul de service sau de o persoană cali-fi-cată similară, pentru a evita un pericol. Opriți alimentarea în timpul instalării și întreținerii. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu este înlocuibilă; când sursa de lumină ajunge la sfârșitul duratei de viață, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Numai pentru utilizare în interior, nu utilizați acest produs în aer liber.

SE
Anslut inte denna produkt till någon annan strömkälla än den som beskrivs i manualen, på märkplåten eller specifikt rekommenderas av vidaXL. Denna apparat får inte användas av barn under 14 år eller av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet av att använda elektroniska apparater. Elektricitet är farligt. Skador, felaktig installation, användning eller ändringar (som byte av enskilda komponenter) kan orsaka skador på enheten, elektriska stötar och fara för användaren. Använd inte denna produkt i explosiva miljöer, såsom i närvaro av brandfarliga vätskor, gas-er och damm, eller vid temperaturer över 50 grader Celsius. Slå inte på produkten om anslutningskabeln eller strömkällan är synligt skadad. Om den yttre flexibla kabeln eller sladden på denna armatur är skadad, ska den endast bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Stäng av strömmen under installation och underhåll. Kontrollera att lamporna har svalnat. Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar; när ljuskällan har nått slutet av sin livslängd ska hela armaturen bytas ut. Endast för inomhumsbruk, använd inte denna produkt utomhus.

BG
Не свързвайте този продукт към захранване, различно от описаното в ръководството, на табелката с името или изрично препоръчано от vidaXL. Този уред не трябва да се използва от деца под 15 години, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания относно използването на електронни уреди. Електричеството е опасно. Повредите и неправилния монтаж, употреба или промяна (подмяна на отделни компоненти) могат да доведат до повреда на уреда, което да доведе до токов удар и опасност за потребителя. Не използвайте този продукт във взривоопасна атмосфера, като например при наличие на запалими течности, газове и прах, или при температура над 50 градуса по Целзий или повече. Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или захранването са видимо повредени. Ако външният гъвкав кабел или захранващ кабел на това осветително тяло е повреден, то трябва да бъде заменен изключително от производителя или негов сервисен агент, или от подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Изключете захранването по време на монтажа и поддръжката. Уверете се, че крушките са изстинали. Светлинният източник на това осветително тяло не може да се заменя; когато светлинния източник достигне края на своя живот, цялото осветително тяло трябва да се замени. Само за употреба на закрито, не използвайте този продукт на открито.

EE
Ärge ühendage seda toodet ühegi toiteallikaga, mida ei ole kirjeldatud kasutusjuhendis, nimiplaadil või vidaXL poolt spetsiaalselt soovitatud. Ärge kasutage toodet vahetult alla 14-aastaste või nooremad lapsed ning vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed või inimesed, kellel puuduvad teadmised seoses elektroonikaseadmete kasutamisega. Elekter on ohtlik. Kahjustused ja vale paigaldus, kasutus või muudatused (eraldil osade välja vahetamine) võib seadet ja juhtmeid kahjustada, põhjustades elektrilööki ja ohu kasutajatele. Ärge kasutage toodet plahvatusohtlike ainetega nagu tuleohtlike vedelikke, gaaside ja tolmu lähedal ja äärmuslikke temperatuurides üle 50 C. Ärge lülitage toodet sisse, kui ühenduskaabel või toiteallikas on nähtavalt kahjustatud. Kui valgusti välimine painduv kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see asendada ainult tootja või tema teenindusagendi või muu kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohu. Lülitage toide välja paigaldamise ja hooldamise ajal. Veenduge, et lambipirnid on jahtunud. Valgusti valgusalikaks ei ole vahetatav; kui valgusalikaks jõuab oma kasutusaja lõppu, tuleb kogu valgusti asendada. Ainult sisetingimustes kasutuseks, ärge kasutage seda toodet väljas.

FI
Älä liitä tätä tuotetta mihinkään virtalähteeseen, jota ei ole kuvalltu ohjekirjassa, nimilaa-tasssa tai ei ole erityisesti vidaXL suosittelema. Tätä laitetta eiävät saa käyttää alle 14-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on alenteuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä. Sähkö on vaarallista. Vauriot ja vääränlainen käyttö tai muokkaus, kuten yksittäisen komponentin vaihto voi johtaa tuotteen ja virtajohtojen vaurioitumiseen, tämä johtaa sähköiskuun ja vakavaan vammaan käyttäjälle. ÄLÄ käytä tätä tuotetta räjähtävien aineiden lähellä, kuten tulenarat nesteet, kaasut ja pöly tai korkeissa, yli 50 Celsius astetta lämpötiloissa. ÄLÄ käynnistä tuotetta, jos liitosjohto tai muuntaja on näkyvästi vaurioitunut. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, ota yhteyttä ko-eneeseen teknikkoon tai valtuutettuun huoltokeskukseen vaihto-osan saamiseksi varojen välttämiseksi. Sammuta virta asennuksen ja huollon ajaksi. Muista varmistaa, että polttimot ovat jääh-tyneet. Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettavissa; kun valonlähde tulee käyttöikänsä päähän, vaihda tuote. Vain sisäkäyttöön, älä käytä tätä tuotetta ulkona.

GR
Η συνδέετe αυτό το προϊόν σε οποιοδήποτε τροφοδοτικό εκτός από αυτό που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, στην πινακίδα στοιχείων ή συνιστάται ειδικά από τη vidaXL. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών και κάτω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Η ηλεκτρική ενέργεια είναι επικίνδυνη. Η ζημιά και η ακατάλληλη εγκατάσταση, χρήση ή αλλοίωση (αντικατάσταση μειωοιμωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στη μονάδα, οδηγώντας σε ηλεκτροπληξία και κίνδυνο για τον χρήστη. Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες, όπως παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων και σκόνης ή πάνω από 50 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο. Μη ενεργοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή η προφθοοσία είναι εμφανώς κατεστραμμένα. Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή το σύρμα αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, αντικαθίσταται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του ή παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος. Απενεργοποιείτε την προφθοοσία κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυώσει. Η πηγή φωτός αυτού του φωτιστικού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός φτάσει στο τέλος της ζωής της, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο το φωτιστικό. Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους.

HR
Ne spajajte ovaj proizvod na bilo koje napajanje osim onog koje je opisano u priručniku, na nazivnoj pločici ili koje je posebno preporučio vidaXL. Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca od 14 godina ili mlađa i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetlinim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja o upotrebi elektroničkih uređaja. Struja je opasna. Oštećenje i nepravilna instalacija, upotreba ili izmjena (zamjena pojedinačnih komponenti) mogu dovesti do oštećenja jedinice, rezultirajući strujnim udarom i opasnošću za korisnika. Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u eksplozivnom okruženju, kao što je prisutnost zapal-jivih tekućina, plinova i prašine, ili iznad 50 stupnjeva Celzija ili više. Ne uključujte proizvod ako su spojni kabel ili napajanje vidljivo oštećeni. Ako je vanjski savitljivi kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov serviser ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Isključite napajanje tijekom instaliranja i održavanja. Provjerite jesu li se žarulje ohladile. Izvor svjetla ove svjetiljke nije zamjenjiv; kad izvor svjetlosti dođe do kraja vijeka trajanja, mora se zamijeniti cijela svjetiljka. Samo za unutarnju upotrebu, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod na otvorenom.

LV
Nepievienojiet šo produktu, ja strāvas padeve atšķiras no tās, kas norādīta lietošanas in-strukcijā, uz datu plāksnites vai ko ieteicis vidaXL. Šo ierīci nedrīkst izmantot bērni līdz 14 gadu vecumam, kā arī personas ar samazinātām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu par elektronisko ierīču lietošanu. Elektrība ir bīstama. Bojājumi un nepareiza uzstādīšana, lietošana vai izmaiņas (atsevišķu daļu nomaiņa) var izraisīt ierīces bojājumus, radot elektriskās strāvas triecienu un apdraudējumu lietotājam. Nedarbīniet šo produktu sprādzienbīstamā vidē, piemēram, vietās, kur ir uzliesmojoši šķidrumi, gāzes vai putekļi, vai temperatūrā virs 50 grādiem pēc Celsija. Neieslēdziet produktu, ja savienojuma kabelis vai strāvas padeve ir acīmredzami bojāta. Ja šīs apgaimes ierīces ārējais elastīgais kabelis vai vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa pilnvarots servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēta persona, lai novērstu apdraudējumu. Izslēdziet strāvu uzstādīšanas un apkopes laikā. Pārliecinieties, ka spuldzes ir atdzisušas. Šīs apgaimes ierīces gaismas avotu nevar nomainīt; kad gaismas avots sasniedz savu ek-spluatācijas beigu laiku, jānomaiņa viss gaismeklis. Tikai lietošanai iekšelpās; nelietojiet šo produktu ārpus telpām.

LT
Nejunkite šio gaminio prie jokio kito elektros tiekimo šaltinio, nei nurodyta vartotojo va-dove, ant duomenų plokštės ar rekomenduota vidaXL. Šis gaminys neturėtų būti naudojamas jaunesnių nei 14 metų amžiaus vaikų, fizinių, juti-minių ar psichikos sutrikimų turinčių asmenų ar neturinčių pakankamai patirties ir žinių, susijusių su elektroninių prietaisų naudojimu. Elektra – pavojinga. Pažeidimai ir netinkamas montavimas, naudojimas ar keitimas (atskirų dalių keitimas), gali sugadinti prietaisą, o tai gali sukelti elektros šoką ir pavojų naudotojui. Nenaudokite šio gaminio prie sprogimų galinčių sukelti šaltinių, tokių kaip šalia lengvai užsidegančių skysčių, dujų ir dulkių, ar kai temperatūra yra aukštesnė nei 50 laipsnių Cel-sijaus. Nejunkite gaminio, jei jo prijungimui skirtas laidas arba elektros tiekimo šaltinis yra akivaizdžiai pažeisti. Jei išorinis lankstus šio šviestuvo kabelis ar laidas yra pažeistas, norint išvengti bet kokio pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo aptarnavimo agento ar panašaus kvalifikuoto asmens. Montavimo ir priežiūros metu išjunkite elektros tiekimą. Įsitinkinkite, kad lemputės atvėso. Šio šviestuvo šviesos šaltinis nėra pakeičiamas; kai šviesos šaltinis neveikia, turėtų būti pakeistas visas šviestuvas. Tik naudojimui patalpose; nenaudokite šio gaminio lauke.

SK
Nepripájajte tento výrobok k inému zdroju napájania, než k tomu, ktorý je uvedený v návode na použitie, na výrobnom štítku alebo ktorý vyslovene odporúča spoločnosť vidaXL. Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 14 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí v oblasti používania elektronických spotrebičov. Elektrina je nebezpečná. Poškodenie a nesprávna inštalácia, používanie alebo úprava (výmena jednotlivých kompo-nentov) môže viesť k poškodeniu zariadenia, čo môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom a nebezpečenstvo pre používateľa. Neprevádzkujte tento výrobok vo výbušných prostrediach, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu alebo pri teplotách nad 50 stupňov Celzia a viac. Nezapaľujte výrobok, ak je pripájaný kábel alebo napájací zdroj viditeľne poškodený. Ak dôjde k poškodeniu vonkajšieho ohýbného kábla alebo šnúry tohto svietidla, musí ich vymeniť výhradne výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Počas inštalácie a údržby vypnite napájanie. Uistite sa, že žiarovky vychladli. Svetelný zdroj tohto svietidla nie je vymeniteľný; po skončení životnosti svetelného zdroja je nutné vymeniť celé svietidlo. Len na používanie v interiéri, nepoužívajte tento výrobok v exteriéri.

SL
Izdelka ne priključite na noben drug napajalnik razen na tistega, ki je opisan v priročniku, na tablici z imenom ali posebej priporočen s strani vidaXL. Te naprave ne smejo uporabljati otroci, stari 14 let ali mlajši, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja o uporabi elektronskih naprav. Elekrika je nevarna. Poškodba in nepravilna namestitve, uporaba ali sprememba (zamenjava posameznih komponent) lahko povzroči poškodbe enote ter posledično električni udar in nevarnost za uporabnika. Tega izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu, ali pri temperaturah nad 50 stopinj celzija ali več. Ne vklaplajte izdelka, če sta povezovalni kabl ali napajalnik vidno poškodovana. Če je zunanji gibljivi kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati izključno proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti. Med namestitvijo in vzdrževanjem izklopite napajanje. Prepričajte se, da so žarnice ohla-jene. Svetlobni vir te svetilke ni zameljiv; ko vir svetlobe doseže konec življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko. Samo za uporabo v zaprtih prostorih, tega izdelka ne uporabljajte na prostem.

IS
Ekki tengja þessa vöru við annan aflgjafa en þann sem lýst er í handbókinni eða á nafn-plötunni, eða sem vidaXL hefur mælt sérstaklega með. Börn 14 ára og yngri ættu ekki að nota þetta tæki, né einstaklingar með skerta líkamlega getu, skyngetu eða andlega getu, eða einstaklingar með skort á reynslu og þekkingu varðan-d í notkun á raftækjum. Rafmagn er hættulegt. Skemmdir og röng uppsetning, notkun eða breyting (útskipting á einstökum íhlutum) getur leitt til skemmda á einingunni, sem gæti leitt til raflosts og hættu fyrir notandann. Ekki nota þessa vöru í sprengifrími andrúmslofti, eins og í nálægð við eldfima vökva, gaste-gundir og ryk, eða í miklum hita og yfir 50 gráðum á Celsíus. Ekki kveikja á vörnunni ef tengisúran eða aflgjafinn eru sjáanlega skemmd. Ef yfri sveigjanleg snúra þessa lampa er skemmd þá skal einungis framleiðandinn, þjónustu-aðili framleiðandans eða sambærilegur hæfur aðili skipta snúrinni út til að koma í vegg fyrir hættu. Slökktu á rafmagninu við uppsetningu og viðhald. Gakktu úr skugga um að perurnar hafi kólnað. Ekki er hægt að skipta um ljósgjafa þessa lampa; þegar ljósgjafinn nær endalokum líftímans þá þarfðu að skipta vörnunni út. Aðeins til notkunar innandyra, ekki má nota þessa vöru utandyra.