



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODEL: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5/
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODEL: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5/
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

WARNING

- Read and understand these instructions completely before installation. Failure to follow these instructions could prevent the valve from working properly. Consult a professional installer if needed.
- This is a general installation guideline, actual installation may vary. It is recommended the installation is performed by a trained and experienced installer.
- Please follow all local building and plumbing codes.
- Product drawings in this installation guide are for illustration purpose only. Actual products may vary depending on model.
- Always take extra precautions and wear appropriate safety equipment when installing this product.
- Unpack and inspect the shower panel from the package for shipping damage and make sure all parts are included with the shower panel.
- Keep the product in its package until you are ready to install.
- Make sure the installation site is clean and free of dust and debris.
- Please make sure the water supply is shut off to the installation area. If necessary, shut off the water to the entire house.
- Turn on the water at a bathroom faucet in the house to relieve the pressure in the plumbing system.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	Nozzle size (in)	Adapt thread (in)
MBLYO24591YX1	φ5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	φ4.72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2
MAUYO24591YX12	φ5	NPT1/2
MBLNF24591YC16	φ5	NPT1/2

PARTS LIST




1	Panel*1 (Different models, different appearances)	7	Water arm*1
2	Discharge water*1	8	Large hexagonal wrench*1
3	Handle*1 (Different models, different appearances)	9	Decorative buckle*2 Jackscrew*2 PTFE Tape*1 Small hexagonal wrench*1
4	Round decorative plate*1	10	Self-tapping screws*4 Expansion sleeve*4 Flat washer*4
5	Top-spray*1 (Different models, different appearances)	11	Manual*1
6	Valve body*1		

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Position valve body in wall. It is recommended the valve to be about **43 5/16"-48"** above the floor and shower outlet to be about **83 5/8"** above the floor (Fig. A1) The finished wall should be set between the markers on the temporary protective cover. The recommended depth is 1-15/16". (Fig. A) Make sure the outlet is pointed upward; the direction of the hot and cold-water inlet is correct. (Fig. B) UP.

NOTE: Valve access hole on the wall should be 4.3" in diameter and outlet hole for shower arm and tub spout should be about 1 1/4" in diameter.



2. Connect the valve to the plumbing with proper fittings. Perform a dry fit before soldering pipes to the valve. (Fig. C)

WARNING: Exposure to high temperatures will damage the cartridge and stop valves. Remove these parts before soldering.



3. After the pipes are soldered, install the stop valves, cartridge, stem, and threaded nipple back onto the valve body.


4. Pressure test and flush the valve.

NOTE: Pressure must be approximately equal on both hot and cold sides for the valve to function properly. (Fig. D)


- Install a 1/2" pipe plug (not included) on the shower and tub outlet.
- Turn the valve to ON position and check all connections for leaks for about a minute.
- Turn the valve to OFF position after pressure test. Make sure the pipes are free of debris or sediments and remove both 1/2" plugs.

5. Install the tub spout pipe after pressure test. The 1/2" male threaded nipple should extend about $4 \frac{3}{16}$ " from the finished wall as shown in Fig. D1.

NOTE: Apply some PTFE tape on the male end of the threaded nipple before connecting it to the pipe in the wall.



6. Remove and discard the protective sleeve and cover from the valve. Slide the escutcheon onto the valve. Attach the handle as shown in Fig. E. Place the handle assembly on the stem extension and turn the handle clockwise to install the handle. If there is a gap when the handle is attached to the valve measure and write down the distance of the gap between the handle and the escutcheon plate as shown in Fig. E1.




7. Re-install the threaded nipple and stem assembly to the valve body. Carefully slide the escutcheon plate onto the valve and attach the handle assembly.

NOTE: When installing the handle of model NBLNF72063NX5, it is necessary to align the small hole on the side of the handle with the mark on the valve body to install it properly.





8. Slide the flange onto the shower arm and apply PTFE tape to both ends of the shower arm. Attach the shower arm to the plumbing and slide the flange on the wall. Attach the shower head as shown in Fig. G.

NOTE: Do not over tighten the connections.



9. Apply some PTFE tape to the thread on the tub spout pipe and install the spout as shown in Fig. H to complete the installation.

10. Turn on the valve after the installation and check for leaks. Pull the diverter knob on the spout to divert the water to the shower head. (Fig. I)



USAGE INSTRUCTION


The following instructions are only applicable to model (MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. The outlet water adjusting device on the left and right sides can adjust the water flow rate and close outlet water function when you need to repair/change accessory.



Note: If only closing one side that it will cause faucet abnormal outlet water, for normal outlet water please make sure the adjusting position on both sides is open (counterclockwise to open).

2. When you open the faucet that's bathtub spout outlet water, if you want to switch to top shower outlet water, please pull up the lifting rod of the bathtub spout, it will be top shower outlet water.



MAINTENANCE GUIDE

- Regular cleaning can prevent mineral build up on faucet spout.
- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Test the cleaner on a small area before using it on the entire surface.
- Use a mild detergent such as liquid dish washing soap and warm water for cleaning
- Do not use abrasive / harsh chemicals when cleaning the fixture as they will damage and dull the finish.
- When using spray cleaners, spray first onto a soft cloth or sponge. Never spray directly onto the faucet as droplets can enter openings and gaps and cause damage.
- After cleaning, rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ENSEMBLES DE ROBINETS DE
BAIGNOIRE ET DE DOUCHE**

**MODÈLE : MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODÈLE : MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

WARNING

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'installation. Le non-respect de ces instructions pourrait empêcher le bon fonctionnement de la vanne. Consultez un installateur professionnel si nécessaire.
- Ceci est un guide d'installation général ; l'installation réelle peut varier. Il est recommandé de confier l'installation à un installateur qualifié et expérimenté.
- Veuillez respecter tous les codes locaux de construction et de plomberie.
- Les dessins de produits dans ce guide d'installation sont fournis à titre d'illustration uniquement. Les produits réels peuvent varier selon le modèle.
- Prenez toujours des précautions supplémentaires et portez un équipement de sécurité approprié lors de l'installation de ce produit.
- Déballiez et inspectez le panneau de douche de l'emballage pour détecter tout dommage dû au transport et assurez-vous que toutes les pièces sont incluses avec le panneau de douche.
- Conservez le produit dans son emballage jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'installer.
- Assurez-vous que le site d'installation est propre et exempt de poussière et de débris.
- de la zone d'installation est coupée . Si nécessaire, coupez l'eau de toute la maison.
- Ouvrez l'eau au robinet de la salle de bain de la maison pour soulager la pression dans le système de plomberie.

PRODUCT CONFIGURATION

Modèle	Taille de la buse (po)	Adapter le fil (in)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4.72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2
MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2

MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2
----------------	-----	--------

PARTS LIST






1	Panneau *1 (Différents modèles, différentes apparences)	7	Bras d'eau *1
2	Eau de décharge *1	8	Grande clé hexagonale *1
3	Poignée *1 (Différents modèles, différentes apparences)	9	Boucle décorative *2 Vérin à vis *2 Ruban PTFE *1 Petite clé hexagonale *1
4	Assiette décorative ronde *1	10	Vis autotaraudeuses *4 Manchon d'expansion *4 Rondelle plate *4
5	Top -spray *1 (Différents modèles, différentes apparences)	11	Manuel *1
6	Corps de vanne *1		

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Positionnez le corps de la vanne dans le mur. Il est recommandé de placer la vanne à environ **110 à 122 cm (43 5/16 à 48 po)** au-dessus du sol et de placer la sortie de douche à l'endroit souhaité. environ **83 5/8 po** au-dessus du sol (Fig. A1) Le mur fini doit être placé entre les marqueurs sur la protection temporaire couvercle. La profondeur recommandée est de $1\text{--}1\frac{5}{16}$ ". (Fig. A) Assurez-vous que la sortie est dirigée vers le haut; la direction de l'entrée d'eau chaude et froide est correcte. (Fig. B) HAUT .

REMARQUE : Le trou d'accès à la valve sur le mur doit avoir un diamètre de 4,3 po et le trou de sortie du bras de douche et du bec de la baignoire doit avoir un diamètre d'environ $1\frac{1}{4}$ po.



2. Raccordez la vanne à la plomberie avec les raccords appropriés. Effectuez un montage à sec avant de souder les tuyaux à la vanne. (Fig. C)

AVERTISSEMENT : L'exposition à des températures élevées endommagera la cartouche et les vannes d'arrêt. Retirez ces pièces avant de souder.



4. Une fois les tuyaux soudés, réinstallez les vannes d'arrêt, la cartouche, la tige et le mamelon fileté sur le corps de la vanne.


4. Testez la pression et rincez la vanne.

REMARQUE : La pression doit être à peu près égale du côté chaud et du côté froid pour que la vanne fonctionne correctement. (Fig. D)


- Installez un bouchon de tuyau de 1/2 po (non inclus) sur la sortie de la douche et de la baignoire.
- Tournez la vanne en position ON et vérifiez toutes les connexions pour détecter les fuites pendant environ une minute.
- Après le test de pression, fermez la vanne. Assurez-vous que les canalisations sont exemptes de débris et de sédiments. et retirez les deux bouchons 1/2".

5. Installez le tuyau du bec de la baignoire après le test de pression. Le raccord fileté mâle de 1/2" doit dépasser d'environ 4 3/16" le mur fini comme indiqué sur la Fig. D1.

REMARQUE : Appliquez du ruban PTFE sur l'extrémité mâle du mamelon fileté avant de le connecter au tuyau dans le mur.



6. Retirez et jetez le manchon de protection et le couvercle de la vanne. Glissez l'écusson sur la vanne. Fixez la poignée comme illustré à la figure E. Placez l'ensemble de la poignée sur la rallonge de tige et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'installer. S'il y a un espace entre la poignée et la valve, mesurez-le et notez-le. espace entre la poignée et la plaque d'écusson comme indiqué sur la Fig. E1.



7. Réinstallez l'ensemble embout fileté et tige sur le corps de la vanne. Glissez


délicatement la plaque de protection sur le valve et fixez l'ensemble de la poignée.

REMARQUE : Lors de l'installation de la poignée du modèle NBLNF72063NX5, il est nécessaire d'aligner le petit trou sur le côté de la poignée avec la marque sur le corps de la vanne pour l'installer correctement.





8. Glissez la bride sur le bras de douche et appliquez du ruban PTFE aux deux extrémités du bras de douche. Fixez le bras de douche à la plomberie et faites glisser la bride sur le mur. Fixez la pomme de douche comme indiqué sur la figure G.

REMARQUE : Ne serrez pas trop les connexions.



9. Appliquez du ruban PTFE sur le filetage du tuyau du bec de la baignoire et installez le bec comme indiqué sur la Fig. H pour terminer l'installation.

10. Ouvrez la vanne après l'installation et vérifiez l'étanchéité. Tirez le bouton de dérivation sur le bec pour dévier le débit. l'eau jusqu'à la pomme de douche. (Fig. I)



USAGE INSTRUCTION


Les instructions suivantes s'appliquent uniquement au modèle (MBLYO24591YX1/ (MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. Le dispositif de réglage de la sortie d'eau sur les côtés gauche et droit peut régler le débit d'eau et fermer la fonction de sortie d'eau quand tu en as besoin réparer/changer un accessoire.



Remarque : si vous ne fermez qu'un seul côté, cela entraînera un dysfonctionnement du robinet. eau de sortie, pour une eau de sortie normale, veuillez vous assurer que la position de réglage des deux côtés est ouverte (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir).

3. Lorsque vous ouvrez le robinet qui est la sortie d'eau du bec de la baignoire, si vous souhaitez passer à la sortie d'eau de la douche supérieure, veuillez tirer vers le haut la tige de levage du bec de la baignoire, ce sera la sortie d'eau de la douche supérieure.



MAINTENANCE GUIDE

- Un nettoyage régulier peut empêcher l'accumulation de minéraux sur le bec du robinet.
- Lisez attentivement l'étiquette du produit nettoyant pour vous assurer que le nettoyant peut être utilisé en toute sécurité sur le matériau.
- Testez le nettoyant sur une petite zone avant de l'utiliser sur toute la surface.
- Utilisez un détergent doux tel que du liquide vaisselle et de l'eau tiède pour le nettoyage.
- N'utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou agressifs lors du nettoyage du luminaire, car ils endommageraient et terniraient la finition.
- Lorsque vous utilisez des nettoyants en spray, vaporisez d'abord sur un chiffon doux ou une éponge. Ne vaporisez jamais directement sur le robinet, car les gouttes peuvent pénétrer dans les ouvertures et les interstices et

l'endommager.

- Après le nettoyage, rincez abondamment à l'eau claire pour éliminer tout résidu de nettoyant.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**BADEWANNEN- UND
DUSCHARMATUR-KOMBINATIONEN**

**MODELL: MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODELL: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

WARNING

- Lesen Sie diese Anweisungen vor der Installation vollständig durch. Bei Nichtbeachtung kann die ordnungsgemäße Funktion des Ventils beeinträchtigt sein. Wenden Sie sich gegebenenfalls an einen Fachmann.
- Dies ist eine allgemeine Installationsrichtlinie. Die tatsächliche Installation kann abweichen. Es wird empfohlen, die Installation von einem geschulten und erfahrenen Installateur durchführen zu lassen.
- Bitte befolgen Sie alle örtlichen Bau- und Sanitärvorschriften.
- Die Produktzeichnungen in dieser Installationsanleitung dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Produkte können abweichen, je nach Modell.
- Treffen Sie bei der Installation dieses Produkts immer besondere Vorsichtsmaßnahmen und tragen Sie entsprechende Sicherheitsausrüstung.
- Packen Sie das Duschpaneel aus und überprüfen Sie es auf Transportschäden. Stellen Sie sicher, dass alle Teile im Lieferumfang des Duschpaneels enthalten sind.
- Lassen Sie das Produkt in der Verpackung, bis Sie zur Installation bereit sind.
- Stellen Sie sicher, dass der Installationsort sauber und frei von Staub und Schmutz ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr zum Installationsbereich abgesperrt ist. Falls erforderlich, sperren Sie die Wasserzufuhr zum gesamten Haus.
- Drehen Sie das Wasser an einem Badezimmerhahn im Haus auf, um den Druck im Wasserleitungssystem abzulassen.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	Düsengröße (Zoll)	Gewinde anpassen (in)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4.72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2

MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2
MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2

PARTS LIST






1	Panel *1 (Verschiedene Modelle, verschiedene Erscheinungen)	7	Wasserarm *1
2	Abwasser *1	8	Großer Sechskantschlüssel *1
3	Griff *1 (Verschiedene Modelle, verschiedene Erscheinungen)	9	Dekorative Schnalle * 2 Hebeschraube * 2 PTFE-Band *1 Kleiner Sechskantschlüssel *1
4	Runder dekorativer Teller *1	10	Selbstschneidende Schrauben *4 Spreizhülse *4 Unterlegscheibe *4
5	Top -Spray *1 (Verschiedene Modelle, verschiedene	11	Handbuch *1

	Erscheinungen)		
6	Ventilkörper * 1		

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Positionieren Sie das Ventilgehäuse in der Wand. Es wird empfohlen, das Ventil etwa **110 - 122 cm** über dem Boden und den Duschauslass zu platzieren. ca. **210 cm** über dem Boden (Abb. A1). Die fertige Wand sollte zwischen den Markierungen auf der temporären Schutzwand platziert werden. Abdeckung. Die empfohlene Tiefe beträgt 1-1 5/16 Zoll . (Abb. A) Achten Sie darauf, dass der Auslass nach oben zeigt; die Richtung des Warm- und Kaltwassereinlasses ist richtig. (Abb. B) **NACH OBEN** .

HINWEIS: Die Ventilzugangsöffnung an der Wand sollte einen Durchmesser von 4,3 Zoll und die Auslassöffnung für den Duschkopf und den Wannenauslauf sollte einen Durchmesser von etwa 1 1/4 Zoll haben.



2. Schließen Sie das Ventil mit den entsprechenden Anschlüssen an die Rohrleitung an. Führen Sie vor dem Löten der Rohre an das Ventil eine Trockenmontage durch. (Abb. C)

WARNUNG: Hohe Temperaturen beschädigen die Kartusche und die Absperrventile. Entfernen Sie diese Teile vor dem Löten.



5. Nachdem die Rohre verlötet sind, installieren Sie die Absperrventile, die Kartusche, den Schaft und den Gewindenippel wieder am Ventilkörper.


4. Führen Sie einen Drucktest durch und spülen Sie das Ventil.

HINWEIS: Damit das Ventil ordnungsgemäß funktioniert, muss der Druck auf der Warm- und Kaltseite ungefähr gleich sein . (Abb. D)


- Installieren Sie einen 1/2-Zoll-Rohrstopfen (nicht im Lieferumfang enthalten) am Dusch- und Wannenauslass.
- Drehen Sie das Ventil in die Position „ON“ und prüfen Sie etwa eine Minute lang alle Verbindungen auf Lecks.
- Drehen Sie das Ventil nach dem Drucktest in die Position OFF. Stellen Sie sicher, dass die Rohre frei von Ablagerungen oder Ablagerungen sind. und entfernen Sie beide 1/2-Zoll-Stecker.

5. Installieren Sie das Wannenauslaufrohr nach dem Drucktest. Der 1/2" Außengewindenippel sollte etwa 4 3/16" aus dem die fertige Wand wie in Abb. D1 gezeigt.

HINWEIS: Bringen Sie etwas PTFE-Band am männlichen Ende des Gewindenippels an, bevor Sie ihn mit dem Rohr in der Wand verbinden.



6. Entfernen Sie die Schutzhülle und die Abdeckung vom Ventil. Schieben Sie die Rosette auf das Ventil. Befestigen Sie Den Griff wie in Abb. E gezeigt montieren. Die Griffereinheit auf die Schaftverlängerung setzen und den Griff im Uhrzeigersinn drehen, um den Griff zu montieren. Sollte zwischen Griff und Ventil ein Spalt vorhanden sein, messen und notieren Sie den Abstand der Spalt zwischen Griff und Schild wie in Abb. E1 dargestellt.




7. Den Gewindenippel und die Spindeleinheit wieder am Ventilkörper anbringen.

Die Rosettenplatte vorsichtig auf die Ventil und befestigen Sie die Griffbaugruppe.
HINWEIS: Beim Einbau des Griffs des Modells NBLNF72063NX5 muss das kleine Loch an der Seite des Griffs mit der Markierung am Ventilkörper ausgerichtet werden, um ihn richtig einzubauen.




8. Schieben Sie den Flansch auf den Duscharm und kleben Sie PTFE-Band auf beide Enden des Duscharms. Befestigen Sie den Duscharm an Die Rohrleitungen und schieben Sie den Flansch an die Wand. Befestigen Sie den Duschkopf wie in Abb. G gezeigt.

HINWEIS: Ziehen Sie die Verbindungen nicht zu fest an.



9. Bringen Sie etwas PTFE-Band am Gewinde des Wannenauslaufs an und montieren Sie den Auslauf wie in Abb. H gezeigt, um die Installation abzuschließen. der Installation.

10. Öffnen Sie das Ventil nach der Installation und prüfen Sie es auf Dichtheit. Ziehen Sie den Umstellknopf am Auslauf, um das Wasser zum Duschkopf. (Abb. I)



USAGE INSTRUCTION


Die folgenden Anweisungen gelten nur für das Modell (MBLYO24591YX1/ MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. Die Auslasswasser-Einstellvorrichtung auf der linken und rechten Seite kann die Wasserflussrate regulieren und die Wasserauslassfunktion schließen wenn Sie müssen Zubehör reparieren/austauschen.



Hinweis: Wenn nur eine Seite geschlossen wird , führt dies zu einem abnormalen Auslasswasser, für normales Auslasswasser stellen Sie bitte sicher, dass die Die Einstellposition auf beiden Seiten ist offen (gegen den Uhrzeigersinn zum Öffnen).

4. Wenn Sie den Wasserhahn öffnen, der für das Wasser aus dem Badewannenauslauf vorgesehen ist, und Sie auf den oberen Duschauslauf umschalten möchten, ziehen Sie bitte die Hebestange des Badewannenauslaufs nach oben, um das Wasser aus dem oberen Duschauslauf umzuschalten.



MAINTENANCE GUIDE

- Regelmäßiges Reinigen kann Mineralablagerungen am Wasserhahnauslauf verhindern.
- Lesen Sie das Etikett des Reinigers sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass der Reiniger für die Verwendung auf dem Material sicher ist.
- Testen Sie den Reiniger an einer kleinen Stelle, bevor Sie ihn auf der

gesamten Oberfläche anwenden.

- Verwenden Sie zum Reinigen ein mildes Reinigungsmittel wie flüssiges Geschirrspülmittel und warmes Wasser
- Verwenden Sie beim Reinigen der Armatur keine Scheuermittel oder aggressiven Chemikalien, da diese die Oberfläche beschädigen und stumpf machen.
- Sprühen Sie bei der Verwendung von Sprühreinigern zunächst auf ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Sprühen Sie niemals direkt auf den Wasserhahn, da Tropfen in Öffnungen und Spalten gelangen und Schäden verursachen können.
- Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, um alle Reinigungsmittelrückstände zu entfernen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**COMBINAZIONI DI RUBINETTI PER
VASCA E DOCCIA**

**MODELLO: MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODELLO: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

WARNING

- Leggere e comprendere attentamente queste istruzioni prima dell'installazione. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe compromettere il corretto funzionamento della valvola. Consultare un installatore professionista se necessario.
- Queste sono linee guida generali per l'installazione; l'installazione effettiva può variare. Si raccomanda che l'installazione venga eseguita da un installatore qualificato ed esperto.
- Si prega di rispettare tutte le normative edilizie e idrauliche locali.
- I disegni dei prodotti in questa guida all'installazione sono solo a scopo illustrativo. I prodotti effettivi possono variare. dipende dal modello.
- Durante l'installazione di questo prodotto, adottare sempre le dovute precauzioni e indossare i dispositivi di sicurezza adeguati.
- Disimballare e ispezionare il pannello doccia per verificare che non abbia subito danni durante il trasporto e assicurarsi che tutti i pezzi siano inclusi nel pannello doccia.
- Conservare il prodotto nella sua confezione fino al momento dell'installazione.
- Assicurarsi che il sito di installazione sia pulito e privo di polvere e detriti.
- Assicurarsi che l'alimentazione idrica nell'area di installazione sia chiusa . Se necessario, chiudere l' acqua in tutta la casa.
- Aprire l'acqua da un rubinetto del bagno di casa per ridurre la pressione nell'impianto idraulico.

PRODUCT CONFIGURATION

Modello	Dimensioni dell'ugello (pollici)	Adattare il filo (in)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4.72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2

MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2
MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2

PARTS LIST






1	Pannello *1 (Modelli diversi, aspetti diversi)	7	Braccio dell'acqua *1
2	Acqua di scarico *1	8	Chiave esagonale grande *1
3	Maniglia *1 (modelli diversi, aspetti diversi)	9	Fibbia decorativa *2 Vite di serraggio *2 Nastro PTFE *1 Piccola chiave esagonale *1
4	Piatto decorativo rotondo *1	10	Viti autofilettanti *4 Manicotto di espansione *4 Rondella piatta *4
5	Spray superiore * 1 (Modelli diversi, aspetti diversi)	11	Manuale *1

6	Corpo valvola * 1		
---	-------------------	--	--

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Posizionare il corpo valvola nella parete. Si consiglia di posizionare la valvola a circa **43 5/16" - 48"** sopra il pavimento e di installare l'uscita della doccia circa **83 5/8"** sopra il pavimento (Fig. A1) Il muro finito dovrebbe essere posizionato tra i marcatori sulla protezione temporanea coperchio. La profondità consigliata è 1-1 5/16 ". (Fig. A) Assicurarsi che l'uscita sia rivolta verso l'alto; la direzione dell'ingresso dell'acqua calda e fredda è corretta. (Fig. B) SU .

NOTA: il foro di accesso alla valvola sul muro deve avere un diametro di 4,3 pollici e il foro di uscita per il braccio della doccia e il beccuccio della vasca deve avere un diametro di circa 1 1/4 pollici.



2. Collegare la valvola all'impianto idraulico con i raccordi adeguati. Eseguire un montaggio a secco prima di saldare i tubi alla valvola. (Fig. C)

ATTENZIONE: l'esposizione ad alte temperature danneggerà la cartuccia e le valvole di arresto. Rimuovere queste parti prima di procedere alla saldatura.



6. Dopo aver saldato i tubi, reinstallare le valvole di arresto, la cartuccia, lo stelo e il nipplo filettato sul corpo valvola.


4. Eseguire il test di pressione e lavare la valvola.

NOTA: affinché la valvola funzioni correttamente, la pressione deve essere approssimativamente uguale sia sul lato caldo che su quello freddo. (Fig. D)


- Installare un tappo da 1/2" (non incluso) sullo scarico della doccia e della vasca.
- Ruotare la valvola in posizione ON e controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite per circa un minuto.
- Dopo la prova di pressione, ruotare la valvola in posizione OFF. Assicurarsi che i tubi siano privi di detriti o sedimenti.
e rimuovere entrambi i tappi da 1/2".

5. Installare il tubo di scarico della vasca dopo la prova di pressione. Il raccordo filettato maschio da 1/2" dovrebbe estendersi per circa 4 3/16" da la parete finita come mostrato nella Fig. D1.

NOTA: applicare del nastro PTFE sull'estremità maschio del raccordo filettato prima di collegarlo al tubo nel muro.



6. Rimuovere e gettare la guaina protettiva e il coperchio dalla valvola. Far scorrere la rosetta sulla valvola. Fissare la maniglia come mostrato in Fig. E. Posizionare il gruppo maniglia sull'estensione dello stelo e ruotare la maniglia in senso orario per installarla. Se si verifica uno spazio vuoto quando la maniglia è fissata alla valvola, misurare e annotare la distanza spazio tra la maniglia e la piastra di protezione come mostrato nella Fig. E1.



7. Reinstallare il gruppo nipplo filettato e stelo sul corpo valvola. Far scorrere con


cautela la piastra di scuderia sul valvola e fissare il gruppo maniglia.

NOTA: quando si installa la maniglia del modello NBLNF72063NX5, è necessario allineare il piccolo foro sul lato della maniglia con il segno sul corpo valvola per installarla correttamente.




8. Far scorrere la flangia sul braccio della doccia e applicare il nastro PTFE su entrambe le estremità del braccio della doccia. Fissare il braccio della doccia a l'impianto idraulico e far scorrere la flangia sul muro. Fissare il soffione doccia come mostrato in Fig. G.

NOTA: non stringere eccessivamente i collegamenti.



9. Applicare del nastro PTFE alla filettatura del tubo di scarico della vasca e installare il beccuccio come mostrato nella Fig. H per completare l'installazione.

10. Aprire la valvola dopo l'installazione e verificare la presenza di perdite. Tirare la manopola del deviatore sul beccuccio per deviare il acqua al soffione della doccia. (Fig. I)



USAGE INSTRUCTION


Le seguenti istruzioni sono applicabili solo al modello (MBLYO24591YX1/ (MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. Il dispositivo di regolazione dell'acqua in uscita sui lati sinistro e destro può regolare la portata dell'acqua e chiudere la funzione di uscita dell'acqua quando ne hai bisogno riparare/sostituire l'accessorio.



Nota: se si chiude solo un lato, il rubinetto funzionerà in modo anomalo. acqua in uscita, per l'acqua in uscita normale assicurarsi che la posizione di regolazione su entrambi i lati è aperta (in senso antiorario per aprire).

5. Quando si apre il rubinetto che esce dall'erogatore della vasca da bagno, se si desidera passare all'erogatore dell'acqua dalla doccia superiore, tirare verso l'alto l'asta di sollevamento dell'erogatore della vasca da bagno: l'acqua esce dall'erogatore della doccia superiore.



MAINTENANCE GUIDE

- Una pulizia regolare può impedire l'accumulo di minerali sul beccuccio del rubinetto.
- Leggere attentamente l'etichetta del detergente per accertarsi che sia sicuro per l'uso sul materiale.
- Provare il detergente su una piccola area prima di utilizzarlo sull'intera

superficie.

- Utilizzare un detergente delicato come il detersivo liquido per piatti e acqua calda per la pulizia
- Non utilizzare prodotti chimici abrasivi o aggressivi durante la pulizia dell'apparecchio, poiché potrebbero danneggiare e opacizzare la finitura.
- Quando si utilizzano detergenti spray, spruzzare prima su un panno morbido o una spugna. Non spruzzare mai direttamente sul rubinetto, poiché le gocce potrebbero penetrare in aperture e fessure e causare danni.
- Dopo la pulizia, risciacquare abbondantemente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detergente.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

COMBINACIONES DE GRIFOS PARA BAÑERA Y DUCHA

**MODELO: MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODELO: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

WARNING

- Lea y comprenda completamente estas instrucciones antes de la instalación. Si no las sigue, la válvula podría no funcionar correctamente. Consulte a un instalador profesional si es necesario.
- Esta es una guía general de instalación; la instalación real puede variar. Se recomienda que la instalación la realice un instalador capacitado y con experiencia.
- Siga todos los códigos locales de construcción y plomería.
- Los dibujos de productos en esta guía de instalación son solo para fines ilustrativos. Los productos reales pueden variar. Depende del modelo.
- Tome siempre precauciones adicionales y use el equipo de seguridad adecuado al instalar este producto.
- Desempaque e inspeccione el panel de ducha del paquete para detectar daños durante el envío y asegúrese de que todas las piezas estén incluidas con el panel de ducha.
- Mantenga el producto en su paquete hasta que esté listo para instalarlo.
- Asegúrese de que el lugar de instalación esté limpio y libre de polvo y residuos.
- Asegúrese de que el suministro de agua esté cerrado en la zona de instalación. Si es necesario, cierre el suministro de agua a toda la casa.
- Abra el grifo del baño de la casa para aliviar la presión en el sistema de plomería.

PRODUCT CONFIGURATION

Modelo	Tamaño de la boquilla (pulgadas)	Adaptar hilo (en)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4.72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2
MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2

MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2
----------------	-----	--------

PARTS LIST






1	Panel *1 (diferentes modelos, diferentes apariencias)	7	Brazo de agua *1
2	Descarga de agua *1	8	Llave hexagonal grande *1
3	Mango *1 (diferentes modelos, diferentes apariencias)	9	Hebilla decorativa *2 Tornillo de gato *2 Cinta de PTFE *1 Llave hexagonal pequeña *1
4	Plato decorativo redondo *1	10	Tornillos autorroscantes *4 Manguito de expansión *4 Arandela plana *4
5	Rociador superior *1 (diferentes modelos, diferentes apariencias)	11	Manual *1
6	Cuerpo de la válvula *1		

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Coloque el cuerpo de la válvula en la pared. Se recomienda que la válvula esté a unas **43 5/16" - 48"** por encima del suelo y que la salida de la ducha esté aproximadamente **83 5/8"** por encima del piso (Fig. A1) La pared terminada debe colocarse entre los marcadores en la protección temporal. Tapa. La profundidad recomendada es de 1 a 1 5/16 ". (Fig. A) Asegúrese de que la salida esté orientada hacia arriba; la dirección de entrada de agua caliente y fría sea correcta. (Fig. B) ARRIBA .

NOTA: El orificio de acceso de la válvula en la pared debe tener 4,3 " de diámetro y el orificio de salida para el brazo de la ducha y el caño de la bañera debe tener aproximadamente 1 1/4" de diámetro.



2. Conecte la válvula a la tubería con los accesorios adecuados. Realice un ajuste en seco antes de soldar las tuberías a la válvula. (Fig. C)

ADVERTENCIA: La exposición a altas temperaturas dañará el cartucho y las válvulas de cierre. Retire estas piezas antes de soldar.



7. Después de soldar las tuberías, instale las válvulas de cierre, el cartucho, el vástago y la boquilla roscada nuevamente en el cuerpo de la válvula.


4. Pruebe la presión y enjuague la válvula.

NOTA: La presión debe ser aproximadamente igual en los lados caliente y frío para que la válvula funcione correctamente. (Fig. D)


- Instale un tapón de tubería de 1/2" (no incluido) en la salida de la ducha y la bañera.
- Gire la válvula a la posición ON y verifique todas las conexiones para detectar fugas durante aproximadamente un minuto.
- Cierre la válvula después de la prueba de presión. Asegúrese de que las tuberías estén libres de residuos o sedimentos.
y retire ambos tapones de 1/2".

5. Instale el tubo de salida de la bañera después de la prueba de presión. La boquilla roscada macho de 1/2" debe sobresalir aproximadamente 4 3/16" de la tubería. La pared terminada como se muestra en la Fig. D1.

NOTA: Aplique un poco de cinta PTFE en el extremo macho de la boquilla roscada antes de conectarla a la tubería en la pared.



6. Retire y deseche la funda protectora y la tapa de la válvula. Deslice el escudo sobre la válvula. Fije Coloque el mango como se muestra en la Fig. E. Coloque el conjunto del mango en la extensión del vástago y gire el mango en sentido horario para instalarlo. Si queda un espacio al conectar el mango a la válvula, mida y anote la distancia. espacio entre la manija y la placa del escudo como se muestra en la Fig. E1.



7. Vuelva a instalar el conjunto de boquilla roscada y vástago en el cuerpo de la


válvula. Deslice con cuidado la placa del escudo sobre la válvula y fije el conjunto de la manija.

NOTA: Al instalar la manija del modelo NBLNF72063NX5, es necesario alinear el pequeño orificio en el costado de la manija con la marca en el cuerpo de la válvula para instalarla correctamente.




8. Deslice la brida sobre el brazo de la ducha y aplique cinta de PTFE en ambos extremos del brazo. Conecte el brazo de la ducha a Deslice la brida en la pared y fije el cabezal de la ducha como se muestra en la Fig. G.

NOTA: No apriete demasiado las conexiones.



9. Aplique un poco de cinta de PTFE a la rosca del tubo del pico de la bañera e instale el pico como se muestra en la Fig. H para completar La instalación.

10. Abra la válvula después de la instalación y verifique si hay fugas. Tire de la perilla desviadora en el pico para desviar el agua al cabezal de la ducha. (Fig. I)



USAGE INSTRUCTION


Las siguientes instrucciones solo son aplicables al modelo (MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. El dispositivo de ajuste de salida de agua en los lados izquierdo y derecho. Puede ajustar el caudal de agua y cerrar la función de salida de agua. Cuando lo necesites reparar/cambiar accesorio.



Nota: Si solo cierra un lado, esto provocará un funcionamiento anormal del grifo. Salida de agua, para salida de agua normal asegúrese de que La posición de ajuste en ambos lados es abierta (en sentido antihorario para abrir).

6. Cuando abra el grifo de salida de agua del caño de la bañera, si desea cambiar a la salida de agua de la ducha superior, levante la varilla de elevación del caño de la bañera, será la salida de agua de la ducha superior.



MAINTENANCE GUIDE

- La limpieza regular puede evitar la acumulación de minerales en el grifo.
- Lea atentamente la etiqueta del producto limpiador para asegurarse de que sea seguro usarlo en el material.
- Pruebe el limpiador en un área pequeña antes de usarlo en toda la superficie.
- Utilice un detergente suave, como jabón líquido para lavar platos, y agua tibia para limpiar.

- No utilice productos químicos abrasivos o fuertes al limpiar el artefacto ya que dañarán y opacarán el acabado.
- Al usar limpiadores en aerosol, rocíelos primero sobre un paño suave o una esponja. Nunca rocíe directamente sobre el grifo, ya que las gotas pueden entrar en las aberturas y grietas y causar daños.
- Después de limpiar, enjuague bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de limpiador.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghái 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZESTAWY BATERII

WANNOWO-PRYSZNICOWYCH

**MODELE: MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODELE: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

WARNING

- Przed montażem należy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może uniemożliwić prawidłowe działanie zaworu. W razie potrzeby należy skonsultować się z profesjonalnym instalatorem.
- To ogólne wytyczne dotyczące instalacji, rzeczywisty przebieg instalacji może się różnić. Zaleca się, aby instalację wykonał przeszkolony i doświadczony instalator.
- Należy stosować się do wszystkich lokalnych przepisów budowlanych i hydraulicznych.
- Rysunki produktów w tym podręczniku instalacji służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Rzeczywisty wygląd produktów może się różnić w zależności od modelu.
- Podczas instalacji tego produktu należy zawsze zachować szczególną ostrożność i nosić odpowiedni sprzęt ochronny.
- Wyjmij panel prysznicowy z opakowania i sprawdź, czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Upewnij się również, że w zestawie znajdują się wszystkie części.
- Przechowuj produkt w opakowaniu aż do momentu, gdy będziesz gotowy do instalacji.
- Upewnij się, że miejsce instalacji jest czyste i wolne od kurzu i zanieczyszczeń.
- Upewnij się, że dopływ wody do miejsca instalacji jest odcięty. W razie potrzeby zamknij dopływ wody do całego domu.
- Otwórz kran w łazience, aby uwolnić ciśnienie w instalacji wodno-kanalizacyjnej.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	Rozmiar dyszy (cale)	Zaadaptuj gwint (w)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4,72	NPT1/2

NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2
MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2
MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2

PARTS LIST



1	Panel *1 (Różne modele, różne wyglądy)	7	Ramię wodne *1
2	Woda odpływowa *1	8	Duży klucz imbusowy *1
3	Uchwyt *1 (Różne modele, różny wygląd)	9	Klamra ozdobna *2 Śruba napinająca * 2 Taśma PTFE *1 Mały klucz imbusowy *1
4	Okrągły talerz dekoracyjny *1	10	Wkręty samogwintujące *4 Tuleja rozprężna *4 Podkładka płaska *4




5	Top -spray *1 (Różne modele, różne wyglądy)	11	Instrukcja *1
6	Korpus zaworu *1		

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Umieścić korpus zaworu w ścianie. Zaleca się, aby zawór znajdował się około **43 5/16" – 48"** nad podłogą, a wylot prysznica około **83 5/8"** nad podłogą (rys. A1)



Gotową ścianę należy umieścić pomiędzy znacznikami na tymczasowej warstwie ochronnej przykryj. Zalecana głębokość to 1-1 5/16 cala . (Rys. A) Upewnij się, że wylot jest skierowany do góry i że kierunek dopływu ciepłej i zimnej wody jest prawidłowy. (Rys. B) **W GÓRĘ** .

UWAGA: Otwór dostępowy zaworu w ścianie powinien mieć średnicę 4,3 " , a otwór wylotowy ramienia prysznica i wylewki wanny powinien mieć średnicę około 1 1/4".



2. Podłączyć zawór do instalacji hydraulicznej za pomocą odpowiednich złączek. Przed lutowaniem rur do zaworu wykonaj próbę na sucho. (Rys. C)

OSTRZEŻENIE: Narażenie na działanie wysokich temperatur może spowodować uszkodzenie wkładu i zaworów odcinających. Przed lutowaniem należy zdemontować te części.



8. Po przylutowaniu rur należy ponownie zamontować zawory odcinające, wkład, trzpień i gwintowaną złączkę na korpusie zaworu.


4. Przeprowadź próbę ciśnieniową i przepłucz zawór.

UWAGA: Aby zawór działał prawidłowo, ciśnienie musi być mniej więcej takie samo po stronie ciepłej i zimnej . (Rys. D)


- Zamontuj korek 1/2" (nie jest dołączony do zestawu) na wyjściu z prysznicą i wanny.
- Przekręć zawór do pozycji ON i sprawdzaj szczelność wszystkich połączeń przez około minutę.
- Po próbie ciśnieniowej obróć zawór do pozycji WYŁĄCZONY. Upewnij się, że rury są wolne od zanieczyszczeń i osadów.
i wyjmij obydwa korki 1/2".

5. Po przeprowadzeniu próby ciśnieniowej zamontuj rurę wylewki wanny. Złączka z gwintem zewnętrznym 1/2" powinna wystawać około 4 3/16" od ukończona ściana pokazana na rys. D1.

UWAGA: Przed podłączeniem króćca gwintowanego do rury w ścianie nałóż odrobinę taśmy PTFE na męski koniec króćca gwintowanego.



6. Zdejmij i wyrzuć osłonę ochronną i pokrywę z zaworu. Nasuń osłonę na zawór. Załóż Uchwyt, jak pokazano na rys. E. Umieść zespół uchwytu na przedłużeniu trzpienia i obróć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby go zamontować. Jeśli po zamocowaniu uchwytu do zaworu występuje szczelina, zmierz i zanotuj odległość szczeliny pomiędzy klamką a płytką szyldową, jak pokazano na rys. E1.



7. Ponownie zamontuj zespół gwintowanej złączki i trzpienia w korpusie zaworu.


Ostrożnie nasuń płytkę rozety na zawór i zamocuj zespół uchwytu.

UWAGA: Aby prawidłowo zamontować uchwyt modelu NBLNF72063NX5, konieczne jest wyrównanie małego otworu z boku uchwytu ze znakiem na korpusie zaworu.





8. Nasuń kołnierz na ramię prysznica i przyklej taśmę PTFE do obu końców ramienia. Zamontuj ramię prysznica. Podłącz rurę i nasuń kołnierz na ścianę. Zamontuj głowicę prysznicową, jak pokazano na rys. G.

UWAGA: Nie dokręcaj połączeń zbyt mocno.



9. Nałóż trochę taśmy PTFE na gwint rury wylewki wanny i zamontuj wylewkę, jak pokazano na rys. H, aby zakończyć instalację.

10. Po instalacji otwórz zawór i sprawdź szczelność. Pociągnij pokrętkę przełączającą na wylewce, aby zmienić kierunek przepływu. wodę do głowicy prysznica. (Rys. I)



USAGE INSTRUCTION

Poniższe instrukcje dotyczą wyłącznie modelu (MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).


1. Urządzenie do regulacji wypływu wody po lewej i prawej stronie możliwość regulacji natężenia przepływu wody i zamknięcia funkcji odpływu wody kiedy potrzebujesz naprawa/wymiana akcesoriów.



Zamknięcie tylko jednej strony spowoduje nieprawidłowe działanie kranu. woda

wylotowa, w przypadku normalnej wody wylotowej należy upewnić się, pozycja regulacyjna po obu stronach jest otwarta (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby otworzyć).

7. Po otwarciu kranu wanny, który odprowadza wodę z wylewki, a chcesz przełączyć się na górny wylot wody z prysznica, pociągnij za drążek podnoszący wylewkę wanny. Woda będzie odprowadzana z górnego wylotu prysznica.



MAINTENANCE GUIDE

- Regularne czyszczenie zapobiega gromadzeniu się kamienia na wylewce kranu.
- Przed użyciem dokładnie przeczytaj etykietę środka czyszczącego, aby upewnić się, że jest on bezpieczny dla danego materiału.
- użyciem na całej powierzchni należy przetestować środek czyszczący na małym fragmencie .
- Do czyszczenia należy używać łagodnego detergentu, takiego jak płyn do mycia naczyń i ciepła woda.
- Do czyszczenia urządzenia nie należy używać środków ściernych ani agresywnych chemikaliów, gdyż mogą one uszkodzić powierzchnię i spowodować jej zmatowienie.
- Używając środków czyszczących w sprayu, spryskaj najpierw miękką ściereczkę lub gąbkę. Nigdy nie spryskuj bezpośrednio kranu, ponieważ krople mogą przedostać się do otworów i szczelin, powodując uszkodzenia.

- Po umyciu dokładnie wypłucz czystą wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BAD- EN DOUCHEKRAANCOMBINATIES

**MODEL: MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODEL: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

WARNING

- Lees en begrijp deze instructies volledig vóór de installatie. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat de klep niet goed werkt. Raadpleeg indien nodig een professionele installateur.
- Dit is een algemene installatierichtlijn; de daadwerkelijke installatie kan afwijken. Het is raadzaam de installatie te laten uitvoeren door een getrainde en ervaren installateur.
- Volg alle plaatselijke bouw- en loodgietersvoorschriften.
- Producttekeningen in deze installatiehandleiding zijn uitsluitend ter illustratie. De werkelijke producten kunnen afwijken. afhankelijk van het model.
- Neem altijd extra voorzorgsmaatregelen en draag de juiste veiligheidsuitrusting wanneer u dit product installeert.
- Haal het douchepaneel uit de verpakking en controleer het op transportschade. Controleer ook of alle onderdelen aanwezig zijn.
- Laat het product in de verpakking totdat u het gaat installeren.
- Zorg ervoor dat de installatieplek schoon en vrij van stof en vuil is.
- Zorg ervoor dat de watertoevoer naar de installatieplek is afgesloten . Sluit indien nodig de watertoevoer naar het hele huis af.
- Draai de waterkraan in de badkamer open om de druk in het leidingsysteem te verlichten.

PRODUCT CONFIGURATION

Model	Mondstukmaat (in)	Draad aanpassen (in)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4,72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2
MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2
MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2

PARTS LIST




1	P aneel *1 (Verschillende modellen, verschillende verschijningen)	7	Waterarm *1
2	Afvoerwater *1	8	Grote inbussleutel *1
3	Handgreep *1 (verschillende modellen, verschillende verschijningen)	9	Decoratieve gesp *2 Stelschroef * 2 PTFE-tape *1 Kleine inbussleutel *1
4	Rond decoratief bord *1	10	Zelftappende schroeven *4 Expansiehuls *4 Platte ring *4
5	Top -spray *1 (Verschillende modellen, verschillende verschijningen)	11	Handleiding *1
6	Kleplichaam * 1		

INSTALLATION INSTRUCTIONS



1. Plaats het klephuis in de muur. Het wordt aanbevolen om de klep ongeveer **43 5/16" - 48"** boven de vloer te plaatsen en de douche-uitlaat te plaatsen, ongeveer **83 5/8"** boven de vloer (Fig. A1) De afgewerkte muur moet tussen de markeringen op de tijdelijke bescherm laag worden geplaatst afdekking. De aanbevolen diepte is 1-1 5/16 inch . (Fig. A) Zorg ervoor dat de uitlaat naar boven wijst; de richting van de warm- en koudwaterinlaat is correct. (Fig. B) **OMHOOG** .

LET OP: Het toegangsgat voor de klep in de muur moet een diameter hebben van 10,9 cm en het uitlaatgat voor de douche arm en baduitloop moet een diameter hebben van ongeveer 3 cm.



2. Sluit de klep met de juiste fittingen aan op de leidingen. Voer een droge montage uit voordat u de leidingen aan de klep soldeert. (Fig. C)

WAARSCHUWING: Blootstelling aan hoge temperaturen kan de cartridge en de afsluitkleppen beschadigen. Verwijder deze onderdelen vóór het solderen.



9. Nadat de buizen zijn gesoldeerd, plaatst u de afsluitkleppen, de patroon, de spindel en de schroefdraadnippel terug op de klepbehuizing.


4. Voer een druktest uit en spoel de klep.

OPMERKING: De druk moet aan zowel de warme als de koude zijde ongeveer gelijk zijn om de klep goed te laten functioneren. (Fig. D)


- Plaats een 1/2" pijpplug (niet meegeleverd) op de uitlaat van de douche en het bad.
- Draai de kraan naar de AAN-stand en controleer alle verbindingen ongeveer een minuut lang op lekkage.
- Draai de klep na de druktest naar de UIT-stand. Zorg ervoor dat de leidingen vrij zijn van vuil of sedimenten.
en verwijder beide 1/2" pluggen.

5. Installeer de baduitloop na de druktest. De 1/2" mannelijke schroefdraadnippel moet ongeveer 4 3/16" uit de baduitloop steken. de afgewerkte muur zoals weergegeven in figuur D1.

LET OP: Breng een beetje PTFE-tape aan op het mannelijke uiteinde van de schroefdraadnippel voordat u deze op de buis in de muur aansluit.



6. Verwijder de beschermhuls en het deksel van de klep en gooi deze weg. Schuif het rozet op de klep. Bevestig Plaats de hendel zoals weergegeven in Afb. E. Plaats de hendel op het verlengstuk van de stang en draai de hendel met de klok mee om de hendel te installeren. Als er een opening is wanneer de hendel aan de klep is bevestigd, meet en noteer dan de afstand van de hendel. ruimte tussen de handgreep en het rozetplaatje zoals aangegeven in Afb. E1.



7. Plaats de schroefdraadnippel en de spindel terug op het klephuis. Schuif de


rozetplaat voorzichtig op de klep en bevestig het handvat.

OPMERKING: Bij het monteren van de hendel van model NBLNF72063NX5 is het noodzakelijk om het kleine gaatje aan de zijkant van de hendel uit te lijnen met de markering op de klepbehuizing, zodat deze correct wordt gemonteerd.




8. Schuif de flens op de douchearm en breng PTFE-tape aan op beide uiteinden van de douchearm. Bevestig de douchearm aan Plaats de leidingen en schuif de flens op de muur. Bevestig de douchekop zoals afgebeeld in Afb. G.

LET OP: Draai de verbindingen niet te vast.



9. Breng wat PTFE-tape aan op de schroefdraad van de baduitloop en monteer de uitloop zoals weergegeven in Afb. H om de installatie te voltooien. de installatie.

10. Draai de kraan na de installatie open en controleer op lekkages. Trek aan de omleidingsknop op de kraanuitloop om de kraan om te leiden. water naar de douchekop. (Fig. I)



USAGE INSTRUCTION


De volgende instructies zijn alleen van toepassing op model (MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. Het uitlaatwaterregelapparaat aan de linker- en rechterkant kan de waterstroom aanpassen en de uitlaatwaterfunctie sluiten wanneer je het nodig hebt accessoire repareren/vervangen.



Let op: Als u slechts één kant afsluit , kan dit leiden tot een abnormale werking van de kraan. uitlaatwater, zorg er bij normaal uitlaatwater voor dat de De verstelpositie is aan beide zijden open (tegen de klok in om te openen).

8. Wanneer u de kraan opent waar het water uit de baduitloop komt en u wilt overschakelen naar de bovenste wateruitlaat van de douche, trekt u de stang van de baduitloop omhoog, dan komt het water uit de bovenste wateruitlaat van de douche.



MAINTENANCE GUIDE

- Regelmatig schoonmaken voorkomt dat er mineralen ophopen in de kraanuitloop.
- Lees het etiket van het reinigingsproduct zorgvuldig door om er zeker van te zijn dat het reinigingsmiddel veilig is voor gebruik op het materiaal.
- Test de reiniger eerst op een klein stukje voordat u het op het hele oppervlak

gebruikt.

- Gebruik een mild reinigingsmiddel, zoals vloeibaar afwasmiddel en warm water voor het schoonmaken
- Gebruik geen schurende/agressieve chemicaliën bij het schoonmaken van het apparaat, omdat deze de afwerking kunnen beschadigen en dof kunnen maken.
- Spuit bij gebruik van spuitreinigers eerst op een zachte doek of spons. Spuit nooit rechtstreeks op de kraan, aangezien druppels in openingen en kieren kunnen terechtkomen en schade kunnen veroorzaken.
- Na het reinigen grondig naspoelen met schoon water om eventuele resten van het reinigingsmiddel te verwijderen.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BADKARS- OCH

DUSCHBLANDAREKOMBINATIONER

**MODELL: MBLYO24591YX1 / MBLYO24391YX4 / NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12 / MBLNF24591YC16**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BATHTUB & SHOWER FAUCET COMBOS

**MODELL: MBLYO24591YX1/MBLYO24391YX4/NBLNF72063NX5 /
MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

WARNING

- Läs och förstå dessa instruktioner noggrant före installation. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan förhindra att ventilen fungerar korrekt. Kontakta en professionell installatör vid behov.
- Detta är en allmän installationsriktlinje, den faktiska installationen kan variera. Det rekommenderas att installationen utförs av en utbildad och erfaren installatör.
- Följ alla lokala bygg- och VVS-föreskrifter.
- Produktritningarna i denna installationsguide är endast avsedda som illustration. De faktiska produkterna kan variera. beroende på modell.
- Vidta alltid extra försiktighetsåtgärder och använd lämplig säkerhetsutrustning när du installerar denna produkt.
- Packa upp och inspektera duschpanelen ur förpackningen för transportskador och se till att alla delar medföljer duschpanelen.
- Förvara produkten i sin förpackning tills du är redo att installera den.
- Se till att installationsplatsen är ren och fri från damm och skräp.
- Se till att vattentillförseln till installationsområdet är avstängd . Stäng vid behov av vattnet till hela huset.
- Sätt på vattnet vid en badrumskran i huset för att avlasta trycket i VVS-systemet.

PRODUCT CONFIGURATION

Modell	Munstycksstorlek (tum)	Anpassa gänga (in)
MBLYO24591YX1	Φ 5	NPT1/2
MBLYO24391YX4	Φ4,72	NPT1/2
NBLNF72063NX5	6×6	NPT1/2
MAUYO24591YX12	Φ 5	NPT1/2
MBLNF24591YC16	Φ 5	NPT1/2




PARTS LIST



1	P anel *1 (Olika modeller, olika utseenden)	7	Vattenarm *1
2	Utloppsvatten *1	8	Stor sexkantsnyckel *1
3	Handtag *1 (Olika modeller, olika utseenden)	9	Dekorativt spänne *2 Jackskruv * 2 PTFE-tejp *1 Liten sexkantsnyckel *1
4	Rund dekorativ tallrik *1	10	Självgängande skruvar *4 Expansionshylsa *4 Plattbricka *4
5	Toppspray *1 (Olika modeller , olika utseenden)	11	Manuell *1
6	Ventilkropp * 1		



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Placera ventilhuset i väggen. Det rekommenderas att ventilen är cirka **11–122 cm över** golvet och duschutloppet . cirka **21,5 cm** över golvet (bild A1). Den färdiga väggen ska placeras mellan markörerna på den tillfälliga skyddsväggen. lock. Det rekommenderade djupet är 1–1 5/16 ". (Bild A) Se till att utloppet är riktat uppåt; riktningen på varm- och kallvatteninloppet är korrekt. (Bild B) UPP .
OBS: Ventilhålet på väggen ska vara 10,3 cm i diameter och utloppshålet för duscharm och badkarspip ska vara cirka 3,8 cm i diameter.



2. Anslut ventilen till rörsystemet med lämpliga kopplingar. Utför en torrmontering innan du löder rören till ventilen. (Bild C)

WARNING: Exponering för höga temperaturer kommer att skada patronen och avstängningsventilerna. Ta bort dessa delar före lödning.



10. När rören är lödda, montera tillbaka stoppventilerna, patronen, spindeln och den gängade nippeln på ventilhuset.


4. Trycktesta och spola ventilen.

OBS: Trycket måste vara ungefär lika stort på både den varma och kalla sidan för att ventilen ska fungera korrekt. (Bild D)


- Montera en 1/2" rörplugg (medföljer ej) på dusch- och badkarsutloppet.
- Vrid ventilen till ON-läget och kontrollera alla anslutningar för läckor i ungefär en minut.
- Vrid ventilen till AVSTÄNGT läge efter trycktestet. Se till att rören är fria från skräp eller sediment.
och ta bort båda 1/2"-pluggarna.

5. Montera badkarets piprör efter trycktestet. Den 1/2" utvändiga gängan i nippeln ska sticka ut cirka 4 3/16" från den färdiga väggen som visas i figur D1.

OBS: Applicera lite PTFE-tejp på den gängade nippeln innan du ansluter den till röret i väggen.



6. Ta bort och släng skyddshylsan och locket från ventilen. Skjut på täckbricka på ventilen. Fäst handtaget som visas i figur E. Placera handtagsenheten på skaftförlängningen och vrid handtaget medurs för att montera handtaget. Om det finns ett mellanrum när handtaget är fäst vid ventilen, mät och skriv ner avståndet mellan mellanrummet mellan handtaget och nyckelskylten som visas i figur E1.




7. Sätt tillbaka den gängade nippeln och spindelenheten på ventilhuset. Skjut försiktigt täckbricka på ventilen och fäst handtagsenheten.

OBS: När du monterar handtaget på modell NBLNF72063NX5 är det nödvändigt att rikta in det lilla hålet på sidan av handtaget med markeringen på ventilhuset för att det ska installeras korrekt.





8. Skjut flänsen på duscharmnen och applicera PTFE-tejp på båda ändar av duscharmnen. Fäst duscharmnen på rören och skjut flänsen på väggen. Fäst duschmunstycket enligt bild G.

OBS: Dra inte åt anslutningarna för hårt.



9. Applicera lite PTFE-tejp på gängen på badkarets piprör och montera pipen enligt figur H för att slutföra arbetet. installationen.

10. Öppna ventilen efter installationen och kontrollera om det finns läckor. Dra i omkastarvredet på pipen för att omlada vatten till duschmunstycket. (Bild I)



USAGE INSTRUCTION


Följande instruktioner gäller endast för modell (MBLYO24591YX1/
MBLYO24391YX4/MAUYO24591YX12/MBLNF24591YC16).

1. Justeringsanordningen för utloppsvatten på vänster och höger sida kan justera vattenflödet och stänga utloppsvattenfunktionen när du behöver reparera/byta tillbehör.



Obs: Om du bara stänger ena sidan kommer det att orsaka onormal kranfunktion. utloppsvatten, för normalt utloppsvatten, se till att justeringsläget på båda sidor är öppet (moturs för att öppna).

9. När du öppnar kranen som är badkarspipens vattenutlopp, om du vill växla till övre duschutlopp, dra upp lyftstangen på badkarspipen, det kommer att vara övre duschutlopp.



MAINTENANCE GUIDE

- Regelbunden rengöring kan förhindra mineralavlagringar på kranens pip.
- Läs noggrant igenom rengöringsproduktens etikett för att säkerställa att rengöringsmedlet är säkert att använda på materialet.
- Testa rengöringsmedlet på ett litet område innan du använder det på hela ytan.
- Använd ett mildt rengöringsmedel, såsom flytande diskmedel och varmt vatten, för rengöring.
- Använd inte slipande/starka kemikalier vid rengöring av armaturen eftersom de kommer att skada och matta ytan.
- När du använder sprayrengöringsmedel, spraya först på en mjuk trasa eller svamp. Spraya aldrig direkt på kranen eftersom droppar kan komma in i öppningar och springor och orsaka skador.
- Efter rengöring, skölj noggrant med rent vatten för att avlägsna eventuella rengöringsmedelsrester.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA

STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

