
**NU6854 (BLACK) / NU6855 (CHAMPAGNE) /
NU6856 (HUNTER GREEN) / NU6857 (CHAMPAGNE-TAUPE STRIPE)**

NU6854 (NOIR) / NU6855 (CHAMPAGNE) / NU6856 (VERT CHASSEUR) /
NU6857 (RAYURES CHAMPAGNE-TAUPE)

OCTAGON UMBRELLA WITH LED STRIP LIGHTS

*OCTAGON AVEC BANDES
LUMINEUSES LED CALYPSO II 11 PIEDS*

Assembly Instructions
Instructions d'assemblage



THANK YOU!/MERCI!

Thank you for purchasing this product! We work around the clock and around the globe to ensure that our products maintain the highest possible quality. However, in the rare case of issues during assembly or use of this product, please contact us for immediate assistance before contacting your retailer. Please read the warranty information at the back of this User Manual for further details.

! SAFETY INFORMATION/INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble or install the product.

- Assemble on a soft, non-abrasive surface.
- Two adults may be required for safe assembly.
- Do not leave the umbrella open during high winds.
- Fully close the umbrella during windy conditions.
- When not in use, keep the umbrella closed.

Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'essayer d'assembler, d'installer ou d'utiliser le produit.


- Assemblez le produit sur une surface souple et non abrasive.
- Deux adultes peuvent être nécessaires pour un assemblage sûr.
- Ne laissez pas le parapluie ouvert en cas de vent fort.
- Fermez complètement le parapluie en cas de vent.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, gardez le parapluie fermé.



CARE AND MAINTENANCE/ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Clean with mild soap and lukewarm water, rinse, and air dry.
 - When not in use, close and cover umbrella with a protective cover (not included).
 - Allow a wet canopy to dry while in open position.
 - Store the product indoors in a cool, dry place.
 - Blue Wave cast iron and steel plate bases require minimal maintenance. Base should be kept clean. Do not let dirt build up on the base. Cleaning with mild soap and lukewarm water is all that is needed. Never leave base standing in water. To keep base looking its best, store it when not in use for an extended period of time.
-
- Nettoyez avec un savon doux et de l'eau tiède. Rincez et séchez à l'air.
 - Lorsqu'il n'est pas utilisé, fermer le parasol et le recouvrir d'une housse de protection (vendue séparément).
 - Laissez sécher un parapluie mouillé lorsqu'il est en position ouverte.
 - Rangez le produit à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
 - Les bases en fonte et en acier de Blue Wave ne nécessitent qu'un entretien minimal. La base doit être maintenue propre. Ne laissez pas la saleté s'accumuler sur la base. Il suffit de nettoyer avec un savon doux et de l'eau tiède. Ne laissez jamais la base dans l'eau. Pour que la base reste propre, stockez-la lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

INSTALLATION AND ASSEMBLY/INSTALLATION ET ASSEMBLAGE



PARTS LIST — NU6854 (BLACK)

ITEM	PART DESCRIPTION	PART NUMBER	PART QTY
A	Canopy/Mainframe	NU6854	1
A	Solar Panel	NUP0026	1
A	Crank Handle	NUP0024	1
B	Bottom Pole	NUP0025	1

PARTS LIST — NU6855 (CHAMPAGNE)

ITEM	PART DESCRIPTION	PART NUMBER	PART QTY
A	Canopy/Mainframe	NU6855	1
A	Solar Panel	NUP0026	1
A	Crank Handle	NUP0024	1
B	Bottom Pole	NUP0025	1


PARTS LIST — NU6856 (HUNTER GREEN)

ITEM	PART DESCRIPTION	PART NUMBER	PART QTY
A	Canopy/Mainframe	NU6856	1
A	Solar Panel	NUP0026	1
A	Crank Handle	NUP0024	1
B	Bottom Pole	NUP0025	1

PARTS LIST — NU6857 (CHAMPAGNE-TAUPE STRIPE)

ITEM	PART DESCRIPTION	PART NUMBER	PART QTY
A	Canopy/Mainframe	NU6857	1
A	Solar Panel	NUP0026	1
A	Crank Handle	NUP0024	1
B	Bottom Pole	NUP0025	1

INSTALLATION AND ASSEMBLY/INSTALLATION ET ASSEMBLAGE



LISTE DES PIÈCES — NU6854 (NOIR)

ITEM	DESCRIPTION DES PIÈCES	NUMÉRO DES PIÈCES	QTÉ
A	Toile/Structure Principale	NU6854	1
A	Panel Solar	NUP0026	1
A	Manivelle	NUP0024	1
B	Mât	NUP0025	1

LISTE DES PIÈCES — NU6855 (CHAMPAGNE)

ITEM	DESCRIPTION DES PIÈCES	NUMÉRO DES PIÈCES	QTÉ
A	Toile/Structure Principale	NU6855	1
A	Panel Solar	NUP0026	1
A	Manivelle	NUP0024	1
B	Mât	NUP0025	1

LISTE DES PIÈCES — NU6856 (VERT CHASSEUR)

ITEM	DESCRIPTION DES PIÈCES	NUMÉRO DES PIÈCES	QTÉ
A	Toile/Structure Principale	NU6856	1
A	Panel Solar	NUP0026	1
A	Manivelle	NUP0024	1
B	Mât	NUP0025	1

LISTE DES PIÈCES — NU6857 (RAYURES CHAMPAGNE-TAUPE)

ITEM	DESCRIPTION DES PIÈCES	NUMÉRO DES PIÈCES	QTÉ
A	Toile/Structure Principale	NU6857	1
A	Panel Solar	NUP0026	1
A	Manivelle	NUP0024	1
B	Mât	NUP0025	1

INSTALLATION AND ASSEMBLY/INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

ASSEMBLY/ASSEMBLAGE

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Estimated Assembly Time: 5 minutes.

No tools required for assembly.

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous que toutes les pièces sont incluses en vérifiant le contenu du carton par rapport à la liste des pièces. Toutes les pièces et le matériel sont nécessaires. Si une pièce est manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler le produit.

Durée estimée de l'assemblage: 5 minutes.

Aucun outil n'est nécessaire pour l'assemblage.

SETUP

Carefully remove umbrella from box. Insert bottom pole into canopy/mainframe pole. Line up button with hole and snap into place. Insert assembled umbrella into weighted base (sold separately).

OPENING & TILTING UMBRELLA:

Turn the umbrella upright and crank handle clockwise to open umbrella to its fully open position. To tilt, continue to turn the crank to desired position. DO NOT over crank. Once umbrella is tilted, stop when you feel resistance.

CLOSING UMBRELLA:

Turn crank handle in counter clockwise direction to bring umbrella back to a horizontal position. Continue to turn crank handle in counter clockwise direction to close umbrella.

OPERATING SOLAR LED LIGHTS:

Put the umbrella under the sun for 8 hours to fully charge the solar battery. Turn on the lights by using the switch near not using the umbrella.

INSTALLATION:

Déballer le parasol avec soin. Placez le parasol debout et insérez-le dans le tube inférieur. Alignez le bouton avec

OUVERTURE ET INCLINAISON DU PARASOL:

Tournez la manivelle dans le sens horaire pour ouvrir complètement le parasol. Pour l'incliner, continuez de tourner la manivelle jusqu'à la position souhaitée. NE PAS tourner la manivelle trop rapidement. Dès que le parasol est incliné, arrêtez de tourner la manivelle si vous sentez une résistance.

INSTALLATION AND ASSEMBLY/INSTALLATION ET ASSEMBLAGE


ASSEMBLY/ASSEMBLAGE

FERMER LE PARASOL:

Tournez la manivelle dans le sens antihoraire pour remettre le parasol à une position horizontale. Continuez à tourner la manivelle dans le sens antihoraire pour refermer le parasol.


FONCTIONNEMENT LUMIÈRES LED SOLAIRES:

Mettez le parasol sous le soleil pendant 8 heures pour charger complètement la batterie solaire. Allumez les lumières en utilisant l'interrupteur près la maison de manivelle. La batterie entièrement chargée peut durer jusqu'à env. 5 heures. Éteignez les lumières, en utilisant l'interrupteur, quand ne pas utiliser le parasol.




1:

Firmly, but carefully, connect the plug on the solar panel with the socket on the top of the umbrella. Do not pull on wires as doing so may permanently damage the connections.



2:

Align the notches on the solar panel with the grooves on the top of the umbrella, hide the plug and wires inside the hollow space. Turn the solar panel clockwise to lock into place; do not over-tighten.



3:

Before the first use, ensure the solar panel receives at least 8 hours of direct sunlight to charge the batteries.

NOTICE

The solar panel has a protective film to prevent damage during shipping. Remove the plastic film on the solar panel. Failure to remove the film will result in the solar panel not functioning properly.

INSTALLATION AND ASSEMBLY/INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

BATTERY REPLACEMENT


Change the batteries in the solar panel every year or when the light output is diminished

- Only install new batteries of the same type in your product; (3) AA size Ni-MH 2000mAh rechargeable batteries.
- Failure to insert batteries in the correct polarity, as indicated in the battery compartment, may shorten the life of the batteries or cause batteries to leak.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix Alkaline, Nickel Cadmium or Lithium rechargeable batteries.
- Recycled batteries in accordance with local laws and regulations.

Tools required: Phillips head screw driver (not included)


STEP 1:

Twist the solar panel counterclockwise and gently lift the panel off the umbrella. Take care not to pull on the cords



STEP 2:

Carefully disconnect the plug from the socket by pressing the tabs surrounding the connection point. Pull apart by holding the plug, never pull on the wires




INSTALLATION AND ASSEMBLY/INSTALLATION ET ASSEMBLAGE

BATTERY REPLACEMENT


STEP 3:

Place the solar panel upside down on soft, clean surface. Remove (3) screws on the bottom of the panel.




STEP 4:

Carefully lift the bottom panel, ensuring the wires remain intact. Gently remove the old batteries. Paying attention to the positive and negative terminals, insert new batteries.



STEP 5:

Carefully replace the bottom of the panel and align the screw holes. Secure the panel with the screws removed in step 3. Do not over-tighten the screws.



This product uses a rechargeable battery. When the battery can no longer be used, it should be removed from the unit and recycled. The battery must not be incinerated or composted. Recycle the battery in accordance with local laws and regulations.

PRODUCT WARRANTY

1-YEAR LIMITED WARRANTY / 3-YEAR LIMITED WARRANTY ON FABRIC

This product, including aluminum ribs and pole, is warranted to the original purchaser to be free from defects in material or workmanship for a period of one (1) year from the date of the original retail purchase.

fabric is covered for 3 Years against defects in material or workmanship.

This warranty does not cover defects or damage due to improper installation, alteration, accident, or any other event beyond the control of the manufacturer. Defects or damage resulting from misuse, abuse, or negligence will void this warranty. This warranty does not cover scratching or damage that may result from normal usage. Additionally, acts of nature (including but not limited to wind, hurricanes, tornadoes, and storms) are not covered by this warranty.

This product is not intended for institutional or commercial use; the manufacturer does not assume any liability for such use. Institutional or commercial use will void this warranty.

This warranty is nontransferable and is expressly limited to the repair or replacement of the defective product. During the warranty period, the manufacturer shall repair or replace defective parts at no cost to the purchaser. Shipping charges and insurance are not covered and are the responsibility of the purchaser. Labor charges and related expenses for removal, installation, or replacement of the product or components are not covered under this warranty.

The manufacturer reserves the right to make substitutions to warranty claims if parts are unavailable or obsolete.

The manufacturer shall not be liable for loss of use of the product or other consequential or incidental costs, expenses, or damages incurred by the consumer for any other use. The user assumes all risk of injury resulting from the use of this product.

This warranty is expressly in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability or fitness for use to the extent permitted by federal or state law. Neither the manufacturer nor any of its representatives assume any other liability in connection with this product.

WHAT IS NOT COVERED

WIND DAMAGE

Blue Wave highly recommends that no umbrella, regardless of size or weight, ever be left unattended in the open position. In windy conditions, it is further recommended that umbrellas be closed, removed from their base, and stored or laid horizontally. This will reduce the risk of damage to the umbrella, furniture, and other weight (base). *Wind damage is NOT covered under this Limited Warranty.*

IRREGULARITIES IN PRODUCTION PROCESS

The possibility of irregularities in the product surface may occur during the production process. However, these irregularities do not reduce the quality of the product.

RUST

Rust is a natural part of the aging process of all steel- or iron-based materials and is therefore NOT considered a defect.

All warranty claims must be made through the retailer where the product was originally purchased. A purchase receipt or other proof of date of purchase will be required to process all warranty claims. The model number and part numbers found within the assembly instructions will be required when submitting any part requests or warranty claims.

GARANTIE DU PRODUIT

GARANTIE LIMITÉE DE 1 ANNÉE / GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS SUR LE TISSU

Ce produit, y compris les baleines en aluminium et le mât, est garanti à l'acheteur d'origine contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat au détail.

est garanti à l'acheteur d'origine contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de trois (3) ans à compter de la date d'achat au détail.

Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages dus à une mauvaise installation, une modification, un accident ou tout autre événement indépendant de la volonté du fabricant. Les défauts ou dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un abus ou d'une négligence annuleront cette garantie. Cette garantie ne couvre pas les éraflures ou les dommages pouvant résulter d'une utilisation normale. En outre, les catastrophes naturelles (y compris, mais sans s'y limiter, le vent, les ouragans, les tornades et les tempêtes) ne sont pas couvertes par cette garantie.

Ce produit n'est pas destiné à un usage institutionnel ou commercial ; le fabricant n'assume aucune responsabilité pour une telle utilisation. L'utilisation institutionnelle ou commerciale annulera cette garantie.

Cette garantie est non transférable et est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit défectueux. Pendant la période de garantie, le fabricant doit réparer ou remplacer les pièces défectueuses sans frais pour l'acheteur. Les frais d'expédition et d'assurance ne sont pas couverts et sont à la charge de l'acheteur. Les frais de main-d'œuvre et les frais connexes pour l'enlèvement, l'installation ou le remplacement du produit ou de ses composants ne sont pas couverts par cette garantie.

Le fabricant se réserve le droit d'effectuer des substitutions aux demandes de garantie si les pièces sont indisponibles ou obsolètes. Le fabricant n'est pas responsable de la perte d'utilisation du produit ou d'autres coûts, dépenses ou dommages indirects ou accessoires encourus par le consommateur pour toute autre utilisation. L'utilisateur assume tous les risques de blessures résultant de l'utilisation de ce produit.

Cette garantie remplace expressément toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande ou d'aptitude à l'emploi dans la mesure autorisée par la loi fédérale ou d'État. Ni le fabricant ni aucun de ses représentants n'assument aucune autre responsabilité en rapport avec ce produit.

EXCLUSIONS:

DOMMAGES DU VENT:

Blue Wave recommande vivement qu'aucun parapluie, quelle que soit sa taille ou son poids, ne soit jamais laissé sans surveillance en position ouverte. En cas de vent, il est également recommandé de fermer les parapluies, de les retirer de leur base et de les ranger ou de les poser à l'horizontale. Cela réduira le risque de dommages au parapluie, aux meubles et aux autres poids (base). Les dommages causés par le vent ne sont PAS couverts par cette garantie limitée.

IRRÉGULARITÉS DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION

La possibilité d'irrégularités à la surface du produit peut se produire pendant le processus de production. Toutefois, ces irrégularités ne réduisent pas la qualité du produit.

ROUILLE

La rouille est une partie naturelle du processus de vieillissement de tous les matériaux à base d'acier ou de fer et n'est donc PAS considérée comme un défaut.

Toutes les demandes de garantie doivent être faites par l'intermédiaire du détaillant où le produit a été acheté à l'origine. Un reçu d'achat ou une autre preuve de la date d'achat sera nécessaire pour traiter toutes les demandes de garantie. Le numéro de modèle et les numéros de pièces figurant dans les instructions de montage seront requis pour toute demande de pièces ou de garantie.