







(only for Australia)




⚠ WARNING

Children have died from furniture tipover.


- NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.
- ALWAYS secure your television with an anchor device or mount the television on a wall.



Ax2




Bx2




Cx4



Dx2



Ex2



Fx2




Gx6





Hx2



Ix4



Jx2



Kx4



M8x³⁵_{1.4}
Lx52



M8x⁵⁰_{2.0}
Mx10



Nx50



Ox42



Px4



Qx8



Rx2



Sx2



Tx2



Ux1




M7x⁴⁰_{1.6}
Vx6



Wx1




Xx74



Yx8





Zx48




mm
inch



x2

1



Ox2

Mx2
M8x ⁵⁰ / _{2.0}


2




a


Nx2



3



Ox8





Lx8



M8x $\frac{35}{1.4}$


4



Nx8





5



Mx2	
M8x $\frac{50}{2.0}$	
Px2	



6




Nx4



⑦ x2




x2



x2

Ox4




Mx4


M8x⁵⁰/_{2.0}



8 x2






d




Nx4





9



Ox4

Lx4

M8x $\frac{35}{1.4}$




10




Nx4





11



Ox4

Lx12
M8x $\frac{35}{1.4}$


12





Nx4




13







14



15





Ox2


Lx2

M8x³⁵_{1.4}



16



Nx2



17




Ox6

Lx14

M8x $\frac{35}{1.4}$


18



Nx6





19



Mx2	
M8x $\frac{50}{2.0}$	
Px2	



20



Nx4



21





Ox12

Lx12

M8x $\frac{35}{1.4}$




22



Nx12





23




24



Ux1




25



26





27 x4




Qx8	
Zx16	

28




Zx2




Zx2

Zx16








29



30



Zx2




Zx2


Zx16



31



32



EN User manual

1 Symbol clarification (See image 1) 1. WEEE with bar. This designation means that this product must not be disposed of with other household waste in the European Union. Please be aware that VidaXL is making a return and collection system available to you for discarding these products. This possibility is free of cost. When you recycle WEEE or batteries/accumulators you are helping to prevent that the products are not incinerated or sent to landfills. Therefore, you are helping to minimize the potential negative impact on human health and the environment. Responsible recycling can increase the reuse of material resources and avoid potential damage to the environment or health from uncontrolled waste disposal. 2. LVD Class III symbol. 3. The European Union's (EU) mandatory conformity marking. 4. For indoor use only. 5. Australian and New Zealand's Regulatory Compliance Mark (RCM).

2 Warnings and personal safety Warning • Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip over. • This product must be used with the wall attachment device to help prevent tip over. • Place heavy items down low. • Never allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • Do not set heavy objects on top of this product. • Please do not open more than one drawer at a time. • Use of wall attachment device will reduce, but not eliminate the risk of tipping. • Please note to use only certified DC 5V input. Higher voltage may cause overheating to occur and may result in damage to the device and the potential risk of overheating and fire. • Do not connect this product to any power supply other than one described in the manual, on the name plate, or specifically recommended by vidaXL. • This appliance should not be used by children of 14 years or younger, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge concerning use of electronic appliances. • Electricity is dangerous. Damage and improper installation, use or alteration (replacement of individual components) can lead to damage to the unit, resulting in electric shock and danger to the user. • Do not operate this product in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases and dust, or above 50 degrees Celsius or more. • Do not switch on the product if the connecting cable or power supply are visible damaged. • If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. • Turn off power while installing and maintaining. Make sure the bulbs have cooled down. • The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. • For indoor use only, do not use this product outdoors. • The product has a USB connector, but the certified 5V USB power source is not included. **3 Maintenance and cleaning** To clean the product, always use a dry and soft cloth. Do not use paint, organic solvent, or chemically impregnated cloth. Always disconnect the product from the mains supply or turn off the mains supply when product is not in use and when cleaning. **4 Technical specifications**

Input voltage (USB Port)	DC 5V
Power	10W

DE Benutzerhandbuch

1 Bedeutung der Symbole (Siehe Bild 1) 1. Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen fachgerecht entsorgt werden Diese Bezeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte beachten Sie, dass vidaXL ein Rückgabe- und Sammelsystem zum Entsorgen dieser Produkte zur Verfügung stellt. Dies ist kostenlos. Wenn Elektro- und Elektronik-Altgeräte oder Batterien/Akkus recycelt werden, werden diese Produkte nicht verbrannt oder auf Mülldeponien geworfen. Durch Recycling tragen Sie dazu bei, die möglichen negativen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren. Ein verantwortungsbewusstes Recycling kann die Wiederverwendung materieller Ressourcen erhöhen und mögliche Umwelt- oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Abfallentsorgung vermeiden. 2. LVD Klasse III Symbol. 3. Die von der Europäischen Union (EU) vorgeschriebene Konformitätskennzeichnung. 4. Für den Einsatz im Innenbereich 5. Das australische und neuseeländische Prüfzeichen für die Einhaltung von Vorschriften (RCM). **2 Warnungen und persönliche Sicherheit Achtung** • Schwere oder tödliche Verletzungen können durch Umkippen des Möbels verursacht werden. • Dieses Produkt muss mit dem Wandbefestigungsgerät verwendet werden, um ein Umkippen zu verhindern. • Stellen Sie schwere Gegenstände nach unten. • Lassen Sie Kinder niemals auf Schubladen, Türen oder Regalen stehen, klettern oder hängen. • Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dieses Produkt. • Bitte öffnen Sie nicht mehr als eine Schublade gleichzeitig. • Die Verwendung einer Wandbefestigungsvorrichtung verringert die Kippgefahr, schließt sie aber nicht aus. • Bitte verwenden Sie nur einen zertifizierten

5-V-Gleichstromeingang. Eine höhere Spannung kann zur Überhitzung und Beschädigung des Geräts führen und mögliche Überhitzungs- und Brandgefahren darstellen. • Schließen Sie dieses Produkt nur an eine Stromversorgung an, die in der Bedienungsanleitung bzw. auf dem Typenschild angegeben oder speziell von vidaXL empfohlen wird. • Die Vorrichtung darf nicht von Kindern unter 14 Jahren, von geistig oder körperlich eingeschränkten Personen und von jenen Personen, die nicht die nötige Erfahrung und die entsprechenden Kenntnisse über die Bedienung elektronischer Geräte besitzen, benutzt werden. • Elektrizität ist gefährlich. Beschädigung und unsachgemäße Installation, Verwendung oder Veränderung (Austausch einzelner Komponenten) können zu Schäden am Produkt führen - dies kann einen elektrischen Schlag zur Folge haben und eine Gefahr für den Benutzer darstellen. • Betreiben Sie dieses Produkt nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, wie z. B. in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen und Staub oder bei Temperaturen über 50 °C. • Schalten Sie das Gerät NICHT ein, falls das Verbindungskabel oder das Netzkabel beschädigt ist. • Wenn das externe flexible Kabel dieser Leuchten beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden. • Schalten Sie die Stromversorgung während der Installation und Wartung aus. • Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn es sein Lebensende erreicht hat, muss die komplette Leuchte ausgetauscht werden. • Nur im Innenbereich verwenden; nicht im Freien verwenden. • Das Produkt verfügt über einen USB-Anschluss, aber die zertifizierte 5V-USB-Stromquelle ist nicht im Lieferumfang enthalten. **3 Wartung und Reinigung** Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen. Verwenden Sie kein in Farbe, organische oder chemische Lösungsmittel getauchtes Tuch. Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr oder schalten Sie den Strom an der Sicherung aus, wenn Sie es nicht verwenden oder wenn Sie es reinigen. **4 Technische Daten**

Eingangsspannung (USB-Anschluss)	DC 5V
POWER	10 W

FR Manuel d'utilisation

1 Clarification des symboles (Voir l'image 1) 1. DEEE avec barre. Cette désignation signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec d'autres ordures ménagères dans l'Union européenne. Veuillez noter que VidaXL met à votre disposition un système de retour et de collecte pour vous débarrasser de ces produits. Cette possibilité est gratuite. Lorsque vous recyclez des DEEE ou des piles/accumulateurs, vous contribuez à éviter que les produits ne soient incinérés ou envoyés dans des décharges. Par conséquent, vous contribuez à minimiser l'impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement. Le recyclage responsable permet d'augmenter la réutilisation des ressources matérielles et d'éviter les dommages potentiels à l'environnement ou à la santé dus à une élimination incontrôlée des déchets. 2. Symbole LVD Classe III. 3. Le marquage de conformité obligatoire de l'Union Européenne (UE). 4. Utilisation uniquement à l'intérieur 5. Marque de conformité réglementaire australienne et néo-zélandaise (RCM). **2 Avertissements et sécurité personnelle Avertissement** • Des blessures par écrasement graves ou mortelles peuvent survenir à la suite du renversement du meuble. • Ce produit doit être utilisé avec le dispositif de fixation murale pour aider à prévenir le basculement. • Placez les objets lourds en bas. • Ne laissez jamais les enfants se tenir debout, grimper ou se suspendre aux tiroirs, portes ou étagères. • Ne pas placer d'objets lourds sur le dessus de ce produit. • S'il vous plaît, ne ouvrez pas plus d'un tiroir à la fois. • L'utilisation d'un dispositif de fixation murale réduira, mais n'éliminera pas, le risque de basculement. • Veuillez noter qu'il faut utiliser uniquement une entrée c.c. 5V certifiée. Une tension plus élevée peut provoquer une surchauffe et peut endommager l'appareil et il y a le risque potentiel de surchauffe et d'incendie. • Ne connecter ce produit à aucune alimentation électrique autre que celle décrite dans le manuel, sur la plaque signalétique ou spécifiquement recommandée par vidaXL. • Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 14 ans ou moins et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expérience et connaissances concernant l'utilisation des appareils électroniques. • L'électricité est dangereuse. Un dommage et une mauvaise utilisation, installation ou modification (remplacement de composants individuels) peuvent endommager l'unité, ce qui entraîne un choc électrique et un danger pour l'utilisateur. • Ne pas faire fonctionner ce produit dans des ambiances explosives, par exemple en présence des liquides inflammables, des gaz, des poussières ou à des températures supérieures à 50 degrés Celsius. • Ne pas allumer le produit si le câble d'alimentation ou la fiche sont visiblement endommagés. • Si le câble ou le cordon flexible extérieur du luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par

le fabricant, son agent de service ou un personnel qualifié similaire afin d'éviter tout danger. • Couper le courant pendant l'installation et l'entretien. S'assurer que les ampoules sont refroidies. • La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé. • Pour un usage intérieur uniquement, ne pas utiliser ce produit à l'extérieur. • Le produit est doté d'un connecteur USB, mais la source d'alimentation USB certifiée de 5V n'est pas incluse.

3 Entretien et nettoyage Pour nettoyer le produit, toujours utiliser un chiffon sec et doux. Ne pas utiliser de la peinture, du solvant organique ou un tissu chimiquement imprégné. Toujours débrancher le produit de l'alimentation électrique ou couper l'alimentation lors de l'inutilisation et du nettoyage.

4 Caractéristiques techniques

Tension d'entrée (port USB)	DC 5V
Puissance	10 W

NL Gebruikershandleiding

1 Symbooluitleg (Zie afbeelding 1) 1. WEEE met streepje. Deze aanduiding betekent dat dit product in de Europese Unie niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Wij maken u erop attent dat vidaXL een retour- en ophaalsysteem ter beschikking stelt voor het afvoeren van deze producten. Deze optie is kosteloos. Door AEEA of batterijen/accu's te recyclen, helpt u om te voorkomen dat de producten worden verbrand of naar stortplaatsen worden gebracht. Zo helpt u de mogelijke negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken. Verantwoorde recycling kan het hergebruik van materiële hulpbronnen vergroten en mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid als gevolg van ongecontroleerde afvalverwijdering voorkomen. 2. Laagspanningsrichtlijn klasse III symbool. 3. De verplichte conformiteitsmarkering van de Europese Unie (EU). 4. Alleen voor gebruik binnenshuis. 5. Australische en Nieuw-Zeelandse markering voor naleving van regelgeving (RCM).

2 Waarschuwingen en persoonlijke veiligheid
Waarschuwing • Er kunnen serieuze of fatale verwondingen ontstaan als het meubel omvalt. • Dit product moet worden gebruikt met het muurbevestigingsapparaat om omvallen te helpen voorkomen. • Zet zware voorwerpen laag neer. • Laat kinderen nooit op lades, deuren of planken staan, klimmen of hangen. • Plaats geen zware voorwerpen op dit product. • Open alstblijft niet meer dan één lade tegelijk. • Het gebruik van het wandbevestigingsapparaat vermindert, maar elimineert niet het risico op omvallen. • Let op: gebruik alleen gecertificeerde DC 5 V input. Bij een hogere spanning kan oververhitting optreden en kan tot schade aan het apparaat leiden en het mogelijke risico van oververhitting en brand. • Sluit dit product niet aan op een stroomtoevoer die anders is dan wordt beschreven in de gebruikershandleiding, op het typeplaatje of specifiek wordt aanbevolen door vidaXL. • Dit product mag niet worden gebruikt door kinderen van 14 jaar of jonger, personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens en door personen met gebrek aan ervaring en kennis omtrent het gebruik van elektronische apparaten. • Elektriciteit is gevaarlijk. Beschadigingen en onjuiste installatie, onjuist gebruik en aanpassingen (of onjuiste vervanging van afzonderlijke onderdelen) kan schade aan het product veroorzaken, waardoor elektrische schokken en gevaar voor de gebruiker kunnen ontstaan. • Gebruik dit product niet in explosiegevaarlijke omgevingen, zoals in de aanwezigheid van brandbare vloeistoffen, gassen en stof bij temperaturen boven de 50 graden Celsius. • Schakel het product niet in als de aansluitkabel of de stroomtoevoer zichtbaar beschadigd is. • Om gevaar te voorkomen mogen de externe flexibele kabel en het snoer van dit armatuur als ze zijn beschadigd uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsvertegenwoordiger of een soortgelijk bevoegd persoon. • Schakel tijdens het installeren en tijdens onderhoud de stroom uit. Zorg ervoor dat de lampen voldoende zijn afgekoeld. • De lichtbron van deze lamp is niet vervangbaar. Als de lichtbron zijn maximale levensduur heeft bereikt, moet de hele lamp worden vervangen. • Alleen voor gebruik binnenshuis, gebruik dit product niet buitenshuis. • Het product heeft een USB-aansluiting, maar de gecertificeerde 5 V USB-stroombron is niet inbegrepen.

3 Onderhoud en reiniging Gebruik altijd een droge en zachte doek om het product schoon te maken. Gebruik geen verf, organisch oplosmiddel en chemisch geïmpregneerde doek. Ontkoppel altijd het apparaat van de stroomtoevoer of schakel de stroomtoevoer uit tijdens het schoonmaken en wanneer het apparaat niet wordt gebruikt.

Ingangsspanning (USB-poort)	DC 5 V
STROOM	10 W

IT Manuale utente

1 Chiarimenti sui simboli (Vedi immagine 1) 1. WEEE con barra.

Questa designazione significa che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nell'Unione Europea. Tenere presente che vidaXL mette a disposizione un sistema di restituzione e raccolta per scartare questi prodotti. Questa possibilità è gratuita. Quando si riciclano RAEE o batterie / accumulatori si aiuta a impedire che i prodotti non vengano inceneriti o inviati in discarica. Pertanto, state contribuendo a ridurre al minimo il potenziale impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente. Il riciclaggio responsabile può aumentare il riutilizzo delle risorse materiali ed evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. 2. Simbolo di classe III LVD. 3. Il marchio di conformità obbligatorio dell'Unione Europea (UE). 4. Solo per uso interno. 5. Marchio di conformità alle normative australiane e neozelandese (RCM).

2 Avvertenze e sicurezza personale **Attenzione** • Si possono verificare lesioni gravi o fatali in caso di ribaltamento del mobile. • Questo prodotto deve essere utilizzato con il dispositivo di fissaggio a parete per aiutare a prevenire il ribaltamento. • Metti gli oggetti pesanti in basso. • Non permettere mai ai bambini di stare in piedi, arrampicarsi o appendersi a cassetti, porte o mensole. • Non collocare oggetti pesanti sopra questo prodotto. • Per favore, non aprire più di un cassetto alla volta. • L'uso del dispositivo di fissaggio a parete ridurrà, ma non eliminerà, il rischio di ribaltamento. • Si prega di notare di utilizzare solo ingressi DC 5V certificati. Una tensione più elevata può causare il surriscaldamento e può provocare danni al dispositivo e il potenziale rischio di surriscaldamento e incendio. • Non collegare questo prodotto a qualsiasi alimentatore o presa diverso da quello descritto nel manuale, nella targhetta o specificamente raccomandato da vidaXL. • Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a 14 anni e da persone con capacità fisiche ridotte, sensoriali, mentali o mancanza di esperienza e conoscenze sull'uso degli apparecchi elettronici. • L'elettricità è pericolosa. I danni e l'installazione, l'uso o l'alterazione impropri (sostituzione di singoli componenti) possono causare danni all'unità, con conseguenti scosse elettriche e pericolo per l'utente. • Non utilizzare questo prodotto in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas e polvere infiammabili, o con temperatura superiore a 50 gradi Celsius, o più. • Non accendere il prodotto se il cavo di collegamento o l'alimentatore sono visibilmente danneggiati. • Se il cavo o il cavo flessibile esterno di questo apparecchio di illuminazione è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona similmente qualificata al fine di evitare rischi. • Spegnere l'alimentazione durante l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che le lampadine si siano raffreddate. La sorgente luminosa di questo apparecchio non è sostituibile; quando la sorgente luminosa si scarica, l'intero apparecchio deve essere sostituito. • Solo per uso interno, non utilizzare questo prodotto all'aperto. • Il prodotto ha un connettore USB, ma la fonte di alimentazione USB 5V certificata non è inclusa.

3 Manutenzione e pulizia Per pulire il prodotto, utilizzare sempre un panno asciutto e morbido. Non utilizzare vernice, solventi organici o tessuti impregnati chimicamente. Scollegare sempre il prodotto dalla rete elettrica o spegnere l'alimentazione elettrica quando il prodotto non è in uso e durante la pulizia.

Tensione di ingresso (porta USB)	DC 5V
Power (Avvio)	10W

PL Podręcznik użytkownika

1 Wyjaśnienie symboli (Zobacz obraz 1) 1. Znak WEEE z paskiem. Oznaczenie to oznacza, że na terenie Unii Europejskiej produktu tego nie wolno wyrzucić razem z innymi śmieciami domowymi. Miej świadomość, że vidaXL oferuje system zwrotu i odbioru w celu utylizacji takich produktów. Opcja ta jest bezpłatna. Kiedy oddajesz baterie lub akumulatory zgodnie z dyrektywą WEE, zapobiegasz ich spaleniu bądź wyrzuceniu na wysypisko. Tym samym pomagasz zmniejszając potencjalny, negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko. Odpowiedzialny recykling zwiększa ponownie wykorzystanie materiałów oraz zapobiega zniszczeniu środowiska i zdrowia na skutek niekontrolowanego wyrzucania śmieci. 2. Symbol LVD klasy III. 3. Obowiązkowe oznaczenie zgodności ze standardami Unii Europejskiej (UE). 4. Wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń 5. Oznaczenie zgodności z przepisami Australii i Nowej Zelandii (RCM).

2 Ostrzeżenia i bezpieczeństwo osobiste
Ostrzeżenie • Przewrócenie się mebli może skutkować poważnym lub śmiertelnym urazem. • Produkt ten należy używać z urządzeniem do mocowania do ściany, aby pomóc zapobiec przewróceniu. • Umieść ciężkie przedmioty na dole. • Nigdy nie pozwól dzieciom stać, wspinać się ani wieszać na szufladach, drzwiach lub półkach. • Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na górze tego produktu. • Proszę nie otwierać więcej niż jednej szuflady na raz. • Zainstalowanie mocowania ściennego zmniejszy ryzyko przewrócenia się produktu, ale nie wyeliminuje go całkowicie. • Należy pamiętać, aby używać wyłącznie certyfikowanego zasilania prądem stałym 5 V. Wyższe napięcie może spowodować przegrzanie i uszkodzenie urządzenia oraz potencjalne ryzyko przegrzania i pożaru. • Nie należy podłączyć tego produktu do źródła zasilania

innego niż to opisane w instrukcji, na tabliczce znamionowej lub zalecane przez vidaXL. • Urządzenie nie może być używane przez dzieci poniżej 14 roku życia, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby, które nie posiadają doświadczenia i wiedzy na temat korzystania z urządzeń elektronicznych. • Elektryczność jest niebezpieczna. Uszkodzenie i niewłaściwa instalacja, użytkowanie lub modyfikacja (wymiana poszczególnych elementów) mogą prowadzić do uszkodzenia urządzenia, co może spowodować porażenie prądem i zagrożenie dla użytkownika. • Nie używaj tego produktu w atmosferach wybuchowych, takich jak w obecności łatwopalnych cieczy, gazów i pyłów ani w temperaturze ponad 50 stopni Celsjusza. • Nie włączaj produktu, jeżeli jego kabel lub zasilacz jest w widoczny sposób uszkodzony. • W przypadku uszkodzenia zewnętrznego elastycznego przewodu lub kabla tej oprawy, w celu uniknięcia zagrożenia, może on zostać wymieniony wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę. • Wyłącz zasilanie podczas instalacji i konserwacji. Upewnij się, że zarówno ostygnęły. • Źródło światła w tym produkcie jest niewymienialne. Jeżeli źródło światła się zużyje, należy wymienić cały produkt. • Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach, nie używaj tego produktu na zewnątrz. • Produkt zawiera złącze USB, ale certyfikowane źródło zasilania USB 5V nie jest dołączone. **3 Konserwacja i czyszczenie** Aby wyyczyścić produkt zawsze używaj suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj farby, rozpuszczalników organicznych ani chemicznie nasączonych ściereczki. Zawsze odłącz produkt od zasilania sieciowego lub wyłącz zasilanie, gdy produkt nie jest używany lub na czas jego czyszczenia. **4 Specyfikacja techniczna**

Napięcie wejściowe (port USB)	DC 5 V
Moc (zasilanie)	10 W

SE Användarmanual

1 Symbolförfordyligande (Se bild 1) 1. WEEE med bar. Denna beteckning innebär att denna produkt inte får kasseras med annat hushållsavfall i Europeiska unionen. Tänk på att vidaXL har ett retur- och insamlingsystem tillgängligt för dig för att kasta dessa produkter. Denna möjlighet är kostnadsfri. När du återvinner WEEE eller batterier/akkumulatorer hjälper du till att förhindra att produkterna inte förbränns eller skickas till deponier. Därför hjälper du till att minimera den potentiella negativa påverkan på människors hälsa och miljön. Ansvarfull återvinning kan öka återanvändningen av materialresurser och undvika potentiell skada på miljön eller hälsan genom okontrollerad avfallsshantering. 2. LVD klass III-symbol. 3. Europeiska unionens (EU) obligatoriska överensstämmelsemärkning. 4. Endast för inomhusbruk. 5. Australiens och Nya Zeelands Regulatory Compliance Mark (RCM). **2 Varningar och personlig säkerhet Varning** • Allvarliga eller dödliga kroppsskador kan uppstå om möbelen skulle välta. • Denna produkt måste användas med väggfäste för att hjälpa till att förhindra att den tipsar över. • Placera tunga föremål lågt. • Låt aldrig barn stå, klättra eller hänga på lådor, dörrar eller hyllor. • Placera inte tunga föremål ovanpå denna produkt. • Vånligen öppna inte mer än en låda åt gången. • Användning av väggfästeanordning kommer att minska, men inte eliminera risken att sängen välter. • Observera att endast använda certifierad DC 5V-ingång. Högre spänning kan orsaka överhettning och kan leda till skador på enheten och den potentiella risken för överhettning och brand. • Anslut inte den här produkten till någon annan strömförsörjning än den som beskrivs i manualen, på typskylten eller som särskilt rekommenderas av vidaXL. • Denna apparat får inte användas av barn under 14 år, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap gällande användning av elektroniska apparater. • Elektricitet är farligt. Skador och felaktigt installation, användning eller ändring (byte av enskilda komponenter) kan leda till skador på enheten, vilket resulterar i elektriska stötar och fara för användaren. • Använd inte produkten i explosionsfarliga omgivningar, t.ex. i närheten av brandfarliga vätskor, gaser, damm eller när temperaturen är över 50 grader celsius eller mer. • Starta inte produkten om anslutningskabeln eller strömförsörjningen är synbart skadad. • Om armaturens externa och flexibla kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller serviceagent, alternativt liknande kvalificerad person för att undvika fara. • Stäng av strömmen medan du installerar och underhåller. Se till att glödlamporna har svalnat. • Ljuskällan i denna armatur kan inte bytas ut; När ljuskällan slutar fungera måste hela armaturen bytas ut. • Endast för inomhusbruk, använd inte denna produkt utomhus. • Produkten har en USB-kontakt, men den certifierade USB USB-strömkällan ingår inte. **3 Underhåll och rengöring** För att rengöra produkten, använd alltid en torr och mjuk trasa. Använd inte färg, organiska lösningsmedel, eller kemiskt impregnerade trasor. Koppla alltid ur produkten från strömförsörjningen och stäng av strömförsörjningen när produkten inte används och vid rengöring. **4 Tekniska specifikationer**

Inspänning (USB-port)	DC 5V
POWER	10W

ES Manual de usuario

1 Aclaración de símbolos (Ver imagen 1) 1. RAEE con barra. Esta denominación implica que este producto no debe desecharse con los otros residuos domésticos en la Unión Europea. Tenga en cuenta que vidaXL pone a su disposición un sistema de devolución y recogida para deshacerse de estos productos. Esta posibilidad no tiene ningún coste. Al reciclar aparatos eléctricos o electrónicos o baterías/acumuladores, ayuda a evitar que los productos sean incinerados o enviados a vertederos. Así, está colaborando a minimizar el posible impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. El reciclaje responsable puede aumentar la reutilización de recursos materiales y evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud derivados de una eliminación de desechos descontrolada. 2. Símbolo LVD Clase III. 3. Marca de conformidad obligatoria de la Unión Europea (UE). 4. Sólo para uso en interiores 5. Marca de Cumplimiento Regulatorio de Australia y Nueva Zelanda (RCM). **2 Advertencias y seguridad personal Advertencia** • Se pueden ocasionar lesiones por aplastamiento graves o mortales por la caída de los muebles. • Este producto debe usarse con el dispositivo de sujeción a la pared para ayudar a evitar que se voltee. • Coloque los objetos pesados abajo. • Nunca dejes que los niños se paren, suban o se cuelguen de los cajones, puertas o estanterías. • No coloque objetos pesados encima de este producto. • Por favor, no abra más de un cajón a la vez. • El uso del dispositivo de fijación a la pared reduce aunque no elimina el riesgo de vuelco. • Tenga en cuenta que solo debe usar una entrada de 5 V CC. • Una tensión mayor puede causar sobrecalentamiento y provocar daños al dispositivo, además de posibles riesgos de calentamiento e incendio. • No conecte este producto a ningún suministro eléctrico que no sea el descrito en el manual, en la placa de identificación o específicamente recomendado por vidaXL. • Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 14 años, personas con necesidades especiales, capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento en el uso de dispositivos electrónicos. • La electricidad es peligrosa. Los daños, la instalación y el uso inadecuados o las modificaciones (recambio de componentes individuales) pueden causar daños a la unidad, lo que puede provocar descargas eléctricas y peligros para el usuario. • No utilice este producto en ambientes explosivos, como en presencia de líquidos, gases y polvo inflamables, o a más de 50 grados centígrados o más. • No encienda el producto si el cable de conexión o el suministro eléctrico están visiblemente dañados. • Si el cable o cordón flexible externo de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro. • Desconecte la potencia durante la instalación y el mantenimiento. Asegúrese de que las bombillas se hayan enfriado. • La fuente de luz de esta lámpara no es reemplazable. Cuando la fuente luminosa llegue al final de la vida útil, reemplace toda la lámpara. • Solo para uso en interiores, no use este producto al aire libre. • El producto posee un conector USB, pero la fuente de alimentación USB de 5 V certificada no está incluida. **3 Mantenimiento y limpieza** Para limpiar el producto, utilice siempre un paño seco y suave. No utilice pintura, disolvente orgánico o un paño químicamente. Desconecte siempre el producto de la red eléctrica o apague la red eléctrica cuando no esté en uso y durante la limpieza. **4 Especificaciones técnicas**

Tensión de entrada (puerto USB)	CC 5 V
Potencia	10 W

DK Brugermanual

1 Symbolforklaring (Se billede 1) 1. WEEE med bar Denne betegnelse betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i EU. Vær opmærksom på, at vidaXL stiller et retur- og indsamlingssystem til rådighed for dig til at kassere disse produkter. Denne mulighed er gratis. Når du genbruger WEEE eller batterier/akkumulatorer, hjælper du med at forhindre, at produkterne brændes eller sendes på lossepladser. Derved hjælper du med at minimere den potentielle negative indvirkning på menneskers sundhed og miljøet. Ansvarlig genanvendelse kan øge genbrug af materielle ressourcer og forhindre potentiell skade på miljøet eller sundheden ved ukontrolleret bortskaffelse af affald. 2. LVD klasse III-symbol. 3. Den Europæiske Unions (EU) obligatoriske CE-mærkning. 4. Kun til indendørs brug. 5. Australiens og New Zealands CE-mærkning (RCM). **2 Advarsler og personlig sikkerhed Advarsel** • Allvorlige eller dødelige knuseskader kan forekomme ved møbler der vælter. • Dette produkt skal bruges med vægmonteringsanordningen for at hjælpe med at forhindre, at det vælter. • Placer tunge genstande lavt. • Lad aldrig børn stå, klatre eller hænge på skuffer, døre eller hylder. • Anbring ikke tunge genstande oven på dette produkt. •

Åbn venligst ikke mere end én skuffe ad gangen. • Anvendelse af vægfastførelsesanordning vil reducere, men ikke fjerne risikoen for tåpnng. • Bemærk: Brug kun certificeret DC 5V-indgangsspænding. Højere spænding kan forårsage overophedning og kan resultere i beskadigelse af enheden med risiko for overophedning og brand. • Tilslut ikke dette produkt til andre strømforsyninger end den, der er beskrevet i manualen, på typeskiltet eller specifikt anbefalet af vidaXL. • Dette apparat må ikke anvendes af børn under 14 år og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner og manglende erfaring og viden omkring brug af elektroniske apparater. • Elektricitet er farlig. Skader og forkert installation og brug eller ændringer (udskiftning af individuelle komponenter) kan medføre beskadigelse på enheden og netledningerne, hvilket kan medføre elektrisk stød og fare for brugeren. • Brug ikke dette produkt i eksplosive atmosfærer, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser og støv, eller over 50 grader Celsius eller mere. • Tænd ikke for produktet, hvis forbindelseskablet eller strømforsyningen er synligt beskadiget. • Hvis armaturets eksterne fleksible kabel eller ledning er beskadiget, skal det udelukkende udskiftes af fabrikanten, dennes serviceagent eller uddannet personale for at undgå fare. • Sluk for strømmen under installation og vedligeholdelse. Sørg for, at pærerne er afkølede. • Lyskilden på dette produkt kan ikke udskiftes. Når lyskilden dør ud, bør hele produktet udskiftes. • Kun til indendørs brug — dette produkt må ikke bruges udenfor. • Produktet har et USB-stik, men den certificerede 5 V USB-strømkilde medfølger ikke. **3**

Vedligeholdelse og rengøring For at rengøre produktet skal du altid bruge en tør og blød klud. Brug ikke maling, organisk opløsningsmiddel eller en kemisk mættet klud. Afbryd altid udstyret fra strømforsyningen, eller sluk for strømmen, når den ikke er i brug og ved rengøring. **4 Tekniske specifikationer**

Indgangsspænding (USB-port)	DC 5V
Effekt	10 W

NO Brukerhåndbok

1 Symbolavklaring (Se bilde 1) 1. WEEE med stang. Denne betegnelsen betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall i EU. Vær oppmerksom på at vidaXL gjør et retur- og innsamlingsystem tilgjengelig for deg for å kaste disse produktene. Denne muligheten er gratis. Når du resirkulerer WEEE eller batterier/akkumulatorer, hjelper du med å forhindre at produktene ikke forbrennes eller sendes til deponi. På denne måten hjelper du med å minimere den potensielle negative innvirkningen på menneskers helse og miljøet. Ansvarlig resirkulering kan øke gjenbruk av materielle ressurser og unngå potensiell skade på miljøet eller helsen fra ukontrollert avfallshåndtering. 2. LVD Klasse III-symbool. 3. Den europeiske unions (EU) obligatoriske samsvarmerke. 4. Kun for innendørs bruk. 5. Australias og New Zealands regulatoriske samsvarmerke (RCM). **2 Advarsler og personvern Advarsel** • Alvorlige eller dødelige klemeskader kan oppstå fra veltende møbler. • Dette produktet må brukes med veggfesten for å hjelpe til med å hindre at det velter. • Plasser tunge gjenstander lavt. • La aldri barn stå, klatre eller henge på skuffer, dører eller hyller. • Ikke sett tunge gjenstander oppå dette produktet. • Vennligst åpne ikke mer enn én skuff om gangen. • Bruk av veggfeste vil redusere, men ikke eliminere risikoen for at sengen velter. • Vær oppmerksom på å kun bruke sertifisert DC 5V-inngang. Høyere spenning kan føre til overoppheting og kan føre til skade på enheten og potensiell risiko for overoppheting og brann. • Ikke koble dette produktet til noen annen strømforsyning enn den som er beskrevet i håndboken, på navneskiltet eller specifikt anbefalt av vidaXL. • Dette produktet må ikke brukes av barn under 14 år, personer med spesielle behov eller nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funksjonsevne, eller mangel på erfaring og kunnskap ved bruk av elektroniske apparater. • Elektricitet er farlig. Skade og feil installasjon, bruk eller endring (utskifting av individuelle komponenter) kan føre til skade på enheten, som resulterer i elektrisk stød og fare for brukeren. • Ikke bruk dette produktet i eksplosive omgivelser, f.eks. nær brennbare væsker, gasser og støv, eller over 50 grader Celsius. • Ikke slå på produktet hvis tilkoblingskabelen eller strømforsyningen er synlig skadet. • Hvis den eksterne fleksible kabelen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten eller produsentens serviceagent eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. • Slå av strømmen under installasjon og vedlikehold. Sørg for at pærerne er avkjølt. • Lyskilden til denne armaturen kan ikke byttes ut; når lyskilden når slutten av sin levetid må hele armaturen erstattes. • Kun for innendørs bruk, ikke bruk dette produktet utendørs. • Produktet har en USB-kontakt, men den sertifiserte 5V USB-strømkilden er ikke inkludert.

3 Vedlikehold og rengøring For å rengjøre produktet, bruk alltid en tørr og myk klut. Ikke bruk maling, organisk løsemiddel eller en kjemisk impregneret klut. Koble alltid produktet fra strømforsyningen, eller slå av strømforsyningen når produktet ikke er i bruk og ved rengjøring. **4 Tekniske spesifikasjoner**

Inngangsspenning (USB-port)	DC 5V
POWER	10W

PT Manual do utilizador

1 Eclarecimento dos símbolos (Ver imagem 1) 1. REEE com barra. Esta designação significa que este produto não deve ser descartado em conjunto com o lixo doméstico na União Europeia. Por favor, esteja ciente de que a vidaXL está a criar um sistema de recolha para o descarte destes produtos. Esta possibilidade é gratuita. Ao reciclar Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos ou baterias/acumuladores, está a ajudar a evitar que estes produtos sejam incinerados ou enviados para aterros. Portanto, está a ajudar a minimizar o potencial impacto negativo na saúde humana e no meio ambiente. A reciclagem responsável pode aumentar a reutilização de recursos materiais e evita danos potenciais no meio ambiente ou saúde devido ao descarte descontrolado de resíduos. 2. Símbolo LVD Classe III. 3. A marcação de conformidade obrigatória da União Europeia (UE). 4. Apenas para utilização no interior. 5. Marca de Conformidade Regulatória (RCM) da Austrália e da Nova Zelândia. **2 Avisos e segurança pessoal Aviso** • A queda da mobília pode causar lesões por esmagamento graves ou fatais. • Este produto deve ser usado com o dispositivo de fixação na parede para ajudar a prevenir que tombe. • Coloque itens pesados embaixo. • Nunca permita que as crianças fiquem em pé, subam ou se pendurem nas gavetas, portas ou prateleiras. • Não coloque objetos pesados em cima deste produto. • Por favor, não abra mais de uma gaveta de cada vez. • A utilização do dispositivo de fixação de parede reduz, mas não elimina, o risco de tomba. • Por favor, tenha atenção que só deve utilizar uma entrada CC de 5V certificada. Uma voltagem mais elevada pode causar sobreaquecimento e resultar em danos no dispositivo e um potencial risco de sobreaquecimento e incêndio. • Não conecte este produto a nenhuma fonte de alimentação que não a descrita no manual, na placa de identificação ou especificamente recomendada pela vidaXL. • Este produto não deve ser utilizado por crianças com idades iguais ou inferiores a 14 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento relativas à utilização de aparelhos eletrônicos. • A eletricidade é perigosa. Danos e instalação, utilização ou alteração inadequadas (substituição de componentes individuais) podem danificar a unidade, resultando em choque elétrico e perigo para o utilizador. • Não opere este produto em atmosferas explosivas, tais como na presença de líquidos inflamáveis, gases e pó, ou acima de 50 graus Celsius. • Não ligue o produto se o cabo ou fonte de alimentação estiverem visivelmente danificados. • Se o cabo flexível externo desta iluminação estiver danificado, deverá ser exclusivamente substituído pelo fabricante, pelo responsável pela assistência ou por uma pessoa qualificada semelhante, a fim de evitar perigos. • Desligue a energia durante a instalação e manutenção. Certifique-se de que as lâmpadas arrefeceram. • A fonte de luz desta iluminação não é substituível; quando a fonte de luz atinge o seu fim de vida, a iluminação deverá ser totalmente substituída. • Apenas para utilização no interior, não utilize este produto no exterior. • O produto possui um conector USB, mas a fonte de iluminação USB 5V certificada não está incluída. **3 Manutenção e limpeza** Use sempre um pano seco e macio para limpar o equipamento. Não use tinta, solvente orgânico ou um pano quimicamente saturado. Desconecte sempre o equipamento da alimentação ou desligue a rede elétrica quando o equipamento não estiver em utilização e durante a limpeza. **4 Especificações técnicas**

Tensão de entrada (porta USB)	DC 5V
Potência	10W

RO Manualul utilizatorului

1 Explicare simbol (Vezi imaginea 1) 1. DEEE cu bară. Această inscripționare înseamnă că, în Uniunea Europeană, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Vă rugăm să rețineți că vidaXL vă pune la dispoziție un sistem de returnare și colectare pentru aruncarea acestor produse. Această posibilitate este gratuită. Când reciclați DEEE sau baterii/acumulatori, ajutați la prevenirea incinerării sau trimerii produselor la depozitele de deșeuri. Prin urmare, contribuiți la reducerea impactului potențial negativ asupra sănătății umane și a mediului. Reciclarea responsabilă poate crește reutilizarea resurselor materiale și poate evita potențialele daune aduse mediului sau sănătății cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor. 2. Simbol LVD Clasa III. 3. Marcaj de conformitate obligatoriu în Uniunea Europeană (UE). 4. Numai pentru utilizare în interior. 5. Marcă de conformitate cu reglementările din Australia și Noua Zeelandă (RCM). **2 Avertismente și siguranță personală Avertizare** • Răsturnarea mobilierului poate produce leziuni serioase sau fatale prin strivire. • Acest produs trebuie utilizat cu dispozitivul de atașare la perete

pentru a ajuta la prevenirea rasturnarii. • Puneți obiectele grele jos. • Nu permiteti niciodată copiilor să stea în picioare, să se cătere sau să se agăte de sertare, uși sau rafturi. • Nu plasați obiecte grele pe partea de sus a acestui produs. • Vă rugăm să nu deschideți mai mult de un sertar deodată. • Utilizarea dispozitivului de prindere pe perete va reduce, dar nu va elimina riscul de răsturnare. • Vă rugăm să rețineți că trebuie să utilizați doar o tensiune de alimentare certificată de DC 5V. O tensiune mai mare poate cauza apariția supraîncălzirii și poate duce la deteriorarea dispozitivului și la riscul potențial de supraîncălzire și incendiu. • Nu conectați acest produs la altă sursă de alimentare sau adaptor decât cele descrise în manual, pe plăcuța de identificare sau în mod special recomandate de vidaXL. • Acest produs nu trebuie utilizat de copiii sub 14 ani, de persoane cu nevoi speciale și capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență în ceea ce privește utilizarea aparatelor electronice. • Electricitatea prezintă pericol. Deteriorarea și instalarea, utilizarea sau modificarea necorespunzătoare (înlocuirea componentelor individuale) pot duce la defectarea aparatului și a cablurilor de rețea, putând conduce mai departe la șoc electric și pericol pentru utilizator. • Nu utilizați acest produs în medii explozive, cum ar fi în prezența lichidelor inflamabile, a gazelor și a prafului sau la temperaturi de peste 50 grade Celsius sau mai mult. • Nu porniți produsul în cazul în care cablul de conectare sau adaptorul este vizibil deteriorat. • În situația în care vreun cablu flexibil extern sau un fir al acestui corp de iluminat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de agentul său de service sau de o persoană cu o calificare similară pentru a evita pericolul. • Opriți alimentarea în timpul lucrărilor de instalare și întreținere. Asigurați-vă că becurile s-au răcit. • Sursa de lumină a acestui corp de iluminat nu poate fi înlocuită; când sursa de lumină atinge sfârșitul duratei de utilizare, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. • Doar pentru utilizare în interior, nu utilizați acest produs în exterior. • Produsul are un conector USB, dar sursa de alimentare USB certificată, de 5V, nu este inclusă. **3. Întreținere și curățare** Utilizați întotdeauna o cârpă uscată și moale pentru a curăța produsul. Nu utilizați nică cârpă înmuiată în vopsea, solvent organic sau substanțe chimice. Deconectați întotdeauna produsul de la rețeaua de alimentare sau opriți alimentarea atunci când nu îl utilizați și în timpul curățării. **4. Specificații tehnice**

Voltaj de intrare (port USB)	DC 5V
Putere	10 W

SI Priročnik za uporabo

1 Pojasnitev simbola (Glej slika 1) 1. OEEO. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka v Evropski uniji ne smete odvreči skupaj z drugimi gospodinjimi odpadki. Upoštevajte, da vidaXL uporablja sistem vračila in zbiranja teh izdelkov. Ta možnost je brezplačna. Ko reciklirate OEEO ali baterije / akumulatorje, pomagajte preprečiti, da se izdelki sežgejo ali pošljejo na odlagališča. Tako pomagajte zmanjšati potencialne negativne vplive na zdravje ljudi in okolje. Odgovorno recikliranje lahko poveča ponovno uporabo materialnih virov in prepreči morebitno škodo okolju ali zdravju zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. 2. Simbol LVD razreda III. 3. Obvezna oznaka skladnosti Evropske unije (EU). 4. Samo za uporabo v notranjih prostorih. 5. Avstralska in novozelandska regulatorna oznaka skladnosti (RCM). **2 Opozorila in osebna varnost Opozorilo** • Zareda padca pohištva se lahko pripetijo resne ali smrtno nevarne poškodbe. • Ta izdelki je treba uporabiti z napravo za pritrditev na steno, da se prepreči prevrnitev. • Postavite težke predmete na dno. • Nikoli ne dovolite, da otroci stojijo, plezajo ali se obesaajo na predalih, vratih ali policah. • Na vrh tega izdelka ne postavljajte težkih stvari. • Prosimo, ne odpirajte več kot enega predala naenkrat. • Uporaba naprave za pritrditev na steno zmanjša nevarnost prevrnitve, vendar je ne odpravi. • Uporabljajte samo certificiran vhod DC 5V. Višja napetost lahko povzroči pregrevanje in lahko poškoduje napravo ter predstavlja potencialno nevarnost pregrevanja in požara. • Tega izdelka ne priključite na noben drug napajalni vir razen tistega, ki je opisan v priročniku, na ploščici z imenom ali posebej priporočen s strani vidaXL. • Tega izdelka ne smejo uporabljati otroci mlajši od 14 let in osebe, ki imajo zmanjšane fizične, zaznavne ali mentalne zmognosti ali premalo izkušenj in znanja o uporabi elektronskih naprav. • Električna je nevarna. Poškodbe in neustrezna montaža, uporaba ali spreminjanje (zamenjava posameznih komponent) lahko poškodujejo enoto, kar lahko povzroči električni udar in nevarnost za uporabnika. • Tega izdelka ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju, na primer v prisotnosti vnetljivih tekočin, plinov in prahu ali pri temperaturi nad 50 °C ali več. • Izdelka ne vklopite, če je kabel ali napajalni vir vidno poškodovan. • Če je zunanji fleksibilni kabel ali podaljšek te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni agent ali primerno usposobljena oseba, da se prepreči nastanek nevarnosti. • Med montažo in vzdrževanjem izklopite napajanje. Prepričajte se, da so se žarnice ohladile. • Vir svetlobe te svetilke ni zamenljiv; ko vir svetlobe doseže konec svoje življenjske dobe, je treba zamenjati celotno svetilko. • Samo za uporabo v zaprtih prostorih, izdelka ne uporabljajte na prostem. •

Izdelek ima priključek USB, vendar certificiran vir napajanja 5 V USB ni priložen. **3 Vzdrževanje in čiščenje** Za čiščenje izdelka vedno uporabljajte suho in mehko krpo. Ne uporabljajte barve, organskega raztopila ali kemično impregnirane krpe. Med čiščenjem ali neuporabo izdelka, ga vedno izklopite iz napajanja ali izklopite elektriko. **4 Tehnične specifikacije**

Vhodna napetost (USB vhod)	DC 5 V
Moč	10 W

HU Használati útmutató

1 Szimbólumok magyarázata (Lásd a 1. képet) 1. Megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasznosításáról szóló irányelvnek. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket tilos a hagyományos háztartási hulladékkal együtt kidobni az Európai Unió területén. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a VidaXL visszaküldési és begyűjtési rendszert bocsát vásárolói rendelkezésére az ilyen termékek ártalmatlanításához. Ez a lehetőség ingyenesen elérhető. Ha WEEE termékek vagy elemek / akkumulátorok hasznosít újra, azzal megelőzi, hogy elégséges vagy földel töltés fel ezeket a termékeket. Ezzel segít minimalisra csökkenteni az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt negatív hatást. A felelősségteljes újrahasznosítás növeli az anyagi erőforrások újbóli felhasználását és segít elkerülni a környezet vagy egészség ellenőrzöttlen hulladékdobásból eredő, lehetséges károsodást. 2. LVD III. osztály szimbólum. 3. Az Európai Unió (EU) kötelező megfeleléségi jelölése. 4. Csak beltéri használatra. 5. Az ausztrál és új-zélandi szabályozási megfeleléségi védjegy (RCM). **2 Figyelmeztetések és személyi biztonság Figyelmeztetés** • A bűtor felborulása súlyos vagy halálos kimenetelű sérülést okozhat. • Ezt a terméket a falra rögzíthető eszközzel kell használni a felborulás megelőzésére. • Helyezze a nehéz tárgyakat alulra. • Soha ne engedje meg, hogy a gyerekek álljanak, mászkáljanak vagy lógnak a fiókokon, ajtókon vagy polcokon. • Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termék tetejére. • Kérem, ne nyissa ki egyszerűen több fiókot. • A fal rögzítőelem használatra csökkenti, de nem szünteti meg a felborulás kockázatát. • Kérjük, hogy csak tanúsított DC 5 V-os bemenetet használjon. A nagyobb feszültség túlmelegedést okozhat, ami a készülék károsodásával, valamint a túlmelegedés és a tűz lehetséges kockázatával járhat. • A terméket csak olyan áramforráshoz csatlakoztassa, ami az útmutatóban vagy az adattáblán szerepel, vagy a vidaXL kifejezetten ajánlja. • A készüléket nem használhatja 14 éves vagy az alatti gyermek, illetve fizikailag, érzékszervileg, szellemileg sérült vagy olyan személy, aki nem rendelkezik a megfelelő tapasztalattal és tudással a készülék használatára vonatkozóan. • Az elektromosság veszélyes. A sérülés, a nem rendeltetésszerű használat vagy a változtatás (egyedi alkatrészek cseréje) megromlíthatja az egységet, ami elektromos áramütés kockázatát idézheti elő, és veszélyt jelenthet a felhasználóra. • Ne használja a terméket robbanásveszélyes környezetben, például gázok, folyadékok, gázok és por közelében, illetve 50 °C feletti hőmérsékleten. • Ne kapcsolja be a terméket, ha a csatlakozókábel vagy a tápegység láthatóan sérült. • Ha a világítás külső rugalmas kábele vagy zsinórja megsérül, a veszély elkerülése érdekében csak a gyártó vagy az általa kijelölt szerviz, illetve hasonlóan szakképzett személy cserélheti ki. • Felszerelés és karbantartás közben kapcsolja ki az eszközt. Győződjön meg róla, hogy az izzók kihűltek. • A világítótest fényforrása nem cserélhető; ha a fényforrás élettartama végehez ér, a teljes világítótestet cserélni kell. • Csak beltéri használatra szolgál. Ne használja ezt a terméket kültúren. • A termék USB-csatlakozóval rendelkezik, de a hitelesített 5 V-os USB-áramforrás nem alaptartozék. **3 Karbantartás és tisztítás** A termék tisztítását egy puha és száraz ronggyal végezze el. Ne használjon erre a célra festékekkel, szerves oldószerekkel vagy vegyszerekkel átitatott törölközőt. A terméket mindig csatlakoztassa le az áramforrásról, vagy kapcsolja le a tápellátást, ha épp nem használja vagy tisztítja a terméket. **4 Műszaki adatok**

Bemeneti feszültség (USB-csatlakozó)	DC 5 V
POWER (ki-/bekapcsolás)	10 W

CZ Užívateľská príručka

1 Vysvětlení symbolů (Viz obrázek 1) 1. Symbol OEEZ s pruhem. Symbol značí, že produkt nesmí být v rámci Evropské unie likvidován společně s ostatním domovním odpadem. Mějte prosím na paměti, že VidaXL svým zákazníkům za účelem likvidace těchto produktů nabízí systém zpětného odběru. Tuto možnost lze využít zdarma. Recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení nebo baterií/akumulátorů pomáhá eliminovat spalování a skladování těchto odpadů na skládkách, a tím pádem i minimalizovat případné negativní dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Odpovědnou recyklaci podporujete opětovné využití materiálních zdrojů a eliminaci potenciálního poškození životního prostředí a zdraví v důsledku nekontrolovaného likvidace odpadů. 2. Symbol LVD třídy III. 3. Povinné označení shody s požadavky Evropské unie (EU). 4. Pouze

pro vnitřní použití. 5. Australská a novozélandská značka shody s požadavky (RCM). **2 Varování a osobní bezpečnost Varování** • Převrácení tohoto nábytku může způsobit vážná nebo smrtelná zranění. • Tento výrobek musí být použit s upevňovacím zařízením na zed, aby se pomohlo zabránit převrácení. • Umístěte těžké předměty dolů. • Nikdy nedovolte dětem stát, šplhat nebo viset na šuplících, dveřích nebo policích. • Na tento výrobek nepokládejte těžké předměty. • Prosím, neotvírejte více než jednu zásuvku najednou. • Použítí zařízení pro upevnění na stěnu sniž, ale nevyloučí riziko převrácení. • Používejte pouze certifikovaný DC 5V vstup. vyšší napětí může způsobit přehřátí a může mít za následek poškození zařízení a potenciální riziko přehřátí a požáru. • Nepřipojujte tento produkt k žádnému zdroji napájení, který neodpovídá specifikaci uvedené v manuálu, popisu na štítku produktu nebo výslovnému doporučení společnosti vidaXL. • Tento spotřebič by neměl používat děti mladší 14 let ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí o používání elektronických spotřebičů. • Elektrický proud je nebezpečný. Poškození a nesprávná instalace, použití nebo úpravy (výměna jednotlivých komponentů) mohou vést k poškození jednotky a způsobit uživatelé úraz elektrickým proudem. • Nepoužívejte tento výrobek v prostředí s nebezpečím výbuchu, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu nebo při teplotě nad 50 stupňů Celsia. • Nezapínajte výrobek, pokud je pripojovací kábel alebo napájecí zdroj viditeľne poškodený. • Pokud jsou externí flexibilní kabel nebo řetěz zárovek poškozené, musí jej vyměnit výhradně výrobce nebo jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí. • Během instalace a údržby vypněte napájení. Ujistěte se, že žárovky vychladly. • Světelný zdroj tohoto svítidla nelze vyměnit. Po vypršení životnosti světelného zdroje je třeba nahradit celé svítidlo. • Pouze pro vnitřní použití, nepoužívejte tento výrobek venku. • Výrobek je vybaven USB konektorem, ale certifikovaný 5V USB napájecí zdroj není součástí balení. **3 Údržba a čištění** Pro čištění výrobku vždy používejte suchý a měkký hadřík. Nepoužívejte barvu, organické rozpouštědlo nebo chemicky impregnovanou látku. Vždy odpojte zařízení od sítě nebo vypněte síťový zdroj, když jej nepoužíváte nebo čistíte. **4 Technické specifikace**

Vstupní napětí (USB port)	DC 5 V
Výkon	10 W

SK_Návod na použití

1 Výsvetlenie symbolov (Pozri obrázok 1) 1. WEEE s listuho. Toto označenie znamená, že tento výrobok sa v Európskej únii nesmie likvidovať spolu s iným domovým odpadom. Majte na pamäti, že vidaXL má k dispozícii systém vrátenia a zberu na vyradenie týchto výrobkov. Táto možnosť je bezplatná. Pri recyklácii OEEZ alebo batérií/akumulátorov pomáhate zabrániť tomu, aby sa výrobky nespalovali ani neposielali na skládky. Preto pomáhate minimalizovať potenciálny negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Zodpovedná recyklácia môže zvýšiť opätovné použitie materiálnych zdrojov a zabrániť možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia pri nekontrolovanej likvidácii odpadu. 2. Symbol LVD triedy III. 3. Povinné označenie zhody v Európskej únii (EU). 4. Iba na vnútorné použitie 5. Australské a novozélandské označenie regulačnej zhody (RCM). **2 Varovania a osobná bezpečnosť Varovanie** • Prevratenie nábytku môže spôsobiť vážne alebo smrteľné poranenia. • Tento produkt musí byť použitý s prípevňovacím zariadením na stenu, aby sa zabránilo prevrátaniu. • Umiestnite ťažké predmety nižšie. • Nikdy nedovoľte deťom stáť, šplhať alebo visieť na zásuvkách, dverách alebo policiach. • Na tento produkt nekladte ťažké predmety. • Prosím, neotvárajte viac ako jednu zásuvku naraz. • Použitie zariadenia na pripavenie na stenu zníži, ale nevylúči riziko prevrátania. • Upozorňujeme, aby ste používali iba certifikovaný DC 5V vstup. vyššie napätie môže spôsobiť prehriatie a môže mať za následok poškodenie zariadenia a potenciálne riziko prehriatia a požiaru. • Nepripájajte výrobok k žiadnemu inému napájaciemu zdroju než tomu, ktorý je uvedený v príručke, na štítku alebo ktorý je výslovne odporúčaný spoločnosťou vidaXL. • Tento spotrebič by nemali používať deti mladšie ako 14 rokov (vrátane) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a vedomosti v oblasti používania elektronických spotrebičov. • Elektrina je nebezpečná. Poškodenie a nesprávne použitie, inštalácia alebo zmena (výmena jednotlivých komponentov) môžu viesť k poškodeniu zariadenia, čo môže predstavovať nebezpečenstvo pre používateľa a mať za následok zásah elektrickým prúdom. • Neprevádzkujte výrobok v ovzduší, kde sú prítomné explozívne látky, ako napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov a prachu alebo ak teplota prostredia dosiahne viac než 50 stupňov Celzia. • Výrobok nezapínajte, ak je viditeľne poškodený napájací kábel alebo zdroj napätia. • Ak je vonkajší ohýbný kábel alebo kábel týchto svietidiel poškodený, musí byť vymenený výlučne výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo riziku. • Počas inštalácie a údržby vypnite napájanie. Uistite sa, že

žiarovky vychladli. • Svetelný zdroj tohto svietidla nie je možné vymieňať; keď vyprší životnosť svetelného zdroja, malo by sa vymeniť celé svietidlo. • Len na vnútorné použitie; nepoužívajte tento výrobok vonku. • Produkt má USB konektor, ale certifikovaný 5V USB napájací zdroj nie je súčasťou balenia. **3 Údržba a čistenie** Na čistenie výrobku vždy používajte suchú a mäkkú handričku. Nepoužívajte nátery, organické rozpúšťadlá ani chemicky impregnované handričky. Vždy odpojte výrobok zo siete alebo vypnite sieťové napájanie, keď výrobok nepoužívate, alebo keď ho čistíte. **4 Technické špecifikácie**

Vstupné napätie (port USB)	DC 5V
Výkon	10 W

HR_Korisnički priručnik

1 Objašnjenje simbola (Pogledaj sliku 1) 1. WEEE s trakicom. Ova oznaka znači da se proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom u Europskoj uniji. Imajte na umu da vam vidaXL čini sustav povrata i prikupljanja dostupnim za bacanje tih proizvoda. Ta je mogućnost besplatna. Kad reciklirate WEEE ili baterije/akumulatore, pomažete spriječiti da se ti proizvodi spale ili pošalju na odlagališta. Stoga pomažete smanjiti moguću negativni utjecaj na ljudsko zdravlje i okoliš. Odgovorno recikliranje može povećati ponovnu upotrebu materijalnih resursa i izbjeći moguću štetu za okoliš ili zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada. 2. Simbol LVD klase III. 3. Obvezna oznaka sukladnosti Europske unije (EU). 4. Samo za unutarnju upotrebu. 5. Oznaka usklađenosti s propisima Australije i Novog Zelanda (RCM). **2 Upozorenja i osobna sigurnost Upozorenje** • Prevrtanje namještaja može dovesti do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda prignječenjem. • Ovaj proizvod mora se koristiti s uređajem za pričvršćivanje na zid kako bi se spriječio prevrtanje. • Stavite teške predmete dolje. • Nikada ne dopuštajte djecu da stoje, penju se ili vise na ladicama, vratima ili policama. • Ne stavljajte teške predmete na vrh ovog proizvoda. • Molimo vas, nemojte otvarati više od jednog ladiće u isto vrijeme. • Upotreba uređaja za pričvršćivanje na zid smanjit će, ali ne i ukloniti rizik od prevrtanja. • Imajte na umu da upotrebljavate samo certificirani ulaz DC 5 V. Viši napon može uzrokovati pregrijavanje i može dovesti do oštećenja uređaja te mogućeg rizika od pregrijavanja i požara. • Ne spajajte ovaj proizvod na bilo koji izvor napajanja osim onog opisanog u priručniku, na nazivnoj pločici ili onog koje je posebno preporučio vidaXL. • Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca od 14 godina i mlađa, te osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja kako upotrebljavati električne uređaje. • Struja je opasna. Oštećenje i nepravilna instalacija, upotreba ili izmjena (zamjena pojedinih dijelova) mogu dovesti do oštećenja jedinice, što može dovesti do strujnog udara i opasnosti za korisnika. • Nemojte upotrebljavati ovaj proizvod u eksplozivnim okruženjima, primjerice u prisutnosti zapaljivih tekućina, plinova i prašine ili pri temperaturama iznad 50 stupnjeva Celzija. • Nemojte uključivati proizvod ako je spojni kábel ili izvor napajanja vidno oštećen. • Ako su vanjski fleksibilni kábel ili žica ovog rasvjetnog tijela oštećeni, mora ih zamijeniti isključivo proizvođač, njegov servisier ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. • Isključite napajanje tijekom instaliranja i održavanja. Provjerite jesu li se žarulje ohladile. • Izvor svjetlosti ove svjetiljke ne može se zamijeniti; kad izvor svjetlosti dosegne kraj radnog vijeka, cijela se svjetiljka mora zamijeniti. • Samo za unutarnju upotrebu, nemojte upotrebljavati ovaj proizvod na otvorenom. • Proizvod ima USB priključak, ali certificirani USB izvor napajanja od 5 V nije uključen. **3 Održavanje i čišćenje** Za čišćenje proizvoda uvijek koristite suhu i mekanu tkaninu. Nemojte koristiti boju, organska otapala ili tkaninu namočenu kemikalijama. Tijekom čišćenja i kada nije u uporabi, uvijek isključite uređaj iz mrežnog napajanja ili isključite mrežno napajanje. **4 Tehničke specifikacije**

Ulazni napon (utor za USB)	DC 5 V
Snaga	10 W

FI_Ohjekirja

1 Symbolin selvennys (Katso kuva 1) 1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ja tanko. Tämä merkinä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana Euroopan Unionin alueella. vidaXL tarjoaa sinulle palautus- ja keräysjärjestelmän, jotta voit hävittää kyseisen tuotteen. Kyseinen palvelu on ilmainen. Kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä akkuja autat ehkäisemään niiden päättymisen poltettavaksi jätteenä tai kaatopaikoille. Siten autat minimoimaan potentiaaliset negatiiviset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Vastuullinen kierrättäminen kasvattaa materiaalien uudelleenkäyttöä ja ehkäisee kontrollitoimistosta jätteenhävityksestä syntäviä ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia vaurioita. 2. LVD-luokan III tunnus. 3. Euroopan unionin (EU) pakollinen CE-merkintä. 4. Vain sisäkäyttöön. 5. Australian ja Uuden-Seelannin Määräysten sukusuuksimerkki (RCM). **2**

Varoitukset ja henkilökohtainen turvallisuus Varoitus • Huonekalujen kaatuminen voi aiheuttaa vakavia tai kuolemaan johtavia vaurioita. • Tätä tuotetta tulee käyttää seinäkiinnityslaitteen kanssa kaatumisen estämiseksi. • Aseta raskaat esineet alas. • Älä koskaan salli lasten seistä, kiivetä tai roikkuu laatuissa, ovisissa tai hyllyissä. • Älä aseta raskaita tölleitä tuotteen päälle. • Älä avaa enempää kuin yhtä laatikkoa kerrallaan. • Seinäkiinnityslaitteen käyttö vähentää kaatumisvaaraa, muttei poista mahdollisuutta kaatua. • Huomaa, että käytät vain sertifioitua DC 5V -tuloa. Korkeampi jännite voi aiheuttaa ylikuumentumisen ja johtaa laitteen vaurioitumiseen ja mahdolliseen ylikuumentumisen ja tulipalon vaaraan. • Älä liitä tätä tuotetta mihinkään muuhun virtalähteeseen kuin, ohjekirjassa tai tyyppikuvissa kuvattuun, tai jotka ovat erityisesti vadaXL:n suosittelemia. • Tämä laite ei sovellu alle 14-vuotiaiden lasten tai sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on rajoittunut fyysinen, sensorinen tai henkinen kapasiteetti, tai jos heillä ei ole kokemusta ja tietoa sähkölaitteiden käytöstä. • Sähkö on vaarallista. Vauriot ja väärintulokset, asennus, käyttö tai muokkaus (yksittäisten komponenttien vaihto) voi vahingoittaa yksikköä johtaen sähköiskuun ja vaaraan käyttäjälle. • Älä käytä tätä tuotetta räjähdysvaarallisissa paikoissa, kuten syttyvien nesteiden, kaasujen tai pölyn lähellä, tai yli 50 Celsiusasteen lämpötiloissa. • Älä kytkä laitetta päälle, jos liitäntäkaapeli tai virtalähde ovat näkyvästi vahingoittuneet. • Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, valmistajan tai heidän huoltoliikkeensä tai vastaavan pätevä henkilön on korjattava se vaaran välttämiseksi. • Sammuta virta asennuksen ja huollon aikana. Varmista, että polttimet ovat jäähtyneet. • Tämän valaisimen valonlähde ei ole vaihdettava; kun valonlähde saavuttaa käyttöikänsä lopun, niin koko valaisin tulee vaihtaa. • Vain sisäkäyttöön, älä käytä tätä tuotetta ulkona. • Tuotteessa on USB-liitin, mutta sertifioitu 5V USB-virtalähde ei sisälly toimitukseen. **3 Huolto ja puhdistus** Käytä aina kuivaa ja pehmeää liinaa tuotteen puhdistamiseen. Älä käytä maallia, orgaanisella liuotimella tai kemikaaleilla liotettua liinaa. Irrota tuote aina päävirtalähteestä tai sammuta virtalähde, kun tuote ei ole käytössä sekä puhdistuksen aikana. **4 Tekniset tiedot**

Tulojännite (USB-portti)	DC 5V
Teho	10 W

LT Naudotojo vadovas

1 Simbolio paaiškinimas (Žiūrėk į 1 paveikslėlį) 1. EE) atliekos su šimtimais. Šis ženklinis reiškia, kad šis gaminyo Europos Sąjungoje neturėtų būti išmetamas su kitomis buitinėmis atliekomis. Atmintinė, kad vidaXL suteikia galimybę pasinaudojti šiuos gaminius išmesti skirta grąžinimo ir surinkimo sistema. Šis paslauga yra nemokama. Perdirbant EE) atliekas ar baterijas/akumuliatorius užtikriname, kad gaminiai nebūs sugedinti ar išvežti į švartynus. Taigi, jūs padedate sumažinti galimą neigiamą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Atsakingas perdirbimas gali padidinti pakartotinį medžiagų panaudojimą ir išvengti galimos žalos aplinkai ar sveikatai, kuri gali kilti dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. 2. Žemos įtampos direktyvos klasės III simbolis. 3. Privalomas Europos Sąjungos (ES) atitikimo ženklinis. 4. Tinka naudoti tik patalpose. 5. Australijos ir Naujosios Zelandijos nuostatai atitiktis ženklas (RCM). **2 Įspėjimai ir asmeninė sauga Įspėjimas** • Apvirtsus baldams galima patirti sunkių arba mirtinų traumų suspaudžiant. • Šis produktas turi būti naudojamas su sieniniu tvirtinimo įrenginiu, kad būtų išvengta apsvirtimo. • Padėkite sunkias prekes žemai. • Niekada neleidžiama vaikams stovėti, lipti ar kaboti ant stalčių, durų ar lentynų. • Ant šio gaminio viršaus nedėkite sunkių daiktų. • Prasome neatsidaryti daugiau nei vieno stalčiaus vienu metu. • Naudojant sieninį laikiklį sumažinsite, tačiau nepašalinsite apvirtimo rizikos. • Atmintinė, kad turite naudoti tik sertifikuotą nuolatinės srovės (DC) 5 V įvestį. Aukštesnė įtampa gali sukelti perkaitimą ir sugadinti prietaisą bei sukelti perkaitimą ir gaisro pavojų. • Nejunkite šio gaminio prie jokio kito elektros tiekimo šaltinio nei nurodyta vartotojo vadove, ant duomenų plokštės ar rekomenduota vidaXL. • Prekė neturėtų būti naudojama 14 metų amžiaus ar jaunesnių vaikų, asmenų su sumažintu fiziniu, jutiminiu ar psichiniu pajėgumu, bei tų, kuriems nepakanka patirties ir žinių, susijusių su elektroninių prietaisų naudojimu. • Elektra – pavojinga. Pažeidimai, netinkamas montavimas, naudojimas ar keitimas (atskirų dalių keitimas) gali sugadinti prietaisą, o tai gali sukelti elektros šoką ir pavojų naudotojui. • Nenaudokite šio prietaiso aplinkose, kuriose galetų kilti sprogimas, pavyzdžiui, kur yra degių skysčių, dujų ir dulkų ar kai temperatūra yra aukštesnė nei 50 laipsnių Celsijaus. • Nejunkite prietaisą į laidas arba elektros tiekimo šaltinį yra akivaizdžiai pažeistas. • Jeigu išorinis lankstus laidas ar šio apšvietimo laidas yra pažeistas, norint išvengti pavojaus, jis turi būti pakeistas gamintojo, jo paslaugų atstovo ar panašaus kvalifikuoto asmens. • Montavimo ir priežiūros metu išjunkite elektros tiekimą. Įsitikinkite, kad lemputės atsvėso. • Šio šviestuvo šviesos šaltinis nėra pakeičiamas; kai šviesos šaltinis neveikia, turėtų būti pakeistas visas šviestuvas. • Tik naudojimui patalpose; nenaudokite šio gaminio lauke. • Gaminyje turi USB

jungtį, tačiau 5 V USB elektros tiekimo šaltinis į pristatymą neįeina. **3 Atliekate priežiūros ir valymo darbus** Norėdami prietaisą nuvalyti, visada naudokite sausą ir minkštą šluostę. Nenaudokite dujų, organinio tirpiklio ar chemikalų išmirkytos šluostės. Prietaisą visada išjunkite iš elektros tiekimo šaltinio arba prietaiso nenaudojant ar jį valant, išjunkite elektros tiekimo šaltinį. **4 Techninės specifikacijos**

Įvesties įtampa (USB lizdas)	Nuolatinė elektros srovė 5 V
JUNGIMAS	10 W

GR Εγχειρίδιο χρήστη

1 Επεξήγηση συμβόλων (Δες την εικόνα 1) 1. Σήμανση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) με γραμμή. Αυτός ο προσδιορισμός σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι η vidaXL κατιστα διαβέβαιο σε εσάς σύστημα επιστροφής και συλλογής να να απορρίψει αυτά τα προϊόντα. Αυτή η δυνατότητα είναι δωρεάν. Όταν ανακυκλώνετε αποβλήτα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ή μπαταρίες/συσσωρευτές βοηθάτε να αποφευχθεί η καύση των προϊόντων ή η συγκέντρωσή τους σε χωματερές. Συνεπώς, βοηθάτε να ελαχιστοποιηθούν οι δυνητικές αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η υπεύθυνη ανακύκλωση μπορεί να ενισχύσει την εκ νέου χρήση υλικών και να αποτρέψει την πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή την υγεία από τα μη ελεγχόμενα απορρίμματα. 2. Σύμβολο LVD κατηγορίας III. 3. Η υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE). 4. Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. 5. Ρυθμιζόμενο ζήτημα συμμόρφωσης της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας (RCM). **2 Προειδοποιήσεις και προσωπική ασφάλεια Προειδοποίηση** • Σοβαροί ή θανατηφόροι τραυματισμοί από σύνθλιψη μπορεί να προκληθούν από ανατροπή επίπλων. • Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με τη συσκευή τοποθέτησης στο τοίχο για να βοηθηθεί στην αποφυγή ανατροπής. • Τοποθετήστε τα βάρια αντικείμενα χαμηλά. • Μην επιτρέπετε ποτέ στα παιδιά να στέκονται, να σκαρφαλώνουν ή να κρέμονται από συρτάρια, πόρτες ή ράφια. • Μην τοποθετείτε βάρια αντικείμενα πάνω από αυτό το προϊόν. • Παρακαλώ μην ανοίγετε περισσότερο από ένα συρτάρι κάθε φορά. • Η χρήση του παρεχόμενου αδεσμού τοποθέτησης τοίχου θα μειώσει, αλλά δε θα εξαλείψει τον κίνδυνο ανατροπής. • Παρακαλούμε σημειώστε ότι πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο πιστοποιημένη είσοδο DC 5V. Η υπέρταση τάση ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση, ζημιά στη συσκευή και πιθανό κίνδυνο υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς. • Μη συνδέετε αυτό το προϊόν σε διαφορετική πηγή τροφοδοσίας πέρα από αυτή που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης, την πινακίδα ή που συνιστώνται ειδικά από τη vidaXL. • Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 14 ετών ή νεότερα, άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες και όσους δεν έχουν την εμπειρία και τις γνώσεις σχετικά με τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών. • Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι επικίνδυνο. Η πρόκληση ζημιάς και η μη ορθή εγκατάσταση, χρήση ή μετατροπή (αντικατάσταση μεμονωμένων εξαρτημάτων) μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν, αυξανοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τον χρήστη. • Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όπου την παρουσία εύφλεκτων υγρών, αερίων ή σκόνης, καθώς και όταν η θερμοκρασία είναι άνω των 50 βαθμών Κελσίου. • Μην ενεργοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο σύνδεσης ή το τροφοδοτικό παρουσιάζουν εμφανή ζημιά. • Εάν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή, τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο επισκευών ή εξίσου εξειδικευμένο άτομο, προς αποφυγή κινδύνων. • Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατά την εγκατάσταση και τη συντήρηση. Βεβαιωθείτε ότι οι λαμπτήρες έχουν κρυσώσει. • Η πηγή φωτός αυτής της συσκευής φωτισμού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Όταν η πηγή φωτός σταματήσει να λειτουργεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η συσκευή φωτισμού. • Μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους. • Το προϊόν διαθέτει υποδοχή USB, αλλά δεν περιλαμβάνεται η πιστοποιημένη πηγή τροφοδοσίας 5V. **3 Συντήρηση και καθαρισμός** Για να καθαρίσετε το προϊόν, χρησιμοποιείτε πάντα ένα στεγνό και μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε βαφή, οργανικά διαλύτη ή ύφασμα εμποτισμένο με χημικά. Αποσυνδέετε πάντα το προϊόν από την παροχή ρεύματος ή απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε και όταν το καθαρίζετε. **4 Τεχνικές προδιαγραφές**

Τάση εισόδου (θύρα USB)	DC 5V
Ισχύς	10W

ВГ Ръководство за потребителя

1 Обяснение на символите (Виж изображение 1) 1. ИУЕЕО с лента. Това обозначение означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в Европейския съюз. Моля, имайте предвид, че vidaXL предлага система за връщане и изхвърляне на тези продукти. Тъзи възможност е безплатна. Когато рециклирате ИУЕЕО или батерии/аккумулятори, помогате да се предотврати изгарянето или изпращането на продуктите на сметища. Следователно способствате да се сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Отговорното рециклиране може да увеличи шанса за повторно използване на материалните ресурси и да се избегне потенциална вреда върху околната среда или здравето от неконтролираното изхвърляне на отпадъци. 2. LVD клас III символ. 3. Задължителна маркировка за съответствие на Европейския съюз (ЕС). 4. Само за употреба на акто. 5. Знак за съответствие с разпоредбите (RCM) на Австралия и Нова Зеландия. **2 Предупреждения и лична безопасност** **Внимание** • При преобръщане на мебелите могат да възникнат сериозни или фатални наранявания от смачкване. Този продукт трябва да се използва с устройството за закрепване към стената, за да се предотврати преобръщането. • Поставете тежките предмети ниско. • Никога не позволявайте на децата да стоят, да се катерят или да висят на чекмеджета, врати или рафтове. • Не поставяйте тежки предмети върху този продукт. • Моля, не отваряйте повече от едно чекмедже едновременно. • Използването на приставката за стенич монтаж ще намали, но няма напълно да елиминира риска от преобръщане. • Моля, имайте предвид, че трябва да използвате само сертифициран DC 5V вход. По-високото напрежение може да причини прегряване и да доведе до повреда на устройството и потенциален риск от прегряване и пожар. • Не свързвайте този продукт към какъвто и да е източник на захранване, различен от този, описан в инструкцията, табелата на продукта или такъв, изрично препоръчан от vidaXL. • Този уред не трябва да се използва от деца на възраст 14 години или по-млади и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания относно използването на електронни уреди. • Електричеството е опасно. Повреда и неправилно инсталиране, използване или промяна (подмяна на отделни компоненти) може да доведе до повреда на уреда, което да доведе до токов удар и опасност за потребителя. • Не използвайте този продукт в експлозивна атмосфера, например при наличие на запалими течности, газове и прах или над 50 градуса по Целзий или повече. • Не включвайте продукта, ако свързващият кабел или захранването са видимо увредени. • Ако външният гъвкав кабел или кабелът на този осветителен продукт е повреден, той трябва да бъде заменен само от производителя, от негов сервизен агент или от лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност. • Изключете захранването, докато инсталирате и ремонтирате. Уверете се, че крушките са изстинали. • Източникът на светлина на това осветително тяло не е заменяем; когато светлинният източник достигне края на живота си, цялото осветително тяло трябва да се смени. • Само за вътрешна употреба, не използвайте този продукт на открито. • Продуктът има USB конектор, но сертифицираният 5V USB захранващ източник не е включен. **3 При поддръжка и почистване** За да почистите продукта, винаги използвайте суха и мека кърпа. Не използвайте боя, органичен разтворител или химически импрегнирана кърпа. Винаги изключвайте продукта от електрическата мрежа или изключвайте захранването, когато продуктът не се използва, както и при почистване. **4 Технически спецификации**

Входно напрежение (USB порт)	DC 5V
ЗАХРАНВАНЕ	10 W

LV Lietotāja rokasgrāmata

1 Simbolskaidrojums (Skaties attēlu 1) 1. EEIA ar svītru. Šis simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis produkts jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Lūdzu, nemiet vērā, ka vidaXL nodrošina produktu atpakaļnodošānu vai savākšanas sistēmas. Šis iespēja ir bez maksas. Pārstrādājot EEIA (elektriskos un elektroniskos iekārtu atkritumus) vai baterijas/akumulatorus, jūs palīdzat novērst produktu sadedzināšanu vai nosūtīšanu uz poligoniem. Tas palīdz samazināt iespējamu negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Atbildīga pārstrāde var palielināt materiālu resursu atkārtotu izmantošanu un novērst nekontrolētu atkritumu apglabāšanu, kas rada kaitējumu videi vai veselībai. 2. LVD III klases simbols. 3. Eiropas Savienības (ES) obligātais atbilstības marķējums. 4. Paredzēts tikai lietošanai telpās. 5. Austrālijas un Jaunzēlandes normatīvu atbilstības zīme (RCM). **2 Bīdīnājumi un personīgā drošība** **Bīdīnājums** • Mēbeles apgažoties var būt nopietnas vai letālas saspišanas ievainojumus. • Šo produktu jāizmanto ar sienas piestiprināšanas ierīci, lai palīdzētu novērst apgažanos. • Novietojiet smagos priekšmetus zemāk. • Nekad neļaujiet bērniem

stāvēt, kāpt vai karāties uz atvilktnēm, durvīm vai plauktiem. • Nelieciet smagus priekšmetus šī produkta augšdaļā. • Lūdzu, neatveriet vairāk nekā vienu atvilktni vienlaicīgi. • Sienas stiprinājumu uzstādīšana samazinās, bet ne pilnībā novērš apgažanos risku. • Lūdzu, izmantojiet tikai sertificēt DC 5V ieeju. Augstāks spriegums var izraisīt pārkaršanu, ierīces bojājumus un iespējamu aizdegšanās risku. • Nesavienojiet produktu ar barošanas avotu, kas nav norādīts rokasgrāmātā, nosaukuma plāksnē vai kuru neiesaka vidaXL. • Šo produktu nedrīkst izmantot bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem, personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav pieredzes un zināšanu par elektronisko ierīču lietošanu. • Elektrība ir bīstama. Bojājumi un nepareiza uzstādīšana, lietošana vai pārveidošana (atsevišķu detaļu maiņa) var sabojāt ierīci, kā rezultātā lietotājs var būt elektriskās strāvas triecienu vai tikt apdedzēts. • Nelietojiet produktu eksplozīvā vidē, piemēram, uzliesmojošu šķidrumu, gāzu un putekļu tuvumā vai temperatūrā, kas pārsniedz 50°C. • Neieslēdziet produktu, ja uz tā savienojuma vada vai barošanas avota ir redzami bojājumi. • Ja šī gaisma ķe ārējais elastīgais kabels vai vads ir bojāts, drošības nolūkos to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai ražotāja noteikts apkopes serviss vai cits līdzvērtīgi kvalificēts speciālists. • Uzstādīšanas un apkopes laikā atslēdziet strāvu. Pārslēdziet, ka spuldzes ir atdzisušas. • Šī gaisma ķe gaismas avotu nevai nomainīt; kad gaismas avots izdeg, jums jāiegādājas jauns gaisma ķe; • Lietošanai tikai iekštelpās, neizmantojiet produktu ārā. • Produktam ir USB savienotājs, bet komplektā nav iekļauts sertificēts 5V USB barošanas avots. **3 Veiciet tās apkopi un tīrīšanu** Tīrot produktu, izmantojiet tikai sausu un mitrstu drānu. Neizmantojiet drānu, kas bijusi iemērkta krāsā, organiskajā šķīdinātājā vai ķīmikālijās. Kad produkts netiek lietots vai tiek tīrīts, atvienojiet to no elektrotīkla vai atslēdziet elektroenerģijas padevi. **4 Tehniskās specifikācijas**

leejas spriegums (USB pieslēgvietā)	DC 5V
Jauda	10 W

EE Kasutusjuhend

1 Sūmbolite seletus (Vaata pilti 1) 1. WEEE koos latiga. See tähis tähendab, et toodet ei tohi Euroopa Liidus kõrvaldada koos teiste olmejäätmetega. Pange tähele, et vidaXLil on tagastamis- ja kogumisüsteem nende toodete kõrvaldamiseks. See võimalus on tasuta. WEEE või patareide/akude ringlusevõttuga aitate vältida toodete põletamist või prügilatesse saatmist. Tänu sellele aitate minimeerida võimaliku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale. Vastutustundlik ringlusevõtt võib suurendada materjaliressurside taaskasutust ja vältida jäätmete kontrollimatust kõrvaldamist tulenevat võimaliku kahju keskkonnale või tervisele. 2. LVD klass III sümbol. 3. Euroopa liidu (ELi) kohustuslik vastavusmärgistus. 4. Ainult toas kasutamiseks. 5. Australia ja Uus-Meremaa regulatiivse vastavuse märk (RCM). **2 Hoiatused ja isiklik ohutus** **Hoiaut** • Mõõbli ümbermineku tagajärjel võivad tekkida rasked või surmaga lõppevad muljumisvigastused. • Seda toodet tuleb kasutada koos seina kinnitussedemega, et vältida ümberkukkumist. • Asetage rasked esemed madalale. • Arge laske kunagi lastel seista, ronida ega riputada sahtlile, ustel ega riulitele. • Arge asetage toote peale rasked esemed. • Palun ärge avage rohkem kui ühte sahtlit korraga. • Seinakinnitussvahendi kasutamine vähendab, kuid ei kõrvalda ümbermineku ohtu. • Pange tähele, et tuleb kasutada ainult sertifitseeritud DC 5 V sisendit. Kõrgem pinge võib põhjustada ülekuumenemist ja kahjustada seadet ning potentsiaalselt tekitada ülekuumenemise ja tulekahju ohtu. • Arge ühendage toodet ühegi muu vooluvõrguga, mida ei ole kasutusjuhendis kirjeldatud, nimilaadil välja toodud või vidaXL soovitatud. • Toodet ei tohi kasutada alla 14-aastased lapsed, erivajadustega või vähenenud füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikud ja isikud, kellel puuduvad elektrooniliste seadmete kasutamise kogemused. • Elekter on ohtlik. Kahjustused ja väär paigaldamine või seadme kohandamine, nagu näiteks üksikute komponentide väljavahetamine, võivad põhjustada toote kahjustusi, mis võib lõppeda elektriskõiga ja tekitada kasutajale tõsiseid vigastusi. • Arge kasutage toodet plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks süttivate vedelike, gaaside või tolm juuresolekul ega üle 50-kraadises (C) kuumuses. • Arge lülitage toodet sisse, kui juhe või tootekallik on nähtavalt kahjustunud. • Kui väline painduv juhe või kaabel on katki, tuleb lasta see parandada tootjal, tootja pakutud teeninduskeskuses või mõne teise kvalifitseeritud tehniku juures, et vältida ohtu. • Paigaldamise ja hooldamise ajaks lülitage toide välja. Veenduge, et pirdid on maha jahatunud. • Valgusti valgusallikas ei ole vahetatav; kui valgusallika eluiga jõuab lõpule, asendage toode uuega. • Ainult siseruumides kasutamiseks; ärge kasutage seda toodet õues. • Tootel on USB-pistik, kuid sertifitseeritud 5V USB-tootekallikas komplekti ei kuulu. **3 Hooldus ja puhastamine** Toote puhastamiseks kasutage alati kuiva pehmet lappi. Arge kasutage värvi, orgaanilise lahustise ega kemikaalidesse kastetud lappe. Ühendage alati seade vooluvõrgust lahti või lülitage vooluvõrk välja, kui te seadet ei kasuta või seda puhastate. **4 Tehnilised**

andmed

Sisendpinge (USB-pesa)	DC 5V
POWER	10 W

IS. Notendahandbók

1 Skýringar á táknum (Sjá mynd 1) 1. WEE merki með striki. Þessi merking þýðir að í Evrópusambandinu má ekki farga þessari vöru með öðru heimilissorpi. vidaXL vinnur að því að gera skila- og söfnunarkerfi aðgengilegt til að farga þessum vörum. Þessi möguleiki er ókeypis. Þegar þú endurvinnur raf- og raf eindabúnaðarúrgang eða rafhlöður/rafgeyma þá hjálpar þú til við að koma í veg fyrir að vörurnar séu brenndar eða sendar á urðunarstaði. Þannig tekur þú þátt í að lágmarka hugsanleg neikvæð áhrif á heilsu manna og umhverfið. Abyrg endurvinnsla getur stuðlað að endurnýtingu audlinda og forðast hugsanlegan skaða á umhverfi eða heilsu vegna stjórnláusrar förgunar úrgangs. 2. Merki LVC flokks III. 3. Lögboðið samræmismerki Evrópusambandsins (ESB). 4. Einungis ætlað til notkunar innandyrna. 5. Astralskt og nýsjálenskt reglusetningarkerfi (RCM). 2 Viðvaranir og persónulegt öryggi Varúð • Alvarleg eða lífshættuleg meiðsli geta orðið ef húsgagn veltur. • Þessi vara verður að nota með veggfesti til að hjálpa við að koma í veg fyrir að hún velti. • Settu þunga vörur neðar. • Leyfðu aldrei börnum að standa, klifra eða hanga á skúffum, hurðum eða hillum. • Ekki setja þunga hluti ofan á þessa vöru. • Vinsamlegast ekki opna fleiri en eina skúffu í einu. • Notkun veggfestingarbúnaðar minnkar hættuna á veltu en útilokar hana ekki. • Vinsamlegast gættu þess að nota aðeins vottað DC 5V inntak. Hærri spennna getur valdið ofhitnun og getur valdið skemmdum á tækinu og hugsanlegri hættu á ofhitnun og eldi. • Ekki tengja vöruna við aðra afgjafa eða millistykki en þau sem lýst er í

handbókinni, á nafnskiltinu eða ef vidaXL mælir sérstaklega með því. • Þetta tæki ætti ekki að vera notað af börnum yngri en 14 ára, ekki af einstaklingum sem eru með skerta sjón eða heyrn eða eiga við andleg vandamál að stríða, né einstaklingum sem hafa ekki reynslu og þekkingu þegar kemur að notkun raftækja. • Hætta stöfar af rafmagni. Rafmagn er hættulegt. Skemmdir og óæskileg uppsetning, notkun eða breytingar (svo sem að skipta út einstökum hlutum) geta leitt til skemmda á hlutum og raflögnunum sem getur orsakað raflost og stefnir notandanum í hættu. • Ekki nota þessa vöru þar sem er sprengihætta er til staðar, svo sem í nálægð við eldfima vökvu, gas og ryk, eða ef hitastigið er yfir 50 gráður á celsius. • Ekki kveikja á vörnunni ef tengikapallinn eða millistykkið er sýnilega skemmt. • Sé ytri sveigjanlegi strengur eða snúra þessa lampa skemmd skal henni skipt út af framleiðanda eða þjónustufulltrúa hans eða sambærilegum fagmanni til að forðast hættu. • Slökktu á vörnunni á meðan uppsetning og viðhald á sér stað. Sjáðu til þess að þerur hafi kólnað. • Það er ekki hægt að skipta út ljósgjafanum á þessum lampa; þegar ljósgjafinn er ekki lengur nothæfur þá þarf að skipta um lampa. • Einungis ætlað til notkunar innandyrna, má ekki nota utandyra. • Varan er með USB-tengi en vottaður 5V USB afgjafi fylgir ekki. 3 Viðhald og þríf Til að hreinsa vöruna skaltu alltaf nota þurrar og mjúkan klút. Ekki nota klút sem hefur komist í tæri við málningu, lífrænan leysi eða önnur efni. Aftengdu alltaf vöruna frá rafmagni eða slökktu á rafmagninu þegar varan er ekki í notkun og þegar hún er þríf. 4 Tæknilegar upplýsingar

Inntaksspenna (USB tengi)	DC 5V
Afl	10W

vidaXL Haba Trading B.V. Mary Kingsleystraat 1, 5928SK Venlo, The Netherlands [DE] Die Niederlande [PL] Królestwo Niderlandow [ES] Países Bajos [PT] Países Baixos [RO] Olanda [HU] Hollandia [CZ] Nizozemsko [SK] Holandsko [LT] Nyderlandai ; **HB Commerce PTY LTD** Level 16, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australia; **vidaXL LLC** 2250 Palmetto Ave, Redlands, CA 92374, USA; **HBI Commerce Limited** C/O Tmf Group, 13th Floor, One Angel Court, London, United Kingdom, EC2R 7HJ; **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ відаXL** Yaroslavska str. 39G, Kyiv, 04071, Ukraine ; **vidaXL 合同会社** 千代田区麹町四丁目5番地20KSビル8F ; **VIDAXL MARKETPLACE LTD.**300-939 GRANVILLE STREET, VANCOUVER BC V6Z 1L3, CANADA ; **VIDAXL MARKETPLACE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE** Avenida Insurgentes Centro, No. 64, Oficina B - 601, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, Mexico. **فيلكسل ال دي دبلي في بي بي ش ذ لم جها ب 3 ال مل كلال تيج لي دي بي ج نوب**
www.vidaXL.com



FR

Pensez à donner ou recycler.

 Association

ou

 Magasin

ou

 Déchèterie

<https://quefairemesdechets.fr>

Ce logo Triman est le symbole de recyclage selon le décret français n°2014-1577.Veuillez ne pas jeter ces produits avec vos autres déchets ménagers ou municipaux. S'assurer de toujours profiter de l'occasion pour recycler les déchets d'emballage. Lorsque vous recyclez les déchets d'emballages, vous contribuez à éviter que les produits ne soient incinérés ou envoyés en décharge. Par conséquent, vous contribuez à minimiser l'impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement. Le recyclage responsable peut augmenter la réutilisation des ressources matérielles et il évite également les dommages potentiels à l'environnement ou à la santé résultant de l'élimination incontrôlée des déchets.

i — support.vidaxl.net —

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

47