


Folding Beach Lounger

Please read this manual carefully before using this product and keep it for future reference.

SAFETY PRECAUTIONS

1. Children should not assemble or use this product without adult supervision. Not intended for children under 13 years of age.
2. Sit only in the center of the lounger. Do not sit on the lounger until it is fully unfolded andlocked in place.
3. This lounger is designed for use by one adult at a time.
4. Do not exceed the recommended weight capacity to avoid damage or personal injury.
5. Do not place or use this lounger on uneven ground. Take care to avoid tipping over while seated.

BEFORE ASSEMBLY


1. Open the legs first and unfold carefully.
2. Keep hands and fingers away from moving parts to prevent pinching.
3. This lounger is equipped with a built-in safety lock. It will not open or fold completely unless operated according to the instructions.

CAUTION:

1. Lay the lounger flat and open the legs first. Make sure all legs are fully extended and securely locked in place. This product is designed for use by one person at a time.
2. Do not sit on the lounger until it is fully opened and locked in place. Sit only in the center (the area between the legs). Do not sit on the head section.


OPENING INSTRUCTIONS

1




Lay the lounger upside down.

2



Pull the legs outward until they lock into place.
TIP: The legs are locked when they no longer fold back easily.

3




Flip the lounger over and set it upright on its legs. Engage the leg locks to secure the legs in place.

4



Open the head and foot sections until they are fully extended and the lounger lays flat.

5



To readjust the headrest, raise the head section to the desired position.

CLOSING INSTRUCTIONS


1. Fold the head and foot sections down toward the center section.
2. Turn the lounger over and place it on its back.
3. Unlock the leg locks and fold the legs inward toward the center.


Tip: You may need to apply some force to unlock the legs.


ATTENTION :

1. Allongez le transat à plat et ouvrez d'abord les pieds. Assurez-vous que tous les pieds sont complètement déployés et solidement verrouillés en position. Ce produit est conçu pour être utilisé par une seule personne à la fois.
2. Ne vous asseyez pas sur le transat avant qu'il ne soit complètement ouvert et verrouillé en position. Asseyez-vous uniquement au centre (la zone située entre les jambes). Ne vous asseyez pas sur la section tête.


INSTRUCTIONS D'OUVERTURE

1. 
Placez le transat à l'envers.

2. 
Tirez les pieds vers l'extérieur jusqu'à ce qu'ils se verrouillent en position.
ASTUCE : Les pieds sont verrouillés lorsqu'ils ne se replient plus facilement.

3. 
Retournez le transat et placez-le droit sur ses pieds. Verrouillez les blocages de pieds pour fixer les jambes en position.


4. 
Ouvrez les sections tête et pied jusqu'à ce qu'elles soient complètement déployées et que le transat repose à plat.

5. 
Pour réajuster l'appui-tête, relevez la section tête jusqu'à la position souhaitée.

INSTRUCTIONS DE FERMETURE

1. Repliez les sections tête et pied vers la section centrale.
2. Retournez le transat et placez-le sur son dos.
3. Déverrouillez les verrous de pied et repliez les jambes vers l'intérieur, en direction du centre.

Astuce : Il se peut que vous deviez appliquer une certaine force pour déverrouiller les jambes.



Tumbona plegable de playa

Lea atentamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. Los niños no deben montar ni usar este producto sin la supervisión de un adulto. No está destinado a menores de 13 años.
2. Siéntese solo en el centro de la tumbona. No se siente en la tumbona hasta que esté completamente desplegada y bloqueada.
3. Esta tumbona está diseñada para ser utilizada por una sola persona adulta a la vez.
4. No exceda la capacidad de carga recomendada para evitar daños o lesiones.
5. No coloque ni utilice esta tumbona en un terreno irregular. Tenga cuidado para evitar que la tumbona se vuelque mientras esté sentado.


ANTES DEL MONTAJE


1. Abra primero las patas y despliegue con cuidado.
2. Mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles para evitar pellizcos.
3. La tumbona cuenta con un bloqueo de seguridad integrado. No se abrirá ni plegará por completo si no se acciona según las instrucciones.


PRECAUCIÓN:

1. Coloque la tumbona en posición horizontal y abra primero las patas. Asegúrese de que todas las patas queden totalmente extendidas y correctamente bloqueadas. Este producto está diseñado para ser utilizado por una sola persona a la vez.
2. No se siente en la tumbona hasta que esté completamente desplegada y bloqueada. Siéntese solo en el centro (la zona entre las patas). No se siente en la sección de la cabeza.


INSTRUCCIONES DE APERTURA

1. 
Coloque la tumbona boca abajo.

2. 
Tire de las patas hacia afuera hasta que encajen.
Consejo: Sabrá que las patas están bloqueadas cuando ya no se plieguen fácilmente.

3. 
Dé la vuelta a la tumbona y póngala de pie sobre sus patas.
Accione los seguros de las patas para fijarlas.


4. 
Abra las secciones de cabeza y pies hasta que queden totalmente extendidas y la tumbona quede plana.

5. 
Para reajustar el reposacabezas, eleve la sección de la cabeza hasta la posición deseada.

INSTRUCCIONES DE CIERRE

1. Pliegue las secciones de cabeza y pies hacia la sección central.
2. Dé la vuelta a la tumbona y colóquela boca arriba.
3. Desbloquee los seguros de las patas y pliegue las patas hacia el centro.

Consejo: Puede que deba aplicar un poco de fuerza para desbloquear las patas.



Transat Pliant

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour référence future.

PRÉCAUTION DE SÉCURITÉ

1. Les enfants ne doivent pas assembler ni utiliser ce produit sans la surveillance d'un adulte. Non destiné aux enfants de moins de 13 ans.
2. Asseyez-vous uniquement au centre du transat. Ne vous asseyez pas sur le transat avant qu'il ne soit complètement déplié et verrouillé en position.
3. Ce transat est conçu pour être utilisé par un seul adulte à la fois.
4. Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée afin d'éviter tout dommage ou blessure.
5. Ne placez ni n'utilisez ce transat sur un sol inégal. Veillez à éviter de basculer lorsque vous êtes assis.

AVANT L'ASSEMBLAGE

1. Ouvrez d'abord les pieds et dépliez avec soin.
2. Tenez les mains et les doigts éloignés des parties mobiles pour éviter tout pincement.
3. Ce transat est équipé d'un verrou de sécurité intégré. Il ne s'ouvrira ni ne se repliera complètement s'il n'est pas manipulé conformément aux instructions.