

Assembly Instructions

Instructions de montage

Caution : You must read this before you proceed

Note: Vous devez lire ceci avant de continuer

Care & Maintenance

Maintenance et entretien

-   ● Not for commercial use. For residential use only.
Pas pour un usage commercial. Usage résidentiel uniquement.
 -   ● Furniture may scratch floors. We recommend using furniture pads to protect your floors.
Les meubles peuvent rayer le sol. Nous recommandons d'utiliser Les tapis de meubles protègent votre sol.
 -   ● Do not put hot items directly on furniture surface.
Ne mettez pas quelque chose de chaud directement sur la surface du meuble.
 -   ● Do not clean furniture with harsh cleansers or polish.
Ne nettoyez pas les meubles avec des détergents ou des vernis agressifs.
 -   ● Do not place furniture under direct sunlight.
Ne laissez pas vos meubles à la lumière directe du soleil.
 -   ● Do not place furniture near heating or cooling vents.
Ne placez pas les meubles près des événements de chauffage ou de refroidissement.
 -   ● Do not write on furniture without a padded barrier to protect the surface.
N'écrivez pas sur des meubles qui n'ont pas de surface de protection rembourrée.
 -   ● Do not place furniture outside . For indoor use only.
Ne laissez pas les meubles à l'extérieur. Pour usage intérieur uniquement.
-
-   ● Stains may be removed with mild soap solution and damp cloth.
Les taches peuvent être enlevées avec une solution savonneuse douce et un chiffon .
 -   ● Children should not climb or jump on the furniture.
Les enfants ne devraient pas grimper ou sauter sur les meubles.
 -   ● Dust and pick-up spills using a clean, non-colored, lint-free cloth.
Utiliser un propre, non coloré et sans pelle pour déverser depoussière et de captage Tissu.


Please look into the Carton for hardware packs and legs.

Sets often ship in multiple boxes and may arrive a day or two apart.



S'il vous plaît vérifier s'il y a un emballage matériel et des jambes dans le carton.

Les costumes sont généralement livrés dans plusieurs boîtes et peuvent arriver séparés d'un jour ou deux.

Dining Chair/Chaise à manger





Parts List /Liste des pièces

Label /Étiquettes	Picture/ Photos	Description/ Description	QTY/ Quantité
A		Seat Panel/ Panneau de siège	1
B		Base/ Base de données	1
C		Rotating Disk/ Disque rotatif	1


Hardware/Hardware

Label /Étiquettes	Picture/ Photos	Description/ Description	QTY/ Quantité
①		Allen Wrench / Clé hexagonale intérieure	1


②		Bolt /Le loquet (M6*16MM)	4+1
③		Bolt /Le loquet (M6*30MM)	4+1
④		Washer/Rondelles	8+1

Assembly Preparation/Préparation de l'assemblage

Before Beginning Assembly: Avant de commencer l'assemblage:



A



B




C




x1

①



x5

②



x5

③



x9

④



- Read instructions, cover to cover-



- Have 2 adults on hand for assembly-



- Do not assemble on flooring or carpet-



- Assemble on a clean non-marring surface (packing foam)-



- Save all packaging until finished-



- Lisez attentivement les instructions.



- 2 adultes étaient présents pour le montage.



- Ne pas assembler sur le sol ou la moquette.



- Assemblage sur une surface propre et non endommagée (mousse de remplissage).




- Conservez tous les emballages jusqu'à ce qu'ils soient finis.

Assembly Steps/Étapes d'assemblage

Overview/Aperçu

Seat Panel/
Panneau de siège (A)




Base/
Base de données (B)

FRONT FACING Orientation frontale

This Dining Chair has multiple parts and may require up to 30 minutes to assemble. To give you an overview of the Dining Chair parts, the above picture is to help you put the various parts into perspective. Please read through the instructions herebelow to familiarise yourself with the parts and steps before assembly.

Cette chaise à manger a plusieurs parties et peut nécessiter jusqu'à 30 minutes pour se réunir. Pour vous donner un aperçu des pièces de chaise à manger, l'image ci-dessus est de vous aider à mettre les différentes pièces en perspective. Veuillez lire les instructions ci-dessous pour vous familiariser avec les pièces et les étapes avant l'assemblage.

Step 1 Étape 1



Open the carton and place all the parts onto a clean, non-marring surface. Place Backrest (A) on the ground, as shown in picture above.


Ouvrez le carton et placez toutes les pièces sur une surface propre et sans marbrure. Placez le dossier (A) au sol, comme le montre l'image ci-dessus.

Step 2

Étape 2

② × 4

④ × 4



Attach Rotating Disk (C) to Seat Panel (A) using Bolts(②) and Washer (④) with Allen Wrench (①).
DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS.

Fixez le disque rotatif (C) au panneau de siège (A) à l'aide de boulons (②) et de rondelle (④) avec la clé Allen (①).


Ne pas serrer complètement les boulons.

Step 3

Étape 3

③ × 4

④ × 4



Attach the Base (B) to Rotating Disk (C) using Bolts(③) and Washer (④) with Allen Wrench(①).
Make sure the hole with sticker (a) match the hole with sticker (a) on the Rotating Disk (C).
DO NOT FULLY TIGHTEN THE BOLTS.


Fixez la Base (B) au disque rotatif (C) en utilisant des boulons (③) et une rondelle (④) avec une clé Allen (①).

Assurez-vous que le trou avec l'autocollant (a) correspond au trou avec l'autocollant (a) sur le disque rotatif (C).

Ne pas serrer complètement les boulons.

Step 4

Étape 4




Place the Dining Chair on a **LEVEL SURFACE** to check for wobbles.
If it wobbles, adjust the Legs' Pre-installed Levellers until the Dining Chair is level with the ground.

Placez la chaise de salle à manger sur une **SURFACE** de niveau pour vérifier les oscillations.
En cas d'oscillation, ajustez les niveleuses préinstallées des pieds jusqu'à ce que la chaise de salle à manger soit au niveau du sol.

Step 5

Étape 5



Your Dining Chair is ready for use.
The chair can only be used on a flat, level surface.

Votre chaise de salle à manger est prête à l'emploi.
La chaise ne peut être utilisée que sur une surface plane et plane.

Questions & Answers about Proposition 65

- What is Proposition 65?

Proposition 65 requires businesses to provide warnings to Californians about significant exposures to chemicals that cause cancer, birth defects or other reproductive harm. These chemicals can be in the products that Californians purchase, in their homes or workplaces, or that are released into the environment. By requiring that this information be provided, Proposition 65 enables Californians to make informed decisions about their exposures to these chemicals.

Proposition 65 also prohibits California businesses from knowingly discharging significant amounts of listed chemicals into sources of drinking water.

Proposition 65 requires California to publish a list of chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. This list, which must be updated at least once a year, has grown to include approximately 900 chemicals since it was first published in 1987.

- What types of chemicals are on the Proposition 65 list?

The list contains a wide range of naturally occurring and synthetic chemicals that include additives or ingredients in pesticides, common household products, food, drugs, dyes, or solvents. Listed chemicals may also be used in manufacturing and construction, or they may be byproducts of chemical processes, such as motor vehicle exhaust.

- What does a warning mean?

If a warning is placed on a product label or posted or distributed at a workplace, a business, or in rental housing, the business issuing the warning is aware or believes that it is exposing individuals to one or more listed chemicals.

By law, a warning must be given for listed chemicals unless the exposure is low enough to pose no significant risk of cancer or is significantly below levels observed to cause birth defects or other reproductive harm.

- Where can I get more information on Proposition 65?

If you have specific questions on the administration or implementation of Proposition 65, you can contact OEHHHA's Proposition 65 program at P65.Questions@oehha.ca.gov, or by phone at (916) 445-6900.