



LITTLE GREEN® STAIN ERASER

Keep plenty of genuine BISSELL cleaning formula for portable spot cleaning machines on hand so you can clean whenever it fits your schedule. Always use genuine BISSELL cleaning formulas.



Use Professional formula for optimal cleaning results!

(OR)



BISSELL Little Green®
2X Spot & Stain
Formula

+




BISSELL Oxy Boost
Carpet Cleaning
Formula Enhancer


WARNING

Refer to the enclosed user guide for complete instructions and important safety notices.


Professional Spot & Stain + Oxy




1 Pull the tank away at an angle to remove it from the unit.




2 Twist and remove the tank cap.



3 Add formula to the indicated fill line on the tank.




4 Twist to replace cap on tank.




5 Return tank to unit, making sure it is fully seated and there are no gaps in seams between the tank and unit.


Little Green® 2X Spot & Stain + Oxy Boost




1 Pull the tank away at an angle to remove it from the unit.




2 Twist and remove the tank cap.




3 Add formula to the indicated fill line on the tank.



4 Add 1/2 ounce of BISSELL Boost formula to the tank.



5 Twist to replace cap on tank.



6 Return tank to unit, making sure it is fully seated and there are no gaps in seams between the tank and unit.

NOTICE: Use of cleaning formulas which contain lemon or pine oil may damage this appliance and void the warranty. Chemical spot cleaners or solvent-based soil removers also should not be used. These products may react with the plastic materials used in your cleaner, causing cracking or pitting.



EFFACE TACHES LITTLE GREEN^{MD}

Assurez-vous d'avoir des réserves suffisantes de solution nettoyante BISSELL pour appareil de nettoyage portatif contre les taches afin de pouvoir nettoyer au moment qui vous conviendra le mieux. Utilisez toujours des produits nettoyants BISSELL originaux.



Utilisez la solution professionnelle pour des résultats de nettoyage optimaux!

Détachant professionnel + Oxy de BISSELL

(OU)



Détachant Little Green^{MD} 2X Spot & Stain de BISSELL




Renforceur de solution nettoyante pour tapis Oxy Boost de BISSELL




AVERTISSEMENT

Consultez le guide de l'utilisateur ci-joint pour les instructions complètes et d'importants avis de sécurité.


Détachant professionnel + Oxy




1 Tirez sur le réservoir avec un certain angle pour le retirer de l'appareil.




2 Tournez le bouchon du réservoir puis retirez-le.



3 Ajoutez de la solution nettoyante jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage du réservoir.




4 Remettez le bouchon sur le réservoir en le tournant.




5 Remettez le réservoir sur l'appareil en vous assurant qu'il est bien logé et qu'il n'y a aucun écart entre le réservoir et l'appareil.


Détachant 2X Little Green^{MD} + renforceur Oxy Boost




1 Tirez sur le réservoir avec un certain angle pour le retirer de l'appareil.




2 Tournez le bouchon du réservoir puis retirez-le.




3 Ajoutez de la solution nettoyante jusqu'à ce que le niveau atteigne la ligne de remplissage du réservoir.



4 Ajoutez 1/2 oz de solution Boost de BISSELL dans le réservoir.



5 Remettez le bouchon sur le réservoir en le tournant.



6 Remettez le réservoir sur l'appareil en vous assurant qu'il est bien logé et qu'il n'y a aucun écart entre le réservoir et l'appareil.

AVIS : L'utilisation de solutions nettoyantes qui contiennent de l'essence de citron ou de l'huile de pin peut endommager cet appareil et annuler la garantie. Les détachants chimiques ou les solutions nettoyantes à base de solvant ne doivent pas être utilisés non plus. Ces produits peuvent réagir avec les matières plastiques utilisées dans votre appareil, ce qui provoquerait des fêlures ou des marques.