
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE


DJ1078NDWN-205CM

PLAN 1



PLAN 2

OR



Installation Video
Vidéo d'installation

https://vimeo.com/1112174042

⚠ SAFETY TIPS

Static charge may cause dust on foam-clean with a dry or damp cloth.

Small foam strands may be present-handle gently and dispose of properly.

Do not burn or incinerate. Check local recycling guideline.

⚠ CONSEILS DE SÉCURITÉ

L'électricité statique peut attirer la poussière sur la mousse - nettoyer avec un chiffon sec ou humide.

De petits morceaux de mousse peuvent être présents - manipuler avec précaution et jeter correctement.

Ne pas brûler ni incinérer. Vérifier les directives de recyclage locales.

Have an assembly question or need a replacement part? Please contact with our customer service.

Vous avez une question sur le montage ou besoin d'une pièce de rechange ?
Veuillez contacter notre service client.

Warnings

Important reminder:

Please sort and check all accessories before assembly.
Place the product on an empty cardboard box or on carpet to prevent scratches.

⚠ Please use proper tools for assembly.Using an electric screwdriver can accelerate the assemoly speed, but please do not overtighten the screws.


⚠ Please follow the assembly steps and do not skip any of them.

⚠ If possible, please find a partner to help you with assembly, which can accelerate assembly.

⚠ Keep all small parts of this product away from children. They may cause serious injury.

⚠ We hope you can retighten the screws 2 weeks after assembly, and check the tightening procedure of the screws every 3 months.

If you meet any difficulty, our friendly customer team are always ready to help you.



WARNING — Tip-Over / Crush Hazard

Furniture can tip over and cause serious crushing injuries. If an anti-tip kit is provided, install it after assembly and use it as instructed. Do not modify the structure of this product. Use only as intended and ensure all fasteners are fully tightened. The manufacturer is not responsible for damage or injury caused by unauthorized modifications or improper assembly.

Peel off film before use

Avertissements

Rappel important :

Veuillez trier et vérifier tous les accessoires avant le montage.

Placez le produit sur un carton vide ou sur une moquette pour éviter les rayures.

⚠ Veuillez utiliser les outils appropriés pour le montage. L'utilisation d'une visseuse électrique peut accélérer le montage, mais veuillez ne pas trop serrer les vis.


⚠ Veuillez suivre les étapes de montage et ne pas en sauter aucune.

⚠ Si possible, veuillez trouver un partenaire pour vous aider lors du montage, ce qui peut accélérer le processus.

⚠ Gardez toutes les petites pièces de ce produit hors de portée des enfants. Elles pourraient causer des blessures graves.

Nous vous recommandons de revisser les vis 2 semaines après le montage, et de vérifier le serrage des vis tous les 3 mois.

Si vous rencontrez des difficultés, notre aimable équipe du service client est toujours prête à vous aider.



AVERTISSEMENT — Risque de basculement / d'écrasement

Les meubles peuvent basculer et causer des blessures graves par écrasement. Si un kit antirupture est fourni, installez-le après le montage et utilisez-le comme indiqué. Ne modifiez pas la structure de ce produit. Utilisez-le uniquement comme prévu et assurez-vous que toutes les fixations sont complètement serrées. Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par des modifications non autorisées ou un montage inapproprié.

Retirer le film avant utilisation.

WARNING

Foam packaging materials are not toys and may present a choking hazard. Keep all foam packaging materials away from babies and children. Do not allow children to play with the packaging. If the packaging is torn, damaged, or any foam pieces become loose, remove and discard the material immediately.


To the maximum extent permitted by applicable law, the manufacturer and seller are not liable for injury, damage, or loss arising from improper installation, misuse, abuse, inadequate maintenance, unauthorized modification, or failure to follow the product instructions and warnings. This limitation does not exclude liability that cannot be excluded under applicable law.

AVERTISSEMENT






















Les matériaux d’emballage en mousse ne sont pas des jouets et peuvent présenter un risque d’étouffement. Gardez tous les matériaux d’emballage en mousse hors de portée des bébés et des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l’emballage. Si l’emballage est déchiré, endommagé, ou si des morceaux de mousse se détachent, retirez immédiatement ce matériau et jetez-le.

Dans toute la mesure permise par la loi applicable, le fabricant et le vendeur déclinent toute responsabilité en cas de blessure, dommage ou perte résultant d’une installation incorrecte, d’une mauvaise utilisation, d’un usage






Explosion Diagram





Parts List / Liste des pièces

 1 X1	 2 X1	 3 X1
 4 X1	 5 X1	 6 X1
 7 X1	 8 X1	 9 X1
 10 X1	 11 X1	 12 X1
 13 X1	 14 X1	 15 X1
 16 X2	 17 X2	 18 X2
 19 X2	 20 X2	 21 X2


Parts List / Liste des pièces

 22 X2	 23 X2	 24 X2
 25 X1	 26 X2	 27 X1
 28 X2		

Hardware List / Liste du matériel


No.	Code	Diagram	Description	Quantity	Spare
1	**A1**		Ø6 x 35 mm	49	2
2	**A2**		Ø15 x 10 mm	49	2
3	**B1**		Ø4 x 35 mm	20	2
4	**B2**		Ø3 x 12 mm	8	
5	**B3**		Ø7 x 40 mm	4	
6	**B4**		Ø4 x 12 mm	18	2
7	**B5**		Ø4 x 16 mm	64	2
8	**B6**		Ø3 x 14mm	24	2
9	**B7**		Ø4 x 45 mm	2	
10	**B8**		Ø3.5 x 12 mm	2	
11	**C1**		Ø6 x 30 mm	38	2
12	**C2**			4	
13	**C3**			24	2
14	**C4**			2	
15	**C5**			8	
16	**C6**		Ø6 x 40 mm	8	
17	**C7**			28	2
18	**C8**			2	
19	**C9**		M4	1	
20	**C10**			2	
21	**C11**			8	

Hardware List / Liste du matériel

No.	Code	Diagram	Description	Quantity	Spare
22	**C12**		Ø3.5x12 mm	4	
23	**PC1**			1	
24	**LED1**			1	

Spare parts are packed together in one package.

Les pièces de rechange sont emballées ensemble dans un seul colis.






THE SPARE BAG INCLUED EXTRA HARDWARE FOR DAMAGED OR MISSING SMALL HARDWARE WHILE YOU ARE ASSEMBLING


Le sac de pièces de rechange contient du matériel supplémentaire pour le petit matériel endommagé ou manquant lors de votre assemblage.

Assemble/Assembler

Step/Étape
1


						
A1	4PCS	A2	4PCS	C1	4PCS	







Assemble/Assembler


Step/Étape
2




A1 | 11PCS









A1x7



A1x2





A1x2



Assemble/Assembler



Step/Étape 3


				
A2	7PCS	C1	6PCS	



Assemble/Assembler



Step/Étape
4


				
B1	4PCS	C1	4PCS	




Assemble/Assembler

Step/Étape 5





								
A2	4PCS	B3	4PCS	C1	8PCS	C9	1PC	
								
C12	4PCS							








Assemble/Assembler

Step/Étape
6

									
A1	10PCS	B4	8PCS	B5	32PCS	C6	4PCS	C11	4PCS
									
C10	2PCS								











Assemble/Assembler

Step/Étape 7


				
A1	16PCS	A2	16PCS	







Assemble/Assembler


Step/Étape 8

				
A2	10PCS	B1	8PCS	






PLAN 1




PLAN 2





PLAN 1


Step/Étape

1




PLAN 1
Step/Étape
2

				
B1	8PCS	C1	8PCS	







PLAN 1


Step/Étape
3





PLAN 1


Step/Étape 4

									
A1	8PCS	B2	8PCS	B4	2PCS	B5	32PCS		
									
C4	2PCS	C5	8PCS	C6	4PCS	C11	4PCS	LED1	1PC















PLAN 1


Step/Étape 5


									
A1	8PCS	B2	8PCS	B4	2PCS	B5	32PCS		
									
C4	2PCS	C5	8PCS	C6	4PCS	C11	4PCS	LED1	1PC








PLAN 1
Step/Étape
6


				
A2	8PCS	C1	8PCS	



PLAN 1
Step/Étape
7

						
B8	2PCS	C2	4PCS	PC1	1PC	








Protective film for shelf support is optional for installation.

PLAN 1

Step/Étape 8


				
B6	24PCS	C3	24PCS	





PLAN 1


Step/Étape
9



PLAN 1

Step/Étape



10





Assemble/Assembler


PLAN 1

Step/Étape 11

	B7	2PCS		C8	2PCS	 C7 28PCS 










Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.

Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.










Use the stickers C to cover the holes


Assemble/Assembler


PLAN 1

Step/Étape 12

					
B7	2PCS	C8	2PCS	C7	28PCS








Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.


1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.



Use the stickers C to cover the holes



PLAN 2


Step/Étape
1



PLAN 2


Step/Étape 2

				
B1	8PCS	C1	8PCS	







PLAN 2


Step/Étape
3




PLAN 2

Step/Étape 4





									
A1	8PCS	B2	8PCS	B4	2PCS	B5	32PCS		
									
C4	2PCS	C5	8PCS	C6	4PCS	C11	4PCS	LED1	1PC







PLAN 2


Step/Étape 5

									
A1	8PCS	B2	8PCS	B4	2PCS	B5	32PCS		
									
C4	2PCS	C5	8PCS	C6	4PCS	C11	4PCS	LED1	1PC




PLAN 2
Step/Étape
6


				
A2	8PCS	C1	8PCS	




PLAN 2

Step/Étape 7

				
B6	16PCS	C3	16PCS	






PLAN 2




Step/Étape


8



PLAN 2

Step/Étape 9


				
B8	2PCS	PC1	1PC	



PLAN 2




Step/Étape
10


B4	8PCS





PLAN 2

Step/Étape 11

	B7	2PCS		C8	2PCS	 C7 28PCS 








Avertissement : Les meubles qui basculent peuvent provoquer des blessures graves, voire mortelles, par écrasement.

Nous avons inclus un dispositif de fixation murale. Veuillez l'utiliser pour fixer le meuble conformément aux instructions suivantes.

1. Marquez les points correspondants à l'endroit où vous souhaitez placer le meuble ;
2. Utilisez une perceuse à percussion pour percer des trous, en veillant à éviter les fils électriques ainsi que les conduites d'eau ;
3. Insérez les chevilles dans les trous du mur ;
4. Positionnez le meuble à l'emplacement prévu et serrez les fixations murales à l'aide de vis.





Use the stickers C to cover the holes


PLAN 2

Step/Étape 12

B7	2PCS	C8	2PCS	C7	28PCS








Warning: Tipping furniture can cause serious or fatal crushing injuries.
We have included a wall mounting device. Please use it to secure the furniture according to the following instructions.

1. Mark the corresponding points where you want to place the furniture;
2. Use an impact drill to make holes, and be careful of electrical wires and water pipes;
3. Insert the expansion plugs into the wall holes;
4. Place the furniture in the designated spots and tighten the wall mounting fixtures with screws.



Use the stickers C to cover the holes

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK
PAGE INTENTIONNELLEMENT VIERGE